

september 2025 github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT

## **KUT**devLMOTsoftware

# Laboratórne zariadenie LMOT: softwáre

Cielom textu je priradenie softwárov Simulink ku laboratórneho zariadenia LMOT podľa označenia.

#### 1 Priradeného Simulink softwáru

Tabuľka 1: Priradenie zariadení a softwárov

Označenie počítača	Zariadenie	Softwáre	Stav
LK10	LMOT01a	LMOT01a_basicScheme.slx	<b>√</b>
LK11	LMOT02b	$LMOT02b\_basicScheme.slx$	$\checkmark$
LK12	LMOT02a	$LMOT02a\_basicScheme.slx$	$\checkmark$
LK21	LMOT03a	$LMOT03a\_basicScheme.slx$	$\checkmark$
LK22	LMOT03b	$LMOT03b\_basicScheme.slx$	×

#### 1.1 Použitie tabuľky priradenia

Tabuľka 1 plní úlohu priradenia počítača k zariadeniu a následne k softwáru, teda v prípade, že obsluhujeme počítať LK10, tak nám je priradené zariadenie LMOT01a a so zoznamu softwárov si vyberieme a skopírujeme do nami obsluhovaného priečinku súbor LMOT01a basicScheme.slx.


V prípade, že stav nie je " $\checkmark$ ", teda, zariadenie nie je k dispozícii. V prípade, že chcete pracovať na takto označenom laboratórnom zariadení, je potrebné si vybrať iné dostupné a volne zariadenie, ktorého stav je označený ako " $\checkmark$ ".

#### 1.2 V skratke

- ı. V tabuľke <br/>ı pozrieť, či je k aktuálnemu počítaču priradené zariadenie, poprípade, čí je sta<br/>v $"\checkmark".$
- 2. Ak nie a potrebujeme pracovať na zariadení, tak si presadneme a vrátime sa na krok 1 ak nepotrebujeme, tak sa informujeme u cvičiaceho, čo máme robiť. Ak ano, tak idem na daľší krok.
- 3. Z tabuľky 1 vidíme priradené zariadenie a teda aj Simulink softwáre.
- 4. Nájdeme rovnko nazvaný súbor v priečinku MAT.
- Súbor si skopírujeme, tak aby bol rozlíšitelný od ostatných najlepšie do vlastného priečinku.
- 6. Následne sa riadime inštrukciami cvičiaceho.

### 2 Opis Simulink softwáru

V tejto časti v skratke opíšeme zapojenie základnej Simulink schémy, ktorá je poskytnutá a priradená ku zariadeniu.



Obr. 1: Základná schéma poskytnutá k zariadeniu LMOT.

Ako si možeme všimnúť na obr. 1 sýstem je teraz reprezentovaný ako subsystém, ktorý v sebe skrýva komunikáciu s meraciou kartou Avantech PCI-1711 pomocou Simulink Real-Time Desktop toolboxu. V tomto prípade sme obmedzení samotnou implementáciou toolboxu v rámci periódy vzorkovania, ktorá je nastavená na 100 milisekúnd.

Vstupný signál do systému - volajme akčný zásah v scheme predstavuje generátor signálu, ktorý generuje pulzný signál s istou periódou a šírkou pulzu - označený na schéme písmenom u, taktiež predstavuje výstup riadiaceho systému napr. PID.

Výstup systému - označený písmenom y, je v tejto schéme výstup z tachodynama, ktorý je priamoúmerný otáčkam motora a možno tento signál použiť ako spätnúväzbu pre riadenie otáčok motora.

Posledný signál, ktorý máme k dispozícii zo systému je potentiometer, ktorý predstavuje nastavenie dynamiky systému. Očakávané správanie sa systému na zmenu je: zvýšením hodnoty potentiometra sa spomalý dynamika systému a pri znížení potentiometru sa naopak dynamika systému zvýši - pozorovateľný je to úkaz. Možno povedať, že týmto signálom meníme systém ako taký.