Formation IoT

PAR ALAIN CARIOU, MAI 2019

Introduction: petit brainstorming

Pour vous, qui signifie l'IoT, l'Internet of Things ?

A quoi est-ce que cela fait référence ?

A quoi est-ce que cela vous fait penser ?

l – Introduction aux systèmes embarqués

Qu'est-ce qu'un système embarqué?

• Un système embarqué (*Embedded system*) est un système électronique et informatique autonome qui effectue une tâche précise. Ce terme qualifie aussi bien le matériel que le logiciel

Il doit faire face à des contraintes d'espace (la taille du système et la mémoire auquel il a accès),
d'énergie et de fiabilité

• Ils sont utilisés dans de nombreux domaines : l'astronautique, les automates, le secteur militaire, le multimédia, les télécommunications, les transports, le secteur médical, l'informatique, et dans l'IoT!

Définition d'un microcontrôleur

- Il s'agit d'un circuit intégré composé de plusieurs éléments :
 - un processeur
 - des mémoires
 - des interfaces entrées-sorties

- Ils se caractérisent par une plus faible consommation d'énergie et un coût moins important par rapport aux microprocesseurs classiques
- De ce fait ils sont très utilisés dans les systèmes embarqués

Les microcontrôleurs

- Il existe différentes familles de microcontrôleurs, chacune avec ses propres particularités :
 - différences d'architecture, de langage supporté, de jeu d'instructions, etc

• Ils sont souvent intégrés à une carte électronique qui permet ensuite d'y connecter d'autres composants







II — L'Arduino et ses dérivés

Qu'est-ce qu'un Arduino?

• Un Arduino est une carte électronique composée d'un microcontrôleur, différents ports, des entrées-sorties numériques et analogiques

• Il existe 17 versions des cartes Arduino, chacune ayant ses particularités

Elles sont développées par la société Arduino.cc

• De nombreuses autres cartes sont inspirées du format Arduino et présentes des architectures similaires et compatibles

Les différents types d'Arduino

• Quelques exemples avec, de gauche à droite : l'Arduino Uno, l'Arduino Pro, l'Arduino Esplora et l'Arduino Due









La structure d'un Arduino

- On remarque plusieurs éléments notables :
 - les prises USB et jack
 - le microcontrôleur
 - le bouton de reset (en rouge)
 - l'horloge interne
 - les pins numériques et analogiques
 - les indicateurs LED
 - une alimentation de 5V est nécessaire



Petit rappel sur l'électronique

• Faites attention au sens du courant et à la polarité de certains composants (comme les LED)

Débranchez votre carte avant de manipuler ses composants électroniques

• Faites attention à la tension que peuvent recevoir vos composants : ajoutez des résistances adéquates pour contrôler cela, utilisez un ampèremètre si besoin

Ne posez pas votre carte sur une surface conductrice

Développer sur Arduino

- Installation de l'IDE :
- https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Vous pouvez aussi utiliser d'autres IDE comme Code::Block ou Eclipse

 Lors de l'installation vous aurez sûrement besoin d'installer plusieurs drivers pour Arduino, acceptez tout


Présentation de l'IDE

• L'IDE d'Arduino est très simple d'utilisation

• Il est nécessaire d'indiquer le type de carte utilisé

Ainsi que le port auquel est connecté votre Arduino

• Enfin vous disposez de nombreux sketchs d'exemple



Une première application

Nous allons ouvrir un des sketchs d'exemple dans 01.Basics – Blink

Connectez votre Arduino à l'ordinateur et téléversez le sketch.

• Vous remarquerez que l'IDE vous informe de l'espace utilisé par votre programme sur l'Arduino



Faites très attention à l'espace utilisé par votre programme!

 Comme vous l'avez remarqué dans ce premier sketch, on utilise plutôt du C/C++ pour développer sur Arduino

- Il y a deux fonctions principales qui existent de base :
 - la fonction **setup()** dans laquelle vous devez initialiser les éléments de votre programme
 - et la fonction loop() qui va exécuter en boucle les instructions se trouvent à l'intérieur

A cela s'ajoute les fonctions standards ainsi que plusieurs librairies

• delay(ms) permet de stopper le programme pour le nombre de millisecondes passé en paramètre

- digitalRead(pin) retourne la valeur digitale (HIGH ou LOW) de la pin passée en paramètre
- digitalWrite(pin, value) écrit la valeur value (HIGH ou LOW) sur la pin indiquée

• pinMode(pin, mode) permet de configurer la pin en paramètre au mode INPUT ou OUTPUT

- analogRead(pin) lit la valeur de la pin analogique. La valeur lue sera entre 0 et 1023
- analogWrite(pin, value) écrit une valeur analogique sur la pin. La valeur doit être comprise entre 0 et 255

- tone(pin, frequency, [duration]) permet de générer un son sur une pin en indiquant sa fréquence et, facultativement, pour une durée donnée. Utile pour certains buzzers.
- noTone() stop la génération d'un son

- Serial est une objet qui contient de nombreuses fonctions pour communiquer en série avec l'ordinateur. Parmi les plus simples :
 - Serial.begin(value) initialise le nombre de données par seconde pour les communications en série, aussi appelé baud
 - Serial.print(value, [format]) écrit une valeur sur le port en série
 - Serial.println(value, [format]) écrit une valeur sur le port en série avant de faire un retour à la ligne
- Documentation:
 - https://www.arduino.cc/reference/en/


Se connecter à d'autres composants

• Néanmoins vous avez peut-être envie de faire plus de choses avec votre Arduino

• Pour cela il faudra le connecter à d'autres composants grâce à une breadboard ou plaque

d'essai sans soudure

Pour rappel les lignes verticales sont reliées entre elles




Pensez aux résistances : la loi d'Ohm

• Cette loi établit la relation entre la valeur d'une résistance, la tension reçue et l'intensité du courant qui circule

- Avec **U** pour la tension (en volt) aux bornes de la résistance,
- I pour l'intensité du courant (en ampère),
- R pour la valeur de la résistance (en Ohm) telle que :
 - U = R x I

Premier exercice:

• Réalisez un programme qui fait clignoter une LED externe.



Les entrées et sorties digitales

• Pour utiliser les entrées et sorties digitales, il faut utiliser les pins digitales de votre carte

• A chaque pin utilisée, vous devrez indiquer son rôle : si elle est une sortie ou une entrée via la fonction pinMode()

• Une pin digitale envoie et reçoit des valeurs binaires : 0 ou 1. Pour cela, on utilise les mot-clés **HIGH** et **LOW**

La communication en série - 1

• La communication avec un ordinateur se fait via la voie série. Le port série est émulée à travers l'USB

• L'IDE d'Arduino nous permet simplement d'ouvrir un terminal série sur l'ordinateur et de déterminer sa vitesse en **bauds** (le nombre de symbole - 8 bits - envoyé par seconde)

N'oubliez pas de démarrer la liaison dans le setup via la fonction Serial.begin()

La communication en série - 2

- Ensuite la communication peut fonctionner dans les deux sens :
 - on peut lire des caractères via Serial.read()
 - écrire des données via Serial.write(), Serial.print() et Serial.println()
 - vérifier s'il y a des données à lire via Serial.available()
 - et terminer une communication via Serial.end()

- Pour en savoir plus :
 - https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/

Les entrées et sorties analogiques - 1

• Avec les signaux logiques, nous sommes obligés de capter des valeurs binaires. Cependant une valeur analogique pourra prendre une infinité de valeurs selon un intervalle précis. Par exemple entre 0 et 5V

Arduino nous permet de convertir ces grandeurs analogiques en grandeurs numériques

- Pour cela on utilise la fonction analogRead() qui retourne une valeur entre 0 et 1023
- Pour la convertir en voltage il suffit de faire : voltage = valeur x 5 (tension de la carte) / 1023

Les entrées et sorties analogiques - 2

• Pour envoyez des données analogiques, on utilise la **Pulse Width Modulation (Modulation à largeur d'impulsion)**, un signal numérique dont on contrôle le rapport cyclique

Ce signal peut être généré à partir des pins ayant un symbole tilde ~

• On utilise la fonction analogWrite() pour transformer ce signal numérique en pseudo signal analogique en lui donnant une valeur entre 0 et 255 qui représente le rapport cyclique

• En variant ce rapport cyclique, on peut par exemple faire varier la luminosité d'une LED

Les capteurs

• Ces signaux analogiques vont être utiles lorsque l'on va utiliser des capteurs. En effet on va recevoir des valeurs variées suivant l'intensité des données reçues

• Il existe de très nombreux capteurs : humidité, température, luminosité, infrarouge, mouvement, etc

• La difficulté ici sera de déterminer leurs propriétés afin de pouvoir les utiliser!

Exercices et application du cours - 1

- Vous êtes assez libres de réaliser les montages que vous souhaitez, néanmoins voici quelques pistes si vous avez besoin :
- Les LED:
 - Faire clignoter une LED
 - Faire clignoter deux LED l'une après l'autre
 - Faire clignoter un ensemble de LED les unes après les autres
 - Contrôler l'allumage et le clignotement de plusieurs LED via des commandes de son ordinateur (pouvoir allumer toutes les LED, seulement les rouge, etc)
 - gérer l'allumage des LED via un bouton

Exercices et application du cours - 2

- Les capteurs :
 - Avoir un capteur de luminosité qui allume une LED s'il faut nuit
 - Récupérer la mesure de la température via un capteur de température
 - Gérer l'allumage d'un buzzeur
 - Utiliser un détecteur de mouvement qui active un buzzeur lorsqu'un mouvement est détecté
 - Récupérer le taux d'humidité via un capteur d'humidité

Exercices et application du cours - 3

- Des éléments plus complexes :
 - activer un servo-moteur
 - récupérer les valeurs d'une télécommande via un capteur infrarouge
 - récupérer les valeurs d'un joystick
 - afficher des données sur un écran LCD

• Bref, essayez d'utiliser les composants qui sont à votre disposition!