

UiO: Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

IN 1080 Kontrollsystemer og PID

Yngve Hafting, 2022





Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Beskjeder

Videoer til denne forelesningen kan ses i canvas filer->Videoer

03.05.2023

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvor står vi og hvor går vi...

Kort om emnet

 Grunnleggende analog elektronikk, sensorer og sensor grensesnitt, aktuatorer. Programmering av mekatroniske systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1080 kan du:

- forstå virkemåten til analoge kretser. Aktuelle begreper er: strøm, spenning, motstand, effekt, impedans, likestrøm, vekselstrøm, RCL, MOS, FET, OPAmp
- bruke klassiske analysemetoder basert på Kirchoff, Thevenin og Nortons teoremer
- forstå og anvende sensorer, signalkondisjonering og konvertering, samt noen komponent-komponent busser
- bygge og programmere enkle mekatroniske systemer med mikrokontroller, aktuatorer og sensorer
- forstå grunnleggende kontrollteori og virkemåte for PIDkontrollere

Lab


Oblig 6: PWM og PID

Forelesning

- Kunne forstå og redegjøre for grunnleggende kontrollteori
 - åpen sløyfe (open loop)
 - lukkede sløyfer (med feedback)
 - PID kontroll
 - tuning


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Hvor står vi – hvor går vi...

Formål: Å lage og programmere mekatroniske systemer



UiO: Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Systemperspektiv og oversikt



- Hvorfor kontrollsystemer
- Åpne og lukkede kontrollsløyfer
- Bang-bang kontroll
- Potensiometer
- Servoer
- PID
- tuning av PID

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvorfor trenger vi et kontrollsystem?

- Eks: Elbil:
 - Vi ønsker at bilen skal kunne kjøre i 50 km/t.
 - Hva slags input har vi?
 - Kommutering, pulsbreddemodulering
 - Pulsbreddemodulering setter strøm
 - Strøm => kraftmoment => akselerasjon
 - Strøm minsker med hastighet (pga selvinduksjon, Vеме)
 - Varierende rullemotstand, luftmotstand, etc
 - => Hastigheten f
 ølger ikke str
 øminput alene.
 - Vi må ha en eller annen form for tilbakekobling (feedback) som forteller hvor fort vi kjører.



Kilde: Zooop, la voiture électrique de demain? (2006)





Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Åpne og lukkede kontrollsløyfer

- Åpen sløyfe (open loop)
 - Ouput = f(input)
 - Ingen sensorfeedback
 - Systemer med
 - kun mekaniske komponenter
 - Gass/ brems på eldre biler
 - steppermotorer
 - skrivere/printere
 - noen roboter
 - Menneskelig input
 - volumkontroll på stereoanlegg
- Lukket sløyfe (closed loop)
 - Ouput = f(input, tilstand)
 - Brukes der man trenger sensorfeedback
 - «Intelligente systemer» generelt
 - Servomotorer
 - ABS-brems
 - traction control
 - cruise control
 - selvbalanserende kjøretøy
 - Temperaturregulatorer
 - Vaskemaskiner
 - ...








Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Bang-bang kontroll


- Binær kontroll
 - (System enten av eller på)
- Eks:
 - Varmegulv
 - Reléet
 - styrer strømmen i varmegulvet
 - gir galvanisk skille gulv ↔ styrekrets
 - Varmekretsen
 - er enten på eller av
 - Reguleringskretsen
 - Styrer releet ut i fra
 - » Spenningen i potensiometeret
 - » Spenningen i spenningsdeleren med thermistoren





Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Potentiometer

- Et potentiometer er en variabel spenningsdeler
 - Svært ofte er de dreibare, slik som vist på bilde/figur.
 - Kan også brukes som en variabel resistans
- Brukes f.eks i
 - servoer
 - skruknapper









Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Servoer

- = en aktuator med et kontrollsystem i en lukket sløyfe (closed loop).
- Oftest elektrisk motor, trenger ikke være det.
 - Elektriske servomotorer er gjerne giret ned betraktelig for å oppnå høy presisjon og en passende hastighet.
- Kontrollsystemet gir tilbakemelding (Feedback) på hvor servoen befinner seg, og sørger for at motoren finner den posisjonen/vinkelen som er ønsket.
- <u>Servo med potentiometer</u> (7 min): ← *vise denne*
- <u>Servo koblet til arduino</u> (10 min): https://www.youtube.com/watch?v=LXURLvga8bQ





750W Industriell servo motor (Hiwin)



Dynamixel Servo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Kontroll og PID

- I en lukket sløyfe «Closed loop», bruker man sensordata sammen med input til å justere output.
- Avviket, (feil/«error»), avgjør hvilke signaler vi sender til aktuatoren.
 - Målet til kontrollsystemet er å oppnå null avvik...

Proporsjonal kontroll

- En servomotor i sin enkleste form har dette (forrige slide, første video)
- K_p, proporsjonalitetskonstanten
 - bestemmer hvor kraftig styring vi gjør ved et gitt avvik
- Kun gjeldende avvik bestemmer styrken på input
 - Til forskjell fra direkte kontroll...
 - Hva om lasten til servomotoren trekker den ut av posisjon?
 - Vil systemet klare å oppnå null avvik?..

Generelt kontrollsystem, lukket sløyfe:



$$P = K_p \cdot Avvik$$

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Begrep: Stegrespons «step response»

- Inngangssignalet gis én verdi
 - ved tiden t=0
 - Verdien holdes
- Stegresponsen til et systemet er forløpet til utgangen
- Andre typer responser
 - Impulsrespons / enhets impulsrespons
 - Respons til et system når input kan summeres til 1 over et infinitesemalt kort intervall
 - Ramp respons
 - Etc. (disse er ikke eget tema i IN1080, så vi må vite at det er noe annet...)


03.05.2023

Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare P

$$K_p \cdot Avvik$$

- Hvis Kp ikke er for stor, vil en proporsjonal kontroller stabilisere seg under mål/ønsket verdi (her: setpoint =20)
- Forløpet vi ser her er overdempet (over-damped)




Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare P (forts)

$K_p \cdot Avvik$

- Med for stor K_p vil systemet oscillere med økende utslag.
 - Vi får oscillasjoner fordi det tar tid før systemet responderer på outputen vi gir.
 - Dess lengre tid før vi ser responsen, dess lavere må K_p være



Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare P (forts)

 $K_p \cdot Avvik$


- Med et P-ledd (K_p*Avvik) som ikke er for stort, vil oscillasjonene kunne stabilisere seg.
- P alene stabiliserer seg ikke på målverdien (setpoint).
- Forløpet vi ser her kan beskrives som underdempet (under-damped)



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Demping - begreper

- Udempet «undampet»
 - Systemet kommer aldri til ro
- Underdempet «under damped»
 - Systemet kommer til ro med ringing
 - Bruker lengre tid enn kritisk demping
- Kritisk demping «critical damping»
 - Systemet kommer til ro (steady state) raskest mulig
 - Uten oscillasjoner (ringing)
- Overdempet «over damped»
 - Systemet kommer til ro uten ringing
 - Bruker lengre tid en kritisk demping.




By Krishnavedala - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15312443

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Generelt kontrollsystem, lukket sløyfe:

Kontroll og PID

Proporsjonal kontroll alene gir ikke null avvik (kun unntaksvis)



• Kan vi benytte tilstanden til systemet til å redusere avviket?

$$P = K_p \cdot Avvik$$

$$I = K_i \cdot \sum_n Avvik = K_i \cdot (\sum_{n-1} Avvik + Avvik_n)$$

Integral kontroll


- Bruker det akkumulerte avviket til å beregne signalstyrke
 - Kan bringe avviket til null over tid...
 - Til forskjell fra proporsjonal kontroll
- K_i, integralkonstanten
 - bestemmer hvor kraftig det summerte avviket skal virke på systemet

Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare I

$$K_i \cdot (\sum_{n-1} Avvik + Avvik_n)$$

 integral-ledd alene tar oss til målet, men det vil gå langsomt eller...




Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare I

$$K_i \cdot (\sum_{n=1}^{\infty} Avvik + Avvik_n)$$

- Vi får oscillasjoner om K_i blir for stor eller systemet er udempet
- Dess lengre responstid, dess mindre må K_i være for å unngå ringing



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


Kontroll og PID

- Integral-ledd alene tar oss til målet...
 - men det tar tid
 - I noen tilfeller kan det være bra nok
- Kombinerer vi P og I ledd
 - Kommer vi raskere til målet enn I-ledd alene
 - Om K_p og K_i er for store fører det til ringing...
 - Kan vi gjøre noe for å reduserer ringing / oscillasjoner?

Derivasjonskontroll..?

- Bruker vi endringen i avviket som parameter kan vi redusere oscillasjoner
- K_d, derivasjonskonstanten
 - bestemmer hvor mye vi vil at forskjellen i avvik fra en måling til den neste skal virke inn
- Derivasjonsledd benyttes vanligvis ikke alene...

Generelt kontrollsystem, lukket sløyfe:



$$P = K_p \cdot Avvik$$

$$I = K_i \cdot \sum_n Avvik = K_i \cdot (\sum_{n-1} Avvik + Avvik_n)$$


$$D = K_d \cdot \Delta Avvik = K_d (Avvik_n - Avvik_{n-1})$$

Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare D...

$$K_d(Avvik_n - Avvik_{n-1})$$

- D-ledd benyttes sjeldent alene, fordi det bare gjøre en forskjell så lenge avviket endrer seg.
- Så fort endringene går mot null, vil virkningen oppheves.
- For stort D-ledd vil skape oscillasjoner f.eks ved støy i måleverdiene.




Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kontroll og PID

- PID-(Proporsjonal, Integrert, Derivert) –regulering
 - beregner output basert på summen av
 - · gjeldende avvik,
 - akkumulert (integrert) avvik og
 - · forskjellen mellom forrige og gjeldende avvik.
 - kan gjøres både digitalt og analogt.
 - Vi (IN1080) fokuserer på digitale løsninger
 - Ved å stille inn forsterkning P, I og D ledd, kan vi nå målet vårt fort, uten unødvendige oscillasjoner.
 - For store konstanter (alle ledd) vil skape oscillasjoner
 - Konstantleddene må stilles inn «tuning» i forhold til
 - Kontrollsystemets forsinkelse (prosesseringstid + måletid)
 - » Den bør være konstant...
 - Systemets respons
 - » Et systems responstid kan avhenge av last
 - » Eks: bil med og uten tilhenger...
 - Tuning gjøres ofte manuelt, men også med automatisert vhja maskinlæring/Al el.
 - favner ikke alt, mer avanserte kontrollalgoritmer finnes
 - men PID brukes mye, i seg selv og innenfor mer avanserte algoritmer

Generelt kontrollsystem, lukket sløyfe:



P: $K_p \cdot Avvik$

1: $K_i \cdot \sum_n Avvik = K_i \cdot (\sum_{n-1} Avvik + Avvik_n)$

D: $K_d \cdot \Delta Avvik = K_d(Avvik_n - Avvik_{n-1})$

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

- <u>Eksempel med PID-kontroll</u> (2 min) <u>https://www.youtube.com/watch?v=K-F_T59ZDPw</u>
- PID-math demystified (14,5 min)
 https://www.youtube.com/watch?v=JEpWlTl95Tw
- Analog PID kontroll med operasjonsforsterkere
 (7 min)
 https://www.youtube.com/watch?v=YLGLrEwEiTQ

Det matematisk-naturvitenskapelige fak

Bare Stor P (igjen)

- Stor overshoot, og
- kan ikke nå målet



UiO: Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakt

P og D-ledd: P+D


$$K_p \cdot Avvik + K_d(Avvik_n - Avvik_{n-1})$$

D-leddet

- kompenserer med forskjellen i mellom forrige og siste avvik.
- har normalt en dempende effekt ved raske endringer.

P+D-ledd


- vil ikke stabilisere seg på ønsket verdi ettersom D leddet ikke legger noe til over lang tid.
- D-ledd fungerer også dårlig om man har mye støy i systemet.
 - Men støy kan filtreres...



UiO: Institutt for informatikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakt PID

$$K_p \cdot Avvik + K_i \cdot (\sum_{n-1} Avvik + Avvik_n) + K_d(Avvik_n - Avvik_{n-1})$$

- Med en riktig justert kombinasjon av konstanter vil en PID kontroller nå målet raskt og presist.
- PID-systemet kan justeres slik at man får en akseptabel overshoot, og lite ringing.
- Manuell tuning av PID kan ta tid!



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

PID: Proporsjonal, Integrert, Derivert

Programmering

For å lage PID kontroll, må man gjøre følgende

Beregne avviket («error») mellom målverdi «<u>setpoint</u>» og målt (avlest) verdi.

$$avvik = målverdi - avlest verdi$$

Beregne akkumulert avvik

 $akkumulert_avvik = akkumulert_avvik_{n-1} + avvik$

Beregne Proporsjonsledd:

$$P = K_p \cdot avvik$$

Beregne Integrasjonsledd:

$$I = K_i \cdot akkumulert_avvik$$

Beregne Derivasjonsledd:

$$D = K_d(avvik - avvik_{n-1})$$

Beregne output = P + I + D

Størrelsen på konstantleddene må skaleres avhengige av hvor ofte PID-verdiene beregnes.

- ⇒ Kjør rutinen med jevne mellomrom
 - \Rightarrow interrupt-styring eller jevnlig polling...
 - ⇒ Alternativt kan man dele på tid siden forrige måling...

Arduino-PID-template:

```
int Kp = <P-konstant>; // disse må ha en
int Ki = <I-konstant>; // konstant verdi
int Kd = <D-konstant>; // etter tuning
int myPID(int setpoint, int measured value){
 static int previous_error, accumulated_error;
 int error, d error, P, I, D;
 error = setpoint - measured value;
 accumulated error += error;
 d error = error - previous error;
 P = Kp*error;
 I = Ki*accumulated error;
 D = Kd*d error;
 previous error = error; // lagre før neste kjøring
 return P+I+D;
```

Merk: Denne templaten kan bare brukes til én PID-kontroller siden den bruker static-int.


For å bruke samme prosedyre til flere PID-kontrollere må man ha inngangsparametere for akkumulerte- og tidligere avvik.

UiO: Institutt for informatikk

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tuning av PID, Eksempel

- I virkeligheten kan utprøving av parametere ta lang tid.
- Kjenner vi ligningen for systemet, kan vi simulere, og raskt stille inn optimale parametre.
- Vanlige metoder for tuning
 - Prøv og feil: Trial and Error
 - Ziegler-Nichols (Z-N) method
 - Benytter måling av step responsen til systemet til å sette utgangspunkt for parametre
 - Fungerer med førsteordens system...
 - Responstiden kan ikke være for stor



Kilde: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/PID controller

PID DEMO (Prøv selv):

https://sites.google.com/site/fpgaandco/pid

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Manuell tuning

Hvis vi øker...

Parameter (Konstant)		Oversving (Overshoot)	Stabiliseringstid (Settling time)	Stabilitetsavvik (Steady-State Error)
K_p	reduserer	øker	øker	reduserer ¹
K _i	reduserer	øker	reduserer, øker ²	"eliminerer" ³
K _d ⁴	øker	reduserer	reduserer	uendret


- 1. Kp kan ikke eliminere avvik, men gjøre det mindre
- 2. Ki vil redusere stabiliseringstiden frem til man begynner å få overshoot, deretter øker den
- 3. Bruk av Ki vil eliminere avviket ved stabilitet, så lenge vi oppnår stabilitet. Med høyere Ki, skjer det raskere
- 4. Kd kompenserer for overshoot og ringing som forårsakes av Kp og Ki, slik at vi raskere kan oppnå kritisk demping.
- Merk: I Læreboka (COK) figur 28.1 og 28.2 (= denne) så sier læreboka at «innføring av D-ledd ikke øker stigetiden», (men økning i K_d gir økt stigetid). Dette kan være fordi :
 - Vi vil kunne øke K_p og/eller K_i ved innføring av K_d
 - Slik sett vil systemet kunne respondere raskere med ett D-ledd, selv om D-ledded i seg selv sakker ned stigetid dess høyere K_d er


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ziegler-Nichols metode

(heurestikk)

- Bruker step respons til å finne parametre (test eller beregn):
- 1. Finn «Process Gain» ved open loop, $G_p = \frac{Endring \ i \ output \ (K)}{endring \ i \ input}$
- 2. $K_p = 1.2 \frac{T}{dG_p}$ (T er stigetid for tangenten)
- 3. $K_i = \frac{0.5}{d}$ (d er «pseudo-delay» før vi når tangent)
- 4. $K_d = 0.5d$
- To forutsetninger (for at metoden skal være god...)
 - førsteordens system
 (= samme Gp uansett inputverdi)
 - 2. kontrollsløyfen svarer raskt (d < T/7)





$$K_p = 1.2 \frac{1}{0.1 * 0.5} = 24$$

$$K_i = \frac{0.5}{0.1} = 5$$

$$K_d = 0.5 * 0.1 = 0.05$$


NB: Ikke sikkert at denne metoden gir beste resultat Z-N beskrives i flere varianter


(Noen krever at man setter/beregner frekvens for oscilleringer, andre benytter step-respons).

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Oppsummering

- Kontrollteori
 - Åpen sløyfe
 - Lukket sløyfe
- Motorer
 - Servo = aktuator med lukket kontrollsystem
- Kontrollsystemer
 - Bang-Bang
 - PID
 - Tuning: Manuelt eller Ziegler Nichols (ifht step respons).
- Begreper
 - Stegrespons (step response)
 - U-, under-, kritisk- og over- dempet





Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Anbefalt lesing og oppgaver

- Lese
 - COK: 28.1-28.8

- Oppgaver
 - COK: 28.1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
 - Merk for 28.1 fasit er ikke dekkende for alle muligheter...