Automatisierte Build- und Runtime-Tests mit tbot

Heiko Schocher <hs@denx.de>

29.11.2016

Heiko Schocher

- Software engineer at DENX S.E. since 2004
- U-Boot Custodian
- Hacking U-Boot/Linux

Inhalt

- Kurze Geschichte von tbot
- Grundlegende tbot Prinzipien
- Eventsystem
- Installation
- Beispiele
- links
- Fragen

Geschichte

- 2012 start der Entwicklung,
 mit dem Ziel linux Kommandos zu automatisieren
- DUTS Ideen: http://www.denx.de/wiki/DUTS/DUTSDocs
- Python
- Ziel: Kommandlinetool, das waehrend der Entwicklung schon genutzt werden kann.

Grundlegende Prinzipien Was ist tbot ?

- commandline tool
- öffnet/arbeitet auf ssh Verbindungen
- startet shell Kommandos über diese Verbindungen
- auswerten der Ausgaben der shell Kommandos


grundlegende Prinzipien Testcase TC

- Was ist ein Testcase ?
 - python code der:
 - shell Kommandos über die ssh Verbindungen verschickt
 - die Ausgaben dieser Kommandos auswertet
 - und daraufhin entscheidet, ob der TC erfolgreich oder erfolglos ist
- TC kann andere TC aufrufen
- Tbot sucht in src/tc nach den Testcases
- TC definiert für welchen boardstate er gueltig ist

grundlegende Prinzipien Board State

- Board State entspricht der Software, die getestet werden soll.
- Der Board State wird durch das shell prompt erkannt.
- Bevor shell Kommands an das Board gesendet werden, versucht tbot in den Board State zu gelangen. Schlägt dies fehl, so gilt der TC als erfolglos.
- Im Moment werden 2 Board States unterstützt: "U-Boot" und "linux"

grunlegende Prinzipien Testsetup



Virtuelles Labor VL


Lab PC

- connect to board(s) console
- power on/off board(s)
- read current power state
- nfs/tftp server
- get and compile sources


Board

_ ..

Mein "Traum"




Tbot Events



Event backends Beispiele


https://github.com/hsdenx/tbot/blob/master/src/common/event/statisitic_plot.py



http://xeidos.ddns.net/tbot/id_69/statistic.jpg

Event backends Beispiele

https://github.com/hsdenx/tbot/blob/master/src/common/event/dot.py



http://xeidos.ddns.net/tbot/id_62/graph.png

Tbot Installation

Tbot Installation Übersicht

- Tbot code herunterladen: git clone https://github.com/hsdenx/tbot.git
- Tbot nutzt das python modul paramiko http://www.paramiko.org/installing.html
- Verzeichnis für log dateien anlegen
- Passwort Datei erzeugen
- Board Konfigurationsdatei erzeugen
- Labor Konfigurationsdatei erzeugen
- Einmalig: virtuelles Labor einbinden
- TC schreiben

Tbot Installation Verzeichnis für Logdateien

- Ganz einfach, Sie müssen nur ein Verzeichnis erstellen, indem Sie die tbot Logdateien speichern wollen.
- Übergeben dieses Verzeichnisses beim start mittels der Kommandline option "-l".
- Default: "log" in den tbot sourcen
- Alle Zeichen die gesendet oder empfangen werden, werden dort gespeichert.
- Durch verschiedene "log levels" können noch andere Informationen ein/aus geschaltet werden.

Tbot Installation tbot passwort Konfiguration

- tbot braucht Passwörter für:
 - Verbindungsaufnahme zum VL
 - manche TC brauchen root zugriff
 - login zu board console

Die Passwörter sind in dem python file password.py gespeichert, welches thot beim starten einliest.

Tbot Installation Passwort Konfiguration

```
# passwords for the lab
if (board == 'lab'):
    if (user == 'hs'):
        password = 'XXXX'
    if (user == 'root'):
        password = 'XXXX'
...
elif (board == 'smartweb'):
    if (user == 'root'):
        password = 'XXXX'
...
```

Tbot Installation Boardkonfiguration

- tbot liest eine boardspezifische Konfigurationsdatei beim Start ein.
- Diese wird beim tbot Start durch die Kommandline option "-c" übergeben
- Inhalt:
 - board spezifische Angaben, z.B: U-Boot/Linux prompt
 - board spezifische TC variablen

Tbot Boardkonfigdatei: Beispiel

```
# tbot configuration
# for the smartweb board
boardname = 'smartweb'
tftpboardname = 'smartweb hw'
uboot prompt = 'U-Boot#'
linux prompt = 'ttbott> '
create_dot = 'yes'
create_statistic = 'yes'
# variables used in testcases
ub_load_board_env_addr = '0x21000000'
tc_lab_get_uboot_source_git_repo = "/home/git/u-boot.git"
tc lab get uboot_source_git_branch = "master"
```

https://github.com/hsdenx/tbot/blob/master/config/smartweb.py

Tbot Installation VL Konfigurationsdatei

- Tbot liest beim starten eine Konfiguartionsdatei für das VL ein.
- Diese wird beim start durch die Kommandline option "-s" übergeben.
- Inhalt:
 - wo findet thot das VL
 - Arbeitsverzeichnisse

- ...

Tbot VL Konfigdatei: Beispiel

https://github.com/hsdenx/tbot/blob/master/config/lab_denx.py

```
# tbot configuration
# for the denx vlab
ip = 'pollux.denx.org'
user = 'hs'
accept_all = True
keepalivetimeout = 1
channel_timeout = 0.5
loglevel = 'INFO'
wdt_timeout = '900'

tc_workfd_work_dir = '/work/hs/tbot'
lab_tmp_dir = '/var/tmp/'
```

Tbot Installation VL Integration

- Erstellen eines TC für Ein/Aus der Boardpower
- Erstellen eines TC der den aktuellen Powerzustand des Boards ausliest.
- Erstellen eines TC, der zu der console des Boards verbindet.
- Um diese TC zu verwenden müssen diese nun in der Laborkonfiguration angegeben werden.

Tbot VL Integration: Beispiel

https://github.com/hsdenx/tbot/blob/master/config/flea3_home.py#L21

```
# set connect testcase (as it is with kermit, not with connect)

tc_lab_denx_connect_to_board_tc = 'tc_workfd_connect_with_kermit.py'

tc_lab_denx_power_tc = 'tc_lab_interactive_power.py'

tc_lab_denx_get_power_state_tc = 'tc_lab_interactive_get_power_state.py'
```

Tbot Installation Dokumentation

Mehr detailierte Informationen zur Installation:

https://github.com/hsdenx/tbot/blob/master/doc/README.install

Beispiel Testcase

Tbot: Beispiel TC

- Schritt 1:
 U-Boot test auf dem AT 91 basierenden smartweb board (clone, compile, install und Aufruf eines simplen U-Boot help Kommand TC)
- Schritt 2:
 Hole alle Patches von meiner U-Boots patchwork ToDo liste,
 wobei ein Patch den U-Boot help Kommand TC zum scheitern bringt.
- Schritt 3:
 Automatisches herausfinden mittels "git bisect", welcher Patch den Fehler verursacht.
- Da wir nicht genügend Zeit haben, zeige ich hier nur die Ergebnisse. Ein komplettes ungekürztes Video finden Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=zfjpj3DLsx4

Schritt 1

Quellcode aller TC auf: https://github.com/hsdenx/tbot

Hole U-Boot code, compiliere, installiere diesen auf dem Board und starte den help Kommand U-Boot testcase: src/tc/demo/tc demo part1.py


Was macht dieser TC:

- rufe TC src/tc/demo/tc_demo_get_ub_code.py auf clone mainline U-Boot
- rufe TC src/tc/demo/tc_demo_compile_install_test.py auf compiliere und installiere die U-Boot images auf dem Board und rufe den U-Boot help Kommand TC src/tc/uboot/tc_ub_help.py auf
- src/tc/uboot/tc_ub_help.py prüft, das der output des help cmd nur 1 "?" enthält.

Schritt 1: Vorbereitungen

Webpage@

http://xeidos.ddns.net/tests/test db auslesen.php



Aktuelle ID ist 168, damit muss der nächste Test die ID 169 bekommen ...

Schritt 1: starten von tbot

Nun starten wir den Testcase ...

```
$ tbot.py(-s lab_denx )c smartweb it tc_demo_part1.py(-v -l log/tbot.log)

**** option lab: lab denx cfg: smartweb log: log/tbot.log tc: tc_demo_part1.py v 1

('CUR WORK PATH: ', '/home/hs/data/Entwicklung/tbot')

('CFGFILE ', 'smartweb')

('LOGFILE ', '/home/hs/data/Entwicklung/tbot/log/tbot.log')

tb_ctrl: Last login: Fri Oct 28 09:05:05 2016 from 87.97.2.198
```

Schritt 1 Ergebnis

```
Datei Bearbeiten Ansicht Lesezeichen Einstellungen Hilfe


hs@pollux [ 9:48:47] ttbott>
tb_ctrl: remote_power smartweb off
tb_ctrl: Power off smartweb:
tb_ctrl: OK

tb_ctrl: hs@pollux [ 9:48:48] ttbott>
tb_ctrl: remote_power smartweb -l
tb_ctrl: smartweb off
hs@pollux [ 9:48:48] ttbott>
End of TEOT: success
$
```

Tbot endet mit success, damit sind alle unsere Testcases mit Erfolg durchgeführt worden

→ Schauen wir nun auf unsere Testergebnis webseite
 Da es keine Fehler gab, sollte der Hintergrund grün sein ...

Schritt 1 Ergebnis



http://xeidos.ddns.net/tests/test_db_auslesen.php#169

Schritt 2

Hole alle Patches meiner U-Boot Patchwork ToDo Liste

Checke jeden Patch mit checkpatch.pl und wende die Patches auf dem aktuellen U-Boot source an


TC:

src/tc/demo/tc_demo_part2.py

- rufe TC: tc_workfd_get_patchwork_number_list.py auf hole alle patches einer Patchwork ToDo Liste
- → Rufe TC: tc_workfd_apply_patchwork_patches.py auf checke den Patch mit checkpatch.pl und wende den Patch auf den aktuellen Source Code an.
- rufe TC: tc_demo_compile_install_test.py von Schritt 1 auf

Schritt 2

Meine U-Boot Patchwork ToDo Liste zum Zeitpunkt des Testes



Schritt 2 (cnt.)

Der Patch http://patchwork.ozlabs.org/patch/682156/

Patch hide | download patch | download mbox

... bringt den U-Boot help Kommand TC zum scheitern, Da der Patch bei der Ausgabe das eine "?" in 2 "?" ändert.

Schritt 2 (cnt.)


Nun starten wir tbot ...

Schritt 2: Ergebnis

```
setexpr - set environment variable as the result of eval expression
showvar - print local hushshell variables
sleep - delay execution for some time
test - minimal
tb con: test like /bin/sh
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
        - do nothing, successfully
true
usb
        - USB sub-system
version - print monitor, compiler and linker version
U-Boot#
End of TBOT: failure
  () pollux.denx.org
             () pollux.denx.org
                              p2041rdb
                                      >-
                                            bdi
                                                   >-
                                                         bdi
                                                                () pollux.den
```

Wie erwartet endet tbot mit einem Fehler


Schauen wir wieder auf unsere tbot Testergebnis Webseite. Und wir sollten nun eine neue Zeile mit einer neuen ID sehen, wobei der Hintergrund rot sein sollte.



http://xeidos.ddns.net/tests/test_db_auslesen.php#170


Nun schauen wir uns an, ob wir herausfinden können, warum der Test erfolglos war ...

Zuerst schauen wir uns das statistic Bild an:



http://xeidos.ddns.net/tbot/id_170/statistic.jpg

Schauen wir noch auf das dot graph Bild



http://xeidos.ddns.net/tbot/id_170/graph.png

Und noch in den "nice log"

```
[+] tc_ub_upd_uboot.py

[-] tc_ub_help.py

[+] console
Failed
Failed
Failed
OK
https://github.com/hsdenx/tbot/tree/master/src/tc/board/tc_dem
```

http://xeidos.ddns.net/tbot/id_170/html_log.html

Alles deutet auf einen Fehler in tc_ub_help.py hin ...

Können wir noch mehr herausfinden? ...

Ja, indem wir uns den Log zu dem U-Boot help TC anschauen

```
[-] tc_ub_help.py
[-] console
exception
U-Boot# help
?? - alias for 'help'
base - print or set address offset
bdingo - print Board Info structure
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
```

http://xeidos.ddns.net/tbot/id_170/html_log.html

Schritt 3

Nun starten wir noch den Testcase, mit dem wir automatisch herausfinden wollen, welcher der Patches den TC fuer das U-Boot help Kommando zum Fehlschlag bringt. Wir starten den TC ohne die verbose option, da der TC viele Ausgaben macht, sowie einige Zeit dauert ...

Testcase: src/tc/demo/tc_demo_part3.py

```
Date Bearbeiten Ansicht Lesezeichen Einstellungen Hilfe

$ tbot.py -s lab_denx -c smartweb -t tc_demo_part3.py -l log/tbot.log

**** option lab: lab_denx cfg: smartweb log: log/tbot.log tc: tc_demo_part3.py v 0

('CUR WORK PATH: ', '/home/hs/data/Entwicklung/tbot')

('CFGFILE ', 'smartweb')

('LOGFILE ', '/home/hs/data/Entwicklung/tbot/log/tbot.log')

get source tree

cycle 1

set toolchain

compile u-boot

copy files
```

u-boot help test


```
cycle 2
set toolchain
compile u-boot
copy files
u-boot help test
cycle 3
set toolchain
compile u-boot
copy files
u-boot help test
End of TBOT: success
```

Prima, der TC endet mit Erfolg

Step 3: Ergebnis

Nun schauen wir auf der tbot Ergebniswebseite in den "nice log" Wir sehen das Ergebnis des "git bisect" Kommandos mit der

Wir sehen das Ergebnis des "git bisect" Kommandos mit der Korrekten commit id, die den U-Boot help TC zum scheitern bringt




http://xeidos.ddns.net/tbot/id_171/html_log.html

Testcase: CAN bus

- Testen einer CAN bus Schnittstelle an einem Board
- Sie finden das komplette Video hier:

Video: https://youtu.be/hl7gI4b9CG8

CAN bus TC demo standard VL Setup



CAN bus TC demo (cnt.)

Starte TC:

src/tc/demo/tc_demo_can_part1.py


Was macht dieser TC:

- ruft TC: tc_workfd_can.py auf
 - öffnen einer neuen tbot Verbindung hier als canm bezeichnet
 - ssh über die canm zum CANPC
 - starten von candump über die canm Verbindung
 - senden von "Oxdeadbeef" über den canbus mittels des cansend Kommando über die console Verbindung.
 connection
 - prüfen, ob über die canm Verbinndung Oxdeadbeef enpfangen wurde.

CAN Bus start thot

```
tbot : bash - Konsole
Datei Bearbeiten Ansicht Lesezeichen Einstellungen Hilfe
$
$ tbot.py -s lab_denx -c fipad(-t tc_demo_can_part1.py) -v -l log/tbot.log
**** option lab: lab_denx cfg: fipad log: log/tbot log tc: tc_demo_can_part1.py v 1
('CUR WORK PATH: ', '/home/hs/data/Entwicklung/tbot')
('CFGFILE ', 'fipad')
('LOGFILE ', '/home/hs/data/Entwicklung/tbot/log/tbot.log')
tb ctrl: Last login: Fri Oct 28 10:26:56 2016 from 87.97.2.198
                             Nach einiger Zeit, thot endet mit Erfolg.
root@generic-armv7a-hf [16:12:00] ttbott>
tb con: ./cansen
tb con: d can0 123#DEADBEEF
tb con: root@generic-armv7a-hf [16:12:00] ttbott>
tb capm: can0 123
                             DE AD BE EF
End of TBOT: success
() pollux.denx.org
              () pollux.denx.org
                                  p2041rdb
                                                  bdi
```

Ergebnis des TC



Links

- tbot source: https://github.com/hsdenx/tbot
- Running nightly builds with buildbot on a raspberry Pi at my home: http://xeidos.ddns.net/buildbot/tgrid
- Displaying test results http://xeidos.ddns.net/tests/test_db_auslesen.php
- Demo für U-Boot test auf dem smartweb Board https://youtu.be/zfjpj3DLsx4
- CAN bus video https://youtu.be/hl7gI4b9CG8

Fragen?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt: Heiko Schocher <hs@denx.de>