## 硬装材料购买顺序表

2. 表格是以半包为条件,主要列举常规主材以及少量的重要辅材,如是清包则需要额外购买其他辅材。



1."时间阶段"指该阶段所处的时间需购买的建材,并非该阶段要使用的材料

and the second s			
时间阶段	材料	订购周期	备注
开工 准各	卷尺	- 装修前准备好	量房、装修中家具、家电等都需要用到卷尺 量位置 用于验房时检查墙面地面空鼓,和装修后检
准备	空鼓锤		查瓷砖空鼓
拆改阶段	入户门	1周	防盗门应有永久性固定标记,尽量选择购买 知名品牌的防盗门
	窗	1周-1个月	窗框、玻璃、五金件按实际需要选择,首选 线下直营店
	定制家具 (全屋定制)	45天-3个月	本地中小型品牌更划算,但需认真考察
	中央空调	1周左右	选供口户的的未补偿用金 古古交通 地區
	地暖		- 选进口品牌的本地代理商,中央空调、地暖 - 、新风可以考虑在同一个商家处购买
	新风		
	入户净水		可网购
	软水		入户净水: 必入反冲洗前置过滤器
	饮用净水		软水:希望去除生活用水的水垢可以选择 饮用净水:RO反渗透或超滤
	集成灶		可网购 看风量、吸力、风压及安全性
	热水器	H	首选燃气热水器;零冷水热水器需要提前确定,水电阶段要增加回水管。 购买时要注意安装费、安装辅料价
	马桶、台盆等洁具		该类卫浴洁具重点关注有无特殊预留水电方式(如智能马桶需留插座点位),若无影响则可等到安装阶段再购买
	智能开关		如果需要安装智能开关面板,需在这个阶段 确定,会影响电线的布置
	电线电缆		可让施工方半包,选择大牌 首选阻燃电线 (BV) 灯线1.5方、普通插座2.5方、空调和厨卫4方 、中央空调6平方
	线管、电线盒		可让施工方半包,选择大牌 PVC电线管主要看线管够不够结实,踩一 踩,掰一掰就能辨别
	强电箱		入户和分路尽量都带漏保
	弱电箱		弱电箱距地高度为0.3m—0.4m,与强电不宜 紧密相邻,最好大于0.3m,避免弱电受到干 扰
	水管		可让施工方半包,选择大牌 给水25PPR管,排水110、75PVC管;选择大 品牌;重点看管壁够不够厚、够不够光滑
	网线		选择6类或者超6类
			一般线下购买;可以考虑网购,但需要先买

瓷砖

地板

门槛石

挡水条

窗台石

油烟机

水槽

卫浴五金

地漏、止逆阀

瓷砖胶

室内门

踢脚线

门锁、门吸等配件

垭口和门套

浴缸

淋浴房玻璃隔断

铝扣板集成吊顶

灯具, 如筒灯、射灯、吊

灯、吸顶灯等

开关插座

阳台柜

窗帘轨道/罗马杆

晾衣架

美缝剂

腻子

乳胶漆

玻璃胶及胶枪

各种家电和成本家具

水电

阶段

泥工

阶段

木工

阶段

油工

阶段

币	*

样品考察

货, 防止出现铺装时缺货

瓦工后期做地面找平的高度;

最好选择自带清洁的油烟机

头、软管、角阀等五金配件

层考虑买好一点的防臭地漏

门, 低预算时选塑钢门;

内门的商家处一起购买

高,建议购买

可网购

买安装

可网购

环氧彩砂

首选耐水成品腻子

好一点的, 防霉的

首选国产大牌的中端款

可网购,可在购物节时选购

首选大牌旗舰店

PVC各有优劣,按需选择

预算充足,可以试试隐形门框

泥工结束后,进行上门复合尺寸;

面积不能太大,易造成安全隐患

建议线下购买,考察材质和厚度

款型按每个区域的需要进行选择

用,需根据自身需求进行设计

隐形抽拉绳适宜挂少而干的衣服; 电动升降晾衣架价格高、体积大:

固定式晾衣架不够灵活, 胜在价格便宜

根据瓷砖地板的外观样式决定用美缝剂还是

橱柜洁具等安装时需要打玻璃胶密封,选择

手摇式晾衣架费力不费钱;

样, 无需担心潮湿

地砖上墙需要

门;

问清楚配送费用

板还有龙骨费;

与地面齐平

1周

10天

5-7天

1-2周

瓷砖可以多买一点,或者跟商家确定好有存

最好提早买好地板, 地板厚度不同, 会影响

留意地板的安装费、扣条费等费用,实木地

门槛石的高度不宜过高,除了卫生间和客厅

的高度大约在5~8mm, 其他地方都可以做到

提前确定好, 但不要运到家里, 没地方放

首先关注3C标和能效等级; 其次, 风量是反

应油烟机能不能好好工作的最重要的指标;

水槽: 买的时候问清楚价格里面是否包含龙

浴霸首选风暖;花洒考虑是否需要恒温花洒

需要确认下水管管径尺寸 (75或50) , 低楼

预算足够时选实木门, 低预算时选实木复合

卫生间没有干湿分离, 预算足够选铝镁合金

卫生间做了干湿分离, 选择和普通室内门一

做水电时, 商家可以来测量房门; 但如果厨

卫要做双包,需要铺完砖后来测量厨卫门;

踢脚线的颜色尽量跟门套走,可以在购买室

踢脚线材质: 木塑、铝合金、实木、密度板

锁具分为A\B\C级,从安全性来看,C级最

普通预算,选择窄门套能兼顾经济和美观;

需注意卫生间门洞尺寸浴缸是否能够搬入

间隔墙玻璃厚度选择1cm, 承重效果较好;

0.5-0.8厘米的厚度承重效果适中;单片玻璃

设计时就应当确定类型和款式,木工阶段可

以开始购买。可网购, 但网购尽量一起购买

阳台柜作用是作为衣柜或者玄关柜的补充使

需要在设计时确定款式和尺寸, 木工阶段购

安装服务, 另找工人安装可能收费较高

*