# К. И. ФАХРУТДИНОВ И. И. БОЧАРОВ

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА В СИСТЕМЕ MSX-2

Владивосток Издательство ИУУ 1991 Фахрутдинов К.И., Бочаров И.И.

Программирование на языке ассемблера в системе MSX-2.- Владивосток: Приморский MYY.- 1991. 192 с.

В книге описан язык ассемблера для микропроцессора Z-80, используемого в качестве основного процессора системы MSX-2 (КУВТ "YAMAHA"). Рассмотрен процесс создания и выполнения программ на языке ассемблера, организации их связи с программами на языках MSX-BASIC и ASCII-С. На примерах показано использование основных типов команд ассемблера и макроассемблера, описаны основные типы вредоносного программного обеспечения и методы защиты информации.

Книга рассчитана на широкий круг учителей информатики, программистов и школьников и будет полезна в качестве учебного пособия по архитектуре микрокомпьютеров.

#### ВВЕДЕНИЕ

В этой книге описан язык ассемблера для микропроцессора Z-80, используемого в качестве основного процессора в системе MSX-2 КУВТ "YAMAHA". Компьютеры этого типа широко распространены в Приморском крае и стране в целом. Однако доступной и достоверной информации об архитектуре этой системы микрокомпьютеров на сегодняшний день очень мало.

В первой нашей книге этой серии - "Архитектура микрокомпьютера MSX-2" были собраны и систематизированы разнообразные и иногда, к сожалению, анонимные материалы по устройству микрокомпьютера MSX-2. Во второй книге, которая сейчас перед Вами, рассмотрен процесс создания и выполнения программ на языке ассемблера, организации их связи с программами на языках MSX-BASIC и ASCII-C, на примерах показано использование основных типов команд ассемблера и макроассемблера, описаны основные типы вредоносного программного обеспечения и методы защиты информации.

В приложениях приводится краткий справочник по системе команд микропроцессора Z-80/INTEL~8080 и несколько примеров достаточно больших программ на языке ассемблера.

Для чего нужно знать язык ассемблера ? Этот язык позволяет при достаточной квалификации и некотором опыте очень эффективно управлять работой всех устройств компьютера. В то же время программирование на этом языке требует большой аккуратности и терпения.

Во многих случаях большая часть программы пишется на языке высокого уровня – C, Pascal, Ada и только некоторые подпрограммы – на языке ассемблера. Программы на языках высокого уровня обычно выполняются медленней, чем написанные на языке ассемблера, и такое сочетание позволяет повысить эффективность работы программы и уменьшить время программирования в целом.

Если Вы действительно хотите научиться программировать на языке ассемблера Z-80, внимательно изучайте все примеры и пробуйте выполнить программы на компьютере.

Книга рассчитана на широкий круг учителей информатики, программистов и школьников, желающих получить достаточно глубокие знания по архитектуре микрокомпьютеров вообще и MSX-2 в частности.

#### ГЛАВА 1. РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В этой главе мы рассмотрим, как можно записать, оттранслировать и выполнить программу на языке ассемблера.

Ассемблер - это специальная программа, осуществляющая перевод (трансляцию) программы на языке ассемблера в программу в машинных кодах. Поэтому любой ассемблер можно назвать и транслятором.

Программа записывается на диск с помощью текстового редактора, затем транслируется ассемблером в коды, после этого загружается в память компьютера и выполняется.

Если этих средств нет, то иногда можно оттранслировать программу на языке ассемблера вручную и записать в память машины полученные коды с помощью специальных операторов языка MSX-BASIC.

Команда на языке ассемблера - это, как правило, мнемоническая запись одной команды микропроцессора (машинной команды).

Кроме команд в тексте программы на языке ассемблера могут встретиться и директивы ассемблеру. Директивы обычно не транслируются, а являются указанием ассемблеру выполнить определенное действие.

Для микропроцессора Z-80 применимы ассемблеры DUAD, M80, GEN80, Роботрон-1715 и другие. Кроме различных качественных характеристик они имеют различающиеся наборы директив.

Оттранслированная машинная программа обычно может быть представлена в одном из двух форматов – ".ОВЈ" или ".СОМ". Программы типа ".ОВЈ" загружаются и выполняются в среде MSX-BASIC и обычно транслируются с адреса 8000h и выше. Программы типа ".СОМ" работают как задачи операционной системы MSX-DOS и размещаются с адреса 100h.

Разные трансляторы могут давать машинный код для микропроцессоров разных типов, например для Z80 или для INTEL8080.

### 1. Редактирование текста программы

Итак, мы хотим написать программу. Для этого надо загрузить текстовый редактор (например: TOR, MIM, SCED или другой). Это можно сделать в MSX-DOS, вставив диск с редактором в дисковод и набрав в ответ на приглашение DOS имя редактора:

A>Tor

После загрузки редактора можно начинать набирать программу.

Если мы хотим получить файл типа ".OBJ", то можно воспользоваться ассемблером DUAD. Пример программы для этого транслятора приводится ниже.

Укажем адрес, с которого нужно оттранслировать нашу программу и с которого она будет загружена в память компьютера. Адрес может быть в интервале от 8000h до DE76h для машины учителя и 8000h - F37Fh для машины ученика. Это можно сделать директивой ассемблера ORG. Например,

ORG 9000h.

При написании программ поле экрана обычно распределяют следующим образом:

- первые восемь позиций отводится под метки;
- вторые восемь под команду;
- следующие восемь под операнды;
- все остальное место под комментарии.

Директиву ORG нужно разместить во втором столбце, а адрес - в третьем. При наборе удобно пользоваться клавишей табуляции TAB.

В программу в любом месте можно вставлять комментарии. Комментарий должен начинаться с символа ';' (точка с запятой). После комментария не может стоять команда (т.е. вся строка после ';' считается комментарием). Комментарии не транслируются ассемблером ни в какой код, а служат для пояснения смысла программы другим программистам или его напоминания самому автору.

Вставим в нашу программу комментарий и напишем несколько команд и директив:

```
ORG 9000h
; установили начальный адрес компиляции

LD b,40h ; загрузили в регистр b 40h
beg: DEC b ; b <= b-1

JR NZ,beg ; если не 0 - перейти на метку beg

RET ; иначе возврат
; конец программы

END
```

В конце программы ставится директива END - указание ассемблеру, что дальше транслировать не надо или нечего.

Если разрабатывается не главная программа, а подпрограмма, например, вызываемая из MSX-BASICa, то в конце подпрограммы необходимо поставить команду возврата в место вызова - RET.

После того как программа написана, ее необходимо записать на диск. Желательно присвоить ей расширение ".ASM" или ".MAC", указывающее, что это исходный текст программы на языке ассемблера или макроассемблера, например "example.ASM" или "keys.MAC".

Затем программу можно оттранслировать ассемблером.

#### 2. Ассемблирование программы

В примерах мы будем использовать ассемблер системы DUAD фирмы ASCII или макроассемблер M80 (Вы можете использовать любой другой). Название ассемблера можно увидеть в первых строках листинга программы.

#### п.1. Ассемблирование в системе DUAD

Как уже говорилось, если мы хотим получить файл типа ".OBJ", можно воспользоваться ассемблером DUAD.

Для вызова системы DUAD необходимо перейти в режим MSX-BASIC и набрать команду: run"DUAD".

Затем Вы должны выбрать в "меню" Assembler, нажав клавишу "1". При правильном запуске ассемблера Вам будут заданы вопросы. В ответ на них Вы должны ввести имя файла или нажать <BBOД>, если вам соответствующее действие не нужно. Системой задаются следующие вопросы:

Source : [ файл - исходный текст ]
List : [ файл для записи листинга ]

Object : [ файл для записи оттранслированой программы ]

Label A : [ файл для меток и адресов по алфавиту]

Label L : [ файл для меток и адресов по возрастанию адресов ]

Cross ref: [ файл перекрестных ссылок ]

На первый вопрос ответ обязателен, на другие - нет. Например, можно ответить так:

Source : example.asm
List : example.lst
Object : example.obj

Label A : Label L : Cross ref:

После этого ассемблер начнет трансляцию и через некоторое время выдаст сообщение 'No errors in text' (Нет ошибок в тексте). Это значит, что наша программа написана без ошибок и успешно оттранслирована. Если будут другие сообщения, то транслирование не удалось (причиной может быть ошибка в программе, защита на диске или еще что-то).

Для выхода из системы DUAD на вопрос "Source:" введите \*BASIC. Если в программе были ошибки, можно просмотреть с помощью текстового редактора файл с расширением ".LST", например,

A>TOR example.lst

Листинг нашей программы, если все было сделано правильно, будет иметь вид:

```
Z80-Assembler Page: 1
                       9000h
                 ORG
     ; установили начальный адрес компиляции
9000 0640
                LD В,40h ; загрузили в регистр В 40h
                               ; B <= B-1
9002 05 BEG: DEC
                       В
                        NZ, BEG ; если не 0 - перейти на ВЕG
9003 20FD
                 JR
9005 C9
                 RET
                               ; иначе возврат
     ; конец программы
                 END
No errors in text
```

Колонка слева - шестнадцатеричные адреса машинных команд (9000, 9002, 9003, 9005). Рядом с адресом - машинный код команды. Таким образом наша программа в машинных кодах выглядит так: 06400520 FDC9.

# п.2. Ассемблирование посредством М80

С помощью ассемблера M80 можно получить программы типа ".COM". Текст программы, которую мы набирали выше, будет иметь несколько отличающийся вид:

```
.Z80

LD B,40h ; load 40h in B

BEG: DEC B ; B <= B-1

JR NZ,BEG ; if not 0 - go to BEG

RET ; else return

; end of program

END
```

Первая директива этой программы сообщает ассемблеру, что команды записаны в соответствии с мнемоникой Z80.

После записи текста программы в файл с расширением ".ASM", не выходя из MSX-DOS в MSX-BASIC, наберите команду вида:

```
A>M80 = example.asm/L
```

Листинг программы example. ASM будет записан в файл example. PRN. Результат трансляции будет записан в файл example. REL (который затем должен быть обработан редактором связей и преобразован в файл типа ". COM").

Более полная форма вызова ассемблера М80 выглядит так:

```
A>M80 example, example=example.asm/L
```

Здесь первое имя - имя результирующего файла, второе - для листинга, третье - текст на ассемблере.

Если не нужен ни машинный код, ни листинг, пишут: A>M80 ,=example.asm

Если нужен только листинг, то так: A>M80 , example=example.asm/L

Если исходный файл имеет расширение MAC, то в командах это расширение можно опускать.

При трансляции могут быть использованы следующие ключи:

- /О печатать восьмеричные адреса и числа в восьмеричном виде;
- /Р создание стека для ассемблера;
- /R имя объектного файла как у исходного;
- /X установка STFCOND;
- /L вывод листинга в файл типа PRN с именем как у исходного;
- /С генерировать файл перекрестных ссылок с именем как у исходного и расширением CRF;
- /Z используется мнемоника Z80;
- /I используется мнемоника INTEL 8080;
- /Н печатать шестнадцатеричные адреса и числа в шестнадцатеричном виде;
- /М инициализировать память для директивы DS нулями. Для создания файла типа СОМ вызывается редактор связей L80.

#### 3. Редактирование связей и сборка программы

Редактирование связей и сборка программы выполняются после трансляции ассемблером М80. Они осуществляются при помощи редактора связей L80. На этом этапе объединяются воедино все разрозненные части программы, записанные в различных REL-файлах или библиотеках. Могут также быть подключены библиотеки стандартных или дополнительных функций языка С или других языков. Результатом редактирования является неперемещаемый объектный код программы, записываемый в файл с расширением ".СОМ".

Задание на редактирование программы, написанной на языке ассемблера, как правило, выглядит следующим образом:

# A>L80 имя, имя/n/e

Здесь имя - это имя REL-файла, оттранслированного ассемблером M80.

Задание на редактирование программы, в которой управляющим модулем является функция main, написанная на языке C, обычно производится следующим образом:

A>L80 ck,Och-Имя,Имя-Файла1[/s],Имя-Файла2[/s],...,clib/s,crun/s,cend,Имя-СОМ-файла/n/e:xmain

Здесь Осн-Имя - это имя REL-файла, содержащего код функции main. REL-файлы ck, clib, crun и cend входят в комплект ASCII С и их подключение обязательно для пользователя, избегающего вникать в тонкости структуры компилятора языка C.

Пользователь должен подключить все REL-файлы, содержащие модули, необходимые для разрешения внешних ссылок.

Опции редактора связей L80:

- /s подключить не всю библиотеку, а только необходимые мо- дули;
- /р установить начальный адрес размещения программы в памяти;
- /d установить адрес размещения сегмента данных;
- /и выдать список неразрешенных ссылок;
- /m выдать адреса глобальных имен;
- /n[:имя] записать СОМ-файл на диск[,установить точку входа в программу];
- /g[:имя] выполнить программу [ с указанной точки входа];
- /e[:имя] выйти в DOS [,установить точку входа в программу].

Редактор связей создает программу, загружающуюся и стартующую с адреса 100H.

Чтобы создать программу, загружающуюся с адреса, отличного от 100H, необходимо не только использовать опцию /p, но и указать имя точки входа в опции n или e.

#### 4. Выполнение программы

В случае успешной трансляции мы можем выполнить нашу программу. Для запуска программы типа ".OBJ" надо выйти в MSX-BASIC и загрузить программу командой:

Bload"example.obj", R

Буква "R" обозначает "выполнить". Машина тут же должна выдать Ok. Так как наша программа уже загружена, ее можно выполнить снова. Для этого надо определить ее как функцию и передать ей управление.

Defusr = &h9000: i = usr(0)

Машина снова выдаст Ok.

Как Вы могли понять, программа написанная нами выше - не что иное, как обыкновенная задержка во времени. Но надо сказать, что эту задержку при выполнении Вы не заметите. Это объясняется большой скоростью выполнения программ на языке ассемблера. Поэтому для написания задержек обычно используют пару регистров.

Это мы рассмотрим несколько ниже, а сейчас попробуем написать эту же программу, но "оттранслировав" самостоятельно и записав через BASIC (можно предварительно загрузить в текстовый редактор листинг нашей программы и посмотреть, как она оттранслирована):

```
      10 DATA 06,40
      :REM LD B,40
      9000

      20 DATA 05
      :REM DEC B
      9002

      30 DATA 20,FD
      :REM JR NZ,9002
      9003

      40 DATA C9
      :REM RET
      9005
```

- 100 REM загружаем коды в память
- 110 DATA Z
- 120 N=&H9000
- 130 READ A\$:IF A\$<>"Z" THEN POKE N+I, VAL("&H"+A\$):I=I+1:
  GOTO 130
- 140 DEFUSR=N:I=USR(0)
- 150 END

Если Вы не уверены, что оттранслировали правильно, то загрузите в текстовый редактор листинг (расширение LST) и сверьте коды.

Запустив эту программу, Вы получите тот же результат, что и при запуске файла OBJ, однако постоянного обращения  $\kappa$  диску уже не требуется.

Как уже говорилось выше, программу типа ".REL" нужно обработать редактором связей, чтобы получить соответствующую программу типа ".COM".

Для запуска программы с расширением ".COM" наберите в режиме MSX-DOS ее имя без расширения:

#### A>example

Итак, если у Вас все получилось, поздравляем Вас с выполнением Вашей первой программы на языке ассемблера Z80 !!!

# 5. Организация связей с программами на языке MSX-BASIC

При разработке подпрограмм, написанных в кодах, которые должны вызываться из программ на языке MSX-BASIC, часто возникает проблема передачи параметров в подпрограмму и получения результата из подпрограммы.

Для осуществления этого возможны два основных способа - использование общей памяти и собственно передача/получение параметров. Может использоваться и комбинация этих способов.

# п.1. Общая память

В этом случае выделяется одна или несколько ячеек памяти с заранее известными адресами, и программы обмениваются данными через эти ячейки. На языке MSX-BASIC для этого используются оператор РОКЕ и функция РЕЕК.

Пример программы на языке MSX-BASIC.

10 CLEAR 200, &H9000 : REM установка границ
20 DEFUSR = &H9000 : REM адрес подпрограммы
30 BLOAD "example.obj" : REM загрузка с диска
40 X = 124 : REM число для передачи
50 POKE &HA000, X : REM запись аргумента
60 I = USR(0) : REM вызов подпрограммы
70 Y = PEEK( &HA001) : REM берем результат
80 PRINT Y
90 END

Листинг вызываемой программы на языке ассемблера:

comm. memory '		2	1	
	TITLE	'comm. memo	or	Y '
	ORG	9000h		
9000 3A00A0	LD	A, (0A000h)	;	берем аргумент
9003 3C	INC	A	;	увеличить А
9004 3C	INC	A	;	еще раз
9005 3201A0	LD	(0A001h),A	;	записываем результат
9008 C9	RET		;	возврат
	END			
'comm. memory '	Z80-Assembler	Page:	2	
No errors in text				

В результате работы BASIC-программы с этой подпрограммой должно получиться число 126.

Достоинством этого способа передачи данных является возможность передачи и получения из подпрограммы больших массивов информации.

# п.2. Передача и получение параметров

При вызове подпрограммы, определенной как USR, интерпретатор языка MSX-BASIC записывает в регистр HL адрес арифметической переменной, в DE - ссылку на адрес строкового выражения, а в аккумулятор A и ячейку &hF663 - тип переменной. При этом для значений целого типа адрес в HL нужно увеличить на 2, а первые три байта строкового указателя в DE хранят длину и реальный адрес строки.

Иногда удобнее воспользоваться готовыми подпрограммами передачи и преобразования данных.

Для передачи однобайтного аргумента из программы на языке MSX-BASIC подпрограмме в кодах через регистр A используется подпрограмма  $\Pi 3 Y$  по адресу &h 521 F.

Для передачи двухбайтного аргумента из MSX-BASICa используется подпрограмма с начальным адресом &h2F8A. Она записывает аргумент в регистр HL.

Для передачи двухбайтного результата из подпрограммы в кодах в MSX-BASIC используется подпрограмма &h2F99. Она возвращает значение, записанное в HL.

Рассмотрим примеры.
Передача однобайтного аргумента и получение результата.
Программа на MSX-BASICe:

```
10 CLEAR 200, &H9000 : REM установка границ
20 DEFUSR = &H9000 : REM адрес подпрограммы
30 BLOAD "example.obj" : REM загрузка с диска
40 X = USR(45) : REM вызов подпрограммы
50 PRINT X : REM возврат значения в X
60 A = 73
70 X = USR(A) : REM вызов подпрограммы
80 PRINT X
```

Нельзя в качестве аргумента использовать значение не в диапазоне 0..255. Например, значение 260 вызовет ошибку. Листинг программы example.asm:

```
'pass one-byte' Z80-Assembler Page: 1
                    TITLE 'pass one-byte'
                    ORG 9000h
             ; --- записать аргумент в А
9000 CD1F52
                   CALL 521Fh
             ; --- обработка аргумента
9003 3C
                   INC A ; увеличить A
9004 3C
                    INC
                          A
                                ; еще раз
             ; --- возврат результата через HL
9005 2600
                 LD H, 0
9007 6F
                   LD
                          L,A
                   JP
                          2F99h ; возвращаем результат
9008 C3992F
                    END
```

После выполнения программы будут напечатаны числа 47 и 75. Передача двухбайтного аргумента и получение результата. Программа на MSX-BASICe:

```
10 CLEAR 200, &H9000 : REM установка границ
20 DEFUSR = &H9000 : REM адрес подпрограммы
30 BLOAD "example.obj" : REM загрузка с диска
40 X = USR(1045) : REM вызов подпрограммы
50 PRINT X
60 A = 23678
70 X = USR(A) : REM вызов подпрограммы
80 PRINT X
90 END
```

Листинг программы example.asm:

```
'pass two-byte' Z80-Assembler Page: 1
                      TITLE 'pass two-byte'
                             9000h
                      ORG
               ; --- записать аргумент в НL
                      CALL 2F8Ah ; перед. 2-х байт. пар.
9000 CD8A2F
               ; --- обработать аргумент
                      INC HL ; увеличить HL INC HL ; еще раз
9003 23
9004 23
                                    ; еще раз
               ; --- возврат результата через НL
9005 C3992F
                      JP 2F99h ; возвращаем результат
                      END
'pass two-byte' Z80-Assembler Page:
                                       2
```

После выполнения программы будут напечатаны числа 1047 и 23680. Как Вы заметили, программы на языке MSX-BASIC отличаются фактически только допустимым диапазоном передаваемых функции USR значений. Отличен же способ их обработки в подпрограмме: вызов &h2F8A или &h521F.

# 6. Организация связей с программами на языке С

Основные вопросы, которые нужно иметь в виду при организации связей программ, написанных на языке С с программами на языке ассемблера, – это порядок передачи параметров, правила написания имен и редактирование связей.

#### п.1. Передача параметров

Передача параметров для функций языка С с фиксированным числом параметров подчинена следующему соглашению о связях:

Первый параметр передается:

- через регистр А, если он занимает один байт;
- через пару HL, если занимает два байта.

Второй и третий параметры передаются соответственно через регистры E и C или через DE и BC.

Остальные параметры записываются в стек, по 2 байта на параметр независимо от типа.

В случае функции с переменным числом параметров количество параметров передается через  ${\rm HL}$ , все параметры записываются в стек по два байта независимо от типа.

Результат любой функции помещается в A (char) или в HL (int и другие типы).

Параметры из стека убирает вызывающая функция. При выходе из вызываемой функции значение SP должно быть равным значению при входе.

#### п.2. Символические имена

Транслятор языка MSX-C распознает первые 16 символов имен. Внешние имена распознаются по первым 6 символам. При флаге -1 сд в полученном тексте на ассемблере будет более 6 символов.

Отметим, что ASCII С заменяет при компиляции символ "\_" на "@", а к каждому символическому имени, являющемуся внешней ссылкой или глобальной переменной и состоящему менее чем из 6 символов, приписывает справа тот же символ "@". Пользователь, пишущий программы на языке ассемблера, должен это учитывать, чтобы правильно обращаться к C-функциям, и чтобы к его процедурам можно было обращаться из C-программ.

```
Haпример, пусть функция на языке C имеет заголовок char a_fun (arg1,arg2) int arg1,arg2;
```

Чтобы обратиться к ней из программы на языке ассемблера, следует написать :

```
LD hl,...
LD de,...
CALL a@fun@
LD (...),a
...
```

Очевидно, что к программам на языке ассемблера, имена которых содержат символ "\_" или не имеют на конце "@" при длине менее б байт, доступ из С-программ невозможен.

Все глобальные переменные при трансляции С-программы в ассемблерный текст получают описатель PUBLIC, а внешние ссылки - описатель EXTRN. Такое же соглашение работает в ассемблере M80.

# п.3. Трансляция и сборка разноязыковых модулей

Возможно создание программ, в которых часть модулей написана на языке ассемблера, а часть - на языке С. Чаще всего основу составляют программы на языке С, в том числе и главный модуль, а "тонкие" вещи делаются на языке ассемблера.

Допустим, мы разработали следующие подпрограммы на языке ассемблера:

```
MSX.M-80 1.0001-Apr-85 PAGE 1
                            .Z80
                            PUBLIC KillBf@
                            PUBLIC InKey@
                            PUBLIC Wait@
; === чистка буфера клавиатуры
0000' F7
             KillBf@: RST 30h
0001'
     00
                            DB
                                \cap
     0156
0002'
                            DW
                                156h
      С9
0004'
                            RET
; === ввод кода нажатой клавиши
; === выход: [a]=0, если ничего не нажато,
            иначе - [а] - код нажатой клавиши
0005'
      AF
                   InKey@: XOR A ; чистим A
0006'
                            RST 30h ; нажато что-нибудь ?
      F7
0007' 00
                            DB
                                \cap
0008'
     009C
                            DW
                                9Ch
                            RET Z ; если нет - выход
000A'
       С8
000B'
      F7
                            RST 30h ; иначе берем код
000C'
     0.0
                            DB 0
000D' 009F
                            DW
                                9Fh
000F'
       С9
                            RET
; === ожидание нажатия клавиши
; === вход [а] - код символа, который нужно ждать
     CD 0000' Wait@: CALL KillBf@
0010'
0013'
       47
                           LD
                                B,A
0014'
      CD 0005'
                           CALL InKey@
0017'
      В8
                            CP B
0018'
     20 FA
                            JR
                                NZ, \$-4
001A' C9
                            RET
                            END
```

Если эти подпрограммы записать в файл keys.MAC, то получить из него файл типа REL можно командой: A>m80 = Keys.mac/L

Теперь приведем исходный текст программы на языке C, вызывающей эти подпрограммы на языке ассемблера.

```
#include <stdio.h>
main()

{
VOID KillBf(); /* описания подпрограмм */
VOID Wait();
char InKey();
KillBf(); /* чистим буфер и ждем нажатия любой клавиши */
while(InKey() == '\0');
printf("%s\r\n\n"," .... ");
Wait(''); /* ждем нажатия пробела */
printf("%s\r\n"," ::::");
}
```

Для трансляции и редактирования файлов exam.C и keys.REL можно выполнить следующие команды:

```
A>cf -me exam
A>cg exam
A>m80 =exam.asm
A>180 ck,exam,keys,clib/s,crun/s,cend,exam/n/e:xmain
A>exam
```

#### ГЛАВА 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА

В этой главе мы рассмотрим основные команды языка ассемблера и директивы самого ассемблера, приведем тексты и листинги программ. Полностью система команд 280 приведена в Приложении 1.

# 1. Директивы ассемблера

С помощью директив (псевдокоманд) программист дает указания ассемблеру по трансляции программы на языке ассемблера, управляет процессом трансляции. В отличие от команд языка ассемблера директивы, как правило, не транслируются в машинные команды.

У разных ассемблеров могут быть отличающиеся наборы директив. Мы будем в основном придерживаться набора директив ассемблеров системы DUAD и M80.

Во первой главе мы уже сталкивались с некоторыми директивами. Рассмотрим их немного подробнее.

ORG - определение начального адреса трансляции (или загрузочного адреса). Ассемблер настраивает программу с указанного адреса. В основном это касается команд перехода, использующих метки, вместо которых нужно будет подставить конкретные адреса, и меток данных. Пример:

ORG 9000h

DUAD-ассемблер допускает только одну команду ORG. Другие ассемблеры могут допускать и больше (как установку счетчика размещения).

Нужно иметь в виду, что в разных режимах трансляции директива ORG может иметь различные смыслы. Подробнее об этом смотрите в Главе 3.

- END указание на конец текста транслируемой программы. Многие ассемблеры кроме этого воспринимают адрес или метку в поле операндов директивы END (если она есть) как стартовый адрес программы.
- INCLUDE указание включить в текст программы текст, находящийся в указанном в директиве файле. Включение производится в то место, где стоит INCLUDE. Система DUAD не разрешает, чтобы включаемый таким образом файл в свою очередь тоже имел директиву INCLUDE. Пример:

INCLUDE a:stdbeg.ASM

MACLIB - указание включить в текст программы макробиблиотеку, находящуюся в указанном в директиве файле. Включение производится в то место, где стоит MACLIB. Пример:

MACLIB a:macros.MAC

EQU - приписывание имени константе. С помощью этой директивы константе или константному выражению приписывается имя, которое затем можно использовать везде, где использовалась константа. Если использовано выражение, ассемблер вычисляет его значение (значения всех имен должны быть уже вычислены) и подставляет это значение в команду. В выражении могут использоваться операции +, -, \*, /, а также скобки. Имена обычно приписываются тем константам, значения которых могут меняться в ходе разработки программы или в ходе ее эксплуатации. Пример:

scrnum EQU 2

nospr EQU 16

dma EQU fcb+len\*3 argum EQU 0A001h

.REQUEST — просмотр неопределенных внешних меток. Сборщик просматривает файлы типа .REL, ищет глобальные имена. Пример:

.REQUEST subr

.COMMENT или %COMMENT - комментарии к программе. Первый непустой символ после слова COMMENT - ограничитель. Текст комментария длится до нового появления ограничителя.

NAME ('имя-модуля') - дает имя модулю.

. 280 - используется мнемоника 280

.8080 - используется мнемоника INTEL 8080.

Имеются также директивы для резервирования и заполнения памяти значениями, управления выдачей листинга, для условной генерации и т.д. Они будут рассмотрены ниже.

#### 2. Системы счисления

Кроме привычной всем нам десятичной системы счисления существуют также двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. В десятичной системе мы имеем 10 знаков (цифры от 0 до 9), в двоичной системе их всего два (0 и 1), зато в шестнадцатеричной – 16 (цифры от 0 до 9 и латинские буквы A-F). Ниже приведена таблица соответствия между первыми 16 числами разных систем счисления:

дес.	двоич.	восьм.	шест.
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	А
11	1011	13	В
12	1100	14	С
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Как Вы могли заметить, для того, чтобы умножить число в двоичной системе на 2, необходимо просто сдвинуть биты (разряды числа, 0 или 1) на одну позицию влево. Аналогично происходит деление; разумеется, сдвиг происходит вправо. Это свойство положено в конструкцию ЭВМ. В языке ассемблера есть команды сдвига влево/вправо, что дает возможность достаточно просто

умножать/делить на любое число, кратное двум.

Необходимо заметить, что при написании программ на языке ассемблера пользуются в основном двоичной, шестнадцатеричной и реже - десятичной системами счисления.

Легко освоить и перевод из двоичной системы в шестнадцатеричную: необходимо разбить двоичное число на группы по 4 бита и воспользоваться вышеприведенной таблицей.

#### 3. Выделение памяти и запись значений

Несколько директив ассемблера предназначены для выделения памяти для переменных программы, а также для первоначального заполнения выделенной памяти необходимыми значениями.

Если шестнадцатеричная константа начинается с буквы, то перед ней обязательно нужно ставить цифру 0. Например, 0B31Ch.

DEFS - резервирование указанного количества байт. Допустимо сокращение DS. Если имеется второе число через запятую, то это означает, что выделенную память нужно заполнить указанным значением (в противном случае память либо обнуляется, либо заполнена "мусором"). Например,

storage: DEFS 16 block: DS 255 fillvrm: DS 56,0 units: DS 24,0Fh

DEFB - запись указанных значений в память побайтно с одновременным резервированием памяти. Допустимо сокращение DB. Например,

x: DEFB 25 st: DB 0F2h

data: DEFB 1Fh,93h,0A0h,0,56 year: DB '(C) ДВГУ. 1989',0

DEFW - запись указанных значений в память в двухбайтном формате с одновременным резервированием памяти. При записи младший байт значения будет поставлен первым (интеловский способ хранения значений). Допустимо сокращение DW. Например,

word: DW 13A7h

integ: DEFW 1F39h, OAh, 8000h, 125

DEFM - запись строкового значения в память. Например:

text: DEFM 'I am very glad!'

DC - запись строкового значения. Первый бит каждого байта обнуляется, но последний байт строки запоминается с установленным 7-м битом.

Метки перед всеми перечисленными директивами могут и отсутствовать.

Рекомендуем Вам внимательно изучить, как были оттранслированы ассемблером директивы из приведенных ниже примеров.

ı		Z80-Ass	sembler	Page: 1
			ORG 90	00h
9000		storage:	DEFS	16
9010		block:	DS	255
910F	19	x:	DEFB	25
9110	F2	st:	DB	0F2h
9111	1F93A000	data:	DEFB	1Fh,93h,0A0h,0,56
9115	38			
9116	28432920	year:	DB	'(С) ДВГУ. 1989',0
911A	E4F7E7F5	_		
911E	2E203139			
9122	383900			
9125	A713	word:	DW	13A7h
9127	391F0A00	integ:	DEFW	1F39h, OAh, 8000h, 125
912B	00807D00	-		
912F	4920616D	text:	DEFM	'I am very glad!'
9133	20766572			
9137	7920676C			
913B	616421			
			END	
L				

В ассемблере M80 имеется директива .RADIX, которая позволяет устанавливать любое основание системы счисления с 2 до 16 для констант, действующее по умолчанию. Явно основание указывается буквами: b – двоичное, d – десятичное, o – восьмеричное, h – шестнадцатеричное. Изучите пример трансляции ассемблером M80:

ı	MSX.M-80	1.00	01-Apr-8	35 PAGE 1		
					ORG	9000h
		;	_			
9000'	38				DB	56d
9001'	07				DB	111b
9002'	3F				DB	770
0002					.RADIX	2
9003'	9C			byte:	DB	10011100
9004'	0A			_	DB	1010
000C					.RADIX	12
9005'	79 23			nmb:	DB	0A1,2B
0010					.RADIX	16
9007'	FCAC 0	1DE		addr:	DW	OFCAC,01DE
		;	_			
					END	
No Fata	l error(s	)				

Обратите внимание на то, что в листинге M80 в отличие от листинга ассемблера DUAD младший и старший байты значения не переставлены.

Локальные метки обычно могут иметь длину до шестнадцати символов, а глобальные и внешние ( см.ниже) – до шести. Метка может содержать символы A...z, 0...9, b, точку, c, d, подчерк.

В командах языка ассемблера можно использовать не только просто метки, но и выражения над метками и числами. Допускаются круглые скобки и следующие операции:

NOT е - отрицание, инверсия

el AND e2 - конъюнкция

e1 OR e2 - дизъюнкция

e1 XOR e2 - исключающее или

e1 SHL e2 - сдвиг первого операнда влево на значение e2

e1 SHR e2 - сдвиг первого операнда вправо на значение e2

е1 + е2 - сложение е1 с е2

е1 - е2 - вычитание е2 из е1

е1 / е2 - деление е1 на е2

е1 \* е2 - умножение е1 на е2

el MOD e2 - остаток от деления e1 на e2

HIGH e - восемь старших битов двухбайтного слова LOW e - восемь младших битов двухбайтного слова

NULL e - истина, если аргумент равен нулю

Допускаются также сравнения EQ (=), NE( $\frac{4}{7}$ ), LT (<), LE ( $\varepsilon$ ), GT (>), GE ( $\varepsilon$ ).

Текущий адрес обозначается знаком "\$" или "Ъ". Например, если текущий счетчик размещения равен 901 $\mathrm{Ah}$ , то после выполнения директивы

EndLoad EQU \$-7

значением имени EndLoad станет 9013h.

Если значением имени TrapLoc является FCCAh, то команда LD (HL), Low(TrapLoc)

будет эквивалентна команде

LD (HL), OCAh.

Еще один пример - использование ассемблером логических операций. Пара - директива и команда

P.Stop EQU 3

LD A, not (1 SHL P.Stop)

эквивалентны команде

LD A,11110111b.

# 4. Команды загрузки и обмена

С помощью команд загрузки производится обмен данными между регистрами, памятью и регистром, регистром и памятью. Команд пересылки непосредственно из одной ячейки памяти в другую нет, но это можно сделать через регистры.

Кроме этого, команды загрузки позволяют записать некоторое число в регистр или регистровую пару.

Команды загрузки делятся на две большие группы – команды 8-разрядной загрузки и команды 16-разрядной загрузки. Посмотрите примеры команд загрузки одного байта, оттранслированные в системе DUAD.

ı				Assembler 0A000h	Pa	ge: 1
A000	0603		LD	b,3	;	3 => регистр b
A002	2632		LD	h,32h	;	32h => регистр h
A004	3AAFFC		LD	a,(0FCAFh)	;	содержимое FCAFh =>
					;	регистр а
A007	3A17A0		LD	a,(data)	;	содержимое data =>
					;	регистр а
AOOA	4B		LD	с,е	;	регистр е => рег. с
A00B	7E		LD	a, (HL)	;	содерж. ячейки по
					;	адресу в HL =>
					;	регистр а
A00C	02		LD	(BC),a	;	регистр а =>
					;	по адресу в ВС
	32ACFC		LD			регистр a => в FCACh
	3217A0		LD			регистр а => в data
	3219A0		LD	(data+2),a	;	рег. a => в data+2
A016			RET			
	46	data:				
A018			DEFS	2,0		
			END			
L						

При загрузке в регистровую пару, например ВС, двухбайтного значения с адресом adr, байт, хранящийся по адресу adr, загружается в регистр С, а байт по адресу adr+1 - в регистр В. Аналогично - для регистров DE и HL. Запись из регистровой пары в память снова переставляет байты. Поскольку в памяти байты переставлены, это означает, что в регистровой паре - обычная запись.

Изучите примеры трансляции команд 16-ти разрядной загрузки, приведенные ниже.

```
Z80-Assembler Page: 1
                     ORG 0A000h
A000 111F20
                     LD
                         DE,201Fh
                                    ; 20h => в D
                                      ; 1Fh \Rightarrow B E
A003 2AAFFC
                         HL, (OFCAFh) ; байт адр. FCAFh => L
                    LD
                                      ; байт адр. FCB0h => H
A006 2117A0
                                     ; A0h => H
                    LD
                         HL,data
                                      ; 17h => L
                                     ; 46h (data) => L
A009 2A17A0
                    LD
                         HL, (data)
                                      ; A7h (data+1) => H
                          (ODE62h),BC ; содерж. В => в DE63h
A00C ED4362DE
                    LD
                                     ; содерж. C => в DE62h
                                     ; содерж. H => в data+1
A010 2217A0
                    LD
                         (data),HL
                                      ; содерж. L => в data
                    LD (data+2), HL ; содерж. H => в data+3
A013 2219A0
                                      ; содерж. L => в data+2
A016 C9
                    RET
A017 46A7 data:
                   DEFW 0A746h
A019
                    DS
                         2,0
                     END
```

Обратите особое внимание на команду LD HL, data и ее отличие от следующей за ней команды.

Приведем три листинга программ, осуществляющих перестановку однобайтных и двухбайтных значений.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
; === перестановка двух байтов - first и second
                        .Z80
8000
                 first
                        EQU 8000h
                 second EQU 8010h
8010
0000'
      3A 8000
                        LD A, (first)
0003'
       47
                        LD B, A
0004'
       3A 8010
                        LD
                            A, (second)
       32 8000
0007'
                        LD
                             (first),A
000A'
       78
                        LD
                            A,B
000B'
      32 8010
                        LD
                             (second),A
000E'
       C9
                        RET
                        END
```

Для перестановки двух смежных байтов можно использовать команды загрузки двух байтов.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
; === перестановка двух смежных байтов - first и first+1
                     .Z80
              first EQU 8000h
0000' 2A 8000
               LD HL,(first)
0003'
      7C
                    LD A, H
                    LD H, L
0004' 65
0005' 6F
                    LD L,A
0006' 22 8000
                    LD
                         (first),HL
0009' C9
                     RET
                     END
```

Перестановка двухбайтных значений очень проста, если можно использовать две регистровые пары.

```
МSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1; === перестановка двухбайтных значений first и second .Z80

8000 first EQU 8000h
8010 second EQU 8010h
0000' 2A 8000 LD HL,(first)
0003' ED 4B 8010 LD BC,(second)
0007' ED 43 8000 LD (first),BC
000B' 22 8010 LD (second),HL
000E' C9 RET
END
```

Команды обмена позволяют производить обмен содержимым между регистровыми парами DE и HL, стеком и регистрами HL, IX, IY, основным и дополнительным наборами регистров. Например,

	MSX.	.M-80	1.00	01-Apr-	-85	PAGE	1
				.Z80			
8000			data1	EQU	8 (	000h	
8010			data2	EQU	8 (	010h	
0000'	21	8000		LD	H]	L <b>,</b> data	1
0003'	EB			EX	DI	E,HL	
0004'	21	8010		LD	H]	L <b>,</b> data	2
0007'	23			INC	H]	Ĺ	
0008'	EB			EX	DI	E,HL	
0009'	С9			RET			
				END			
1							

Дополнительный набор регистров может использоваться для кратковременного хранения значений основных регистров. Например,

	MSX.M-80 1.00	01-Apr-	·85 PAGE 1
0000'	D9	EXX	
0001'	2A 000E'	LD	HL, (data)
0004'	23	INC	HL
0005'	44	LD	В, Н
0006'	4 D	LD	C,L
0007'	03	INC	BC
0008'	ED 43 0010'	LD	(data+2),BC
000C'	D9	EXX	
000D'	C9	RET	
000E'	34A1 data:	DW	34A1h
0010'		DS	2,0
		END	

Содержимое регистровых пар можно сохранить в стеке. Стек - это область памяти, организованная по принципу "последним пришел, первым вышел" или принципу "стопки тарелок". Например, для обмена содержимым регистровых пар HL, BC, DE можно написать:

'	MSX.M-80 1.00	01-Apr		PAGE	1
; ===	в стек				
0000'	D5	PUSH	DE	ļ	
0001'	C5	PUSH	ВС	•	
0002'	E5	PUSH	HI	ı	
; ===	из стека				
0003'	C1	POP	ВС	;	
0004'	D1	POP	DE		
0005'	E1	POP	HI	ı	
0006'	C9	RET			
		END			

В результате произойдет запись  $HL \Rightarrow BC$ ,  $BC \Rightarrow DE$ ,  $DE \Rightarrow HL$ .

#### 5. Управление печатью листинга

Несколько директив ассемблера предназначены для управления порядком выдачи листинга программы. Имеется следующий набор директив:

- TITLE строка определение заголовка длиной до 16 символов для каждой страницы программы. Например,

  TITLE Conversion
- РАGE число задание размера страницы листинга в заданное число строк. Например, PAGE 44
- .LIST печатать листинг. Поскольку этот режим действует по умолчанию, основное применение директивы включение печати после директивы .XLIST.
- .XLIST выключить выдачу листинга сразу после этой директивы
- .PRINTX сообщение вывод на экран сообщения по ходу трансляции программы. Используется для отслеживания процесса трансляции. Первый непустой знак после директивы означает ограничитель, которым должно закончиться сообщение. Например,
  - .PRINTX \* OCEAN have been assembled \*
- . СREF создание файла перекрестных ссылок.
- .XCREF прекращение выдачи файла перекрестных ссылок. SUBTTL текст печать подзаголовка титула.
- \*ејест выражение новая страница размером "выражение".

#### 6. Арифметические команды

К арифметическим командам Z-80 относятся команды увеличения и уменьшения значения на единицу, команды сложения и вычитания, а также команда изменения знака (вычитания из нуля). Арифметические команды работают с одно- и двухбайтными операндами. Команд умножения и деления нет, они моделируются сложением и вычитанием.

# п.1. Представление операндов

При выполнении арифметических команд каждый операнд обычно представляется как 7-и разрядное число со знаком в старшем разряде, в дополнительном двоичном коде.

Двоичное	Шестнадц.	Десятичн
0111 1111	7F	127
0111 1110	7E	126
0000 0011	03	3
0000 0010	02	2
0000 0001	01	1
0000 0000	00	0
1111 1111	FF	-1
1111 1110	FE	-2
1000 0001	81	-127
1000 0000	80	-128

Аналогично представляются 16-разрядные значения:

0111	Двои	ичное 1111	1111	Шестнадц. 7ғғғ	Десятичн. 32767
0111	1111	1111	1110	7FFE	32766
		•			
0000	0000	0000	0011	0003	3
0000	0000	0000	0010	0002	2
0000	0000	0000	0001	0001	1
0000	0000	0000	0000	0000	0
1111	1111	1111	1111	FFFF	-1
1111	1111	1111	1110	FFFE	-2
1000	0000	0000	0001	8001	-32767
1000	0000	0000	0000	8000	-32768

Кроме этого, для однобайтовых величин иногда используют двоично-десятичное представление (BCD). В этом случае каждая из двух десятичных цифр значения представляется четырьмя битами (полубайтом). В таком представлении в байте не может быть сочетаний битов, соответствующих шестнадцатеричным цифрам A...F, т.е. 1010, 1011, ..., 1111. Например,

Двоичн.	запись	Шестнадц.	Десятичн.	Двоично-десят.(BCD)
0011	0111	37	55	37
1001	0110	96	150	96
0001	1010	1A	26	-
			~ 28 ~	

#### п.2. Работа с восьмиразрядными числами

При выполнении команд один из операндов обычно должен быть помещен в регистр A, а другой (если команда имеет длину один байт) - в один из 8-разрядных регистров микропроцессора или в ячейку памяти, адресуемую косвенно. В двухбайтовой команде значение второго операнда непосредственно задается во втором байте команды. Результат выполнения команды помещается в регистр A (аккумулятор).

Команда ADD позволяет сложить два операнда. Сложение двух операндов со значением бита переноса С происходит по команде ADC. Вычитание из аккумулятора второго операнда и учет значения бита заема С производится соответственно командами SUB и SBC.

Очень часто при написании программ используют команды INC и DEC, служащие для увеличения или уменьшения содержимого регистра, регистровой пары или ячейки памяти, адресуемой по содержимому регистровой пары на единицу.

Для изменения знака числа, находящегося в аккумуляторе A, используется команда NEG. Эта команда работает как вычитание из нуля содержимого аккумулятора.

Арифметические команды, работающие с однобайтными значениями, выставляют флаги Z (ноль), S (отрицательное число), N (команда вычитания или уменьшения), H (полуперенос), C (перенос), V (переполнение).

Рассмотрим на примерах выполнение групп арифметических команд. Обратите внимание на установку признаков и переходы значений из положительных в отрицательные и наоборот.

```
——— установка знака
команда
                  результат
             аккумулятор десят.знач. флаги
              0000 0000 0
LD A, 0
ADD A, A

      0000
      0000
      0

      0000
      0001
      1

      0000
      0000
      0

      1111
      1111
      -1

INC A
DEC A
                                             ΖN
                                   S H N
DEC A
переход положит. чисел в отрицательные через макс.
команда результат
              аккумулятор десят.знач. флаги
              0111 1110 126
0111 1111 127
LD A,7Eh
INC A
INC A 1000 0000 -128
INC A 1000 0001 -127
                                            SHV
                                            S
 ---- переход отрицат. чисел в положительные через макс.
команда результат
              аккумулятор десят.знач. флаги
               1000 0001 -127
1000 0000 -128
LD A,81h
DEC A
                             -128
                                             S N
         0111 1111 127
0111 1110 126
DEC A
                                             H N V
DEC A
 ———— переход положит. чисел в отрицательные через 0
команда результат аккумулятор десят.знач. флаги
LD A,1
               0000 0001 1
1)0000 0000 0
SUB 1
             (1)0000 0000
                                             Z N
         1111 1111 - 1
1111 1110 - 2
SUB 1
                                             SHNC
                                             S N
 ---- переход отрицат. чисел в положительные через 0
команда результат аккумулятор десят.знач. флаги LD A, FFh 1111 1111 - 1 - АDD A, 1 (1)0000 0000 0 Z H ADD A, 1 0000 0001 1 -
                                             Z H C
 ---- изменение знака в аккумуляторе
команда результат
              аккумулятор десят.знач.
                                           флаги
           0111 1110 126
1000 0010 -126
0111 1110 126
LD A,7Eh
NEG
                                           SHNC
NEG
                                             нис
 ---- изменение знака в аккумуляторе
 команда
                  результат
              аккумулятор десят.знач. флаги
              1111 1110 - 2
0000 0010 2
LD A, FEh
NEG
                                             нис
                1111 1110 - 2
NEG
                                            SHNC
```

Как вы заметили, флаг переполнения V устанавливается при переходах 127 => -128 и -128 => 127, а флаг переноса C - при переходах "знак плюс <=> знак минус" через число ноль. При этом команды INC и DEC флаг C не изменяют.

Уменьшение или увеличение значения, хранящегося в памяти возможно посредством косвенной адресации через регистры HL, IX или IY. Например,

```
LD HL,0FCACh ; загружаем адрес
INC (HL) ; увеличиваем значение
```

INC (HL) ; увеличиваем значение еще раз

Команда сложения или вычитания двух чисел, представленных в двоично-десятичном формате BCD, дает неправильный результат, поскольку она складывает их просто как двоичные значения. Для коррекции результата ( приведения его снова в формат BCD) используется команда десятичной коррекции DAA.

Изучите примеры ее работы.

;		—— десят	ичная к	соррек	ия		
;	ком	анда			результат	может означать:	
;			аккуму	пятор	шестн.	десят.знач.	флаги
	LD	A,06h	0000	0110	6	6	_
	ADD	A,11h	0001	0111	17	17	_
	DAA		0001	0111	17	17	P
;		—— десят	ичная к	соррек	п		
;	KOM	анда			результат	может означать:	
;			аккуму	пятор	шестн.	десят.знач.	флаги
	LD	A,36h	0011	0110	36	36	_
	ADD	A,24h	0101	1010	5A	_	_
	DAA		0110	0000	60	60	ΗP
;		—— десят	ичная к	соррек	РИД		
;	ком	анда			результат	может означать:	
;			аккуму	пятор	шестн.	десят.знач.	флаги
	LD	A,72h	0111	0010	72	72	_
	ADD	A,63h	1101	0101	D5	_	SP
	DAA		0011	0101	(1)35	(1)35	P C

В последнем примере во флаге С появился старший разряд результата (бит сотни).

Для иллюстрации работы арифметических команд приведем программы умножения и деления восьмиразрядных чисел. В них использованы команды, которые мы изучим чуть позже.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
                           .Z80
; умножение first * second
0000'
      3A 0010'
                           LD
                                A, (first) ; A <= first
                                B,A ; B <= first
B : B <= first
0003'
       47
                           LD
0004'
       05
                           DEC B
                                          ; B <= first-1
       3A 0011'
0005'
                           LD
                                A, (second) ; A <= second
0008'
       57
                           LD
                                D, A ; D <= second
                                          ; сложение 📲
0009'
       82
                           ADD A,D
                           DJNZ $-1
                                          ; цикл по B <del>-</del>
000A'
       10 FD
000C'
       32 0012'
                           LD
                                (result), A ; запись результата
000F'
       С9
                           RET
0010'
       0C
                 first:
                          DB 12
                 second: DB 8
0011'
       0.8
0012'
                 result: DS
                                1
                           END
```

Программа деления числа, находящегося в акккумуляторе, на число в регистре В. На выходе в регистре С должно находиться частное, а в регистре A - остаток от деления.

•	Z80-Assemble	c Page: 1
9000 0E00	LD c,0	; частное равно 0
9002 OC L01:	INC c	; частное <= частное + 1
9003 90	SUB b	; вычитаем из a - b
9004 30FC	JR nc, L01	l ; если нет переноса,
		; то повторить
9006 80	ADD a,b	; добавить к a - b
9007 OD	DEC c	; уменьшить частное
9008 C9	RET	; возврат
	END	

Флаг переноса в данном примере выставляется в том случае, если мы вычитаем из регистра A регистр B и при этом содержимое регистра A.

# п.3. Работа с шестнадцатира врядными числами

В системе команд микропроцессора есть команды ADD, позволяющие сложить два 16-разрядных числа. Одно из них должно быть записано в регистровую пару HL, IX, IY, а другое - в регистровую пару HL, DE, BC или SP. Результат сложения помещается в регистровую пару HL, IX или IY.

Так же, как и для 8-разрядных операндов, существуют команды сложения 16-разрядных чисел с битом признака С.

Одной из команд, позволяющих облегчить программирование на ассемблере Z80, является команда вычитания из регистровой пары  $\rm HL$  16-разрядного операнда - SBC.

Для 16-разрядных регистров (регистровых пар) есть команды

уменьшения/увеличения на единицу DEC и INC.

Флаги выставляют практически только две команды - ADC и SBC. Команды сложения устанавливают только флаг переноса.

Рассмотрим на примерах выполнение групп арифметических команд. Обратите внимание на установку признаков и переходы значений из положительных в отрицательные и наоборот; отличия от команд работы с восьмиразрядными числами.

;		—— уста	новка знака	a				
;	; команда		манда результат					
;			шест. HL	десят.знач.	флаги			
	LD	HL,0	0000	0	-			
	ADD	HL,HL	0000	0	-			
	INC	HL	0001	1	-			
	DEC	HL	0000	0	-			
	DEC	$^{ m HL}$	FFFF	-1	_			
;		<del></del> перех	тижопоп до	. чисел в отрицате	ельные через	макс.		
;	KOM	анда		результат				
;			шест. HL	десят.знач.	флаги			
	LD	HL,7FFEh	7FFE	32766	_			
	INC		7FFF	32767	_			
	INC	$^{ m HL}$	8000	-32768	_			
	INC	HL	8001	-32767	_			
;		<del></del> перех	од отрицат	. чисел в положите	ельные через	макс.		
;	KOM	анда		результат				
;			шест. НЬ	десят.знач.	флаги			
	LD	HL,8001h	8001	-32767	_			
	DEC		8000	-32768	_			
	DEC	HL	7FFF	32767	-			
	DEC		7FFE	32766	_			
;		переход положит. чисел в отрицательные чере						
;	KOM	анда		результат				
;			шест. НЬ	десят.знач.	флаги			
	LD	HL,1	0001	1	_			
	LD	•			_			
		HL,BC	0000	0	Z N			
		HL,BC	FFFF	- 1	S H N C			
	SBC	HL,BC	FFFD	- 3	S N			
;		<del></del> перех	од отрицат	. чисел в положите	ельные через	0		
;	KOM	анда		результат				
;		_	шест. НЬ	десят.знач.	флаги			
	LD	HL, FFFFh	FFFF	- 1	_			
	LD	•			_			
	ADD	HL,BC	0000	0	н с			
	ADD	HL,BC	0001	1	_			

Микропроцессор Z80 не имеет команд умножения и деления для двухбайтных значений, поэтому приходится их моделировать группами простых команд. Ниже приводятся примеры программ умножения и деления шестнадцатиразрядных чисел.

Первая программа - умножение шестнадцатира рядных чисел, содержащихся в регистрах DE и HL, с результатом в четырех регистрах HLBC. Используется обычный алгоритм - сдвиги и деление.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
; Умножение: [de] * [bc] => [HLbc]
                          .Z80
 0000' 21 0000 mult16: LD HL,0000 ; чистка HL 0003' 78 LD A.R · A <- Р
         78
                         LD A,B ; A <= B
 0004' 06 11
                        LD B,11h ; цикл 16 раз
                  JR Loop
 0006' 18 07 JR Loop
0008' 30 01 Next: JR NC, Jump
000A' 19 ADD HL, DE ; если есть бит — сложить
 000B' CB 1C Jump: RR H ; сдвиги HL 000D' CB 1D RR L
 000F' 1F Loop: RRA
0010' CB 19 RR
0012' 10 F4 DJNZ
                  RR C
DJNZ Next
                        DJNZ Next ; повторить все
 0014' 47
                        LD B,A
 0015' C9
                         RET
```

Вторая программа - деление содержимого регистров BC на DE с частным в регистрах BC и остатком - в регистрах HL.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
; --- [BC] % [DE] => [BC]
               [BC] MOD [DE] => [HL]
                          .Z80
 0000' 21 0000
                        LD HL,0 ; чистим HL
LD A,B ; A <= B
LD B,10h ; цикл 16 раз
 0003' 78
 0004' 06 10
 0006' CB 11
                         RL C
 0008' 17
                         RLA
 0009' CB 15 Shift: RL L
000B' CB 14 RL H
                  RL H
                        JR C,Again ; переход по C
SBC HL,DE
 000D' 38 0D
 000F' ED 52
 0011' 30 01 JR NC
0013' 19 ADD HI
0014' 3F Round: CCF
0015' CB 11 Next: RL C
                         JR NC, Round
                         ADD HL, DE
 0017' 17
                         RLA
 0018' 10 EF
001A' 47
                          DJNZ Shift
                         LD B,A
                RET
Again: OR A
 001B' C9
                                       ; выход в DOS
 001C' B7
 001D' ED 52
001F' 18 F4
                  SBC HL, DE
                          JR Next
                          END
```

#### 7. Логические команды

Логические операции, подобно основным арифметическим операциям сложения и вычитания, выполняются над содержимым аккумулятора и данными из регистра, ячейки памяти или операндами, заданными непосредственно.

Основное отличие от арифметических заключается в том, что логические операции выполняются поразрядно, т.е. логическую операцию можно разбить на восемь независимых операций над соответствующими битами байтов-операндов. В результате операции формируется новое значение аккумулятора и устанавливаются флаги регистра F.

Микропроцессор Z-80 имеет следующие логические команды:

- AND логическое И (конъюнкция): бит результата устанавливается в единицу, если оба соответствующих бита аргумента равны 1; иначе 0;
- OR логическое ИЛИ (дизъюнкция): бит результата равен 1, если хотя бы у одного аргумента соответствующий бит равен 1;
- СРL логическое НЕ (отрицание): если бит аргумента равен 1, то бит результата 0; если бит аргумента равен 0, то соответствующий бит результата 1;
- XOR исключающее ИЛИ (не эквивалентность): результат 1, если только у одного аргумента соответствующий бит равен 1; иначе ноль.

Ниже приведена таблица истинности для логических операций:

X	Y	X AND Y	X OR Y	CPL X	X XOR Y	
0	0	0	0 0		0	
0	1	0	1	1	1	
1	0	0	1	0	1	
1	1	1	1	0	0	

Команда AND обычно применяется для выделения, обнуления или проверки значения определенных битов аккумулятора. При этом второй операнд используется как маска. Рассмотрим примеры.

	1011 1101			1011 1111			0101 1111		
AND:	1001	1000	AND:	1011	0000	AND:	0101	1100	_

Команда OR обычно применяется для того, чтобы установить в 1 определенные разряды аккумулятора, чтобы собрать содержимое аккумулятора из нескольких нужных полей, для выяснения равенства содержимого регистра или двойного регистра нулю.

A: 1011 1100 A: 1011 0110 A: 0101 1100 S: 1101 1011 OR: 1111 0110 OR: 0101 1100

Например, для проверки регистровой пары BC на ноль можно написать:

LD A,B ; копируем B в A or C ; ноль, если ни в A, ни в C нет единиц

Команда CPL позволяет изменить значение каждого бита аккумулятора на обратное (инвертировать аккумулятор). Например,

A: 1011 1100 A: 1011 0110 A: 0101 1100 CPL: 0100 0011

Команда XOR позволяет выборочно инвертировать биты аккумутора, очистить содержимое аккумулятора.

Например, команда XOR 1, выполняемая многократно, формирует чередующуюся последовательность 0 и 1 в младшем разряде аккумулятора, а команда XOR A очищает аккумулятор.

A: 1011 1100 A: 1011 0110 A: 0101 1100 S: 1101 1011 S: 1111 0000 S: 0101 1100 XOR: 0110 0111 XOR: 0100 0110 XOR: 0000 0000

После выполнения рассмотренных команд логической обработки двух операндов значение признаков С и N регистра признаков F всегда равны 0.

Команда СР позволяет сравнить два операнда. Сравнение происходит посредством "воображаемого" вычитания из первого операнда, хранящегося в аккумуляторе, второго операнда. Содержимое аккумулятора при этом не изменяется, зато устанавливаются или сбрасываются соответствующие флаги регистра F.

Если в результате операции сравнения окажется, что операнды равны, то устанавливается признак нуля Z, если же значение операнда, хранящегося в аккумуляторе, меньше значения второго операнда, то устанавливается флаг S.

С помощью команды ССF можно изменить значение бита признака переноса С на противоположное, т.е. инвертировать флаг переноса С. Команда SCF позволяет установить значение признака переноса в 1.

В качестве примера приведем программу умножения числа, находящегося в HL, на число, большее нуля в DE; при этом на выходе в двойном регистре HL будет произведение.

1		Z80	0-Assemb	ler Pa	ge	: 1
			ORG	9000h		
9000	44		LD	В,Н	;	BC <= HL
9001	4 D		LD	C,L	;	
9002	1801		JR	L02	;	уменьшить DE
9004	09	L01:	ADD	HL,BC	;	добавить к HL, BC
9005	1B	L02:	DEC	DE	;	уменьшаем DE
9006	7A		LD	A,D	;	если DE <> 0, то
9007	В3		OR	E		
9008	20FA		JR	NZ,L01	;	повторяем
900A	C9		RET		;	возврат
			END			
L						

Обратите внимание на то, что программа будет работать неверно, если в DE будет число, равное или меньшее нуля. В качестве упражнения попробуйте написать программу умножения любых чисел (после изучения следующего параграфа).

Кроме перечисленных выше команд Z-80 имеет команды установки, сброса и проверки состояния одного бита в байте. Команда ВІТ проверяет состояние заданного бита, SET устанавливает бит в единицу, RES - сбрасывает бит в ноль.

Биты операнда нумеруются следующим образом: 76543210. Рассмотрим пример.

Γ	ком	————— :анда	 pe:	зультат	
			аккумулятор	шестн.знач.	флаги
	LD	A <b>,</b> B9h	1011 1001	В9	_
	BIT	7 <b>,</b> A	1011 1001	В9	S H
	BIT	6 <b>,</b> A	1011 1001	В9	Z H P
	RES	0,A	1011 1000	В8	Z H P
	SET	2,A	1011 1100	BC	Z H P
	RES	7 <b>,</b> A	0011 1100	3C	Z H P
	BIT	2,A	0011 1100	3C	Н
1					

### 8. Команды перехода и условного перехода

Эти команды играют особую роль в организации выполнения программ в микроЭВМ. Пока в программе не встретится команда этой группы, счетчик команд РС постоянно увеличивается на длину команды, и микропроцессор выполняет команду за командой в порядке их расположения в памяти.

Порядок выполнения программы может быть изменен, если занести в регистр счетчика команд микропроцессора код адреса, отличающийся от адреса очередной команды. Это вызовет передачу управления другой части программы.

Такая передача управления ( переход ) может быть выполнена с помощью трехбайтовой команды безусловного перехода JP адрес.

Как только эта команда встретится в программе, в регистр счетчика команд РС микропроцессора запишется значение указанного адреса. Таким образом, следующей командой, которую будет выполнять микропроцессор вслед за командой ЈР, будет команда, код операции которой записан в ячейке с этим адресом.

Безусловную передачу управления можно произвести также при помощи команд JP (HL), JP (IX), JP (IY), в результате выполнения которых происходит передача управления по адресу, хранящемуся соответственно в регистровой паре HL, IX или IY.

Кроме команды безусловного перехода микропроцессор имеет трехбайтовые команды условного перехода. При появлении команды условного перехода передача управления по адресу, указанному в команде, происходит только в случае выполнения определенного условия.

Условия, с которыми оперируют команды условной передачи управления, определяются состоянием битов (разрядов) регистра признаков F:

Мн	емоника	Условие	Флаг	Код ССС
NΖ	(Not Zero)	- ненулевой результат	z = 0	000
Z	(Zero)	– нулевой результат	z = 1	001
NC	(No Carry)	- отсутствие переноса	C = 0	010
С	(Carry)	- перенос	C = 1	011
PO	(Parity Odd)	- нечетный результат	P = 0	100
PΕ	(Parity Even)	- четный результат	P = 1	101
P	(Plus)	- число положительное	s = 0	110
M	(Minus)	- число отрицательное	s =1	111

Команда условного перехода может иметь, например, такой вид:  ${\sf JP}$  NC, Again.

Кроме команд перехода, в которых адрес указан непосредственно - "длинного" перехода, существуют команды "короткого" перехода, в которых адрес указан как смещение к текущему адресу, т.е. относительный адрес. Эти команды позволяют осуществить переход вперед/назад на -126..+129 ячеек памяти и используются для написания перемещаемых программ.

Хотя один байт обычно задает смещение -128..+127, здесь нужно учитывать, что счетчик команд увеличивается на длину самой команды перехода (2) до прибавления смещения, указанного в команде. Мнемоникой этих двухбайтных команд является JR. Если используется символическое имя, ассемблер сам определит смещение и запишет его в код. Нужно только следить, чтобы переход не оказался слишком большим.

Таким образом, можно написать команду JR Label вместо JP Label, если расстояние до метки Label небольшое.

Команды относительного перехода также могут быть условными. Однако обратите внимание, что допускаются только условия C, NC, Z, NZ.

И последняя команда перехода - это команда цикла  ${
m DJNZ}$  смещение.

Суть этой команды следующая:

- 1) DEC B ; уменьшить регистр В
- 2) JR NZ,\$+смещение ; если B<>0, сделать относительный переход.

Теперь, как мы обещали, попробуем написать программу (или подпрограмму) задержки (или цикла, если в тело вставить какие-либо команды). Для этого будем использовать регистровую пару ВС (также можно использовать DE или HL).

```
ORG
            9000h
; установили начальный адрес компиляции
      LD BC,8000h; загрузили в BC 8000h
                   ; BC=BC-1
      DEC
              ВC
beq:
      LD
             A,B
                      ; проверяем
              C ; если BC<>0
NZ,beg ; перейти на beg
      OR
      JR
      RET
                       ; иначе возврат
; конец программы
      END
```

Рассмотрим подробнее, как работает эта программа. По команде LD BC, 8000h в регистровую пару BC загружается некоторое число (в данном случае 8000h). Команда DEC BC содержимое регистровой пары BC уменьшает на 1. Затем в аккумулятор пересылается содержимое регистра В и производится операция логического сложения с содержимым регистра С этой регистровой пары.

Если в регистровой паре BC код еще не стал равным 0, то после выполнения этой команды будет установлен признак NZ и выполнится команда условного перехода JR NZ, beg к началу цикла, после чего все действия повторяются.

При этом программисты говорят, что в программе организован цикл. Выход из него возможен только тогда, когда в результате выполнения команды DEC BC в регистровой паре BC окажется ноль.

Тогда работа подпрограммы закончится выполнением команды RET, и произойдет возврат к выполнению основной программы.

Вы, наверное, уже догадались, что временная задержка, обеспечиваемая этой подпрограммой, определяется, во-первых, временем, необходимым для однократного выполнения всех команд этой подпрограммы, и, во-вторых, содержимым регистровой пары ВС. Последнее и определяет количество программных циклов.

Как же определить число, которое надо поместить в регистровую пару ВС для задания временной задержки в 0.5 секунд?

Выполнение любой команды микропроцессора занимает строго определенное время. Поэтому, зная длительность выполнения каждой команды, можно вычислить общее время однократного выполнения данной подпрограммы. Оно составляет 9.6 мкс. Следовательно, для задания временной задержки в 0.5 сек. подпрограмма должна выполниться  $0.5/(9.6*10^{5})=52080$  раз.

В качестве примера приведем небольшую программу, которая ищет минимальное из двух чисел.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
; --- Нахождение минимального из двух чисел
   min(fst,sec) => res
                          .Z80
 0000'
        3A 0010'
                             A,(fst)
                          LD
 0003'
        47
                         LD B,A ; fst \Rightarrow B
 0004' 3A 0011'
                         LD A, (sec) ; sec \Rightarrow A
 0007' B8
                         CP B ; sec ? fst
 0008'
                         JP M,minA ; переход, если sec<fst
        FA 000C'
 000B'
        78
                         LD A,B ; fst \Rightarrow A
 000C' 32 0012' minA: LD (res), A ; min => res
 000F' C9
                         RET
               fst: DB 34
sec: DB 128
res: DS 1,0
       22
 0010'
      80
 0011'
 0012'
                         END
```

Приведем программу преобразования числа, находящегося в регистре A, в строку символов в коде ASCII. Адрес строки должен находиться в регистровой паре DE.

```
MSX.M-80 1.00
                     01-Apr-85 PAGE 1
                     .Z80
; Вход: число в А
; Выход: строка по адресу [DE] в коде ASCII
0000'
      06 2F DaaDig:
                     LD B,'0'-1
0002'
       04
                 INC
                      В
0003'
      D6 0A
                 SUB
                      10
0005'
      30 FB
                JR
                      NC, DaaDig+2
0007'
     C6 3A
                ADD A, '9'+1
0009' EB
                      DE, HL
                EX
000A'
      70
                 LD
                      (HL),B
000B'
      23
                INC HL
000C'
      77
                LD
                      (HL), A
000D'
      2B
                DEC HL
000E'
     EB
                EΧ
                      DE, HL
000F'
      С9
                 RET
                      END
```

Обратите внимание на то, что записи '0' и '9' означают коды знаков "0" и "9". Попробуйте разобраться, как работает программа, и подумайте над вопросом – будет ли она работать с отрицательными числами или с числами, большими чем 99.

### 9. Команды сдвига

Команды сдвига позволяют сдвинуть биты одного регистра или байта памяти влево или вправо на один бит.

Имеются следующие типы команд:

- арифметический сдвиг влево (SLA Shift Left Arithmetical);
- арифметический и логический сдвиг вправо (SRA Shift Right Aritmetical, SRL Shift Right Logical);
- циклический сдвиг (RLCA, RLC, RRCA, RRC);
- циклический сдвиг через флаг C (RLA, RRA);
- перестановка полубайт (RLD, RRD).

В командах SLA и SRL освободившийся разряд заполняется нулевым битом. В команде SRA тиражируется знаковый бит.

Схема работы команды SLA:




Схема работы команды SRA:



Схема работы команды SRL:



Например, если в регистре В было двоичное значение 00111011, то после выполнения команды SLA В в регистре В появится значение 01110110.

Арифметический сдвиг влево SLA можно использовать для умножения на степень двойки, а арифметический сдвиг вправо SRA – для деления на два без остатка ( нацело).

Приведем листинг программы, делящей содержимое регистра A нацело на B. Она должна вызываться из программы на языке MSX-BASIC с помощью функции USR.

'divide on 8	Z80-Assemble	er Page: 1
	TITLE	'divide on 8'
	ORG	9000h
521F =	getA EQU	521Fh
2F99 =	outHL EQU	2F99h
	; === вход из USR	₹
9000 CD1F52	CALL	getA ; записать аргумент в A
	; === деление на	8 нацело
9003 CB2F	SRA	А ; делим на 2
9005 CB2F	SRA	A ; еще раз
9007 CB2F	SRA	А ; и еще
	; === возврат	
9009 2600	LD	H, 0 ;
900B 6F	LD	L, A ;
900C C3992F	JP	outHL ; возвращаем результат
	END	
L		

Команды циклического сдвига сдвигают содержимое регистра или байта памяти влево или вправо на один бит. При этом выдвинувшийся за разрядную сетку бит не теряется, а переносится на первое место с другого конца байта.

Схема работы команды RLCA:



Команда RLC выполняется аналогично над регистром или косвенно адресуемой памятью. Если в аккумуляторе было записано число 10110100, то после выполнения команды RLCA в нем появится значение 01101001.

Схема работы команды RRCA:




Команда RRC выполняется аналогично над регистром или памятью. Кроме этого можно использовать команды циклического сдвига влево или вправо через флаг C.

Схема работы команды RLA:



Команда RL выполняется аналогично над регистром или памятью.

Схема работы команды RRA:



Команда RR выполняется аналогично над регистром или памятью.

Ниже приводится листинг программы преобразования однобайтного числа в двоично-десятичном коде (BCD) в однобайтное двоичное число. Аргумент программа берет в ячейке A000h, а результат записывает в A0001h. Примеры выполняемых преобразований:

```
двоично-десятичный код двоичный код
    10 = 0001 0000 => 0A = 0000 1010
                   => 2F = 0010 1111
    47 = 0100 \ 0111
    87 = 1000 0111 => 57 = 0101 0111
'conversion'
               Z80-Assembler Page: 1
                   TITLE 'conversion'
 ; === преобразование ВСD-числа в двоичное число
A000 =
           bcdarg EQU 0A000h
A001 =
            hexres EQU
                          0A001h
                    ORG 9000h
            ; === берем аргумент
9000 3A00A0
                        A, (bcdarg); записать однобайтный
                    LD
                                   ; параметр в А
9003 47
                    LD
                          B,A
                                    ; скопировали в В
            ; === меняем десятич. цифры местами
9004 07
                   RLCA
                                   ; 4 циклических сдвига
9005 07
                    RLCA
                                    ; аккумулятора влево,
9006 07
                    RLCA
                                    ; можно и вправо
9007 07
                   RLCA
            ; === оставляем только десятки
9008 E60F
                    AND 0Fh ; десятки - в младший
                                   ; полубайт
900A 4F
                          C,A
                                   ; копируем в С
                    LD
            ; === умножаем десятки на десять
900B CB27
                   SLA A ; умножение на 8
900D CB27
                    SLA
                          A
900F CB27
                          A
                    SLA
9011 81
                    ADD
                          А,С ; добавляем еще два
9012 81
                          A,C
                    ADD
                    LD C, A
9013 4F
                                   ; в С - преобр.десятки
            ; === добавляем единицы
9014 78
                    LD A,B
                                   ; восстанавливаем арг.
9015 E60F
                    AND
                          0Fh
                                   ; оставляем единицы
                          A,C
                    ADD
9017 81
                                   ; складыв. с десятками
            ; === возврат результата
9018 3201A0
                        (hexres), A; возвращаем результат
                   LD
901B C9
                    RET
                    END
```

Иногда оказываются полезными команды циклической перестановки полубайтов влево (RLD) и вправо (RRD). Команды используют младшие 4 бита аккумулятора и байт, адрес которого должен быть записан в регистровую пару HL.

Схема работы команды RLD:





Схема работы команды RRD:



Изучите приведенный ниже листинг программы перевода BCD-числа в двоичный код с использованием команды RLD.

I Const	ersion-2	700		<b>-</b>		1
· CONV	ersion-2	280-2		er Page: 'Convers:		1
		• === En				2 Сла в двоичное число
A000 =	_	bcdarg	-	0A000h	-1 V I (	CIIA B ABOMANIOC AMCINO
A001 =		hexres	EQU	0A001h		
AUUI -	_	Hextes	ORG	9000h		
		: === fer	омо рем аргу			
9000	2100A0	, 001				берем адрес аргумента
9003			LD	_		записать аргумент в В
9004			XOR	A (IIII)		чистим А
3004 1	Ar	• #0	_	==	•	
9005 1	ED CE	, де	RLD	в младшии		олубайт, с порчей арг.
9005 1	EDOL		КГЛ		;	11
0007	4.7			~ 7		полубайт А
9007	4 F'			C,A		копируем в С
		; === ym		цесятки на		
9008 (			SLA	A	;	умножение на 8
900A (	CB27		SLA	A	;	
900C (	CB27		SLA	A	;	
900E	81		ADD	A,C	;	добавляем еще два
900F	81		ADD	A,C	;	
9010	4 F		LD	C,A	;	в С - преобр.десятки
		; === доб	бавляем	единицы		
9011	78		LD	A, B	;	восстанавливаем арг.
9012	E60F		AND	0Fh	;	оставляем единицы
9014	81		ADD	A,C	;	складыв. с десятками
		; === BO	зврат ре	езультата		
9015	3201A0		LD	-	Α;	возвращаем результат
9018 (	С9		RET	. , ,	•	
			END			

### 10. Пересылки блока данных

При помощи команд пересылки блока данных можно скопировать (переслать) содержимое участка памяти в другое место как пошагово, так и в автоматическом режиме.

Перед выполнением этих команд необходимо загрузить регистровые пары HL, DE и BC необходимые параметры. В HL записывается адрес начала блока, в DE - адрес памяти, куда необходимо переслать блок, в ВС - длину блока.

Имеются следующие команды:

- а) LDI пересылка байта с инкрементом выполняется так:
  - 1) LD (DE), (HL)
  - 2) INC  $_{
    m HL}$
  - 3) INC DE
  - 4) DEC BC
- b) LDIR пересылка блока с автоинкрементом:
  - 1) LD (DE),(HL) HL
  - 2) INC
  - 3) INC DE 4) DEC BC

  - 5) если ВС<>0, то перейти на 1
- с) LDD пересылка байта с декрементом:
  - 1) LD (DE), (HL)
  - 2) DEC  $^{
    m HL}$
  - 3) DEC DE
  - 4) DEC
- d) LDDR пересылка блока с автодекрементом:
  - 1) LD (DE),(HL) 2) DEC HL

  - 3) DEC DE 4) DEC BC
  - 4) DEC ВC
  - 5) если ВС<>0, то перейти на 1.

Например, для сохранения текущего состояния матрицы клавиатуры (см. Рабочую область MSX) можно написать:

	kon:	ORG LD LD LD LDIR RET DS END	9000h HL,0FBE5h DE,kon BC,11	; адрес матрицы клавиатуры ; куда переписать ; длина матрицы ; переписываем ; возврат
--	------	------------------------------	---------------------------------------	---

Другой пример: та же задача, но конечным адресом матрицы должен быть начальный адрес нашей программы:

```
9000h
start EQU
                              ; константа start = 9000h
      ORG
              start
      LD
              HL,OFBFFh
                             ; адрес конца матрицы клавиатуры
              DE, start-1
                              ; адрес конца, куда переписать
      LD
                              ; длина матрицы
      LD
              BC,11
      LDDR
                              ; переписываем
      RET
                              ; возврат
      END
```

Предлагаем Вам написать подпрограмму, которая обнуляет участок памяти ЭВМ. Для нее требуются следующие исходные данные:

- 1) начальный адрес памяти;
- 2) длина участка памяти.

Будем считать, что при обращении к нашей подпрограмме эти данные заносятся соответственно в регистры HL и BC. Попробуйте написать эту подпрограмму самостоятельно. Ниже мы приводим два варианта решения этой задачи.

	Z80-Assem	hlar Da	go. 1
	Z00-ASSEII	ibler Fa	ge: 1
0000 360	) fillm: LD	(HL),0;	обнулить содерж. по адр.(HL)
0002 23	INC	HL ;	следующий адрес
0003 OB	DEC	BC ;	уменьшить длину
0004 78	LD	a,b ;	проверить длина <> 0 ?
0005 B1	OR	С	
0006 20F	3 JR	nz,fillm;	если нет, то повторить
0008 C9	RET	;	иначе возврат
	END		
		_	

Недостаток этой программы в том, что она выполняется в течении некоторого времени, которое зависит от длины участка памяти. Другой вариант этой же программы позволяет выполнять те же действия, но за более короткое и фиксированное время:

•		Z80-Asse	embler	Page: 1
0000 36	500 fillm:	LD	(hL),0	; обнулить первый байт
0002 54		LD	d,h	; загрузить в DE след.адрес
0003 5D	)	LD	e,L	
0004 13	}	INC	DE	
0005 OB	3	DEC	BC	; уменьшить длину
0006 ED	)B0	LDir		; обнулить участок памяти
0008 C9	)	RET		; возврат
		END		
1				

Теперь давайте немного усложним нашу задачу. Пусть исходными данными являются:

- 1) начальный адрес участка памяти (HL);
- 2) конечный адрес участка памяти (DE);
- 3) константа, которой надо заполнить участок (В);

	Z80-A	ssembler		Page:	1			
0000 70	fillmc:LD	(HL),b;	;	записать	данные	в пері	вый	адрес
0001 23	INC	HL ;	;	подготови	ить сле;	дующий	адр	ес
0002 7C	LD	a,h ;	;	сравнить	старш.	байты	тек	зущего
0003 92	SUB	d ;	;	адреса и	адреса	конца	уча	стка
0004 20FA	A JR	nz,fillmo	c ;	если они	ı <>, ⊤	о повт	тидс	Ъ
0006 7D	LD	a,1 ;	;	сравнить	младш.	байты	тек	зущего
0007 BB	CP	e ;	;	адреса и	адреса	конца	уча	стка
0008 20F6	6 JR	nz,fillmo	c ;	если они	ı <>, ⊤	о повт	тидс	Ъ
000A 70	LD	(HL),b;	;	обнулить	последи	ний ад]	pec	
000B C9	RET	;	;	вернуться	Ŧ			
	END							

Теперь разберем немного подробнее, как работает эта программа. Так как нам предстоит запись данных в последовательность ячеек, то организуем циклическую работу программы. В каждом цикле будем заполнять одну ячейку, а затем подготавливать адрес очередной ячейки памяти для ее заполнения в следующем цикле. Для этого в цикле можно использовать команду INC HL, увеличивающую каждый раз на 1 содержимое регистровой пары HL.

Работа программы должна прекратиться после заполнения последней ячейки памяти заданного участка. В ходе выполнения каждого цикла программы необходимо следить, чтобы постоянно увеличивающееся значение адреса в регистровой паре НL не превысило значения конечного адреса в регистровой паре DE.

Другой вариант программы выглядит так:

		-	
•	Z80-As	ssembler	Page: 1
0000 70	fillmc:LD	(HL),b;	записать данные в первый адрес
0001 E5	PUSH	HL ;	сохранить в стеке первый адрес
0002 37	SCF	;	сбросить бит переноса рег. F
0003 3F	CCF		
0004 ED52	SBC	HL, DE ;	получить длину участка
0006 44	LD	b,h ;	переслать ее в ВС
0007 4D	LD	c,1	
0008 E1	POP	HL ;	считать начальн. адрес участка
0009 54	LD	d,h ;	переслать его в DE
000A 5D	LD	e,1	
000B 13	INC	DE ;	увеличить DE, т.е. след.адрес
000C EDB0	LDIR	;	заполнить константой блок
000E C9	RET	;	вернуться
	END		

#### 11. Команды поиска

Следующей группой команд, которые мы рассмотрим, будет группа команд поиска. Они предназначены для поиска в памяти заданного в аккумуляторе значения. Имеются следующие команды:

- а) СРІ сравнение А с байтом памяти с инкрементом:
  - 1) CP A, (HL)
  - 2) INC HL
  - 3) DEC BC
- b) CPIR сравнение А с блоком пошаговое с автоинкрементом:
  - 1) CP A, (HL)
  - 2) INC HL
  - 3) DEC BC
  - 4) если BC<>0 и A<>(HL), то перейти на 1
- с) СРD сравнение А с байтом с декрементом:
  - 1) CP A, (HL)
  - 2) DEC HL
  - 3) DEC BC
- d) CPDR сравнение А с блоком с автодекрементом:
  - 1) CP A, (HL)
  - 2) DEC HL
  - 3) DEC BC
  - 4) если BC<>0 и A<>(HL), то перейти на 1.

Так же как и в командах пересылки блока перед выполнением этих команд необходимо занести в регистры нужные параметры.

В регистре А должно находиться число, которое мы хотим искать, в HL - начальный адрес участка памяти, в ВС - длина участка.

Если число найдется, будет установлен флаг Z. Если BC уменьшится в процессе поиска до нуля, будет сброшен флаг P/V (в противном случае он будет установлен).

Например, на участке памяти с A000h по DE77h (исключительно) мы хотим найти и заменить все числа 32 на число 34. Один из возможных вариантов программы:

```
ORG
               9000h
       LD
               HL,0A000h
                                 ; адрес начала блока
               BC, ODE77h-0A000h ; длина блока поиска
       LD
Next:
       LD
               A,32
                                 ; что искать ?
       CPIR
                                 ; поиск
       RET
               NZ
                                 ; возврат, если не нашли
       DEC
               _{\mathrm{HL}}
                                 ; возврат на один байт назад
       LD
               (HL), 34
                                 ; запись по адресу нового числа
       INC
               HL
       LD
                                ; BC = 0 ?
               A,B
       OR
               С
       JR
               NZ,Next
                                 ; если нет, повторяем
       RET
                                 ; возврат
       END
```

#### 12. Подпрограммы и прерывания

При написании программ обычно можно выделить одинаковые последовательности команд, часто встречающиеся в разных частях программы. Для того, чтобы многократно не переписывать такие последовательности команд, их объединяют в так называемые подпрограммы. В любой части основной программы программист может вставить трехбайтовую команду безусловного вызова подпрограммы СALL adr , во втором и третьем байте которой указывается адрес вызываемой подпрограммы.

Выполнение команды CALL adr начинается с побайтовой засылки в стек адреса следующей после этой команды ячейки памяти. Этот адрес называется адресом возврата из подпрограммы. Он необходим для того, чтобы по окончании выполнения подпрограммы вернуться к продолжению основной программы.

После записи в стек адреса возврата из подпрограммы в счетчик команд РС микропроцессора загружается величина adr, т.е. адрес первой команды вызываемой подпрограммы. Таким образом, управление из основной программы передается на вызываемую подпрограмму.

Выполнение подпрограммы обычно заканчивается командой возврата из подпрограммы, например, однобайтовой командой безусловного возврата из подпрограммы RET . При этом содержимое верхушки стека, т.е. адрес возврата из подпрограммы, пересылается из стека в счетчик команд PC микропроцессора, и управление вновь передается основной программе.

Ниже приводится пример программы, вызывающей подпрограмму умножения содержимого двойного регистра ВС на DE.

```
Z80-Assembler Page: 1
                     ORG 9000h
9000 018400
                               BC,132
                                        ; загрузка арг.
                     LD
                     LD
                                           ; загрузка арг.
; вызов подпрогр.
9003 118401
                              DE,388

      CALL
      mpy
      ; вызов подпрогр.

      LD
      (0A000h), HL
      ; запись результата

9006 CD0D90
9009 2200A0
900C C9
                     RET
                                               ; возврат
    ; умножение BC на DE
    ; результат - в HL
                     LD HL,0000 ; чистим HL
ADD HL,DE ; прибавляет
900D 210000 mpy:
                                            ; прибавляем DE ; уменьшаем BC ; проверяем на 0
9010 19 next: ADD
9011 OB
                     DEC
                              BC
9012 78
                               A,B
                     LD
9013 B1
                      OR
9014 20FA
                      JR
                               NZ, next ; повторить
9016 C9
                      RET
                                              ; возврат
                      END
```

Кроме команды безусловного вызова и возврата из подпрограммы, в

системе команд имеется восемь команд условного вызова подпрограммы и восемь команд условного возврата из подпрограмм, действие которых определяется так же, как и у команд условной передачи управления, состоянием регистра признаков F. Если условие для выполнения команды отсуствует, то вызов подпрограммы или возврат из нее не выполняются.

Кроме трехбайтовой команды безусловного вызова подпрограммы CALL adr, в системе команд микропроцессора имеется восемь однобайтовых команд RST 0 - RST 7 вызова подпрограмм, расположенных по фиксированному адресу. Появление в основной программе любой из этих команд вызывает запись в стек адреса возврата из подпрограммы и передачу управления на соответствующую ячейку памяти, где расположена первая команда подпрограммы.

Ниже приведена таблица соответствия между этими командами и шестнадцатеричными адресами ячеек памяти, куда передается управление при их выполнении:

Команда	Адрес начала подпрограммы	Команда	Адрес начала подпрограммы
RST 0	0000	RST 4	0020
RST 1	0008	RST 5	0028
RST 2	0010	RST 6	0030
RST 3	0018	RST 7	0038

В мнемонике микропроцессора ZILOG-80 (в отличие от мнемоники INTEL 8080) команда записывается с указанием непосредственного адреса обращения к подпрограмме, например, RST 7 записывается как RST 38h .

К группе команд работы с подпрограммами относятся еще две команды возврата из маскируемого и немаскируемого прерываний: RETI и RETN.

В программе на языке ассемблера могут использоваться внешние переменные, то есть переменные, определенные вне данной программы. Внешние значения транслируются в двухбайтные величины (однобайтные не поддерживаются). Внешние переменные описываются директивой ассемблера EXT или EXTRN. Можно также отметить внешнюю переменную двумя символами "#" в конце ее имени.

Кроме этого, в программе могут быть определены глобальные имена, то есть имена, доступные извне данной программы ( для той программы они являются внешними). Для указания, что имя является глобальным, используются директивы ENTRY или PUBLIC. Глобальное имя можно также обозначить двумя знаками ":" в конце имени.

Эти возможности удобно использовать для организации связей с программами, написанными на языке  $\mathbb{C}$ .

В качестве примера рассмотрим программу, устанавливающую позицию курсора на текстовом или графическом экране, и программу вывода одного символа на графический экран.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
; Установка позиции курсора на текстовом или графическом
; экране. Координаты - в HL и DE
                        .Z80
                        PUBLIC Loc@
        ЗА FCAF Loc@: LD A,(OFCAFh) ; тип экрана
 0000'
 0003' FE 02
                        CP 2
 0005' 38 OF
                       JR C,Locate
       ; ---- размещение на графическом экране
 0007' 22 FCB3 LD (0FCB3h), HL 000A' 22 FCB7 LD (0FCB7h), HL
 000A' 22 FCB7 LD (0FCB7h), HL
000D' ED 53 FCB5 LD (0FCB5h), DE
0011' ED 53 FCB9 LD (0FCB9h), DE
 0015' C9
                       RET
        ; ---- размещение на текстовом экране
 0016' 65 Locate: LD H,L
 0017' 6B
                        LD L,E
 0018' F7
                       RST 30h
 0019' 00
                       DEFB 0
 001A' 00C6
                        DEFW 0C6h
 001C' C9
                        RET
                        END
```

Вывод одного символа на графический экран.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
.Z80
PUBLIC putgc@
; --- выводится символ с кодом в аккумуляторе
0000' F7 putgc@: RST 30h
0001' 00 DEFB 0
0002' 008D DEFW 08Dh
0004' C9 RET
END
```

### 13. Подпрограммы BIOS

В системе МSX имеется набор стандартных подпрограмм, использование которых иногда может значительно облегчить програмирование на языке ассемблера. Их английская аббревиатура - подпрограммы BIOS. При помощи подпрограмм BIOS можно работать с клавиатурой, программируемым звукогенератором, магнитофоном, видеопроцессором и другими устройствами.

Программы, вызывающие только подпрограммы BIOS и не работающие непосредственно с устройствами (например, при помощи портов ввода/вывода), смогут работать и на других версиях системы MSX.

# п.1. Клавиатура

Для работы с клавиатурой применяются следующие подпрограммы BIOS: чтение статуса строки матрицы клавиатуры (SNSMAT, 0141H), обнаружение нажатия клавиш CTRL/STOP при отключенных прерываниях (BREAKX, 087h), проверка буфера клавиатуры (CHSNS, 09Ch), ввод символа из буфера клавиатуры (CHGET, 09Fh), чистка буфера клавиатуры (KILBUF, 156h), ввод строки (PINLIN, 0AEh и INLIN, 0B1h), ввод графического символа (CNVCHR, 0ABh) и другие.

В первом примере опрашивается матрица клавиатуры на предмет нажатия клавиши "Z". Выход из программы - по клавишам CTRL/STOP.

```
Z80-Assembler Page: 1
; === Проверка, нажата ли клавиша Z

00A2 = CHPUT EQU 00A2h ; вывод символа

0141 = SNSMAT EQU 0141H ; опрос матрицы клавиатуры

00B7 = BREAKX EQU 00B7h ; нажато ли CTRL/STOP ?

ORG 9000h

9000 CDB700 Again: CALL BREAKX ; нажато ли CTRL/STOP

9003 D8 RET C ; возврат, если "да"

9004 3E04 LD A,4 ; опрашиваем строку 4

9006 CD4101 CALL SNSMAT

9009 E620 AND 00100000b ; нажата ли клавиша Z ?

900B 20F3 JR NZ,Again ; если нет, ждем

900D 3E5A LD A,'Z' ; иначе печатаем 'Z'

900F CDA200 CALL CHPUT

9012 18EC JR Again ; все повторяем

END
```

Во втором примере производится чтение символа из буфера клавиатуры. Обратите внимание на действие содержимого ячейки REPCNT. Как и в первом примере, выход осуществляется при нажатии клавиш CTRL/STOP.

```
        Z80-Assembler
        Page:
        1

        009C =
        CHSNS
        EQU 09Ch ; опрос буфера клавиатуры

        009F =
        ChGet EQU 09Fh ; ввод символа

        00A2 =
        ChPut EQU 0A2h ; вывод символа

        0156 =
        KilBuf EQU 156h ; чистка буфера

        00B7 =
        BreakX EQU 0B7h ; нажато ли CTRL/STOP ?

        F3F7 =
        REPCNT EQU 0F3F7h ORG 9000h

        9000 CD9C00
        Key: CALL CHSNS ; опрос буфера клавиатуры

        9003 280A JR Z, Key1 ; если буфер пуст, вывод '.'

        9005 3E01 LD A, 1 ; маленькая задержка до

        9007 32F7F3 LD (REPCNT), A ; автоповторения клавиши

        900A CD9F00 CALL ChGet ; вводим символ из буфера

        900D 1802 JR Key2 ; выводим его на экран

        900F 3E2E Key1: LD A,'.'

        9011 CDA200 Key2: CALL ChPut ; вывод символа

        9014 CD5601 CALL KilBuf ; чистка буфера

        9017 CDB700 CALL BreakX ; нажато ли CTRL/STOP ?

        901A 30E4 JR NC, Key ; если нет, то повторить

        901C C9 RET END
```

Третий пример демонстрирует отличия в работе подпрограмм BIOS  $InLin\ u\ PinLin\ .$ 

```
Z80-Assembler Page: 1

00A2 = ChPut EQU 0A2h ; вывод символа

00B1 = InLin EQU 0B1h ; ввод строки

00AE = PinLin EQU 0AEh ; ввод строки

0156 = KilBuf EQU 156h ; чистка буфера

F55E = Buf EQU 0F55Eh ; буфер
                                ORG 9000h
       ; === InLin
9000 CD5601 CALL KilBuf ; чистка буфера
9003 212E90 LD HL, PRMPT1 ; выводим подска
9006 CD2590 CALL PUTMSG
9009 CDB100 CALL InLin ; вводим строку
900C 215EF5 LD HL, Buf ; выводим содерж
                                                                      ; выводим подсказку
                                                               ; вводим строку
; выводим содержимое буфера
       ; === PinLin
9012 CD5601 CALL KilBuf ; чистка буфера
9015 213890 LD HL, PRMPT2 ; выводим подска
9018 CD2590 CALL PUTMSG
901B CDAE00 CALL PinLin ; вводим строку
901E 215EF5 LD HL, Buf ; выводим содеря
9021 CD2590 CALL PUTMSG
9024 C9 RET
                                                                     ; выводим подсказку
                                                             ; вводим строку
; выводим содержимое буфера
9024 C9
                                RET
       ; === Подпрограмма печати строки
9025 7E PUTMSG: LD A, (HL) ; берем символ
9026 B7
                                  OR
                                             A
                                                                     ; если код ноль, выход
                                  RET Z
9027 C8
```

```
9028 CDA200 CALL CHPUT ; выводим один символ 902B 23 INC HL 902C 18F7 JR PUTMSG ; повторяем снова ; === Данные 902E 0D0A496E PRMPT1: DB 0Dh,0Ah,'InLin: ',0 9032 4C696E3A 9036 2000 9038 0D0A5069 PRMPT2: DB 0Dh,0Ah,'PinLin:',0 903C 6E4C696E 9040 3A00 END
```

# п.2. Звукогенератор

Для работы со звукогенератором используются следующие подпрограммы BIOS: инициализация PSG (GICINI, 90h), запись данных в регистр PSG (WRTPSG, 93h), чтение данных из регистра PSG (RDPSG, 96h), запуск звучания музыки (STRTMS, 99h), включение/выключение бита звукового порта (CHGSND, 135h) и другие.

В первом примере показана установка однотонного звучания в канале A.

Второй пример связан с установкой/выключением звукового бита порта AAh.

```
Z80-Assembler Page: 1
0090 = GICINI EQU 090h ; инициализация
0135 = CHGSND EQU 135h ; вкл/выкл. бита 7
009F = CHGET EQU 9Fh ; ввод символа
00B7 = BREAKX EQU 0B7h ; нажато ли CTRL/STOP ?
ORG 0A000h
A000 CD9000 CALL GICINI ; инициализация
A003 3E01 Sound: LD A,1
```

```
A005 CD3501 CALL CHGSND ; включаем бит
A008 CD9F00 CALL CHGET ; ждем нажатия клавиши
A00B AF Silen: XOR A
A00C CD3501 CALL CHGSND ; выключаем бит
A00F CD9F00 CALL CHGET ; ждем нажатия клавиши
A012 CDB700 CALL BREAKX ; нажаты ли CTRL/STOP ?
A015 D8 RET C ; если да — выход
A016 18EB JR Sound
END
```

В последнем примере покажем использование подпрограмм BIOS с адресами C0h (beep) и 93h (запись данных в регистр PSG) для генерации шума моря.

```
Z80-Assembler Page: 1
                          ORG 9000h
                ; шум моря
                 CALL 0C0h ; beep LD HL, ENDDATA ; адрес байта данных
9000 CDC000
9003 211F90
                       ; для 13 регистра PSG
LD а,13 ; кол-во регистр. PSG
LD е,(HL) ; загрузить данные
CALL 93h ; записать в регистр
DEC HL ; след. байт данных
SUB 1 ; след. н-р рег. PSG
JR NC,$-7 ; если не -1, повтор.
RET ; возврат
9006 3E0D
9008 5E
9009 CD9300
900C 2B
900D D601
900F 30F7
9011 C9
               ;-----
              ; данные для "шума моря"
                 DEFS 6
9012
9018 1EB71000
                         DEFB 30,183,16,0,0,0,90,14
901C 00005A0E
901F = ENDDATA EQU $-1
    END
```

### п.3. Графика

В качестве примера напишем программу установки режима GRAPHIC-2 видеопроцессора, создания спрайта размером 8\*8 точек без увеличения и установки его на экране с координатами (128,100) цветом 13. При этом будем использовать подпрограммы BIOS.

```
Z80-Assembler Page: 1
                     ORG 9000h
            ; screen 2,2
                    LD
9000 21E0F3
                          HL, OF3EOh; адрес хранения рег. #1 VDP
                    RES 1, (HL) ; спрайт 8*8
9003 CB8E
9005 CB86
                    RES
                          0, (HL) ; нормальный размер спрайта
9007 CD7200
                   CALL 72h ; screen 2
             ; создание шаблона спрайта
900A 3E00
              LD a,0 ; номер образа спрайта =0 
CALL 84h ; узнаем адрес образа
900C CD8400
900F 112990
                                   ; узнаем адрес образа
                   LD DE, dat ; адрес данных для
                                    ; создания шаблона
                   EX DE,HL ; меняем HL и DE
LD BC,8 ; длина образа
9012 EB
9013 010800
                    CALL 5Ch
9016 CD5C00
                                    ; заполняем образ спрайта
                                    ; во VRAM
             ; выведение спрайта на экран
                   LD a, 0 ; номер спрайта = 0 
CALL 87h ; адрес таблицы атр
9019 3E00
901B CD8700
                                   ; адрес таблицы атрибутов
901E 113190
                   LD DE, pts ; адрес данных для табл.
                                    ; атрибутов
                   {\tt EX} {\tt DE,HL} {\tt LD} {\tt BC,4} ; длина таблицы атрибутов
9021 EB
9022 010400
9025 CD5C00
                    CALL 5Ch
9028 C9
                    RET
             ; данные для шаблона спрайта
9029 01020408 dat: DEFB 1,2,4,8,16,32,64,128
902D 10204080
             ; атрибуты спрайта
9031 80
              pts: DEFB 128 ; координата X
                                ; координата X
; координата Y
; номер шаблона
                     DEFB 100
9032 64
                     DEFB 0
9033 00
                     DEFB 13
9034 OD
                                   ; цвет
                     END
```

При работе со спрайтами размером 16x16 точек учтите, что номер шаблона определяется так же, как и для спрайтов размером 8x8, но умноженный на 4.

В этой программе использована подпрограмма BIOS с адресом вызова 5Ch. Она переписывает блок данных из RAM во VRAM. Ниже мы попытаемся реализовать эту подпрограмму с помощью команд, работающих с портами ввода/вывода.

### п.4. Магнитофон

Для работы с магнитофоном используются следующие подпрограммы BIOS: включение мотора и открытие файла (TAPION, E1h и TAPOON, EAh), чтение одного байта (TAPIN, E4h), запись одного байта (TAPOUT, EDh), конец работы с лентой (TAPIOF, E7h и TAPOOF, F0h) и другие.

Приведенная ниже программа "щелкает" реле включения/выключения мотора накопителя на магнитной ленте (т.е. просто включает и выключает его).

		Z	80-Asseml ORG	<del></del> oler Pa 9000h	age	e: 1
9004 9006	CDF300 EE01 08	motor:	CALL XOR EX	a 00F3h 1 AF,AF'	; ; ;	очищаем аккумулятор вкл/выкл смена 0 на 1 или 1 на 0 сменить аккумулятор
9007 900A 900B 900C 900D	78 B1	nt:	LD DEC LD OR JR	BC,800n BC a,b c nz,nt	,	небольшая задержка
900F	CDB700		CALL	00B7h		проверить не нажато ли CTRL/STOP ?
9012 9013 9014	08		RET EX JR END	C AF,AF' motor+1	;	возврат, если нажато вернуть "наш" аккумулятор повторить действия

В этой подпрограмме используются две подпрограммы BIOS. Это 00F3h - включение и выключение мотора магнитофона и 00B7h - проверка, нажаты ли клавиши CTRL+STOP.

Во втором примере при помощи подпрограмм BIOS просматривается и печатается список файлов на магнитной ленте.

```
Z80-Assembler Page:
                                             1
00A2 = Chput EQU 00A2h ; вывод символа
                                ; вкл. мотор, читать заголовок ; читаем байт с ленты
00E1 = Tapion EQU 00E1h
00E4 = Tapin EQU 00E4h
00E7 = Tapiof EQU 00E7h
                                   ; заверш. работу с магнитофоном
                  ORG 9000h
  ; === Просмотр имен файлов на ленте
9000 CDE100 Start: CALL Tapion ; вкл. мотор, читать заголовок
             LD b,16
9003 0610
                 LD HL,Work ; адрес рабочей области
9005 21A090
9008 E5 Next: PUSH HL
                                   ; сохранить
          PUSH BC

CALL Tapin ; читаем байт с ленты
9009 C5
900A CDE400
                 POP BC
900D C1
900E E1
                 POP HL
                JR c,Error ; если была ошибка, переход
LD (HL),а ; иначе повторяем
900F 382B
9011 77
9012 23
                 INC HL
9012 23 INC HL
9013 10F3 DJNZ Next
9015 215790 LD HL,Filnam ; выводим имя файла
9018 CD4D90 CALL Putstr
901B 21AA90 LD HL,Work+10 ;
901E CD4D90 CALL Putstr
9021 CD4690 CALL Crlf
9024 3AA090 LD a,(Work) ; проверяем атрибуты файла
9027 217090 LD HL,Binfil ; файл двоичный ?
902A FED3
                 CP 0D3h
                 JR z,Prt
LD HL,Ascfil ; файл ASCII ?
902C 2811
902E 216390
9031 FEEA
                 CP 0EAh
9033 280A
                 JR z,Prt
9035 217E90
                 LD HL, Macfil ; файл кодов ?
9038 FED0
                  CP 0D0h
903A 2803
                  JR z,Prt
903C 218B90 Error: LD HL, Errstr ; сообщение об ошибке
903F CD4D90 Prt: CALL Putstr ; вывод строки
9042 CDE700
                  CALL Tapiof
                                   ; заверш. работу с магнитофоном
9045 C9
                  RET
  ; === Подпрограмма перевода строки
9046 219D90 Crlf:LD HL,Stcrlf ; перевод строки
9049 CD4D90
                 CALL Putstr
904C C9
                  RET
  ; === Подпрограмма вывода строки
904D 7E Putstr: LD a, (HL)
904E FE24 CP
                       1$1
9050 C8
                 RET z
9051 CDA200
                 CALL Chput
9054 23
                 INC HL
9055 18F6
                  JR Putstr
  ; === Данные
9057 46696C65 Filnam: DB 'File name: $'
905B 206E616D
905F 653A2024
```

```
9063 41736369 Ascfil: DB 'Ascii file', ODh, OAh, '$'
9067 69206669
906B 6C650D0A
906F 24
9070 42696E61 Binfil: DB 'Binary file', ODh, OAh, '$'
9074 72792066
9078 696C650D
907C 0A24
907E 42736176 Macfil: DB 'Bsave file', ODh, OAh, '$'
9082 65206669
9086 6C650D0A
908A 24
908B 54617065 Errstr: DB 'Tape read error', ODh, OAh, '$'
908F 20726561
9093 64206572
9097 726F720D
909B 0A24
909D 0D0A24 Stcrlf: DB 0Dh, 0Ah, '$'
90A0 Work: DS 16,0
90B0 24
                   DB '$'
                   END
```

Когда при помощи этих подпрограмм BIOS создаются подпрограммы READ/WRITE для файлов на кассете, нужно использовать только READ или WRITE без каких-либо других действий. Например, чтение данных с ленты и отображение их на экране может вызвать ошибку чтения.

#### п.5. Часы и энергонезависимая память

В книге "Архитектура микрокомпьютера MSX-2" была описана структура и функции микросхемы CLOCK-IC с энергонезависимой памятью. Имеются две подпрограммы расширенного BIOS - REDCLK (01F5h) и WRTCLK (01F9h), которые позволяют записывать информацию в регистры CLOCK-IC или читать ее оттуда (см. MSX-BASIC BIOS).

Ниже приводится пример программы, которая устанавливает некоторые параметры экрана, восстанавливаемые при перезагрузке или включении компьютера - тип и ширину экрана, цвет изображения и фона.

```
Z80-Assembler Page: 1
01F9 = WRTCLK EQU 01F9h
015F = EXTROM EQU 015Fh
                            ORG 9000h
   ; === Установка типа экрана
9000 0E23 LD C,23H; блок 2, регистр 3
9002 3E00 LD A,0; тип интерфейса и 3
9004 CD2490 CALL WrtRAM; запись в CLOCK-IC
                                      А,0 ; тип интерфейса и экрана
  ; === Установка ширины экрана 40 (28h)
9007 0E24 LD C,24H; блок 2, регистр 4
9009 3E08 LD A,8; младшие биты (28h)
900B CD2490 CALL WrtRAM; запись в CLOCK-IC
900E 0E25 LD C,25H; блок 2, регистр 5
9010 3E02 LD A,2; старшие биты (28h)
9012 CD2490 CALL WrtRAM; запись в CLOCK-IC
  ; === Установка цвета изображения
9015 0E26 LD C,26H; блок 2, регистр 6
9017 3E04 LD A,4; COLOR 4
9019 CD2490 CALL WrtRAM; запись в CLOCK-IC
  ; === Установка цвета фона
901C 0E27 LD C,27H; блок 2, регистр 7
901E 3E0E LD A,14; COLOR,14
9020 CD2490 CALL WrtRAM; запись в CLOCK-IC
    ; === Bosbpat b MSX-BASIC
9023 C9
                            RET
  ; === Подпрограмма записи в CLOCK-IC
9024 E5 WrtRAM: PUSH HL ; сохраняем регистры
9025 C5 PUSH BC
9026 DD21F901 LD IX,WRTCLK; межслотовый вызов
902A CD5F01 CALL EXTROM; SUBROM EBIOS
902D E1 POP HL; восстанавливаем
902E C1 POP BC; регистры
902F C9 RET; возврат
                           END
```


## п.б. Межслотовые вызовы подпрограмм

При выполнении программы может возникнуть ситуация, когда необходимо вызвать подпрограмму, находящуюся в текущий момент в неактивном слоте.

Например, при режиме работы, когда на всех страницах включена только оперативная память, может понадобиться вызов подпрограммы BIOS, хранящейся в одном из слотов ПЗУ.

В этом случае можно либо попытаться включить необходимые слоты и вызвать подпрограмму, либо выполнить межслотовый вызов.

Межслотовый вызов выполняется подпрограммой BIOS CALSLT по адресу 1Ch. MSX-DOS также поддерживает эту подпрограмму. Перед вызовом в регистр IX нужно загрузить адрес требуемой подпрограммы BIOS, а в IY - указатель слота в виде:



- 0 Вторичный слот не используется
- 1 Используется вторичный слот

При межслотовом вызове CALSLT и CALLF прерывания автоматически запрещаются. При возврате управления из этих подпрограмм в MSX-1 прерывания остаются запрещенными, а в MSX-2 восстанавливается статус прерываний, который был установлен до вызова подпрограмм.

Например,LDIX,0156h; адрес чистки буфера клавиатурыLDIY,0; указатель слотаCALL1Ch; межслотовый вызовEI; включение прерываний в MSX-1

Понятно, что в этом случае регистры IX и IY не могут использоваться для передачи параметров.

Для межслотового вызова можно использовать и команду рестарта.

Haпример, RST 30h DB 0 ; указатель слота DW 6Ch ; установка SCREEN 0

В некоторых случаях межслотовый вызов оказывается невозможным. Например, если вызываемая подпрограмма работает не в одной, а в двух страницах памяти неактивного слота ( межслотовый вызов делает временно активной только одну страницу).

В такой ситуации можно создать свой собственный межслотовый вызов - перейти в страницу, активную в любом случае, запомнить адрес возврата, активировать нужные слоты и страницы, вызвать нужную подпрограмму, восстановить конфигурацию слотов и вернуться.

При вызове подпрограмм расширенного BIOS - SUBROM EBIOS нужно учитывать, что они находятся в различных вторичных слотах памяти компьютера ученика (3-0) и компьютера учителя (3-1). Указатель

слота EBIOS записан в ячейке EXBRASA (FAF8h). Поэтому для вызова подпрограммы EBIOS можно использовать команды вида:

```
LD IX, имя
LD IY, (EXBRASA-1)
CALL 1Ch
```

Другая возможность вызова SUBROM - использование подпрограммы BIOS EXTROM (015Fh). Адрес вызова записывается в регистр IX, задание IY уже не требуется.

Ниже приводится пример программы, рисующей в SCREEN 5 букву A и линию при помощи межслотового вызова EBIOS.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
                            .Z80
001C CALSLT EQU 1Ch ; межслотовый вызов
0030 CALLF EQU 30h ; межслотовый вызов
006C IniTxt EQU 006Ch ; инициирование SCREEN 0
009F GetChr EQU 009Fh ; ввод символа
0156 KillBuf EQU 0156h ; чистка буфера клавиатуры
; --- Расширенный BIOS
0089 GRPPTR EQU 89h ; вывод символа в SCREEN 5
00D1 CHGMOD EQU 0D1h ; установка типа экрана
0085 DOGRPH EQU 85h ; рисует линию
; --- Системная область
        FORCLR EQU 0F3E9h ; цвет текста
F3E9
              ATRBYT EQU 0F3F2h ; цвет байта
F3F2
FAF8
             EXBRASA EQU OFAF8h ; указатель слота EBIOS
             LOGOPR EQU 0FB02h ; логическая операция
FB02
        GXPOS EQU OFCB3h ; позиция X графического курсора GYPOS EQU OFCB5h ; позиция Y графического курсора
FCB3
; --- установить и инициализировать SCREEN 5
0000' 3E 05 Start: LD A,5
0002' DD 21 00D1 LD ix, CHGMOD
0006' FD 2A FAF7 LD iy, (EXBRASA-1)
000A' CD 001C CALL CALSLT ; MSX-DOS поддерживает
                                                          ; межслотовый вызов
; --- вывести символ на экран
7 —— ВЫВЕСТИ СИМВОЛ НА ЭКРАН

000D' AF XOR a ; КОД ЛОГИЧ. С

000E' 32 FB02 LD (LOGOPR), a

0011' 3E 0D LD a, 13 ; фИОЛЕТОВЫЙ I

0013' 32 F3E9 LD (FORCLR), a

0016' 3E 41 LD a, 'A' ; буква A

0018' DD 21 0089 LD ix, GRPPTR

001C' FD 2A FAF7 LD iy, (ЕХВРАЗА—1)

0020' CD 001C CALL CalSlt ; ВЫВОД бУКВЫ А
                                                               ; код логич. операции
                                                                 ; фиолетовый цвет
; --- нарисовать линию
; куда рисовать
```

```
0035' 32 F3F2 LD (ATRBYT),A
0038' AF XOR a ; код логич. от 0039' 32 FB02 LD (LOGOPR), A 003C' DD 21 0085 LD ix, DOGRPH 1 iy, (EXBRASA-1) 0044' CD 001C CALL CALSLT ; рисуем линию
                                                 ; код логич. операции
;--- Выхол в SCREEN 0
0047' F7
                          RST CALLF
0048' 00
                          DB 0
0049' 0156
                          DW KillBuf ; чистка буфера
                        RST CALLF
DB 0
DW GetChr ; ждем символ
RST CALLF
DB 0
004B' F7
004C' 00
004D' 009F
004F' F7
0050' 00
                         DW IniTxt ; SCREEN 0 RST 0 ; nepesarpy
0051' 006C
0053' C7
                                              ; перезагрузка
                          END Start
```

## п.7. Вывод на печать

Для вывода на печать используются следующие подпрограммы BIOS: проверка статуса принтера (LPTSTT, 0A8h) и вывод символа на принтер (LPOUT, 0A5h и OUTDLP, 14Dh). Подпрограмма OUTDLP в отличие от LPOUT сообщает о ненормальном завершении операции вывода.

В качестве примера приведем программу вывода на печать графического изображения при помощи ESC-последовательности ESC+"Snnnn" (см. описание системы команд принтера).

```
901C 7E LD A, (HL) ; выводим один элемент
901D CD4D01 CALL OUTDLP ; изображения
9020 381E JR C, Error ; переход при ошибке
9022 C1 POP BC ; восстанавливаем параметры
9023 E1 POP HL
9024 23 INC HL
9025 10F3 DJNZ NxtCol ; переходим к след. элементу
                    POP BC
9027 C1
9028 10EA DJNZ NxtEle ; переходим к след. символу 902A C9
902A C9
                    RET
902B 1B533030 Data:DB 27, 'S0014', OFFh, OFEh, OFCh, OF8h, OF0h, OE0h
902F 3134FFFE
9033 FCF8F0
9036 E0C080C0 DB 0C0h, 080h, 0C0h, 0E0h, 0F0h, 0F8h, 0FCh, 0FEh
903A E0F0F8FCFE
        NotReady:
    ; ... подпрограмма обработки неготовности принтера
903F C9
                     RET
        Error:
    ; ... подпрограмма обработки ошибки принтера
9040 C9
                    RET
                    END
```

## 14. Ловушки

Работа компьютера MSX-2 практически состоит в выполнении набора определенных стандартных подпрограмм, вызываемых явно или неявно пользователем, операционной системой или прикладной программой. К этим подпрограммам, например, относятся программы ввода и запоминания кода символа, нажатого на клавиатуре, выдачи списка файлов и листинга программы, вывода символа на экран и т.п.

При желании программист может дополнить или изменить любую из этих программ. Для этого разработчиками компьютера был предусмотрен механизм ловушек. Идея состоит в том, что перед тем как начать выполнение, многие стандартные программы осуществляют вызов подпрограммы-ловушки.

В системной области для каждой ловушки отводится 5 байт. Список ловушек приводится в книге "Архитектура микрокомпьютера MSX-2". В обычном состоянии в ловушке записан код команды возврата из подпрограммы (RET) - C9h. Таким образом, при вызове ловушки управление обычно тут же возвращается назад, и работает стандартная программа.

В ловушке может находиться и команда перехода (RST) на подпрограммы MSX-Disk-BASIC, локальной сети и других системных программ. Так MSX-Disk-BASIC обрабатывает, например, команды работы с файлами.

Если программист хочет изменить нормальный ход работы, он может в ловушку записать свои команды. Поскольку в 5 байт много не запишешь, обычно в ловушку записывают команду перехода на подпрограмму (ЈР или RST). Если после выполнения такой подпрограммы-ловушки был обычный возврат управления (RET), то начнется работа стандартной подпрограммы.

Приведем несколько примеров.

Первый пример - обязательная чистка экрана перед выполнением команды LIST языка MSX-BASIC. Ловушка для LIST и LLIST находится по адресу FF89h. Мы можем заполнить ее следующими кодами:

Адрес	Код	Команда ассембл.	
FF89	F7	RST 30h ;	межслотовый вызов
FF8A	00	DB 0 ;	чистка экрана
FF8B	C3 00	DW 0C3h	
FF8D	C9	RET ;	возврат из ловушки

На языке MSX-BASIC заполнить ловушку можно при помощи команды POKE. После этого перед выполнением команды LIST ловушкой будет выполняться чистка экрана.

### п.1. Работа с файлами

Рассмотрим установку ловушки для команды FILES, которая должна очистить экран и вывести список файлов. Особенность здесь заключается в том, что ловушку на эту команду устанавливает и MSX-Disk-BASIC. Поэтому вначале будет работать наша ловушка, а затем нужно обеспечить выполнение ловушки MSX-Disk-BASICa.

```
Z80-Assembler Page: 1
                ORG 0A000h
             FileTrap EQU 0FE7Bh ; ловушка для FILES
                                     ; установка позиции
             Posit EQU 0C6h
ChPut EQU 0A2h
00C6 =
00A2 =
                                     ; выдача символа
; === установка ловушки "JP Trap"
A000 217BFE LD HL, FileTrap ; сохраняем ловушку
                LD DE, ForHook ; MSX-Disk-BASIC
A003 1137A0
               LD BC,5
A006 010500
A009 E5
                 PUSH HL
            POP HL ; устанавливаем свою LD (HL),0C3h ; "JP Trap" INC HL LD (HL),Low(Trap) INC HI
A00A EDB0
A00C E1
A00D 36C3
A00F 23
A010 3616
A012 23
                INC HL
A013 36A0
                LD (HL), High (Trap)
A015 C9
                RET
                                ; ловушка установлена
; === ловушка для FILES
                          ; сохраняем все регистры
A016 F5 Trap: PUSH AF
A017 C5
           PUSH BC
A018 D5
                PUSH DE
                     PUSH HL
A01A 21010A
                     LD HL,0A01h ; позиция (10,1)
A01D CDC600
                    CALL Posit
               LD HL, Messg ; печатаем заголовок
A020 213CA0
            NextCh: LD A, (HL)
A023 7E
A024 B7
                     OR
                          Α
A025 2806
                     JR Z, Exit
A027 CDA200
                    CALL ChPut
A02A 23
                     INC HL
A02B 18F6
                     JR NextCh
A02D 210202 Exit: LD HL,0202h ; позиция (2,2)
A030 CDC600 CALL Posit
                                   ; восстанавливаем ; регистры
A033 E1
                     POP HL
A034 D1
                     POP DE
A035 C1
                     POP BC
A036 F1
                     POP AF
; === Выполняем ловушку FILES MSX-Disk-BASIC, возврат
A037 ForHook: DEFS 5
A03C 0CF3D0C9 Messg: DB 12, 'Список файлов:',0
A040 D3CFCB20
A044 C6C1CACC
A048 CFD73A00
                      END
```

Загрузите и выполните эту программу. Если Вы затем наберете команду FILES, будет очищен экран, выведена надпись "Список файлов:" и сам список файлов.

# п.2. Работа с клавиатурой

В ходе работы программ клавиатура постоянно опрашивается (сканируется) системой. При нажатии какой-нибудь клавиши информация об этом временно записывается в таблицу (матрицу) сканирования клавиатуры NEWKEY (FBE5h). Каждому байту матрицы соответствует 8 клавиш. Если некоторая клавиша была нажата, соответствующий бит байта обнуляется. При этом в регистр А записывается значение 8\*NS+NC, где NS - номер строки, NC - номер колонки.

Матрица NEWKEY обрабатывается системой, и в зависимости от того, какие клавиши были нажаты, либо предпринимаются какие-то действия (например, CTRL/STOP), либо в буфер клавиатуры BUF (F55Eh) записывается код символа (например, Shift/\$ дает 0).

Используя ловушку KEYCOD (FDCCh), можно отменить действие некоторой клавиши или провести ее дополнительную обработку.

Приведем пример создания ловушки, которая при нажатии клавиши STOP записывает в матрицу клавиатуры и код клавиши CTRL, а при нажатии любой другой клавиши имитирует одновременное нажатие клавиши Shift.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
                        .Z80
9000
               Load
                        EQU 9000h ; загрузочный адрес
FBE5
               NewKey EQU OFBE5h ; матрица клавиатуры
               KeyCod EQU OFDCCh ; ловушка для клавиатуры
FDCC
               Work EQU 0F931h ; область для ловушки
F931
               ChGet EQU 09Fh ; ввод символа
ChPut EQU 0A2h ; вывод символа
009F
00A2
               S.Stop EQU 7
0007
                                    ; позиции STOP в NEWKEY
               P.Stop EQU 4
0004
0006
               S.CTRL EQU 6 ; позиции CTRL в NEWKEY
0001
               P.CTRL EOU 1
0006
                S.Shift EQU 6
                                   ; позиции Shift в NEWKEY
               P.Shift EQU 0
0000
; === Header Obj-файла
0000'
                        ASEG
                            0FEh ; оbj-файл
Load ; адрес загрузки
0000
     FE
                        DB
0001
      9000
                        DW
0003
      9035
                        DW EndLoad ; конечный адрес
0005
      9000
                        DW Start ; стартовый адрес
; === Переписываем ловушку в рабочую область
                        .PHASE Load
9000
      F3
                        DI
              Start:
      21 9023
                           HL, TrapModule
9001
                       LD
9004
      11 F931
                       LD DE, Work
9007
      01 0013
                       LD BC, EndTrap-Trap
900A
      ED BO
                        LDIR
; === Устанавливаем ловушку "JP Trap"
                        LD A,0C3h ; код JP
900C 3E C3
                             ~ 68 ~
```

```
900E
    32 FDCC
                      LD
                          (KeyCod),A
9011
      21 F931
                      LD HL, Trap
9014
      22 FDCD
                      LD
                           (KeyCod+1),HL
9017
      FB
                       EI
; === Ввод и вывод символов до нажатия клавиши RETURN
9018 CD 009F Next: CALL ChGet
     FE OD
901B
                      CP 13
901D
      С8
                      RET Z
                                 ; выход !
901E CD 00A2
                      CALL ChPut
9021
      18 F5
                       JR Next
9023
            TrapModule EQU $
                       .DEPHASE
; === Ловушка для клавиатуры
                       .PHASE Work
F931
      F5
                       PUSH AF
               Trap:
      FE 3C
F932
                       CP
                          8*S.Stop+P.Stop ; STOP ?
F934
      20 07
                          NZ, Shift
                       JR
; === "Нажимаем" CTRL и выходим
F936 3E FD
                       LD A, not (1 SHL P.CTRL)
F938
      32 FBEB
                       LD
                           (NewKey+S.CTRL),A
F93B
      F1
                       POP AF
      С9
F93C
                       RET
; === "Нажимаем" Shift и выходим
F93D 3E FE Shift: LD A, not (1 SHL P.Shift)
F93F
      32 FBEB
                      LD (NewKey+S.Shift),A
      F1
                      POP AF
F942
    С9
F943
                       RET
              EndTrap EQU $
F944
                       .DEPHASE
                       .PHASE Load+$-7
               EndLoad EQU $-1
9035
                       .DEPHASE
                       END
```

Оттранслировав эту программу ассемблером M80, получим объектную программу с расширением "СОМ". Переименуйте ее в "КЕҮ.ОВЈ" и выполните следующую программу на языке MSX-BASIC:

```
10 ON STOP GOSUB 100: STOP ON
```

- 20 BLOAD "KEY.OBJ", R
- 30 GOTO 30
- 100 PRINT "CTRL/STOP": RETURN

Программа будет выводить символы, как если бы была нажата клавиша Shift. Выход из программы в кодах - по нажатию клавиши RETURN. Нажатие клавиши STOP будет обрабатываться как нажатие двух клавиш - STOP и CTRL.

## 15. Подпрограммы интерпретатора языка MSX-BASIC

Программирующий на языке MSX-BASIC может использовать все операции и функции, имеющиеся в этом языке. Многие из них могли бы быть полезны и при программировании на языке ассемблера Z80. Для обращения к операциям и функциям интерпретатора языка MSX-BASIC нужно знать их входные точки и правила использования.

Необходимо также учитывать, что программы на ассемблере, использующие эти возможности, становятся немобильными из-за того, что входные точки не стандартизированы. Поэтому применять операции и функции MSX-BASICa нужно по мере достаточной необходимости.

Список входных точек и правила вызова операций и функций MSX-BASICa приведены в книге "Архитектура микрокомпьютера MSX-2".

Не забывайте, что вызов подпрограмм MSX-BASICa возможен, например, либо если Вы работаете в обычном режиме MSX-BASICa (слот 0 активен), либо если в режиме MSX-DOS выполняется межслотовый вызов MSX-BASIC BIOS.

При возникновении ошибки при выполнении подпрограмм происходит обращение к программе обработки ошибки MSX-BASICa. Для применения своей реакции на ошибку следует использовать хук H.ERRO (FFB1h).

В системной области имеются два регистра — аккумуляторы, при помощи которых интерпретатор языка MSX-BASIC выполняет арифметические и некоторые другие операции:

DAC ("Decimal ACcumulator" - "десятичный аккумулятор") - по адресу F7F6h, 16 байт;

ARG ("ARGument" - "аргумент") - по адресу F847h, 16 байт. Целое число в аккумуляторах размещается следующим образом:

	F7F6h	F7F7h	F7F8h		F7F9h	
DAC	Незначаш	цие байты	Младший	байт	Старший	байт
	F847h	F848h	F849h		F84Ah	
ARG	Незначац	цие байты	Младший	байт	Старший	байт

Вещественное число в аккумуляторах размещается следующим образом:

	F7F6h			F7F7h				F7FDh			
DAC	Знак	И	порядок	М	a L	Н '	ги I	C L	C L	a L	
	F847h		F848	3h					F841	Εh	
ARG	Знак	И	порядок	М	a L	Н ' I	Г И	C L	C L	a I	

Напомним, что мантисса числа обычной точности состоит из 6 десятичных цифр ( 3 байта), а двойной точности – из 14 цифр (7 байт).

Подробнее о представлении и хранении чисел было рассказано в книге "Архитектура микрокомпьютера MSX-2".

В ячейке VALTYP (по адресу F663h) системной области хранится тип числа, находящегося в аккумуляторе DAC. Тип закодирован следующим образом:

- 2 целое число;
- 4 вещественное число одинарной точности;
- 8 вещественное число двойной точности;
- 3 строка.

# п.1. Работа с целыми числами

Для работы с целыми числами имеются подпрограммы сложения, вычитания, умножения, деления, вычисления остатка от деления, возведения в степень.

Например, подпрограмма UMULT по адресу &h314A записывает произведение содержимого BC и DE в DE, а подпрограмма INTEXP по адресу &h383F записывает в DAC степень HL содержимого DE.

Необходимо учитывать, что при работе подпрограммы, как правило, изменяют все регистры. Рассмотрим примеры.

```
Z80-Assembler Page: 1
                    ORG 9000h
314A =
             UMULT EQU 314Ah
         retHL EQU 2F99h
2F99 =
        ; Умножение целых чисел
        ; DE := BC * DE
        ; изменяются А,В,С,D,Е
9000 ED4B1090 LD BC, (X)
                                   ; загрузка
                                   ; операндов
9004 ED5B1290
                   LD DE, (Y)
                   CALL UMULT
                                   ; умножаем
9008 CD4A31
900B 62
                   LD H,D
                                   ; копируем в HL
900B 62 LD H,D ; копируем в HL 900C 6B LD L,E ; для возврата 900D C3992F JP retHL ; с помощью USR
9010 7D00 X: DEFW 125
9012 2001 Y: DEFW 288
                    END
```

Возведение целых чисел в степень.

```
Z80-Assembler Page: 1
                   ORG 9000h
F7F6 =
                   EQU 0F7F6h
           DAC
           INTEXP EQU
383F =
                         383Fh
     ; DAC := DE ^ HL
9000 111400
                  LD DE,0014h ; загрузка
                  LD HL,0003h ; операндов CALL INTEXP ; степень
9003 210300
9006 CD3F38
                  LD A, (DAC+2); копируем в память
9009 3AF8F7
900C 3200A0
                  LD (0a000h),A
                  LD A, (DAC+3); копируем в память
900F 3AF9F7
9012 3201A0
                  LD
                        (0a001h),A
9015 C9
                   RET
                   END
```

п.2. Работа с вещественными числами

При работе с веществеными числами можно использовать различные виды пересылок между DAC, ARG и памятью. Например, подпрограмма MFM по адресу &h2C5C переписывает значение двойной точности из памяти, адресуемой HL в DAC, а MOVMF по адресу &h2EE8 переписывает значение обычной точности из DAC в память, адресуемую HL.

Большое количество подпрограмм позволяет выполнять операции вычитания, сложения, нормализации, округления, умножения, возведения в степень и вычислять значения функций косинус, синус, логарифм, псевдослучайное число и других.

Например, программа вычисления косинуса может выглядеть так:

```
Z80-Assembler Page: 1
                   ORG 9000h
          VALTYP EQU 0F663h
F663 =
2EBE =
          MOVFM EQU 2EBEh
2993 =
           COS
                 EOU 2993h
         MOVMF EOU 2EE8h
2EE8 =
       ; вычисление косинуса
9000 211590 LD HL, data ; загрузка адреса
                                    ; тип - вещественный
9003 3E04
                 LD A,4
                 LD
9005 3263F6
                       (VALTYP),A
                 CALL MOVFM
CALL COS
9008 CDBE2E
                                    ; данные - в DAC
900B CD9329
                                    ; COS( DAC) => DAC
                 LD HL, result ; загрузка адреса CALL MOVMF ; DAC - в память
900E 211990
9011 CDE82E
9014 C9
                  RET
9015 41157080 data: DB 41h,15h,70h,80h; число: 1.5708
9019
     result: DS
                       4,0
                 END
```

Кроме этого имеется набор подпрограмм сравнений и преобразований значений различных типов. Наиболее полезными из них являются подпрограммы преобразования чисел в текстовый вид для последующего вывода.

Для такого преобразования предназначены подпрограммы FOUT (3425h) - неформатный вывод и PUFOUT (3426h) - форматный вывод; Эти подпрограммы обрабатывают число, находящееся в DAC. Адрес полученной строки символов ( уменьшенный на 1) записывается в HL.

В регистре A записывается формат преобразования. Содержимое его битов определяет следующее:

```
bit 7: если 1, то вывод осуществляется по формату;
bit 6: если 1, то через каждые 3 цифры вставляются запятые;
bit 5: если 1, то первые нули нужно заменить на символ "*";
bit 4: если 1, то перед числом вставить символ "$";
bit 3: если 1, то число выводится всегда со знаком;
bit 2: если 1, то вставить знак после числа;
bit 1: не используется;
bit 0: если 0, то число выводится с фиксированной точкой;
если 1, то число выводится с плавающей точкой;
```

В регистре В должно быть количество цифр перед точкой +2.

В регистре C - количество цифр после точки +1. Приведем пример программы.

```
Z80-Assembler Page: 1
3426 = FOUT EQU 3426h

F663 = VALTYP EQU 0F663h

F7F6 = DAC EQU 0F7F6h

2993 = Cos EQU 2993h

00A2 = ChPut EQU 0A2h
                  ORG 8100h
       ; запись числа в DAC
8100 212781 LD HL,data
8103 11F6F7
                          LD DE, DAC
8106 010400
8109 EDRO
                          LD BC,4
8109 EDB0
810B 3E04

      8109 EDB0
      LDIR
      ; переписали в DAC

      810B 3E04
      LD A,4
      ; вещественное число

      810D 3263F6
      LD (VALTYP),A
      ; установили тип

                           LDIR
         ; вычисляем косинус
8110 CD9329 CALL Cos
          ; преобразование числа (DAC) в строку
          ; по формату
8113 3E88
                        LD A,10001000b ; формат
8115 0603 LD B,3 ; до точки
8117 0E05 LD C,5 ; после точ
8119 CD2634 CALL FOUT
                                                   ; после точки
        ; адрес строки - в (HL)+1
          ; выводим ее на экран
811C 23 Next: INC HL
                LD A, (HL)
OR A ; код символа ?
JR Z,Exit ; если ноль — все!
CALL ChPut ; иначе — вывод
JR Next
811D 7E
811E B7
811F 2805
8121 CDA200
8124 18F6 JR
8126 C9 Exit: RET
8127 43123456 data: DB 43h,12h,34h,56h
                END
```

Для числа-аргумента этой программы 123.456 будет вычислено и напечатано в качестве результата значение -0.5944.

# 16. Подпрограммы BDOS

При выполнении программ типа ".COM" ПЗУ интерпретатора языка MSX-BASIC обычно отключено. Однако операционная система MSX-DOS имеет свой набор стандартных функций ( подпрограмм) BDOS BIOS, при помощи которых можно осуществлять операции ввода/вывода на экран, принтер, на диски, работать с клавиатурой и выполнять некоторые другие операции. Их общее количество — около пятидесяти.

Список системных функций BDOS приведен в книге "Архитектура микрокомпьютера MSX-2". Каждая функция имеет свой код.

Для вызова функции BDOS необходимо:

- загрузить код функции в регистр С;
- загрузить параметры в соответствующие регистры;
- вызвать подпрограмму по адресу 5.

Вызов функций BDOS поддерживается и интерпретатором Disk BASICa на машинах, где он установлен. При этом код функции тоже загружается в регистр C, но вызывать нужно адрес hF37D.

Например, функция с кодом 2 выводит на экран символ, код которого записан в регистр E. Функция с кодом 9 выводит на экран строку. Причем адрес строки должен быть записан в регистровую пару DE, а конец строки обозначается символом "\$".

Ниже приведен листинг программы, вызывающей эти функции.

I		MS	X.M-8	30 1.00	01-Apr-	-85 PAGE 1
0005				BDOS	EQU	5
0002				PUTSCR		2
0009				PUTSTR		9
0000'	ΟE	02			LD	C, PUTSCR
0002'	1E	41			LD	E,65
0004'	CD	0005			CALL	BDOS
0007'	ΟE	02			LD	C, PUTSCR
0009'	1E	42			LD	E,66
000B'	CD	0005			CALL	BDOS
000E'	ΟE	09			LD	C, PUTSTR
0010'	11	0017'			LD	DE, string
0013'	CD	0005			CALL	BDOS
0016'	С9				RET	
0017'	68	65 6C	6C	string:	DB	"Hello, fellows!\$"
001B'	6F	2C 20	66			
001F'	65	6C 6C	6F			
0023'	77	73 20	21 2	2.4		
					END	

#### 17. Сетевые функции

Локальная сеть КУВТ-2 имеет систему стандартных сетевых функций ввода/вывода (Net ROM BIOS), включающую в себя функции инициализации сети, проверки номера компьютера, передачи/приема программ и данных, чтения/записи из памяти своего компьютера или компьютера ученика и другие.

Сетевые функции могут быть вызваны как при работе в режиме MSX-BASIC, так и при работе в MSX-DOS. Список сетевых функций дан в книге "Архитектура микрокомпьютера MSX-2".

Для проверки, имеет ли система сетевое ПЗУ, можно посмотреть, хранится ли по вызываемому адресу "заглушка" RST30 (F7h) или записан ли идентификатор "RNT" в сетевом ПЗУ по адресам 4040h-4042h.

Для инициализации сети в стандартной MSX-DOS необходимо вызвать подпрограмму по адресу F98Eh.

Для вызова сетевой функции нужно поместить код функции (01h-1Ah) в регистр С, начальный адрес блока параметров в регистровую пару DE и вызвать подпрограмму по адресу F989h.

Для окончания работы с сетью вызывается подпрограмма по адресу  ${\tt F984h}$  .

Посмотрите пример программы, работающей с локальной сетью в стандартной MSX-DOS.

				_	
MSX.M-80		1.0	00 01-	-Apr-8	5 PAGE 1
				.Z80	
F98E			NETINIT	EQU	0F98Eh
F989			NETFUNC	EQU	0F989h
F984			NETEND	EQU	0F984h
0005			BDOS	EQU	5
0009			PUTSTR	EQU	9
			; === Ne	etinit	& Who ?
0000'	CD	F98E		CALL	NETINIT
0003'	ΟE	06		LD	C,6 ; Who ?
0005'	CD	F989		CALL	NETFUNC
			; === C]	neck c	omputer number
0008'	32	0048'		LD	(WHO),A
000B'	В7			OR	A
			; jump,	if no	t a teacher
000C'	20	08		JR	NZ, putnum
			; === Se		ssage to Pupils
000E'	-	0 D		LD	C,0Dh
0010'		0039'		LD	DE, message
0013'		F989		CALL	
0016'		F984	<pre>putnum:</pre>		
0019'		09		LD	C, PUTSTR
001B'		003E'		LD	•
001E'		0048'		LD	, ,
	С6			ADD	•
0023'		0048'			(WHO),A
0026'		0005		CALL	BDOS
0029'	C9			RET	
			text:	DEFM	'Hello, fellows!'
002E'	6C	6F 2C	20 66		

```
0032' 65 6C 6C 6F
0036' 77 73 21
0039' 00 message: DB 0 ; всем
003A' 002A'
003C' 000F
             DEFW text ; адрес
                    DEFW 15 ; длина
003E' 4E 75 6D number: DEFM 'Number is '
0042' 62 65 72 20 69
0046' 73 20
    00
0048'
              WHO: DB
                         ıģı
0049' 24
                     DB
                     END
```

Если Вы используете нестандартную операционную систему, то она может иметь другие точки входа в NET BIOS или вообще их не иметь. В этом случае можно обратиться непосредственно ко входным точкам функций локальной сети. Они находятся по адресам:

```
NETINIT - 33/401Ch,
NETFUNC - 33/4019h,
NETEND - 33/4016h.
```

Программа, приведенная выше, может быть с учетом этого переписана следующим образом:

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
                     .Z80
0005
               BDOS
                    EOU
0009
                           9
               PUTSTR EQU
                    CALL NETINIT
0000' CD 002A'
0003' OE 06
                     LD
                           C,6
                                    ; Who ?
      CD 002F'
                    CALL NETFUNC
0005'
               ; === Check computer number
      32 0057'
0008'
                    LD
                         (WHO),A
000B'
      В7
                     OR
                            Α
               ; === Jump, if not a teacher
000C' 20 08
                    JR NZ, putnum
               ; === Send message to Students
000E' OE OD
                     LD C,0Dh
0010'
      11 0048'
                     LD
                          DE, message
      CD 002F'
0013'
                    CALL NETFUNC
     CD 0034'
0016'
               putnum: CALL NETEND
      0E 09
0019'
                    LD
                           C, PUTSTR
001B'
      11 004D'
                     LD
                           DE, number
      3A 0057'
001E'
                    LD
                           A, (WHO)
0021'
      C6 30
                    ADD
                           A,'0'
                            (WHO),A
0023'
      32 0057'
                    LD
0026'
                     CALL
      CD 0005
                            BDOS
0029'
      С9
                     RET
     F7
002A'
            NETINIT: RST
                          30h
002B'
     8F
                     DB
                           8Fh
002C' 401C
                     DW
                            401Ch
002E'
     С9
                     RET
002F' F7 NETFUNC: RST
                          30h
                          ~ 77 ~
```

```
0030'
     8F
                     DB
                          8Fh
0031' 4019
                     DW
                           4019h
0033' C9
                     RET
0034' F7 NETEND: RST
                         30h
8Fh
0035' 8F
                    DB
0036' 4016
                           4016h
                    DW
                    RET
0038' C9
               ; -----
0039' 48 65 6C 6C text:DEFM 'Hello, fellows!'
003D' 6F 2C 20 66
0041' 65 6C 6C 6F
0045' 77 73 21
0048' 00 message:DB 0
0049' 0039' DEFW text
004B' 000F DEFW 15
004D' 4E 75 6D number: DEFM 'Number is '
0051' 62 65 72 20 69
0055'
      73 20
              WHO: DB 0 DB '$'
0057' 00
0058' 24
                     END
```

В заключение приведем листинг программы Host.mac. Эта программа состоит из двух частей. Первая часть, вызываемая оператором USR из MSX-BASICa по адресу &hDA00, инициализирует сеть; вторая часть, запускаемая по адресу &hDA03, после проверки сети функцией Check читает два байта из сетевой памяти компьютера ученика.

Номер компьютера ученика передается второй подпрограмме, вызов которой осуществляется следующим образом:

```
NC = ... номер компьютера ученика

W = VARPTR( NC): W = USR(W)

IF W=0 THEN ... компьютер подключен, можно брать содержимое ячеек по адресам &hF406, &hF407

IF NC>256 THEN ... ученику разрешено передавать сообщения другим ученикам, NC=NC-256
```

```
Z80-Assembler Page: 1
ORG ODA00h
; === Вызовы двух частей программы:
DA00 C306DA JP Initial
DA03 C318DA JP ChkNet
401C = NETINIT EQU 401Ch
4019 = NETFUNC EQU 4019h
; === Инициирование сети
DA06 F7 Initial: RST 30h
DA07 8F DB 8Fh
DA08 1C40 DW NETINIT
; === Разрешение прерываний сети (INTON)
DA0A 0E01 LD C,01
DA0C F7 RST 30h
```

```
DB 8Fh
DW NETFUNC
DAOD 8F
DAUD 8F
DAOE 1940
    ; === Начало упорядоченного опроса (PON)
DA10 0E03 LD C,03
DA12 F7
                 RST 30h
DA13 8F
                 DB
                       8Fh
DA14 1940
                DW NETFUNC
DA16 FB
                  ΕI
DA17 C9
                  RET
; Программа проверки подключения к сети
; и чтения значений из сетевого ОЗУ ученика
; Вход: сеть инициализирована
       HL - адрес ячейки с номером компьютера NC
             (при помощи передачи параметров 2F8Ah)
; Выход: IS_OFF - NC выключен
        IS ON - NC включен
        F406h, F407h - содержимое ячеек NRAM ученика
       NC <= NC + 100h, если ученику можно работать в сети
EQU 0
EQU 0FFFFh
0000 = IS ON
FFFF = IS OFF
7900 = FROM1
                 EQU 7900h
7900 = FROM1 EQU 7900П
7901 = FROM2 EQU 7901h ; сетевые адреса ученика
F406 = First EQU 0F406h ; RAM учителя
F407 = Second EQU 0F407h
DA18 CD8A2F ChkNet: CALL 2F8Ah ; взять аргумент, записать в HL
DA1B E5 PUSH HL
                               ; запомнить адрес NC
  ; === Check: Кто подключен к сети ?
           LD C,17h
DA1C 0E17
DA1E F7
                  RST 30h
DA1F 8F
                  DB
                       8Fh
DA20 1940
                  DW
                       4019h
DA22 FB
                  ΕI
   ; === HL - подключены к сети, DE - разрешение работы
DA23 C1
         POP BC ; адрес NC
DA24 C5
                  PUSH BC
                  LD A, (BC) ; A <-- NC
DA25 0A
                 DEC A ; A <-- NC-1
JR Z,ChkL ; если NC=1
DA26 3D
DA27 2821
DA29 FE08
                  CP
                       8
                JP M,Chk2_7 ; если NC=2..7
SUB 8 ; 0.6= NC #9...
DA2B FA43DA
DA2E D608
                                  ; 0.6= NC #9..15
                JR Z,ChkH ; если NC=9
DA30 2807
DA32 47
                  LD
                       B,A
DA33 CB3C NextB: SRL H
DA3 / 10FA DJNZ NextB ; сдвиги по NC DA39 CB44 ChkH: BIT 0,H ; бит NC
                 BIT 0, H ; бит NC - нулевой 
JR NZ, C OFF ; компьютер отключен
                  BIT 0,D
DA3D CB42
DA3F 2020 JR NZ,C_ON ; диалог ученику запрещен DA41 280F JR Z,ENACOM ; диалог ученику разрешен
   ; === Проверка для компьютеров со 2-го по 7-й
```

```
DA43 47 Chk2_7: LD B, A ; контроль NC = 2..7
DA44 CB3D
                  SRL L
                  SRL E
DA46 CB3B
DA48 10FA
                  DJNZ Chk2_7+1 ; сдвиги по NC
DA4A CB45 ChkL: BIT 0,L ; бит NC - нулевой DA4C 200C JR NZ,C_OFF ; компьютер отключен
                  BIT 0,E
DA4E CB43
; === Установка флага "диалог разрешен": NC <= NC+100h
DA52 E1 ENACOM: POP HL
DA53 E5
                  PUSH HL
DA54 23
                  INC HL
DA55 3E01
                  LD A, 1
                  LD (HL), A ; флаг "работа разрешена" 
JR C_ON ; теперь - компьютер вкл.
DA57 77
DA58 1807
;=== Компьютер отключен от сети
DA5A E1 C_OFF: POP HL
DA5B 21FFFF LD HL,IS_OFF
DA5E C3992F JP 2F99h ; BO3BPAT B MSX-BASIC
 ;=== Читаем значения из сетевых ячеек
DA61 E1 C_{ON}: POP HL ; agpec NC
                PUSH HL
DA63 7E
                  LD A, (HL)
DA64 3298DA LD (Block), A ; номер ученика
DA67 210079 LD HL, FROM1 ; адрес 1-й ячейки,
DA6A 2299DA LD (Block+1), HL ; откуда брать из NRAM
 ; === Вызов РЕЕК из NRAM ученика
DA6D 0E12 LD C,12h
DA6F 1198DA
                  LD
                       DE, Block ; адрес блока парам.
DA72 F7
                 RST 30h
              DB
DW
EI
DA73 8F
                        8Fh
DA74 1940
                        4019h
DA76 FB
DA77 38E1 JR C,C_OFF ; если был сбой ввода/вывода
DA79 3206F4 LD (First), A ; записать в свою память
  ; === 2-я ячейка
DA7C 210179 LD HL, FROM2 ; адрес 2-й ячейки, DA7F 2299DA LD (Block+1), HL ; откуда брать из NRAM
 ; === Вызов РЕЕК из NRAM ученика
DA82 0E12 LD C,12h
DA84 1198DA
                  LD
                        DE, Block ; адрес блока параметров
                  RST 30h
DA87 F7
DA88 8F
                 DB
                        8Fh
              DW
DA89 1940
                       4019h
                  ΕI
DA8B FB
                JR C,C_OFF ; если был сбой ввода/вывода
LD (Second),A ; записать в свою память
DA8C 38CC
DA8E 3207F4
                 POP HL
DA91 E1
                 LD HL, IS_ON ; компьютер ученика включен
DA92 210000
DA95 C3992F
                  JP
                        2F99h
                                   ; возврат в MSX-BASIC
 ;=== Параметры сетевого вызова
      Block: DS 1,0 ; N ученика
DA98
                              ; адрес ячейки
                        2,0
DA99
                  DS
                  DB 1,1 ; сетевая память ученика
DA9B 0101
                   END
```

18. Работа с портами ввода/вывода

Перейдем к командам ввода/вывода. В процессоре Z-80 предусмотрен ряд команд, позволяющих осуществлять не только побайтовый ввод/вывод, но и ввод/вывод блока.

```
a) OUT
                        ; вывод в порт байта из А
        (порт),а
b) IN
                        ; ввод в А из порта
         а, (порт)
c) OUT
                        ; вывести в порт, номер которого
        (c),r
                         ; в регистре С, содержимое регистра г
                        ; ввести байт в регистр r из
d) IN
        r, (C)
                        ; порта, номер которого в регистре С
e) INI
     OUT (C), (HL)
     INC HL
     DEC B
f) IND
     OUT (C), (HL)
     DEC HL
     DEC B
q) INIR
    OUT (C), (HL)
     INC HL
     DEC B
     если В не равно 0, то повторить
h) INDR
    OUT (C), (HL)
     DEC HL
     DEC B
     если В не равно 0, то повторить
```

Перед работой с портами ввода/вывода рекомендуется отключать прерывания. Особенно это касается работы с портами видеопроцессора. Примеры работы с портами будут даны ниже.

# 19. Работа с видеорегистрами и видеопамятью

Вначале рассмотрим способы доступа к видеоинформации. Как уже говорилось, для записи информации в регистры видеопроцессора или видеопамять или чтения из них используются порты ввода/вывода - четыре для чтения и четыре для записи. Узнать номер первого порта для чтения можно в ячейке  $\Pi 3Y \ 00/0006$ , а для записи - в ячейке 00/0007.

Обычно для работы с VDP используются порты с номерами 98h...9Bh. При этом не забывайте в начале подпрограммы или перед ее вызовом отключать прерывания командой DI, а в конце работы с VDP – снова их активировать командой EI.

## п.1. Порядок чтения и записи информации

Прямая запись в регистр видеопроцессора осуществляется в следующем порядке:

ДАННЫЕ -> порт 99h

10rr rrrr -> порт 99h (r..r - номер регистра)

Например, запись в регистр VDP #2:

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
.Z80

0000' 3E 03 LD A,00000011b; PNT

0002' D3 99 OUT (99h),A

0004' 3E 82 LD A,10000010b; VDP(2)

0006' D3 99 OUT (99h),A

0008' C9 RET
END
```

Еще один пример - подпрограмма записи в регистр VDP данных из регистра B, номер регистра VDP в регистре C:

```
Z80-Assembler Page: 1
0000 F5 wrrvdp:PUSH Af ; сохранить A в стеке
0001 78 LD A,b ; выводим в порт 99h
0002 D399 OUT (99h),A ; данные
0004 79 LD A,c ; выводим в порт 99h
0005 F680 OR 80h ; номер регистра VDP
0007 D399 OUT (99h),A ; выставив 7 бит в 1
0009 F1 POP Af ; вытаскиваем A из стека
000A C9 RET ; возврат
```

Косвенная запись в регистр видеопроцессора с автоматическим увеличением номера регистра осуществляется так:

```
00rr rrrr -> R17 (r..r - номер регистра R)
ДАННЫЕ для R -> порт 9Bh
ДАННЫЕ для R + 1 -> порт 9Bh
ДАННЫЕ для R + 2 -> порт 9Bh
```

Запись в регистр 17 осуществляется прямым способом, косвенный запрещен. Например, запись нуля в регистры 8,9:

```
MSX.M-80 1.00
                   01-Apr-85 PAGE 1
              .Z80
0000'
      3E 08
              LD
                   A,8
0002' D3 99
              OUT
                    (99h),A
             LD A,80h OR 17
OUT (99h).A
0004' 3E 91
                                  ; VDP(17) <= 8
0006' D3 99
     AF
                   Α
0008'
              XOR
                   (9Bh),A
(9Bh),A
0009'
     D3 9B
             OUT
                                ; VDP(8) <= 0
000B' D3 9B OUT
                                 ; VDP(9) <= 0
000D' C9
              RET
              END
```

Косвенная запись в регистр видеопроцессора без автоматического увеличения номера регистра.

```
10rr rrrr -> R17
ДАННЫЕ для R -> порт 9Bh
ДАННЫЕ для R -> порт 9Bh
```

Чтение из регистра статуса (состояния) видеопроцессора (0..9). 0000 rrrr  $\rightarrow$  R15 ДАННЫЕ < порт 99h

После того как данные были прочитаны, необходимо записать в R#15 ноль и разрешить прерывания.

Например, чтобы узнать, было ли наложение двух спрайтов, можно проанализировать пятый бит регистра статуса #0:

I	MSX.M-80	1.00	01-Apr-85	PAGE 1
		.Z80		
0000'	AF	XOR	A	
0001'	D3 99	OUT	(99h),A	
0003'	3E 8F	LD	A,8Fh	; VDP(15) <= 0
0005'	D3 99	OUT	(99h),A	
0007'	DB 99	IN	A, (99h)	
0009'	CB 6F	BIT	5 <b>,</b> A	; Было ли столкновение?
000B'	С9	RET		
		END		
1				

Запись в регистры палитры

Регистры палитры (0..15) являются девятибитными. Поэтому запись в них осуществляется следующим образом:

```
НОМЕР ПАЛИТРЫ -> R16
Orrr Obbb -> порт 9Ah (rrr - КРАСНЫЙ, bbb - СИНИЙ)
             -> порт 9Ah (дад - ЗЕЛЕНЫЙ
0000 0ggg
                                                 )
```

После записи содержимое R#16 автоматически увеличивается на 1. Поэтому возможно простое обновление всех палитр.

Чтение/запись из/в видеопамяти VRAM/ERAM по двоичному адресу b bbhh hhhh cccc cccc.

- а) Установить банк VRAM:
- 00.. .... -> R45 (для VRAM)
- 01.. .... -> R45 (для ERAM) [ в MSX-2 отсутствует ]

Содержимое регистра R45 не меняется при обращении к памяти, поэтому нет необходимости каждый раз переопределять шестой бит.

- б) Установить адрес видеопамяти:
  - 0000 0bbb -> R14
  - ссс сссс -> порт 99h
  - 00hh hhhh
     -> порт 99h
     (для чтения из видеопамяти)

     01hh hhhh
     -> порт 99h
     (для записи в видеопамять)
- в) Писать в порт 98h последовательные байты данных или читать из этого порта в зависимости от выбранного режима. Адрес видеопамяти при этом автоматически увеличивается. Для доступа к VRAM можно также использовать соответствующие команды VDP.

Например, необходимо прочитать из видеопамяти 200 байт и записать их, начиная с адреса 0C000h; начальный адрес видеопамяти равен 0:

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
                 .Z80
      ; === Установка банки VRAM/ERAM
          XOR A
0000'
      AF
               OUT
LD
OUT
0001'
     D3 99
                        (99h),A
                       A,80h OR 45 ; VDP(45) <= 0
0003'
      3E AD
0005' D3 99
                        (99h),A
0007' AF
                XOR
                        Α
0008' D3 99
                OUT
                        (99h),A
                        A,8Eh ; VDP(14) <= 0
000A' 3E 8E
                LD
             OUT
000C' D3 99
                        (99h),A
     ; === Копируем
000E'
     21 0000 LD
                      HL,0 ; начальный адрес VRAM
DE,0C000h ; начальный адрес RAM
0011' 11 C000
                LD
                LD
0014' 06 C8
                        b,200 ; длина блока
0016'
      7 D
                 LD
                              ; адрес начала памяти
                        A,L
                OUT
      D3 99
                        (99h), A ; младш. байт адреса VRAM
0017'
0019'
      7C
                 LD
001A' D3 99 OUT
                        (99h), A ; старший байт
001C' DB 98 blreAd:IN
                        A, (98h) ; вводим байт из ук.адр.
001E' 12
                        (DE),A ; записываем в память
            LD
001F' 13
                 INC
                        DE ; подгот. след.адрес RAM
```

0020 <b>'</b>	10 FA	DJNZ	blreAd	; b=b-1, если b<>0,
				; то повторить blreAd
0022'	C9	RET		
		END		
1				

Эту подпрограмму можно написать и по другому:

		Z80-Asser	mbler 1	Pag	ge: 1
0000	210000	LD	HL,0	;	начальный адрес VRAM
0003	1100C0	LD	DE,0C000	Οh	; начальный адрес RAM
0006	06C8	LD	b,200	;	длина блока
0008	EB	EX	DE,HL	;	обменять HL и DE
0009	7B	LD	A, e	;	адрес начала памяти
000A	D399	OUT	(99h),A	;	младш. байт адреса VRAM
000C	7A	LD	A,d		
000D	D399	OUT	(99h),A	;	старший байт
000F	0E98	LD	c,98h	;	номер порта вв./вывода
0011	EDB2	INIR		;	ввести данные
0013	C9	RET			
		END			
L					

При изменении типа экрана часто требуется восстанавливать таблицу шаблонов (образов) символов PGT. Ее можно извлечь из ROM BIOS по адресу, который записан в системной области в трехбайтовой ячейке F91Fh (слот + адрес ROM PGT). Обычно адрес ROM PGT равен 00/1BBFh.

Теперь попробуем написать подпрограмму пересылки блока данных из ROM PGT в VRAM PGT. Ранее для подобных действий мы пользовались подпрограммами BIOS.

```
Z80-Assembler Page: 1
                    ORG 9000h
   ; ==== ROM PGT => VRAM PGT
   ; [HL] - адрес ROM PGT
   ; [DE] - адрес VRAM PGT
   ; [bc] - длина блока
9000 21BF1B LD
                            HL, 1BBFh ; ROM PGT
9003 110010 LD
9006 010008 LD
9009 7B LD
                            DE, 1000h; TEXT-2 PGT
                            ВС,2048 ; длина
                            А,Е ; выбрасываем младший
9009 7B LD

900A D399 OUT

900C 7A LD

900D F640 OR

900F D399 OUT
                            (99h), A ; байт адреса VRAM
                            A,D ; выбрасываем старший
                          40h
                                    ; байт адреса VRAM,
                           (99h), A ; установив 6 бит в 1
9011 7E LDirmv: LD
                          A, (HL) ; запис. по адресу VRAM
9012 D398 OUT (98h), A; данные из (HL)
9014 23 INC HL; следующий адрес RAM
9015 0B DEC BC; уменьшаем длину
                          A,B ; если длина не равна 0,
С ; то повторить
9016 78
                  LD A,B
9017 B1
                  OR
9018 20F7 JR NZ, LDirmv
901A C9 RET
901A C9
                   RET
             END
```

В завершение параграфа приведем пример достаточно большой программы, устанавливающей 80-символьный текстовый режим. В верхней части экрана мигает блок с текстом "width 80". Выход из программы – по CTRL/STOP.

```
Z80-Assembler Page: 1
                   ORG 9000h
9000 F3
                   DΙ
                                        ; отменяем прерывания
     ; === Установка текстового режима 80 символов
     ; Регистры VDP 0,1,8,9
9001 3E04
                LD A,00000100b
9003 D399
                 OUT
                            (99h),A
9005 3E80
                  LD
                            A,10000000b ; VDP(0)
9007 D399
                OUT
                           (99h),A
9009 3E70
                 LD
                            A,01110000b
9009 3E70 LD A,011100

900B D399 OUT (99h),A

900D 3E81 LD A,100000

900F D399 OUT (99h),A

9011 AF XOR A

9012 D399 OUT (99h),A

9014 3E88 LD A,100010

9016 D399 OUT (99h),A

9018 AF XOR A
                            A,10000001b ; VDP(1)
                            A,10001000b ; VDP(8)
```

```
9019 D399 OUT
                    (99h),A
901B 3E89
             LD
                    A,10001001b ; VDP(9)
901D D399
            OUT
                    (99h),A
 ; === Установка базовых адресов РМТ, РСТ, СТ
901F 3E03 LD A,00000011b ; PNT
            OUT
9021 D399
                    (99h),A
9023 3E82
            LD
                    A,10000010b
                                  ; VDP(2) <= 0
9025 D399
            OUT
                    (99h),A
9027 3E02
            LD
                    A,00000010b
                                 ; PGT
            OUT
9029 D399
                    (99h),A
            LD
OUT
                                 ; VDP(4) <= 2 (* 800h)
902B 3E84
                    A,10000100b
902D D399
                    (99h),A
902F AF
            XOR
                    Α
                                   ; CT
9030 D399
           OUT
LD
                    (99h),A
9032 3E8A
                                 ; VDP(10) <= 0
                    A,10001010b
            OUT
LD
9034 D399
                    (99h),A
                                  ;
9036 3E27
                                  ; CT
                    A,00100111b
            OUT
9038 D399
                    (99h),A
903A 3E83 LD
903C D399 OUT
                    A,10000011b
                                 ; VDP(3) \le 27h
                    (99h),A
  ; === Установка цветов и мигания
903E 3EFC LD A,11111100b ; цвета текста и фона
9040 D399
            OUT
                    (99h),A
9042 3E87
                    A,87h
            LD
                                   ; VDP(7) \le 15,12
9044 D399 OUT
9046 3E1D LD
9048 D399 OUT
904A 3E8C LD
                    (99h),A
                                  ;
                    A,00011101b
                                 ; цвета для мигания
                    (99h),A
                    A,8Ch
                                  ; VDP(12) \le 1,13
904C D399
            OUT
                    (99h),A
904E 3E77
            LD
                    A,01110111b
                                  ; время вкл/выкл мигания
             OUT
9050 D399
                    (99h),A
9052 3E8D
             LD
                                   ; VDP (13)
                    A,8Dh
9054 D399 OUT
                    (99h),A
  ; === Установка банки VRAM/ERAM
9056 AF XOR A
            OUT
9057 D399
                    (99h),A
9059 3EAD
            LD
                                   ; VDP(45) <= 0
                    A,80h OR 45
905B D399
            OUT
                    (99h),A
905D AF
            XOR
                    Α
905E D399
                     (99h),A
             OUT
9060 3E8E
             LD
                    A,8Eh
                                   ; VDP(14) <= 0
         OUT
9062 D399
                    (99h),A
   ; ==== ROM PGT => VRAM PGT
   ; [HL] - адрес ROM PGT
   ; [DE] - адрес VRAM PGT
   ; [bc] - длина блока
9064 21BF1B
            LD
                    HL,1BBFh
9067 110010
             LD
                    DE,1000h
           LD
LD
                    BC,2048
906A 010008
906D 7B
                    А,е ; выбрасываем младший
            OUT
906E D399
                    (99h), A ; байт адреса VRAM
                    A,d; выбрасываем старший 40h; байт адреса VRAM,
9070 7A
            LD
9071 F640
            OR
9073 D399 OUT (99h), A; установив 6 бит в 1
9075 7E LDirmv: LD A, (HL) ; запис. по адресу VRAM
                            ~ 87 ~
```

```
9076 D398 OUT (98h), A ; данные из (HL)
                                                      HL ; следующий адрес RAM
 9078 23
                                  INC
                                DEC
LD
                                                                           ; уменьшаем длину
 9079 OB
                                                       bc
                                                       A,b ; если длина не равна 0,
С ; то повторить
 907A 78
 907B B1
                                  OR
 907C 20F7 JR
                                                       NZ,LDirmv
          ; ==== Очистить VRAM СТ нулем (нет мигания)
           ; [DE] - адрес VRAM
          ; [bc] - длина блока
907E 110008 LD DE,800h
9081 010E01 LD BC,270

9084 7B LD A,E ; выбрасываем младший
9085 D399 OUT (99h),A ; байт адреса VRAM
9087 7A LD A,D ; выбрасываем старший
9088 F640 OR 40h ; байт адреса VRAM,
908A D399 OUT (99h),A ; установив 6 бит в 1
908C AF LDirCT: XOR A ; запис. по адресу VRAM
908D D398 OUT (98h),A ; ноль
908F OB DEC BC ; уменьшаем длину
9090 78 LD A,B ; если длина не равна 0,
9091 B1 OR C ; то повторить
9092 20F8 JR NZ,LDirCT
; ==== Мерцание блока
 907E 110008 LD DE,800h
      ; ==== Мерцание блока
9094 3E0E LD A,14; выбрасываем младший 9096 D399 OUT (99h), A; байт адреса VRAM 9098 3E08 LD A,08h; выбрасываем старший 909A F640 OR 40h; байт адреса VRAM, 909C D399 OUT (99h), A; установив 6 бит в 1 909E 3E1F LD A,1Fh; запис. по адресу VRA 90A0 D398 OUT (98h), A; ноль 90A2 3E0F LD A,15; выбрасываем младший 90A4 D399 OUT (99h), A; байт адреса VRAM 90A6 3E08 LD A,08h; выбрасываем старший 90A8 F640 OR 40h; байт адреса VRAM 90AA D399 OUT (99h), A; установив 6 бит в 1 90AC 3EF8 LD A,0F8h; запис. по адресу VRA 90AE D398 OUT (98h), A; ноль ; ==== Пробел (20h) => VRAM PNT
 9094 3E0E LD A,14 ; выбрасываем младший
                                                    40h ; байт адреса VRAM, (99h), A ; установив 6 бит в 1 A,1Fh ; запис. по адресу VRAM
                                                        A,0F8h ; запис. по адресу VRAM
          ; ==== Пробел (20h) => VRAM PNT
          ; [DE] - адрес VRAM
          ; [bc] - длина блока
 90B0 110000 LD DE,0
90B3 018007 LD BC,1920

90B6 7B LD A,E ; выбрасываем младший

90B7 D399 OUT (99h),A ; байт адреса VRAM

90B9 7A LD A,D ; выбрасываем старший

90BA F640 OR 40h ; байт адреса VRAM,

90BC D399 OUT (99h),A ; установив 6 бит в 1

90BE 3E20 LDiPNT: LD A,20h ; запис. по адресу VRAM 20h
90C0 D398 OUT (98h), A
90C2 OB DEC BC ; уменьшаем длину
90C3 78 LD A,B ; если длина не равна 0,
90C4 B1 OR C ; то повторить
90C5 20F7 JR NZ, LDiPNT
```

```
; ==== Надпись из RAM => VRAM PNT
      ; [HL] - адрес RAM
      ; [DE] - адрес VRAM
     ; [ВС] - длина блока
; [BC] — длина блока

90C7 21F190 LD HL,tit

90CA 117400 LD DE,116

90CD 019808 LD BC,0898h

90D0 7B LD A,E ; выбрасываем младший

90D1 D399 OUT (99h),A; байт адреса VRAM

90D3 7A LD A,D ; выбрасываем старший

90D4 F640 OR 40h ; байт адреса VRAM

90D6 D399 OUT (99h),A; установив 6 бит в 1

90D8 EDB3 OTIR ; переписываем блок
   ; === Ширина экрана - 80 символов
90DA 3E50 LD A,80
90DC 32B0F3 LD
                               (OF3B0h),A
    ; === Локализуем курсор в (1,1)
90DF 3E01 LD A,1
90E1 32A9FC
                    LD
                               (0FCA9h),A
90E4 210101 LD HL,01
90E7 CDC600 CALL 0C6h
                              HL,0101h
  ; === Ждем нажатия CTRL/STOP
90EA CDB700 Again: CALL 0B7h
90ED 30FB JR
                             NC, Again
90EF FB
                    ΕI
              ET
90F0 C9
             tit: DB 'Width 80'
90F1 57696474
90F5 68203830
                   END
```

#### п.2. Использование команд видеопроцессора

MSX-VIDEO выполняет основные графические операции, которые называются командами VDP. Они доступны в режимах VDP GRAPHIC 4...7, а для работы с ними используются специальные регистры VDP.

При работе с командами VDP используется особая координатная сетка. В ней нет деления на страницы, доступны все 128 KB VRAM. Она приведена на рис. 19.1.




Рис.19.1. Координатная система VRAM

Имеется 12 типов команд VDP. Они были описаны в приложении к книге "Архитектура микрокомпьютера MSX-2". Параметры для выполнения команды записываются в регистры с 32-го по 45-й. Команда начинает выполняться после установки в 1 нулевого бита регистра статуса #2. После того как выполнение команды закончится, этот бит сбрасывается в ноль.

Для прекращения выполнения текущей команды можно выполнить команду VDP STOP.

Для ускорения выполнения команд VDP рекомендуется на время запрещать отображение спрайтов путем установки первого бита регистра #8. Можно также отключать при начальной загрузке изображение на экране.

Приведем пример программы, выполняющей команду HMMC VDP быстрой пересылки RAM => VRAM.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
                                                      .Z80
                                  ; === Выполнение команды VDP HMMC
 C000
                                ABegin EQU 0C000h
 0000'
                                  ASEG

      0000 FE
      DB
      0FEh
      ; файл типа Оbj

      0001 C000
      DW
      ABegin
      ; загрузочный адрес

      0003 C08E
      DW
      AEnd
      ; конечный адрес

      0005 C000
      DW
      AStart
      ; стартовый адрес

                                                     .Phase ABegin
                       Astart EQU $
 C000
0000 XK EQU 0
0000 YK EQU 0
0004 XS EQU 100
0064 YS EQU 100
                                 ; === Вызов НММС
 C000 DD 21 C07F LD ix, DataForVram C004 21 0000 LD HL, XK*100h+YK C007 11 6464 LD DE, XS*100h+YS
                            ; === Пересылка RAM [IX] => VRAM (H,L)-(D,E)
 COOA CD COOE CALL HMMC
 C00D C9
                                                    RET
                                ; === Команда VDP HMMC
 COOE F3 HMMC: DI ; запрет прерываний

      C00E F3
      HMMC:
      DI
      ; запрет прерываний

      C00F CD C071
      CALL
      WaitVDP; ожидание конца работы команды

      C012 3E 24
      LD
      A,36
      ; номер первого регистра

      C014 D3 99
      OUT
      (99h),A
      , COT

      C016 3E 91
      LD
      A,17+80h
      , VDP(17) <= 36</td>

      C018 D3 99
      OUT
      (99h),A
      ; VDP(17) <= 36</td>

      C01A 0E 9B
      LD
      c,9Bh
      ; C=9Bh для косвенного доступа

      C01C AF
      XOR
      A
      ; к регистрам VDP

      C01D ED 61
      OUT
      (c),H
      ; X младший байт

      C021 ED 79
      OUT
      (c),A
      ; X старший байт

      C023 ED 79
      OUT
      (c),A
      ; Y старший байт

      C025 ED 51
      OUT
      (c),D
```

```
C027 ED 79
                OUT
                       (c),A ; NX
C029 ED 59
               OUT
                       (c),E
                       (c),A ; NY
C02B ED 79
                OUT
               LD h,(IX)
OUT (c),Н ; первое данное
OUT (c),А ; регистр аргумента
C02D DD 66 00
C030 ED 61
C032 ED 79
C034 3E F0
                      A,11110000b
               LD
C036 ED 79
               OUT
                       (с), А ; приказ выполнить команду НММС
                     A,44 or 80h
C038 3E AC
               LD
C03A D3 99
               OUT
                       (99h),A
C03C 3E 91
                LD
                      A,17 OR 80h
          OUT
C03E D3 99
                       (99h), A ; VDP(17) <= 44
C040 3E 02 LOOP: LD
                       A,2
             GetStatus
BIT 0,A ; проверить бит CE
JR z,Exit ; конец
BIT 7,A ; проверить бит TR
JR z,LOOP
C042 CD C05D CALL GetStatus
C045 CB 47
C047 28 0D
C049 CB 7F
C04B 28 F3
C04D DD 23
               INC
                      ix
C04F DD 7E 00
               LD
                      A_{\prime} (ix)
              OUT
C052 D3 9B
                       (9Bh),A
               JR LOOP
C054 18 EA
C056 3E 00 Exit: LD
                       A, 0
C058 CD C05D CALL GetStatus; берем статус
C05B FB
                ΕI
                                ; выход
C05C C9
               RET
C05D GetStatus:
C05D D3 99 OUT
                       (99h), A ; регистр статуса
C05F 3E 8F
               LD
                      A,8Fh
               OUT
PUSH
C061 D3 99
                       (99h),A
C063 E5
                       _{
m HL}
               POP
C064 E1
                       _{
m HL}
               IN A, (
C065 DB 99
                       A, (99h)
C067 F5
C068 AF
               XOR
                       Α
               OUT
C069 D3 99
                       (99h),A
C06B 3E 8F
               LD
                      A,8Fh
               OUT
C06D D3 99
                       (99h),A
C06F F1
                POP
                      Αf
C070 C9
                RET
C071 WaitVDP:
C071 3E 02 LD
                      A, 2 ; ждать, пока VDP не готов
C073 CD C05D
               CALL
                       GetStatus
C076 E6 01
               AND
                       1
C078 20 F7
               JR
                       NZ, WaitVDP
C07A AF
                XOR
                      Α
C07B CD C05D
               CALL
                       GetStatus
C07E C9
                RET
C07F DataForVram EQU $
C07F 00 11 22 33 DB
                       00,11h,22h,33h,44h,55h,66h,77h,88h,99h
C083 44 55 66 77
C087 88 99 AA
CO8A BB CC DD EE DB OAAh, OBBh, OCCh, ODDh, OEEh, OFFh
COSE FF
C08E
         AEnd EQU $-1
```

## 20. Программирование шумов и музыки

В первой главе мы уже говорили о возможностях работы с программируемым звуковым генератором PSG. Здесь мы покажем Bam примеры программ на языке ассемблера, работающих с PSG.

Напомним, что для задания номера регистра PSG используется порт A0h, а для записи значения для этого регистра – порт A1h.

Приведем листинг программы, воспроизводящей звук летящего бомбардировщика. В этой программе запись в регистры PSG производится в цикле, в обратном порядке.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
                     .Z80
    ; === Звук летящего бомбардировщика
0000' 3E 0D LD A,13 ; запись в регистры
0002' 21 0021' LD HL, BombSnd; в обратном порядке
0005' F3 Next: DI
                                     ; необх. запрет прерываний
            OUT (0A0h),A ; номер регистра
PUSH AF ; запоминаем A
0006' D3 A0
                 PUSH AF ; запоминаем A

LD A, (HL) ; значение для регистра PSG

OUT (0A1h), A ; записываем данные
0008' F5
0009' 7E
                 OUT
000A' D3 A1
                 POP AF
DEC HL
SUB 1
000C' FB
                                     ; можно восст. прерывания
000D' F1
                                    ; восстанавливаем А
000E' 2B
                                    ; новый адрес
000F' D6 01
                                     ; следующий регистр PSG
0011' 30 F2
                  JR
                         NC, Next ; повторить
0013' C9
                  RET
; ==== регистры NN: — 0 - 1- 2 - 3- 4 - 5 6 ———
0014' C8 0E DC 0E DefB 200,14,220,14,240,14,0,
0018' F0 0E 00 B8 ; NN: — 7 — 8 9 10 11 12 13 -
001C' OF OF OF OO DB
                         10111000b, 15, 15, 15, 0, 0, 0
0020' 00 00
0021' BombSnd
                  EQU
                          $-1
                   END
```

Еще один пример - листинг программы, воспроизводящей звук сирены:

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
; === Звук сирены
                           .Z80
0000' F3
                           DI
                                 а ; запись 255 => 0 рег. (0A0h),а ; номер регистра
0001' AF
                     лок а ; запись 255 => 0 рез

OUT (0A0h),а ; номер регистра

LD a,255

OUT (0A1h), а ; данные

LD a,1 ; запись 0 => 1 рег.

OUT (0A0h),а ; номер регистра

XOR a
                         XOR
0002' D3 A0
0004' 3E FF
0006' D3 A1
0008' 3E 01
000A' D3 A0
                 ХОR а
ОUT (0A1h),а ; данные
LD а,8 ; запись 8 => 8 рег.
ОUT (0A0h),а ; номер регистра
ОUT (0A1h),а ; данные
LD а,7 ; запись упр => 7 рег.
ОUT (0A0h),а ; номер регистра
LD а,00111110b
ОUT (0A1h),а ; данные
EI
000C' AF
000D' D3 A1
000F' 3E 08
0011' D3 A0
0013' D3 A1
0015' 3E 07
0017' D3 A0
0019' 3E 3E
001B' D3 A1
001D' FB
    ; === Подъем звука (257..170)
001E' 3E FE LD а,254 ; запись в регистр 0020' 3D NextA: DEC а ; уменьшить на 2
0021 · 3D
0022 · F5
                          DEC
                                   a
0022' F5 PUSH af ; сохранить 
0023' 21 0090 LD HL,90h ; задержка времени
00026' 2B timer: DEC HL
                  LD
0027' 7C
                                  a,h
0028' B5 OR L
0029' 20 FB JR NZ, timer
002B' AF XOR а
002C' D3 A0 OUT (0A0h), а ; номер регистра = 0
002E' F1 POP af ; восстановить А
002F' D3 A1 OUT (0A1h), а ; данные
0031' FE AA CP 170 ; проверка
0033' 20 EB JR NZ, NextA ; повторить
    ; === Падение звука (170..252)
0035' 3E AA LD а,170 ; запись в регистр
0037' 3C NextB: INC a ; увеличить 0038' F5 PUSH AF ; сохранить
0039' 21 05A0 LD HL,90h*10 ; задержка больше,
003C' 2B timer1: DEC HL
                                             ; чем для роста звука
; в 10 раз
                 LD a,h
003D' 7C
                         OR
003E' B5
                                  L
                      JR
003F' 20 FB
                                  NZ,timer1
0041' AF
                         XOR a
                      OUT (0A0h),a ; номер регистр
POP af ; восстановить
0042' D3 A0
                                   (0A0h),a; homep peructpa = 0
0044' F1
0045' D3 A1 OUT (0A1h), а ; данные 0047' FE FC CP 252 ; проверка 0049' 20 EC JR NZ, NextB ; повторить 004B' C3 0020' JP NextA ; все снова
                           END
```

Теперь приведем пример программы, проигрывающей несколько нот. В регистры звукогенератора записываются коды, соответствующие обозначениям нот и их октаве.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
                 .Z80
0000' 3E 01
                LD
                                 ; запись 0 => 1 рег
                     a,1
                OUT (0A0h),a
0002' D3 A0
0004' AF
                XOR a
                     (0A0h),a
0005' D3 A0
                OUT
0007' 3E 07
                LD
                     a,7
                                 ; разрешить звук
               OUT (0A0h),а ; канала A
0009' D3 A0
000B' 3E 3E
               LD
                     a,00111110b
                    (0A1h),a
000D' D3 A1
               OUT
000F' 3E 08
                     a,8
                LD
                                 ; макс. звук для А
0011' D3 A0
               OUT (0A0h),a
0013' 3E OF
               LD
                     a,15
0015' D3 A1
               OUT (0A1h),a
                                 ; запись 190 => 0
0017' AF
                XOR a
0018' D3 A0
               OUT (0A0h),a
                                 ; нота D, октава 5
001A' 3E BE
                LD a,190
001C' D3 A1
               OUT (0A1h),a
              CALL timer
001E' CD 0057'
               XOR a ; запись 214 => 0
OUT (0A0h), a ; нота C, октава 5
0021' AF
0022' D3 A0
0024' 3E D6
                LD a,214
                OUT (0A1h),a
0026' D3 A1
                CALL timer
0028' CD 0057'
                XOR a ; запись 227 => 0
OUT (0A0h), a ; нота В, октава 4
002B' AF
002C' D3 A0
002E' 3E E3
                LD
                     a,227
               OUT (0A1h),a
0030' D3 A1
              CALL timer
0032' CD 0057'
0035' CD 0057'
                CALL timer
                                ; запись 254 => 0
; нота A, октава 4
0038' AF
                XOR a
                (UA0h)
LD a,254
OUT (^-
0039' D3 A0
                OUT (0A0h),a
003B' 3E FE
003D' D3 A1
                      (0A1h),a
003F' CD 0057'
                CALL timer
0042' CD 0057'
                CALL timer
0045' AF
                XOR
                                  ; запись 29 => 0
                      a
0046' D3 A0
                                ; нота G, октава 4
                OUT
                     (0A0h),a
0048' 3E 1D
                LD a,29
004A' D3 A1
                OUT (0A1h),a
004C' 3E 01
                LD
                      a,1
                                  ; запись 1 => 1
                OUT
004E' D3 A0
                      (0A0h),a
                    (0A1h),a
0050' D3 A1
                OUT
0052' F7
                 RST
                                 ; ВЕЕР, чистка регистров
                    30h
0053' 00
                 DB
                      0
0054' 00C0
                DW
                      0C0h
0056' C9
                RET
    ; === Задержка звучания ноты
```

```
0057' 21 6000 timer: LD HL,6000h ; задержка
005A' 2B again: DEC HL
005B' 7C
                            LD
                                      A,H
005C' B5 OR L
005D' 20 FB JR NZ,again
005F' 3E 08 LD A,8 ; гашение звука
0061' D3 A0 OUT (0A0h),A
0063' 3E 00 LD A,0
0065' D3 A1 OUT (0A1h),A
0067' 21 1000 LD HL,1000h ; задержка, пауза
005C' B5
                          OR
                                     _{
m L}
                                                         ; перед следующей нотой
               LD A,H
006B' 7C
                          OR L
006C' B5
006C' B5 OR L
006D' 20 FB JR NZ,again1
006F' 3E 08 LD A,8 ; макс. звук для А
0071' D3 A0 OUT (0A0h), A
0073' 3E 0F LD A,15
0075' D3 A1 OUT (0A1h), A
0077' C9
                          RET
                           END
```

#### 21. Управление памятью

Для управления логической памятью и размещением страниц в слотах и вторичных слотах используются порт A8h и ячейка RAM с адресом FFFFh. Для управления физической памятью изменяется содержимое портов ввода/вывода FCh...FFh. Эти механизмы были описаны в книге "Архитектура микрокомпьютера MSX-2", и их программирование не требует больших усилий.

Более мобильное управление памятью осуществляется при помощи специальных подпрограмм BIOS (их поддерживает и MSX-DOS):

WRSLT (0014h) Запись значения по указанному адресу в указанном слоте.


RDSLT (000Ch) Чтение значения по указанному адресу из указанного слота.

ENASLT (0024h) Выбор и активация слота.

Запись числа в RAM любого слота может быть осуществлена следующим образом:

- LD А, указатель-слота
- LD HL, адрес-ячейки
- LD E, значение-для-записи CALL WRSLT

Указатель слота имеет вид:



Аналогично выглядит чтение значения:

LD А, указатель-слота

LD HL,адрес-для-чтения

CALL RDSLT

LD (адрес-результата), А

Для активации слота используется подпрограмма ENASLT (0024h). Ее вызов имеет вид:

LD А, указатель-слота

LD HL, начальный-адрес

CALL ENASLT

Такой вызов удобен для активации нулевой и первой страницы памяти.

Помните, что обычные команды записи LD, LDIR работают быстрее, чем межслотовая запись. Поэтому иногда лучше переключить слоты, переписать данные и восстановить исходное состояние слотов.

#### п.1. Работа с кассетами ( картриджами)

Компьютер MSX обычно имеет по крайней мере один внешний слот. Та аппаратура (hardware), которая к нему подключается, называется кассетой, или картриджем (cartridge). Существуют кассеты ROM для прикладных программ и игр, дискового ввода/вывода, интерфейса RS232C, расширения памяти RAM и слотов расширения.

В кассету может быть аппаратно записано (ROM) программное обеспечение на языке BASIC или на языке ассемблера. Кроме этого, в подходящем слоте RAM можно создать "псевдокартридж" программным способом.

В рабочей области, начиная с адреса FCC9h, находится участок памяти, отвечающий за каждую страницу памяти, находящейся в некотором слоте. Адрес байта рабочей области, отвечающего за некоторую страницу памяти, вычисляется по формуле:

Addr = FCC9h + 16 SLTNUM + 4 EXTSLT + PageNmb

где SLTNUM - номер первичного слота;

EXTSLT - номер вторичного слота (слота расширения);


PageNmb - номер логической страницы памяти.

По этому адресу содержится информация о том, работу каких устройств могут поддерживать программы, размещенные в соответствующей странице памяти. Информация кодируется побайтно следующим образом:



Таким образом, например, ячейка RAM с адресом FD02h отвечает за страницу 1 слота 3-2, т.е. за страницу RAM по адресу 4000h. Запись числа 32 в ячейку FD02h означает разрешение обработки расширенного оператора CALL MSX-BASICa подпрограммами RAM по адресу 4000h.

MSX-BASIC просматривает все слоты (включая вторичные) по адресам с 4000H по 0BFFFH для нахождения ID устройства, начинающего каждую страницу. Формат заголовка кассеты, содержащего ID, приведен ниже.



ID — это двухбайтовая строка, при помощи которой можно отличить картридж ROM или SUB-ROM от пустой страницы. Картридж ROM обозначается строкой "AB" (41h,42h), а картридж SUB-ROM — строкой "CD".

INIT содержит адрес процедуры инициализации этого картриджа. Ноль записывается, если такой процедуры нет. Программы, которые нуждаются в связи с интерпретатором языка BASIC, возвращают управление командой Z-80 "RET". Все регистры, за исключением указателя стека SP, могут быть изменены. Для некоторых программ (например, для игр) соблюдать соглашение о вызове INIT не нужно, поэтому игры могут запускаться процедурой инициализации.

STATEMENT содержит адрес обработки расширенного оператора CALL, если его обработка в картридже предусмотрена. Ноль записывается в том случае, если обработки оператора CALL нет.

Когда BASIC встречает оператор 'CALL', то он записывает его имя в PROCNM (FD89h), в регистр  ${\rm HL}$  – указатель на текст, следующий за CALL (список параметров), и вызывает адрес STATEMENT.

Картридж может быть расположен по адресам с 4000H по 7FFFH.

Слово CALL может быть заменено на символ подчеркивания ( ).

Имя оператора CALL записывается в системную память и заканчивается нулевым кодом. Так как буфер PROCNM имеет фиксированную длину 16 байт, то имя оператора может иметь длину не более 15 символов.

Если обработчика требуемого оператора CALL в данном картридже не содержится, то устанавливается флаг C и управление возвращается в BASIC. Содержимое HL должно быть возвращено неизмененным.

В этом случае интерпретатор языка BASIC пытается вызвать другой слот расширения. Если ни один слот "не отзовется", генерируется сообщение об ошибке - "Syntax error".

Если обработчик для конкретного оператора CALL содержится в картридже, то можно его обработать (выполнить), после чего необходимо [HL] установить на конец оператора CALL. Обычно это нулевой код, означающий конец строки, или код ':', означающий конец оператора. Флаг C должен быть сброшен. Все регистры, за исключением SP, могут быть изменены.

DEVICE содержит адрес подпрограммы обработки устройства расширения, если она есть в этом картридже, в противном случае в DEVICE хранится ноль.

Картридж может иметь адреса в диапазоне с  $4000 \, \mathrm{H}$  по  $7 \, \mathrm{FFFH}$  и до четырех логических имен устройств.

Когда BASIC встречает имя устройства (например, OPEN"OPT:"...), то он записывает его в PROCNM (FD89h), код FFh — в аккумулятор и передает управление на картридж с наименьшим номером слота.

Если обработка устройства с этим именем в картридже не предусмотрена, то устанавливается флаг С и происходит возврат в BASIC. Если все картриджи возвратили флаг С, генерируется ошибка "Bad file name".

Если подпрограмма обработки устройства содержится в картридже, то она выполняется, затем ID устройства (от 0 до 3) записывается в аккумулятор, сбрасывается флаг C, и выполняется возврат. Все регистры могут быть изменены.

Когда выполняются реальные операции ввода/вывода, BASIC-интерпретатор записывает ID устройства (0-3) в ячейку DEVICE (FD99h), записывает запрос к устройству в регистр A (см.табл.21.1) и вызывает подпрограмму расширения устройства в картридже. Эта подпрограмма и должна правильно обработать запрос.

Регистр А	Запрос
0	OPEN
2	CLOSE
4	Прямой доступ
6	Последовательный вывод
8	Последовательный ввод
10	Функция LOC
12	Функция LOF
14	Функция EOF
16	Функция FPOS
18	Символ поддержки

Табл.21.1. Запросы к устройству

ТЕХТ - это указатель на текст программы на языке BASIC, если эта BASIC-программа в картридже должна автоматически запускаться при перезагрузке. В противном случае там хранится ноль. Размер программы должен быть не более  $16~\rm K$ , по адресам с  $8000\rm h$  по BFFFh.

Интерпретатор языка BASIC проверяет содержимое поля TEXT заголовка картриджа после инициализации (INIT) и после того как стартует система. Если там не ноль, то по указателю TEXT запускается BASIC-программа. Она должна храниться в промежуточном коде и ее начало обозначается кодом ноль.

## п.2. Создание САLL-подпрограмм пользователем

Приведем пример программы создания следующих подпрограмм пользователя, вызываемых из MSX-BASIC оператором CALL:

CALL RUSON - включение русских букв;

CALL RUSOFF - выключение русских букв;

CALL CAPSON - включение прописных букв;

CALL CAPSOFF - выключение прописных букв.

Эти операторы формируются в псевдо-ROM по адресу 4000h. Для правильной трансляции ссылок используются директивы .PHASE и .DEPHASE, которые описаны ниже.

Перед записью значений в ячейку управления вторичными слотами (FFFFh) они должны инвертироваться. Это нужно помнить и при запоминании текущего состояния слотов.

Хотя для трансляции мы воспользовались ассемблером M80 и сборщиком L80, полученный файл реально имеет тип OBJ. Это обеспечивают первые 7 байт текста программы.

```
01-Apr-85
      MSX.M-80 1.00
                 .Z80
                       9000h ; адрес загрузки
9000 Load
                  EOU
4000 CallROM EQU 4000h
FD02 RAMCF EQU 0FD02h
FD89 IdCall EQU 0FD89h
                                     ; адрес переписывания
                                   ; страница 1 слот 3-2
; сюда BASIC записывает
                                     ; имя оператора CALL
OF1F RUSSWCH EQU OF1Fh
                                   ; вкл/выкл. RUS
FCAB CAPST EQU OFCABh ; статус CAPS
FCAC KANAST EQU OFCACh ; статус RUS
0004 CallNmb EQU 4 ; количество наших CALL
0000'
                ASEG
             DB OFEh
                       0FEh ; Оbj-файл
Load ; адрес загрузки
0000 FE
0001 9000
0003 90F2 DW Load+Length ; конечный адрес
0005 9000 DW Start ; стартовый адрес
.PHASE Load
9000 F3 Start: DI
; === Установка вторичного слота
9001 3A FFFF LD A, (0FFFFh) ; текущее полож. слотов
9004 2F
                CPL
                         ; инверсия
9005 F5
                PUSH AF
                                    ; запись в стек
                                , запись в стек
; страница 1, втор.сл. 2
9006 CB DF SET 3,A
9008 CB 97 RES 2,A
900A 32 FFFF LD (0FFFFh),A
; === Установка первичного слота
900D DB A8 IN A,(0A8h) ; первичный слот
900F F5 PUSH AF
9010 F6 0C OR 00001100b ; стр. 1, слот 3
9012 D3 A8 OUT (0A8h), A
; === Заполняем псевдо-ROM
9014 21 902E LD HL, PrgEnd
9017 11 4000 LD DE, CallROM
                                                 ; откуда
                                                 ; куда
901A 01 00C4 LD BC, Length-(PrgEnd-Load); сколько 901D ED B0 LDIR ; пересып
                                                 ; пересылка
; === Восстановление конфигурации BASIC
901F F1 POP AF
9020 D3 A8 OUT (0A8h), A
9022 F1 POP AF
9023 32 FFFF LD (0FFFFh), A
9026 FB EI
; === Заполнение буфера SLTATR - FD02h, т.е.
; === Разрешение CALL для слота 3-2, первая страница (4000h)
9027 3E 20 LD A,32
9029 32 FD02
                LD
                       (RAMCF),A
902C 3F
                CCF
902D C9
                 RET
                                  ; возврат в BASIC
902E PrgEnd EQU $
                 .DEPHASE
; === Заголовок псевдо-ROM
                 .PHASE CallROM
                DB 'AB' ; ID картриджа
4000 41 42
4002 0000
                DW
                        0
                                  ; адрес инициализации ROM
                               ~ 101 ~
```

```
4004 4011 DW CallBeg ; адрес обработки CALL
4006 0000 DW 0 ; адрес обработки нестанд. I/O
4008 0000 DW 0 ; адрес текста BASIC в ROM
400A DS 7,0 ; резерв
; === Начало обработки оператора САLL
SCF ; флаг "Syntax error"
4012 E5 PUSH HL ; сохраним HL
4013 06 04 LD B,CallNmb ; цикл сравнений
4015 21 4053 LD HL,IdBlock
4018 NewComp:
4018 F5
4018 E5 PUSH HL
4018 E5 PUSH HL
4019 CD 4028 CALL CompBlock ; сравниваем имена
401C E1 POP HL
401D 30 1C JR NC, AddrBlock ; если нашли имя, переход
401F 11 0010 LD DE, 010h ; на следующее имя, +16 байт
4022 19 ADD HL, DE ; увеличиваем адрес
4023 10 F3 DJNZ NewComp ; повторяем поиск
4025 E1 POP HL ; возврат, имени CALL нет
4026 37 SCF ; "Syntax error"
4027 C9 RET
; === Сравнение имен
4028 CompBlock:
4028 11 FD89 LD DE, IdCall ; адрес имени CALL
402B 1A NextS: LD A, (DE)
402C A7 AND A ; ноль ?
402D 28 07 JR Z,EndNm
402F BE CP (HL) ; сравнить с псевдоROM
4030 37 SCF
4031 CO RET NZ ; выход, не равны
4032 23 INC HL ; сравнить следующ
4033 13 INC DE
4034 18 F5 JR NextS
                                                      ; сравнить следующие символы
4036 BE EndNm: CP (HL) ; тоже ноль ?
               SCF

RET NZ ; выход, если длиннее

CCF ; имена совпали!

RET
4037 37
4038 C0
4039 3F
403A C9
; === Выбираем адрес нашего CALL и переходим
403B AddrBlock:
403B 3E 04 LD A, CallNmb
403D 90 SUB B ; номер имени CALL
403E 21 404B LD HL,AddrCall
4041 87 ADD A,A ; смещение в табл.адресов
4042 16 00 LD D,0
```

```
4044 5F LD E,A
4045 19 ADD HL,DE ; адрес в таблице - в HL
4046 5E LD E,(HL) ; адрес подпр. CALL - в DE
4047 23 INC HL
4048 56
                 LD D, (HL)
                       DE, HL ; адрес - в HL (HL) ; переход на наш CALL!
4049 EB
                 EX DE, HL
404A E9 JP
; === Таблица адресов подпрограмм CALL
404B AddrCall:
404B 4093 DW
                       RUSON
                  DW RUSOFF
404D 409D
404F 40A8
                  DW CAPSON
4051 40B7
                  DW CAPSOFF
; === Таблица имен операторов CALL, по 16 байт на имя
4053 IdBlock:
4053 52 55 53 4F DEFM 'RUSON'
4057 4E
4058
                   DEFS 11,0
4063 52 55 53 4F DEFM 'RUSOFF'
4067 46 46
4069
                  DEFS 10,0
4073 43 41 50 53 DEFM 'CAPSON'
4077 4F 4E
4079
                 DEFS 10,0
4083 43 41 50 53 DEFM 'CAPSOFF'
4087 4F 46 46
408A
                   DEFS 9,0
; === Включить RUS
4093 AF RUSON: XOR A
4094 32 FCAC LD
                  LD (KANAST), A
RST 30h
4097 F7
4098 00
                 DEFB 0
                 DEFW RUSSWCH
4099 OF1F
409B E1
                  POP
                         _{
m HL}
409C C9
                   RET
; === Выключить RUS
      RUSOFF:

      409D
      3E
      FF
      LD
      A,0FFh

      409F
      32
      FCAC
      LD
      (KANAST

      40A2
      F7
      RST
      30h

                         (KANAST), A
40A3 00
                  DEFB 0
                 DEFW RUSSWCH
40A4 OF1F
40A6 E1
                  POP
                         _{
m HL}
40A7 C9
                   RET
; === Включить CAPS
      CAPSON:
40A8 3E FF
40AA 32 FCAB LD
72 DI
                        A,0FFh
40A8 3E FF LD
                  LD
                         (CAPST),A
               IN A, (0AAh)
AND 0BFh
OUT (0AAh), A
40AE DB AA
40B0 E6 BF
40B2 D3 AA
                  ΕI
40B4 FB
              POP HL
40B5 E1
```

```
40B6 C9
                  RET
; === Выключить CAPS
      CAPSOFF:
40B7 AF XOR A
40B8 32 FCAB LD (CAPST),A
40BB F3
40BB F3
                DI
              IN A,(0AAh)
OR 40h
OUT (0AAh),A
40BC DB AA
40BE F6 40
40C0 D3 AA
40C2 FB
                ΕI
40C3 E1
                 POP HL
40C4 C9
                 RET
                 .DEPHASE
00F2 Length EQU $-1-7
                 END
```

## 22. Работа с файлами

При работе с внешними устройствами в традиционном программировании используются два понятия: набор данных и файл.

Набором данных называют логически связанную совокупность информации, размещаемую на внешних запоминающих устройствах и устройствах ввода/вывода. Таким образом, набор данных имеет физический смысл - информация, хранимая на ленте, диске, бумаге и т.п.

Файл — это абстракция (структура, описание) набора данных в программе на некотором языке программирования. Программист описывает файл и выполняет операции ввода/вывода над файлом, возможно, не зная точно, какой конкретно набор данных будет сопоставлен файлу. Связь файла с набором данных обычно осуществляет оператор открытия файла.

В последнее время понятие "файл" часто используется вместо понятия "набор данных". Файл становится и логическим, и физическим понятием.

С файлами (наборами данных) можно работать на двух уровнях - "низком" и "высоком". В первой главе была описана организация хранения информации на диске. Хорошо разобравшись в структуре директория, DPB, FAT, FCB, можно написать программу, которая ищет файл в директории, затем в FAT, читает или пишет информацию в соответствующие сектора диска и затем обновляет директорий и FAT. Это и есть "низкий" уровень, требующий очень кропотливой и аккуратной работы.

На "высоком" уровне программист берет на себя минимум забот - задает FCB и буфер ввода/вывода, а всю остальную работу выполняют системные функции BDOS MSX-DOS. Такая работа более надежна, но предоставляет меньше возможностей.

#### п.1. Абсолютное чтение/запись

Под абсолютным чтением/записью здесь понимается чтение/запись логических секторов диска, в том числе ВООТ-сектора, секторов директория, таблиц FAT, секторов данных.

Для выполнения таких действий можно использовать системные функции BDOS 1Ah ( установка адреса буфера), 1Bh ( получение информации о драйвере), 2Fh ( абсолютное чтение секторов), 30h ( абсолютная запись секторов диска) и другие.

В качестве примера приведем программу восстановления директория, если были случайно уничтожены несколько файлов. Как Вы помните, при этом в первом байте соответствующей записи директория появляется код E5h.

Программа находит такие записи в директории и ждет ввода программистом первой литеры стертого файла. В конце работы восстановленный директорий записывается назад на диск. Обратите внимение, что программа не востанавливает FAT, записи которого при уничтожении файла обнуляются.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
                            .Z80
0005
            BDOS
                          EQU 5
0001
             CONS INP EQU 1
            CONS_OUT EQU 2
SET_DMA EQU 1Ah
GET_ALLOC EQU 1Bh
0002
001A
001B
            ABS_READ EQU 2Fh
ABS_WRT EQU 30h
002F
   ; === Установка адреса буфера для ввода директория
0000' 11 009B' LD DE,Dir
0003' OE 1A
                          LD C, SET DMA
0005' CD 0005 CALL BDOS
      ; === Информация о драйвере
0008' 1E 00 LD E,0 ; текущий дисковод 000A' 0E 1B LD C,GET_ALLOC 000C' CD 0005 CALL BDOS
000F' FE FF
                          CP OFFh
                                            ; ошибка ?
                           RET Z
0011' C8
                                                ; тогда - выход
     ; === Берем информацию о диске
0012' DD 7E 0B LD A,(IX+11) ; макс.кол-во файлов
0015' 32 009A' LD (MaxF),A ; в директории
0018' DD 56 12 LD D,(IX+18) ; номер первого сектора
001B' DD 5E 11 LD E,(IX+17) ; директория
001E' D5 PUSH DE ; запоминаем его в стеке
001E' D5
                           PUSH DE
                                         ; запоминаем его в стеке
    ; === Читаем директорий
7 —— Читаем директории

001F' 26 07 LD H,7 ; кол-во секторов

0021' 2E 00 LD L,0 ; текущий драйвер

0023' 0E 2F LD C,ABS_READ
0025 CD 0005 CALL BDOS
      ; === Ищем уничтоженные файлы
0028' 21 009B' LD HL,Dir ; нач.адр. буфера для дир.
002B' 16 00
002B' 16 00 LD D, U
002D' 3A 009A' LD A, (MaxF) ; для цикла по макс.кол-ву
0030' 5F LD E, A ; файлов в директории
                          LD D, 0
```

```
      0031' D5
      PUSH DE

      0032' E5
      PUSH HL
      ; начальный адрес записи

      0033' 7E
      Again: LD A, (HL)
      ; берем первый байт записи

      0034' B7
      OR A
      ; если ноль - выход

      0035' 28 56
      JR Z, Finish
      ; выход

      0037' FE E5
      CP 0E5h
      ; уничтожен ?

      0039' 20 44
      JR NZ, Next
      ; если нет - то следующий

     ; === Печатаем строку - звездочка, имя файла
; === Печатаем остаток имени файла (без первой буквы)
РОР НЬ ; ВОССТАНОВИЛИ НЬ

0051' E5 PUSH HL

0052' 06 0A LD B,10 ; Выводим 10 символов

0054' C5 NextCh: PUSH BC ; имени файла,

0055' 23 INC HL ; сохраняя нужные

0056' E5 PUSH HL ; регистры в стеке

0057' 5E LD E,(HL)

0058' 0E 02 LD C,CONS_OUT

005A' CD 0005 CALL BDOS ; Вывод на экран

005C' C1 POP HL
 005E' C1 POP BC ; след. символ
      ; === Возвращаемся назад на экране на 11 символов
 0061' 06 0B LD B,11
 0063' C5 Back: PUSH BC 0064' 1E 1D LD E,1
 0064' 1E 1D LD E,1Dh ; стрелка "<-"
0066' 0E 02 LD C,CONS_OUT
0068' CD 0005 CALL BDOS
 006B' C1 POP BC 006C' 10 F5 DJNZ Back
    ; === Вводим одну букву с отображением на экране
; === BBOДИМ ОДНУ ОУКВУ С ОТООРАЖЕНИЕМ НА ЭКРАПС

006E' 0E 01 LD C,CONS_INP

0070' CD 0005 CALL BDOS

0073' FE 0D CP 13 ; если нажат ВВОД,

0075' 28 08 JR Z,Next ; то на след. файл

0077' FE 20 CP 20h ; если не знак,

0079' FA 007F' JP M,Next ; то на след. файл

007C' E1 POP HL ; восстановили НЬ
                            PUSH HL
LD (HL),A ; восстанавливаем букву
 007D' E5
     ; === Переходим к следующей записи директория (файлу)
 007F' E1 Next: POP HL ; след. 32 байта директ.
 0080' 11 0020 LD DE,32
 0083' 19
                                      ADD HL, DE
                                      POP DE
                                                                  ; количество просм. файлов ; стало меньше на 1 файл
 0084' D1
 0085' 1B DEC DE
0086' D5 PUSH DE
```

```
      0087' E5
      PUSH HL

      0088' 7A
      LD A,D ; директорий исчерпан ?

      0089' B3
      OR E

      008A' C2 0033' JP NZ,Again ; если нет - повторим поиск ; === Записываем директорий назад на диск

      008D' E1 Finish: POP HL ; восстанавл. параметры

      008E' D1 POP DE

      0090' 26 07 LD H,7 ; 7 секторов

      0092' 2E 00 LD L,0 ; на текущий диск

      0094' 0E 30 LD C,ABS_WRT ; записываем директорий

      0096' CD 0005 CALL BDOS

      0099' C9 RET ; все!

      009A' 00 MaxF: DB 0 ; макс.кол-во файлов дир.

      009B' Dir: DS 3584,0 ; 7 секторов по 512 байт
```

## п.2. Использование системных функций

Для правильной работы с файлами необходимо различать тип организации файла (набора данных) и метод доступа к файлу (набору данных). По сути, первое определяет набор данных, а второе – файл в том смысле, о котором было ранее сказано.

Набор данных (файл) может быть потокоориентированным или записеориентированным.

Потокоориентированный набор данных (файл) состоит из числовых, символьных, булевских, битовых констант, разделяемых пробелами, запятыми, символами конца строк и т.п.

Такие файлы рассчитаны обычно либо на последовательный ввод всего или части файла, либо на последовательный вывод. К ним можно отнести текстовые файлы, BASIC-программы во внутреннем коде, объектные файлы (машинные коды и видеоинформация), промежуточные файлы трансляции, командные файлы (типа COM). Храниться потокоориентированные файлы могут как на магнитных лентах, так и на дисках.

Текстовые файлы состоят из последовательных кодов символов строк, разделяемых кодами 0Ah (вниз на строку) и 0Dh (в начало строки). В конце текстового файла всегда записывается код 1Ah, обозначающий конец файла – EOF.

Рассмотрим, например, как записан на диске следующий текст:

Привет ! Это я. В файле он будет представлять собой следующие коды:



Объектные файлы отличаются тем, что имеют заголовок из семи байт: первый байт - код FEh, затем по два байта - загрузочный адрес, конечный адрес, стартовый адрес в INTELobckom формате.

BASIC-программы во внутреннем коде имеют в качестве первого байта код FFh.

Записеориентированный набор данных (файл) состоит из записей, обычно фиксированной длины. В таких файлах удобно хранить различные таблицы во внутреннем формате. Каждая строка таблицы соответствует одной записи файла.

Если такие таблицы предназначены для последовательного чтения/записи, то они могут храниться и на лентах, и на дисках, а если иногда необходим ввод/вывод одной строки по ее номеру, то лучше хранить такие файлы на диске и использовать прямые методы доступа.

Метод доступа определяет, каким образом осуществляется доступ к информации, хранящейся в наборе данных (файле). Доступ может быть последовательным, прямым, телекоммуникационным и другим.

Прямой доступ возможен, только когда набор данных размещен на устройстве прямого доступа, например, на магнитном диске. При этом набор данных может иметь практически любую организацию.

Например, текстовый файл можно читать блоками по 1024 байт в любом порядке (в том числе и последовательно), если использовать прямой метод доступа.

Как уже говорилось, для работы с файлами имеются стандартные функции ввода/вывода BDOS. Они вызываются по адресу 0005h (дисковая операционная система) или F37Dh (дисковый BASIC). При этом надо занести в регистр C номер вызываемой функции, а через остальные регистры передать необходимые параметры.

Для того, чтобы открыть файл, необходимо подготовить FCB – блок управления файлом. Его можно создать в любом месте оперативной памяти (при работе в MSX-DOS) и в области 8000h-FFFFh (при работе в BASIC).

Как Вы можете убедиться, номер функции "открыть файл" равен 0Fh. Поэтому для обращения к этой функции в регистр С надо занести 0Fh, в регистровую пару DE - адрес FCB и затем обратиться по указанному адресу BDOS.

Ниже приводится пример программы, которая читает загрузочный, конечный и стартовый адреса файла VALLEY.GM (игра "King's Valley"). Для этого необходимо открыть файл, прочитать из него 7 первых байт и закрыть файл. Перед чтением информации должен быть установлен адрес DMA (буфера обмена с диском). Именно с адреса начала DMA будут записываться все читаемые данные.

```
'files-fcb'
               Z80-Assembler Page: 1
               ORG 9000h
               TITLE 'files-fcb'
   ; === Пытаемся открыть файл и заполнить FCB
9000 113090 LD de,fcb ; адрес FCB
; установить флаг ошибки
  ; === Устанавливаем адрес буфера для чтения
900В 1100A0 LD de,0A000H ; загрузить в DE адрес DMA
              LD
900E 0E1A
                   c,1Ah ; установить DMA
900E 0E1A LD с,1Ah ; установить DMA
9010 CD7DF3 CALL 0F37Dh ; обратиться к DISK-BASIC
  ; === Пытаемся прочитать 7 первых байт файла в DMA
; === Закрываем файл
9027 113090 LD DE, fcb ; адрес FCB 902A 0E10 LD C,10h ; код функ. закрыть файл 902C CD7DF3 CALL 0F37Dh ; выполнить
902F C9
                              ; вернуться
               RET
  ; === Блок данных
9030 00 fcb: DB 0
                             ; номер дисковода (акт.)
9031 56414C4C DB 'VALLEY GM '; имя (8 байт имя, 3 - тип)
9035 45592020
9039 474D20
903C
               DS 28,0 ; все остальные данные - нули
               END
```

Оттранслируем эту программу в файл с именем "TMP.OBJ" и выполним следующую программу на языке MSX-BASIC:

```
10 CLEAR 200,&H9000
20 BLOAD"TMP.OBJ",R
30 PRINT HEX$(PEEK(&HA000))
40 PRINT HEX$(PEEK(&HA001)+256*PEEK(&HA002))
50 PRINT HEX$(PEEK(&HA003)+256*PEEK(&HA004))
60 PRINT HEX$(PEEK(&HA005)+256*PEEK(&HA006))
70 END
```

При ее запуске дважды произойдет обращение к диску (для загрузки файла "TMP.OBJ" и для чтения из файла "VALLEY.GM" 7 байт). На экран будет выведено следующее:

run FE 9000 D080 9000 Ok

# 23. Ошибки програмирования и правонарушения, связанные с компьютерами

Программирование на языке ассемблера требует большого внимания и аккуратности. Наиболее простой тип допускаемых ошибок - синтаксические, то есть ошибки в записи команд ассемблера. Такие ошибки локализуются самим ассемблером. Трудность иногда может состоять только в том, чтобы понять, какая именно ошибка допущена.

Однако бывают такие ошибки, которые ассемблер не обнаруживает. Например, если Вы случайно напишете INC  $\rm H$  вместо INC  $\rm HL$ , то возможно, не скоро найдете причину плохой работы программы.

Другая часто встречающаяся ошибка — загрузка адреса вместо загрузки значения ( опускание скобок). Вы должны четко осознавать разницу в смысле команд LD HL, (data) и LD HL, data.

С компьютерами связан целый ряд правонарушений - нарушения прав человека, внедрение для развлечения в информационные системы, кража информации, ее изменение или уничтожение, незаконные финансовые операции.

Некоторые из этих правонарушений совершаются при помощи специальных программ - вредоносного программного обеспечения (ВПО). Основными типами ВПО в настоящее время являются:

- · компьютерные троянские кони (trojan horse);
- · компьютерные вирусы (virus);
- · компьютерные черви (worm).

#### п.1. Троянские кони

Троянский конь - это компьютерная программа, обычно располагающаяся на диске совершенно открыто, выполняющая некоторые полезные функции и в то же время скрыто наносящая вред.

Например, программа-игра может периодически портить FAT, уничтожать директорий или создавать на диске "сбойные" блоки. Троянский конь такого типа может быть и просто результатом ошибки программиста, разрабатывающего системную программу. Представьте себе, к примеру, программу обслуживания дисков DiskFxr с ошибкой.

Кроме этого троянский конь может быть переносчиком вирусов. После запуска троянского коня им активизируется содержащийся в нем вирус, который дальше действует самостоятельно.

#### п.2. Компьютерные вирусы

Компьютерный вирус – это программа, обычно скрыто располагающаяся на диске, обладающая возможностью к "саморазмножению" (копированию на другие диски или файлы) и имеющая некоторый вредоносный эффект, который проявляется через определенное время после заражения.

Таким образом, некоторое время вирус "размножается" и только потом начинает производить эффекты. В самых простых случаях это уничтожение директория и FAT. Более коварные вирусы слегка портят информацию или уничтожают ее не сразу, а незаметными порциями. Особенно подлым является незаметное изменение цифр в больших массивах числовых данных.

Три основных типа вирусов, разработаных в настоящее время для системы MSX - это:

- Бутовые вирусы;
- · Вирусы MSX-DOS;
- Файловые вирусы.

Для понимания основных принципов их работы необходимо хорошо знать архитектуру компьютера и основы функционирования операционной системы MSX-DOS.

Рассмотрим процесс начальной загрузки системы MSX. Система MSX запускается следующим образом:

- 1. Сброс питания МSX-компьютера приводит к тому, что в процессе перезагрузки сначала проверяются все слоты, и если в вершине проверяемого слота записаны 2 байта 41H и 42H, слот интерпретируется как относящийся к определенной части ПЗУ. После этого выполняется программа INIT (инициализация), адрес которой установлен в верхней части ПЗУ. В случае использования программы INIT из ПЗУ дискового интерфейса в первую очередь определяется рабочая область для относящегося к нему дисковода.
- 2. Когда все слоты проверены, машина обращается к адресу FEDAh (H.STKE). Если содержимое этого адреса не равно C9h (т.е. если в этот хук не был записан вызов определенной программы при выполнении процедуры INIT), подготавливается конфигурация DISK-BASIC и управление передается на H.STKE.
- 3. Если же содержимое H.STKE равно C9h, во всех слотах ищется кассета со входом TEXT. В случае ее нахождения подготавливается конфигурация DISK-BASIC и выполняется BASIC-программа из этой кассеты.
- 4. Затем содержимое загрузочного сектора диска (логический сектор #0) передается в память на адреса с C000H по C0FFH. При этом, если возникает ошибка неготовности диска или ошибка чтения, или если значение первого байта этого сектора не равно ни EBh, ни E9h, вызывается DISK-BASIC.
- 5. Вызывается подпрограмма по адресу C01Eh, и происходит сброс флага С. При нормальной работе, поскольку по этому адресу записан код "RET NC", ничего не выполняется, и управление возвращается обратно. Любая записанная здесь на языке ассемблера программа запустится автоматически (первый вход в BOOT-программу).
- 6. Проверяется емкость ОЗУ (его содержимое при этом не разрушается). Если она менее  $64 \, \mathrm{Kb}$ , вызывается DISK-BASIC.

- 7. Подготавливается конфигурация MSX-DOS и вызывается C01EH, на этот раз с установленным флагом C (второй вызов BOOT-программы). Загружается MSXDOS.SYS с адреса 100H, и на этот же адрес передается управление (т.е. начинает работать MSX-DOS). После этого MSX-DOS переносит себя на более высокий адрес. Если файл MSXDOS.SYS на диске отсутствует, вызывается DISK-BASIC.
- 8. MSXDOS.SYS загружает COMMAND.COM с диска по адресу 100H и выполняет переход на его начальный адрес. COMMAND.COM тоже переносит себя на более высокий адрес и запускается. Если COMMAND.COM отсутствует, появляется сообщение "INSERT DOS DISKETTE" (вставьте системный диск), и выполнение прерывается до тех пор, пока в дисковод не будет вставлена соответствующая дискета.
- 9. При первой загрузке MSX-DOS, если существует файл с именем "AUTOEXEC.BAT", он выполняется как обычный пакетный файл. Когда MSX-DOS не запущена и работает DISK-BASIC, и если на диске имеется файл "AUTOEXEC.BAS", то он будет автоматически запущен.

#### Бутовые вирусы

Бутовыми вирусами называют вирусы, которые размещают себя в  ${\sf BOOT-cektope}$  диска и изменяют программу начальной загрузки таким образом, чтобы получать управление до начала работы "настоящей"  ${\sf BOOT-nporpamma}$ . Получив управление, вирус устанавливает ловушки так, что при записи информации на другой диск на него записывается и зараженный вирусом  ${\sf BOOT-cektop}$ .

#### Вирусы MSX-DOS

Вирусом могут быть поражены и файлы операционной системы MSX-DOS-COMMAND.COM и MSXDOS.SYS. Вначале программист-хакер корректирует MSX-DOS, внедряя туда вирус, а затем такая "зараженная" MSX-DOS в ходе работы заменяет собой "чистые" версии системы на других дисках.

#### Файловые вирусы

Разработанные для МSX файловые вирусы, как правило, "живут" в файлах типа СОМ. В первых байтах зараженного файла обычно вирусом записывается команда перехода на основное тело вируса, которое дописывается к файлу. Таким образом, при запуске вирус первым получает управление, выполняет некоторые действия и затем запускает саму программу.

#### Ситуации, возможные при заражении вирусами

- $\cdot$  По неизвестным причинам увеличился размер, изменилась дата и время создания файла типа СОМ, изменилась длина командного процессора (COMMAND.COM).
  - Увеличилось количество файлов на диске.
  - · Появилось сообщение "1 file(s) copied".
- $\cdot$  На диске появились "плохие" кластеры или уменьшился объем доступной дисковой памяти, хотя файлы не записывались и не удалялись.
  - Загрузка или выполнение программы идет дольше, чем обычно.

- $\cdot$  Аварийно завершаются ранее нормально функционировавшие программы.
- Зажигается лампочка обращения к дисководу, когда в этом нет очевидной необходимости.
- $\cdot$  Машина находится в бесконечном цикле автоматического рестарта.
  - Появились необъяснимые зависания или перезагрузки системы.
- $\cdot$  Появилось сообщение о защите дискеты от записи при загрузке программ с защищенных от записи дискет ("Write protect error").

Помните, что сбои возможны и из-за неисправности оборудования - сбойные блоки на диске, конфликты адаптеров, несовместимость контроллеров и управляемого ими оборудования, сбои в питающей сети, повреждение на плате, большие колебания температуры, влажности, запыленность, и из-за неквалифицированного или неаккуратного обращения с компьютером.

#### п.3. Компьютерные черви

Компьютерные черви – это программы, пересылаемые по сетям ЭВМ, захватывающие все ресурсы зараженного компьютера для своей работы и/или крадущие информацию для своего "хозяина". Как правило, черви не содержат разрушающей компоненты.

Поскольку для системы MSX в СССР пока имеются только локальные сети, такой тип вредоносного программного обеспечения имеет чисто познавательный интерес.

#### п.4. Методы защиты информации

Можно выделить следующие методы защиты информации:

- Технологические и технические методы
- Организационные методы
- Правовые методы

Технологические методы включают в себя методы разработки и применения различных антивирусных программ - программ, которые могут обнаружить, ликвидировать или предупредить заражение.

Однако, к сожалению, большинство имеющихся антивирусных программ могут обнаруживать только изученные к моменту разработки антивирусной программы вирусы. Вновь разработанные вирусы не детектируются.

Кроме этого, широко применяются методы шифрования информации, для защиты от тех, кому не разрешено ей пользоваться.

Нужно также иметь в виду, что электронные устройства излучают радиацию, которая может быть обнаружена, и в случае простых "серийных сигналов" - восстановлена дешевым электронным подслушивающим устройством. Однако защита при помощи физических барьеров считается в сфере образования экономически неоправданной.

Правовые методы включают в себя нормы административного или уголовного права, применяемого к разработчикам вредоносных программ. Такие нормы у нас пока только разрабатываются.

Организационные методы включают в себя учет того, какая информация требуется, как она хранится, как долго, как она помечается, кто ей владеет, как она обрабатывается, кто и как может иметь к ней доступ.

# Основные рекомендации и требования по защите информации

- Используйте программное обеспечение, полученное (приобретенное) только от лиц или организаций, которым Вы полностью доверяете. Приобретайте программы законным образом, поскольку защита от копирования может быть выполнена в виде вирусов, а украденные программы могут оказаться троянскими конями или программами, инфицированными вирусами.
- Не работайте с оригиналами дистрибутивных дисков. Делайте с них (если это разрешено поставщиком) копии и работайте с копиями. Лучше иметь не одну, а несколько копий. Под рукой всегда должна быть защищенная от записи дискета с "чистой" MSX-DOS, оболочкой ND, антивирусами и утилитами восстановления FIXER, DBG, VFY, DSKVER и  $\tau.\pi$ .
- В конце работы делайте копии того, что было сделано, на дисках-архивах, с которыми не ведется никакая другая работа, кроме записи на них копий файлов. Лучше всего копировать исходные файлы программ в текстовом виде ( в том числе и программы на языке BASIC в коде ASCII) . Перед копированием выключите ненадолго компьютер и затем загрузите "чистую" MSX-DOS или ND. Перед копированием можно просмотреть файл, но нельзя запускать никакие программы.
- $\cdot$  Если Вы хотите поработать на уже включенном кем-то компьютере MSX, обязательно выключите его ненадолго и затем произведите загрузку со своей дискеты. Компьютер мог быть умышленно или случайно заражен вирусом, а его выключение, к счастью, уничтожает все вирусы.
- Если Вы поняли, что диск заражен вирусом, выключите компьютер, загрузите "чистую" систему с эталонного диска MSX-DOS или ND, перепишите файлы с зараженной дискеты, за исключением файлов типа COM, SYS, OBJ, GM (а лучше всего переписывать только текстовые файлы), на чистую дискету, отформатируйте и отверифицируйте зараженную дискету и восстановите на ней файлы.

#### ГЛАВА З. МАКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ

До сих пор созданием текстов на языке ассемблера (программированием) занимались мы сами, а ассемблер транслировал их в программы на машинном языке. Однако большинство ассемблеров могут кроме этого по определенным правилам сами генерировать команды на языке ассемблера из команд условной генерации и макрокоманд, написанных программистом.

Такие ассемблеры называют макроассемблерами. К ним относится и макроассемблер M80. Процесс трансляции макроассемблером может состоять из двух этапов:

- анализ программы и генерация текста на языке ассемблера;
- генерация программы в машинных кодах.

Таким образом, программирование на макроассемблере занимает промежуточное положение между программированием на языке ассемблера и программированием на языке высокого уровня типа Си, Паскаль, Ада.

Рассмотрим некоторые возможности макроассемблирования.

#### 1. Генерация текста на языке ассемблера

Макроассемблер предоставляет различные возможности по автоматической генерации текста на языке ассемблера по заданным шаблонам.

#### п.1. Генерация текста несколько раз

Если некоторую группу команд нужно повторить несколько раз (подряд), можно использовать команду повторения REPT. Она имеет следующий вид:

REPT выражение команды-ассемблера ENDM

Выражение задает количество повторений генерации команд на ассемблере до команды ENDM.

Например, напишем следующий исходный текст:

.Z80
LD A,B
REPT 4
RLCA
ADD a,3
ENDM
LD B,A
AND 0fh
END

После трансляции макроассемблером M80 получим следующий листинг:

MSX	K.M-80 1.0	01-Apr-85	PAGE	1
		.280	0	
0000'	78	LD	А,В	
		REP:	Т 4	
		RLCA	A	
		ADD	a,3	
		ENDI	M	
0001'	07	+ RLCA	A	
0002'	C6 03	+ ADD	a,3	
0004'	07	+ RLCA	A	
0005'	C6 03	+ ADD	a,3	
0007'	07	+ RLCA	A	
0008'	C6 03	+ ADD	a,3	
000A'	07	+ RLCA	A	
000B'	C6 03	+ ADD	a,3	
000D'	47	LD	В,А	
000E'	E6 0F	AND	Ofh	
		END		

Обратите внимание, что макроассемблер отметил команды, которые он сам сгенерировал, знаком "+".

Кроме команд ассемблера в теле REPT могут стоять и некоторые директивы ассемблера, например, DB.

MSX.M-	-80	1.00	01-Apr-85	PAGE	1
0000' 0002' 0004' 0006' 0007'	_	07' 08' 09'	data	.Z80 LD LD LD RET EQU REPT DB DB	a, data b, data+1 c, data+2 \$ 3 1, 2
0007' 0009' 000A' 000C' 000D' 000F'	07 01 07	02 02 02	+ + + + +	ENDM DB DB DB DB DB DB END	1, 2 7 1, 2 7 1, 2 7

#### п.2. Генерация текста с параметрами

Иногда есть необходимость сгенерировать схожие в чем-то тексты, отличающиеся только некоторыми деталями. Для этого можно использовать одну из двух команд генерации:

IRP параметр, <cnucox> IRPC параметр, строка
команды-ассемблера команды-ассемблера
ENDM ENDM

Параметр - это любое допустимое имя языка ассемблера. Ассемблер M80 допускает имена, содержащие знак "\$". Их удобно использовать для обозначения параметров.

Команда IRP генерирует команды, каждый раз заменяя параметр в командах очередным значением из списка, а команда IRPC подставляет вместо параметра очередной символ строки.

Например, исходный текст:

После трансляции М80 получим:

MSX.M-	MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1									
				.Z80						
0000'	AF			XOR	a					
0001'	3A 0005	7		LD	a,(data)					
0004'	C9			RET						
0005'			data	EQU	\$					
				IRP	\$P,<1,2,4,7>					
				DB	\$P					
				ENDM						
0005'	01	+		DB	1					
0006'	02	+		DB	2					
0007'	04	+		DB	4					
0008'	07	+		DB	7					
				END						

- 1							
		MSX.M-80	1.00	01-Apr-85	PAGE		
	0000	<b>'</b> AF				.Z80 XOR IRPC	a \$A,BCDE
						OR	\$A
						CP	\$A
						ENDM	
	0001	<b>'</b> B0	+			OR	В
	0002	' B8	+			CP	В
	0003	' B1	+			OR	С
	0004	' B9	+			CP	С
	0005	<b>'</b> B2	+			OR	D
	0006	' BA	+			CP	D
	0007	' B3	+			OR	E
	0008	' BB	+			CP	E
	0009	' C9				RET	
						END	
- 1							

п.3.Условная генерация

Условная генерация – генерация в зависимости от некоторых условий различающихся или различных последовательностей команд ассемблера. Для условной генерации в системе DUAD и в M80 используются конструкции вида:

IF условие	IF условие
команды-ассемблера-1	команды-ассемблера-1
ENDIF	ELSE
	команды-ассемблера-2
	ENDIF

Команды-ассемблера-1 генерируются, если условие истинно, команды-ассемблера-2 генерируются, если условие ложно.

Команды условной генерации применяются обычно, когда одна и та же исходная программа должна быть настраиваемой на различные условия эксплуатации. Изменив несколько строк в начале программы и перетранслировав ее, можно получить объектный код, рассчитанный например, на другой тип машины или другую ее конфигурацию. Например, пусть исходный текст имеет следующий вид:

	ORG	9000h
MSX	EQU	0
MSX2	EQU	1
PRINTER	EQU	1
	EX	DE,HL
IF	MSX	
	CALL	4Dh
ELSE		
	CALL	177h
ENDIF		
	EX	DE,HL
IF	PRINTER	}
	CALL	0A8h

```
JR nz,round
LD A,65
CALL 0A5h
round EQU $
ENDIF

RET
END
```

После трансляции ассемблером DUAD получим следующий листинг:

I			Z80-Asse	embler 9000h	Page:	1
0000	=	MSX	EQU	0		
0001	=	MSX2	EQU	1		
0001	=	PRINTER	EQU	1		
9000	EB		EX	DE,HL		
		IF	MSX			
			CALL	4Dh		
		ELSE				
9001	CD770	)1	CALL	177h		
		ENDIF				
9004	EB		EX	DE,HL		
		IF	PRINTER			
	CDA80	0 0	CALL	0A8h		
	2005		JR	NZ, roun	d	
900A			LD	a,65		
	CDA50	00	CALL	0A5h		
900F	=	round	EQU	\$		
–	-: 0	ENDIF				
900F	C9		RET			
			END			

Обратите внимание, что код, соответствующий MSX, не генерировался. Ниже приведен пример трансляции ассемблером M80 для других условий. Сгенерировано всего 6 байт.

'	MSX	.M-80	1.00	01-Apr-	85	PAGE	1
						.Z80	
	0001				MSX	EQU	1
	0000				MSX2	EQU	0
	0000				PRINTER	EQU	0
	0000'	EB				EX	DE, HL
					IF	MSX	
	0001'	CD 00	04D			CALL	4Dh
					ELSE		
						CALL	177h
					ENDIF		
	0004'	EB				EX	DE, HL
					IF	PRINTER	
						CALL	0A8h
						JR	NZ, round

	round ENDIF	LD CALL EQU	A,65 0A5h \$
0005' C9		RET	
No Fatal error(s)		END	

Для команд условной генерации обычно не допускается вложенность одного оператора IF в другой. Если же вложенность макроассемблером допускается, ELSE отвечает ближайшему IF, не имеющему ELSE.

#### 2. Трансляция сегментов программ

При трансляции ассемблер использует текущее значение счетчика адреса памяти. Этим значением является адрес следующего байта, для которого транслятор генерирует код.

Однако адрес может быть как абсолютным, так и заданным относительно данных, кодов или общей памяти. Относительный адрес задает смещение к абсолютному стартовому адресу.

Тип адресации задается директивами ассемблеру - ASEG, CSEG, DSEG, COMMON.

#### Определение абсолютного сегмента

Директива ASEG задает абсолютный режим адресации. При этом генерируются абсолютные коды, жестко привязанные к одному участку памяти.

После директивы ASEG директива ORG должна использоваться с аргументом 103h или больше, причем она задает абсолютный адрес трансляции.

#### Определение сегмента относительно кодов

Директива CSEG задает режим трансляции относительно кодов. Относительные адреса в этом случае помечаются в листинге апострофом (') после адреса.

Если после CSEG не использована директива ORG, то значению счетчика адресов присваивается то значение, которое было последним в режиме CSEG (по умолчанию – 0).

Директива ORG в режиме CSEG задает не абсолютный адрес, а смещение к последнему значению адреса в режиме CSEG.

Если требуется в режиме CSEG установить абсолютный адрес, то для сборщика используется ключ /P.

Режим CSEG является стандартным режимом работы ассемблера.

#### Определение сегмента относительно данных

Для задания этого режима адресации используется директива DSEG. Признаком этого режима трансляции являются двойные кавычки после адреса ( " ).

Как и в режиме CSEG, устанавливается то значение счетчика адреса, которое было последним в режиме DSEG, а директива ORG

задает относительное смещение адреса.

Для установки абсолютного адреса в сборщике используется ключ  $^{/}\mathrm{D}$ .

#### Определение блока общей области

Директива СОММОN /[ имя-блока]/ определяет некоторую общую область данных для всех блоков СОММОN, известных редактору связей, и является неисполняемой директивой резервирования памяти.

Признак этого режима трансляции - восклицательный знак (!) после адреса. Как и раньше, директива ORG задает относительный адрес.

Через общие блоки с одним и тем же именем разные подпрограммы могут обмениваться данными и результатами.

#### Смещение

Иногда требуется временно хранить программу в одном месте для последующего переписывания и выполнения в другом. Для этого используется директива

.PHASE выражение.

Выражение должно иметь абсолютное значение.

Директива .DEPHASE используется для обозначения конца трансляции такого смещенного блока кодов.

Ниже приводится пример программы, использующей некоторые директивы управления адресами. Эта программа работает посредством обработки прерываний от таймера (60 раз в секунду). Напомним, что по этому прерыванию центральный процесор выполняет подпрограмму обработки прерывания, находящуюся по адресу 0038h.

Как и любая другая подпрограмма обработки прерывания, она начинается с сохранения регистров (путем засылки их в стек), затем вызывается ловушка этого прерывания (0FD9Ah), в которой вначале находится команда возврата (RET).

При инициализации наша программа перемещает свой код в область, начиная с адреса 4000h (которая интерпретатором языка BASIC не используется) и через ловушку прерывания устанавливает точку входа.

Суть самой программы заключается в том, что она два раза в секунду печатает системное время в правом верхнем углу экрана (SCREEN 0, WIDTH 80). Мы уже сказали, что используемое прерывание происходит 60 раз в секунду (во всей доступной авторам литературе указывается число 50), т.е. каждый тридцатый вызов этого прерывания указывает на то, что прошло 1/2 секунды.

Наша программа имеет счетчик, который увеличивается при каждом вызове подпрограммы обработки прерывания (поскольку сначала выполняется наша подпрограмма, а затем уже подпрограмма обработки прерывания), и если этот счетчик получает значение 29, то он обнуляется и выводится новое время.

Системное время считывается с микросхемы таймера при помощи стандартных функций BDOS.

Приводимая ниже программа написана в мнемонике INTEL 8080.

```
MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
 ;-----
              (c) 1989 by Igor BOCHAROV.
 ;-----
 ; ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ И ТОЧКИ ВХОДА
               CallF EQU
                                              0006h ; МЕЖСЛОТОВЫЙ ВЫЗОВ
 0006
            Callf EQU 00001 , MEMOSICIOSIMI DECOS

H.Keyl EQU 0FD9Ah ; ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЙ

BDOS EQU 0F37Dh ; ВХОДНАЯ ТОЧКА BDOS

GetTime EQU 2Ch ; ФУНКЦИЯ ЧТЕНИЯ
 FD9A
 F37D
 002C
                                                                ; BPEMEHU B BDOS
9000 Load EQU 9000h ; ЗАГРУЗОЧНЫЙ АДРЕС 4010 Work EQU 4010h ; РАБОЧИЙ АДРЕС ;-----
                          .8080 ; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МНЕМОНИКА Intel ASEG ; АБСОЛЮТНЫЙ СЕГМЕНТ ПРОГРАММЫ DEFB OFEh ; ОВЈ - ФАЙЛ DEFW Load ; АДРЕС ЗАГРУЗКИ DEFW Load+PrgEnd ; АДРЕС КОНЦА DEFW TimeInit ; АДРЕС ЗАПУСКА
 0000'
 0000 FE
 0001 9000
 0003 9095
 0005 9000
                          ;
                            ;-----
                            ; Инициализация
                                 . PHASE Load ; АДРЕС ТРАНСЛЯЦИИ ЗАГРУЗЧИКА
 9000 TimeInit:
9000 F3 DI
9001 DB A8 IN 0A8h ; ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛОТОВ
9003 F5 PUSH psw
9004 3E AA MVI a,0AAh ; УСТАНАВЛИВАЕМ, КАК НАМ НАДО
9006 32 FFFF STA 0FFFFh
9009 3E FC MVI a,0FCh
900B D3 A8 OUT 0A8h
900D 21 9035 LXI h,ForInit ; АДРЕС ВЛОКА ДЛЯ ЛОВУШКИ
9010 11 FD9A LXI d,H.KeyI ; ЛОВУШКА ПРЕРЫВАНИЯ
9013 01 0005 LXI b,5 ; ДЛИНА ВЛОКА ДЛЯ ЛОВУШКИ
9016 CD 902A CALL Ldir ; INTEL 8080 HE ИМЕЕТ LDIR
9019 21 903A LXI h,PrgBeg ; ПЕРЕПИСЫВАЕМ ПОДПРОГРАММУ
901C 11 4010 LXI d,Work
901F 01 005B LXI b,PrgEnd-(PrgBeg-Load)
9022 CD 902A CALL Ldir
9025 F1 POP psw ; ВОССТАНОВЛИВАЕМ СОСТОЯНИЕ
9026 D3 A8 OUT 0A8h
9028 FB EI
9029 C9 RET
902A 7E Ldir: MOV a,m ; ПЕРЕПИСЫВАНИЕ БЛОКА
 9000 F3
                    DI
902A 7E Ldir: MOV a,m ; ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ВЛОКА
902B 12 STAX d ; в ловушку
902C 23 INX h
```

```
902D 13
                 INX
                         d
902E 0B DCX b
902F 78 MOV A,B
9030 B1 ORA C
9031 C2 902A JNZ ldir
9034 C9 RET
9035 F7 RST CallF
9036 8B DEFB 8Bh ; СЛОТ RAM
9037 4010 DEFW TimeH ; АДРЕС НАШЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
9039 C9 RET : ROBREAT NO TORING
903A PrgBeg EQU $
                .DEPHASE
;-----
; ПЕЧАТЬ АСТРОНОМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
 ; BUCUT HA ПРЕРЫВАНИИ im2 (rst 38)
;-----
; СОБСТВЕННО САМА ПРОГРАММА
                  .PHASE Work ; ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
4010 21 405F TimeH:LXI h,MyJiffy ; TIME
4013 34
         INR
                         m
4014 7E
                 MOV
                         a,m ; 30 TUKOB = 1/2 CEK
; === С ТЕКУЩИМ ВРЕМЕНЕМ
         DI
4032 F3
4033 3E 4B MVI a,75 ; КУДА ВЫВОДИТЬ (МЛАДШИЙ БАЙТ)
4035 D3 99 OUT 99h
             MVI A,00 ; СТАРШИЙ БАЙТ

ORI 40h ; ФЛАГ: ЗАПИСЬ

OUT 99h

XTHL ; ЗАДЕРЖКА
4037 3E 00
                                   ; фЛАГ: ЗАПИСЬ ВО VRAM
4039 F6 40
403B D3 99
403D E3
403E E3 XTHL
403F 21 4060 LXI h, Timer ; АДРЕС СТРОКИ-ШАВЛОНА
4042 06 05 MVI B, 5 ; СКОЛЬКО
4044 7E MOV A, M ; ВЫВЕСТИ!
4045 D3 98 OUT 98h
4047 23 INX H
4047 23 INX H
4048 05 DCR B
4049 C2 4044 JNZ $-5
404C C9 RET
                                  ; BO3BPAT
```

```
;-----
; ПОЛУЧЕНИЕ ДЕСЯТИЧНОГО ЧИСЛА В КОДЕ ASCII
; ВХОД: [a] - ЧИСЛО, [de] - КУДА ЕГО ЗАПИСАТЬ
; ВЫХОД: (de) = ДЕСЯТИЧНОЕ ЧИСЛО,
; [de] = [de] + 3
;-----
404D 06 2F DaaDig:MVI b,'0'-1; ПОЛУЧЕНИЕ ДЕСЯТИЧ. ЧИСЛА
404D U6 ZF DaaDig:MVI b,'0'-1; ПОЛУЧЕНИЕ ДЕСЯТИЧ. Ч
404F 04 INR b ; ПО АДРЕСУ В [de
4050 D6 0A SUI 10 ; ЧИСЛО В [a]
4052 D2 404F JNC DaaDig+2
4055 C6 3A ADI '9'+1
4057 4F MOV C,A ; ЧИСЛО В [b] И [
4058 78 MOV A,B ; СТАРШИЙ РАЗРЯД
4059 12 STAX D
405A 13 INX D
405B 79 MOV A,C ; МЛАДШИЙ РАЗРЯД
405C 12 STAX D
405D 13
                                         ; ПО АДРЕСУ В [de] В ASCII,
                                        ; ЧИСЛО В [b] И [c]
                                       ; СТАРШИЙ РАЗРЯД ЧИСЛА
                          D
405D 13
                  INX
405D 13 INX
405E C9 RET
;-----
; РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
405F 00 MyJiffy:DEFB 0
                                ; СЧЕТЧИК СЕКУНД
4060 3F3F3A3F Timer: DEFB "??:??"; ШАБЛОН ДЛЯ ВЫВОДА
                                       ; ВРЕМЕНИ
4064 3F
;-----
                   .DEPHASE
0095 PrgEnd EQU $-1 ; ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС КОНЦА
                  end
```

#### 3. Макрокоманды

Еще одна возможность макрогенерации – использование макрокоманд. В этом случае группе команд дается имя, и каждое использование этого имени в тексте будет означать подстановку соответствующей группы команд в текст. Описание макрокоманды называют макроопределением. Оно выглядит следующим образом:

имя MACRO параметры команды-ассемблера ENDM

Список параметров может отсутствовать. Тогда использование имени макрокоманды в тексте будем обозначать просто подстановку вместо него соответствующей группы команд.

Например, имеется исходный текст:

SHIFT MACRO
LD A,B
RLCA
RLCA
RLCA
RLCA
LD B,A

ENDM
Ld b,76
SHIFT

LD b,34h
SHIFT
RET
END

После его трансляции М80 получим:

	MSX.M-80	1.00	01-Apr-85	PAGE 1
		SHIFT	.Z80 MACRO	
		01111	LD	A,B
			RLCA	•
			RLCA	
			RLCA	
			LD	B,A
			ENDM	
0000'	06 4C		LD	b,76
			SHIFT	
0002'	78	+	LD	A <b>,</b> B
0003'	07	+	RLCA	
0004'	07	+	RLCA	
0005'	07	+	RLCA	D 7
0006'		+	LD	B, A
0007 <b>'</b>	06 34		LD	b,34h
0009'	78	+	SHIFT LD	А,В
0003	07	+	RLCA	A, D
000A	07	+	RLCA	
000C'	07	+	RLCA	
000D'	47	+	LD	B,A
000E'	C9	•	RET	-,
			END	

Если в заголовке макрокоманды были указаны параметры, то вместо них в тексте будут подставлены те значения, которые были использованы при вызове макрокоманды. Например,

```
'bcd-hex convrt' MSX.M-80 1.00 01-Apr-85 PAGE 1
                      .Z80
                      TITLE 'bcd-hex convrt'
              ; === conversion of BCD-nmb to binary
A000
              BCDARG
                     EOU
                            0A000h
A001
                            0A001h
              HEXRES
                      EOU
                      MACRO $reg,$wreg
              MPLY10
                      LD
                          $wreg,$reg ; копируем
                      SLA
                            $reg
                                   ; умнож. на 8
                            $reg
                      SLA
                      SLA
                             $req
                      ADD
                            $req,$wreq ; прибавить 2
                      ADD
                            $req,$wreq ; pasa
                      ENDM
              ; === берем аргумент
0000' 21 A000
                     LD HL, BCDARG; arg. address
0003' 46
                          B, (HL) ; arg. in B
                     LD
0004' AF
                     XOR A
                                   ; clear A
0005' ED 6F
                     rld
              ; === умножаем десятки на 10
                    MPLY10 A,C ; * 10
                     LD С, A ; копируем
0007' 4F +
                           А
0008' CB 27 +
                    SLA
                                  ; умнож. на 8
                           А
000A' CB 27 +
                    SLA
000C' CB 27 +
                     SLA
                            Α
000E' 81 +
                           А,С ; прибавить 2
                     ADD
000F' 81
                     ADD
                           A,C
                                  ; раза
0010' 4F
                            C,A
                     LD
               ; === прибавляем единицы
0011' 78
                     LD A,B ; restore argument
0012' E6 OF
                            0Fh
                     AND
                                  ; mask
0014' 81
                     ADD
                           A,C ; add & get result
               ; === возврат
0015' 32 A001
                         (HEXRES), A ;
                     LD
0018' C9
                     RET
                     END
```

#### Локальные метки макрокоманды

Возможны случаи, когда в теле макрокоманды нужно использовать метки. Использовать обычную метку нельзя, потому что при втором вызове макрокоманды появится ошибка "повторно определенная метка". Макроассемблер позволяет обойти это ограничение при помощи использования локальных меток макрокоманды. Вместо таких меток макроассемблер подставляет свои метки особого вида в диапазоне ..0000 ў ..FFFF.

Рассмотрим пример с использованием локальных макрометок.

I	MS	SX.M-80	1.00	01-Apr-8		1
00A5				PUTchr PUT LOCAL	.Z80 EQU MACRO \$D LD LD CALL	0A5h \$SY (\$D),A A,\$SY PUTchr
				\$D:	JP DS ENDM	\$D+1 1,0
0000' 0003' 0005' 0008'	3E CD	42 00A5	+ + + +	0000:	PUT LD LD CALL JP DS	66 (0000),A A,66 PUTchr 0000+1 1,0
	3E CD C3	2A 00A5	+ + + +	0001:	PUT LD LD CALL JP DS RET	42 (0001),A A,42 PUTchr 0001+1
0018'	C9				RET END	,

#### Дополнительные возможности макрокоманд

Во время компиляции можно использовать так называемые переменные времени компиляции. Для присваивания значения такой переменной используется директива SET:

имя SET выражение.

Для управления печатью листинга макроассемблера можно использовать директивы:

- · LALL выводит полный текст макрорасширения;
- · SALL только объектный код расширения без текста;
- $\cdot$  XALL выводит те строки, которые генерируют текст.

#### Операции:

- & связывание метки и параметра, например, ERROR&X;
- ;; макрокомментарий;
- ! означает, что за ним литерал. Например, "!;" означает символ точка с запятой.
- % преобразование выражения в число. Например, %X+Y.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На этом мы заканчиваем изучение команд и директив языков ассемблера и макроассемблера для микропроцессора ZILOG-80 в среде MSX-2. В ограниченном объеме книги не удалось подробно осветить некоторые тонкие вопросы программирования, но авторы надеются, что некоторое представление об архитектуре MSX-2 и управлении устройствами этой системы внимательный читатель все же получил.

Желаем Вам успехов в программировании и надеемся, что эта книга предоставила Вам ответы на многие вопросы, касающиеся системы MSX-2. Авторы будут благодарны за все замечания и предложения по содержанию книги.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. YAMAHA personal computer YIS 503IIR/IIIR. Techn. Summary. YAMAHA Corp. Hamamatsu, Japan. 07.87. 101 p.
- 2. YAMAHA. Справочное руководство по языку программирования MSX-BASIC для комплектов учебной вычислительной техники на базе персональных компьютеров "Ямаха MSX-2". 03.88. YAMAHA Corp. Japan. 474 с.
- 3. YAMAHA. Локальная сеть: верс.3.0. Руководство. YAMAHA Corp. Japan. 02.88. 120 с.
- 4. Бедрековский М.А., Кручинкин Н.С., Подолян В.А. Микропроцессоры. М., Радио и связь, 1981.
  - 5. Радио. 1982. NN 9 12.
  - 6. Радио. 1988. NN 11,12.
  - 7. Радио. 1989. NN 1-4.
  - 8. МикроЭВМ. М.: Энергоиздат, 1982.
- 9. Schiller E. Computerwissen fuer alle.- Leipzig: VEB Fachbuchverlag. 1988. 232 S.
- 10. Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем. Кн.1. М.: Мир. 1988.
  - 11. MSX-2 Technical Handbook. ASCII Corporation. 400 p.
- 12. MSX Interface Cartridge for NL-10. Users Manual.- Star Micronics Co., Ltd. Japan. 134 p.
- 13. Буреев Л.Н. и др. Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. Использование. М.: Энергоатомиздат. 1989. 216 с.
- 14. Черемных С.В. и др. От микропроцессоров к персональным ЭВМ.- М.: Радио и связь. 1988.- 288 с.
- 15. Батурин Ю.М. Компьютерное преступление что за этим понятием // Интерфейс. 1990. N 1. C.36-37.
- 16. Николаев А. Осторожно вирус! // Компьютер Пресс. 1990. N 6, C.3-16.
- 17. Чижов А.А. Некоторые соображения по поводу компьютерных вирусов // В мире персональных компьютеров. 1988. N 1. C.121-124.
- 18. Abel H., et al Datensicherungsma#nehmen beim Einsatz von Arbeitsplatzcomputern //Datenschutz und Datensicher. 1989. N 10. S.498-504.
- 19. Wiener D.P. When a virus makes Your PC sneeze // US News and World Rept. 1990. Vol.108, N8, p.62.
- 20. Greenberg R.M. Know thy viral enemy //BYTE, 1989. Vol.14, N 6. p.275-280.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА Z-80

В приложении приводится полный список команд микропроцессора Z-80 фирмы Zilog. Дана мнемоника команд Zilog и соответствующая мнемоника для микропроцессора INTEL 8080 фирмы INTEL, описано действие команд, время выполнения команд.

#### Принятые сокращения и обозначения

```
Α
           - регистр А;
          - регистр I контроля вектора прерываний;
R
          - регистр памяти R;
          - регистр A, B, C, D, E, H или L;
r
          - то же, что и r;
r1
_{
m HL}
         - регистровая пара HL;
          - состояние флага не изменяется;
0
          - флаг сбрасывается в 0;
1
          - флаг устанавливается в 1;
Χ
          - флаг не определен;
         - состояние флага зависит от результата
            операции;
V
          - если было переполнение - 1, нет - 0
P
          - если количество единичных битов результата
           четно (или ноль) - 1, нечетно - 0
          - смещение;
d
          - 8-ми битная константа;
n
          - 16-ти битная константа или адрес;
nn
IFF
         - триггер разрешения прерывания;
dd
         - регистр BC, DE, HL, SP;
         - регистр BC, DE, HL, AF;
qq
         - регистр BC, DE, IX, SP;
pp
         - регистр BC, DE, IY, SP;
rr
b
         - бит номер 0,1,2,3,4,5,6 или 7;
         - условие NZ, Z, NC, C, PO, PE, P или M;
CC
          - адрес рестарта 0,8h,10h,18h,20h,28h,
            30h или 38h;
          - смещение при относительной адресации;
е
s/b
         - указывает на бит b ячейки s;
         - триггер (флаг) переноса С;
CY
         - косвенная адресация по содержимому
()
           операнда;
         - число циклов;
ЧЦ
          - число тактов;
ЧТ
Дл
          - длина команды в байтах.
```

### Группа команд 8-разрядной загрузки

Это наиболее многочисленная группа команд. С их помощью производится обмен данными между внутренними регистрами микропроцессора, а также между внутренними регистрами и ячейками памяти.

MUONOROH	Символическое описание		¢	⊅ла	arı	1		П-	ЧЦ	ЧТ	Intel 8080
Мнемокод			Z	V	S	N	Н	Дл	ац	21	8080
LD r,r1	r <= r1	•		•	•	•	•	1	1	4	MOV R,R'
LD A,I	A<=I,PV=IFF	•	?	٠٠	٠٠	0	0	2	2	9	_
LD A,R	A <= R	•		•	•	•	•	2	2	9	_
LD I,A	I <= A	•		•	•	•	•	2	2	9	_
LD R,A	R <= A	•		•	٠	•		2	2	9	_
LD r,n	r <= n	•	٠	•	٠	•	٠	2	2	7	MVI R,N
LD r, (HL)	r <= (HL)	•	٠	•	٠	•	٠	1	2	7	MOV R,M
LD r, (IX+d)	r <= (IX+d)	•	٠	•	٠	•	٠	3	5	19	_
LD r, (IY+d)	r <= (IY+d)	•		•	٠	•	•	3	5	19	_
LD A, (BC)	A <= (BC)	•	٠	•	٠	•	٠	1	2	7	LDAX B
LD A, (DE)	A <= (DE)	•		•	٠	•		1	2	7	LDAX D
LD A, (nn)	A <= (nn)	•	٠	•	٠	•	٠	3	4	13	LDA NN
LD (HL),r	(HL) <= r	•		•	٠	•	•	1	2	7	MOV M,R
LD (IX+d),r	(IX+d) <= r	•	٠	•	٠	•	٠	3	5	19	_
LD (IY+d),r	(IY+d) <= r	•	•	•	٠	•		3	5	19	_
LD (BC),A	(BC) <= A	•		•	•	•	•	1	2	7	STAX B
LD (DE),A	(DE) <= A	•		•		•	•	1	2	7	STAX D
LD (nn),A	(nn) <= A	•	•	•	•	•	•	3	4	13	STA NN
LD (HL),n	(HL) <= n	•		•	•	•	•	2	3	10	MVI M,N
LD (IX+d),n	(IX+d)<=n	•	•	•	•	•	•	4	5	19	_
LD (IY+d),n	(IY+d)<=n	•	•	•	•	•	•	4	5	9	_

Группа команд 16-разрядной загрузки

Management	Символическое		(	Þлα	 arı	и И		π_	1111	m	Intel
Мнемокод	описание	С	Z	V	S	N	Н	Дл	ЧЦ	ЧT	8080
LD dd, nn	dd<=nn					٠	•	3	3	10	LXI DD,NN
LD IX, nn	IX<=nn		·	·	·	·		4	4	14	_
LD IY, nn	IY<=nn					٠	•	4	4	14	_
LD dd, (nn)	dd<=(nn)	•	·	·	·	·	٠	4	6	20	_
LD HL, (nn)	HL<=(nn)		·			٠		3	5	16	LHLD NN
LD IX, (nn)	IX<=(nn)	•	·	·	·	·	•	4	6	20	_
LD IY, (nn)	IY<=(nn)		·			٠		4	6	20	_
LD (nn),HL	(nn)<=HL		·	·	·	·		3	5	16	SHLD NN
LD (nn),dd	(nn)<=dd		٠			٠	•	4	6	20	_
LD (nn),IX	(nn)<=IX		٠		·	·	•	4 6		20	_
LD (nn),IY	(nn)<=IY	•	٠-	•		٠	•	4	6	20	_
LD SP, HL	SP<=HL						•	1	1	6	SPHL
LD SP,IX	SP<=IX		·	·				2	2	10	_
LD SP, IY	SP<=IY						•	2	2	10	_
PUSH qq	SP<= SP-2 (SP) <= qq		•	•	•			1	3	11	PUSH PSW, B,D,H
PUSH IX	SP<= SP-2 (SP) <= IX		•			•	٠	2	4	15	_
PUSH IY	SP<= SP-2 (SP) <= IY			٠	٠		٠	2	4	15	_
POP qq	qq<=(SP) SP <= SP+2	• ?	?	?	?	?	• ?•	1	3	10	POP PSW, B,D,H
POP IX	IX<=(SP) SP <= SP+2	•	•	•	•	•	•	2	4	14	_
POP IY	IY<=(SP) SP <= SP+2	•	•	•	•	•	•	2	4	14	_

Команда РОР AF делает содержимое регистра признаков AF равным значению регистра  ${\sf F}$  из стека.

# Команды 8-разрядной арифметики

Myoronoz	Символич.		(	Þла	arı	1		пп	1111	TTM.	Intel 8080
Мнемокод	описание	С	Z	V	S	N	Н	ДЛ	ЧЦ	ЧТ	0000
INC r	r <= r+1		?	V	?	0	?	1	1	4	INR R
INC (HL)	(HL) <= (HL) +1	•	?	V	?	0	?	1	3	11	INR M
INC (IX+d)	(IX+d) <= (IX+d)+1	•	?	V	?	0	?	3	6	23	_
INC (IY+d)	(IY+d) <= (IY+d)+1	•	?	V	?	0	?	3	6	23	_
DEC r	r <= r-1		?	V	?	1	?	1	1	4	DEC R
DEC (HL)	(HL) <= (HL) -1	•	?	V	?	1	?	1	3	11	DEC M
DEC (IX+d)	(IX+d) <= (IX+d)-1	•	?	V	?	1	?	3	6	23	_
DEC (IY+d)	(IY+d) <= (IY+d)-1	•	?	V	?	1	?	3	6	23	_
ADD A,r	A<=A+r	?	?	V	?	0	?	1	1	4	ADD R
ADD A,n	A<=A+n	?	?	V	?	0	?.	2	2	7	ADI N
ADD A, (HL)	A<=A+(HL)	?	?	V	?	0	?	1	2	7	ADD M
ADD A, (IX+d)	A<=A+(IX+d)	?	?	V	?	0	?	3	5	19	_
ADD A, (IY+d)	A<=A+(IY+d)	?	?	V	?	0	٠.	3	5	19	_
ADC A,r	A<=A+r+CY	?	?•	V	?•	0	٠٠	1	1	4	ADC R
ADC A, n	A<=A+n+CY	?	٠.	V	٠.	0	٠٠	2	2	7	ACI N
ADC A, (HL)	A<=A+(HL)+CY	?	٠.	V	٠.	0	٠٠	1	2	7	ADC M
ADC A, (IX+d)	$A \le A + (IX + d) + CY$	?	?•	V	?•	0	?	3	5	19	_
ADC A, (IY+d)	A<=A+(IY+d)+CY	?	٠.	V	٠.	0	٠٠	3	5	19	_
SUB r	A<=A-r	?	?	V	?	1	?	1	1	4	SUB R
SUB n	A<=A-n	?	?	V	?	1	?	2	2	7	SUI N
SUB A, (HL)	A <= A-(HL)	?	?	V	?	1	?	1	2	7	SUB M
SUB A, (IX+d)	A <= A-(IX+d)	?	?	V	?	1	?	3	5	19	_
SUB A, (IY+d)	A <= A-(IY+d)	?	?	V	?	1	?	3	5	19	_
SBC A,r	A<=A-r-CY	?	?	V	?	1	?	1	1	4	SBB R
SBC A, n	A<=A-n-CY	?	?	V	?	1	?	2	2	7	SBI N

L						$\Box$	Ш				
SBC A, (HL)	A<=A-(HL)-CY	?	?	V	?	1	?	1	2	7	SBB M
SBC A, (IX+d)	$A \le A - (IX + d) - CY$	?	?	V	?	1	?	3	5	19	_
SBC A, (IY+d)	A<=A-(IY+d)-CY	?	?	V	?	1	?	3	5	19	_
NEG	A=0-A	٠٠	٠٠	V	٠٠	1	٠٠	2	2	8	_
DAA	Десятичная коррекция		?	Р	?		?	1	1	4	DAA

## Группа команд информационного обмена

Эта группа команд позволяет производить обмен данными между регистровыми парами, содержимым стека и регистровой парой; производить смену текущего набора регистров.

1/	Символическое		Ç	Þла	arı	1			TTTT		Intel
Мнемокод	описание	С	Z	V	S	N	Н	ДЛ	ЧЦ	ЧΤ	8080
EX DE, HL	DE <=> HL		•	•	•	•	•	1	1	4	XCHG
EX AF, AF'	AF <=> AF'	?	?	?	?	?	٠٠	1	1	4	_
EXX	BC <=> BC' DE <=> DE' HL <=> HL'	•	•	•	•		•	1	1	4	-
EX (SP),HL	H <=> (SP+1) L <=> (SP)		•	•			•	1	5	19	XTHL
EX (SP),IY	IY <=> (SP)		•			•		2	6	23	_
EX (SP),IX	IX <=> (SP)	·	•	•	•	•	•	2	6	23	_

# Команды 16-разрядной арифметики

Maronoro	Символическое		¢	Þла	arı	1			TTTT	ЧТ	Intel 8080
Мнемокод	описание	С	Z	V	S	N	Н	Дл	ЧЦ	71 	0000
INC dd	dd<=dd+1		•		•			1	1	6	INX DD
INC IX	IX<=IX+1		•	•	•			2	2	10	_
INC IY	IY<=IY+1		•		•			2	2	10	_
DEC dd	dd<=dd-1							1	1	6	DCX DD
DEC IX	IX<=IX-1		•					2	2	10	_
DEC IY	IY<=IY-1		•	•	•			2	2	10	_
ADD HL, dd	HL<=HL+dd	?	•	•	•	0	Х	1	3	11	DAD DD
ADC HL, dd	HL<=HL+dd+CY	?	?	V	?	0	Х	2	4	15	_
SBC HL, dd	HL<=HL-dd-CY	?	?	V	?	1	Х	2	4	15	_
ADD IX,pp	IX<=IX+pp	?	•			0	Х	2	4	15	_
ADD IY,rr	IY<=IY+rr	?				0	Х	2	4	15	_

#### Логические команды

Marione	Символическое		Ç	Þла	a I'I	1			TTTT	чт	Intel 8080
Мнемокод	описание	С	Z	V	S	N	Н	Дл	ЧЦ	41	8080
AND r	A <=A & r	0	?	Р	?	0	1	1	1	4	ANA R
AND n	A <=A & n	0	?	Р	?	0	1	2	2	7	ANI N
AND (HL)	A <=A & (HL)	0	٠٠	Ρ	?	0	1	1	2	7	ANA M
AND (IX+d)	A<=A &(IX+d)	0	٠٠	Р	?	0	1	3	5	19	_
AND (IY+d)	A<=A &(IY+d)	0	٠٠	Р	?	0	1	3	5	19	_
OR r	A <=A V r	0	٠٠	Р	?	0	0	1	1	4	ORA R
OR n	A <=A V r	0	٠٠	Ρ	?	0	0	2	2	7	ORI N
OR (HL)	A <=A V (HL)	0	?	Р	?	0	0	1	2	7	ORA M
OR (IX+d)	A<=A V(IX+d)	0	?	Р	?	0	0	3	5	19	_
OR (IY+d)	A<=A V(IY+d)	0	?	Р	?	0	0	3	5	19	_
XOR r	A <= A # r	0	?	Р	?	0	0	1	1	4	XRA R
XOR n	A <= A # n	0	?	Р	?	0	0	2	2	7	XRI N
XOR (HL)	A <= A #(HL)	0	?	Р	?	0	0	1	2	7	XRA M
XOR (IX+d)	A<=A #(IX+d)	0	?	Р	?	0	0	3	5	19	_
XOR (IY+d)	A<=A #(IY+d)	0	?	Р	?	0	0	3	5	19	_
CP r	A ? r	?	?	V	?	1	?	1	1	4	CPM R
CP n	A ? n	?	?	V	?	1	?	2	2	7	CPI N
CP (HL)	A ? (HL)	?	?	V	?	1	?	1	2	7	CPM M
CP (IX+d)	A ? (IX+d)	?	?	V	?	1	?	3	5	19	_
CP (IY+d)	A ? (IY+d)	?	?	V	?	1	?	3	5	19	-
CPL	Инверсия би- тов аккумул. 0 <=> 1	•	•	•	•	1	1	1	1	4	СМА
CCF	Инвертировать флаг С	?	•	•	•	0	0	1	1	4	CMC
SCF	Установка С	1				0	0	1	1	4	STC

#### Команды для работы с отдельными разрядами

Muonoro	Символич.		¢	Þла	arı	1		П.	ЧЦ	ЧТ	Intel 8080
Мнемокод	описание	С	Z	V	S	N	Н	Дл	чц	71	8080
BIT b,r	0=r/b ?		?	Х	Х	0	1	2	2	8	_
BIT b, (HL)	0=(HL)/b ?	•	٠٠	Х	Х	0	1	2	3	12	_
BIT b, (IX+d)	0=(IX+d)/b?	•	٠٠	Х	Х	0	1	4	5	20	_
BIT b, (IY+d)	0=(IY+d)/b?	•	٠٠	Х	Х	0	1	4	5	20	_
SET b,r	r/b<=1		•			•		2	2	8	_
SET b, (HL)	(HL)/b<=1		•			•	•	2	4	15	_
SET b, (IX+d)	(IX+d)/b<=1					•	•	4	6	23	_
SET b, (IY+d)	(IY+d)/b<=1	•	•	•	•	•	•	4	6	23	_
RES b,r	r/b<=0	•	•			•	•	2	2	8	_
RES b, (HL)	(HL)/b<=0	•	•	•	•	•	•	2	4	15	_
RES b, (IX+d)	(IX+d)/b<=0	•	•	•		•	•	4	6	23	_
RES b, (IY+d)	(IY+d)/b<=0	•	•		•	•	•	4	6	23	_

Команды работы с портами ввода/вывода

Микропроцессор INTEL8080 имеет всего одну команду ввода и одну команду вывода. Это соответственно IN и OUT. По команде OUT содержимое аккумулятора записывается в порт, номер которого указывается непосредственно в команде. Команда IN позволяет ввести байт из порта ввода/вывода и занести его в аккумулятор.

К системе команд микропроцессора ZILOG-80 добавлены команды ввода/вывода блока (как пошаговые, так и автоматические), и ввода/вывода в порт, косвенно адресуемый по содержимому регистра С содержимого любого из основных регистров микропроцессора.

Команды INI и IND устанавливают флаг Z, если B=0.

Команды IN ?, (C) и OUT (C), (HL) не имеют обрабатываемой ассемблером мнемоники, но их можно ввести по машинному коду ED 70 и ED 71 соответственно.

	Символическое		(	—— Фла	 arı	1					Intel
Мнемокод	описание	С	Z	V	S	N	Н	Дл	ЧЦ	ЧТ	8080
IN A, (n)	A <= порт(n)							2	3	11	IN N
IN r, (C)	r <= порт(С)		?	Р	?	0	?	2	3	12	_
IN ?,(C)	Уст. флагов как у IN r	•	?	Р	?	0	٠.	2	3	12	_
INI	(HL) <=порт(С) В=В-1 HL=HL+1	Х	1?	Х	Х	1	Х	2	4	16	_
INIR	(HL) <=порт(С)	X	1	X	X	1	Х	2	5	21	_
IND	(HL) <=nopt(C) B=B-1 HL=HL-1	X	1 ?	Х	Х	1	Х	2	4	16	_
INDR	(HL) <=порт(С) B=B-1 HL=HL-1 Повторить по- ка B<>0	Х	1	Х	Х	1	Х	2	5	21	-
OUT (n),A	порт(n)<= A						·	2	3	11	OUT N
OUT (C),r	порт(C)<= r							2	3	12	_
OUT (C), (HL)	Уст.флаги		•			•		2	3	12	_
OUTI	порт (C) <= (HL) B=B-1 HL=HL+1	Х	0 ?	ı	Х	1	Х	2	4	16	-
OTIR	порт(C) <= (HL) B=B-1		1	X	X	1	X	2	5	21 16	-
OUTD	порт (C) <= (HL) B=B-1 HL=HL-1	Х	?	Х	Х	1	Х	2	4	16	-
OTDR	порт (C) <= (HL) B=B-1 HL=HL-1 Повторить по- ка B<>0	X	1	Х	X	1	X	2	5	21 16	-

# Команды перехода

Мнемокод	Символическое		Ç	Þлα	arı	и И					Мнемокод
Z80	описание	С	Z	V	S	N	Н	ДЛ	ЧЦ	ЧТ	Intel 8080
JP nn	PC <=nn						•	3	3	10	JMP NN
JP cc, nn	Если условие сс истинно PC= nn, иначе продолжить программу	•	•	•	•	•	•	3	3	10	JNZ, JZ, JNC, JC, JPO, JPE, JP, JM NN
JP (HL)	PC <=HL	•		٠				1	1	4	PCHL
JP (IX)	PC <=IX	•	•				•	2	2	8	-
JP (IY)	PC <=IY	•	•	٠	•	·		2	2	8	_
JR e	PC<=PC+e	•	•	٠	·	·	٠	2	3	12	_
JR C,e	Если C=0, про- должить прог- рамму, иначе PC<=PC+e			•				2	2	7	-
JR NC,e	Если C=1,про- должить прог- рамму, иначе PC<=PC+e	•	•	•	•	•	•	2	2	7	-
JR Z,e	Если Z=0,про- должить прог- рамму, иначе PC<=PC+e	•		٠			•	2	2	7	_
JR NZ,e	Если Z=1,про- должить прог- рамму, иначе PC<=PC+e	•		•	•		•	2	2	7	_
DJNZ e	B=B-1 Если B=0 про- должить прог- рамму, иначе PC<=PC+e	•	•	•	•	•	•	2	2	8	_


# Группа команд сдвига и циклического сдвига

Мнемокод		<u></u>	Þла	arı	1		Длина	Число машин.	Число тактов	Intel 8080
тиемокод	С	Z	V	S	N	Н		машин. циклов	Takios	
SLA r	?	?	Р	٠٠	0	0	2	1	4	
SLA (HL)	?	?	Р	٠٠	0	0	2	4	15	_
SLA (IX+d)	?	?	Р	?	0	0	4	6	23	_
SLA (IY+d)	?	?	Р	٠٠	0	0	4	6	23	_
SRA r	?	?	Р	٠٠	0	0	2	1	4	_
SRA (HL)	?	?	Р	٠٠	0	0	2	4	15	_
SRA (IX+d)	?	?	Р	?	0	0	4	6	23	_
SRA (IY+d)	?	?	Р	٠٠	0	0	4	6	23	_
SRL r	?	?	Р	?	0	0	2	1	4	_
SRL (HL)	?	?	Р	٠٠	0	0	2	4	15	_
SRL (IX+d)	?	?	Р	٠٠	0	0	4	6	23	_
SRL (IY+d)	?	?	Р	٠٠	0	0	4	6	23	_
RLA	?	•		•	0	0	1	1	4	RAL
RL r	?	?	Р	٠٠	0	0	2	1	4	_
RL (HL)	?	?	Р	٠٠	0	0	2	4	15	_
RL (IX+d)	?	?	Р	٠٠	0	0	4	6	23	_
RL (IY+d)	?	?	Р	٠٠	0	0	4	6	23	_
RRA	?	•		•	0	0	1	1	4	RAR
RR r	?	?	Р	٠٠	0	0	2	2	8	_
RR (HL)	?	?	Р	٠٠	0	0	2	4	15	_
RR (IX+d)	?	?	Р	?	0	0	4	6	23	_
RR (IY+d)	?	?	Р	?	0	0	4	6	23	_
RLCA	?	•			0	0	1	1	4	RLC
RLC r	?	?	Р	?	0	0	2	2	8	_

	<u> </u>	<u></u>						L		
RLC (HL)	?	?	Р	?	0	0	2	4	15	_
RLC (IX+d)	?	?	Р	?	0	0	4	6	23	_
RLC (IY+d)	?	?	Р	?	0	0	4	6	23	_
RRCA	?			•	0	0	1	1	4	RRC
RRC r	?	?	Р	?	0	0	2	2	8	_
RRC (HL)	?	?	Р	٠٠	0	0	2	4	15	_
RRC (IX+d)	?	?	Р	٠٠	0	0	4	6	23	_
RRC (IY+d)	?	?	Р	٠٠	0	0	4	6	23	_
RLD		?	Р	٠٠	0	0	2	5	18	_
RRD		?	Р	?	0	0	2	5	18	_

Действие команд сдвига поясняется рисунком:

SLA (сдвиг влево арифметический):



SRA (сдвиг вправо арифметический):



SRL (сдвиг вправо логический):




RLA (сдвиг влево через перенос):




Команда RL выполняется аналогично над регистром или памятью.

RRA (сдвиг вправо через перенос):




Команда RR выполняется аналогично над регистром или памятью.

RLCA (циклический сдвиг влево):




Команда RLC выполняется аналогично над регистром или памятью.

RRCA (циклический сдвиг вправо):




Команда RRC выполняется аналогично над регистром или памятью.

# RLD (обмен полубайтов влево):



### RRD (обмен полубайтов вправо):



# Группа команд пересылки блока

Мнемокод	Символическое описание		(	⊅ла	arı	1		Дл	ЧЦ	чт	Intel 8080
Мохом	описание	С	Z	V	S	N	Н	Д, 11	114	11	0000
LDI	(DE) <= (HL) DE=DE+1 HL=HL+1 BC=BC-1	•	•	?	•	0	0	2	4	16	-
LDIR	(DE)<= (HL)     DE=DE+1     HL=HL+1     BC=BC-1 Повторяется пока BC<>0	•	•	0	•	0	0	2	4	16	_
LDD	(DE) <= (HL) DE=DE-1 HL=HL-1 BC=BC-1	•		?	•	0	0	2	4	16	_
LDDR	(DE)<= (HL)     DE=DE-1     HL=HL-1     BC=BC-1     Повторяется     пока BC<>0	•		0	•	0	0	2	4	16	_

# Группа команд поиска

Мнемокод	Символическое описание	Флаги						Пп	ЧЦ	ЧТ	Intel 8080
		С	Z	V	S	N	Н	Дл	дЦ	41	8080
CPI	A = (HL) ? HL<=HL+1 BC<=BC-1; P/V=0,if BC=0 P/V=1,if <>0	•	?	?	?	1	٠٠	2	4	16	-
CPIR	A = (HL) ?	•	?	?	?	1	?	2	4	16	-
CPD	A = (HL) ? HL=HL-1 BC=BC-1 P/V=0,if BC=0 P/V=1,if <>0	•	?	?	?	1	٠٠	2	4	16	-
CPDR	A = (HL) ?	•	?	?	?•	1	?	2	4	16	_

## Команды обращения к подпрограмме

Mysovovovo	Символическое описание		Флаги						TTTT	TIM	Intel 8080	
Мнемокод			Z	V	S	N	Н	Дл	ЧЦ	ЧТ	0000	
CALL nn	SP <= SP-2 (SP) <= PC PC = nn	•	•	•	•	•	•	3	5	17	CALL NN	
CALL cc,nn	Если условие сс ложно,про- должить программу, иначе так же, как и для CALL nn		•	•	•	•	•	3	3 5	10	CNZ, CZ, CNC, CC, CPO, CP, CPE, CM	
RET	PC <= (SP) SP <= SP+2	•	•	•	•	•	•	1	3	10	RET	
RET CC	Если условие сс ложно, про- должить прог- рамму, иначе		•	•		•		1	1 5 RNC	RNZ, RZ, RNC, RC, RPO, RP, RPE, RM		
	так же, как и для RET							1	3	11	RPE, RM	
RETI	Возврат после прерывания	•	•	•	•	•	•	2	4	14	_	
RETN	Возврат после немаскируемо- го прерывания	•			•	•	•	2	4	14	-	
RST p	SP <= SP-2 (SP) <= PC PC = p	•	•	•	•	•	•	1	3	11	RST N	

В системе команд микропроцессора имеется восемь однобайтовых команд RST 0 - RST 7 вызова подпрограмм, расположенных по фиксированным адресам. Ниже приведена таблица соответствия между этими командами и шестнадцатеричными адресами ячеек памяти, куда передается управление при их выполнении.

В мнемонике Z-80 (в отличие от мнемоники INTEL 8080) команда записывается с указанием непосредственного адреса обращения к подпрограмме. Например, RST 7 записывается как RST 38h.

Команда	Адрес начала подпрограммы	Команда	Адрес начала подпрограммы
RST 0	0000	RST 4	0020
RST 1	0008	RST 5	0028
RST 2	0010	RST 6	0030
RST 3	0018	RST 7	0038

### Группа команд управления центральным процессором

Команда NOP этой группы не производит никаких операций, однако  ${\tt т.к.}$  она выполняется за определенный отрезок времени, ее можно использовать в программах для задания временных интервалов.

Появление в программе команды HALT ведет к останову выполнения программы. Продолжить выполнение программы можно только подачей сигнала СБРОС или ЗАПРОС ПРЕРЫВАНИЯ на соответствующие входы микропроцессора. В режиме ожидания команда схожа с командой NOP.

Команда IM служит для установки вектора прерываний. Команды DI и EI - для запрещения и разрешения маскируемых прерываний.

Команда IM 0 устанавливает режим прерывания, в котором прерывающее устройство может вставить какую-нибудь команду в шину данных или для выполнения CPU.

Команда IM 1 устанавливает режим прерывания, в котором процессор будет реагировать на прерывание, выполняемое командой RST 38H.

Команда IM 2 устанавливает режим прерывания, в котором разрешается непрямой вызов какой-нибудь ячейки памяти. В этом режиме CPU формирует 16-битный адрес памяти. Восемь верхних битов содержит регистр I контроля вектора прерывания.

Мнемокод	Символическое описание	Флаги						Дл	ЧЦ	ЧТ	Intel 8080
		С	Z	V	S	N	Н	\rightarrow 11	नम	41	8080
NOP	Нет операции		•	•	•	•	•	1	1	4	NOP
HALT	Останов		•	•	•	•	•	1	1	4	HLT
DI	IFF=0 IFF=1		•	•	•	•	•	1	1	4	DI
EI						•	•	1	1	4	EI
IM 0	37					•	٠	2	2	8	_
IM 1	Установка режима	•				•	٠	2	2	8	_
IM 2	прерываний		•	•	•	•	•	2	2	8	_

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ "ОКЕАН"

Ниже приводится листинг программы, рисующей заставку с надписью "ОКЕАН". Программа оттранслирована ассемблером DUAD.

```
TITLE Ocean
                     9000h
                ORG
               CALL ocean@
9000 CDC793
9003 C9
               RET
;-----
0010 = nosprz EQU 16 ; номера спрайтов для заставки (и +1)
;-----
 ; Подпрограмма записи данных в регистр VDP
 ; [b] - данные, [c] - номер регистра

      A, B
      ; грузим данные

      (99H), A
      ; выкидываем в порт VDP

      A, C
      ; теперь номер регистра VDP

      80H
      ; устанавливаем 7 бит в 1

9004 78 wrrvdp: LD
9005 D399 OUT
                LD
9007 79
9008 F680
              OR
              OUT
RET
900A D399
                       (99H),A ; выкидываем в порт VDP
900C C9 RET ; возвращаемся ;-----
; данные-"кирпичики" для рисования картинок типа "Океан"
900D FFFFC0C0 block1: DB 0FFh,0FFh,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,080h,0FFh
9011 C0C080FF
9015 91919898
                   DB 91h, 91H, 98h, 98h, 98h, 98h, 96h, 61h
9019 98989661
901D FFFFFFF block2: DB OFFh, OFFh, OFFh, OFFh, OFFh, OFFh, OFFh
9021 FFFFFFF
9025 91918181
                   DB 91h, 91h, 81h, 81h, 81h, 81h, 61h, 61h
9029 81816161
902D FFFEFCFC block3: DB 0FFh, 0FEh, 0FCh, 0FCh, 0FCh, 0FFh, 0FFh
9031 FCFCFFFF
9035 91968686
                  DB 91h, 96h, 86h, 86h, 86h, 86h, 61h, 61h
9039 86866161
;-----
; Подпрограмма подготовки графического режима
; данные для "Шум моря"
903D
                  DEFS
9043 1EB71000
                         30,183,16,0,0,0,90,14
                  DEFB
9047 00005A0E
904B CD2894 draw: CALL EXchg
; ----- шум моря
904E F7
                  RST
                         30h
904F 00
                         0
                  DEFB
9050 C000
                 DEFW 0c0h
9052 214A90
                  LD
                         HL,draw-1 ; адрес байта данных
                                  ; для 13 регистра PSG
                 LD
9055 3E0D
                         a,13
                                  ; кол-во регистров PSG
9057 5E
                  LD
                         e, (HL)
                                  ; загрузить данные
9058 F7
                 RST
                          30h
9059 00
                  DEFB
                         0
905A 9300
                         93h ; записать в регистр 
HL ; следующий байт данных
                 DEFW
905C 2B
                  DEC
```

```
905D 3D DEC
905E F25690 JP
 905D 3D
                     DEC
                              а ; след.номер регистра PSG
                              p,draw+1 ; если не -1, повт.
 ; ----- color 4=040
                 LD BC,410H ; записать в 16 регистр VDP CALL wrrvdp ; номер регистра палитры 4 LD A,4 ; переделать палитру
9061 011004 LD
9064 CD0490
 9067 3E04
 9069 D39A
                    OUT
                               (9AH),A ; homep 4
906B 3E00 LD
906D D39A OUT
                              A,0
                               (9AH),A
 ; ----- colOR 15,1,1
906F 210F01 LD
9072 22EAF3 LD
                            {\rm HL,10Fh} ; загр. номера цветов (0F3EAH), {\rm HL}; записать в сист.яч.
 9075 22E9F3
                     LD
                               (0F3E9h),HL
 ; ----- screen 2,2
 9078 21E0F3 LD
                              HL, OF3EOh ; адрес регистра 1 VDP
                             1, (HL) ; размер спрайта 16х16
0, (HL) ; без увеличения
907B CBCE
                     SET
               SET
RES
 907D CB86
907F F7
9080 00
                     RST
                               30h
9080 00 DEFB 0
9081 7200 DEFW 72H ; screen 2
 ; ----- clear the sprites
9083 F7 RST 30h
9084 00 DEFB 0
 9085 6900
                     DEFW 69H
 ; ----- Установка начальной позиции экрана
 9087 011758 LD BC,5817H ; начальная строка экрана
                                          ; и регистр 23
908A CD0490 CALL wrrvdp
                                          ; записать в 23 регистр
 908D C5
                      PUSH BC
                                           ; записать данные для
                                           ; движения экрана
908E CD2894 CALL EXchg
 ; Подпрограмма рисования изображения из кирпичиков (напр: Океан)
 ; [HL] - адрес картинки, [DE] - x,y, [BC] - размер Y*X
 ; -----
9091 ED534994 LD (const), DE; сохр. координаты X, Y
9095 79 LD a, c; сохр. размер по X
9096 324B94 LD (const+2), a
9099 78 103: LD A, B; загруз.размер по Y
909A 82 ADD A, D; добавить коорд. Y
909B 57 LD D, A; записать в коорд. Y
909C D5 104: PUSH DE; сохранить координаты
909D 7E LD a, (HL); загрузить очередной байт; (блок) картинки
9091 ED534994 LD
90BU 2121
90B3 FE33 C1
2010 JR
```

```
90B7 D5 wrvdm: PUSH DE ; сохраняем координаты
90B8 0608 LD b,8 ; грузим длину кирпичика
90BA CD8092 CALL ldirvm ; переписываем в VRAM
; по адресу [DE]
90BD D1 POP DE ; считываем координаты
90BE D5 PUSH DE ; опять сохраняем
90BF 7A LD A,D ; загр.ст.байт адр.VRAM
90C0 C620 ADD a,32 ; делаем из адреса
; шаблонов адрес цветов
; шаблонов адрес цветов
90C2 57 LD D,A ; записыв. в адрес VRAM
90C3 CD8092 CALL ldirvm ; перепис.в цвета данные
90C6 D1 POP DE ; считываем адрес VRAM
90C7 3E08 ewrvdm: LD a,8 ; грузим длину блока
90C9 83 ADD A,E ; добавл. к младшему
: байти этресс утран
90CA 5F LD E,A
90CB D5 PUSH DE
90CC CD2894 CALL EXchg
90CF D1 POP DE
                                                               ; сохраняем адрес VRAM
; экраном 23
;-----
 ; Движение экрана [b] - текущее состояние 23 регистра VDP
 ; [с] - равен 23 (номер регистра)
90DF CD0490 move: CALL wrrvdp ; сдвинуть экран 90E2 113001 LD DE,130H ; загр. размер задержки 90E5 CD2294 CALL time ; задержка 90E8 04 INC b ; след. позиция экрана 90E9 20F4 JR nz,move ; если не 0, то повт. 90EB CD0490 CALL wrrvdp ; иначе посл.раз сдвин.
   ; -----
    ; рисуем кораблик
    ; -----
; -----
    ; пишем спрайты # Nosprz
    ; -----
```

```
9104 3E10
           SETspr: LD
                         a, nosprz ; узнаем адрес
9106 F7
                   RST
                          30h
9107 00
                   DEFB
                          \cap
9108 8400
                   DEFW
                         84h
                                     ; шаблона номер
                                     ; Nosprz
910A 111292
                   T_1D
                          DE, sprz
                                     ; грузим адрес данных
                                     ; для шаблонов
910D EB
                   EΧ
                          DE, HL
910E 0640
                   LD
                          b,64
                                     ; и длину 2 шаблонов
                          ldirvm
9110 CD8092
                   CALL
                                     ; переписываем в VRAM
 ; вывод спрайтов # Nosprz
9113 3E10
                   LD
                         a,nosprz
                                    ; узнаем адрес
9115 F7
                   RST
                          30h
9116 00
                  DEFB
                         0
9117 8700
                   DEFW 87h
                                     ; таблицы атрибутов
                                     ; плоскости Nosprz
                      DE,xyspr
9119 115292
                                    ; грузим адрес
                  LD
                                     ; блока данных
911C EB
                  EΧ
                          DE,HL
911D 0608
                   T_1D
                          b,8
                                     ; и длину блока
911F C38092
                   JΡ
                          ldirvm
                                     ; переписываем в VRAM
9122 00000000 shipdt: DEFB
                           9126 00000000
                             0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
912A 00000000000000000
9132 00000000000000000000
913C 0102060C
                     DEFB
                            1,2,6,12,28,78H
9140 1C78
9142 00000000
                            DEFB
9146 00000000
                              0,0,0,0,0,0,0,0,0
914A 0000000000000000
9152 000000000000000000
915B 01020408
                            1,2,4,8,16,32,64,248,248,56,68H,
                     DEFB
915F 102040F8
                              68H, 78H, 216, 232
9163 F838686878D8E8
                             916A 00000000
                     DEFB
916E 00000000
9172 000000000000000000
917B 01020408
                             1,2,4,8,16,48,64,81H,1,3,3,3,3,
917F 10304081
                              7,7,232,98H,88H,232,98H,8,252,4
9183 01030303030707E8
918B 9888E89808FC04
9192 00000000
                     DEFB
                            0,0,0,0,0,0,0,0,0
9196 0000000000
919B 01010206
                     DEFB
                            1,1,2,6,15,0,0,80H,80H,0,0,0,0,
919F 0F000080
                             192,48,6,7,7,7,7,7,7,7
91A3 8000000000C03006
91AB 07070707070707
91B2 7C82027E
                     DEFB
                            7CH,82H,2,7EH,81H,63,68,87H
91B6 813F4487
91BA 000000000000
                     DEFB
                            0,0,0,0,0,0
91C0 80C00000
                     DEFB
                             80H, 192, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 12, 2, 1,
91C4 00000100
                              0,255,15,2,1,0,0,0,80H,255,255,0
91C8 00000C020100FF0F
```

```
91D0 020100000080FFFF00
91D9 007C7830 DEFB 0,7CH,78H,48,32,255,255,1,242,0,
91DD 20FFFF01
                                          0,0,0,224,80H
91E1 F200000000E080
91E8 00000000 DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0,0
91EC 00000000000
                            DEFB 1,6,24,96,0,0,0,0,241,16,27H
91F2 01061860
91F6 0000000F11027
91FD 000000000 DEFB 0,0,0,0,0
9202 0C81F008 DEFB 12 017 04
9202 0C81F008
                            DEFB
                                       12,81H,240,8,7,0,0,0,0,0,248
9206 070000000000F8
920D 0000000000 DEFB
                                      0,0,0,0,0
  ;----
   ; данные для спрайтов ДВГУ и МАТФАК
9212 89DAAA8B sprz: DEFB 137,218,170,139,138,0,127,255,
9216 8A007FFF
                                         193, 192, 0, 113, 170, 170, 115, 34
921A C1C00071AAAA7322
9222 9F4444C4 DEFB 159,68,68,196,68,0,3,131,255,
9226 44000383FFFE0091
                                        254,0,145,82,92,210,81
922E 525CD251
9232 36555556
                           DEFB 54,85,85,86,85,85,85,246,0,0,0,
9236 555555F6
                                          48,121,255,207,134
923A 0000003079FFCF86
9242 75554545 DEFB 117,85,69,69,67,65,69,66,0,0,0,
                                          195,231,255,60,24
9246 43414542
924A 000000C3E7FF3C18
   ; координаты ху спрайтов # Nosprz
9252 6010400E xyspr:DEFB 60h,10h,nosprz*4,14,60h,0E0h,
9256 60E0440E
                                    (nosprz+1) *4,14
   ; заполнение VRAM данными
  ; [HL] - откуда, [DE] - куда, [BC] - х,у

      925A D5 draw1:
      PUSH DE ; сохранить адрес VRAM

      925B CD8092
      CALL ldirvm ; переписать блок

      925E D1
      POP DE ; считать адрес VRAM

      925F 14
      INC D ; следующая строка

      9260 0D
      DEC C ; если не все,

      9261 20F7
      JR NZ, draw1 ; то повторить

      9263 C9
      RET ; иначе возврат

  ;-----
   ; заполнение VRAM const
   ; [DE] - куда, [BC] - х,у, [a] - const
; [DE] - куда, [BC] - х,у, [а] - const

9264 D5 draw2: PUSH DE ; сохранить адрес

9265 C5 PUSH BC ; VRAM и размеры

9266 CD7292 CALL fillvm ; заполнить строку

9269 C1 POP BC ; считать размеры

926A D1 POP DE ; и адрес VRAM

926B 14 INC D ; следующая строка

926C OD DEC C ; размер Y=Y-1

926D 20F5 JR NZ,draw2 ; если не все,то

926F C9 RET ; повторить
   ; заполнение VRAM 255
```

```
9270 3EFF fvmFF: LD A,255
 ;-----
  ; заполнение VRAM const [a], len [b], adr [DE]
9272 CD7992 fillvm: CALL wrvram ; записать байт во VRAM
9275 13 INC DE
           DJNZ \$-4 ; повторить, если надо RET
9276 10FA
9278 C9
  ;-----
  ; запись [a] во VRAM [DE] - adr
9279 EB wrvram: EX DE,HL
            RST
927A F7
                           30h
                 DEFB 0
DEFW 4Dh ;записать в VRAM
EX DE, HL ; (для msx-2)
927B 00
927C 4D00
927E EB
               RET
927F C9
     ;-----
    ; пересылка RAM в VRAM [HL] source, [DE] DEst, [b] length
; пересылка RAM в VRAM [HL] source, [DE] DEst, [b] length

9280 C5 ldirvm: PUSH BC ; сохранить регистровую пару

9281 7В LD A, E ; выбросить младший байт

9282 D399 OUT (99h), a ; адреса VRAM

9284 7A LD A, D ; затем старший байт

9285 F640 OR 40h ; выставить 6 бит в 1

9287 D399 OUT (99h), a

9289 DE98 LD c, 98h ; загрузить номер порта VDP

9288 EDB3 OTIR ; вывести блок

928D C1 POP BC ; считать регистровую пару

928E C9 RET
        ; Подпрограмма 'ОКЕАН'
928F 20313232 okean: DEFB ' 1223 13 13 1223 13 13 13 13'
9293 33202031
9297 3320203133203132
929F 3233203133202031
92A7 3320313320203133
92B3 31332031
92B7 3320313320203133
92BF 2020203133202031
92C7 3320313320203133
92CF 31332020 DEFB '13 13 1223 13 12223 13 13'
92D3 31332031
92D7 3232332020203133
92DF 2020203132323232
92E7 3320313320203133
92EF 31332020 DEFB '13 13 123 123 13 13 122223'
92F3 31332031
92F7 3233202020203132
92FF 3320203133202031
9307 3320313232323233
930F 31332020 DEFB '13 13 1223 13 13 13 13'
9313 31332031
9317 3232332020203133
```

```
931F 2020203133202031
9327 3320313320203133
932F 31332020 DEFB '13 13 13 13 1223 13 13'
9333 31332031
9337 3320313320203133
933F 2020202031323233
9347 2020313320203133
934F 20313232
                    DEFB ' 1223 13 13 1223 13 13 13'
9353 33202031
9357 3320203133203132
935F 3233202020313320
9367 2020313320203133
 ;----
936F F7D3C5D3 pbyok: DEFB 247,211,197,211,207,192,218,206,
9373 CFC0DACE
                            217,202,32,208,201,207,206
9377 D9CA20D0
937B C9CFCE
937E C5D2D3CB
                   DEFB 197,210,211,203,201,202,32,204,
9382 C9CA20CC
                            193, 199, 197, 210, 216, 32, 227, 235
9386 C1C7C5D2D820E3EB
938E 20F7ECEB DEFB
                          32,247,236,235,243,237,0
9392 F3ED00
9395 28632920 cfib: DEFB
                           '(c) ',199,210,213,208,208,193,
9399 C7D2D5D0
                            ' F&B, ',247,240,236,' "'
939D D0C12046
93A1 26422C20F7F0EC2022
                          239,203,197,193,206,'", 1988',0
93AA EFCBC5C1 DEFB
93AE CE222C203139383800
93B7 E2D5C8D4 emar: DEFB 226,213,200,212,193,32,229,205,
93BB C120E5CD
                            193,210,0
93BF C1D200
93C2 3139383800 year: DEFB '1988',0
 ;-----
 ocean@: ; Рисуем изображение
           LD HL,okean ; адрес данных
93C7 218F92
                 LD
                        BC,0720h ; размер YxX
93CA 012007
93CD 110002
                 LD
                        DE,0200h ; начальный адрес VRAM
                CALL draw ; рисуем кирпичиками
LD a,0Fh ; цветом 15
LD DE,рbyOK ; надпись 'Всесоюзный ...'
LD HL,1208h ; с таких координат
93D0 CD4B90
93D3 3E0F
                LD
93D5 116F93
93D8 210812
                CALL print2
93DB CD0994
                        HL,61A2h ; точно также написать
                 LD
93DE 21A261
                 LD
93E1 11B793
                        DE, emar ; 'Бухта Емар'
                 LD
93E4 3E0F
                        A,0Fh
93E6 CD0994
                CALL print2
93E9 21AC73
                 LD
                        HL,73ACh
                LD
                        DE,year ; и '1988'
93EC 11C293
                 LD
93EF 3E0F
                        A,0Fh
93F1 CD0994
                 CALL print2
            LD
93F4 111837
                        DE, 3718h ; зарисовать строку с
                                   ; этими координатами
                 LD B,0D0h
LD A,0E4h
                                  ; такой длины
93F7 06D0
93F9 3EE4
                                  ; цветом 4 (фон)
```

```
93FB CD7292 CALL fillvm
                                                   LD A,14 ; установить цвет 14

LD HL,1CB8h ; и такие координаты

LD DE,cfib ; взять текст '(с)

· почипа F&B...'
  93FE 3E0E
  9400 21B81C
  9403 119593
                                                                                                                ; группа F&B...'
  9406 C30994
                                            JP print2
                                                                                                                ; и вывести его на
                                                                                                                 ; экран
        ;-----
        ; Подпрограмма плотной печати в режиме SCREEN 2
        ; [HL] - x,y, [DE] - адрес надписи, [а] - цвет
 9409 32E9F3 print2:ld (0F3E9h),а; устанавливаем цвет [а]
940C D5 PUSH DE ; сохраняем адрес текста
940D EB EX DE,HL ; заносим в DE координаты
940E 21B9FC LD HL,0FCB9h ; загружаем адрес системных
                                                                                                              ; координат
                                                     LD (HL), E ; записываем координату Y DEC HL ; получаем адрес системной
  9411 73
  9412 2B
                                                                                                                ; координаты Х
                                                        DEC HL
  9413 2B
 9414 72 LD (HL), D ; записываем координату
9415 D1 POP DE ; считываем адрес текста
9416 1A 108: LD A, (DE) ; грузим очередной байт
                                                                                 (HL),D ; записываем координату X
                                                                                                              ; считываем адрес текста
                                                                                                                ; текста
                                                       OR A
RET Z
RST 30h
DEFB 0
  9417 B7
                                                                                                                ; проверяем: последний ?
  9418 C8
                                                                                                                 ; если да, то возврат
  9419 F7
  941A 00
                                                    DEFW 8Dh
  941B 8D00
                                                                                                               ; иначе печатаем его
  941D 35
                                                                                                                ; приращение X = 6, а не 8
 941E 35 DEC (HL)
941F 13 INC DE ; следующий
9420 18F4 JR 108 ; повторить
                                                                                                                 ; (как в системе)
                                                                                                                ; следующий символ
       ; Подпрограмма задержки
        ; вход на ТІМЕ+3, [DE] - кол-во циклов
        ; вход на ТІМЕ, кол-во циклов = FFFF
 9422 1B time: DEC DE ; уменьшить, 9423 7A LD A,D ; если DE <> 0 9424 B3 OR E 9425 20FB JR NZ,time ; то повторить 9427 C9 RET ; иначе возвративность доступации возврати и повторить доступации возврати возвр
                                                                                                                ; иначе возврат
9428 F5 EXcng: PUSH HL
9429 E5 PUSH HL
942A 214D94 LD HL,EXxd
942D 7E LD A, (HL)
942E 70 LD (HL), B
942F 47 LD B, A
9430 23 INC HL
9431 7E LD A, (HL)
100 C, A
  9428 F5 EXchg: PUSH AF
                                                        LD
  9433 4F
                                                                               C,A
                                                     INC HL
LD A, (HL)
  9434 23
  9435 7E
```

```
9436 72
                 LD
                         (HL),D
9437 57
                 LD
                         D,A
                 INC HL
LD A, (HL)
LD (HL), E
9438 23
9439 7E
943A 73
                         (HL),E
943B 5F
                 LD
                         E,A
                 POP
943C E1
                         _{
m HL}
              PUSH DE
LD DE, (EXxd+4)
LD (EXxd+4), HL
EX DE, HL
943D D5
943E ED5B5194
9442 225194
9445 EB
                 POP
9446 D1
                        DE
                 POP
RET
9447 F1
                         AF
9448 C9
;-----
9449 const: DEFS 4
944D EXxd: DEFS 6
                  END
```

### ПРИЛОЖЕНИЕ З. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ СПРАЙТОМ

Ниже приводится листинг программы управления спрайтом при помощи джойстика. Если у Вас его нет, можно воспользоваться МSX-мышью. Для работы мыши в режиме джойстика при включении компьютера или устанавливая мышь в разьем, держите нажатой левую кнопку мыши. Программа оттранслирована ассемблером системы DUAD.

```
'sprite ctrl'
                  Z80-Assembler Page:
                      title 'sprite ctrl'
              ; константы
                              1
1
0001 =
              nospr EQU
                                       ; номер активного спрайта
0001 =
                      EOU
                                        ; шаг приращения координат
              step
                      ORG 9000h ; начальный адрес прог.
              ; вводим номер джойстика
                 CALL
9000 CDC000
                              0C0h
                                         ;beep
9003 21AEF3
                      LD
                              HL, OF3AEh ; разм. экр. в screen 0
9006 3628
                     LD
                              (HL),40 ;width 40
9008 210F01
                     LD
                             HL,010Fh
                    LD (OFSES)
LD HL,OF3EO
SET 1,(HL)
RES 0,(HL)
6Ch
900B 22E9F3
                              (0F3E9h), HL; colOR 15,1
900E 21E0F3
                              HL, 0F3E0h ; vdp(1)
9011 CBCE
                              1, (HL) ;16*16
9013 CB86
                                        ;норм. размер спрайта
9015 CD6C00
                                        ;screen 0
               CALL
LD
9018 CDCC00
                             0CCh
                              OCCh ; key off
HL,input ;Введите номер джойс.
901B 21F190
              ; вывод сообщения на экран
901E 7E
                 LD a,(HL)
                              а ;если код символа = 0,
z,102 ;то закончить вывод
901F B7
                     OR
9020 2806
                      JR
9022 CDA200
                      CALL 0A2h
                                        ;вывод символа (А)
                                        ;на экран
                            HL
$-8
9025 23
                     INC
                                        ;адрес след. символа
                                       ; повторить вывод
9026 18F6
                      JR
9028 CD9F00 102: CALL
                              9Fh
                                        ;ввести символ с клав.
                              b,0
902B 0600
                     LD
                                        ; номер джойстика = 0
                                       ;проверяем: ;нажато "0", переходим
902D D630
                     SUB
                              '0'
                    JR z,101 ,...
INC b ;если нет, то д...
DEC a ;нажата "1"
JR z,101 ;если да, то переходим
INC b ;джойстик = 2
DEC a ;если нажата "2",
- 101 ;переходим
ВВОДИМ СНОВа
                              z,101
902F 280A
9031 04
9032 3D
9033 2806
9035 04
9036 3D
9037 2802
9039 18ED
              ; создаем шаблон номер NoSpr
903B CD7200 101: CALL
                              72h ;screen 2
                      PUSH BC ; сохр. номер джойстика
LD a, nospr ; грузим номер спрайта
                                        ;сохр. номер джойстика
903E C5
903F 3E01
                     LD
                    CALL 84h ;узнаем адрес шаблона
9041 CD8400
                           DE, sprdat ;грузим адрес данных
9044 111191
                     LD
                     LD
9047 012000
                              ВС,32 ;длина данных
                     EΧ
904A EB
                              DE, HL
            CALL
904B CD5C00
                              5Ch
                                        ; перепис. блок во VRAM
```

```
; выводим спрайт на экран
904E 3E01
            putspr: LD a, nospr ; грузим номер спрайта
9050 CD8700
                     CALL
                            87h
                                    ;узнаем адр.табл.атр.
                            DE,y
9053 113191
                                     ;адрес блока данных
                     LD
9056 010400
                     LD
                            BC,4
                                     ;длина блока
9059 EB
                     EΧ
                            DE, HL
905A CD5C00
                     CALL
                             5Ch
                                     ; пересылаем блок
             ; задержка
905D 110001
                            DE, 100h ; кол-во пустых циклов
                   LD
9060 1B
                     DEC
                            DE
9061 7A
                     LD
                             a,d
9062 B3
                     OR
                             е.
9063 20FB
                     JR
                            nz,$-3
                                     ;если <> 0, то повт.
             ; вводим stick(b)
9065 C1
            stick: POP BC
                                      ; считыв. номер джойст.
9066 CDB700
                     CALL 0B7h
                                      ;пров., не нажато ли
                                      ;ctrl+STOP
                          c
a,b
9069 D8
                     RET
                                     ;если да, то возврат
906A 78
                    LD
                                     ; А = номеру джойстика
906B C5
                    PUSH
                           BC
                                     ; опять сохр. номер дж.
906C CDD500
                     CALL
                           0D5h
                                     ;вводим напр. джойс.
                                     ;если ничего не нажато,
906F B7
                     OR
                            a
9070 28F3
                     JR
                            z, stick ; то ввод снова
9072 OE01
                     LD
                            c, step ; загр. значение шага
             ; вверх
                           a ;нажато вверх ?
nz,ur ;если нет, то следующ.
moveUP ;иначе - уменьшение Y
9074 3D
                     DEC
9075 2005
                     JR
9077 CDBD90
                     CALL
                            putspr ;и переходим на спр.
907A 18D2
             ; вверх/вправо
907C 3D ur:
               DEC
                                      ;то же, что и выше
907D 2008
                     JR
                            nz,right
907F CDBD90
                     CALL
                            moveUP
9082 CDC890
                     CALL
                           moveRG
9085 18C7
                     JR
                            putspr
             ; вправо
9087 3D
            right: DEC
                            а
9088 2005
                     JR
                            nz,rd
908A CDC890
                     CALL
                            moveRG
908D 18BF
                     JR
                            putspr
             ; вправо/вниз
908F 3D
            rd: DEC
9090 2008
                     JR
                            nz, down
9092 CDC890
                     CALL
                            moveRG
9095 CDD690
                     CALL
                            moveDW
9098 18B4
                            putspr
                     JR
             ; вниз
             down: DEC
909A 3D
                            а
909B 2005
                            nz,dl
                     JR
909D CDD690
                     CALL
                            moveDW
90A0 18AC
                     JR
                            putspr
             ; вниз/влево
90A2 3D dl:
                    DEC
90A3 2008
                     JR
                            nz,left
                     CALL
90A5 CDD690
                           moveDW
                             ~ 158 ~
```

```
90A8 CDE490
                   CALL
                         moveLF
90AB 18A1
                          putspr
                   JR
            ; влево
90AD 3D
            left: DEC
90AE 2005
                   JR
                          nz,lu
90B0 CDE490
                  CALL
                         moveLF
90B3 1899
                   JR
                          putspr
            ; влево/вверх
90B5 CDE490
           lu: CALL
                          moveLF
90B8 CDBD90
                   CALL
                          moveUP
90BB 1891
                   JR
                          putspr
           ; уменьшение ячейки Y на значение шага (в регистре С)
90BD 3A3191 moveUP: LD a_{1}(y); A = (Y)
90C0 91
                  SUB
                         С
                                   ;A = A - шаг
90C1 DCEF90
                                  ;если < 0, то A=0
                   CALL
                         c,lda0
90C4 323191
                          (y), a ; сохраняем А в (Y)
                  LD
90C7 C9
                  RET
90C8 3A3291 moveRG: LD
                          a_{i}(x) ; A = (X)
90CB 81
            ADD
                         a,c
                                  ;A = A + шаг
                                   ;пров: А<240 ?
90CC FEF0
                  CP
                          240
90CE 3802
                  JR
                          c,$+4
a,239
(x),a
                                  ;если нет,
90D0 3EEF
                  LD
                                  ; TO A=239
90D2 323291
                  _{
m LD}
                                  ; сохраняем A в (X)
               RET
90D5 C9
                                 ; A = (Y)
90D6 3A3191 moveDW: LD
                          a,(y)
90D9 81
                                  ;A = A + шаг
            ADD
                         a,c
                  CP
90DA FEB0
                          176
                                  ;пров: А<176
90DC 3802
                  JR
                         c,$+4
                                  ;если нет,
                          a,175
(y),a
90DE 3EAF
                  LD
                                   ; TO A=175
90E0 323191
                   LD
                                   ;сохраняем Ав (Y)
90E3 C9
                  RET
                        a,(x)
90E4 3A3291 moveLF: LD
                                  ; A = (X)
                         С
90E7 91
                  SUB
                                   ;A = A - шаг
                                  ;если < 0, то A=0
90E8 DCEF90
                  CALL
                          c,lda0
90EB 323291
                  LD
                          (x), a ; сохраняем A в (X)
90EE C9
                  RET
90EF AF
           lda0: XOR
                         a
                                  ; A = 0
90F0 C9
                  RET
90F1 F7D7C5C4 input: DEFB 'Введите номер джойстика (0-2): ',0
90F5 C9D4C520
90F9 CECFCDC5D220C4D6
9101 CFCAD3D4C9CBC120
9109 28302D32293A2000
            ;таблица шаблона номер NOSPR
9111 F0818181 sprdat: DEFB 240,129,129,129,129,1,0,28,0,1,129
9115 8101001C
9119 000181
911C 818180F0
                  DEFB 129,129,128,240,0,30,2,2,2,2,0,0
9120 001E020202020000
9128 70000002 DEFB 112,0,0,2,2,2,2,30,0
912C 0202021E00
```

		; таблиі	ца атрибу	утов спрайт	га номер NOSPR
9131	58	у:	DEFB	88	;координата Ү
9132	80	x:	DEFB	128	;координата Х
9133	04		DEFB	nospr*4	;номер шаблона спрайта
9134	OF	clrspr:	DEFB	15	;цвет спрайта
			END		

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗЕЙ С ЯЗЫКОМ MSX-BASIC. "Универсальное меню"

Приведенная ниже программа на языке MSX-BASIC вызывает подпрограмму на языке ассемблера и передает ей адрес строкового массива, используя функцию VARPTR. Массив представляет собой меню. Строка массива, начинающаяся с символа пробел, считается комментарием. Пустая строка ("") является признаком конца меню.

Подпрограмма на ассемблере рисует на экране (параметры SCREEN 0, WIDTH 80 - устанавливаются заранее) окно, размеры которого определяются программно, исходя из параметров переданного массива (Y - по количеству элементов массива, т.е. до пустой строки, X - по наиболее длинной строке). Координаты окна программа на языке MSX-BASIC передает функцией LOCATE X,Y, используя тот факт, что интерпретатор записывает значения X и Y в системные ячейки.

Строка-курсор устанавливается на первый возможный вариант выбора меню (комментарии пропускаются). Эту строку можно перемещать в пределах окна с помощью клавиш вверх/вниз. Выбор осуществляется нажатием клавиши ввод.

Выбранная строка отмечается галочкой, и программе на языке MSX-BASIC возвращается ее номер. Если в момент выбора были нажаты клавиши  $\langle \text{CTRL} \rangle + \langle \text{Stop} \rangle$ , возвращается ноль. Обратите внимание:

- Пользователь MSX-BASIC должен сам следить за размещением окна на экране.
- В меню должен быть хотя бы один возможный выбор.

## 1. BASIC-программа

```
0 rem (c) 1990 И.Бочаров
10 CLEAR 200,&HDC00
                             ' Резервируем память для подпр.
20 DIM A$(17)
                             ' Определяем массив-меню
30 BLOAD"wnd.obj"
                             ' Загружаем подпрограмму
40 VDP(13)=&HA4:COLOR = (4,0,0,4)' Устанавливаем цвета окна
50 VDP(14) = \&HF0
UnsORted," -----, Help infORmation, Exit to main menu,""
70 FOR I=0 TO 16
                             ' Считываем меню
80 READ A$(I)
90 NEXT
100 DEFUSR=&HDC00
                             ' Адрес подпрограммы-меню
110 DEFUSR1=&HDC03
                            ' Подпрограмма очистки экрана
130:
                    ' Устанавливаем коогл
' Вызываем подпрограмму
140 LOCATE 2,1
                            ' Устанавливаем координаты окна
150 GOSUB 230
160 LOCATE 20,6
170 GOSUB 230
180 LOCATE 26,0
190 GOSUB 230
200 GOTO 140 ' Зацикливаемся
210:
230 A=USR1(0) ' Очищаем цвета на экране
240 A=USR(VARPTR(A$(0))) ' Вызываем подпрограмму
250 IF A THEN LOCATE 75,22:PRINT A;:RETURN ELSE CLS:PRINT USR1(
```

### 2. Подпрограмма на языке ассемблера

```
(c) 1990 by IgOR BOCHAROV.
 ;----- Константы и адреса -----
 ;

      Cr
      EQU
      13
      ; Клавиша "Конец выбора"

      Up
      EQU
      30
      ; Клавиша вверх

      Down
      EQU
      31
      ; Клавиша вниз

      TheBeg
      EQU
      0DC00h
      ; Отсюда наша программа трансл.

      GetHL
      EQU
      2F8Ah
      ; Подпрограммы передачи значен.

      PutHL
      EQU
      2F99h

      Basel
      EQU
      0F3B5h
      ; Здесь хран. адрес табл. цвет.

      CsrX
      EQU
      0F3DDh
      ; Сюда LOCATE пишет X

      CsrY
      EQU
      0F3DCh
      ; А сюда Y

      RdVram
      EQU
      004Ah
      ; Чтение из VRAM

      WrVrHL
      EQU
      004Dh
      ; Запись во VRAM

      SetWrt
      EQU
      0053h
      ; Установка VDP для записи

      ChSns
      EQU
      009Fh
      ; Взятие символа из буфера

      BreakX
      EQU
      00B7h
      ; Опрос <CTRL>+<Stop>

                EQU 13
 cr
                                                                         ; Клавиша "Конец выбора"
 ;-----
                  ORG TheBeg
 ;------ Точки входа ------
                  JPMenu; Универсальное менюJPClMenu; Очищение таблицы цветов
 ;----- Вычисляем размер окна ------
Menu: CALL GetHL ; [HL] - адрес первого элемента
PUSH HL ; Адрес первого элемента
LD IY, Variab ; Адрес блока переменных
YOR 3
                  XOR а ; Инициируем г.
LD (IY+dy), а ; Число строк
LD (IY+dx), а ; dx
LD а, (HL) ; Длина очеред
AND а ; Конец?
JR Z,1002 ; Если да, то
INC (IY+dy) ; Увеличиваем
INC HL ; + длина
INC HL ; + адрес
                                                                        ; Инициируем переменный
                                                                 ; Длина очередной строки ; Конец? ; Если да, то выходим ; Увеличиваем число строк
 1001:
                  ; + адрес
INC HL
CP (IY+dx) ; Больше dx?
JR C,1001 ; Если нет, т
LD (IY+dx), A
JR 1001
                                                                        ; Если нет, то dx не меняем
 ;----- Вычисляем координаты окна ------
                  LD HL, (CsrY) ; x y DEC H
 1002:
                   DEC
                                   L
                   LD C, H
LD B, 0
                                                                       ; X
```

```
LD
           H,B
                           ; * 2
       ADD
             HL,HL
           HL,HL
HL,HL
HL,HL
                            ; * 4
       ADD
                            ; * 8
       ADD
       ADD
                            ; * 16
       LD
             E,L
       LD
             D,H
                           ; * 32
             HL,HL
       ADD
       ADD HL, HL ADD HL, DE
                            ; * 64
                            ; * 80
       ADD HL, BC
       INC (IY+dx)
INC (IY+dx)
LD
       EX DE, HL
                           ; dx
                           ; dx
             (IY+dx)
b, (IY+dx)
                           ; dx
             c,(IY+dy) ; dy
DE ; Для печати текста
       LD
       PUSH DE
;----- Рисуем окно -----
; [DE] -x + y*80, [b] -dx, [c] -dy
       PUSH BC
       PUSH DE
                            ; Для подсветки
; Рисование окантовки окна
       LD a,17h
       LD HL,1819h ; r 7
CALL WndL01
WndL02:
                            ; ' '
       LD a,''
LD HL,1616h
       CALL WndL01
           NZ, WndL02
a, 17h
       DEC
       JR
       LD
                          ; —
; L J
       LD
       CALL WndL01
;--- Теперь подсвечиваем -----
NEXtColORInWindow:
       POP HL
                            ; x,y
       POP
             DE
                            ; dx,dy
       INC
             D
      INC D
INC D
INC D
INC E
INC E
                            ; dx = dx + 4
                          ; dy = dy + 2
WndLp1:
       PUSH DE
       PUSH HL
       CALL FillColORTable ; Заполняем строку POP HL
```

```
HL,DE
DF
      LD DE,80
                         ; [y] = [y] + 1
      ADD
      POP
      DEC
            \mathbf{E}
                          ; [dy] = [dy] - 1
            NZ, WndLp1
;----- Пишем текст в окне -----
           HL
      POP
            DE,80*1+3 ; Откуда начать писать
      LD
      ADD
            HL,DE
      LD
            D,H
      LD
            E,L
                         ; Адрес первой строки
          (SP),HL
A,(HL)
            (SP),HL
      EΧ
                         ; Длина очередной строки
1003:
      LD
      AND
                         ; Конец?
            A
            Z,1004
      JR
                         ; Если да, то выходим
      LD
            B,A
                          ; Текущий dx
      PUSH
            _{
m HL}
      PUSH DE
      A,E
OUT (99h)
LD
      DI
                          ; Младший байт адреса
             (99h),A
                         ; затем старший байт
            A,D
                          ; выставив 6 бит в 1
      OR
            40h
      OUT
             (99h),A
            _{
m HL}
      INC
      LD
            A, (HL)
                    ; Получаем адрес строки
            _{
m HL}
      INC
      LD
            H, (HL)
      LD
            L,A
      LD
            C,98h
                         ; загрузить номер порта VDP
      OTIR
                          ; вывести блок
      EI
      POP
            _{
m HL}
      LD
            DE,80
      ADD
           HL,DE
      EX
            DE,HL
                      ; [DE] - следующий адрес
      POP
            _{
m HL}
      INC
            _{
m HL}
      INC
            _{
m HL}
      INC
            _{
m HL}
      JR
            1003 ; Повторяем вывод
;----- Выбор в меню -----
1004: POP HL
                        ; Адрес первой строки
      LD
            C, 0
                          ; Текущее состояние
      LD
            D,C
      LD
            E,D
      PUSH HL ADD HL, DE
1007:
1008:
      CALL RdVram
             1 1
                         ; Пробел?
      CP
            NZ,1006
      JR
          NZ,100
DE,80
      LD
      JR
            1008
1006: POP DE
```

```
CP 17h
                              ; -?
              NZ,1009
        JR
              DE,HL
        EΧ
       DEC
               С
1009:
       INC
              С
       PUSH BC
                              ; Состояние
       LD D, (IY+dx)
DEC
       PUSH HL
                               ; Стираем засветку
        CALL ClearColORTable
       POP
              _{
m HL}
              BC
;-----
InputKey:
Inputkey:

CALL BreakX

JR NC,Input

LD C,0

JR Exit

Input: CALL ChSns

JR Z,Inputkey

CALL ChGet
                              ; Есть что-нибудь в буфере?
                              ; Берем символ
;-----
       CP cr
JR NZ,CheckUp
LD A,'√'
DEC HL
CALL WrVrHL
TD H,0
Exit: LD H,0
              L,C
       LD
                              ; Текущее состояние
             PutHL
       JP
;-----
CheckUp:
        CP
              Uр
             NZ,CheckDown
        JR
        LD
              A,C
        DEC
              A
                             ; А можно ли наверх?
        JR
              Z, InputKey
        LD
              C,A
        PUSH BC
       PUSH HL
            D, (IY+dx)
        LD
        DEC
              _{
m HL}
        CALL FillColORTable ; Стираем курсор
              \mathtt{HL}
       POP
             нь
DE,-80
HL,DE
       LD
                         ; Смещение на строку вверх
1010:
       ADD
                              ; Новая позиция курсора
        CALL RdVram
               1 1
        CР
              Z,1010
                              ; Сканируем пробелы
        JR
        LD
              D_{r}(IY+dx)
        PUSH HL
        DEC
              _{
m HL}
       CALL ClearColORTable POP HL POP BC
```

```
JR InputKey
;-----
CheckDown:CP Down

JR NZ,InputKey

PUSH HL

LD D,(IY+dx)

PUSH BC
             _{
m HL}
       DEC
       CALL FillColORTable ; Стираем курсор
       POP
              BC
       POP
              _{
m HL}
              DE,80
       LD
              1007
       JR
;-----
WndL01:
       PUSH BC
       PUSH DE PUSH AF
       PUSH BC
LD A,''
       CALL WrVram LD A, H
       CALL WrVram
       POP BC
POP AF
CALL FillVm
A,L
       CALL WrVram LD A,''
       CALL WrVram
POP HL
LD BC,80
ADD HL,BC
EX DE,HL
POP BC
       RET
;-----
; Рисует цветную линию по координатам и размеру
; [HL] - y *80 + x; [d] - dx
; MoDIfy: AF, BC, DE, HL
FillColORTable:
       LD E,1000000b
CALL GetMaskColOR ; Получить адрес и маску WndLp4: CALL RdVram ; считать текущий байт
WndLp3: OR
              E
                              ; [dx] = [dx] - 1
       DEC
              D
       JΡ
              z,WrVrHL
       RRC
                              ; Следующая маска
              NC, WndLp3
                              ; Если не вышли из байта, то не
       JR
                              ; пишем
       CALL WrVrHL
                              ; Иначе записываем
```

```
INC HL
JR WndLp4
                         ; Следующий адрес VRAM
;-----
; Очищает цветную линию
; [HL] - y *80 + x; [d] - dx
; MoDIfy: AF, BC, DE, HL
ClearColORTable:
      LD E,01111111b
CALL GetMaskColOR ; Получить адрес VRAM и маску WndLp5: CALL RdVram ; считать текущий байт WndLp6: AND E
WndLp6: AND
      DEC D
JP Z,WrVrHL
RRC E
JR C,WndLp6
                          ; [dx] = [dx] - 1
                          ; Следующая маска
                         ; Если не вышли из байта, то не
                          ; пишем
      CALL WrVrHL
                     ; Иначе записываем
      INC HL
JR WndLp5
                          ; Следующий адрес VRAM
      JR
;-----
; По координатам выдает адрес VRAM и маску
; [HL] - y*80 + x;
; [HL] - адрес Vram; [e] - маска
GetMaskColOR:
      LD
            A,L
                        ; Получаем из коор. физ. адрес
      LD
            в,3
      SRL
                        ; [HL] = [HL] / 8
            Н
      RR
            L
      DJNZ $-4
LD BC,(Base1)
ADD HL,BC
                         ; Физический адрес VRAM
      CPl
                          ; [a] = not([a])
      AND 00000111b ; Бит, который надо установить LD B, A
      INC
            В
      RLC
            E
      DJNZ $-2
      RET
;-----
; Очистка цветной таблицы
ClMenu: LD DE, (Base1)
LD B,24*10
XOR A
            A
      XOR
;-----
; заполнение VRAM const [a], len [b], adr [DE]
FillVm: DI
      PUSH
            AF
            A,E
      DOUT (90. A, D
      LD
            (99h),A
      OR
            40h
      OUT (99h
POP AF
            (99h),A
```

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
1. Редактирование текста программы	4
2. Ассемблирование программы	6
п.1. Ассемблирование в системе DUAD	6
п.2. Ассемблирование посредством М80	7
3. Редактирование связей и сборка программы	9
	10
5. Организация связей с программами на языке	
MSX-BASIC	11
п.1. Общая память	11
п.2. Передача и получение параметров	12
	14
п.1. Передача параметров	14
п.2. Символические имена	
	16
ГЛАВА 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА	18
1. Директивы ассемблера	18
2. Системы счисления	19
3. Выделение памяти и запись значений	20
4. Команды загрузки и обмена	23
5. Управление печатью листинга	
6. Арифметические команды	
п.1. Представление операндов	
п.2. Работа с восьмиразрядными числами	
п.3. Работа с шестнадцатиразрядными числами	
7. Логические команды и работа с битами	35
8. Команды перехода и условного перехода	38
	41
10. Пересылки блока данных	46
11. Команды поиска	49
12. Подпрограммы и прерывания	50
13. Подпрограммы BIOS	53
п.1. Клавиатура	53
п.2. Звукогенератор	55
п.3. Графика	57
п.4. Магнитофон	58
п.5. Часы и энергонезависимая память	61
п.б. Межслотовые вызовы подпрограмм	62
п.7. Вывод на печать	64
14. Ловушки	66
п.1. Работа с файлами	67
п.2. Работа с клавиатурой	68
15. Подпрограммы интерпретатора языка MSX-BASIC	70
п.1. Работа с целыми числами	71
п.2. Работа с вещественными числами	72
16. Подпрограммы BDOS	75

17. Сетевые функции	. 76
18. Работа с портами ввода/вывода	. 81
19. Работа с видеорегистрами и видеопамятью	. 81
п.1. Порядок чтения и записи информации	. 82
п.2. Использование команд видеопроцессора	
20. Программирование шумов и музыки	. 93
21. Управление памятью	
п.1. Работа с кассетами (картриджами)	
п.2. Создание CALL-подпрограмм пользователя	
22. Работа с файлами	
п.1. Абсолютное чтение/запись	
п.2. Использование системных функций	107
23. Ошибки программирования и правонарушения,	
связанные с компьютерами	
п.1. Троянские кони	
п.2. Компьютерные вирусы	111
п.3. Компьютерные черви	113
п.4. Методы защиты информации	113
	115
ГЛАВА 3. МАКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ	
1. Генерация текста на языке ассемблера	115
п.2. Генерация текста несколько раз	117
п.3. Условная генерация	118
2. Трансляция сегментов программ	120
3. Макрокоманды	124
э. накрокоманды	12-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	128
ЛИТЕРАТУРА	129
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Система команд микропроцессора Z-80	130
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Листинг программы "ОКЕАН"	148
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Листинг программы управления спрайтом	157
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Пример организации связей с языком MSX-BASIC.	
VHUREDCATILHOE MEHR	161