
J4
F1
D2
C83
D1
L2
C1
C43
C45
C2
R31
C82
C47
C84
R4
R5
C63
C64
C7
L1
C6
U6
C12
C4
U3
D3
C32
C31
R28
C44
R2
U4
C9
U7
R3
R42
FB2
C20
C19
R6
C46
C8
C3
U5
C10
FB1
C18
U1
C17
R43
R1
R7
board edge
port