
J4
F1
C83
D2
D1
L2
C1
C43
C45
C46
U5
R2
U4
C9
C8
FB2
FB1
C20
C19
R3
C10
C18
C17
R7
R1
U1
C44
R43
C2
R31
C47
C82
C4
R44
C12
U6
L1
C6
C7
R4
C63
C64
C85
D3
C32
C31
R28
board edge
port