- 1. Найти на корпусе модуля BMXCRA его MAC адрес , состоящий из 6 групп чисел. Например MAC Address 00-80-F4-08-F7-4A
- 2. Взять последние две группы чисел и преобразовать их из шестнадцатиричного в десятичный формат.

Например

F7 ->247

4A - > 74

3. Сформировать IP адрес модуля по умолчанию, подставив получившиеся числа в адрес 10.10.xx.yy, где xx будет 247, а уу 74.

Получим 10.10.247.74

Настроить порт персонального компьютера, с которого будем связываться с модулем CRA на ту же подсеть с маской подсети по умолчанию 255.255.255.0

- 4. Выключить питание CRA
- 5. Переключатель ONES на передней панели модуля поставить в положение STORED
- 6. Включить питание модуля CRA
- 7. Командой ping проверить, что связь с модулем существует.
- 8. Установить на компьютер программу **Unity Loader** версии не ниже v2.2
- 9. Запустить программу Unity Loader
- 10. В окне Media выбрать Ethernet
- 11. В окне Address ввести получившийся у нас IP адрес модуля по умолчанию (Например в нашем примере 10.10.247.74)
- 12. Нажать кнопку Connect
- 13. Переключиться на закладку Firmware
- 14. В окне выбрать путь к файлу прошивки (например BMXCRA31210.ldx)
- 15. В правой части окна проверить появившийся МАС адрес с реальным МАС адресом модуля.
- 16. Убедиться , что цвет стрелки (между полями версий загружаемого FW и загруженного FW в модуль) зеленый.
- 17. Нажать кнопку TRANSFER
- 18. Дождаться конца загрузки.
- 19. После появления надписи «Firmware upgraded successfully» подождать 2-3 минуты для нового восстановления связи межу компьютером и модулем CRA.
- 20. Нажать кнопку CLOSE, закрыть программу Unity Loader
- 21. Выключить питание CRA
- 22. Переключатель ONES перевести из положения STORED в положение требуемого по проекту адреса.
- 23. Включить питание модуля CRA.

Прошивка завершена!

## С уважением,

Техническая поддержка Schneider- Electric.