Лабораторна робота №2 з курсу «Мікроконтролери Ч.1»

ПРОСТЕ КЕРУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІЄНТСЬКОЇ ПРОГРАМИ НА КОМП'ЮТЕРІ

Порядок виконання роботи

- 1. Згідно варіанту завдання (таблиця 1) зібрати у пакеті симуляції Proteus схему на основі МК ATmega2560 та написати програму мовою C++ в Arduino IDE для реалізації вказаного завдання.
- 2. Розробити клієнтську програму для керування МК.
- 3. Протестувати роботу клієнтської програми зі схемою в Proteus.
- 4. Залити програму в Arduino-Kit.
- 5. Отримані результати представити викладачу.

Таблиця 1. Завдання до лабораторної роботи

	Завдання								
		изку клієнтської про		ıs необхідно					
№	встановити пару віртуальних СОМ-портів.								
л/п	2. Запуск роботи алгоритмів зі світлодіодами виконується								
11/11	шляхом натиску відповідних кнопок на клієнтській формі.								
	3. При натисканні кнопок на МК запускаються відповідні								
	алгоритми блимання іконок на клієнтській формі.								
	Кнопки	Світлодіоди	Затримка	Алгоритми					
1	PL1, PL3	port-A	0,4 сек.	1, 3					
2	PA2, PA4	port-C	0,45 сек.	2, 4					
3	PK0, PK1	port-L	0,5 сек.	3, 5					
4	PC3, PC5	port-K	0,55 сек.	4, 6					
5	PD2, PD3	port-F	0,6 сек.	5, 7					
6	PL4, PL6	port-A	0,65 сек.	6, 8					
7	PA4, PA6	port-C	0,7 сек.	7, 1					
8	PA5, PA7	port-L	0,75 сек.	8, 2					
9	PL0, PL2	port-K	0,8 сек.	1, 3					
10	PK1, PK2	port-F	0,85 сек.	2, 5					
11	PL3, PL5	port-A	0,9 сек.	3, 6					
12	PL5, PL7	port-C	0,95 сек.	4, 7					
13	PA3, PA5	port-L	1 сек.	5, 8					
14	PA0, PA2	port-K	1,05 сек.	6, 1					
15	PL0, PL2	port-F	1,1 сек.	7, 2					
16	PC5, PC7	port-A	1,15 сек.	8, 3					
17	PK2, PK3	port-C	1,2 сек.	1, 4					
18	PK3, PK4	port-L	0,4 сек.	2, 5					
19	PL2, PL4	port-K	0,45 сек.	3, 6					

20	PA3, PA5	port-F	0,5 сек.	4, 7
21	PL3, PL5	port-A	0,55 сек.	5, 8
22	PK3, PK5	port-C	0,6 сек.	6, 1
23	PA4, PA6	port-L	0,65 сек.	7, 2
24	PA1, PA3	port-K	0,7 сек.	8, 3
25	PL4, PL6	port-F	0,75 сек.	1, 2
26	PC2, PC4	port-A	0,8 сек.	2, 3
27	PK4, PK5	port-C	0,85 сек.	3, 4
28	PK6, PK7	port-L	0,9 сек.	4, 5
29	PC4, PC6	port-K	0,95 сек.	5, 6
30	PA4, PA6	port-F	1 сек.	6, 7

Таблиця 2. Варіанти алгоритмів роботи для світлодіодів

_	Таблиця 2. Варіанти алгоритмів роботи для світлодіодів					
№ п/п	Опис алгоритму					
	Tiviyo o 0 ou o u o u o u o u o u o u o u o u					
1	Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні					
	кнопки світлодіоди почергово блимають від 0-виводу порту до 7. $P0 \rightarrow P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3 \rightarrow P4 \rightarrow P5 \rightarrow P6 \rightarrow P7$					
2	Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні					
	кнопки світлодіоди почергово блимають від 7-виводу порту до 0.					
	P0←P1←P2←P3←P4←P5←P6← <mark>P7</mark>					
3	Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні					
	кнопки світлодіоди почергово починають блимають від крайніх					
	виводів порту до середніх.					
	$P0 \rightarrow P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3 - P4 \leftarrow P5 \leftarrow P6 \leftarrow P7$					
4	Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні					
	кнопки світлодіоди почергово починають блимають від середніх					
	виводів порту до крайніх.					
	P0←P1←P2← <mark>P3-P4</mark> →P5→P6→P7					
5	Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні					
	кнопки світлодіоди починають почергово блимати через один від					
	0-виводу порту до 6, а потім далі від 1 до 7.					
	$P0 \rightarrow P2 \rightarrow P4 \rightarrow P6 \rightarrow P1 \rightarrow P3 \rightarrow P5 \rightarrow P7$					
6	Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні					
	кнопки світлодіоди починають почергово блимати через один від					
	7-виводу порту до 1, а потім далі від 6 до 0.					
	P0← P2←P4←P6←P1←P3←P5← <mark>P7</mark>					
7	Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні					
	кнопки світлодіоди починають почергово блимати по одному з					
	обох боків рухаючись назустріч.					
	$P0 \rightarrow P7 \rightarrow P1 \rightarrow P6 \rightarrow P2 \rightarrow P5 \rightarrow P3 \rightarrow P4$					

Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні кнопки світлодіоди починають почергово блимати по одному з обох боків рухаючись назустріч.

 $P7 \rightarrow P0 \rightarrow P6 \rightarrow P1 \rightarrow P5 \rightarrow P2 \rightarrow P4 \rightarrow P3$

8




Рис. 1. Типова схема підключення в пакеті Proteus




Рис. 2. Вигляд конструктора вікна клієнтської програми

З'єднання мікроконтролера з персональним комп'ютером

У пакеті Proteus реалізується за допомогою компоненти СОМРІМ, що підключається до фізичного СОМ-порту комп'ютера. На схемі (рис. 3) компонента підключається безпосередньо до виводів порту UART мікроконтролера.




Рис.3. Підключення МК до СОМ-порта


У властивостях компоненти необхідно вказати параметри підключення (рис. 4): СОМ-порт ПК, з яким компонента буде працювати, швидкість обміну, кількість стоп-бітів і т.п.

Edit Component					8 X
Component <u>R</u> eference: Component <u>V</u> alue:	P1 COMPIM		Hidden:		<u>0</u> K <u>H</u> elp
VSM Model:	COMPIM.DLL		Hide All	•	Cancel
Physical port:	COM1	•	Hide All	•	
Physical Baud Rate:	9600	•	Hide All	-	
Physical Data Bits:	8	▼	Hide All	▼	
Physical Parity:	NONE	•	Hide All	•	
Virtual Baud Rate:	9600	•	Hide All	•	
Virtual Data Bits:	8	▾	Hide All	▼	
Virtual Parity:	NONE	▾	Hide All	•	
Advanced Properties:		_		_	
Physical Stop Bits T] 2	v	Hide All	▼	
Other Properties:					
				^	
				w	
Exclude from Simulation Exclude from PCB Layout Edit all properties as text	Attach hierarchy module Hide common pins				

Рис.4. Параметри протоколу обміну

Для реалізації симуляції в пакеті Proteus мікроконтролерної схеми та її обміну з клієнтською програмою необхідно використовувати два СОМ-порти: до одного підключається клієнтська програма, до другого — схема симуляції у пакеті Proteus. Ці СОМ-порти мають бути між собою фізично з'єднані. Для цього можна скористатися утілітною програмою Virtual Serial Port Driver, яка створює в операційній системі Windows пари СОМ-портів, з'єднаних між собою.





- 1 створити з'єднану пару
- 2 перейти у вкладку Custom pinout
- 3 познімати усі галки у всіх пунктах списку

Рис.5. Створення з'єднаної пари віртуальних СОМ-портів