

Posicione o Arduino próximo ao rack que deseja monitorar.

Conecte o Arduino na maquina (computador) via cabo.

Após conectar o arduino a maquina, baixe o executavel disponibilizado na nossa plataforma.

Execute-o com a permissão de administrador e conceda todas a permissões solicitadas .

Executar como administrador

Insira suas credenciais .

Email
thermodata@email.com

Senha:

Marque o campo "Manter a sessão iniciada" para não precisar se logar novamente, após marcar, inicie a sessão.

Anterior Iniciar sessão

Manter a sessão iniciada