Security ID:



# Home Control Zentrale



**Erste Schritte** 

# Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

# Beschreibung der Symbole

<u>^</u>

Sehr wichtiger Hinweis, dessen Nichtbeachtung zu Schäden führen kann.



Wichtiger Hinweis, dessen Beachtung empfehlenswert ist.



Informationen und Tipps zu Hintergründen und Konfiguration Ihres Gerätes.

# Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die Home Control Zentrale wie in dieser Anleitung und in der Home Control Online-Hilfe beschrieben, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

#### **CE-Konformität**



Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch entspricht das Produkt den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2014/35/EU sowie den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG und ist zum Betrieb in der EU, Schweiz und Norwegen vorgesehen. Die CE-Erklärung liegt in gedruckter Form bei.

# Sicherheitsanweisungen

Sicherheitsanweisungen finden Sie im Kapitel **Sicherheitshinweise** auf Seite 8.

# devolo Home Control

Home Control (dt. Hausautomatisierung) bezeichnet die gezielte Steuerung elektrisch betriebener Geräte innerhalb eines Hauses. Das Home Control System von devolo verwendet den Funkstandard Z-Wave™.



• Weitergehende Informationen zur Steuerung und Konfiguration aller devolo Home Control Geräte sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.

### **Die Home Control Zentrale**

Die Home Control Zentrale bildet das Herzstück des devolo Home Control Systems. Sie verfügt über eine Benutzeroberfläche, dem **Home Control Portal**, über das Sie all Ihre Home Control-Geräte koordinieren. Der Zugriff auf das Home Control Portal erfolgt ganz einfach über die **my devolo App** und/oder über die Webadresse **www.mydevolo.com**.

Während Sie mit der my devolo App Ihre Home Control Geräte einfach und bequem bedienen und schalten, bietet Ihnen der Zugang auf das **Home Control Portal** über die Webadresse **www.mydevolo.com** den **vollen Home Control Funktions- und Leistungsumfang**; d. h. **initiale** und **administrative Aktionen** wie die **Erstanmeldung** der Home Control Zentrale oder das **Anlernen** und **Konfigurieren** von Home Control Geräten nehmen Sie hierüber vor.



Verwenden Sie die Home Control Zentrale ausschließlich im Innenbereich.

Die Home Control Zentrale verfügt über eine Taste zur dLAN-Verschlüsselung (Haus-Symbol), eine Home Control Taste (Häkchen), einen Netzwerk- (LAN) und einen USB-Anschluss. Der USB-Anschluss ist für zukünftige Erweiterungen vorgesehen und noch nicht aktiv.



### Grundregeln für den Aufbau eines Home Control Netzes

Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihres Home Control Netzes, dass Sie alle Geräte in Bezug auf Funkreichweite bestmöglich platzieren und somit Dämpfungsfaktoren bzw. Störquellen weitestgehend vermieden werden können. Erstellen Sie ggf. eine Skizze, auf der Sie die gewünschten Standorte aller Geräte festlegen.

Dämpfungsfaktoren können z. B. große, vor dem Gerät stehende Möbel, Pflanzen oder insbesondere Gegenstände aus Metall sein. Störquellen können elektrische Geräte, z. B. eine Mikrowelle oder ein Computer sein. Halten Sie hier einen Mindestabstand von ca. 50 cm ein.

#### Home Control Zentrale anschließen

- ① Stecken Sie die Home Control Zentrale unter Beachtung der oben genannten Faktoren in eine Wandsteckdose an zentraler Stelle im Haus bzw. in der Wohnung.
- ② Home Control Zentrale mit dem Internet-Router verbinden
- a) Um die Home Control Zentrale über Ihr **bestehendes dLAN-Netzwerk** mit dem **Internet-Router** zu verbinden, drücken Sie **zuerst** die **Haus** bzw. **Verschlüsselungstaste** (1 Sekunde) eines **bestehenden dLAN-Adapters** (z. B. der des Internet-Routers) in Ihrem Netzwerk und **anschließend** innerhalb von 2 Minuten die **dLAN-Verschlüsselungstaste** mit dem Haus-Symbol (1 Sekunde) der **Home Control Zentrale**.

#### oder

- b) Um die Home Control Zentrale über **LAN direkt** an Ihren **Internet-Router** anzuschließen, verbinden Sie **beide Geräte** über das **beiliegende Netzwerkkabel** miteinander.
- ③ Sobald Sie mit Ihrem **dLAN** bzw. **LAN**-Netzwerk **verbunden** sind, **leuchtet** die Home Control Taste (Häkchen) am Gerät **weiß**.



Damit die Home Control Zentrale bei der Erstinstallation automatisch im Home Control Portal erkannt wird, müssen sowohl die Home Control Zentrale als auch das Gerät, mit dem Sie darauf zugreifen über das gleiche LAN verbunden sein. Verwenden Sie dabei verschiedene Internetzugänge, müssen Sie die Seriennummer der Home Control Zentrale manuell eingeben. Die Seriennummer (z. B. S/N: 12312312312) der Home Control Zentrale finden Sie auf der Titelseite der Instal-

lationsanleitung und auf dem Etikett auf der Rückseite des Gehäuses. Wenn die Eingabe der Seriennummer in Ihrem Fall notwendig ist, erfolgt diese beim Hinzufügen der Home Control Zentrale im Portal; wie in Punkt (9) beschrieben.

# Home Control Zentrale erstmalig anmelden

- ① Die Erstanmeldung der Home Control Zentrale nehmen Sie von Ihrem **PC/Laptop** vor. Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser die Adresse **www.mydevolo.com**.
- (5) Klicken Sie auf **Benutzerkonto anlegen** und registrieren Sie sich.
- Machdem Sie Ihre Eingaben mit Übernehmen bestätigt haben, erhalten Sie eine Registrierungsnachricht an die von Ihnen zuvor genannte E-Mailadresse. Per Klick bestätigen Sie den Link Registrierung abschließen und erhalten eine Aktivierungsbestätigung.
- Per Klick auf den Link **my devolo** gelangen Sie erneut zum Login-Fenster, um sich mit Ihrem nun bestehenden Benutzernamen und Passwort einzuloggen.
- Wählen Sie auf der folgenden Übersichtsseite Home Control aus.
- Fügen Sie anschließend Ihre Home Control Zentrale mit der Plus-Taste hinzu. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Übernehmen und folgen Sie weiter den Anweisungen im Home Control Portal.
  - Die elektronische Steuerung erledigen Sie von nun an komfortabel über das Home Control Portal der Home Control Zentrale. Weitergehende Informationen zur Zeitsteuerung und Konfiguration sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.

# Sicherheitshinweise

Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollen vor Inbetriebnahme von devolo Geräten gelesen und verstanden worden sein und für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden.



### **GEFAHR durch Elektrizität**

devolo Geräte dürfen vom Anwender nicht geöffnet werden. **Beim Öffnen der Geräte besteht Strom-schlaggefahr!** 

devolo Geräte sind für den Anwender wartungsfrei. Im Schadensfall trennen Sie das devolo Gerät vom Stromnetz, indem Sie dieses selbst bzw. dessen Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich dann ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal (Kundendienst). Ein Schadensfall liegt z. B. vor,

- wenn der Stecker beschädigt ist.
- wenn das devolo Gerät mit Flüssigkeit (z.B. Regen oder Wasser) überschüttet wurde.
- wenn das devolo Gerät funktionslos ist.
- wenn das Gehäuse des devolo Gerätes beschädigt ist.

devolo Geräte dürfen ausschließlich an einem Versorgungsnetz betrieben werden, wie auf dem Typenschild beschrieben.

Um das devolo Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Gerät selbst bzw. dessen Netzstecker aus der Steckdose. Die Steckdose sowie alle angeschlossenen Netzwerkgeräte sollen leicht zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall die Netzstecker schnell ziehen können.

Verwenden Sie devolo Geräte ausschließlich an einem trockenen Standort und in geschlossenen Räumlichkeiten.

**Zur Reinigung trennen Sie devolo Geräte vom Stromnetz!** Vermeiden Sie lösungshaltige Reinigungsmittel, da dies zu Beschädigungen des Gehäuses führen kann. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch.



# **GEFAHR durch Überhitzung**

Mehrere devolo Geräte dürfen nicht direkt ineinander gesteckt werden.

devolo Geräte sollen nur an Plätzen aufgestellt werden, welche eine ausreichende Belüftung gewähren. Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung:

- Decken Sie devolo Geräte bei Betrieb nicht ab.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf devolo Geräte.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen der devolo Geräte.
- devolo Geräte dürfen nicht in direkter Nähe einer offenen Flamme (z. B. Feuer, Kerze) eingesetzt werden.
- devolo Geräte dürfen nicht direkter Wärmestrahlung ausgesetzt sein (z. B. Heizkörper, Sonneneinstrahlung).

Eine leichte Erwärmung des Gehäuses im angeschlossenen Zustand ist normal.

# Service und Garantie

**Deutschland**: 3 Jahre

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite <a href="www.devolo.com/warranty">www.devolo.com/warranty</a>. Eine Annahme Ihres Gerätes ohne RMA-Nummer sowie eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist nicht möglich!

#### Österreich/Schweiz: 3 Jahre

Ist Ihr devolo-Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder innerhalb der Garantiezeit defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, bei dem Sie das devolo-Produkt gekauft haben. Dieser wird den Umtausch bzw. die Reparatur bei devolo für Sie erledigen. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite <a href="https://www.devolo.com/warranty">www.devolo.com/warranty</a>.

Deutschland	0241 99082 222 (Inlandstarif)	support@devolo.de
Österreich	0820 444 578 (0,12 EUR/min — Festnetz)	support@devolo.at
Schweiz	0848 220 825 (0,08 CHF/min — Festnetz	support@devolo.ch

# **Entsorgung**

Die Home Control Zentrale darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese stattdessen kostenlos bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im Handel (z. B. Supermarkt, Fachgeschäft) abgeben.



# devolo

devolo AG Charlottenburger Allee 60 52068 Aachen – Germany www.devolo.com