מחלקת תקשוב · שבוע רדיו · דף הנחיה למדריך

אנטנות: מונופול מוארק, אזורי פרנל ותבניות קרינה

מה משלים את האנטנה, לאן הולכת האנרגיה, ולמה קו ראייה לא מספיק.

85–90 דקות	28	VHF
משך מומלץ	שקופיות	תחום המיקוד

קהל משולב · מתקינים בשטח ומפקדים · ללא רקע טכני נדרש

לפני שמתחילים

50–55 דקות	30–35 דקות	12 / 16
חלק א׳ · פרקטי	חלק ב׳ · תיאורטי	שקופיות בכל חלק

מטרת השיעור

להפוך את כללי ההתקנה מרשימת הוראות לכללים שמבינים **למה** הם נכונים, ולתת לכל אחד מהם מספר.

תוצר נדרש

בסיום, החניך יידע לענות: כמה רחוק השוט שלי מהמתכת? קשרתי נמוך, רופף ובחומר נכון? האם הנתיב פנוי, גם מטר סביב האנטנה?

הכנה מראש

- לפתוח את קובץ ה־HTML פעם אחת ולוודא שהסימולטור נטען (ראו עמוד 3).
- להביא גומייה רחבה, אזיקון ותופסן מתכת: שקופית 6 עובדת הכי טוב עם החפצים ביד.
- לוודא שמושגי הספק ו־dB מהשיעורים הקודמים ברורים.

גבול ההעמקה

לא נכנסים לפתרון אימפדנס, חישוב SWR, סוגי אנטנות מעבר לארבעה, או תכנון מערכים. מתמקדים במונופול ובהתקנה.

עמוד השדרה של החלק המעשי

ארבעה כללי התקנה, שכל אחד מהם מקבל מספר מדוד: קשירה נכונה עולה **פחות מדציבל**, חריגה עולה **6–9 דציבל**. זה מה שהופך אותם מהמלצה להחלטה.

למדריך בלבד: ארבעת הכללים תואמים את הוראות ההתקנה הקיימות ביחידה. אומתו מול המודל ולא הוצגו כציטוט, כדי לא לבלבל קהל שלא מכיר אותן.

חפיפה עם שיעור 4

שיעור 4 (אנטנות ו־SWR) מכסה חלק מהנושאים לקהל טכני. זהו **מסלול מקביל**, לא המשך. אם בקהל יש מי שעבר את שיעור 4, ציינו שההבדל הוא בכיוון: כאן מונופול והתקנה, שם מדידה והתאמה.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שק׳	מה עושים	דקות
פתיחה ומונופול	1–3	שאלת פתיחה, רישום ניחושים, רעיון ״חצי אנטנה״	7
מתכת קרובה	4	הדגמה: כמה עולה שהשוט צמוד לגוף הרכב	7
ארבעה כללים	5	ארבעת ה״כן״ וארבעת ה״לא״, עם המחיר של כל אחד	7
חומרי קשירה	6	גומייה / חבל / אזיקון / תופסן: עם החפצים ביד	6

הדגמת הטיה	7	עד כמה הטיה באמת מזיקה · מאיפה מגיע גבול ה־30°	5
סימולטור	8–9	משחק חופשי בזוגות, ואז שלוש הקשירות זו לצד זו	12
שתי מטרות לקשירה	10	ריסון מול הורדת גובה, ולמה זה נותן תשובות הפוכות	4
תבניות ורפרנס	11–12	מעבר בין סוגי אנטנות, בעיקר עם/בלי מישור	7
פרנל	13–15	הדגמה · פינוי קרוב · שלושת מקרי השטח	10
סיכום חלק א׳	16	שבעת הכללים · נקודת עצירה אפשרית	3
חלק ב׳ · תיאוריה	17–28	דמות, זרם, יעילות, אימפדנס, פרנל, קרקע, גבולות	33

בדיקה של חמש דקות, פעם אחת

השיעור מכיל ארבע הדגמות אינטראקטיביות, ארבע תצוגות תלת־ממד קטנות בתוך השקופיות, וסימולטור מסך מלא. הכל מוטמע בקובץ אחד ואינו דורש רשת, אבל התלת־ממד דורש WebGL.

שלב	מה עושים	מה אמור לקרות
1	לחיצה כפולה על קובץ ה־HTML	שקופית פתיחה, ניווט בחיצים
2	שקופית 4: להזיז את מחוון המרחק מהמתכת	התבנית מתנפחת ומתכווצת; שני האפסים נשארים במקומם
3	שקופית 9	שלושה רכבים תלת־ממדיים מסתובבים לאט, זה לצד זה
4	שקופית 8: ״פתיחת הסימולטור״	מסך מלא עם רכב, שוט וענן קרינה
5	בסימולטור: ״נמוך ורופף ✓״ ואז ״קצה לרכב ✗״	הטווח נופל מ־94% ל־59%, ונדלקת אזהרה אדומה על מגע במתכת
6	להזיז את מחוון השקיפות	ענן הקרינה מתבהר והרכב מתגלה
7	ESC	חזרה לשקופית 8

אם התלת־ממד לא נטען

תופיע הודעה במקום כשל שקט. הסיבה הנפוצה: האצת חומרה כבויה בדפדפן.

השיעור עדיין שלם. שקופיות 5, 7 ו־11 מגיעות לאותה מסקנה בלי תלת־ממד. אל תבזבזו זמן כיתה על תיקון.

מקשים

→ ← מעבר שקופיות · N הערות למעביר · F מסך מלא

Home / End ראשונה / אחרונה · ESC סגירת הסימולטור

לכל שקופית יש הערות למעביר מתחת ל־N.

מה להביא

אנטנת שוט אמיתית, וגומייה רחבה / אזיקון / תופסן מתכת לשקופית 6. אם יש, צילום של התקנה בעייתית מהיחידה.

המונופול הוא חצי: המשטח הוא החצי השני

הזרם חייב מסלול חזרה.
אם אין משטח, הוא חוזר דרך הכבל.

יש משטח

גוף הרכב. הזרם חוזר דרכו, והאנטנה מתנהגת כפי שתוכננה: כיסוי היקפי, תבנית צפויה.

אין משטח

המעטה החיצוני של הכבל הופך לחצי השני. התבנית תלויה בדרך שבה הכבל מונח, והתוצאה מפסיקה להיות צפויה.

למה זה חשוב לקהל הזה

זו תקלת ההתקנה הנפוצה ביותר וגם הקשה ביותר לזיהוי: הכל מחובר, המכשיר דולק, מד ה־SWR עשוי להראות מצוין, ופשוט אין טווח. מי שלא מכיר את הרעיון יחפש את הבעיה בציוד.

מלכודת ניסוח

הימנעו מ"הארקה" במובן הבטיחותי. מישור הארקה ברדיו אינו הארקת בטיחות ואינו מגן מברק. אם עולה בלבול, הפרידו: **מישור הארקה** = מסלול חזרה לזרם רדיו; **הארקת בטיחות** = נושא אחר.

פתיחה מומלצת · לפני שקופית 1

מה קורה לקשר אם אני קושר את האנטנה לרכב? קבלו 3–4 ניחושים, רשמו על הלוח, אל תענו. חוזרים אליהם בשקופית 9.

תרשים "הדמות" בשקופית 3

הקו המקווקו מתחת למישור אינו מוט אמיתי. אל תעמיקו כאן, ההסבר המלא בשקופית 15. אם לוחצים: "נגיע לזה בחלק השני".

כמה מתכת קרובה עולה

15 ס״מ מהתא = 10dB. חצי מטר = כמעט חינם.

מרחק	באורכי גל	רווח מול שוט חופשי	מה זה אומר
5 ס״מ	0.008λ	−20.0dB	המראה המתכתית מבטלת את השוט כמעט לגמרי.
15 ס״מ	0.024λ	−10.5dB	מצב נפוץ מאוד בשטח, ואיש לא חושד בו.
30 ס״מ	0.048λ	−4.6dB	עדיין משמעותי.
50 ס״מ	0.080λ	−0.4dB	**נקודת האיזון.** מכאן ומעלה כמעט אין קנס.
1.5 מ׳	0.240λ	+6.0dB	המתכת הפכה לרפלקטור ומחזירה קדימה.

המנגנון: אותה מראה משקופית 3

משטח מתכתי גדול מייצר עותק של השוט מאחוריו, **בפאזה הפוכה**. קרוב: השניים מבטלים זה את זה. רחוק כרבע גל: הם מתחברים והמתכת עוזרת.

זה גם המנגנון של שקופית 18, רק במאונך במקום באופקי.

הכיוונים העיוורים

בכל מרחק נוצרים **שני כיוונים שבהם כמעט לא מקרינים**: מקבילים למשטח.

הם מסתובבים יחד עם הרכב. זו התשובה ל״למה הקשר נופל דווקא כשאני מסתובב״.

גבול המודל

החישוב מניח משטח מתכתי גדול ושטוח. תא אמיתי סופי ומעוגל, ולכן האפסים בפועל עמוקים בעשרות dB ולא אינסופיים, והמספרים אופטימיים בעוצמתם. **המגמה והמנגנון מדויקים.**

ארבעת הכללים, ובמה קושרים

קשירה נכונה: −0.9dB. חריגה: −6 עד −9dB.

מה עשיתם	זווית	מרחק ממתכת	טווח	מחיר
נמוך, רופף, גומייה רחבה	11°	0.43m	94%	−0.9dB
קשירה מעל חצי האורך	27°	0.01m	63%	−6.1dB
קצה האנטנה צמוד לרכב	28°	0.00m	59%	−7.0dB
אותו דבר עם תופסן מתכת	24°	0.03m	52%	−9.2dB

שלוש התכונות שקובעות חומר קשירה

גומייה רחבה: המומלץ

לא מוליכה, לא סופגת מים, גמישה. רחבה כדי לפזר לחץ ולא ליצור נקודת כיפוף.

חבל: בתנאי

סינתטי יבש בסדר. **חבל טבעי סופג מים** והופך למוליך חלקי.

אזיקון: בעייתי

לא מוליך, אבל קשיח: מקבע הדוק, מרכז לחץ, ויוצר כיפוף חד.

תופסן מתכת: אסור

מוליך בנגיעה בשוט. −2.5dB לכל תופסן, מעבר לנזק המכני.

שתי נקודות שקל לפספס

עטיפת נקודת המגע בפלנלית, רצוי מנוילנת, מפזרת לחץ ומונעת ספיגת מים בבד עצמו.

למה מים משנים: מים מלוכלכים או מלוחים מוליכים. חומר רטוב שנוגע בשוט הופך לנתיב הפסד בדיוק כמו תופסן, רק שאי אפשר לראות אותו. זה מסביר תקלות שמופיעות רק בגשם.

איך להעביר

עם החפצים ביד. גומייה, אזיקון ותופסן על השולחן; שאלו איזה היו בוחרים לפני שמראים את הכרטיסים.

עד כמה הטיה באמת מזיקה

עד 20°: זניח. 30° הוא גבול העבודה. ב־80°: קריסה.

זווית	רווח לאופק	מסקנה מעשית
10°	−0.1dB	לא מדיד. אל תעכבו שיירה בשביל ליישר.
20°	−0.5dB	עדיין זניח.
30°	−1.2dB	**גבול העבודה.** עד כאן המחיר קטן; מעבר לזה הוא מצטבר מהר.
45°	−3.0dB	חצי מההספק. מתחיל להצטבר עם הפסדים אחרים.
70°	−9.3dB	פגיעה חמורה.
80°	−15.2dB	קריסה. זה המצב של ״קשירה מהקצה״.

דקות שקל לטעות בה

אינטואיטיבית נראה שההפסד נובע מ**אי־התאמת קיטוב** מול תחנה אנכית. מעל משטח מוליך טוב זה **לא נכון**: הדמות מבטלת את הרכיב האופקי, ולכן מה שמוקרן נשאר מקוטב אנכית. מה שקורה הוא שהמוט **מבטל את עצמו**, ככל שהוא שוכב, פחות ממנו מקרין.

אי־התאמת קיטוב היא בעיה אמיתית דווקא כשאין מישור טוב: מכשיר יד מוטה, אנטנה על מוט מבודד, אופקית מול אנכית.

איך להפעיל

0° להתחלה, ואז 20°: ״מישהו רואה הבדל?״ (התשובה: כמעט לא). קפצו ל־80°. עברו ל״מבט על״ והראו שהתבנית נשארת עגולה: הפגיעה אחידה לכל הכיוונים.

מיתקון אנטנה: הסימולטור

שתים־עשרה דקות. רובן בידיים של הקהל, לא שלכם.

2 דקות · הדגמה

בחירת כלי, הקשה על השוט, הקשה על הרכב. זהו. אל תסבירו מדדים.

6 דקות · משחק חופשי

בזוגות אם יש מסך אחד. המשימה: הטווח הטוב ביותר עם סיכון שבירה מתחת ל־40%.

4 דקות · סגירה

שקופית 8 מול הניחושים שנרשמו בפתיחה. מי צדק ומי לא.

תרחיש בסימולטור	זווית	טווח	מה להגיד
ללא קיבוע	0°	100%	ההעדפה הראשונה. ייחוס לכל השאר.
נמוך ורופף	11°	94%	**גומייה נמוכה ורופפת.** השוט לא מתכופף, הוא רק נוטה. פחות מדציבל.
גבוה מדי	27°	63%	מעל חצי האורך. הזווית עוברת 30° והשוט כמעט נוגע בתא.
קצה לרכב	28°	59%	הטעות הקלאסית. הקצה נוגע במתכת.
תופסן מתכת	24°	52%	אותה קשירה בחומר מוליך. עוד 2dB.

שקופית 10: שתי מטרות לקשירה. אל תדלגו.

הכלל אומר "נמוך, לא יותר מחצי אורך". אבל אם המטרה היא **להוריד את הקצה**, קשירה נמוכה לא עוזרת, צריך דווקא לקשור גבוה. שתי מטרות שונות, שתי תשובות הפוכות:

ריסון: שהשוט לא יתנפנף ולא יתפוס ענפים. קשירה נמוכה ורופפת, הקצה נשאר גבוה. ברירת המחדל.

הסימולטור מתמחר חריגה: כמה עולה להוריד את הקצה בפועל. 6–7dB. לא המלצה, תמחור.

הניסוח שמיישב: **נמוך ורופף כברירת מחדל; קשירה גבוהה היא חריגה מודעת שעושים רק מול מכשול פיזי אמיתי.**

מגבלה שכדאי לומר

מד "סיכון ההיתקלות" בסימולטור מודד **היתקלות בענפים**, לא עייפות בבסיס מהתנפנפות, שהיא בדיוק מה שהקשירה הנמוכה מונעת. לכן היא נראית שם כאילו "לא עוזרת". היא עוזרת, פשוט לא במדד הזה.

מה כל אנטנה עושה עם האנרגיה

התבניות בשקופית 9 אינן ציורים, הן מחושבות מחיבור פאזות, ולכן המספרים בהן תקפים וניתן לצטט אותם.

מצב	רווח באופק	מה להצביע עליו
מונופול עם מישור	5.1dBi	התבנית נדחסת לאופק. אין קרינה כלפי מטה.
מונופול בלי מישור	2.4dBi	**כמחצית מההספק יורדת למטה ומתבזבזת.**
דיפול אנכי	2.1dBi	אנטנה שלמה בפני עצמה. אפס חד לאורך ציר המוליך.
דיפול אופקי	2.2dBi	״שמונה״ במבט על. כיוון מתיחת החוט קובע את הכיסוי.
יאגי 3 אלמנטים	7.4dBi	יחס קדמי/אחורי כ־14dB. הרפלקטור והמכוון אינם מוזנים.

ההשוואה שחייבים לעשות

החליפו הלוך־ושוב בין **עם מישור** ל**בלי מישור** שלוש־ארבע פעמים, במבט מהצד. זו ההצדקה הוויזואלית לכל מה שנאמר בשקופית 3, וזו השקופית שהקהל יזכור.

למה אפשר לסמוך על המספרים

הם מתלכדים עם הספרות: מונופול רבע־גל מעל מישור מושלם כ־5.15dBi, דיפול חצי־גל 2.15dBi, יאגי 3 אלמנטים 7–8dBi. בניגוד למספרים בהדגמות שמסומנות כסכמטיות.

טבלת הרפרנס בשקופית 10

לזיהוי בלבד. אל תיגררו לאנטנות נוספות. שתי השורות הראשונות הן **אותה אנטנה פיזית**, הדגישו זאת.

למה קו ראייה לא מספיק

מכשול בדיוק על קו הראייה = 6dB הפסד.

מה משנים	מה קורה	המסקנה
מכשול מ־50% ל־10%	אותו גובה, הפינוי משתפר פלאים	מכשול באמצע מסוכן פי כמה ממכשול צמוד לאנטנה
תדר מ־450 ל־30 MHz	האליפסה מתנפחת, הפינוי מתדרדר	תדר נמוך דורש יותר פינוי ($r \propto \sqrt{\lambda}$)
מכשול ל־60% מ־r_1	ההפסד מגיע בדיוק ל־0dB	זה מקור כלל האצבע "60% פינוי"
מכשול לגובה 0	ההפסד קופץ ל־6dB	המספר שהכי מפתיע את הקהל

שורת עצים באמצע

הצמרות נמוכות מהקו אבל חודרות עמוק לאליפסה.

סימן: קשר גרוע קבוע שמשתפר מעט בהזזה של עשרות מטרים.

רכס או גג לפני האנטנה

מכשול קרוב מכסה חלק גדול מהאזור למרות שהוא נמוך.

סימן: צעד אחד קדימה משנה הכל.

עונות ומזג אוויר

נתיב שעבד בחורף מפסיק לעבוד באביב. עלווה מלאה סופגת ומפזרת.

סימן: תלוי־עונה בלי שינוי בציוד.

הרגע החזק

העמידו את גובה המכשול על 0 מטר. "רואים אחד את השני מצוין. ההפסד הוא 6dB, רבע מההספק."

שבעת הכללים

אם השיעור מיועד לקהל מבצעי בלבד, אפשר וכדאי לסיים כאן. הודיעו שהחלק השני קיים ותנו את מספרי השקופיות (14–25).

1	**עדיף לא לקבע בכלל.** אם אין הכרח מבצעי, אל תקשרו.
2	**אם קושרים: נמוך, רופף, בגומייה רחבה.** לא מעל חצי האורך, זווית עד 30°.
3	**בלי מוליכים, בלי סופגי מים, בלי פלסטיק קשיח.**
4	**הרחיקו את השוט מהמתכת.** 15 ס״מ עולים 10dB; חצי מטר כמעט חינם.
5	**הקצה חופשי ורחוק מהרכב.** קצה צמוד = −7dB.
6	**גובה מנצח כמעט כל דבר אחר.** הכפלת גובה ≈ +6dB.
7	**קו ראייה אינו תנאי מספיק.** בדקו מטר סביב האנטנה וגם את אמצע הנתיב.

תרגיל סגירה · 5 דקות

״תחנה על תורן בשדה פתוח, 8 ק״מ לתחנה שנייה מעבר לשורת עצים באמצע. אין קשר. שלושה דברים שהייתם בודקים, לפי סדר?״

תשובה טובה: מה משמש כמישור הארקה · אפשר להעלות את האנטנה · פינוי פרנל מול העצים.

תשובה חלשה: להחליף מכשיר, להעלות הספק, להחליף כבל. אלה מה שרוב האנשים ינסו קודם, ובדרך כלל האחרונים שעוזרים.

חלק ב׳ · דמות, זרם, יעילות, מסלול חזרה

קצב איטי יותר, פחות הדגמות. מי שנשאר בא מרצון, אפשר להרשות דיון.

שק׳	נושא	מה חייב להיאמר	מה לא
15	**תורת הדמות**	מונופול λ/4 מעל מישור ≡ דיפול λ/2, אבל רק בחצי המרחב העליון. שלוש התוצאות: 73Ω→36.5Ω, +3dB, תבנית נדחסת לאופק.	תנאי שפה, משוואות מקסוול
16	**התפלגות הזרם**	אפס בקצה, מקסימום בבסיס. **לכן** החלק התחתון עושה את רוב העבודה, ולכן קשירה באמצע פוגעת פחות. זה החיבור לחלק א׳.	פיתוח סינוסי
17	**יעילות**	η = R_rad/(R_rad+R_gnd+R_loss). הנקודה החדה: **הפסד קרקע משפר את ה־SWR**. עומס דמה = SWR מושלם, אפס קרינה.	חישוב R_rad
21	**מסלול החזרה**	גוף הרכב אינו ״מאריק״, הוא מחזיר את הזרם דרך מתכת רציפה במקום דרך אדמה. לכן התקנת רכב ״פשוט עובדת״, ולכן מגע מחליד בבסיס הורס אותה.	טבלאות קרקע, אורכי רדיאלים

הבלבול הנפוץ ביותר

״אז אם אשפר את ההארקה, אעבור את הרכס?״: לא. מסלול החזרה מטפל בהפסד **מקומי** ליד האנטנה. רכס, עצים ואזור פרנל הם מנגנונים **לאורך הנתיב**. שיפור באחד לא פותר את השני. אם הבלבול עולה מוקדם, הקדימו את שקופית 22.

אימפדנס, תבנית, פרנל, קרקע וסיכום

שק׳	נושא	מה חייב להיאמר
19	**נקודת ההזנה**	אותה אנטנה, התנגדות שונה לפי מקום ההזנה. מרכז דיפול 73Ω, קצה 2000–5000Ω, בסיס מונופול 36.5Ω.
20	**איך נוצרת תבנית**	סכום פאזות, לא תכונה של החומר. אותה אנרגיה, חלוקה אחרת.
21	**נוסחת פרנל**	$r = \sqrt{(n\lambda d_1 d_2/(d_1+d_2))}$. המכפלה מקסימלית באמצע; $r \propto \sqrt{\lambda}$.
22	**שלושת מנגנוני הקרקע**	החזרה (נותנת את כלל 6dB+ לגובה כפול) · ספיגה (מקומית, זו של מסלול החזרה) · עקיפה (לאורך הנתיב). **ההפרדה היא כל השקופית.**
23	**קיטוב והדדיות**	אותה תבנית בשידור ובקליטה. הטבלה הופכת ״לשמור על אנכיות״ למספר (−3dB = 45°).
24	**גבולות המודל**	**אל תדלגו.** ראו עמוד 14.
25	**סיכום**	שלוש השאלות. חזרה לשאלת הפתיחה.

ההבחנה בשקופית 19

״לקשור אנטנה מהקצה״ (החלק הפרקטי) הוא קשירה **מכנית**: הכבל עדיין בבסיס. ״אנטנה מוזנת־קצה״ זה משהו אחר: שם **הכבל** מחובר בקצה. הקהל מבלבל ביניהם באופן קבוע.

סיום מומלץ

פתחו שוב את הסימולטור ותנו למישהו מהקהל להסביר מה קורה על המסך. אם הוא מצליח, השיעור עבד.

המשך

שיעור 2: גלים והתפשטות VHF · שיעור 4: אנטנות ו־SWR (צד המדידה) · שיעור 5: אבחון ותיקון בשטח.

גבולות המודל

״זה מדמה למה דברים קורים,
לא כמה בדיוק.״

הפירוט הזה הוא לכם, לא לשקופית. הוא נועד לאפשר לענות בביטחון על ״כמה זה מדויק?״.

רכיב	אמין	לא אמין
גלריית התבניות שקופית 9	מדויק. חיבור פאזות של אלמנטי זרם. מתלכד עם הספרות עד כ־0.1dB.	לא פותר אימפדנס, לא כולל קרקע לא־מושלמת.
הדגמת ההטיה שקופית 6	אותו מנוע. הביטול העצמי מול הדמות הוא אפקט אמיתי.	מניח מישור מושלם ואינסופי. גוף רכב אמיתי סופי, הקריסה תהיה פחות חדה.
אזור פרנל שקופית 11	הגיאומטריה והנוסחה מדויקות. ההפסד לפי מודל סכין־חוד תקני.	מכשול חד בודד בלבד. שטח עם כמה רכסים סוטה, לפעמים לקולא, לפעמים לחומרה.
מתכת קרובה שקופית 4	מדויק. אותה תורת דמות, במאונך. אין קבועים מותאמים.	מניח משטח גדול ושטוח. תא אמיתי סופי, האפסים עמוקים בעשרות dB ולא אינסופיים, והמספרים אופטימיים.
הסימולטור שקופית 7	השוואות יחסיות בין קשירות. כיוון ההשפעה וסדר הגודל. אזהרת ״כיפוף חד״ מבוססת על רדיוס הכיפוף בפועל.	אין פתרון אימפדנס או SWR. התפלגות הזרם קבועה, **מחוון התדר מדגים מגמה בלבד**. גוף הרכב הוא מכשול גיאומטרי; הצימוד החשמלי לא נפתר. ״טווח״ הוא פרוקסי יחסי.

אם נשאלים ״אז מה כן משתמשים לתכנון?״

כלי תכנון ייעודי עם מודל שטח, ואחריו מדידה. הכלים כאן בונים אינטואיציה נכונה, לא מחליפים תכנון.

שאלות שיישאלו

מה זה ״מישור הארקה״, קשור להארקה בבית?	לא. ברדיו זה מסלול חזרה לזרם, לא הגנה חשמלית. שני נושאים שונים באותה מילה.
מד ה־SWR מראה 1:1. האנטנה תקינה?	לא בהכרח. הוא מודד כמה הספק חוזר, לא כמה מוקרן. עומס דמה נותן 1:1 מושלם ואפס קרינה, והפסד קרקע דווקא **משפר** את הקריאה.
עדיף אנטנה ארוכה יותר?	לא אוטומטית. מעל כ־0.7λ התבנית מתפצלת וחלקים מהמוט מבטלים זה את זה לכיוון האופק.
אם אכפיל הספק, כמה טווח ארוויח?	מעט. בקירוב דו־קרן הטווח גדל כשורש רביעי של ההספק: כ־19%+. הכפלת **גובה** נותנת הרבה יותר.
גג בטון נחשב מישור?	אל תסמכו על זה. בטון מזוין אינו רציף. הניחו משטח מתכתי ייעודי מתחת לאנטנה.
מקבל טוב אבל משדר רע. איך?	מבחינת **תבנית**: לא יכול. הדדיות אומרת שהתבנית והרווח זהים בשני הכיוונים. הפער נובע מהספק, מרעש או מרגישות.
יש קו ראייה, למה צריך פרנל?	הגל נוסע בנפח, לא בקו. מכשול בדיוק על הקו כבר גורם ל־6dB, רבע מההספק.
כמה רחוק השוט צריך להיות מהתא?	חצי מטר הוא נקודת האיזון, מעבר לזה כמעט אין קנס. 15 ס״מ כבר עולים כ־10dB, ו־5 ס״מ כ־20dB.
אפשר לצטט מספרים מהסימולטור בסיכום מבצעי?	לא. ראו נספח א׳.

אם אין לכם תשובה

״לא יודע, נבדוק״ עדיף על ניחוש. בקהל הזה, מדריך שמפריד בין מה שהוא יודע למה שלא, נאמן יותר.