《网络基础》大作业报告模板

姓名:	蔡松成	学号:	3200103584	专业:	信息工程
-----	-----	-----	------------	-----	------

综合实验二 三层架构企业网络

2023年6月10日

一、实验目的

- 1. 了解一般企业网络的三层架构模型;
- 2. 了解三层架构企业网络内部的通信流程;
- 3. 理解双核心路由的热备份和负载均衡;

二、实验原理

1. 分层网络设计概述

在进行组网设计时,一般采用分层组网设计思想,即一个大规模的网络系统往往被分为几个较小的部分,它们之间既相对独立又相互关联。这种化整为零的设计方法称为分层设计。如下图所示,Cisco 提出的三层分层模型包括核心层(Core Layer)、汇聚层(Distribution Layer)和接入层(Access Layer)。

其中每一层都有其特定的功能,详细说明如下:

- ① 核心层(Core Layer)位于网络的最顶层,被视为主干网络,其主要功能是实现快速而可靠的数据传输。核心层的性能和可靠性对整个网络的性能和可靠性是至关重要的。因此在设计核心层时,只将高可靠性、高速的传输作为其设计目标,而影响传输速度的数据处理不放在核心层实现。核心层交换机需要具有较高的可靠性和性能。
 - ② 汇聚层(Distribution Layer)位于核心层和接入层中间,负责连接接

入层和核心层,将众多的接入层接入点汇集起来,屏蔽接入层对核心层的影响。汇聚层需要实现一些网络策略,包括提供路由、实现包过滤、网络安全、创建 Vlan 并实现 Vlan 间路由、分割广播域、WAN 接入等。汇聚层交换机仍需要较高性能和比较丰富的功能。

③接入层(Access Layer)又称为桌面层,提供用户或工作站的网络接入,用户可以通过接入层访问网络设备。接入层交换机的数量较多,在设备选择上需要选择易于使用和维护、具有较高性价比和高端口密度的交换机。

分层设计的主要优点:把复杂的网络问题进行层次分割,每层次执行特定的功能,使复杂的网络问题更易于解决;各层间相对独立,某一层的拓扑结构变化不会影响到其它层;使用分层模型设计的网络更易于实现和维护,具有更好的可扩展性。




图 2.1.1 Cisco 的三层分层模型

2. 冗余网络

有些企业的网络对于稳定性要求很高(例如服务类企业、证券等等),一旦网络出现故障(即使很短的时间)就会造成很大的损失。所以网络的稳定性对于大多数企业网络都是很重要的。为了增强企业网络的稳定性,往往会在网络中使用冗余链路,当其中一条链路出现故障时,另外一条链路仍然可以保证网络的正常通信。

3. HSRP 协议

HSRP 协议用于解决冗余网络中的路由问题。HSRP 是 Hot Standby Routing Protocol(热备份路由协议)的缩写,它是 Cisco 公司的私有协

议, 而与此相对应的标准协议是 IETF 制定的 VRRP 协议。HSRP 是一种容错协议,它能够在主机设置的默认网关路由器失效时,及时地由另一台路由器来替代,从而保证通信的连续性和可靠性。

使用 HSRP 协议的网络中,主机的缺省网关指向一台虚拟的路由器,该虚拟路由器有一个虚拟 IP 地址和一个虚拟 MAC 地址。虚拟路由器由一组路由器组成的,这组路由器称为备份组。备份组由一台活跃路由器、一台备份路由器,以及群众路由器构成。一般情况下,一旦活跃路由器出现故障,备份路由器将成为活跃路由器,然后在备份组内选举组内的另一台路由器为备份路由器。主机把需要转发的数据包发往虚拟路由器,而实际负责转发数据包的是活跃路由器。活跃路由器故障时,备份路由器能快速替代活跃路由器,为网络中的主机提供数据包的转发任务,保证通信的连续性。通过共享一个虚拟 MAC 地址和虚拟 IP 地址,两台或者多台路由器可以作为一台虚拟路由器。虚拟路由器并不是实际存在的,但它是作为 HSRP 组中相互备份的路由器的公共默认网关。网络中的主机默认网关必须设置为虚拟 IP 地址。

三、实验配置说明

1. IP 地址配置

设备名₽	接口名₽	IP 地 址₽	子网掩码₽
Internat D.	S0/0/0¢	23.1.1.20	255.255.255.0
Internet_R₽	F0/0¢3	23.1.2.254	255.255.255.0
	S0/0/0₽	23.1.1.1₽	255.255.255.0
Core_R₽	F0/0 ↔	172.16.1.1₽	255.255.255.0
	F0/1₽	172.16.2.1₽	255.255.255.0
	F0/1₽	172.16.1.2₽	255.255.255.0
L3SW_1₽	Vlan2≠	172.16.20.252	255.255.255.0₽
3	Vlan3₽	172.16.30.252₽	255.255.255.0
1000	F0/1₽	172.16.2.2₽	255.255.255.0
L3SW_2₽	Vlan2₽	172.16.20.253₽	255.255.255.0
	Vlan3₽	172.16.30.253₽	255.255.255.0

表 3.1.1 设备接口 IP 地址信息表

设备名₽	所属网段/VLAN₽	IP 地址↩	默认网关₽
Server1₽	VLAN2₽	172.16.20.1₽	172.16.20.254
PC1₽	VLAN2₽	172.16.20.2₽	172.16.20.254
PC2₽	VLAN2₽	172.16.20.3₽	172.16.20.254
PC3₽	VLAN3₽	172.16.30.1₽	172.16.30.254
PC4€	VLAN2₽	172.16.20.4	172.16.20.254
PC5₽	VLAN3₽	172.16.30,2	172.16.30.254
Server2₽	外部网络₽	23.1.2.1₽	23.1.2.254

表 3.1.2 PC 机 IP 地址信息表

2. 拓扑图




图 3.2.1 三层架构企业网络拓扑图

四、实验步骤及结果分析

- 1. 任务一:观察企业网络同一 VLAN 内的通信 Step1 观察同一交换机上同一 VLAN 内 PC 机间的通信
 - 在实时模式下,添加 PC1->PC2 数据包;
 - 重复鼠标双击 Fire 项下的暗红色椭圆图标,直至事件状态为 Successful;
 - 在模拟模式下,点击自动捕获/播放按钮;
 - 当 PC2 发送的响应包返回 PC1 时,再次单击自动捕获/播放按钮,

在此过程中认真观察数据包的传播范围;

● 单击删除按钮,删除所有场景。

											U Realt	ime 🔔 Simulatio
Fire	Last Status	Source PC1/销售部	Destination PC2/销售部	Type ICMP	Color	Time(sec) 0.000	Periodic N	Num 0	Edit (edit)	Delete	(dele	te)
Simulat	tion Panel											a ;
Event L	ist	.vi					101					
Vis.	Time(sec) Last De	Last Device				At Device					Туре
	0.000		D -				PC1	PC1/销售部				ICMP
	0.001	PC1/销售	PC1/销售部				L2S	L2SW_1				ICMP
	0.002	L2SW_1	L2SW_1				PC2	PC2/销售部				ICMP
	0.003	PC2/销售	善部				L2S	N_1				ICMP
(%)	0.004	L2SW_1	1				PC1	/销售部	ß			ICMP

图 4.1.1 同一交换机上同一 VLAN 内 PC 机间的通信过程

在模拟模式下观察数据包经过的路径,我们可以发现,PC1的数据包经过 L2SW_1 交换机到达 PC2,并且 PC2 的响应数据包也经过 L2SW_1 交换机到达 PC1,此后,事件状态为 Successful。

Step2 观察不同交换机但同一 VLAN 内的 PC 机间的通信

- 重新进入实时模式,添加 PC1->PC4 发送的数据包;
- 同样地重复鼠标双击 Fire 项下的暗红色椭圆图标,直至事件状态为 Successful:
- 进入模拟模式,单击自动捕获/播放按钮,当 PC4 发送的响应包返回 PC1 时,再次单击自动捕获/播放按钮;
- 认真观察数据包的传播范围,并与步骤1的观察结果进行比较;
- 单击删除按钮,删除所有场景。



Simulation Panel							
Event Li	st						
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type			
	0.000	-	PC1/销售部	ICMP			
	0.001	PC1/销售部	L2SW_1	ICMP			
	0.002	L2SW_1	L3SW_1	ICMP			
	0.003	L3SW_1	L2SW_2	ICMP			
	0.004	L2SW_2	PC4/销售部	ICMP			
	0.005	PC4/销售部	L2SW_2	ICMP			
	0.006	L2SW_2	L3SW_1	ICMP			
	0.007	L3SW_1	L2SW_1	ICMP			
(19)	0.008	L2SW 1	PC1/销售部	ICMP			

图 4.1.2 不同交换机但同一 VLAN 内 PC 机间的通信过程

在模拟模式下观察数据包经过的路径,我们可以发现,PC1 的数据包到达 L2SW_1 交换机后还要上传到核心层交换机 L3SW_1,这样来自 PC1 的数据包才能发送到连接 PC4 的接入层交换机 L2SW_1 上,再通过 L2SW_1 发送到 PC4;并且 PC4 的响应数据包也经过这条路径反方向到达 PC1,此后,事件状态为 Successful。

2. 任务二:观察企业网络不同 VLAN 间的通信

Step1 观察同一交换机但不同 VLAN 的 PC 机间的通信

- 在实时模式下,添加 PC4->PC5 数据包:
- 重复鼠标双击 Fire 项下的暗红色椭圆图标,直至事件状态为 Successful;
- 在模拟模式下,点击自动捕获/播放按钮:
- 当 PC5 发送的响应包返回 PC4 时,再次单击自动捕获/播放按钮, 在此过程中认真观察数据包的传播范围,并与任务一中步骤 1 的观 察结果进行比较。;
- 单击删除按钮,删除所有场景。






图 4.2.1 同一交换机但不同 VLAN 内 PC 机间的通信过程

在模拟模式下观察数据包经过的路径,我们可以发现,PC4的数据包需要经过 L2SW_2 发送到 L3SW_1 再发送到 L3SW_2 后才能向下传递道 PC5,这是因为 PC4 和 PC5 的 VLAN 不同,发送到 L3SW_2 才能实现实现 VLAN间路由使得 PC4 数据包发送到 PC5 中,PC5 的响应数据包发送回 PC4 也同理,需要从 VLAN3 路由到 VLAN2 才能被 PC4 接收。

Step2 观察与不同交换机相连的不同 VLAN 内 PC 机的通信

- 重新进入实时模式,添加 PC1->PC5 发送的数据包:
- 同样地重复鼠标双击 Fire 项下的暗红色椭圆图标,直至事件状态为 Successful;
- 进入模拟模式,单击自动捕获/播放按钮,当 PC5 发送的响应包返回 PC1 时,再次单击自动捕获/播放按钮:
- 认真观察数据包的传播范围;
- 单击删除按钮,删除所有场景。







图 4.2.1 不同交换机且不同 VLAN 内 PC 机间的通信过程

3. 任务三:双核心路由热备份实验

Step3 观察 VLAN2 内 PC 机与外部通信

- 进入实时模式,点击添加复杂 PDU 按钮并点击 PC4,参照图 7-16 的参数设置,创建一个源 IP 地址为 172.16.20.4 (PC4)、目标 IP 地 址为 23.1.1.1 的复杂 PDU;
- 重复鼠标双击 Fire 项下的暗红色椭圆图标,直至事件状态为 Successful;
- 在模拟模式下,点击自动捕获/播放按钮;
- 当响应包返回 PC4 时,再次单击自动捕获/播放按钮,在此过程中 认真观察数据包的转发路径;
- 单击删除按钮,删除所有场景。




1.000	GT.	PC4/销售部	ICMP
1.001	PC4/销售部	L2SW_2	ICMP
1.002	L2SW_2	L3SW_1	ICMP
1.003	L3SW_1	Core_R	ICMP
1.004	Core_R	L3SW_2	ICMP
1.005	L3SW_2	L3SW_1	ICMP
1.005	L3SW_2	L2SW_1	ICMP
1.005	L3SW_2	L2SW_2	ICMP
1.006	L3SW_1	L2SW_2	ICMP
1.007	L2SW_2	PC4/销售部	ICMP

图 4.3.1 VLAN2 内 PC 机与外部通信的通信过程

在模拟模式下观察数据包经过的路径,我们可以发现,VLAN2内的主机PC4发送的与外部网络通信的数据包,经由拓扑图中左端的L3SW_1核心交换机转发,这是因为在HSRP协议配置时,将L3SW_1配置为了VLAN2的活跃路由器,将L3SW_2配置为了VLAN2的备份路由器。

Step3 观察 VLAN3 内 PC 机与外部通信

- 进入实时模式,点击添加复杂 PDU 按钮并点击 PC5,参照图 7-16 的参数设置,创建一个源 IP 地址为 172.16.30.2 (PC5)、目标 IP 地址 23.1.1.1 的复杂 PDU;
- 重复鼠标双击 Fire 项下的暗红色椭圆图标,直至事件状态为 Successful;
- 在模拟模式下,点击自动捕获/播放按钮;
- 当响应包返回 PC5 时,再次单击自动捕获/播放按钮,在此过程中 认真观察数据包的转发路径;
- 单击删除按钮,删除所有场景。



1.000		PC5/研发部	ICMP
1.001	PC5/研发部	L2SW_2	ICMP
1.002	L2SW_2	L3SW_2	ICMP
1.003	L3SW_2	Core_R	ICMP
1.004	Core_R	L3SW_2	ICMP
1.005	L3SW_2	L2SW_2	ICMP
1.006	L2SW_2	PC5/研发部	ICMP
			the state of the s

图 4.3.2 VLAN3 内 PC 机与外部通信的通信过程

在模拟模式下观察数据包经过的路径,我们可以发现,VLAN3内的主机PC5发送的与外部网络通信的数据包,经由L3SW_2核心交换机转发,这是因为在HSRP协议配置时,将L3SW_2配置为了VLAN3的活跃路由器,将L3SW 1配置为了VLAN3的备份路由器。

Step3 观察活跃路由器故障时,PC 机与外部通信的情况

- 进入实时模式,点击 PC1;在 PC1 配置窗口选择"Desktop"选项卡, 点击其中的"Command Prompt"图标,在弹出窗口中输入"ping 23.1.1.1 –n 100"命令;
- 当 ping23.1.1.1 的返回结果为持续连通时(如图 7-18 所示),点击 三层交换机 L3SW_1;
- 如图 7-19 所示, 关闭接口 FastEthernet0/1;
- 观察 PC1 的"Command Prompt"窗口,出现如图 7-20 中矩形框内所示的返回结果;
- 继续观察 PC1 的"Command Prompt"窗口,经过一个很短的时间后, 我们可以发现返回结果重新变为连通(如图 7-20 所示),PC1 与 23.1.1.1 正常通信。

```
C:\>ping 23.1.1.1 -n 100
Pinging 23.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 23.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Request timed out.
Reply from 23.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 23.1.1.1: bytes=32 time=172ms TTL=254
Reply from 23.1.1.1: bytes=32 time<lms TTL=254
Reply from 172.16.20.252: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 172.16.20.252: Destination host unreachable.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 23.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 23.1.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 23.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 23.1.1.1: bytes=32 time<lms TTL=254
Reply from 23.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
```

图 4.3.3 活跃路由器故障时, PC 机与外部通信状况

由上图可以看出,关闭接口后,PC1 与 23.1.1.1 之间的通信无法正常进行,但是经过一个很短的时间后,返回结果重新变为连通状态,通信恢复正常。这是因为 HSRP 协议发现 L3SW_1 的 FastEthernet0/1 接口关闭时,降低了 L3SW_1 的优先级,使其切换为备用路由器,而 L3SW_2 切换为活跃路由器,由 L3SW_2 接替 L3SW_1 完成 PC1 与 23.1.1.1 之间数据包的转发。

五、思考题

1、 比较与同一台交换机相连的两台 PC 机属于同一 VLAN 和属于不同 VLAN 时,彼此间通信的流程有何不同?并简单说明为什么存在这种不同。

属于同一 VLAN 时,只需要二层的交换机进行转发,属于不同 VLAN 时,需要二层交换机转发给三层交换机再转发给二层交换机。属于不同 VLAN 的 PC 间的通信 需要三层交换机路由完成。

2、 由任务三的步骤 2 和步骤 3 的实验结果可知, VLAN2 和 VLAN3 在与外部网络通信时分别经由 L3SW_1 和 L3SW_2 转发, 那么请思考是否可以将 VLAN2 和 VLAN3 的活跃路由器设置在同一台三层交换机上? 为什么?

不可以。如果将 VLAN2 和 VLAN3 的活跃路由器设置在同一台三层交换机上,虽然可以实现两个 VLAN 与外部通信的需求,但是网络正常运行时,设置为活跃路由器的三层交换机需要承载所有与外部通信的流量,而另一台三层交换机则被闲置,造成资源浪费。

3、 从表 2 的 PC 机 IP 地址信息可见, VLAN2 内主机的默认网关设置为 172.16.20.254, VLAN3 内主机的默认网关设置为 172.16.30.254。请思考,是 否可以将 VLAN2 内主机的默认网关直接设置为其活跃路由器 L3SW_1 的 IP 地址 172.16.20.252, 把 VLAN3 内主机的默认网关直接设置为其活跃路由器 L3SW 2 的 IP 地址 172.16.20.253? 为什么?

不可以。如果 PC 直接将默认网关设置为其活跃路由器,虽然可以实现负载均衡,但是当活跃路由器出现故障时,需要手动修改 PC 的默认网关才能实现与外部网络的通信,而设置为虚拟 IP 地址,当活跃路由器出现故障时,HSRP 协议自动将另外一台路由器设置为活跃路由器,PC 的默认网关不需要任何修改即可与外部网络通信。

六、实验心得

本次实验让我对企业网络架构有了深入的了解,也明白了不同 VLAN 下的主机如何通信,使我受益匪浅。