
1. Architektura počítačů

Jaké jsou základní principy fungování počítače?


- Počítač je programován obsahem paměti
- Instukce se vykonávají sekvenčně
- Každý následující krok závisí na tom předchozím



- Procesor si přes sběrnici vyžádá instrukci z paměti na adrese IP
- Poté co instrukci získá ji provede
- Zvýší IP/PC
- Cyklus čtení a provedení se opakuje

Kritéria a Principy dle von Neumanna:

- Počítač je řízen obsahem paměti (struktura počítače je nezávislá na typu úlohy)
- Strojové instrukce a Data jsou v jedné paměti (lze přistupovat jednotným způsobem)
- Paměť je rozdělena do buněk stejné velikosti (Jejich pořadové číslo je jejich adresa)
- Následující krok je závislý na tom přechozím
- Program je sekvence instukcí, ty jsou vykonávány sekvenčně, v pořadí v jakém jsou zapsány do paměti
- Změna pořadí instukcí je možná pomocí skoku
- Pro reprezentaci čísel, adres, znaků.. se používá dvojková soustava



Jaké má výhody a nevýhody architektura dle von Neumanna?

Výhody

- Rozdělení paměti pro kod a data určuje programátor
- o do paměti se přistupuje stejném způsobem pro data i instukce
- jedna sběrnice => jednodušší výroba
- Nevýhody
 - o jedna paměť může mít při chybě za následek přepsání vlastního programu
 - jediná sběrnice je úzké místo

Přinesla harvardská architektura nějaká vylepšení proti von Neumannově?

- · Oddělení paměti dat a programu
 - Program už nemůže přepsat sám sebe
 - Paměti můžou být vyrobeny různými technologiemi
 - Dvě sběrnice umožňují přistupovat k instrukcím a datům zárověň
- · Nevýhody:
 - dvě sběrnice jsou dražší
 - o nevyužitou část paměti dat nelze použít pro program.. a naopak

Jaká je podpora paralelismu u obou architektur počítačů?

- Žádná .. instrukce jsou vykonávány sekvenčně, následující krok je závislí na tom předchozím
- Paralelizmy se musí simulovat až na úrovni OS

Je lepší mít oddělené paměti pro data i program? Proč ano a proč ne?

- Ano
 - Program nemůže přepsat sám sebe
- Ne
- Jedna sběrnice => jednodušší výroba
- Rozdělení pro kod a data určuje programátor
- Lze efektivněji využít kapacitu paměti

Může fungovat počítač bez paměti či bez periferií?

NE

K čemu se v počítači využívá dvojková soustava?

Pro reprezentaci čísel, adres, znaků...

Zvyšují sběrnice výkon počítače?

Ne přímo, ale mohou jej omezit

Je možné, aby procesor prováděl instrukce jinak, než sekvenčně?

NE instukce se provádějí sekvenčně

Jak je v počítači organizovaná paměť?

Je složená z za sebou jdoucích buňěk stejné velikosti (obvykle 8bit), jejich pořadové číslo se využívá
jako jejich adresa

2. Jazyk symbolických instrukcí

3. Komunikace s periferiemi

Z jakých částí se skládá sběrnice a co je účelem jednotlivých částí?

- Sběrnice dělíme na Adresovou, Řícicí, Datovou
- Adresová
 - Přenáší adresy
 - Zdroj adresy je mikroprocesor
 - Počet bitů (vodičů) sběrnice odpovídá počtu bitů adresy
- Řídicí
 - Některé signály jsou generovány mikroprocesorem, některé jinými bloky
 - Nejčastější řídicí signály:
 - RESET
 - má každý mikroprocesor
 - uvede mikroprocesor do výchozího stavu
 - MEMORY READ (MR)
 - zabezpečuje časování čtení z paměti (nebo jiných bloků)
 - MEMORY WRITE (MW)
 - zabezpečuje časování zápisu do paměti (nebo jiných bloků)
 - INPUT / OUTPUT READ / WRITE
 - pro čtení nebo zápis do zařízení
 - READY
 - připravenost obvodu
- Datová
 - Slouží pro přenos veškerých dat v počítači
 - Nedůležitější parametry jsou šířka (počet bitů) a časování
 - Šířka ovlivňuje rychlost komunikace
 - · Lze ušetřit vodiče pomocí multiplexování

Co to je adresní dekodér a kdy je potřeba jej použít?

- Když je paměťový prostor obsazen více jak jednou fyzickou pamětí nebo periferním zařízením
- Rozhoduje, které zařízení je ke komunikaci určeno
- Jeho výstupy jsou v podstatě Chip Select signály pro jednotlivé obvody
- Může být stavěn jako:

- úplné dekódování adresy
- neúplné dekódování adresy
- lineární přiřazení adresy
- univerzálním přiřazením adresy


Řízení komunikace

- · 2 případy zahájení komunikace
 - z iniciativy programu
 - z iniciativy periferie
 - počítač se může nacházet ve stavu, kdy nemůže s periferii komunikovat
 - Ize řešit:
 - obvodově (bez vědomí počítače)
 - příznakovým bitem (Programové řízení)
 - přerušením .. počítač se později vrátí tam, kde byl vyrušen (Systém Přerušení)
 - přímým přístupem (DMA)

Jaký je princip komunikace s periferiemi pomocí V/V bran?

- Vstupně / Výstupní brána (Input/Output, I/O) je obvod, kter zprostředkovává předávání dat mezi sběrnicí (počítače) a periferním zařízení (počítače)
- Dělíme na
 - S pamětí
 - Bez paměti
- Základem je záchytný registr s 3 stavovým vstupem

Nepodmíněný vstup a výstup dat:




- Při vstupu počítač vyšle signál RD, tím přikáže vstupnímu zařízení předat data do vstupní brány počítače
- Při vstupu počítač vyšle signál WR a výstupní zařízení převezme data
- Jednoduchý způsob, předpokládá, že je perif. zařízení pořád ready


K čemu slouží u komunikace V/V bran indikátor a jaké přináší výhody?

• Zajišťujě, že informace budou správně podány (další otázka)

Popište, jak probíhá přenos dat pomocí V/V brány s indikátorem.

Podmíněný vstup a výstup dat





- Jsou-li poskytována platná data ze vstupu, pak se za pomocí STB(strobe) impulsu nastaví Q na 1
- Když je Q na 1, data jsou předány počítači pomocí impulsu RD a po přenosu je indikátor vynulován
- V opačném případě se nastavuje Q na 1, když jsou data převzata, pomocí ACK signálu

Jaký je rozdíl mezi programově řízenou komunikací s perifériemi a pomocí přerušení?

Jaké výhody přináší řízení komunikace s využitím přerušení?

Z jakých částí se skládá řadič DMA?

Jak probíhá přenos dat s použitím DMA?

Jaké má výhody řadič DMA proti přenosu dat s využitím CPU?

I2C ???

4. CISC A RISC

Kdy a proč se začaly procesory dělit na RISC a CISC?

Jaké byly zásadní důvody, proč se začaly procesory RISC vyvíjet?

Jaké jsou základní konstrukční vlastnosti procesorů RISC?

Jak přispěly jednotlivé charakteristické vlastnosti procesorů RISC ke zvýšení výpočetního výkonu?

Jaký je princip zřetězeného zpracování instrukcí v RISC procesorech?

Jakého zrychlení lze zřetězeným zpracováním instrukcí dosáhnout?

Jaké problémy přináší zřetězené zpracování instrukcí v procesorech RISC?

Co to je predikce skoků, proč se používá a jaké způsoby predikce se využívají?

Co to jsou datové a strukturální hazardy v RISC procesorech? Co je způsobuje?

Jak funguje dvoubitová dynamická predikce skoků a proč se využívá?

5. x86 Intel historie

6. Paměti

Dle jakých kritérií či vlastností se dělí paměti počítačů?

Jak je v dynamických pamětech ukládána informace a jak je udržována?

Jaká je vnitřní organizace dynamických pamětí?

Popište stručně historii vývoje dynamických pamětí.

Jak je ve statických pamětech ukládána informace a jak je udržována?

Jak je organizována vnitřně statická paměť?

Jaké typy pamětí si udržují svůj obsah i po odpojení napájení?

Paměti s trvalým obsahem umožňují svůj obsah přepsat. Jak se přepis u jednotlivých typů provádí?

Jaké speciální typy pamětí se používají?

Jak se u pamětí detekují a opravují chyby?

7. Monolitické počítače

Jaká je obvyklá organizace pamětí v mikropočítačích?

Jaké zdroje hodinového signálu se mikropočítačích používají?

Jak probíhá RESET mikropočítače?

Jakými způsoby se řeší ochrana proti rušení v mikropočítačích?

Jaké jsou základní vlastnosti V/V bran?

Popište obecný princip fungování sériových rozhraní? Jaká sériová rozhraní znáte?

K čemu slouží v mikropočítačích čítače a časovače? Jak fungují?

Popište konstrukci a fungování základních A/D převodníků.

Popište konstrukci a fungování základních D/A převodníků.

Jaké speciální periferie mikropočítačů znáte?

8. Monitory

Co to znamená u monitoru "šířka pásma" a o čem vypovídá?

Na jakých principech fungují CRT monitory?

Na jakých principech fungují LCD monitory?

Jaké jsou základní výhody a nevýhody LCD monitorů?

Jak fungují OLED zobrazovací jednotky?

Jaké jsou výhody a nevýhody OLED technologie?

Jak funguje zobrazovací jednotka s technologií E-Ink?

Jaké jsou výhody a nevýhody E-Ink?

Jak je u E-Ink řešena podpora více barevných úrovní?

Co je princip multiplexu na zobrazovacích zařízeních? ???

9. Disky

10. CUDA

11. Mikropočítač a RISC CPU