Manual de Usuario



Descripción del sistema

ONENEX es una herramienta para mejorar el escaneo y el tiempo de lectura de libros, cuyo objetivo es facilitar el trabajo a los operadores del área de devoluciones.

Forma de uso

ONENEX es una herramienta que consta de dos secciones.

Software ONENEX 2.2.2

Equipo mecánico

Forma de uso – SOFTWARE

El software comienza con un archivo ejecutable instalado en el escritorio:

Al iniciar, se abrirá la siguiente pantalla para el registro por medio del Número de Seguro Social (NSS), podrá encontrarlo en su credencial de trabajador.



Al hacer el registro, el software descargará de manera automática los documentos a trabajar, los cuales aparecerán en una pantalla de selección, donde se mostrarán las siguientes opciones:

- **Selector con flecha, para buscar los archivos**
- **Buscador manual**
- **Refresh**
- **Re-Send**
- **Salir**



***Buscador manual* –** Funciona para escribir de manera manual un archivo y en caso de no estar en el sistema, simplemente se mostrará una señal de aviso de "Documento inexistente".


***Re-fresh* –** Es un botón para actualizar la información del sistema, de sesta manera descargara los nuevos archivos cargados en el sistema.

***Re-send* –** Este botón, mostrará una pequeña interface para “Re enviar” información al sistema, en caso de trabajar sin internet o en caso de fallos de envió de información. (El sistema guarda copias de seguridad automáticamente para casos como estos) Se pueden enviar documentación guardada con anterioridad al igual que la información del día actual.

Salir – Este botón se utiliza para salir de la sesión y/o cambiar de usuario, regresando a la pantalla de inicio.

Al seleccionar el selector con flecha, podrá buscar los documentos que se quieran trabajar.
AVISO: Los documentos pausados se mostrarán con una “P” al final del nombre, ejemplo:

archivo a trabajar CF900
archivo pausado CF900P



Una vez seleccionado el documento, se abrirá una nueva ventana de trabajo donde se podrán observar los siguientes botones.

- **Iniciar**
- **Regresar**
- **Ver Detalle**



Regresar - **Advertencia –** Este botón funciona para regresar a la pantalla de selección de documento, sin embargo, *si el documento actual ha sido trabajado, se borrará todo proceso hecho con anterioridad*.

Ver Detalle – Con este botón, se mostrará una interface en donde se puede observar, toda la documentación a trabajar.



Iniciar – Al oprimir este botón, se podrá empezar a trabajar el documento seleccionado, la banda empezará a caminar y el escáner podrá leer los libros físicos que se presenten a través de la banda. Al iniciar para el proceso, se desactivará este botón y se activaran dos nuevos. (Pausar y Finalizar).



Pausar – Funciona para guardar el proceso actual del documento y poder continuar con algún otro, este documento se guardará con la letra “P” al final de su nombre “Ejemplo CF900P”


Finalizar – Este botón finalizará el proceso en cuatro etapas. Apagará la maquina, guardara una copia del documento en un archivo PDF, enviara el documento procesado al sistema “ONE” y regresara a la ventana de selección de archivo, en caso de no poder enviar la documentación al sistema “ONE” se podrá enviar posteriormente en la ventana de selección de archivo “RE-send”.

Equipo Mecánico

El equipo mecánico esta compuesto por los siguientes componentes:

- **Banda transportadora**
- **Lector Cognex**
- **Sensor de presencia**

La banda transportadora, tiene dos guías marcadas, dando el rango de visión del lector. Para leer los códigos, los libros deben de estar boca abajo, dejando el código de barras hacia arriba. El código debe de estar dentro de las guías, de lo contrario, los códigos no serán leídos y la banda se detendrá dando un aviso de “NO HAY ETIQUETA”



Paros

La razón cuando la banda se detenga, será debido a dos situaciones:

- No encontrar código en el rango de vista
- Mal emplayado que distorsione el código a leer


Los libros con un mal emplayado, dificultan la lectura del lecto y este se detendrá al no encontrar código.

El mecanismo cuenta con un sensor colocado justo debajo del lector.


Este sensor detectara cuando un libro este pasando, activara al lector para escanear la etiqueta.

Al pasar los libros, estos deberán de tener una separación uno del otro, mínimo de cuatro centímetros. De lo contrario, la maquina pensara que solo ha pasado un libro en ese momento.

FORMA CORRECTA 1 ✅



FORMA CORRECTA 2 ✅



FORMA INCORRECTA

