
# T.P. Cours : Caractéristique, Point de fonctionnement, Association en série et en parallèle.

# I Généralités : Caractéristique de dipôles :

#### 1-1 Caractéristique statique courant-tension d'un dipôle :

La caractéristique statique courant-tension d'un dipôle est la représentation graphique de la relation  $I=f\left(U\right)$  liant le courant I traversant le dipôle et la tension U à ses bornes en régime continu. Un tracé de caractéristique n'a évidemment de sens que si l'on précise si on adopte la convention récepteur ou la convention générateur pour le dipôle étudié. Un dipôle est dit **passif** si sa caractéristique passe par l'origine. Dans le cas contraire, il est dit **actif**.




Caractéristique courant-tension

d'un dipôle passif


### 1-2 Notion de résistance statique et de résistance dynamique :

Soit un dipôle dont la caractéristique en convention récepteur est I = f(U). Tout point de la caractéristique est un point de fonctionnement possible du dipôle. Par exemple, au point  $A(U_0, I_0)$ , lorsque le dipôle est soumis à la tension  $U_0$ , le courant qui le traverse est  $I_0$ .



Résistance statique

On distingue deux notions au point  $A(U_0, I_0)$ :



Résistance dynamique

• Résistance statique  $R_s$  au point de fonctionnement :  $R_s = \frac{U_0}{I_0}$ 

 $\frac{1}{R_s} = \frac{I_0}{U_0}$  représente la pente de la droite passant par O et A.

• Résistance dynamique  $R_d$  au point de fonctionnement :

Soit une petite variation dU de la tension autour de  $U_0$  et soit dI la variation correspondante de l'intensité.

On appelle résistance dynamique au point de fonctionnement  $R_d = \left(\frac{dU}{dI}\right)_{\Delta(U_0, I_0)}$ 

 $\frac{1}{R_d}$  représente la pente de la tangente à la caractéristique en A.

Pour de petites variations de tension et de courant au voisinage du point de fonctionnement, tout dipôle peut être linéarisé et se comporte localement comme une résistance de valeur  $R_d$ .


## Il Tracé de la caractéristique :

Une ampoule à incandescence est un composant symétrique non linéaire. On se propose d'étudier l'équation de sa caractéristique puis son association avec des dipôles passifs. On étudie la caractéristique d'une lampe électrique de type (3,5 V; 0,25 A)

#### 2-1 Montage:

Dans tout montage de circuit électrique, on doit réaliser d'abord le circuit principal, celui qui comporte les éléments étudiés - avec les ampèremètres éventuels, et ne brancher qu'ensuite les voltmètres (ou l'oscilloscope dans les T.P. suivants).

Utiliser un générateur continu de f.e.m. *E* variable (Jeulin 200 mA max)



Faites le montage ci-contre. Adapter les calibres des appareils de mesure au préalable.

Justifier les branchements des appareils de mesure.

#### 2-2 Mesures:

Pour chaque dipôle, commencer le relevé des points de mesure en partant de  $(U=0\;;\;I=0)$ .On fera les mesures de  $0,3\;V$  en  $0,3\;V$  de  $0\;\grave{a}\;4\;V$  (valeurs maximales).

Pour faire varier le couple (U, I), il suffit de modifier la f.e.m du générateur.

Justifier la méthode à l'aide d'un schéma.

Si la caractéristique n'est pas symétrique, il faut relever la caractéristique pour les deux sens possibles de branchement. Pour chaque courbe, une dizaine de points suffisent, s'ils sont bien répartis dans l'intervalle de mesure. Attention aux signes.

Compléter le tableau :

I(mA)					
U(V)					
I(mA)					
U(V)					
I(mA)					
U(V)					


Sauvegarder le résultat dans votre partition U:\

#### 2-3 Modélisation:

Ouvrir « Regressi ». A l'aide de "Fichier", "Nouveau", "Clavier", créer deux variables I et U. A l'aide [X], afficher I = f(U).

Variables expérimentales								
Nom	Unité	Minimum	Maximum					
I	mA	0	10					
U	М	0	10					
		0	10					
		0	10					





En déduire une modélisation de la lampe. A l'aide de "modélisation", essayer :  $I = A*U \land n$ . Comment estime-t-on A et n sur la courbe ? Relever A et n : A = et n = :


A l'aide du bouton droit de la souris, sauvegarder le modèle, correspondant à la modélisation dans « une variable », Imod

Vérifier par l'anamorphose  $\ln(I)$  en fonction de  $\ln(U)$ : En cliquant sur ( ), créer deux variables calculées  $\ln I = \ln(I)$  et  $\ln U = \ln(U)$ .


# III Association en série : Ampoule et conducteur ohmique :

On associe à la lampe une résistance  $R=50\Omega$  (boite rouge) en série.

# 3-1 Principe de l'association en série de deux dipôles $D_1$ et $D_2$



Soient  $i = f_1(u)$  la caractéristique de  $D_1$  et  $i = f_2(u)$  la caractéristique de  $D_2$  et  $i = f_{eq}(u)$  la caractéristique du dipôle équivalent. Le dipôle équivalent  $D_{eq}$  est traversé par le même courant i que les dipôles  $D_1$  et  $D_2$  et la tension totale est  $u = u_1 + u_2$ . Pour un courant i donné, la tension aux bornes de  $D_{eq}$  est égale à la somme des tensions aux bornes de  $D_1$  et  $D_2$  d'où la construction graphique (point par point):



#### **3-2 Mesure :**

Compléter le tableau correspondant au courant I et à la tension US aux bornes des deux dipôles en série.

50110.					
I(mA)					
US(V)					
I(mA)					
US(V)					
I(mA)					
US(V)					

A l'aide de "Fichier", "Nouveau", "Clavier", créer deux variables I et US.




En cliquant sur ( $Y_A$ ), créer 3 variables calculées,  $U_R = 50*I$ ,  $UL = \left(I/A\right) \land (1/n)$  où A et n sont les valeurs déterminées précédemment et Ut = UL + UR.

Superposer les graphes  $I = f(U_L)$ ,  $I = f(U_R)$ ,  $I = f(U_S)$  et  $I = f(U_t)$ . L'option, "Abscisse unique" doit être décochée. Conclure.


Sauvegarder le résultat dans votre partition U:\

## IV Association parallèle :

# 4-1 Association en parallèle de deux dipôles $D_1$ et $D_2$



 $D_{eq}$  est soumis à la même tension que  $D_1$  et  $D_2$  et est traversé par le courant  $i = i_1 + i_2$ . Donc pour une tension donnée, le courant dans  $D_{eq}$  est égal à la somme des courants dans  $D_1$  et  $D_2$ . D'où la construction graphique :



#### 4-2 Mesures:

Compléter le tableau :

I(mA)					
U(V)					
I(mA)					
U(V)					
I(mA)					
U(V)					


A l'aide de "Fichier", "Nouveau", "Clavier", créer deux variables I et U.

En cliquant sur ( $^{V_{\bullet}}$ ), créer 3 variables calculées, IR = U/50 (ou IR = U/50/1000 si I est en mA),  $IL = A*U \land n$  où A et n sont les valeurs déterminées précédemment et Ip = IL + IR.

Superposer au graphe I = f(U), les graphes  $I_L = f(U)$ ,  $I_R = f(U)$ ,  $I_p = f(U)$  et conclure. Sauvegarder le résultat dans votre partition U:\

Prière de ranger à la fin du TP les fils par longueur et par couleur, les composants, d'éteindre les appareils, de ranger votre chaise,....

# **NOTICE DU METRIX MX55**



- 1 Borne d'entrée calibres 11, 12, 13, 14, 15
- 2 Entrée de référence du multimètre
- 3 Borne d'entrée calibre µa, mA
- 4 Borne d'entrée calibre 10 A
- 5 Mise sous tension (sélection fonctions secondaires)
- 6 Changement de gamme
- 7 Mesure en mode relatif
- 8 Mesure de crêtes
- 9 Gel de l'affichage
- 10 Mise hors tension
- 11 Mesure de tensions alternatives
- 12 Mesure de tensions 500 mV
- 13 Mesure de tensions continues
- 14 Mesure de résistance
- 15 Mesure de capacité
- 16 Mesure de courant jusqu'à 500 mA
- 17 Mesure de courant jusqu'à 10 A
- 18 Envoi de données vers l'imprimante
- 19 Rétro-éclairage de l'afficheur

#### 5.2. Tensions alternatives (AC et AC + DC)

Position commu- tateur	Gammes	Précision						Impédance d'entrée	Protection	Réso- lution
		DC*	40 Hz	1 kHz à	4 kHz à	10 kHz à	30 kHz à			
			à 1 kHz	4 kHz	10 kHz	30 kHz	50 kHz			
		5%	à 100% di	u calibre	109	6 à 100% du	ı calibre			
mV +	500 mV *			1%L	5%L	IIIIIIIIII	IIIIIIIIII	10MΩ/1GΩ **	±1100 VPK	10 μV
SEL/ON				+30UR	+30UR			//100pF	***	
VAC	5 V							11MΩ//100pF	±1100 VPK	100 µV
ou	50 V	0.3%	6L+30UR	0.5%L	+ 30UR	1%L+30UR	2.5%L+50UR	10MΩ//100pF	±1100 VPK	1 mV
VDC	500 V		,					10MΩ//100pF	±1100 VPK	10 mV
+SEL/ON		1		mmmi	minni	HHHHHH	HHIIIIII	10MΩ//100pF	±1100 VPK	100 mV

\* AC + DC seulement

\*\* Voir paragraphe 3.4

\*\*\* 1 mn max

Nombre de points :

50 000 (ou 5 000 voir paragraphe 3.4.)

Sélection des gammes : automatique ou manuelle pour les gammes 5V,

50V, 500V, 750V

Réjection de mode commun : à 50 et 60 Hz, supérieure à 80 dB Erreur additionnelle en fonction du facteur crête :


0.2% pour un facteur crête de 2 à 3


0.5% pour un facteur crête de 3 à 6

(Spécification donnée à pleine échelle pour signal rectangulaire de largeur d'impulsion

200 µs).

# **NOTICE DU PHILIPS PM2618**





#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PM2618/02/12**

7500	CET						LOCIO
ZEHU	SEI	Dour	tous	168	fonctions	lexepte	LUGIU

Fonction	Gammes	Résolution	Précision ±(% lecture + % gamme)	Entrée	Temps réponse	Protection	Échelle linéaire (digits)
V <del></del>	1 V 10 V 100 V 1000 V	100 μV 1 mV 10 mV 100 mV	0,07 + 0,02 0,07 + 0,02 0,07 + 0,02 0,1 + 0,02	10 ΜΩ	Manuel < 1 s Auto < 1,5 s	1000 Veff	11000 Bruiteur
V <del></del> dB	-47 dB.53,8 dB	0,1(>10 mV) 1,0(<10 mV)	>10 mV ± 0,1 dB <10 mV ± 1 dB	Reference 50 Ω 1 mW	<1,5 s	Comme V	99,9
V~ Valeur efficace vraie couplage alternatif Facteur de crête 2	1 V 10 V 100 V 1000 V	100 µV 1 mV 10 mV 100 mV	40 Hz-3 kHz 0,4 0,1 extra: 0,1 3 kHz-70 kHz 0,0 (% / kHz)	> 2 MΩ faible capacité	Manual < 1s	1000 Veff	11000
V~dB	-51 dB+43,0 dB	0,1(>10 mV) 1,0(<10 mV)	**	Référence 600 Ω 1 mW	<2 s	Comme V∼	99,9
A	20 mA 200 mA 2 A 20 A<20 s (max. 10A)	10μΑ 100 μΑ 1 mA 10 mA	0,4 + 0,1	Chute de tension <25 mV <250 mV <25 mV <250 mV <350 mV sans Fusible	<1 s	20 mA, 200 mA Fusible 630 mA 2 A, 20 A non protégé	2200
A~ Valeur efficace couplage alternatif Facteur de crête 9	20 mA 200 mA 2 A 20 A <20 s (max. 10A)	10 μA 100 μA 1mA 10 mA	0,8 + 0,1 (40 Hz - 1 kHz) 0,8 + 0,1 (40 Hz - 400 Hz)	Chute de tension comme A	<2 s	Comme A	2200
Ω Automatique excepté 100 MΩ	1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 1 MΩ 10 MΩ 100 MΩ	100 mΩ 1 Ω 10 Ω 100 Ω 1 kΩ 100 kΩ	0,2 + 0,1 0,2 + 0,1 0,2 + 0,1 0,2 + 0,1 0,4 + 0,1 5,0 + 3,0	Courant de mesure 1 mA 100 µA 10µA 1 µA 100 nA 10 nA Tension d'entrée ouverte ≤ 3V	Manual <1 s Auto <3 s	750 Vorête (max. 30 s)	11000 11000 11000 (Bruiteur < 1% de gamme)
Diode — ► mV	1 V <del></del>	100 μV	0,2 + 0,1	1 mA Courant de messure	≤1 s	comme Ω	11000
Contrôle de continuité	2 kΩ	100 mΩ	0,2 + 0,1	1 mA Courant de messure	≼0,2 s	comme Ω	11000 (Bruiteur)
°C avec Pt-100 Ω Sonde PM9249	-60+200°C	0,1°C	*	1 mA Courant de messure	Variabele selon sonde	-	11000
Hz	19,999 kHz 199,99 kHz	1 kHz 10 Hz	0,1 + 0,0 0,1 + 0,0	2 MΩ/33 pF 1 Vpp résolution	1 s ouverture de porte	750 Vcrête	19999

*Précision sans Sonde	* * 40 Hz 10 kHz 30 kHz 70 kHz		· .	
- 20+100°C ±1°C - 60 20°C +1 to -2.5°C	-20,0+43,0 dB ±0,3 dB ±1 dB ±1 dB -37,720,0 dB +1 dB ±3 dB ±3 dB	AFFICHAGE	FORIC (	LOGIC I(
+100+200°C +1 to -5 °C	-5137.7 dB ±3 dB ±6 dB ±6 dB	OPEN	Circuit ouvert	
LOGIC			0 Logique	Signal sonore grave
Réglage des seuils	Remarques	PBG	Mauvais niveau	
Niveau de basé 3,2 V (def)	Entrée, 2 MΩ/33 pF		1, Logique	Signal sonore aigu
Résolution ± 50 mV	Frequence max. 10 MHz duty cycle ± 50%	_n	Impulsion positive	
Gamme 0-100 V Reglage avec toche "ZERO"	Largeur de l'impulsion 100 ns duty cycle >20% 200 ns duty cycle <20%	กกกก	Impulsion symétrique	Signal sonore aigu intermittent Duty cycles
Intervalle <100 ms		<i>"ט"</i>	Impulsion négative	Duty Cycles

#### **CARACTERISTIQUES GENERALES**

Affichage		
Conversions	analogiaua	_

alogique digital

Nombre de mesures CMRR dc 50/60 Hz ac SMRR

Sélection de gamme

Maintien des données Surcharge
Charge trop faible
Depassement de facteur de crête
Mesure de tension > 110 V
Produit VHz maximum
Température de reference

Température de fonctionnement Température de usage Température de stockage Période de calibrage

LCD, 12 mm et symboles pour les gammes et l'utilisation Modulation Delta avec, 11000 digits compensation de zero 2,5 mesures/seconde

2,5 mesures/seconde
> 100 dB
> 80 dB
> 80 dB
> 60 dB (1 V, 10 V)
> 40 dB (100 V, 1000 V)
Automatique exepté 100 MΩ
Supérieur 110% de gamme
Inférieur 10% de gamme
Sélection de gamme: touche
"RNG"
Avec sonde PM9267 (en option)
Indication OL
Indication UL
Symbole 1
Symbole 2
107
+ 23°C ± 1°C; 20-80% d'humidi

107
+23°C ±1°C; 20-80% d'humidité
point de rosée + 28°C
-10°C...+55°C
0°C...+45°C
-40°C...+70°C
12 mois

Alimentation Consommation

Classe de protection

Accessoires fournis a la livraison

Dimensions (H × L × P) Poids Accessoires en option 4 piles Type R14 1,5 V ou adapteur secteur 9 V PM9218A PM2618/02 <45 mW PM2618/12 <180 mW (éclairage)

Il selon norme
VDE 0411/IEC 348
- Cordon de mesure PM9266
avec sordes et adapteur 4 mm

Mode d'emploi
Fusible de rechange 170 × 118 × 62mm

0,7kg PM9278 Sac de transport

PM9278 Sac de transport PM9210 Sonde de voltage HF 100 kHz - 1 GHz PM9213 Sonde de voltage RF 100 kHz - 100 MHz PM9101 Sonde de courant 200 A — (1 kHz max.) PM9244 Shunt 30 A — PM9246 Sonde HT 30 kV — PM9245 Transformateur 100 A ~ PM9249 Sonde temperature Pt-100 Ω

PM9249 Sonde temperature Pt-100 Ω PM9267 Sonde DATA HOLD PM9218A Adapteur secteur 9 V PM9102 Sonde de courant 500 A 

(440 Hz max.)