ERICC3

Fiche d'aide : Réaliser des mesures

Procédures initiales :

Poste informatique avec session démarrée.


Connection: USB entre ARDUINO et PC

Alimentation de la maquette : bloc secteur branché


• Démarrage du logiciel Arduino :

Il servira exclusivement à l'échange de données entre le PC et la carte carte Arduino ; le programme contenu dans la carte est déjà en place ; aucun téléchargement à faire.

• Vérifier le port série utilisé et le matériel connecté (Menu *Outils*)



choisir le type de carte : Arduino Mega 2560



Démarrer le moniteur série (Ctrm-Maj-M) ou par menu Outils Vérifier et corriger les options si nécessaire.



Menu 2:

Lorsque la demande de donnée est affichée : Entrer les coefficients du correcteur séparés par des virgules et cliquer sur Envoyer ou Entrée.

Il est ensuite demandé de rentrer la consigne en points.

Remarques:

- En cas d'entrée de données incohérentes : fermer et réouvrir le moniteur série.
- **Récupération des données :** Après un essai, les données sont récupérées par « copiercoller » dans une application bureautique ou un fichier texte. Un éventuel problème de virgules sera reglé au moment du « coller ».