Anleitung Auto

Akku laden




Figure 1: powerbank.jpg

Die Powerbank muss mit dem Ladegerät geladen werden. Diese lädt dann den blauen Akku (vorne), welcher zum fahren benötigt wird.

Einschalten

Wichtig: Die Power-Bank stellt bei längerem Betrieb oder ohne genügend last ab. Daher,

- 1. Kontrollieren, dass die Powerbank genügend geladen ist (weisse LEDs hinten an der Powerbank)
- 2. Kontrollieren, dass die rote LED [CHG] rot leuchtet. Sonst:
 - USB-C Kabel neu einstecken
 - Oder Knopf seitlich an der Powerbank drücken (z.B. mit Schlüssel, Stift)
- 3. Die zwei orangen LEDs [Bat.] zeigen den Ladezustand des blauen Akkus (benötigt zum fahren) an
 - Sollten also immer eine, besser beide leuchten, damit genügend Energie fürs Fahren vorhanden ist.

Bedienung

- 1. Lenkung (rechts, links)
- 2. **Gashebel** (Speed)




Figure 2: raspi_board.jpg



Figure 3: remote picture

- 3. Modus-Wechsel-Knopf [Driving mode, Stationay mode, Self-Driving mode]
- 4. **Utility-Knopf** (je nach Modus verschiedene Funktionen)

USB-Stick

- Der USB-Stick muss im FAT-32-Format formatiert sein.
- Der Ordner **recordings** muss auf dem Stick manuell erstellt werden.
- Verzeichnisstruktur:

Starten des Fahrzeugs

- 1. Fernbedienung einschalten. (oben unter der Klappe)
- 2. Beim Fahrzeug das USB-C Kabel (Powerbank) oben einstecken (weisse Platine)
- 3. Fahrzeug mit dem Ein-/Aus-Schalter aktivieren.
- 4. Warten, bis "Start-up complete" zu hören ist.
 - Dies kann einige Zeit dauern.
- 5. Auf der Fernbedienung den gewünschten Modus (3) auswählen.
 - Das Fahrzeug bleibt inaktiv, bis der Modus gewechselt wurde.

Web-Frontend Das Fahrzeug verfügt über ein Web-Frontend. Um darauf zugreifen zu können, müsst ihr entweder im "gast-ost"-Netz sein oder vor dem Start des Fahrzeugs einen Hotspot mit dem Namen "gast-ost" erstellen. Verwendet dazu das Passwort, das ihr beim Kick-off erhalten habt.

- Pas Web-Frontend wird für die Challenge nicht zwingend benötigt, ist aber hilfreich, um zu sehen, was das Fahrzeug "sieht".
- A Wichtiger Hinweis: An der OST darf kein eigener Hotspot erstellt werden!

Zugriffsschritte: Nachdem auf dem Fahrzeug "Start-up complete" zu hören ist, drückt auf den "USR"-Button auf der weißen Platte. → Das Fahrzeug gibt daraufhin seine IP-Adresse aus.

• Falls ihr den Modus wechselt, kann der Button auch im Stationary Mode betätigt werden.

Öffnet anschliessend das Web-Frontend unter: f http://{ip}:5000

Fahrdaten sammeln

- 1. In den Fahrmodus wechseln. (position: links) (3)
- 2. Fahrzeug mit der Fernbedienung steuern. (1, 2)
- 3. Aufnahme mit dem seitlichen Knopf starten. (4)
 - Eine rote LED leuchtet, sobald die Aufnahme läuft.
- 4. Zum Beenden der Aufnahme den Knopf erneut drücken.

Daten auf USB-Stick kopieren (Bilder und Logs)

- 1. In den Stationary Mode wechseln. (position: mitte) (3)
- 2. USB-Stick anschliessen.
- 3. Kopiervorgang mit dem seitlichen Knopf starten. (4)
 - Das Fahrzeug meldet sich, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

- Dies kann einige Zeit dauern.
- Die rote LED blinkt, solange das Kopieren läuft.
- 4. USB-Stick entfernen, sobald das Fahrzeug den Kopiervorgang abgeschlossen hat.

Selbstfahren

- 1. In den Self-Driving mode wechseln (position: rechts) (3)
- 2. Falls das Modell noch nicht auf dem Fahrzeug vorhanden ist:
 - 1. USB-Stick anschliessen
 - 2. Utility-Knopf drücken, um den models auf das Fahrzeug zu kopieren. (4)
- 3. Halten Sie den Gashebel gedrückt, um das Fahrzeug im Selbstfahrmodus zu starten (2)
 - 1. Das Fahrzeug fährt nur, solange der Gashebel gedrückt bleibt.
- 4. Gashebel loslassen, um das Fahrzeug zu stoppen (2)