Version: WS 2020/2021

Strukturierte Assemblerprogrammierung

Name :	Name :
Vorname :	Vorname :
Matrikel-Nr :	Matrikel-Nr:

Aufgabenstellung:

- die folgenden Vorbereitungsaufgaben bearbeiten
- die Aufgabe a) vor dem Praktikum fertig stellen, Aufgabe b) vor dem Praktikumstermin möglichst weit vorbereiten
- die weiteren Aufgaben im Praktikum fertigstellen

Themen zur Aufgabenstellung:

- strukturierte Programmierung in Assembler
- Zugriff auf Analog-Digitalwandler-Ausgaben
- Adressierungsarten

Hinweise zur Aufgabenbearbeitung:

Die Bearbeitung von Aufgabe a) ist im zweiten Termin und von Aufgabe b) spätestens zum nächsten (dritten) Termin abzugeben und mit mir zu diskutieren.

Register-/Speicherinhalte sollen in der Regel im Hexformat angegeben werden.

Strukturierte Assemblerprogrammierung

Übungsaufgaben zur Vorbereitung:

- 1. Mit welchem Befehl kann Register r0 mit 2 (4, 8, 16,...) multipliziert werden? Mit welchem Befehl durch 2 (4, 8, 16,...) dividiert werden? LSL r0,r0, #1 LSL r0,r0, #2 etc.
- 2. Das Feld Messdaten beginne bei Adresse 0x1000. Geben Sie den Speicherinhalt an den Adressen 0x1000, 0x1001, 0x1002, 0x1003, 0x1004, 0x1005, 0x1006, 0x1007 an!

Messdaten DCW 0x1234, 0x56 34,12,56,00,FF,00,00,100

Parameter DCD 0x00FF, 0xFF00

3. Ein Feld von Daten beginne bei Adresse 0x40000000:

Bytefeld DCB 11, 'B', 0xB, 0b01000010

Idr r1, =Bytefeld

- a) Welcher Wert steht für "Bytefeld" in der Symboltabelle? 0x40000000
- b) Wie lautet die Assemblersequenz, um das erste Byte (die 11) in das Register r0 zu laden? ldrb r0, [r1]
- c) Was steht in r1 und r2 (Hex.) nach folgender Assemblersequenz?

ldr r2, =Bytefeld 000400 40000000 ldrh r1, [r2] 00000B42

- 4. In Register r0 soll das Datenwort 0xAB00 geladen werden. Geben Sie den Befehl an, wenn der mov-Befehl dafür verwendet werden soll. mov r0, #0xAB00
- 5. In Register r0 soll das Datenwort 0x1256ABCD geladen werden. Geben Sie den Befehl an. ldr r0, =#0x1256ABCD
- 6. Welcher Sprungbefehl muss verwendet werden, damit dann ein Sprung nach Lab1 erfolgt, wenn [r0] >-15 ist?

mov r1, #-15
cmp r0, r1
bgt Lab1
...
Lab1:

7. In r0 steht eine <u>vorzeichenlose</u> Zahl. Welcher Sprungbefehl muss verwendet werden, damit dann ein Sprung nach Lab2 erfolgt, wenn [r0] <= 33 ist?

cmp r0, #33 bls Lab2 ... Lab2: Version: WS 2020/2021

Strukturierte Assemblerprogrammierung

8.	In welchem Wertebereich (von bis) muss [r0] liegen, damit ein Sprung nach Lab3 erfolgt?
	ldr r1, =0xFFFFE000 ands r0, r1 beq Lab3 0x0000 0x0

... 0x1FFF

9. Welchen Wert muss r0 haben, damit ein Sprung nach Lab4 erfolgt?

```
mov r1, #0xFA
eors r0, r1, LSL #8 0xFA00000000
beq Lab4
...
Lab4:
```

10. Was steht nach der folgenden Assemblersequenz in r0?

```
ldr r1, =0xFF0000BB 0x000000A3 and r0, r1, #0xA7
```

11. Was steht nach der folgenden Assemblersequenz in r0?

```
ldr r1, =0xFF00BB1A
orr r0, r1, #0xA700 0xFF00BF17
```

12. Was steht nach der folgenden Assemblersequenz in r0?

```
ldr r1, =0xFF0000BB oxFF000ACB eor r0, r1, #0xA70
```

13. Geben Sie eine Assemblersequenz an, um die Bits 0-3 in r0 zu löschen und die Bits 4-7 zu bic r0, r1 setzen. Die anderen Bits (8-31) sollen unverändert bleiben.

14. Geben Sie eine Assemblersequenz an, so dass ein Sprung nach Lab5 genau dann erfolgt, wenn die Bits 8-11 in r0 auf 1gesetzt sind (unabhängig davon, wie die anderen Bits gesetzt sind).

#2 1000

Version: WS 2020/2021

Strukturierte Assemblerprogrammierung

Aufgabe a): Strukturierte Assemblerprogrammierung

Es ist ein Assemblerprogramm zu entwickeln, mit dessen Hilfe eine Zahlentabelle (*DataList*) aufsteigend sortiert werden kann. Die Länge der Tabelle soll veränderbar sein.

Das Assemblerprogramm soll <u>mit Hilfe von Strukturierungslabels</u> (s. Vorlesung) auf strukturierte Weise realisiert werden.

Themen der Aufgabenstellung:

- Implementierung einfacher Kontrollstrukturen durch Abbildung auf bedingte und unbedingte Sprünge.
- Implementierung einfacher Zahlenvergleiche durch das Setzen von Status-Bits mit Hilfe von Vergleichsbefehlen sowie deren Auswertung durch bedingte Sprungbefehle.

Vorzubereiten:

- Algorithmus verstehen
- Abbildung strukturierter Anweisungen auf Assemblercode (s. Vorlesung)
- verwendete Adressierungsarten (s. Vorlesung)
- Vergleichsoperatoren und Flags
- Assemblerdirektiven (s. Vorlesung)

Version: WS 2020/2021

Strukturierte Assemblerprogrammierung

Lösungsverfahren: (Bubblesort)

Das Verfahren beruht darauf, dass der Zahlenbereich mehrmals vom Anfang bis zum Ende durchlaufen wird. Bei jedem Durchlauf werden immer zwei benachbarte Zahlen verglichen. Wenn die betrachteten Zahlen nicht der Sortierreihenfolge genügen, werden sie vertauscht.

Das Durchlaufen wird abgebrochen, wenn bei einem Durchlauf keine Vertauschung mehr vorgenommen wurde.

```
Anm.: Verwenden Sie Strukturierungslabels der Form
```


```
WHILE_01 ..... DO_01 ..... ENDWHILE_01 IF_03 ..... THEN_03 ..... ELSE_03 ..... ENDIF_03
```

o.ä. (vergl. Vorlesung). Kommentieren Sie aussagekräftig.

Version: WS 2020/2021

Strukturierte Assemblerprogrammierung

<u>Aufgabe b):</u> Hardwareprogrammierung, Sensordaten verarbeiten



Es ist ein Assemblerprogramm zu entwickeln, welches die Ausgangsspannung eines Sensors am Analog-Digitalwandler A3.7 misst (0V - maximal 3V) und auf den Leuchtdioden (LED) an den Ports PG0-PG15 als mehr oder weniger langen Leuchtbalken ausgibt.

Bei 0V sollen alle LED aus sein, bei 3V sollen 15 LED an sein, d.h. pro 0.2V geht eine LED an.

Eingangsbuchsen: ADC 3.7 und GNDA

LED-Ausgabe: Port PG0 - PG15

Programmbeispiel:

Version: WS 2020/2021

Strukturierte Assemblerprogrammierung

Das in EMIL vorgegebene Programm (in main.s) gibt den mit dem 12-Bit-AD-Wandler eingelesenen Spannungswert auf den Ausgabeports (PG0...PG7) als <u>Binärzahl</u> aus (also nicht, wie in der Aufgabe gefordert, als Leuchtbalken). Es ist wie folgt realisiert:

```
EXTERN Init_TI_Board ; Initialize the serial line

EXTERN ADC3_CH7_DMA_Config ; Initialize the ADC

EXTERN Delay ; Delay (ms) function

EXTERN GPIO_G_SET ; Set output-LEDs

EXTERN GPIO_G_CLR ; Clear output-LEDs

EXTERN ADC3_DR ; ADC Value (ADC3_CH7_DMA_Config has to be called before)
  Data section, aligned on 4-byte boundery
   AREA MyData, DATA, align = 2
 Code section, aligned on 8-byte boundery
   AREA |.text|, CODE, READONLY, ALIGN = 2
; RN: Direktive, um Registern 'Namen' zu geben
adc_wert RN 7 ; Wert!!!
adc_dr RN 8 ; Adresse!!
gpio_set RN 9
gpio_clr RN 10
; main subroutine
 ______
   EXPORT main [CODE]
main PROC
                Init_TI_Board ; Initialize the serial line to TTY ADC3_CH7_DMA_Config ; Initialize and config ADC3.7
      BI
        I/O-Adressen in Registern speichern
             adc_dr, =ADC3_DR ; Adresse des ADC gpio_clr, =GPIO_G_CLR ; I/O löschen gpio_set, =GPIO_G_SET ; I/O setzen
       LDR
      I DR
      LDR
messschleife
      LDR adc_wert, [adc_dr]
                                                    ; Messwert lesen
; Ausgabewert ermitteln
                                                      ; ADC-Wert lesen (12 Bit)
            r3, adc_wert
      MOV
               r4, r3, LSR #4
                                                      ; und auf 8 Bit reduzieren
; LED Ausgabe
               r5, #0xffff
      MOV
                                                 ; LEDs loeschen
             r5, [gpio_clr]
r4, [gpio_set]
       STRH
      STRH
                                                      ; Ausgabe Bitmuster
      MOV
                r0, #0x20
       BL
                Delay
       В
                messschleife
forever B
                                                      ; nowhere to retun if main ends
                forever
```

Version: WS 2020/2021

Strukturierte Assemblerprogrammierung

Ändern Sie das Programm so ab, dass es die Aufgabenstellung erfüllt.

Vorgehensweise:

- Verwenden Sie keine "magic numbers" im Programm,
- wählen Sie aussagekräftige Namen für Konstanten,
- kommentieren Sie das Programm aussagekräftig.

Lösungshinweise und Anforderungen:

- 1. Es soll über 16 Spannungsmessungen gemittelt werden, bevor der Wert angezeigt wird
 - Anm.: Verwenden Sie hierfür z.B. ein Zählschleife nach folgendem Schema (s. Vorl.):

- 2. Die Länge des anzuzeigenden LED-Balkens steht als Binärzahl in den vorderen 4 Bit des vom AD-Wandlers gelesenen 12-Bit-Wertes (Bit 8 11).
- 3. Den Binärwert zur Ausgabe auf den LED erhält man mit: (1 << Balkenlänge) − 1
 Beispiel: 000000000000001 um Balkenlänge=5 nach links geschoben ergibt
 0000000000100000 davon 1 subtrahiert ergibt
 0000000000011111 → Balken der Länge 5