	K	(
	L	`	
	L	J	
7	-	1	
U		J	

N	ame:	
I٧	anne.	

Klasse:

Datum:

Der elektrische Widerstand

- 1 Was versteht man unter elektrischem Widerstand? Geben Sie dazu zwei Erklärungen.
 - · Eigenschaft, den elektrischen Stom zu vernieder
 - · Davelenente nit Wedgestands verhalten
- Durch das Widerstandsverhalten der Leiter verlieren die strömenden Ladungsträger Energie.

 a) In welche Energieform wird die Bewegungsenergie der Ladungsträger umgewandelt?
 - b) Wo bleibt diese Energie?

a) Die Beveransenagie wird in Warne organischt

3 Ergänzen Sie die Tabelle 1.

Tabelle 1: Elektrisc	cher Widerstand
Formelzeichen	R
Einheitenname	Ohm
Einheitenzeichen	\mathcal{A}

- Was versteht man unter a) dem spezifischen Widerstand ρ und b) der elektrischen Leitfähigkeit γ eines Leiters?
 - a) Der O'colorstand eines Leiters mit einem Querschnitt von lam² je Meter Large
 - b) Der Kehrnet des spezifisches
- Der elektrische Widerstand ist von den Materialgrößen des Leiters abhängig. Ergänzen Sie die Tabelle 2.

Tabelle 2: Materialabhängig	keit des elektrischen Widerstandes	
Materialgrößen des Leiters	Beispiele	Elektrischer Widerstand
Leiterlänge <i>l</i>	z.B. 30 m groß	8
Leiterlange t	z.B. 10 m klein	Company Land
Laitanauranahaitt A	z.B. 25 mm²	area of L
Leiterquerschnitt A	z.B. 1,5 mm ²	8
spezifischer Widerstand $ ho$	z.B. Wolfram	
	z.B. Kupfer	and the second

6 Geben Sie die Formel für den Leiterwiderstand an.

Leiterwiderstand R = P

- wider- 7
- Ergänzen Sie die Beziehung zwischen Widerstand R und Leitwert G.

Widerstand $R = \frac{1}{\zeta}$

8 Ergänzen Sie die Tabelle 3.

Tabelle 3: Leitfähigkeit γ und spezifischer Widerstand $ ho$ bei 20 °C					
Werkstoffe	Silber	Kupfer	Aluminium	Wolfram	Nickelin (CuNi 30 Mn)
$[\gamma] = \frac{m}{\Omega \cdot m m^2}$	60	57	36	-15,2	2,5
$[\rho] = \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$	0,0167	0,0175	0,0278	0,055	0,4

Name:	Klasse:	Datum:
tarro.	radooo.	Bataiii.

Messmethoden zur Widerstandsbestimmung

9 Unbekannte Widerstandswerte können indirekt oder direkt ermittelt werden. Nennen Sie für Bild 1 und Bild 2 die Messgeräte und vervollständigen Sie die beiden Mess-Schaltungen.




Bild 1: Indirekte Widerstandsbestimmung





Bild 2: Direkte Widerstandsbestimmung

Ein direkt anzeigender Widerstandsmesser ist in Wirklichkeit ein Strommesser. Teilen Sie die Skala im Bild 3 unter Beachtung der Stromwerte von 0 bis 20 mA in Ohm ein. Der Widerstandsmesser wird mit 1 V betrieben. Geben Sie ein Lösungsbeispiel für einen gemessenen Strom von 0,5 mA an.






Bild 3: Skala eines Widerstandsmessers

- Hinweise: Bild 4 zeigt ein Messgerät mit den Anwendungsmöglichkeiten A bis C:
 - A. Ordnung im Materiallager

Sie können die Längen angefangener Leitungsringe mit dem Messgerät messen und die Rollen entsprechend beschriften.

- B. Leitungsrückmessung kein Aufmaß mehr Sie installieren beim Kunden mit verschiedenen Querschnitten und Längen, die schon vorher im Lager mit dem Messgerät gemessen wurden. Nach Beendigung der Installation werden Restlängen erneut gemessen und damit die Differenz berechnet.
- C. Längenmessung von verlegten Leitungen Umgekehrt, wie im Beispiel B beschrieben, können Sie auch bereits verlegte Leitungen nachmessen.

Aus der Bedienungsanleitung: Die Hilfsspannung wird von einer Batterie geliefert und die Stromstärke während der Messung konstant gehalten. Der Werkstoff Kupfer bzw. Aluminium muss eingestellt werden, ebenso der Leiterquerschnitt. Sie schließen am Ende der zu messenden Strecke 2 Adern kurz, und messen mit dem Messgerät. Da in diesem Fall hin- und zurückgemessen wird, teilen Sie den angezeigten Wert durch 2. Somit haben Sie ohne großen Aufwand die exakte Länge einer Leitung ermittelt.

Aufgaben:

- a) Welche beiden Formeln werden zur Messung und Errechnung der Leitungslängen genutzt?
- Stellen Sie unter Verwendung dieser Formeln eine weitere Formel auf, mit der die Leitungslänge berechnet werden kann.



Bild 4: Kabel-Meter (Bildquelle: CH BEHA, Glottertal)