Протокол обмена программы WorkPROG со скважинным прибором

Настройки порта

Установки порта по умолчанию: 8 бит, 1 стоп, без контроля четности. 1250006од по умолчанию.

Формат сообщений

Сообщения разделяются по паузе в линии как в Modbus RTU. Сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5 символов при данной скорости передачи. Во время передачи сообщения не должно быть пауз длительностью более 1,5 символа. Для скоростей 500000 и более бод интервал тишины 128 мкс. Проверка целостности осуществляется с помощью контрольной суммы СRC (длиной в два байта) как в Modbus RTU.

Максимальная длина запроса от персонального компьютера (ПК) к скважинному прибору (СП) составляет 255 байт.

Первый байт сообщения:

7	6	5	4	3	2	1	0
ADR3	ADR2	ADR1	ADR0	CMD3	CMD2	CMD1	CMD0

^{*}старшие 4 бита - адрес устройства в сети, младшие 4 бита – команда для CП.

Адреса устройств:

```
1-ГГК-П, гамма-гамма плотностной каротаж;
2-Глубиномер;
3-Инклинометр, ГКИ (инклинометр, совмещенный с ГК);
4-ГК гамма-каротаж;
5-ННК нейтронный каротаж;
6-БК, БКС и т.п., электрический каротаж;
7-Акустический профилемер;
8-ИК, индукционный каротаж;
9-АГК, азимутальный ГК;

Зарезервированные адреса:
15-широковещательный запрос
```

0-зарезервировано для расширенных адресов устройств

Режимы работы СП

Скважинный прибор, как конечный автомат, может находиться в следующих режимах работы:

```
enum
{
          APP_SET_TIME,
          APP_CLEAR_RAM,
          APP_DELAY,
          APP_WORK,
          APP_IDLE,
};
```

Описание:

Нулевой режим. Режим записи задержки в прибор APP_SET_TIME - 0.

Что происходит:

- обнуление таймера тактирования кадров (выполняется синхронизация с другими модулями);
- установка времени задержки СП. Записывается число кадров (выделено 4 байта, знаковое int32). Передается отрицательное число кадров, по которому выставляется задержка включения СП;
- переход на пониженное энергопотребление, по завершению, идет переход κ следующему состоянию APP_CLEAR_RAM.
- при получении нулевого числа кадров, СП должен принять это как команду к выключению и перейти в режим спячки $\texttt{APP_IDLE}$.

Первый режим. Режим очистки внутренней памяти APP_CLEAR_RAM - 1.

Что происходит:

- идет очистка памяти, по окончании переход к следующему режиму отсчета вадержки ${\tt APP_DELAY}.$

Второй режим. Режим отсчета задержки APP_DELAY - 2.

Что происходит:

- на каждом такте внутренних часов СП, идет инкремент отрицательного номера кадров (значения, полученного в прибор в режиме $\mathtt{APP_SET_TIME}$). При достижении номера кадра равного нулю идет переход в следующий режим $\mathtt{APP_WORK}$;
- установка указателя записи во внешнюю память в начало;
- переход в рабочий режим: полное энергопотребление и включение периферии;
- начало работы (накопление данных за такт).

Третий режим. Основной режим работы и измерений APP_WORK - 3.

Что происходит:

- начало с 1 (первого) такта.
- обработка накопленных за такт данных, запись их в память. Накопление данных для 2 (второго) такта и т.д. вплоть до прихода команды выключения прибора.

Четвертый режим. Режим спячки APP_IDLE - 4.

Что происходит:

- СП переходит в выключенный режим, отключение периферии.
- Ожидание управляющих команд от ПК.

Команды управления СП

СП должен уметь обрабатывать следующие управляющие команды от ПК:

```
// здесь задан адрес устройства в сети
#define ADDRESS (ADDRESS_PROCESSOR << 4)

// 0xF5 установка времени задержки, если получили 0 - то это команда выключения прибора
#define CMD_TIME_SYNC 0xF5

// 0xFA внешняя синхронизация внутренних часов СП во время работы
#define CMD_BEACON 0xFA
```

```
#define CMD_TURBO 0xFD

// 0x01 чтение флэш-памяти
#define CMD_ERAM 0x01 | ADDRESS

// 0x02 чтение информации об устройстве. Так называемые, «метаданные». Описание далее
#define CMD_INFO 0x02 | ADDRESS

// 0x0E обработка ошибок СП
#define CMD_ERR 0x0E | ADDRESS

// 0x05 чтение EEPROM памяти (в EEPROM храним калибровки и т.д.)
#define CMD_READ_EE 0x05 | ADDRESS

// 0x06 запись EEPROM памяти
#define CMD_WRITE_EE 0x06 | ADDRESS

// 0x07 Опрос текущего статуса и данных СП
#define CMD_WORK 0x07 | ADDRESS

// 0x08 bootloader. Для прошивки программного обеспечения микроконтроллера.
#define CMD_BOOT 0x08 | ADDRESS
```

Описание команд

-Команда 0xF5 CMD_TIME_SYNC.

Широковещательная команда без ответа. Установка времени задержки или выключение прибора.

	0	1	2	3	4	5	6
ПК → СП	0xF5	int32L	int32L1	int32H1	int32H	CRCL	CRCH

Тип данных - знаковый int32.

Время задержки передается отрицательным числом кадров. Например, -100, что означает 100 кадров (длительность одного кадра 2.097 сек, по умолчанию) до момента включения СП.

Если получено значение 0, СП должен воспринять это как команду выключения и перейти из любого состояния в режим спячки APP_IDLE.

- -установка времени задержки;
- -стирание основной флэш-памяти;
- -обнуление таймера тактирования кадров;
- -если прибор в состоянии больше > APP_DELAY переход в состояние APP_SET_TIME, пониженное энергопотребление.

-Команда 0xFA CMD_BEACON.

Синхронизация времени во время работы в скважине.

Широковещательная команда без ответа. Используется для единой синхронизации всех работающих на линии приборов.

	0	1	2	3	4	5	6
ПК → СП	0xFA	int32L	int32L1	int32H1	int32H	CRCL	CRCH

-Команда 0xFD CMD_TURBO.

Режим повышенной скорости включается при считывании памяти. Широковещательная команда без ответа.

Если нет сообщений от СП 4-5 кадров, то переход на скорость по умолчанию 125000 бод.

	0	1	2	3
ПК → СП	0xFD	Speed	CRCL	CRCH

^{*}бит Speed - скорость передачи: 1-0.5M, 2-1M, 3-2.25M, 4-4.5M.

-Команда 0x01 CMD_ERAM

Команда чтения памяти. Передается стартовый адрес ячейки памяти и требуемое количество байт из флэш-памяти. Остановка чтения происходит при получении пустого пакета 0xFF. Общий размер памяти, программа WorkProg считывает из метаданных СП.

направ.	0	14	58	9	10
ПК → СП	0xADR 1	Адрес начала uint32 (4байта)	Длина N uint32 (4байта)	CRCL	CRCH

направ.	0	1N	N+1	N+2
СП → ПК	0xADR 1	Данные N байт	CRCL	CRCH
		с заданной ячейки		
		флэш-памяти		

-Команда 0x02 CMD_INFO

Команда чтения информации об устройстве.

Вся информация о приборе, о его типе, используемых измерительных каналах, формате используемых переменных хранится в массиве данных, называемые «метаданные». Метаданные генерируется отдельно (см. описание ниже), при помощи специальной утилиты и хранятся в памяти СП в виде массива чисел. Размер метаданных зависит от типа СП. По полученным метаданным программа WorkProg автоматически получает всю информацию о подключенном приборе.

Первый запрос

направ.	0	1	2	3
ПК → СП	0xADR 2	Длина N	CRCL	CRCH
		*требуемое количество байт с массива		
		метаданных.		
		Например, при N=0x03, СП обязан выдать		
		первые 3 байта из массива метаданных,		
		которые информируют WorkProg о размере		
		массива метаданных.		

Второй запрос

направ.	0	1	2	3	4	5
ПК → СП	0xADR 2	Длина N	Адрес начала uin	i in Candia	CRCL	CRCH

Ответ СП

направ.	0	N	N+1	N+2
СП → ПК	0xADR 2	Данные N байт	CRCL	CRCH

-Команда 0x05 CMD_READ_EE

Чтение EEPROM устройства. Информацию о размере записанных данных в EEPROM WorkProg считывает с метаданных $C\Pi$.

направ.	0	1	2	3	4	5
ПК → СП	0xADR 5	Адрес начала uint16		Длина N	CRCL	CRCH
		(2 ба	айта)			

направ.	0	N	N+1	N+2
СП → ПК	0xADR 5	Данные N байт	CRCL	CRCH

-Команда 0x06 CMD_WRITE_EE

Запись в EEPROM устройства. Используется для записи настроек и калибровок в прибор.

направ.	0	1	2	3(N+2)	N+3	N+4
ПК → СП	0xADR 6	Адрес начал	a uint16	Данные N байт	CRCL	CRCH
		(2 бай	íта)			

Ответ СП:

направ. 0		1	2	
СП → ПК	0xADR 6	CRCL	CRCH	

-Команда 0x07 CMD_WORK

Команда выполняет опрос статуса и замеренных данных с СП. По заданному протоколу обмена с программой WorkProg, формат выдачи кадра должен быть следующим:

- Первым выдается регистр статуса СП uint8_t AppState; // 1 байт

Perистр статуса AppState /// автомат AU

7bit	6bit	5	4	3	2bit	1bit	0bit
FL_PWR	R FL_Error		N/A		MODE_SP		
Флаг питания СП	Флаг ошибок СП	испо	не пьзує	ется	Текущий режим работы СП		
0 - питание отключено;1 - питание включено.	Если во время работы СП были неисправности оборудования или запредельные режимы, то устанавливается данный флаг. Флаг сбрасывается командой 0x0E, которая читает сообщения об ошибках.				_	IORK;	

- Вторым выдается регистр текущего времени (кадра) $int32_t$ time; // 4 байта

Регистр time

1 Byte	1 Byte 2 Byte		4 Byte	
int32L	int32L1	int32H1	int32H	

- Последующие данные измеренные каналы СП (тип данных и последовательность задана в метаданных)
- Контрольная сумма CRC.

Команда CMD_WORK 0x07 может запрашивать только первые два параметра: состояние конечного автомата AppState и время time, в этом случае $C\Pi$ переходит или остается в режиме пониженного энергопотребления (Bhumahue: это не относится к режиму работы $APP_WORK!$). Данный режим удобен для контроля состояния $C\Pi$, например, в момент отсчета задержки.

Если команда CMD_WORK 0x07 запрашивает все данные структуры WRK, то прибор переходит в режим информации, бит питания FL_PWR устанавливается. Данный режим позволяет проверить работоспособность СП в реальном времени. Если запросы не приходят 4-5 кадров, то прибор переходит в спящий режим (пониженного энергопотребления) (Внимание: это не относится к режиму работы APP_WORK!).

При передаваемом кадре меньше 255 байт (задано в метаданных)

направ.	0	1	2	3
ПК → СП	0xADR 7	Длина N	CRCL	CRCH

При передаваемом кадре больше 255 байт (задано в метаданных)

направ.	0	1, 2	3	4
ПК → СП	0xADR 7	Длина N uint16	CRCL	CRCH
		(2байта)		

Ответ СП:

направ.	0	N	N+1	N+2
СП → ПК	0xADR 7	Данные N байт	CRCL	CRCH

-Команда 0x0E CMD_ERR

Обработка ошибок СП

направ.	0	1	2	3
ПК → СП	0xADR E	NeedClearErr	CRCL	CRCH

^{*}Eсли NeedClearErr = 0xA5, то сбрасывается флаг ошибки (очищается буфер ошибок).

направ.	0	1	2	3	4
СП → ПК	0xADR E	Номер ошибки	Строка описания	CRCL	CRCH

После каждого запроса, выдается очередная ошибка из буфера ошибок

Создание метаданных СП

Создание метаданных об устройстве. В метаданных хранится полная информация о СП (каналы, форматы и тип данных, размер памяти и тд).

Описание замеренных данных, которые выдает прибор, данные записываемые в память в режиме работы, данные хранящиеся в EEPROM – всё это находятся в отдельном хедер файле (Data.h).

```
Пример Data.h

#pragma once

namespace adx1354gk

{

// описываем свои переменные

typedef struct __attribute__((packed))

{
    uint16_t gk; ///гк
} Gk_t;

// описывается используемые переменные в EEPROM

typedef struct __attribute__((packed))

{
```

```
typedef struct __attribute__((packed))
{
      Gk_t GR1; /// FK|GK1
} EepData_t;
```

```
// описываем свои переменные

typedef struct __attribute__((packed))
{
    int16_t X;
    int16_t Y;
    int16_t Z;
} Dat_t;
```

```
// описываем свои переменные

typedef struct __attribute__((packed))
{
    Dat_t accel;
    Dat_t magnit;
    int16_t T;
```

```
lloat Zenit; /// зенит float Azimut; /// азимут float G+f:
                         /// отклонитель
       float Gtf;
                         /// маг_отклон
       float Mtf;
       int16_t Gtot; /// амплит_accel int16_t Mtot; /// амплит_magnit
 } InclW_t;
// описываем свои переменные
 typedef struct __attribute__((packed))
       Dat_t accel;
       Dat_t magnit;
       int16_t T;
} InclR_t_old;
// переменные, отображаемые по команде CMD_WORK 0x07.
 typedef struct __attribute__((packed))
       uint8_t AppState; /// abtomat AU
       int32_t time; /// время WT
       InclW_t dat;
                          /// Inclin|INKLGK
       Gk_t gk;
                         /// FK GK1
 } WorkData_t;
// Информация о размере памяти и формате записи каналов.
 typedef struct __attribute__((packed))
                              /// varRamSize
 {
       define RAM_SIZE 32
#
       int32_t ramtime;
                                /// Inclin INKLGK
       InclW_t dat;
       Gk_t gk;
                                /// FK GK1
 } RamData_t;
// Описываем всю структуру. Внимание тут не изменять ключевые слова.
 typedef struct __attribute__((packed))
       define ADDRESS_PROC 3
                                                     /// var_adr
       define DEV_INFO "__DATE__ ADXL354 GK"
#
                                                     /// var_info
       define CHIP_NUMBER 4
                                                     /// varChip
                                                     /// varSerial
       define SERIAL_NUMBER 1
       define UART_SPEED_MASK 192
                                                     /// varSupportUartSpeed
   WorkData_t Wrk; /// WRK
RamData_t Ram; /// RAM
    EepData_t Eep;
                         /// EEP
  AllDataStruct_t;
                         /// InclGK1
Правила используемые при формировании Data.h:
       Структуры должны быть упакованными. Объявление структур распознается только в
1)
таком виде:
 typedef struct
 {
 } RamDat.....
```

2) Распознаются только десятичные числа для пользовательских типов данных. Для var_info строка __DATE__ заменяется на текущую дату.

```
3)
       Информация после трех слешев /// распознается следующим образом:
- Для переменных:
int32_t time; /// время|WT
time - имя переменной в программе микроконтроллера
время - фактическое имя в метаданных, желательно латиницей. Отображается на экране в
WorkProg.
WT - атрибут для форматированного вывода на WorkProg, только латиницей. Используется во
встроенном в WorkProg языке программирования LUA.
-Для структур пример:
InclW_t dat; /// Inclin | ADXL354
dat - имя структуры для программы прибора
Inclin - фактическое имя в метаданных, тип устройства для метрологии, желательно
латиницей.
ADXL354 - атрибут для форматированного вывода на WorkProg, только латиницей. Используется
во встроенном в WorkProg языке программирования LUA.
-Для пользовательских данных пример:
      define ADDRESS_PROC 3
                                                 /// var_adr
ADDRESS_PROC - имя для программы прибора
3 - значение в метаданных и для программы прибора
var adr - фактическое имя пользовательского типа данных
Утилита h2meta.exe ищет корневую структуру с именем AllDataStruct_t и по ней генерирует
метаданные пример:
typedef struct
      define DEV_INFO "__DATE__ ADXL354 GK" /// var_info define CHIP_NUMBER 4
                                                        /// varSerial
      define SERIAL_NUMBER 1
                                                        /// varSupportUartSpeed
      define UART_SPEED_MASK 192
   WorkData_t Wrk; /// WRK
RamData_t Ram; /// RAM
EepData t Eep; /// EEP
/// InclGK1
InclGK1 – имя модели прибора
Где WRK – данные прибора выдаваемые в режиме выдачи тестовой информации
RAM - данные записываемые каждый кадр в память в рабочем режиме.
EEP - данные в EEPROM прибора (если есть)
СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ СТРУКТУРЫ WRK
(данные прибора выдаваемые в режиме выдачи тестовой информации).
typedef struct
       uint8_tAppState;///автомат|AU - обязательный параметрint32_ttime;///время|WT - обязательный параметрInclW_tdat;///Inclin|ADXL354 - данные модуля прибораGk_tgk;///FK|GK1 - данные модуля прибора
} Work
```

СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ СТРУКТУРЫ RAM

(данные записываемые каждый кадр в память в рабочем режиме).

```
typedef struct {
#define RAM_SIZE 32 /// varRamSize или varSSDSize - обязательный параметр объем памяти int32_t ramtime; /// время|WT - обязательный параметр номер кадра
InclW_t dat; /// Inclin | ADXL354 - данные модуля прибора
Gk_t gk; /// ГК|GK1 - данные модуля прибора
} Ram...
```

Для получения конечного массив метаданных используется утилита h2meta.exe

Данная утилита понимает кодировку ANSI, пытается распознать UTF-8, и преобразовать в ANSI, может распознавать следующие типы данных, массивы этих типов:

```
int8_t
uint8_t
int16_t
uint16_t
int32_t
uint32_t
int64_t
uint64_t
float
double
```

Ключевые слова и пользовательские типы данных:

Есть два варианта получения метаданных.

1) При использовании компилятора GCC, файл Data.h перед компиляцией преобразуется с помощью утилиты h2meta (пример: c:\AVR\h2meta.exe Data.h MetaData.h) в следующий хедер файл (MetaData.h):

#pragma once

```
const unsigned char __attribute__ ((section(".meta_data"), used)) cmetaAll[] = {
36,138,1,73,110,99,108,51,0,40,3,39,50,53,46,48,57,46,50,48,49,57,32,65,68,88,76,
51,53,52,32,71,75,0,56,4,57,1,0,62,192,0,36,170,0,87,82,75,0,17,224,226,242,238,236,
224,242,124,65,85,0,3,226,240,229,236,255,124,87,84,0,36,127,0,73,110,99,108,105,
110, 124, 65, 68, 88, 76, 51, 53, 52, 0, 36, 18, 0, 97, 99, 99, 101, 108, 0, 2, 88, 0, 2, 89, 0, 2, 90, 0, 36,
19,0,109,97,103,110,105,116,0,2,88,0,2,89,0,2,90,0,2,84,0,4,231,229,237,232,242,0,
4,224,231,232,236,243,242,0,4,238,242,234,235,238,237,232,242,229,235,252,0,4,236,
224,227,95,238,242,234,235,238,237,0,2,224,236,239,235,232,242,95,97,99,99,101,108,
0, 2, 224, 236, 239, 235, 232, 242, 95, 109, 97, 103, 110, 105, 116, 0, 36, 14, 0, 195, 202, 124, 71, 75, \\
49,0,18,227,234,0,36,161,0,82,65,77,0,43,10,0,3,226,240,229,236,255,124,87,84,0,36,
127,0,73,110,99,108,105,110,124,65,68,88,76,51,53,52,0,36,18,0,97,99,99,101,108,0,
2,88,0,2,89,0,2,90,0,36,19,0,109,97,103,110,105,116,0,2,88,0,2,89,0,2,90,0,2,84,0,
4,231,229,237,232,242,0,4,224,231,232,236,243,242,0,4,238,242,234,235,238,237,232,
242,229,235,252,0,4,236,224,227,95,238,242,234,235,238,237,0,2,224,236,239,235,232,
242,95,97,99,99,101,108,0,2,224,236,239,235,232,242,95,109,97,103,110,105,116,0,36,
14,0,195,202,124,71,75,49,0,18,227,234,0,36,21,0,69,69,80,0,36,14,0,195,202,124,71,
75,49,0,18,227,234,0};
```

2) При использовании сторонних компиляторов, отличных от AVR процессоров, особых настроек проекта и т.д., для генерации файла MetaData.h используем стандартизированный шаблон, например: c:\AVR\h2meta.exe Data.h MetaData.h Patern.h

Содержимое файла Patern.h:


```
#pragma once
```

```
extern uint8_t ReadMetaData(uint8_t* p, uint8_t n, uint16_t from);
const unsigned char __attribute__ ((section(".meta_data"), used)) cmetaAll[] = {
%s};
```


Вместо %s утилитой автоматически подставляется сгенерированный массив метаданных и создается файл MetaData.h.

Пошаговая инструкция:


1) Запускаем командую строку. ПУСК → cmd.exe



2) Закидываем мышкой файл h2meta.exe в окно с командной строкой методом drag-and-drop



3) Нажимаем пробел в командной строке. Затем закидываем мышкой файл Data.h в окно с командной строкой.



4) Опять пробел в командой строке, потом аналогично закидываем metadata.h (пока пустой) и Pattern.h. В итоге должно получится вот так:

```
© C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Uersion 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Users\User>\C:\Users\User\Desktop\npотокол\h2meta.exe C:\Users\User\Desktop\npотокол\Pattern.h_

отокол\Pattern.h_

—

**The Company of the content of the content
```

5) После нажимаем Enter, и утилита генерирует metadata.h с нужным нам массивом метаданным. Финиш.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Hicrosoft Windows [Uersion 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкросоет (Microsoft Corp.), 2009. Все права защицены.

C:\Users\Users\User\Desktop\npотокол\h2neta.exe C:\Users\User\Desktop\npотокол\h2neta.h C:\Users\User\Desktop\npотокол\Pattern.h

MetaData created : C:\Users\User\Desktop\npотокол\netadata.h

G:\Users\User>\Users\User\User\Desktop\npотокол\netadata.h
```