4 PN 二极管

- 正反偏伏安特性的理想情况与非理想因素
- 击穿电压的种类和特点

5, 6, 7 MOSFET

- 影响阈值电压的因素: 栅氧层厚度、氧化层电荷、金属功函数差、衬底偏压、短沟道效应(含 DIBL)
- 氧化层电学厚度或有效厚度的概念,除自身物理厚度外,还需要考虑哪些厚度? (相应的电容串并联等效电路)
- 会识别 CMOS 电路的版图,分清沟道长度与宽度,解释 NMOS 和 PMOS 沟道宽度上的差别
- 急变倒掺杂衬底下的理想伏安特性 (m = 1时退化为萨方程),哪些因素对输出电流有影响,怎样影响:沟道宽长比、迁移率 (受栅压或垂直电场影响)、氧化层有效电容
- 短沟道导致的水平电场增强下的漂移速度饱和对输出特性的影响,学会用 $I_D = WQ_{inv}(x)v(x)$ 计算不同位置的载流子漂移速度
- 亚阈值导电,亚阈值摆幅、阈值电压、截止漏电流 $I_{
 m off}$ 之间的关系,影响亚阈值摆幅的因素
- DIBL 效应: 阈值电压跌落, $I_{\rm off}$ 增大,饱和区输出特性曲线倾斜(输出电导增大或输出电阻减小);同时因为 DIBL 意味着栅压对表面状态控制力减弱(即在半导体表面的分压减弱),亚阈值摆幅也会增大(恶化)
- 表征 DIBL 效应的特征长度与那 3 个参数相关

8 双极晶体管

- 电流增益随集电极电流的变化规律及机理解释
- 影响电流增益和特征频率的各种因素(填表)
- 发射区考虑重掺杂效应(基区不考虑)的电流增益相关因子的计算: 发射极注入效率γ

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{G_{\rm B}}{G_{\rm E}}} = \frac{1}{1 + \frac{N_{\rm B}W_{\rm B}}{D_{\rm B}} \cdot \frac{D_{\rm E}}{N_{\rm E}W_{\rm E}} \cdot \frac{n_{\rm iE}^2}{n_{\rm i}^2}}$$

(其中 $n_{\rm ir}^2$ 为方便计算, 题目中会直接给出, 实践中需由经验公式计算或查实验曲线获得)

基区输运因子 α_{T}

(注意: 第8章 ppt 中误写为基区渡越因子,请自行纠正)

$$\alpha_{\rm T} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{W_{\rm B}}{L_{\rm B}} \right)^2$$

电流增益

$$\alpha_{\rm F} = \gamma \alpha_{\rm T} \delta$$

(较大偏压下 $\delta = 1$ 无需计算)

$$\beta_{\rm F} = \frac{\alpha_{\rm F}}{1 - \alpha_{\rm F}}$$

附:

- 1. 第 5、6、7 章作业第 10 题 (教材第 7 章第 7.3 题) 参考答案。
- 2. 第4章作业2, 第3题,参考答案。此题更大程度上属半导体物理课程范围,仅供学习参考。

1. 第5、6、7章作业第10题(教材第7章第7.3题)参考答案


教材第7章7.3题

V_t Roll-off

7.3 Qualitatively sketch $log(I_{ds})$ vs. V_g (assume $V_{ds} = V_{dd}$) for the following:

- (a) $L = 0.2 \,\mu\text{m}$, $N_a = 1E15 \,\text{cm}^{-3}$.
- **(b)** $L = 0.2 \,\mu\text{m}, N_a = 1E17 \,\text{cm}^{-3}$.
- (c) $L = 1 \,\mu\text{m}, N_a = 1E15 \,\text{cm}^{-3}$.
- (d) $L = 1 \,\mu\text{m}, N_a = 1E17 \,\text{cm}^{-3}$.


Please pay attention to the positions of the curves relative to each other and label all curves.



- 长沟道下,曲线(c)的衬底掺杂浓度偏低,故阈值电压低于曲线(d),阈值电压附近,曲线(c)位于(d)的左侧;但其掺杂浓度低,则 $W_{\rm dep}$ 大,所以 $C_{\rm dep}$ 小,栅压在其上分压(即表面势分量)大,亚阈值转移特性下降快,摆幅S小。
- 短沟道下,因短沟道和 DIBL 效应,阈值电压降低,同时宽长比增大,使(a)(b)两曲线电流均高于(c)(d)。 其实短沟道也会使漂移速度易于饱和,有降低饱和电流的趋势,但这里没有其他具体参数无法进一步估算,只是 姑且给出其中一种可能性。
- 由于衬底浓度低,短沟道下曲线 (a) 的阈值仍低于 (b),整体曲线位于其左侧;但因掺杂浓度低,也会使曲线 (a) 对应的 W_{dep} 增大,加剧 DIBL 效应,即栅压对表面势的控制减弱程度加大,会使摆幅增大,亚阈值区曲线下降变缓。
- 2. 第4章作业2, 第3题,参考答案。此题更大程度上属半导体物理课程范围,仅供学习参考。

如右图所示两块相同材料的半导体 I 和 II,禁带宽度为 E_g ; 半导体 I 为 N 型轻掺杂,费米能级距导带底 $E_g/4$; 上表面与金属接触,金属功函数大于半导体亲和能,相差 $3E_g/4$ 。半导体 II 下半部分(N 区)掺杂与半导体 A 相同,上半部分(N+区)为重掺杂,费米能级与导带底重合,上表面接触的金属与半导体 I 相同。金属一半导体界面为理想界面:


(1) 示意性地画出热平衡下半导体 I 和 II 沿 y 方向的能带图,包含金一半接触部分和半导体体内:



- (2)分别画出两种金一半接触的正、反向伏安特性,并说明二十年是一个 者有何区别。
- (3)两种金一半接触在导电机理上有何区别? (假定半导体电子迁移率高,平均自由程大)

答: (1) 如左下图。(2) 如右下图, I 为整流特性, II 为正反偏对称的低阻线性特性。

(3) [为肖特基接触, 导电机理为热电子发射。零偏即热平衡时, 电子从金属向半导体和从半导体向金属发射



的电子流相等,没有净电流;正偏时(金属高电位,半导体低电位),金属侧势垒不变,半导体侧势垒降低,半导体向金属的电子热发射占优且随势垒降低指数增长,有迅速增长的净电子流流向金属,构成金属流向半导体的正向电流;反偏时(两侧电位高低与正偏相反),金属侧势垒不变,半导体侧势垒增大,金属向半导体的电子热发射占优,有净电子流流向半导体,构成半导体流向金属的反向电流,但因金属侧势垒高度不变,仍保持在热平衡下的低发射水平和小电流上。(若考生答得简略些,只要概念正确,亦可得分。)

II 为欧姆接触,导电机理为隧穿导电(场发射)。高掺杂浓度使得表面势垒层很薄,正反偏作用下电子很容易从两侧形成单向净隧穿导电,形成低阻、线性的欧姆特性导电。