
1. 并联管道阀门 K 全开时,各管段流量为 Q_{V1} 、 Q_{V2} 、 Q_{V3} ,现关小阀门 K,其他条件不变,各管段流量将如何变化?为什么?



[答案]

答: Qv1变小, Qv2变大, Qv3变小。

$$H=h_L=(S_1+S+S_4)Q_{V1}^2$$
 (1)

其中,S 为并联管路阻抗,
$$\frac{1}{\sqrt{s}} = \frac{1}{\sqrt{s_2}} + \frac{1}{\sqrt{s_3}}$$
 (2)

阀门关小, S3增大, 根据式 (2), 则 S增大。

根据式 (1), 则 Q_{V1} 变小,相应 AB, CD 段水头损失减小,BC 段水头损失增大。 $H_{L-BC} = S_2 Q_{V2}^2$,则 Q_{V2} 增大。

Qv3=Qv1—Qv2, Qv2 变大, Qv1 变小, 所以 Qv3 变小。