## 第1章 绪论

- 1、连续介质模型(p. 10)
- 2、液体的黏滞性
  - (1) 黏滯性(p.4);
  - (2) 动力黏滯系数 μ (p. 4); 运动黏滯系数 ν (p. 4);
  - (3) 黏滯系数的量纲(p. 4);
  - (4) 牛顿内摩擦定律(p.5);
  - (5) 黏滯性随温度的变化(p.4);
  - (6) 牛顿流体与理想流体(pp.6、11)。
- 3、作用于液体上的力
  - (1) 表面力(p. 11); (2) 质量力(p. 11)
  - (3) 单位表面力与单位质量力的量纲(pp. 11-12)

### 第2章 水静力学

- 1、静水压强的特性(pp.16-17)
  - (1)静水压强的作用方向:
  - (2)静水压强的大小;
- 2、压强的计量(pp.24-26)
- (1)绝对压强; (2)相对压强; (3)真空与真空度
- (4) 标准大气压强(atm); (5) 工程大气压强(at)
- (6) 水柱高 (m H<sub>2</sub>O); (7) 汞柱高 (mm Hg)
- 3、欧拉液体平衡微分方程(p.19)
- 4、水静力学基本方程(p.21)
  - (1)物理意义(p.21);

- (2) 几何意义(p.21)
- (3) 测压管高度(压强水头); (4) 测压管水头

5、静水压强分布图(p.28)

- 6、等压面(p.20)
  - (1) 等压面的定义(p.20)
  - (2) 等压面的性质(p.20)

    - 1)等压面与质量力正交; 2)两液体的交界面是等压面
  - (3) 水平面是等压面的条件(p.20)
    - 1)质量力只有重力;
      - 2)连通的同一种液体:
    - 3)液体是静止的。
- 7、液体的相对平衡(重力和惯性力同时作用下的液体平衡)
  - (1) 直线等加速运动(p. 22)
    - 1)竖直等加速压强分布
    - 2) 水平等加速自由面倾斜角
  - (2) 铅垂轴定轴等角速度转动自由面形状(p. 22)

- 8、平面上的静水总压力计算
  - (1)图解法(p.28-29)
    - 1)适用条件(受压面应是矩形,且矩形底边是水平的)
    - 2) 静水压强图的绘制与静水压强图的面积
  - (2)解析法(pp.30-32)(坐标系的原点是相对压强为零的点)
    - 1) 坐标系;
- **2**)受压面的形心与形心点压强
- 3) 总压力大小: 4) 总压力的作用中心(压心)
- 5) 形心与压心的关系。
- 9、曲面上的静水总压力计算
  - (1) 水平分力的计算(p.33)
  - (2) 铅垂分力的计算
    - 1)压力体的组成(p.34)(压力体的上底为相对压强为零的面)
    - 2) 实压力体与虚压力体(p.34) (在靠近曲面处分析考虑)
  - (3) 曲面上静水总压力的大小与方向(p.34)

### 第3章 水运动学理论和水动力学基础

水运动学理论部分:

- 1、拉格朗日运动描述法(pp. 39-40)
- 2、欧拉运动描述法 (pp. 40-41)
- 3、全加速度(欧拉加速度) =当地加速度(时变加速度)+迁移加速度(位变加速度)
- 4、流线、迹线(pp. 42-44)
- 5、流管、流束、过水断面,平均流速、流量(pp. 44-45)
- 6、恒定流与非恒定流(p. 42)
- 7、均匀流、非均匀流,渐变流(流线的两个几乎)(pp. 45-46)
- 8、有压流(有压管流)、无压流(明渠流)、射流

### 水动力学基础部分:

- 1、理想液体元流的能量方程、实际液体元流的能量方程
- 2、实际液体总流的能量方程及其物理意义与几何意义
- 3、皮托管测速原理(p. 49)
- 4、文丘里流量计原理(pp. 53-55)
- 5、动能修正系数α (p. 51)
- 5、总流能量方程(伯努利方程)的适用条件(p.53)
- 6、总水头线与测压管水头线(p.52)
- 7、总流的动量方程(p. 58)
- 8、动量修正系数β (p. 58)
- 9、总流动量方程适用条件(p.58)

# 第4章 量纲分析和相似原理

- 1、量纲、基本量纲、导出量纲(pp. 68-69)
- 2、量纲和谐原理(p. 70)
- 3、瑞利法(pp. 71-72)
- 4、π定理 (pp. 72-74)
- 5、流动相似——几何相似、运动相似与动力相似(pp. 75-76)
  - 6、雷诺数Re 及阻力相似准则(p.78)
  - 7、弗汝德数Fr及重力相似准则(p.77)

## 第5章 液流形态和水头损失

- 1、水力半径(p.87)
- 2、沿程水头损失和局部水头损失(pp. 88-89)
- 3、层流与紊流(pp. 89-90)
- 4、雷诺试验,沿程水头损失与管道平均速度的关系(pp. 89-90)
- 5、流态判定——临界雷诺数Re<sub>cr</sub> (p. 91)
- 6、圆管层流阻力系数λ(p.95)
- 7、紊流的形成过程与条件(pp. 95-96)
- 8、紊流的粘性底层,水力光滑管与水力粗糙管(pp. 98-100)
- 9、尼古拉茨试验,试验曲线与阻力系数λ分区 (pp. 102-103)
- 10、紊流的流速分布(p. 101)
- 11、当量粗糙度(p. 104)与莫迪图(p. 105)
- 12、谢才公式 北京工业大学建筑工程学院市政系

# 第6章 孔口、管嘴出流和有压管恒定流

孔口、管嘴出流部分:

- 1、小孔口与大孔口,薄壁小孔口的自由出流与淹没出流(pp. 115-117)
  - 2、小孔口的收缩系数 ε 及流量系数 μ (pp. 117-118)
  - 3、圆柱形外管嘴出流的条件(p. 120)
  - 4、管嘴流量系数 (p. 119)
- 5、管嘴流量系数大于孔口流量系数的原因(pp. 119-120)

# 第6章 孔口、管嘴出流和有压管恒定流

#### 有压管流部分:

- 1、长管与短管( p. 121)、自由出流和淹没出流
- 2、短管恒定流的水力计算、总水头线和测压管水头线
- 3、长管恒定流的水力计算、总水头线和测压管水头线
- 4、长管的比阻A ( p. 129) 及谢才公式中的流量模数K ( p. 131)
  - 5、水击现象、产生原因(p.141)
  - 6、水击波的传播过程(pp. 141-142)
  - 7、直接水击与间接水击(p. 144)
  - 8、水击危害的预防(p. 145)

# 第7章 明渠恒定均匀流

- 1、明渠的底坡i,顺(正)坡,平坡,逆(负)坡(p. 150)
- 2、明渠均匀流的特征与发生条件(pp. 152-153)
- 3、明渠均匀流的基本公式——谢才公式
- 4、明渠的水力最佳断面(p. 155)与允许流速(p. 157)
- 5、圆断面明渠流的充满度(p. 164)

# 第8章 明渠恒定非均匀流

- 1、急流与缓流 (pp. 170-172) 及其判定条件
- 2、临界流速 $v_k$ ,正常水深 $h_0$ ,临界水深 $h_k$ ,临界底坡 $i_k$ ,断面单位能量(断面比能) $E_s$ 及比能曲线(pp. 173–175)
  - 3、水跃(p.177)、共轭水深(p.179),水跌(p.176)
  - 4、水面曲线的定性分析(12种渐变流水面曲线)(p. 187)

## 第9章 堰流和闸孔出流

- 1、堰流及闸孔出流的判别(p. 201)
- 2、薄壁堰,实用堰,宽顶堰(p.202)
- 3、堰流的基本公式(p. 204),自由溢流与淹没溢流
- 4、宽顶堰上的闸孔出流、实用堰上的闸孔出流

# 补充一部分

- 1、微团运动的基本形式、线变率、角变率、角转速
- 2、有旋流与无旋流(有势流)
- 3、涡线、涡管、涡通量、速度环量
- 4、速度势(势函数)与流函数的定义
- 5、速度势与流函数的关系
- 6、平面势流叠加原理
- 7、纳维—斯托克斯方程

# 补充二 边界层理论基础和绕流运动

- 1、边界层
- 2、层流边界层,湍流边界层
- 3、层流边界层与湍流边界层厚度变化规律
- 4、圆柱绕流边界层分离过程与条件
- 5、卡门涡街
- 6、绕流阻力与升力
- 7、自由沉降速度与悬浮速度

### 第2章 水静力学

#### 应掌握的计算技能

- (1) 压强的表示方法与换算关系;
- (2) 压强的计算与压强分布图绘制;
- (3) 平面静水总压力的计算;
- (4) 压力体与曲面静水总压力计算;

## 第3章 水运动学理论和水动力学基础

1、总流连续性方程

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{v}_1 \boldsymbol{A}_1 = \boldsymbol{v}_2 \boldsymbol{A}_2$$

2、总流伯努利方程

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

3、总流动量方程

$$\boldsymbol{\rho} \boldsymbol{Q} (\boldsymbol{\beta}_2 \vec{\boldsymbol{v}}_2 - \boldsymbol{\beta}_1 \vec{\boldsymbol{v}}_1) = \sum \vec{\boldsymbol{F}}$$

## 第4章 量纲分析和相似原理

作业 (p. 85) 4-7, 4-8。

## 第5章 液流形态和水头损失

1、均匀流基本方程  $oldsymbol{ au}_0 = oldsymbol{
ho} oldsymbol{R} oldsymbol{J}$   $= rac{oldsymbol{r}_0}{2} oldsymbol{
ho} oldsymbol{g} rac{oldsymbol{h}_f}{oldsymbol{I}}$  适用于圆管

2、圆管速度分布

层流: 
$$u = u_{\text{max}} \left( 1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right) = 2v \left( 1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right)$$
紊流 指数律 
$$u = u_{\text{max}} \left( \frac{y}{r_0} \right)^n = u_{\text{max}} \left( 1 - \frac{r}{r_0} \right)^n$$
对数律 
$$u = v_* \left( \frac{1}{k} \ln y + C \right)$$

$$v_* = \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}}$$

### 第5章 液流形态和水头损失

3、达西——魏斯巴赫公式  $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$ 

4、谢才公式

$$v = C\sqrt{RJ} = \frac{1}{n}R^{\frac{2}{3}}\sqrt{J} = \frac{1}{n}R^{\frac{2}{3}}\sqrt{i}$$

5、局部损失计算公式

$$\boldsymbol{h}_j = \boldsymbol{\xi} \, \frac{\boldsymbol{v}^2}{2\boldsymbol{g}}$$

### 第6章 孔口、管嘴出流和有压管恒定流

$$1$$
、短管计算  $egin{aligned} Q &= \mu_c A \sqrt{2gH} & \text{自由出流} \ &= \mu_c A \sqrt{2gz_0} &$  淹没出流

$$egin{aligned} egin{aligned} oldsymbol{H} &= oldsymbol{h}_f = oldsymbol{S}_0 oldsymbol{l} oldsymbol{Q}^2 &= oldsymbol{S} oldsymbol{Q}^2 \\ oldsymbol{S}_0 &= rac{8 oldsymbol{\lambda}}{oldsymbol{\pi}^2 oldsymbol{g} oldsymbol{d}^5} \quad , \; oldsymbol{S} = oldsymbol{S}_0 oldsymbol{l} \end{aligned}$$

3、孔口 
$$Q = \mu A \sqrt{2gH_0}$$
 ,  $\mu = 0.62$ 

$$\mathbf{Q} = \mu \mathbf{A} \sqrt{2\mathbf{g}\mathbf{H}_0}$$
 , $\mu = 0.82$ 

# 第7章 明渠恒定均匀流

谢才公式: 
$$Q = K\sqrt{J} = AC\sqrt{RJ} = \frac{i^{1/2}}{n} \frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}}$$

# 第8章 明渠恒定非均匀流

1、断面单位比能:

$$E = h + \frac{\alpha v^2}{2g}$$

2、临界水深计算公式:  $\frac{A_{cr}^3}{B_{cr}} = \frac{\alpha Q^2}{g}$ 

3、水跃函数:

$$J(h) = y_c A + \frac{\beta Q^2}{gA}$$
,  $J(h') = J(h'')$ 

4、棱柱渠道恒定非均匀渐变流微分方程

$$\frac{dh}{ds} = \frac{i - J_f}{1 - Fr^2}$$

### 第9章 堰流和闸孔出流

1、矩形薄壁堰δ/H < 0.67

$$Q = mB\sqrt{2g}H_0^{3/2}$$

 $m \approx 0.42$ 

2、实用曲线堰 0.67 < δ/H < 2.5

$$Q = mB \sqrt{2g} H_0^{3/2}$$

 $m \approx 0.43 \sim 0.50$ 

3、宽顶堰 2.5 < δ/H < 10

$$Q = mB\sqrt{2g}H_0^{3/2}$$

 $Q = mB \sqrt{2g} H_0^{3/2}$   $m \approx 0.32 \text{ (} \vec{\mathbf{y}} \text{ } 0.36\text{)} \sim 0.385$ 

### 补充部分

- 1、连续性微分方程
- 2、线变率

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \qquad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \qquad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

3、角变率

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{yz} = \boldsymbol{\varepsilon}_{zy} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial \boldsymbol{u}_z}{\partial \boldsymbol{y}} + \frac{\partial \boldsymbol{u}_y}{\partial \boldsymbol{z}} \right) \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_{zx} = \boldsymbol{\varepsilon}_{xz} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial \boldsymbol{u}_x}{\partial \boldsymbol{z}} + \frac{\partial \boldsymbol{u}_z}{\partial \boldsymbol{x}} \right)$$

4、角转速

$$\boldsymbol{\omega}_{x} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial \boldsymbol{u}_{z}}{\partial \boldsymbol{y}} - \frac{\partial \boldsymbol{u}_{y}}{\partial \boldsymbol{z}} \right) \qquad \boldsymbol{\omega}_{y} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial \boldsymbol{u}_{x}}{\partial \boldsymbol{z}} - \frac{\partial \boldsymbol{u}_{z}}{\partial \boldsymbol{x}} \right) \qquad \boldsymbol{\omega}_{z} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial \boldsymbol{u}_{y}}{\partial \boldsymbol{x}} - \frac{\partial \boldsymbol{u}_{x}}{\partial \boldsymbol{y}} \right)$$

### 补充部分

5、势函数

$$\frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \boldsymbol{x}} = \boldsymbol{u}_{x}, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \boldsymbol{y}} = \boldsymbol{u}_{y}, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{\phi}}{\partial \boldsymbol{z}} = \boldsymbol{u}_{z}$$

6、流函数

$$\frac{\partial \boldsymbol{\psi}}{\partial \boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{u}_{y}, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{\psi}}{\partial \boldsymbol{y}} = \boldsymbol{u}_{x}$$