## 北京工业大学 2005-2006 学年半导体物理试题

## 一、 简答题

- 1. Si和 GaAs 的晶体结构、布拉伐格子、解理面分别是什么?
- 什么是杂质半导体和本征半导体?两块半导体,用什么方法判别它们的导电类型?杂质 在半导体中的存在方式有几种?哪种是激活的?

整流法,冷热探针法,三探针法; 种是掺有<u>施主</u>杂质的 n 型半导体,一种是掺有受主杂质的 p 型半导体,还有一种是既掺有<u>施主</u>杂质、又掺有受主杂质的补偿型半导体——这种半导体虽然掺入了大量杂质,但是它的<u>电导率</u>很低,类似于<u>本征</u>半导体。

3. 解释半导体中导带、价带、杂质能级?真空能级与真实空间的状态对应关系。

半导体材料中的杂质使严格的周期性势场受到破坏,从而有可能产生能量在带隙中的局域化电子态,称为杂质能级

处于价带时:绕着半导体中受主原子的云空间旋转;杂质能级时:实际上是绕着杂质原子的云空间旋转;真空能级时:实际上已经脱离原子核的束缚成为相对自由电子了,可以在整个半导体中运动。

- 4. 什么是平衡载流子的漂移运动、扩散运动和复合?
- 5. 半导体中主要的散射机构是什么?其长短与哪些因素有关?

## 电离杂质散射

杂质原子电离后,形成正负电中心,带电中心对载流子有吸引或排斥作用,因而,当载流子经过它们附近时,就会发生"散射",而改变运动方向

## 晶格散射

- 6. 什么是非平衡载流子的寿命?影响因素。
- 7. 什么是 PN 结的空间电荷区 ? PN 结的正向偏置、反向偏置对内建电场有何影响 ? 对于 P+N 结空间电荷区宽度哪边大 ? 为什么 ?
- 8. 什么是 MOS 结构? 其电容由哪两部分组成? 金属半导体氧化物 势垒电容 CT 扩散电容 CD
- $\square$ 、 室温下 , 一块电阻率为 0.43Ω·cm 的 n 型硅
  - (1) 计算电子浓度和空穴浓度(查表)。
  - (2) 若在半导体中再掺入  $N_A=5x10^{16}cm^{-3}$  的 p 型杂质 , 此半导体是什么类型 ? 电子和空穴浓度分别为 ?
- 三、 室温下, p型 Si 掺杂浓度为 10<sup>18</sup>cm<sup>-3</sup>, 求
  - 1) 费米能级位置 Ec-Ef 和功函数。
  - 2) 若不考虑表面态的影响,该 p 型 Si 与铝接触形成阻挡层(肖特基势垒,功函数  $W_{Al}$ =4.20eV,Si 的亲和势 X=4.05eV ) 求金属一侧的势垒高度 q  $V_{D}$ 。
- 四、用所学过的半导体物理知识论述一种测量半导体掺杂浓度的方法。
- 五、 一块 N 型半导体,构成理想的 MOS 结构
  - 1) 当电压从正到负变化时,半导体一侧分别是什么状态?并画出电容 C 和电压 V 的 C-V 关系示意图。
  - 2) 若金属的功函数大于半导体的功函数, C-V 曲线向哪边移动?为什么?