

GoldenV

黄金镯子检测系统

安装与使用手册

适用平台：Windows 10 / 11 64 位工控机

功能：内径视觉测量 + 串口电子秤读数 + 检测记录

[软件下载（最新版）](#)

<https://github.com/OpenAgenticOS/GoldenV/releases/latest>

1. 软件概述

GoldenV 是面向黄金手镯质检的 Windows 桌面软件，主要功能包括：工业相机采集图像并测量镯子内径 (mm)、串口电子秤读取重量 (g)、一键检测存库、历史记录查询与 CSV 导出。安装包已内置运行环境，工控机无需安装 Python。

2. 系统要求

- 操作系统：Windows 10 / 11，64 位

- 内存：建

3. 软件下载与安装

3.1 下载 GoldenV (必装)

请从 GitHub Releases 下载最新安装包或绿色版：

[GoldenV 最新 Release 下载页](#)

<https://github.com/OpenAgenticOS/GoldenV/releases/latest>

- GoldenV_Setup.exe — 推荐，双击安装向导

- GoldenV-

3.2 安装步骤

1. 下载 GoldenV_Setup.exe

2. 右键「以

4. 需自行下载安装的组件

以下组件不包含在 GoldenV 安装包内，请按现场设备按需安装：

4.1 大华 MV Viewer (使用大华 GigE 相机时必装)

商业软件，需从大华官方或随相机光盘获取。安装时请勾选 GigE 网卡过滤驱动。安装完成后 GoldenV 会自动识别 SDK；未安装时将降级为模拟相机。

[大华机器视觉 — 下载中心](#)

<https://www.huaraytech.com/cn/serviceCenter/download.html>

常见安装路径：C:\Program Files\HuarayTech\MV Viewer

4.2 Visual C++ 运行库 x64 (多数电脑已自带)

若启动提示缺少 VCRUNTIME 等 DLL，请安装微软官方运行库：

[Microsoft Visual C++ 可再发行组件](#)

<https://learn.microsoft.com/zh-cn/cpp/windows/latest-supported-vc-redist>

4.3 USB 转串口驱动 (电子秤走 USB 转 RS232 时)

安装后在「设备管理器 → 端口」中应出现 COM 口：

[CH340 / CH341 驱动 \(沁恒 WCH \)](#)

http://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html

[FTDI VCP 驱动](#)

<https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>

5. 推荐部署顺序

1. 安装 GoldenV

2. 安装大华

6. 首次使用

6.1 连接设备

- 点击主界面「连接设备」

- 相机预览

6.2 工位设置

- 菜单：打开设置 → 相机：类型 / IP / 曝光 / 增益

- 电子秤：t

7. 内径标定

首次上线或更换镜头/工位高度后，建议使用标准环规标定：

1. 连接设备，放入已知内径的标准环规

2. 打开「标

8. 日常检测流程

8.1 一键检测（推荐）

点击「一键检测」：自动完成内径测量 → 读取重量 → 保存记录。

8.2 分步操作

- 测量内径：单独触发视觉测量并显示结果

- 读取重量

9. 串口调试

「串口调试」窗口可实时查看 RX 原始数据、解析成功/失败信息，便于排查秤协议问题。

10. 常见问题

Q：相机连接失败？

- 确认已安装 MV Viewer 及 GigE 驱动

- 用 MV Vie

Q：电子秤无读数？

- 设备管理器确认 COM 口存在

- 设置中选

Q：内径偏差大？

- 重新执行标定向导

- 检查光照、

11. 参考链接

[GoldenV 项目主页](https://github.com/OpenAgentOS/GoldenV)

<https://github.com/OpenAgentOS/GoldenV>

[最新版本下载](https://github.com/OpenAgentOS/GoldenV/releases/latest)

<https://github.com/OpenAgentOS/GoldenV/releases/latest>

[大华 SDK 下载](https://www.huaraytech.com/cn/serviceCenter/download.html)

<https://www.huaraytech.com/cn/serviceCenter/download.html>

[VC++ 运行库](https://learn.microsoft.com/zh-cn/cpp/windows/latest-supported-vc-redist)

<https://learn.microsoft.com/zh-cn/cpp/windows/latest-supported-vc-redist>