











- RO\* Wyjścia przekaźnikowe
- TO\* Wyjścia tranzystorowe
- X0 \* Wyjścia triakowe
- DI Wejścia cyfrowe
- A0<sup>★</sup> Wyjścia analogowe
- AI \* Wejścia analogowe
- ★ Interfejsy komunikacyjne
- Sonda PT100/PT1000
- P★ Wyprowadzenie/Nóżka STM32
- ★ Układ peryferyjny STM32