	VDE-AR-E 2XXX	
Dur ter	s ist eine VDE-Anwendungsregel im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach der chführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens under oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der Elektrotechnik + Automation" bekannt gegeben worden.	
	Entwurf	
Schnittstelle	zur Anzeige von Smart Meter Gateway Dater Letztverbraucher (IF_3D_CON)	n für den

Inhalt

1	-	Anwen	dungsbereich	1
2	,	Abkürz	ungsverzeichnis	3
3	1	Norma	tive Verweisungen und Abgrenzungen	4
	3.1	L RI	EQ.21 – Energy Service Provider Interface	4
	3.2	2 BS	SI TR03109	4
	3.3	3 P	ГВ-А 50.8	4
	3.4	1 FN	NN-Lastenheft Smart-Meter-Gateway	5
	3.5	5 F1	NN-Lastenheft Daten und Prozesse für den Display-Datendienst (3D)	5
	3.6	5 Sr	nart Meter Gateway, Teil 2: Klassen-Definition zur TR 03109 nach COSEM	5
	3.7	7 Al	ogrenzung	6
4	:	System	numgebung Display-Datendienst und IF_3D_CON Schnittstelle	7
5 Le			ationen der Schnittstelle IF_3D_CON zur Überprüfung der Rechnung durch den ucher	9
	5.1	L Aı	nforderungen an das Datenformat	9
	5.2	2 A	ufbau der Modellierung	12
	5.3 eic		utzung der Schnittstelle IF_3D_CON für Zwecke der Messdatenübertragung ohne liche Relevanz	13
	5.4		bersicht über das Datenmodell	
		5.4.1	Allgemeine Festlegungen	
		5.4.2	Basisdaten	
	!	5.4.3	Prüfungsdaten	
	ļ.	5.4.4	Beschreibung zusätzlicher Klassen	26
6	1	Regeln	zur Anwendung des Datenmodells	28
	6.1	L Ba	asisdaten	28
	6.2	2 Pr	üfungsdaten	37
7		Sicherl	neits- und Datenintegritätsanforderungen an die Schnittstelle IF_3D_CON	49
	7.1	L Ü	berprüfung der inneren Signatur	49
8	:	Service	es der Schnittstelle IF_3D_CON	50
	8.1	L Be	eschreibung des XML-Dateidownloads zur Rechnungsprüfung	50
	8.2 Aw		eschreibung des XML-Dateidownloads zur Darstellung von Verbrauchsdaten (Energy	51
	8.3		egelungen zur Dateibereitstellung	
		8.3.1	Namensschema für die Dateibereitstellung	
		8.3.2	Automatisierung der Dateibereitstellung	

9	Literaturverweise	}
10	Anhang54	ļ
1	0.1 XML-Schema54	1

1 Anwendungsbereich

Für den Roll Out der intelligenten Messsysteme (iMSys) gemäß des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende wird eine gegen Manipulation geschützte und eichrechtskonforme Anzeige der Verbrauchs- und Erzeugungsdaten für Zwecke der Rechnungsprüfung benötigt. Mit Hilfe dieser sollen Letztverbraucher in die Lage versetzt werden beweissichere Überprüfungen von Abrechnungen der Energieversorgungsunternehmen vornehmen zu können. Zusätzlich soll dem Letztverbraucher die Möglichkeit gegeben werden, seine derzeitigen Verbrauchswerte abzurufen.

Die Anforderungen an eine solche Anzeige werden im Wesentlichen in 2 Dokumenten beschrieben:

Die Technische Richtlinie BSI TR-03109-1 "Anforderungen an die Interoperabilität der Kommunikationssicherheit eines intelligenten Messsystems" (kurz: TR) [BSI TR-03109-1], herausgegeben vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), beschreibt wie verschiedene Anwendungsfälle mit intelligenten Messsystem umgesetzt werden können und welche Daten für den jeweiligen Anwendungsfall benötigt werden. Im Sinne dieses Dokumentes sind dabei insbesondere die Anwendungsfälle für Tarifierung und Bilanzierung (Kapitel 4.2.2) relevant, in denen 8 sogenannte Tarifanwendungsfälle (TAFs) beschrieben werden. Daneben werden insbesondere Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit beschrieben.

Die PTB-Anforderungen PTB-A 50.8 "Smart Meter Gateway" [PTB-A50.8], herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), beschreiben Anforderungen an intelligente Messsysteme aus eichrechtlicher Sicht und geht dazu zum Teil auf die Technische Richtlinie des BSI ein, indem es zum Beispiel benötigte Daten in eichrechtlich relevant einstuft und zusätzlich alle für die Rechnungsprüfung benötigten Daten benennt. Zusätzlich beschreibt das Dokument, wie eine mit dem Eichrecht konforme Übertragung dieser Daten möglich ist.

Offen blieb zunächst die Thematik der Verortung der Anzeige Smart Meter-Daten für den Letztverbraucher nach Vorgaben von TR und PTB. Da bei ausgewählten Tarifierungsarten nicht alle Daten lokal im SMGW¹ verfügbar sein werden, ist nur die Bereitstellung einer Anzeigemöglichkeit über "Wide Area Network" (WAN) für Letztverbraucher verpflichtend.

Durch die Einführung einer neuen Instanz eines neuen Externen Marktteilnehmers (EMT), dem sogenannten Display-Datendienstes ("DDD" oder "3D"), zur Bereitstellung der Metering-Daten aus dem SMGW und ergänzender Tarifdaten vom Lieferanten für Letztverbraucher wird eine entsprechende Infrastruktur für die Anzeige von Smart Metering-Daten für Letztverbraucher über das WAN geschaffen. Im Rahmen dieser VDE-Anwendungsregel wird die Datenschnittstelle des DDD zu einer externen Anzeigelösungen spezifiziert. Dabei wird auf "Green Button" als einen etablierten Standard zur Datenbereitstellung von Smart Metering Daten für Letztverbraucher zurückgegriffen. Dieser international eingesetzte US-Standard beschreibt insbesondere ein Datenformat für die Übertragung von Messwerten an den Letztverbraucher. Dieser Standard wird in dieser VDE- Anwendungsregel für deutsche Anforderungen erweitert.

⁻

¹ Zunächst war die Schnittstelle für eine Anzeige der Verbrauchs- und Erzeugungsdaten des Letztverbrauchers über die "Home Area Network" (HAN) Schnittstelle des SMGWs vorgesehen. Um den TAF7 zu realisieren wäre es bei der Lösung über die HAN-Schnittstelle nötig, dass die Tarifdaten der Lieferanten an die SMGWs gesendet werden müssten. Je nach Anzahl der Energielieferanten und Netzbetreiber, sowie der unterschiedlichen Tarife, müssten entsprechend viele Daten über GWA an die SMGWs gesendet werden und würden dadurch auch einen höheren Aufwand bei der Konfiguration der Kommunikationsprofile im SMGW bedeuten.

Durch die Einführung einer standardisierten Datenschnittstelle für Metering Daten über Display-Datendienst werden Hersteller von Metering-Lösungen in die Lage versetzt eichrechtkonforme Anzeigelösungen für Letztverbraucher über WAN zu realisieren, die mit DDD anderer Hersteller kompatibel sein werden. Durch die Nutzung des international eingesetzten US Standards Green Button soll zum einen dem Letztverbraucher ermöglicht werden Applikationen internationaler Anbieter für Analyse eigener Metering Daten zu verwenden. Zum anderen wird die Übertragbarkeit der Display-Lösung auf internationale Märkte vereinfacht.

Im Rahmen dieser VDE Anwendungsregel werden die erforderlichen Erweiterungen des Green Button-Standards beschrieben, die notwendig sind, um ergänzende Anforderungen gemäß dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende einzuhalten. Hierzu gehören insbesondere die zusätzlichen Anforderungen an die Datenintegrität und zusätzliche Anforderungen an den Datenumfang für Zwecke der Rechnungsprüfung dokumentiert. Diese Anwendungsregel beschreibt somit eine Schnittstelle zur Bereitstellung von Letztverbraucherdaten durch den Display-Datendienst zur eichrechtlich konformen Anzeige und Rechnungsprüfung an einem geeigneten Kundendisplay.

2 Abkürzungsverzeichnis

3D Display-Datendienst

BfDI Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

COSEM Companion Specification for Energy Metering (Teil der IEC62056-Normenreihe)

DDD Display-Datendienst

EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport

EMT Externer Markteilnehmer

ESPI Energy Service Provider Interface

FNN Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE

HAN Home Area Network

iMSys Intelligentes Messsystem

kWh Kilowattstunden MWh Megawattstunden

NAESB North American Energy Standards Board

OBIS Object Identification System (Teil der IEC62056-Normenreihe)

PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt

SMGW Smart Meter Gateway

TAF Tarifanwendungsfall

TLS Transport Layer Security

TOU Time-Of-Use

TR Technische Regel

UML Unified Modelling Language

UOM Unit-of-Measurement

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

WAN Wide Area Network

XML Extensible Markup Language

XSD XML-Schema Definition

3 Normative Verweisungen und Abgrenzungen

3.1 REQ.21 - Energy Service Provider Interface

Aus den USA stammt ein bereits etabliertes Datenformat für den Transport von Energieverbrauchsund –erzeugungsdaten zu Letztverbrauchern, verbunden mit einer Referenzarchitektur für eine automatische und kaskadierende Autorisierung zur Weitergabe von Letztverbraucherdaten an Dritte.
Dieses Datenformat ist seit Herbst 2011 vom North American Energy Standards Board (NAESB) als
"Energy Service Provider Interface" (ESPI, REQ.21) [NAESB REQ.21] standardisiert. Dieser bildet die
Grundlage für die unter dem Marketingnamen "Green Button" veröffentlichte Teilmenge für die
Übertragung von Energieverbrauchsdaten zu Endkunden. Rund um Green Button wurden erfolgreich
Anwendungen implementiert und werden für die Kommunikation von Energieverbrauchsdaten zum
Letztverbraucher in den USA genutzt. Green Button wird nach eigenen Angaben inzwischen von
mehr als 60 Millionen Haushalten genutzt.

Weitere Informationen zu Green Button können auf folgender Website abgerufen werden: http://www.greenbuttondata.org.

3.2 BSI TR03109

Die Technische Richtlinie BSI TR-03109-1 wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik veröffentlicht und beschreibt technische Vorgaben für die Übertragung von Daten vom und zum Smart Meter Gateway. In Sinne dieses Dokuments von besonderer Relevanz ist dabei der Übertragungsweg vom Smart Meter Gateway bis zum EMT. Den externen Marktteilnehmer stellt im Fall der Display Daten Dienst dar, der diese Daten im Sinne dieser Anwendungsregel an den Letztverbraucher weiterleitet.

Die in der Technischen Regel beschrieben Anwendungsfälle für Tarifierung und Bilanzierung (Kapitel 4.2.2), die sogenannten Tarifanwendungsfälle (TAFs) bilden einen Rahmen zur Nutzung der rohen Messdaten, zur Generierung von daraus abgeleiteten Messwerten und damit schlussendlich zu Zwecken der Abrechnung innerhalb des Smart Meter Gateways. Einen besonderen Anwendungsfall beschreibt dabei der Tarifanwendungsfall 7. Dieser beschreibt eine zentrale Tarifierung, die auch außerhalb des Smart Meter Gateways (SMGW) möglich ist. Der TAF erlaubt die Erfassung und Versendung von Zählerstandsgängen an autorisierte Dritte, die darauf basierend eine Tarifierung in ihren eigenen Systemen vornehmen. Die Anwendung der Tarifierung auf Basis der Rohdaten muss für den Letztverbraucher aber in jedem Fall zum Zweck der Rechnungsprüfung nachvollzogen werden können.

Für die Sicherstellung der Datenauthentizität und Datenintegrität der Letztverbraucherdaten auf diesen Weg sind insbesondere die benötigten Vorgaben zur Berechnung und Prüfung der inneren Signatur zu beachten, die in der Technischen Regel aufgeführt werden.

3.3 PTB-A 50.8

Die PTB-Anforderungen PTB-A 50.8 "Smart Meter Gateway", herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), beschreiben Anforderungen an intelligente Messsysteme aus eichrechtlicher Sicht. Insbesondere legt das Dokument fest, welche Informationen dem Letztverbraucher angezeigt werden müssen, damit eine Rechnungsprüfung in den jeweiligen Tarifanwendungsfällen durchgeführt werden kann.

Kapitel 7 der PTB-Anforderungen legt fest, dass die Rechnungsprüfung mittels einer Transparenzsoftware erfolgen kann. Die Transparenzsoftware dient als Hilfsmittel für den Letztverbraucher, die Rechnung, die der Rechnungssteller mit nicht der eichrechtlichen Überwachung unterliegender Software erstellt hat, zu überprüfen und damit den Geschäftsvorgang abzuschließen. Das von der Software erzeugte Ergebnis soll beweiskräftig sein und im Zweifelsfall als Nachweis dienen, dass Angaben in der Rechnung falsch sind. In dieser Anwendungsregel wird die Übertragung der dazu benötigten Daten von Display Daten Dienst an die Transparenzsoftware beschrieben.

3.4 FNN-Lastenheft Smart-Meter-Gateway

Das "FNN-Lastenheft Smart-Meter-Gateway" [FNN SMGW] beschreibt die funktionalen Merkmale des Smart-Meter-Gateways (SMGW) als Kommunikationsmodul des intelligenten Messsystems gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Hier werden auch die Anwendungsfälle, der interne Datenfluss und die daraus resultierenden Parameter definiert. Des Weiteren werden die zu unterstützenden Zählerprotokolle beschrieben. Ein SMGW nach dem Lastenheft Smart-Meter-Gateway kann dabei durchaus auch ohne Elektrizitätszähler und nur in Verbindung mit Sensoren anderer Sparten eingesetzt werden.

3.5 FNN-Lastenheft Daten und Prozesse für den Display-Datendienst (3D)

Das FNN-Lastenheft Daten und Prozesse für den Daten-Displaydienst (3D) [FNN 3D-EMT] dient der Spezifikationen, von Prozessen und Daten, die erforderlich sind, um die für eine eichrechtskonforme Anzeige benötigten Daten für einen Letztverbraucher im WAN bereit zu stellen. Der Display-Datendienst dient dabei als zentrale Sammelstelle von Mess- und eichrechtlich benötigten Daten zur Weitergabe an eine Anzeigesoftware, z.B. eine Transparenzsoftware, welche eine eichrechtlich konforme Überprüfung von Abrechnungsdaten ermöglicht.

Folgende Festlegungen werden dazu in diesem Dokument getroffen:

- Spezifikation der Formate und Verfahren der Daten zwischen SMGW und Daten-Displaydienst (3D)
- Spezifikation für Methoden der 3D-Software zur Abfrage der Eichlog-Daten vom Admin
- Spezifikation der Verwaltungsprozeduren zwischen dem Vertragspartner des Letztverbrauchers, dem 3D-Portal und dem Gateway-Administrator

3.6 Smart Meter Gateway, Teil 2: Klassen-Definition zur TR 03109 nach COSEM

Die Spezifikation Smart Meter Gateway, Teil 2: Klassen-Definitionen zur TR 03109 nach COSEM [FNN COSEM] ergänzt die vorhandenen normativen Dokumente um weitere Festlegungen, mit denen Datenmodelle und Methoden für die Umsetzung der Anforderungen nach TR 03109 des BSI vereinbart werden können.

Die Spezifikation ist Teil der in Arbeit befindlichen Beschreibung zum Smart-Meter-Gateway. Sie ergänzt für diesen Zweck die in den normativen Dokumenten DIN EN 62056-62 (COSEM-Interface-Classes) und DIN EN 62056-61 (OBIS) bereitgestellten Definitionen um jene Elemente, die aus nationaler Sicht zusätzlich benötigt werden.

3.7 Abgrenzung

Diese Anwendungsregel beschreibt, aufbauend auf dem Green Button Datenformat eine Erweiterung für dieses Datenformat, um dem Letztverbraucher in Deutschland die eichrechtliche Rechnungsüberprüfung anhand einer Display-Software zu ermöglichen. Bestandteile des Green Button Datenformats, welche von diesem übernommen werden, sind, sofern in diesem Dokument aufgeführt, entsprechend gekennzeichnet².

Die definierten Erweiterungen zum Green Button Datenformat sind, dort wo es sinnvoll erschien, in weiten Teilen von den Definitionen der COSEM-Klassen für den Nachrichtenaustausch zwischen SMGW-Admin und SMGW bzw. SMGW und 3D-EMT entlehnt. Dies soll dabei unterstützen ein Mapping von vorhandenen Daten im 3D-EMT auf das hier definierte Format möglichst einfach zu halten.

² Es ist zu beachten, dass bei einer Implementierung der Anwendungsregel, der NAESB Standard REQ.21 ESPI (NAESB 2014) von der NAESB für die Implementierung der IF_3D_CON-Schnittstelle zu erwerben ist!

4 Systemumgebung Display-Datendienst und IF_3D_CON Schnittstelle




Abbildung 1: Übersicht der Systemumgebung

Im Abbildung 1 ist ein Ausschnitt der Smart Grid Systemarchitektur zu sehen. Die Übersicht zeigt 4 Domänen die es zu beachten gilt. Domäne 1 beinhaltet die Schnittstelle zum EMT Display-Datendienst (3D-EMT) sowie den Display-Datendienst selbst. Der Display-Datendienst ist verantwortlich für die das Zusammenführen von Daten des Letztverbrauchers. Die entsprechenden Daten und Funktionen werden in anderen Dokumenten spezifiziert. Der Display-Datendienst stellt die Letztverbraucherdaten im Green Button Datenformat bzw. im erweiterten Green Button Datenformat nach dieser Anwendungsregel zur Rechnungsprüfung über das 3D-Portal zur Verfügung. Das 3D-Portal ist eine Portallösung zur Bereitstellung von Energieverbrauchsdaten und deren Visualisierung für den Letztverbraucher. Die Domäne 2 stellt die in diesem Dokument beschriebene Schnittstelle "IF 3D CON" dar, d.h. Die Datenübertragung vom Display-Datendienst zum Letztverbraucherportal. Die Domäne 3 stellt die Nutzung eines Kundendisplays auf Basis der Daten für den Alltag z.B. für Zwecke der Energy-Awareness dar. Hierfür sind keine besonderen Rahmenbedingungen festgelegt, jedoch sollten für diese Domäne auch Sicherheitsvorgaben wie in Abschnitt 7 beachtet werden. Für diese Domäne ist die Nutzung des Green Button Datenformats (spezifiziert in NAESB REQ. 21 ESPI), ohne die im Weiteren in diesem Dokument spezifizierten Erweiterung empfohlen, um die Kompatibilität zu existierender Green Button Software zu wahren. Ziel dieser Anwendungsregel ist die Schnittstellendefinition zur Bereitstellung von Letztverbraucherdaten zur Rechnungsprüfung in Domäne 4.

Die Rechnungsprüfung muss mittels einer Transparenzsoftware in einer sicheren Umgebung nach PTB-A 50.8 [PTB-A50.8] realisiert werden.

5 Informationen der Schnittstelle IF_3D_CON zur Überprüfung der Rechnung durch den Letztverbraucher

5.1 Anforderungen an das Datenformat

Eichrechtlich benötigte Informationen für die Rechnungsprüfung durch den Letztverbraucher werden in den PTB-Anforderungen PTB-A 50.8 beschrieben und wurden daraus entnommen und abgeleitet. Tabelle 1 listet diese Anforderungen hier noch einmal zur Übersicht auf. Diese bezieht sich insbesondere auf die Tabelle 4.17 der PTB-A. Die einzelnen Anforderungen sind dabei durchnummeriert, um direkt darauf referenzieren zu können.

Tabelle 1: Eichtechnisch relevante Informationen für die Rechnungsprüfung nach PTB-A 50.8

Anforderung	Größe und Art der Information	Einheit	Bemerkung	TAF
PTB01	Kennung des Letztverbrauchers		Eindeutiger Name oder Benutzerkennung	Alle TAF
PTB02	Kennung des Lieferanten (Rechnungsstellers)		Eindeutiger Name oder Code, dessen Bedeutung bekannt gemacht worden ist	Alle TAF
PTB03	Abrechnungszeitraum	tt.mm.(jj)jj tt.mm.(jj)jj		Alle TAF
PTB04	Gateway-Kennzeichnung			Alle TAF
PTB05	Zählerkennzeichnung		Alle dem Letztverbraucher zugeordneten Zähler. Es können Summen und Differenzen von Ständen verschiedener Zähler gebildet werden. Es muss erkennbar sein, welche Zähler mit welcher Operation verknüpft werden.	Alle TAF
PTB06	Originäre Messwertliste, Zählerstandsgang + OBIS-Kennzahl	kWh, MWh, m ³	Zählerstände der Registrierperioden des abgeschlossenen Abrechnungszeitraums. Der Letztverbraucher sollte auf dem Kundendisplay eine Hilfe vorfinden die eine Legende der verwendeten OBIS Kennzahlen enthält	Alle TAF
PTB07	Länge der Registrierperiode	h,min,s	Bezogen auf die originäre Messwertliste.	Alle TAF
PTB08	Aktivierte Tarifanwendungsfälle + Anfangs- und Endzeitpunkt		Die im SMGW für den betreffenden Letztverbraucher aktivierten TAF müssen mit den vertraglich gebuchten übereinstimmen. Kennungen müssen im Versorgungsvertrag erscheinen.	Alle TAF
PTB09	Tarifumschaltzeitpunkte	tt.mm.(jj)jj, hh:mm:ss	Liste der Tarifumschalt- zeitpunkte des abgeschlos-	TAF2

Anforderung	Größe und Art der Information	Einheit	Bemerkung	TAF
			senen Abrechnungszeit- raumes (Schaltprogramm)	
PTB10	Register der Tarifstufen	kWh, MWh, m³	Endstände aller Tarifstu- fenregister des abge- schlossenen Abrechnungs- zeitraums	TAF2
PTB11	Datum	tt.mm.(jj)jj	Jeder Tag	TAF6
PTB12	Zählerstand am Ende des jeweiligen Tages	kWh, MWh, m3		TAF6
PTB13	Fehlerstatus/Fehlernummer		Information, ob angezeigte Messwert wegen eines Fehlers ungültig sind.	Alle TAF
PTB14	Innere Signatur		Messwerte müssen durch die vom SMGW gebildete innere Signatur in Kombination mit dem öffentlichen Schlüssel des SMGWs auf Unverändertheit überprüfbar sein.	Alle TAF

Zusätzlich definiert die PTB noch zwei weitere Anforderungen an die Transparenzsoftware, die in dieser Anwendungsregel berücksichtigt werden:

- Anforderung TS1.3: das Regelwerk muss einen eindeutigen Identifikatior besitzen, damit der Letztverbraucher die Übereinstimmung der angewandten Regeln mit dem Vertrag überprüfen kann. Der Identifikator muss von der Transparenzsoftware angezeigt werden können.
- Anforderung TS8.5: Die Transparenzsoftware muss die originäre Messwertlisten des Abrechnungszeitraumes laden und deren Authentizität und Integrität prüfen können. Für diesen Prüfschritt ist es erforderlich, dass die Transparenzsoftware das kryptographische Zertifikat des SMGW, das die Messwerte erfasst und signiert hat, laden und auf Authentizität und Integrität überprüfen kann.

Aus der technischen Regel des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik stammen Anforderungen an die Tarifregelwerke und die Daten mit welchen diese übertragen werden können. Zum Teil decken sich diese Daten mit den eichtechnischen Anforderungen der PTB-Anforderungen. Der Vollständigkeit halber sind alle Anforderungen an Regelwerke hier noch einmal in Tabelle 2 aufgelistet.

Tabelle 2: Anforderungen aus der Technischen Richtlinie des BSI (TAF 1,2,6,7)

ID	Anforderung	Herkunft der Anforderung
RW01	Geräte-ID	TR03109-1 Tabelle 20 (TAF1) Tabelle 21 (TAF2) Tabelle 27 (TAF6) Tabelle 28 (TAF7)
RW02	Beziehungen von Geräten	Abgeleitet aus A5b

RW03	OBIS-Kennzahl	TR03109-1
1,4403	ODIS-KEIIIIZAIII	Tabelle 20 (TAF1)
		Tabelle 21 (TAF1)
		1
		Tabelle 27 (TAF6)
		Tabelle 28 (TAF7)
RW04	Zählpunktbezeichnung	TR03109-1
		Tabelle 20 (TAF1)
		Tabelle 21 (TAF2)
		Tabelle 27 (TAF6)
		Tabelle 28 (TAF7)
RW05	Abrechnungszeitraum	TR03109-1
		Tabelle 20 (TAF1)
		Tabelle 21 (TAF2)
		Tabelle 28 (TAF7)
RW06	Letztverbraucherkennung	TR03109-1
		Tabelle 20 (TAF1)
		Tabelle 21 (TAF2)
		Tabelle 27 (TAF6)
		Tabelle 28 (TAF7)
RW07	Zugriffshoroshtigungsn	, ,
KVVU/	Zugriffsberechtigungen	TR03109-1 Tabelle 20 (TAF1)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Tabelle 21 (TAF2)
		Tabelle 28 (TAF7)
RW08	Versandzeitpunkte	TR03109-1
		Tabelle 20 (TAF1)
		Tabelle 21 (TAF2)
		Tabelle 28 (TAF7)
RW09	Gültigkeitszeitraum	TR03109-1
		Tabelle 20 (TAF1)
		Tabelle 21 (TAF2)
		Tabelle 27 (TAF7)
RW10	Definition der Tarifstufen	TR03109-1
		Tabelle 21 (TAF2)
RW10a	OBIS-Kennzahl für Tarifstufe	TR03109-1
VAATOS	Obis-Keimzain iur Tarristure	Tabelle 21 (TAF2)
DIAGO	Tariffe for a Color to the	, ,
RW10b	Tarifstufe zum Startzeitpunkt	TR03109-1
		Tabelle 21 (TAF2)
RW10c	Tarifumschaltzeitpunkte	TR03109-1
		Tabelle 21 (TAF2)
RW11	Registrierperiode	TR03109-1
		Tabelle28 (TAF7)
RW12	Beginn des abrechnungstechni-	TR03109-1
	schen Kalendertags	Tabelle27 (TAF6)

Eine Besonderheit stellt der Tarifanwendungsfall 7 dar: Er ermöglicht eine Tarifierung auf Seiten des Versorgers und ermöglicht so die Anwendung von nahezu beliebigen Regelwerken, insbesondere von

Kombinationen aller beschriebenen Tarifanwendungsfälle. Es wird daher davon ausgegangen, dass auch die Anforderungen an die in diesem Dokument eigentlich nicht betrachteten weiteren Tarifanwendungsfälle (TAF 3,4,5 und 8 bis 12) auch relevant werden. Daher sind diese im Folgenden noch einmal explizit aufgeführt (Tabelle 3), soweit sie in der Technischen Richtlinie des BSI benannt werden:

Tabelle 3: Weitere Anforderungen aus der technischen Richtlinie

ID	Anforderung	Herkunft der Anforderung
RW101	Schwellwert	TR03109-1 Tabelle 23 (TAF3) Tabelle 34 (TAF12)
RW102	Ereignis	TR03109-1 Tabelle 26 (TAF5) Tabelle33 (TAF9)
RW103	Liste eingetretener Ereignisse mit Zeitpunkten (Tarifumschaltungen)	Hergeleitet aus TR03109-1 Tabelle 26 (TAF5)
RW104	Anzahl Minimalwerte n	TR03109-1 Tabelle29 (TAF8)
RW105	Anzahl Maximalwerte m	TR03109-1 Tabelle29 (TAF8)
RW106	Verfügbare Energiemenge	TR03109-1 Tabelle34 (TAF12)
RW107	Toleranzzeitraum	TR03109-1 Tabelle34 (TAF12)
RW108	Startzeitpunkt	TR03109-1 Tabelle34 (TAF12)
RW109	Geräte-IDs der Unterbrecher	TR03109-1 Tabelle34 (TAF12)

Zusätzlich soll jeder Tarifanwendungsfall mit einem Namen und einer eindeutigen ID identifiziert werden können.

5.2 Aufbau der Modellierung

Wie bereits in den obigen Kapiteln angedeutet, steht das GreenButton-Datenformat im Mittelpunkt der Modellierung. Dieses wurde entwickelt, um einheitlich Messdaten von Smart Metern als Intervalldaten an Letztverbraucher zu übertragen. Dieses Datenformat weitestgehend genutzt werden, um Verbrauchsdaten an das Display für den Alltag zu übertragen, für welches keine eichtechnischen

Anforderungen vorliegen. Für die Bereitstellung von Daten für die Rechnungsprüfung wurde das GreenButton-Datenformat erheblich erweitert, um die in Kapitel 5.1 genannten Anforderungen abdecken zu können.

Um eine Strukturierung des Datenformats vornehmen zu können, wurde eine logische Dreiteilung der Daten vorgenommen:

- Basisdaten: Dienen der Übertragung von Messwerten. Diese können weitestgehend durch das GreenButton-Datenmodell abgebildet werden. Zusätzlich werden hier die Kennungen zur Zuordnung der Daten mit versendet.
- Prüfungsdaten: Beinhalten die Auswerteprofile und weitere eichrechtlich relevante Informationen zur Nachvollziehbarkeit einer Rechnung. Auswerteprofile parametrisieren die Regeln, welche auf den Messdaten angewandt werden um zu Werten für die Abrechnung zu kommen. Auswerteprofile sind individuell für einen Letztverbraucher und insbesondere für TAF7 relevant. Zusätzlich werden protokollierte Log-Daten aus dem Smart Meter Gateway für die Rechnungsprüfung benötigt
- Regelwerke: Allgemeine Beschreibung von möglichen Berechnungen auf Basis von Messdaten. Regelwerke gelten allgemein für eine Gruppe von Letztverbrauchern. Durch Auswerteprofile werden diese parametrisiert und individualisiert werden. Die Regelwerke selbst werden nicht über die Schnittstelle übertragen, sondern nur eine URI zu deren Bezugsort.

Datenelemente aus GreenButton werden in diesem Dokument aufgeführt und kurz erläutert. Weiterführende Dokumentation zu den Datenelementen ist in REQ.21 ESPI zu finden. Übernommene Klassen aus dem GreenButton-Standard sind zur Kenntlichmachung farblich grün hinterlegt.

Alle Erweiterungen des GreenButton-Datenmodells, welche zum Zwecke der Rechnungsprüfung benötigt werden, sind in den Grafiken mit << german_invoice_validation>> gekennzeichnet.

5.3 Nutzung der Schnittstelle IF_3D_CON für Zwecke der Messdatenübertragung ohne eichrechtliche Relevanz

Das in diesem Dokument beschriebene Datenformat kann auch ohne zur Übertragung von Messzeitreihen ohne eichrechtliche Relevanz genutzt werden (z.B. für Zwecke der Energy Awareness). In diesem Fall müssen nicht alle Daten wie Einträge in Log-Files oder innere Signaturen übertragen. In diesem Falle empfiehlt es sich bei der Datenübertragung nur die Basisdaten zur Übertragung von abgeleiteten Messwertlisten zu nutzen.

5.4 Übersicht über das Datenmodell

5.4.1 Allgemeine Festlegungen

Das Datenmodell ist in 3 Komponenten aufgeteilt: Die Basisdaten, die Prüfungsdaten und benötigte Daten für die Regelwerke. Die Basisdaten basieren weitestgehend auf dem GreenButton-Datenmodell und erlauben auch die Kommunikation der Messdaten für das "Alltags-Display" (vgl. Abbildung 1) sowie Messwertlisten aus der Tarifierung in den Smart Metern. Jede Nachricht **muss** mindestens die in Kapitel 6.1 als Erforderlich gekennzeichneten Daten enthalten.

Die Basisdaten ermöglichen das Versenden von Messwertlisten. Dies können sowohl originäre Messwertlisten als auch abgeleitete Messwertlisten sein. Die einzelnen Messwertlisten können über die jeweilige OBIS-Kennziffer eindeutig zugeordnet werden. Das Format der Basisdaten enthält allerdings eichrechtlich relevante Informationen für die Rechnungsüberprüfung nicht vollständig, insbesondere wenn der Tarifanwendungsfall 7 (dezentrale Tarifierung) genutzt wird. Diese werden erst mit den Daten für die Prüfungsdaten vervollständigt. Eine Nachricht muss die Prüfungsdaten enthalten, sofern die Nachricht für eine eichrechtlich konforme Rechnungsprüfung genutzt werden soll. Für alle anderen Zwecke sind die Prüfungsdaten optional und können die Basisdaten mit weiteren Informationen zur Tarifierung anreichern.

Die benötigten Daten für das Regelwerk bestehen im Rahmen der Schnittstelle IF_3D_CON im Wesentlichen aus einem Datenfeld für eine URI, welche den genauen Ort für das zu ladende Regelwerk spezifiziert. Bei Nutzung des Tarifanwendungsfalls 7 wird das Mitsenden der Prüfungsdaten und der Daten für das Regelwerk empfohlen, um die Tarifierungsinformationen nachvollziehbar darstellen zu können.

Regelungen des Green Button – Datenmodells wie zum Beispiel die Festlegung von Referenzierungen über das Atom Syndication Format wurden soweit es für Kompatibilitätszwecke notwendig ist, übernommen. Referenzierungen die im Datenmodell über das Atom Syndication Format erfolgen, sind in den Abbildungen der folgenden Kapitel mit <link>> gekennzeichnet.

5.4.2 Basisdaten

Die Basisdaten werden als Grundlage der Datenübertragung vom Display-Datendienst zum Letztverbraucher genutzt. Das Datenmodell basiert dabei weitestgehend auf dem GreenButton-Datenmodell.

Die Basisdaten beschreiben ein allgemeines Datenformat für die Übertragung von Messdaten, die in Intervallen vorliegen ("Messwertlisten"). Sie ermöglichen auch die Zuordnung der Messwertlisten zu einem Letztverbraucher und einem Lieferanten. Die Messdaten sind einem Zählpunkt (*UsagePoint*) zugeordnet. Zusammen mit der Zählernummer (*meterId*) und dem OBIS-Code (*obisCode*) in der Klasse *ReadingType* lassen sich die Messdaten immer eindeutig zuordnen. Jeder einzelne Messwert wird für die Anwendung in Deutschland signiert und entsprechend übertragen. Über die Klasse *Reading-Quality* lassen sich Messwerte als "originär", "abgeleitet" oder "Ersatzwerte" kennzeichnen. Die Zuordnung von Messwertlisten zu einem Zählpunkt erfolgt über die Zählpunktbezeichnung und die Zählernummer und, sofern sich der OBIS-Code bei der Ableitung nicht ändert, über den OBIS-Code.

In der Klasse *ReadingType* können Details der entsprechenden Messung weiter spezifiziert werden. Für die Details der einzelnen Datenelemente wird hier auf die GreenButton-Spezifikation (ESPI, REQ.21) verwiesen.

Eine Anforderung des BSI wird mit der Erweiterung des Datentyps *IntervalReading* erreicht: die Signatur der einzelnen Messwerte. Dazu wird der Datenelement *signature* eingeführt, der die interne Signatur eines Messwertes abbildet und anhand derer die Integrität des entsprechenden Messwertes geprüft werden kann.




Abbildung 2: Übersicht über die Basisdaten im Datenmodell

5.4.2.1 Von den Basisdaten abgedeckte Anforderungen

Die folgende Abbildung des Datenmodells auf die Anforderungen bezieht sich auf die Tabellen 1-3 aus Kapitel 6.1.

5.4.2.1.1 Anforderung PTB01: Kennung des Letztverbrauchers

Die Kennung des Letztverbrauchers wird über die Klasse *Customer* und das beinhaltende Datenelement *customerld* abgebildet. *customerld* muss eine beliebige je Liefervertragspartner eindeutige Zeichenfolge zur Identifizierung enthalten ("Kundennummer"). Die Kennung sollte dem Letztverbraucher bekannt sein.




Abbildung 3: Die Klasse Customer zur Abbildung der Letztverbraucherkennung

5.4.2.1.2 Anforderung PTB02: Kennung des Lieferanten (Rechnungssteller)

Die Kennung des Rechnungsstellers wird über die Klasse *InvoicingParty* und das beinhaltende Datenelement *invoicingPartyId* abgebildet. *invoicingPartyId* muss eine eindeutige Kennung des Rechnungsstellers enthalten. Diese Kennung sollte dem Letztverbraucher bekannt gemacht worden sein, damit dieser diese zuordnen kann.




Abbildung 4: Die Klasse InvoicingParty zur Abbildung des Rechnungsstellers

5.4.2.1.3 Anforderung PTB04: Gateway-Kennzeichnung

Die Gateway-Kennzeichnung wird über die Klasse *SMGW* abgebildet. Das Datenelement *smgwld* enthält die eindeutige Kennzeichnung des Smart Meter Gateways als Zeichenfolge. Das Zertifikat des SMGW soll über die Klasse Certificate kommuniziert werden, um eine Überprüfung der Signatur des Smart Gateways zu ermöglichen.




Abbildung 5: Die Klasse SMGW im Datenmodell zur Abbildung der Smart Meter Gateway Informationen

5.4.2.1.4 Anforderung PTB05: Zählerkennzeichnung

Die Zählerkennzeichnung wird über das Datenelement meterld in der Klasse Meter dargestellt.




Abbildung 6: Die Klasse Zähler im Datenmodell zur Abbildung der Zählerkennung

5.4.2.1.5 Anforderung PTB06: Originäre Messwertliste, Zählerstandsgang + OBIS-Kennzahl

Die originäre Messwertliste und Zählerstandsgänge können über die Klasse *Metering* und die beinhaltenden Klassen *MeterReading*, *ReadingType*, *IntervalBlock*, *IntervalReading* und *ReadingQuality* abgebildet werden. Bei diesen Klassen handelt es sich um Klassen aus ESPI REQ.21 (GreenButton). Der OBIS-Code wird über das Feld *obisCode* in der Klasse *ReadingType* abgebildet. Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung der GreenButton-Klasse zur Abbildung von deutschen Anforderungen.

Originäre Messewertlisten im Sinne dieser Anwendungsregel sind die vom Smart Meter Gateway für den Versand bereitgestellten Messwertlisten. Dies können auch im Smart Meter Gateway eichrechtlich korrekt gebildete abgeleitete Messwertlisten sein.




Abbildung 7: Informationen und Daten zu Messwertlisten im Datenmodell

5.4.2.1.6 Anforderung PTB07: Länge der Registrierperiode

Die Länge der Registrierperiode wird über das Feld intervalLength der Klasse ReadingType abgebildet.

5.4.2.1.7 Anforderung PTB10: Register der Tarifstufen

Register der verschiedenen Tarifstufen werden als abgeleitete Messwertlisten abgebildet. Verschiedene Messwertlisten können über den OBIS-Code und dessen Beschreibung in der Klasse *ReadingType* unterschieden werden. Zusätzlich kann optional das Feld *TOUType* der Klasse *"ReadingType"* genutzt werden, sofern eine zeitbasierte Aufteilung zugrunde liegt.

5.4.2.1.8 Anforderung PTB11: Datum

Das Datum einer Ablesung für TAF06 geht aus der Klasse *IntervalBlock* und dem darin enthaltenen Datenelement *interval* hervor. Zusätzlich wird der Abruf der Messdaten in den Logdaten mitgeteilt.

5.4.2.1.9 Anforderung PTB12: Zählerstand am Ende des jeweiligen Tages

Der Zählerstand am Ende des Ablesetages geht aus der originären Messwertliste hervor (siehe PTB06).

5.4.2.1.10 Anforderung PTB13: Fehlerstatus/Fehlernummer

Der Status eines Messwertes wird über die Klasse *ReadingQuality* abgebildet. Entsprechende Statuswerte zur Fehlerindikation sind vorgesehen.

5.4.2.1.11 Anforderung PTB14: Innere Signatur

Die innere Signatur eines Messwertes wird über das Datenelement *signature* in der Klasse *Interval-Reading* dargestellt. Weitere Informationen zur Überprüfung der inneren Signatur sind in Kapitel 7.1 aufgeführt.

5.4.2.1.12 Anforderung RW01: Geräte-ID

Die Geräte-ID wird im Sinne dieser Anwendungsregel als Zähler-ID verstanden und kann analog Anforderung PTB05 über das Feld "meterld" dargestellt.

5.4.2.1.13 Anforderung RW03: OBIS-Kennzahl

Die OBIS-Kennzahl wird analog PTB06 über das Feld *obisCode* in der Klasse *ReadingType* abgebildet. Zusätzlich kann in dem Feld *description* eine freie Beschreibung zu der OBIS-Kennziffer hinterlegt werden.

5.4.2.1.14 Anforderung RW04: Zählpunktbezeichnung

Die Zählpunktbezeichnung wird über das Feld usagepointld in der Klasse UsagePoint abgebildet




Abbildung 8: Der Zählpunkt im Datenmodell

5.4.2.1.15 Anforderung RW06: Letztverbraucherkennung

Die Letztverbraucherkennung wird analog der Anforderung PTB01 über die Klasse *Customer* abgebildet. Hier wird das Datenelement *customerld* genutzt.

5.4.2.1.16 Anforderung RW07: Zugriffsberechtigungen

Zugriffsberechtigungen werden durch das Datenmodell dieser Anwendungsregel nicht übertragen. Eine entsprechende Überprüfung der Zugriffsberechtigung auf die Messdaten ist im Smart Meter-Gateway zu realisieren.

5.4.2.1.17 Anforderung RW11: Registrierperiode

Die Registrierperiode wird analog PTB07 über das Feld *intervalLength* der Klasse *ReadingType* abgebildet

5.4.2.1.18 Anforderung RW12: Beginn des abrechnungstechnischen Kalendertags

Der Beginn des abrechnungstechnischen Kalendertags wird über die Intervall-Blöcke (Klasse *IntervallBlock*) dargestellt und nicht gesondert übertragen.

5.4.3 Prüfungsdaten

Zur vollständigen Abbildung von Auswerteprofilen, die auf ein bestimmtes Regelwerk angewendet werden können, wird eine umfangreiche Erweiterung der Basisdaten benötigt. Der zentrale Verbindungspunkt zwischen den Basisdaten und den Daten für das Auswerteprofil ist die Klasse "Analy-

sisProfile". Zusätzlich sind hier die protokollierten Log-Daten des SMGW beinhaltet, die ebenfalls für eine Rechnungsprüfung benötigt werden.

Diese Erweiterung wird im Folgenden zuerst anhand der Anforderungen beschrieben.

5.4.3.1 Von den Prüfungsdatendaten abgedeckte Anforderungen

5.4.3.1.1 Anforderung PTB03: Abrechnungszeitraum

Der Abrechnungszeitraum wird das Datenelement billingPeriod in der Klasse AnalysisProfile abgedeckt.




Abbildung 9: Die Klasse AnalysisProfile im Datenmodell als Einstiegspunkt zu den Prüfungsdaten im Datenmodell

5.4.3.1.2 Anforderung PTB08: Aktivierte Tarifanwendungsfälle + Anfangs- und Endzeitpunkt

Die für den Rechnungszeitraum aktivierten Tarifanwendungsfälle werden über die Klasse *TariffStage* abgebildet. Das Datenelemente *tariffUseCase* beschreibt mit einer Integer-Zahl den zugrunde liegenden Tarifanwendungsfall so wie diese im Smart Meter Umfeld beschrieben worden sind. Dem Datenelement liegt eine entsprechende Aufzählung der Tarifanwendungsfälle zugrunde. Mit der *tariffStage* wird die Tarifstufe wird auch über eine Integerzahl definiert, wobei diese frei wählbar ist und dem Letztverbraucher eine Zuordnung ermöglichen sollte.

Jede *TariffStage* ist mit einer Klasse *DateTimePeriod* verbunden. Hier muss eines der Datenelemente *datetimeInterval* oder *datetimeVar* gefüllt werden. Während das erstgenannte Datenelement einen abgeschlossen Zeitraum beschreibt, kann mit dem zweiten Datenelement ein Zeitpunkt definiert werden. Ist nur der Zeitpunkt definiert, so gilt dieser als Aktivierungszeitpunkt des Tarifs. Dieser gilt dann erstmal auf unbestimmte Dauer.

5.4.3.1.3 Anforderung PTB09: Tarifumschaltzeitpunkte

Die Tarifumschaltzeitpunkte beschreiben Zeitpunkte des Wechsels in eine andere Tarifstufe. Daher ist der Klasse *TariffStage* die Klasse *TariffChangeTrigger* zugeordnet, mit der sich die Wechselzeitpunkte und die Gründe für einen Wechsel beschreiben lassen. Dabei sind drei Arten von Tarifstufenwechseln vorgesehen: Tarifwechsel aufgrund der Überschreitung eines bestimmten Wertes (*ThresholdTrigger*), Tarifwechsel aufgrund eines aufgetretenen Events (*ExternalEventTrigger*) oder ein Tarifwechsel aufgrund eines bestimmten erreichten Zeitpunkts (*TimeTrigger*). *TimeTrigger* ermöglicht die Abbildung von Regeln für die Berechnung von regelmäßigen Umschaltzeitpunkten.




Abbildung 10: Definition von verschiedenen Tarifstufen im Datenmodell

5.4.3.1.4 Anforderung PTB11: Datum

Das Datum einer Ablesung die in einem Bedarfsfall (Tarifwechsel, Lieferantenwechsel, etc.) durchgeführt wird nicht im speziellen abgebildet. Eine Ablesung die zu einem Tarif-, Lieferanten- oder sonstigem Wechsel führen, werden über ein verändertes Datum *billingPeriod* in der Klasse *AnalysisProfile* abgebildet.

5.4.3.1.5 Anforderung RW02: Beziehungen von Geräten

Beziehungen von Geräten lassen sich als mathematische Operationen abbilden. Diese sind verbunden mit dem entsprechenden Zählpunkten. Diese können addiert, subtrahiert, multipliziert oder dividiert werden. Eine entsprechende Klasse "MathOperation" besteht aus zwei Operanden (Klasse "Operand1" und Klasse "Operand2"), die auf entsprechende Messwertlisten verweisen und einem Operator (Klasse "Operator"), der die durchzuführende mathematische Operation beschreibt.




Abbildung 11: Gerätebeziehungen als Operationen im Datenmodell

5.4.3.1.6 Anforderung RW05: Abrechnungszeitraum

Der Abrechnungszeitraum wird über das Datenelement billingPeriod der Klasse AnalysisProfile abgebildet.

5.4.3.1.7 Anforderung RW07: Zugriffsberechtigungen

Zugriffsberechtigungen werden durch das Datenmodell dieser Anwendungsregel nicht übertragen. Eine entsprechende Überprüfung der Zugriffsberechtigung auf die Messdaten ist im Smart Meter-Gateway zu realisieren.

5.4.3.1.8 Anforderung RW08 Versandzeitpunkte

Erfolgte Versandzeitpunkte können werden mit den Log-Einträgen im Smart Meter Gateway protokolliert und können über diese vom Letztverbraucher nachvollzogen werden. Entsprechende Logeinträge werden über die Klasse *LogEntry* abgebildet.




Abbildung 12: Darstellung von Logeinträgen im Datenmodell

5.4.3.1.9 Anforderung RW09: Gültigkeitszeitraum

Der Gültigkeitszeitraum eines Regelwerks wird im Regelwerk selber codiert. Eine Übertragung der Gültigkeitszeiträume für Regelwerke erfolgt über das Auswerteprofil nicht erneut. Start und Endzeitpunkte von Zuordnung von Tarifen und Tarifstufen zu einzelnen Messwertlisten werden analog der Anforderungen PTB08 und PTB09 abgebildet.

5.4.3.1.10 Anforderung RW10: Definition der Tarifstufen

Die Tarifstufen werden analog Anforderung PTB08 über die Klasse TariffStage abgebildet.

5.4.3.1.11 Anforderung RW10a: OBIS-Kennzahl für Tarifstufe

Die OBIS-Kennzahlen werden über die Basisdaten abgebildet. Das Wertefeld für die Tarifstufe, so wie es in der OBIS-Kennzahlen Systematik beschrieben ist, sollte dem Datenelement *tariffNumber* in der Klasse *tariffStage* entsprechen.

5.4.3.1.12 Anforderung RW10b: Tarifstufe zum Startzeitpunkt

Gültigkeitszeiträume für Tarifstufen werden analog TAF08 und TAF09 über die Klassen tariffStage, "DateTimePeriod" und den entsprechenden Triggern für die Tarifumschaltung beschrieben. In der Klasse AnalysisProfile kann das Datenelement defaultTariffNumber genutzt werden um die Tarifstufe zum Startzeitpunkt als Standardtarifstufe zu definieren.

5.4.3.1.13 Anforderung RW10c: Tarifumschaltzeitpunkte

Tarifumschaltzeitpunkte werden analog Anforderung PTB09 beschrieben.

5.4.3.1.14 Anforderung RW101: Schwellwert

Schwellwerte als Anlass für einen Tarifstufenwechsel werden als *ThresholdTrigger* abgebildet. Ein entsprechender Trigger wird über die Klasse *TariffThreshold* detailliert über die Datenelemente *over-Limit, underLimit, direction* und *tariffNumber* definiert.

Aus dem FNN COSEM-Dokument [FNN COSEM], an den sich die Darstellung des Schwellwertes hier anlehnt:

Enthält die Schaltstufen, wobei tariff_number = Tarifstufe. Entspricht einer der Tarifstufen aus der Anzahl der Tarifstufen, die mit den Grundparametern festgelegt werden (n). Die Schaltstufe muss einem Leistungswert entsprechen. Bei Überschreitung von 'over_limit' wird in die referenzierte Tarifstufe geschaltet. Bei Unterschreitung von 'under_limit' wird in diejenige Tarifstufe geschaltet, die durch den neuen Messwert festgelegt wird. Jeder Eintrag in einem 'tariff_threshold' beschreibt den Übergang in die nächste Tarifstufe. Die Beschreibung bezieht sich nur auf die untere Grenze der Tarifstufe. Zur Abbildung einer Hysterese werden 'over_limit' und 'under_limit' herangezogen.




Abbildung 13: Darstellung von Schwellwerten im Datenmodell

5.4.3.1.15 Anforderung RW102: Ereignis

Ereignisse werden über die Klasse *EventTrigger* dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung eines Ereignisses erfolgt über die Klasse *ExternalEvent*, die über die Datenelemente *eventID* und *eventPeriod* verfügt. Ein Ereignis kann sowohl eine zeitliche als auch eine mengenmäßige Begrenzung beinhalten.




Abbildung 14: Darstellung von Ereignissen im Datenmodell

5.4.3.1.16 Anforderung RW103: Liste eingetretener Ereignisse mit Zeitpunkten

Siehe Anforderung RW102. Zusätzlich werden eingetretene externe Ereignisse im Log protokolliert und über die Logeinträge mitkommuniziert

5.4.3.1.17 Anforderung RW104: Anzahl Minimalwerte n

Die Anzahl der Minimalwerte wird über die Klasse *MinMaxCounter* dargestellt. Das Datenelement *count* gibt die Anzahl der Minimalwerte an. Zur Kennzeichnung von Minimalwerten muss das Datenelement *maxCounter* auf den Wert *false* gesetzt werden.




Abbildung 15: Darstellung von Minimal- und Maximalwerten im Datenmodell

5.4.3.1.18 Anforderung RW105: Anzahl Maximalwerte n

Die Anzahl der Maximalwerte wird über die Klasse *MinMaxCounter* dargestellt. Das Datenelement *count* gibt die Anzahl der Maximalwerte an. Zur Kennzeichnung von Minimalwerten muss das Datenelement *maxCounter* auf den Wert "true" gesetzt werden.

5.4.3.1.19 Anforderung RW106: Verfügbare Energiemenge

In dieser Anwendungsregel wird davon ausgegangen, dass über das Auswerteprofil die ursprünglich eingekaufte bzw. bezahlte Energiemenge kommuniziert wird. Die ausgehend von diesem Wert nach der Messung noch verfügbare Energiemenge kann über die verbrauchte Menge errechnet werden. Die ursprünglich verfügbare Energiemenge wird über die Klasse *Prepaid* und über die Datenelemente *uom* für die Maßeinheit und *powerOfTenMultiplier* für die Multiplizität der Maßeinheit dargestellt (vgl. Abbildung 16).

5.4.3.1.20 Anforderung RW107: Toleranzzeitraum

Der Toleranzzeitraum wird über das Datenelement *toleranceInterval* in der Klasse *Prepaid* beschrieben. Es handelt sich um einen Intervall-Datentyp.

5.4.3.1.21 Anforderung RW108: Startzeitpunkt

Der Startzeitpunkt wird über die Klasse *DatetimePeriod* dargestellt, auf die von der Klasse *Prepaid* verwiesen wird.




Abbildung 16: Datenelemente zur Abbildung von Vorab-bezahlten Tarifinformationen (Prepaid)

5.4.3.1.22 Anforderung RW109: Geräte-IDs der Unterbrecher

Die Geräte-IDs der Unterbrecher werden über die Klasse *Breaker* mit dem Datenelement *breakerld* als eindeutige Identifikation beschrieben.

5.4.4 Beschreibung zusätzlicher Klassen

5.4.4.1 AnalysisProfile

Die Klasse *AnalysisProfile* dient der Identifizierung des Auswerteprofils und stellt die Verbindung des Auswerteprofils zu den Basisdaten her. Die Klasse *AnalysisProfile* enthält die Datenelemente *billing-Period* und *tariffld*. Das Element *tariffld* beschreibt eine je Liefervertragspartner eindeutige Identifizierung für den Tariftyp, dem das Auswerteprofil zugrunde liegt.

5.4.4.2 RuleSystem

Die Klasse *RuleSystem* enthält den Verweis auf das zugrundeliegende Regelwerk. Dieses Regelwerk wird über eine URI identifiziert. Die URI beschreibt die Adresse, über die das Regelwerk vom Display-DatenDienst bezogen werden kann. Anforderung TS 1.3 [PTB-A50.8] fordert außerdem eindeutige eine Identifizierung des Regelsystems, welches über das Datenelement *id* erfolgen kann.

5.4.4.3 Certificate

Mit der Klasse *Certificate* wird das Inhaltsdaten-Zertifikat des SMGW übertragen. Hiermit kann Anforderung TS8.5 der PTB abgedeckt werden.

6 Regeln zur Anwendung des Datenmodells

Im Folgenden sind die Regeln zur Anwendung des Datenmodells beschrieben. Diese werde ausgehend von der zentralen Klasse *UsagePoint* aufgeteilt in Basisdaten und Prüfungsdaten.

Zur Aufrechterhaltung der (Abwärts-) Komptabilität zwischen dem ESPI REQ.21 (GreenButton) und dem Datenmodell dieser Anwendungsregel, sind in dem Datenmodell einige Elemente als optional gekennzeichnet, die im Folgenden als "Erforderlich" beschrieben werden. Führend sind hier die Angaben in den nachfolgenden Tabellen.

Regelungen des Green Button – Datenmodells, wie zum Beispiel der Festlegung von Referenzierungen über den Atom Syndication Format oder Inhaltsvorgaben für einzelne Datenelemente, wurden soweit es für Kompatibilitätszwecke notwendig ist, übernommen. Dies gilt auch für Zeitangaben, die soweit nicht anders definiert, in UTC-Zeit erfolgen.

6.1 Basisdaten

Datenelemente, deren Verwendung mit **Erforderlich*** beschrieben ist, sind erforderlich, sofern die Daten für eine eichrechtlich relevante Überprüfung übermittelt werden (Abrechnungsdaten).

Nr.	Beschreibung	Verwendung
1.01	UsagePoint	Erforderlich
	Die Klasse <i>UsagePoint</i> repräsentiert den Zählpunkt und stellt das zentrale	
	Datenelement einer Nachricht dar. Jede Nachricht muss mindestens einen	
	Zählpunkt beinhalten.	
	Eine Instanz der Klasse UsagePoint:	
	 muss auf eine Instanz der Klasse InvoicingParty verweisen 	
	 muss auf eine Instanz der Klasse Customer verweisen 	
	 muss auf eine Instanz der Klasse SMGW verweisen 	
	 muss auf eine Instanz der Klasse ServiceCategory verweisen 	
	 muss auf mindestens eine Instanz der Klasse MeterReading verweisen 	
	 kann auf Instanzen der Klasse LogEntry verweisen 	
	• kann auf Instanzen der Klasse MathOperation verweisen	
	 kann auf eine Instanz der Klasse AnalysisProfile verweisen 	
1.02	UsagePoint – roleFlags	Optional
	Das Datenelement <i>roleFlags</i> spezifiziert die Rolle eines Zählpunkts. Die	
	Werte des Datenelements sind nach ESPI REQ.21 spezifiziert. Das Daten-	
	element <i>roleFlags</i> ist optional .	
1.03	UsagePoint - status	Optional
	Das Datenelement <i>status</i> beschreibt den aktuellen Status des Zählpunk-	
	tes. Nach ESPI REQ.21 kann der Status die Werte 0 (off) oder 1 (on) an-	
	nehmen. Das Datenelement <i>status</i> ist optional .	
1.04	UsagePoint - usagePointId	Erforderlich
	Die <i>usagePointId</i> entspricht der Zählpunktbezeichnung nach dem aktuel-	
	len MeteringCode. Eine Instanz der Klasse <i>UsagePoint</i> muss genau eine	
4.05	Zählpunktbezeichnung enthalten.	e foods Pole
1.05	ServiceCategory	Erforderlich
	Die Klasse ServiceCategory repräsentiert nach ESPI REQ.21 die Sparte des	
	Produkts (Service), welches dem Letztverbraucher am Zählpunkt zur Ver-	

	fügung gestellt wird.	
	Die Klasse ServiceCategory enthält keine Verweise auf weitere Klassen.	
1.06	ServiceCategory - kind	Erforderlich
	kind beschreibt als Datenelement die konkrete Sparte des Zählpunktes.	
	Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 – electricity (Elektrizität)	
	1 – gas (Gas)	
	2 – water (Wasser)	
	4 – pressure (Druck) 5 – heat (Wärme)	
	6 – cold (Kälte)	
	7 – communication (Kommunikation)	
	8 – time (Zeit)	
	Eine Instanz der Klassse ServiceCategory muss genau einen der genannten	
	Werte für das Datenelement kind beinhalten.	
1.07	MeterReading	Erforderlich
	Die Klasse <i>MeterReading</i> repräsentiert den Kopf einer Messwertliste. Die	
	Klasse enthält untergeordnet die entsprechenden Werte und Zusatzin-	
	formationen einer Messwertliste. Jede Nachricht muss mindestens eine	
	Instanz der Klasse <i>MeterReading</i> enthalten.	
	Eine Instanz der Klasse <i>MeterReading</i> :	
	Muss auf eine Instanz der Klasse ReadingType verweisen	
	Muss auf mindestens eine Instanz der Klasse IntervalBlock verwei-	
	sen	
	Kann auf eine Instanz der Klasse CO2Indicator verweisen	
1.08	MeterReading - meterReadingId	Erforderlich
	Die <i>meterReadingId</i> identifiziert eine Messwertliste eindeutig. Die ID kann	
	zum Beispiel aus der Zählpunktbezeichnung, der Gerätenummer und der	
	OBIS-Kennziffer zusammengesetzt werden.	
	Eine Instanz der Klasse <i>MeterReading</i> muss ein Datenelement vom Typ	
	meterReadingId enthalten.	
1.09	CO2Indicator	Optional
	Die Klasse <i>CO2Indicator</i> kann genutzt werden, um einer Messwertliste	- Pullul
	Informationen über damit verbundene CO_2 -Werte zu übermitteln. Die	
	Nutzung der Klasse <i>CO2Indicator</i> ist optional .	
	Die Klasse <i>CO2Indicator</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	
1.10	CO2Indicator – powerOfTenMultiplier	Erforderlich
1.10	Das Datenelement <i>powerOfTenMultiplier</i> repräsentiert den Einheitenvor-	2.10.00
	satz des übermittelten CO ₂ -Wertes. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 = None	
	1 = deca = x10	
	2 = hecto=x100	
	$-3 = mili = x10^{-3}$	
	3 = kilo=x1000	
	$6 = \text{Mega} = x10^6$	
	$-6 = \text{micro} = x10^{-3}$	
	9 = Giga=x10 ⁹ Bei Instanziierung der (optionalen) Klasse CO2Indicator muss das Daten-	
	element <i>powerofTenMultiplier</i> mit einem entsprechenden Wert gefüllt	
	werden.	
1.11	CO2Indicator – uoi	Erforderlich
1.11	Das Datenelement <i>uoi</i> repräsentiert die Maßeinheit des übermittelten	LITOTUETHEN
	CO2-Wertes. Gültige Werte entsprechen ESPI REQ.21. Eigene Maßeinhei-	
	ten können hier ergänzt werden.	
	ten konnen mer erganzt werden.	

	Bei Instanziierung der (optionalen) Klasse CO2Indicator muss das Daten-	
	element <i>uoi</i> mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden.	
1.12	CO2Indicator – value	Erforderlich
	Das Datenelement value repräsentiert den eigentlichen CO ₂ -Wert, dessen	
	Maßeinheit durch die weiteren Datenelemente der Klasse bestimmt wird.	
	Bei Instanziierung der (optionalen) Klasse CO2Indicator muss das Daten-	
	element value mit einem entsprechenden ganzzahligen Wert gefüllt wer-	
	den.	
1.13	ReadingType	Erforderlich
	Die Klasse <i>ReadingType</i> spezifiziert die Inhalte einer Messwertliste.	
	Jede Messwertliste muss eine Instanz der Klasse <i>ReadingType</i> beinhalten.	
	Die Klasse readingType verweist auf keine weiteren Klassen.	
1.14	ReadingType – accumulationBehaviour	Optional
	Das Datenelement accumulationBehaviour beschreibt, wie die Werte über	•
	die Zeit kumuliert werden. Die Liste der gültigen Werte ist nach ESPI	
	REQ.21 im <i>AccumulationBehaviourType</i> definiert. Beispiele sind:	
	0 = nicht anwendbar	
	3 = kumuliert	
	Die Nutzung des Datenelements accumulationBehaviour ist optional. Eine	
	Verwendung sollte nur bei aufsummierten Werten in der Messwertliste	
	stattfinden.	
1.15	ReadingType – commodity	Optional
	Das Datenelement <i>commodity</i> beschreibt das gelieferte Produkt genauer.	
	Gültige Werte nach ESP REQ.21 sind:	
	0 = Not Applicable (nicht anwendbar)	
	1 = Electricity metered value (Elektrizität)	
	4 = Air (Luft) 7 = NaturalGas (Erdgas)	
	8 = Propane (PropanGas)	
	9 = PotableWater (Trinkwasser)	
	10 = Steam (Dampf)	
	11 = WasteWater (Abwasser)	
	12 = HeatingFluid (Wärmflüssigkeit)	
	13 = CoolingFluid (Kühlflüssigkeit)	
	Die Nutzung des Datenelements commodity ist optional.	
1.16	ReadingType – consumptionTier	Nicht genutzt
	Code für die Stufe des Verbrauchs, welcher mit der Messung verbunden	
	wird Beispiele nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 = Nicht anwendbar	
	1 = Block Tier 1 2 = Block Tier 2	
	Das Datenelement <i>consumptionTier</i> wird im Sinne dieser Anwendungsre-	
	gel nicht genutzt.	
1.17	ReadingType – currency	Optional
	Das Datenelement <i>currency</i> codiert die Währung, welche mit den Kosten-	- p
	angaben der einzelnen Messwerte verbunden ist. Beispiele für gültige	
	Werte nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 - Not Applicable	
	840 - US Dollar	
	978 - Euro	
1	Die Nutzung des Datenelements currency ist optional . Bei Nutzung des	
	Die Nutzung des Datenelements <i>currency</i> ist optional . Bei Nutzung des Datenelements <i>cost</i> in der Klasse <i>IntervalReading</i> wird die Nutzung des	
1.18	·	Optional

	Das Datenelement dataQualifier codiert bestimmte Eigenschaften der	
	Messwerte der Messwertliste. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	
	Valid values include:	
	0 = Not Applicable	
	2 = Durchschnitt	
	8 = Maximum	
	9 = Minimum	
	12 = Normal	
	Die Nutzung des Datenelements dataQualifier ist optional .	
1.19	ReadingType – defaultQuality	Optional
1.19		Optional
	Das Datenelement <i>defaultQuality</i> beschreibt den Standardwert für den	
	Messwertestatus. Dieser kann genutzt werden, falls für einzelne Mess-	
	werte in der Klasse ReadingQuality das Datenelement quality nicht gefüllt	
	wurde. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 – valid (gültig)	
	7 – manually edited (manuell geändert)	
	8 - estimated using reference day (geschätzt basierend auf einem Referenztag)	
	9 - estimated using linear interpolation (geschätzt mittels linearer Interpolation)	
	10 – questionable (unplausibel)	
	11 – derived (abgeleited)	
	12 - projected (forecast) (hochgerechnet (Prognose))	
	13 – mixed (gemischt)	
	14 – raw (roh/unverarbeitet)	
	15 – normalized for weather (normalisiert im Bezug zum Wetter)	
	16 – andere (other)	
	17 – validated (gültig)	
	17 – validated (guitig) 18 – verified (überprüft)	
	·	
	Die Nutzung des Datenelements defaultQuality ist optional.	
1 20	PandingType flowDirection	Ontional
1.20	ReadingType – flowDirection	Optional
1.20	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den	Optional
1.20	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	Optional
1.20	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar	Optional
1.20	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts	Optional
1.20	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts	Optional
1.20	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts	Optional
1.20	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts	Optional Erforderlich
	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength	
	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge	
	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird	
	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert.	
	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType	
	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser	
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen.	Erforderlich
	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind	
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen.	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind Das Datenelement kind codiert eine generelle Klassifikation der in der	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind Das Datenelement kind codiert eine generelle Klassifikation der in der Messwertliste beinhalteten Werte dar. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind Das Datenelement kind codiert eine generelle Klassifikation der in der Messwertliste beinhalteten Werte dar. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable (nicht anwendbar)	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind Das Datenelement kind codiert eine generelle Klassifikation der in der Messwertliste beinhalteten Werte dar. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable (nicht anwendbar) 3 = Currency (Währung)	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind Das Datenelement kind codiert eine generelle Klassifikation der in der Messwertliste beinhalteten Werte dar. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable (nicht anwendbar) 3 = Currency (Währung) 4 = Current (Stromstärke, Ampere)	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind Das Datenelement kind codiert eine generelle Klassifikation der in der Messwertliste beinhalteten Werte dar. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable (nicht anwendbar) 3 = Currency (Währung) 4 = Current (Stromstärke, Ampere) 5 = CurrentAngle (Strömungswinkel)	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind Das Datenelement kind codiert eine generelle Klassifikation der in der Messwertliste beinhalteten Werte dar. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable (nicht anwendbar) 3 = Currency (Währung) 4 = Current (Stromstärke, Ampere) 5 = CurrentAngle (Strömungswinkel) 7 = Date (Datum)	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind Das Datenelement kind codiert eine generelle Klassifikation der in der Messwertliste beinhalteten Werte dar. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable (nicht anwendbar) 3 = Currency (Währung) 4 = Current (Stromstärke, Ampere) 5 = CurrentAngle (Strömungswinkel) 7 = Date (Datum) 8 = Demand (Abruf)	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind Das Datenelement kind codiert eine generelle Klassifikation der in der Messwertliste beinhalteten Werte dar. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable (nicht anwendbar) 3 = Currency (Währung) 4 = Current (Stromstärke, Ampere) 5 = CurrentAngle (Strömungswinkel) 7 = Date (Datum) 8 = Demand (Abruf) 12 = Energy (Energie)	Erforderlich
1.21	Das Datenelement flowDirection beschreibt die Fließrichtung, die mit den Messwerte verbunden ist. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = nicht anwendbar 1 = Vorwärts 19 = Rückwärts Die Nutzung des Datenelements flowDirection ist optional. ReadingType – intervalLength Das Datenelement intervalLength beschreibt die Standard-Intervalllänge die für die einzelnen Messwerte zugrunde liegt. Die Intervalllänge wird nach ESPI REQ.21 in Sekunden spezifiziert. Die Standard-Intervalllänge muss in einer Instanz der Klasse ReadingType beschrieben werden. Im Falle einer originären Messwertliste muss dieser Wert der Registrierperiode entsprechen. ReadingType – kind Das Datenelement kind codiert eine generelle Klassifikation der in der Messwertliste beinhalteten Werte dar. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable (nicht anwendbar) 3 = Currency (Währung) 4 = Current (Stromstärke, Ampere) 5 = CurrentAngle (Strömungswinkel) 7 = Date (Datum) 8 = Demand (Abruf)	Erforderlich

	38 = PowerFactor (Leistungsfaktor)	
	40 = QuantityPower (Leistungsmenge)	
	54 = Voltage (Spannung)	
	55 = VoltageAngle (Spannungswinkel)	
	64 = DistortionPowerFactor (Klirrfaktor)	
	155 = VolumetricFlow (Volumenstrom)	
	Die Nutzung des Datenelements kind ist optional .	
1.23	ReadingType – phase	Optional
	Das Datenelement <i>phase</i> codiert die Phase, die mit den Messwerten der	
	Messwertliste in Verbindung steht. Beispiele nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 = Not Applicable (nicht anwendbar)	
	129 = Phase AN	
	128 = Phase A	
	132 = Phase AB	
	Die Nutzung des Datenelements phase ist optional.	
1.24	ReadingType – powerOfTenMultiplier	Erforderlich
	Das Datenelement <i>powerOfTenMultiplier</i> repräsentiert den Einheitenvor-	
	satz der Maßeinheit der in der Messwertliste übermittelten Werte. Gülti-	
	ge Werte nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 = None	
	0 = None $1 = deca = x10$	
	2 = hecto = x100	
	-3 = mili=x10 ⁻³	
	3 = kilo = x1000	
	$6 = \text{Mega} = x10^6$	
	$-6 = \text{micro} = \text{x}10^{-3}$	
	$9 = \text{Giga} = \text{x10}^9$	
	Das Datenelement <i>powerofTenMultiplier</i> muss mit einem entsprechen-	
	den Wert gefüllt werden.	
1.25	ReadingType – timeAttribute	Optional
1.23		Optional
	Das Datenelement timeAttribute wird genutzt, um bestimmte Intervallty-	
	pen zu spezifizieren, mit denen die Messwertlisten beschrieben werden	
	können. Beispiele für gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 = Not Applicable	
	1 = 10-Minuten	
	2 = 15-Minuten	
	11 = täglich	
	24 = wöchentlich	
	Die Nutzung des Datenelements timeAttribute ist optional.	
1.26	ReadingType – tou	Optional
	Das Datenelement tou kann genutzt werden, um bestimmte Time-Of-Use-	
	Blöcke zu codieren. Beispiele nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 = Nicht anwendbar	
	1 = TOU A	
	2 = TOU B	
	2 = TOU B Die Nutzung des Datenelements <i>tou</i> ist optional .	
1.27		Erforderlich
1.27	Die Nutzung des Datenelements tou ist optional.	Erforderlich
1.27	Die Nutzung des Datenelements <i>tou</i> ist optional . Readingtype – uom	Erforderlich
1.27	Die Nutzung des Datenelements <i>tou</i> ist optional . Readingtype – uom Das Datenelement <i>uom</i> codiert die Maßeinheit, welche für alle Messwerte der Messwertliste gilt. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	Erforderlich
1.27	Die Nutzung des Datenelements <i>tou</i> ist optional . Readingtype – uom Das Datenelement <i>uom</i> codiert die Maßeinheit, welche für alle Messwer-	Erforderlich
1.27	Die Nutzung des Datenelements <i>tou</i> ist optional . Readingtype – uom Das Datenelement <i>uom</i> codiert die Maßeinheit, welche für alle Messwerte der Messwertliste gilt. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable	Erforderlich
1.27	Die Nutzung des Datenelements tou ist optional. Readingtype – uom Das Datenelement uom codiert die Maßeinheit, welche für alle Messwerte der Messwertliste gilt. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable 5 = A (Current) 29 = Voltage	Erforderlich
1.27	Die Nutzung des Datenelements <i>tou</i> ist optional . Readingtype – uom Das Datenelement <i>uom</i> codiert die Maßeinheit, welche für alle Messwerte der Messwertliste gilt. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable 5 = A (Current)	Erforderlich
1.27	Die Nutzung des Datenelements tou ist optional. Readingtype – uom Das Datenelement uom codiert die Maßeinheit, welche für alle Messwerte der Messwertliste gilt. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind: 0 = Not Applicable 5 = A (Current) 29 = Voltage 31 = J (Energy joule)	Erforderlich
1.27	Die Nutzung des Datenelements <i>tou</i> ist optional . Readingtype – uom Das Datenelement <i>uom</i> codiert die Maßeinheit, welche für alle Messwer-	Erforderlich

61 = VA (Apparent power) 63 = VAr (Reactive power) 65 = CosPhi (Power factor) 67 = V² (Volts squared) 69 = A² (Amp squared) 71 = VAh (Apparent energy) 72 = Real energy (Watt-hours) 73 = VArh (Reactive energy) 106 = Ah (Ampere-hours / Available Charge) 119 = ft3 (Cubic Feet) 122 = ft3/h (Cubic Feet per Hour) 125 = m3/h (Cubic Feet per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
65 = CosPhi (Power factor) 67 = V² (Volts squared) 69 = A² (Amp squared) 71 = VAh (Apparent energy) 72 = Real energy (Watt-hours) 73 = VArh (Reactive energy) 106 = Ah (Ampere-hours / Available Charge) 119 = ft3 (Cubic Feet) 122 = ft3/h (Cubic Feet per Hour) 125 = m3/h (Cubic Meter per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
67 = V² (Volts squared) 69 = A² (Amp squared) 71 = VAh (Apparent energy) 72 = Real energy (Watt-hours) 73 = VArh (Reactive energy) 106 = Ah (Ampere-hours / Available Charge) 119 = ft3 (Cubic Feet) 122 = ft3/h (Cubic Feet per Hour) 125 = m3/h (Cubic Meter per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
69 = A² (Amp squared) 71 = VAh (Apparent energy) 72 = Real energy (Watt-hours) 73 = VArh (Reactive energy) 106 = Ah (Ampere-hours / Available Charge) 119 = ft3 (Cubic Feet) 122 = ft3/h (Cubic Feet per Hour) 125 = m3/h (Cubic Meter per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType — converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType — description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
71 = VAh (Apparent energy) 72 = Real energy (Watt-hours) 73 = VArh (Reactive energy) 106 = Ah (Ampere-hours / Available Charge) 119 = ft3 (Cubic Feet) 122 = ft3/h (Cubic Feet per Hour) 125 = m3/h (Cubic Meter per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
72 = Real energy (Watt-hours) 73 = VArh (Reactive energy) 106 = Ah (Ampere-hours / Available Charge) 119 = ft3 (Cubic Feet) 122 = ft3/h (Cubic Feet per Hour) 125 = m3/h (Cubic Meter per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType - converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType - description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
73 = VArh (Reactive energy) 106 = Ah (Ampere-hours / Available Charge) 119 = ft3 (Cubic Feet) 122 = ft3/h (Cubic Feet per Hour) 125 = m3/h (Cubic Meter per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
106 = Ah (Ampere-hours / Available Charge) 119 = ft3 (Cubic Feet) 122 = ft3/h (Cubic Feet per Hour) 125 = m3/h (Cubic Meter per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
119 = ft3 (Cubic Feet) 122 = ft3/h (Cubic Feet per Hour) 125 = m3/h (Cubic Meter per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
122 = ft3/h (Cubic Feet per Hour) 125 = m3/h (Cubic Meter per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
125 = m3/h (Cubic Meter per Hour) 128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
128 = US gl (US Gallons) 129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
129 = US gl/h (US Gallons per Hour) Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
Das Datenelement uom muss mit einem entsprechenden Wert gefüllt werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
 werden. 1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
1.28 ReadingType – converterFactor Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
Das Datenelement converterFactor kann genutzt werden um einen Wandlerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
lerfaktor mit aufzunehmen. Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
Die Nutzung des Datenelements converterFactor ist optional. 1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
1.29 ReadingType – description Das Datenelement description kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
Das Datenelement <i>description</i> kann genutzt werden um eine Beschreibung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements <i>description</i> ist optional .
bung der Messwertliste einzufügen. Diese Beschreibung kann 256 Zeichen beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
beinhalten und sollte den OBIS-Code für den Letztverbraucher näher spezifizieren. Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
zifizieren. Die Nutzung des Datenelements <i>description</i> ist optional .
Die Nutzung des Datenelements description ist optional.
1
1.30 ReadingType – obisCode Erforderlich
Das Datenelement <i>obisCode</i> codiert die Messwerte der Messwertliste wie
im Object Identification System (OBIS) nach DIN EN 62056-61 und für die
Nutzung in den EDIFACT-Nachrichtentypen des deutschen Energiemarktes
beschrieben.
Das Datenelement obisCode muss mit einem entsprechenden Wert (OBIS-
Kennzahl) gefüllt werden.
1.31 ReadingType – qualifiedLogicalName Erforderlich
Das Datenelement <i>qualifiedLogicalName</i> ist ein eindeutiger Bezeichner
einer Messreihe, die von einem Smart Meter Gateway übertrgaen werden
, , ,
kann. Er setzt sich nach der COSEM-Definition zusammen aus
<obis>.<smgw-id>.sm und wird für die Bildung der inneren Signatur ge-</smgw-id></obis>
nutzt.
Jede Instanz der Klasse <i>readingType</i> muss ein Datenelement <i>qualifiedLo-</i>
gicalName enthalten.
1.32 IntervalBlock Erforderlich
Die Klasse IntervalBlock enthält die einzelnen Intervallwerte. Eine Nach-
richt muss mindestens eine Instanz der Klasse <i>IntervalBlock</i> enthalten.
Jede Instanz der Klasse IntervalBlock:
muss auf mindestens eine Instanz der Klasse IntervalReading ver-
weisen
1.33 IntervalBlock – interval Erforderlich
Das Datenelement <i>interval</i> beschreibt die gesamte Zeitperiode, für die die
nachfolgenden Messwerte in der Messwertliste enthalten sind. Die Zeit-
periode wird durch einen Startzeitpunkt und eine Dauer definiert. Der
Startzeitpunkt wird als ganzzahliger Wert beschrieben. Dieser Wert reprä-
sentiert die vergangenen Sekunden seit dem 01.01.1970 00:00:00Uhr. Die

	Davier wird chanfalls als gangachliger Columdon worth as shrished	
	Dauer wird ebenfalls als ganzzahliger Sekundenwert beschrieben.	
	Jede Instanz der Klasse <i>IntervalBlock</i> muss ein Datenelement vom Typ	
1.24	interval enthalten.	Fufandanii de
1.34	IntervalReading	Erforderlich
	Die Klasse IntervalReading repräsentiert die Daten zu einem konkreten	
	Messwert. Jede Nachricht muss mindestens eine Instanz der Klasse <i>Inter-</i>	
	valReading enthalten.	
	Jede Instanz der Klasse IntervalReading:	
1.05	muss auf eine Instanz der Klasse ReadingQuality verweisen.	
1.35	IntervalReading – cost	Optional
	Das Datenelement <i>cost</i> kann genutzt werden, um die Kosten, die mit die-	
	sem konkreten Messwert verbunden sind, darzustellen.	
	Die Nutzung des Datenelements <i>cost</i> ist optional .	
1.36	IntervalReading – timePeriod	Erforderlich
	Das Datenelement timePeriod beschreibt das Intervall für das der angege-	
	bene Messwert gültig ist.	
	Das Intervall wird durch einen Startzeitpunkt und eine Dauer definiert.	
	Der Startzeitpunkt wird als ganzzahliger Wert beschrieben. Dieser Wert	
	repräsentiert die vergangenen Sekunden seit dem 01.01.1970	
	00:00:00Uhr (UTC-Zeit). Für eichrechtlich relevante Daten muss hier zwin-	
	gend die "capture_time" eingetragen werden, also der sekundengenaue	
	Zeitpunkt der Messwerterfassung. Dieser wird zur Überprüfung der inne-	
	ren Signatur benötigt. Die Dauer wird ebenfalls als ganzzahliger Sekun-	
	denwert beschrieben und sollte dem Datenelement <i>intervalLength</i> der	
	Klasse ReadingType entsprechen.	
	Jede Instanz der Klasse <i>IntervalReading</i> muss ein Datenelement vom Typ	
	timePeriod enthalten.	
1.37	IntervalReading – value	Erforderlich
	Das Datenelement value repräsentiert den Wert der Messung. Dieser wird	
	als ganzzahliger Wert definiert.	
	Jede Instanz der Klasse <i>IntervalReading</i> muss ein Datenelement <i>value</i>	
1.00	enthalten.	-6 1 11 14
1.38	IntervalReading – certId	Erforderlich*
	Das Datenelement <i>certld</i> enthält die ID des Zertifikats der signierenden	
	Instanz des Messwertes, sofern die Signatur nicht vom Smart Meter Ga-	
	teway stammt. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Messwert	
	von einer Marktrolle nachträglich manuell geändert wurde. Das entspre-	
	chende Zertifikat wird in der Klasse <i>Certificate</i> übertragen. Ist <i>certId</i> nicht	
	angegeben, so wird davon ausgegangen, dass das Zertifikat des Smart	
	Meter Gateway zur Überprüfung der Signatur genutzt wird.	
	Eine Instanz der Klasse <i>IntervalReading</i> muss ein Datenelement <i>certId</i>	
	beinhalten, sofern eine eichrechtlich-konforme Prüfung durchgeführt	
	werden soll und die Signatur nicht vom Smart Meter Gateway erstellt	
	wurde. In den weiteren Fällen ist die Nutzung des Datenelements optio -	
1.20	nal.	Fufaudau!:- -*
1.39	IntervalReading – signature	Erforderlich*
	Das Datenelement <i>signature</i> repräsentiert die innere Signatur des Mess-	
	wertes. Diese wird vom Smart Meter Gateway gebildet und den Messwer-	
	ten der Messwertliste zugeordnet.	
	Eine Instanz der Klasse IntervalReading muss ein Datenelement <i>signature</i>	
4.40	enthalten.	F.C 11 1 4
1.40	IntervalReading – status	Erforderlich*

1.47	Das Datenelement <i>certld</i> enthält die ID des Zertifikats des signierenden	
1 1.4/	,	
1.47	SMGW - certId	Erforderlich*
	von welchem die beinhaltenden Messwertlisten stammen. Eine Nachricht muss eine Instanz von <i>SMGW</i> enthalten. Die Klasse <i>SMGW</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	
	Die Klasse SMGW repräsentiert Informationen zum Smart Meter Gateway,	
1.46	SMGW	Erforderlich
	Die Nutzung des Datenelements <i>publicKey</i> ist optional .	
	Zählersignatur.	
	versendet. Der Wert <i>publicKey</i> ermöglicht damit die Überprüfung der	
	sondere der Fall, wenn das Smart Meter die Zähler mit Zählersignatur	
	den öffentlichen Schlüssel des Smart Meters zu übertragen. Dies ist insbe-	
1.43	Meter – publicKey Das Datenelement <i>publicKey</i> der Klasse <i>Meter</i> kann genutzt werden um	Optional
1.45		Optional
	Meters. Eine Instanz der Klasse <i>Meter</i> muss ein Datenelement <i>meterId</i> enthalten.	
	Das Datenelement <i>meterld</i> repräsentiert die Zählernummer des Smart	
1.44	Meter – meterid	Erforderlich
	Die Klasse <i>Meter</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	
	nung. Eine originäre Messliste muss eine Zählernummer enthalten.	
	Die Klasse <i>Meter</i> identifiziert den Zähler über die enthaltene Zählerken-	
1.43	Meter	Erforderlich
	ty mit einem entsprechenden Wert enthalten.	
	Jede Instanz der der Klasse ReadingQuality muss ein Datenelement quali-	
	18 – verified (überprüft)	
	17 – validated (gültig)	
	15 – normalized for weather (normalisiert im bezug zum Wetter) 16 – andere (other)	
	14 – raw (roh/unverarbeitet) 15 – normalized for weather (normalisiert im Bezug zum Wetter)	
	13 – mixed (gemischt)	
	12 - projected (forecast) (hochgerechnet (Prognose))	
	11 – derived (abgeleited)	
	10 – questionable (unplausibel)	
	9 - estimated using linear interpolation (geschätzt mittels linearer Interpolation)	
	8 - estimated using reference day (geschätzt basierend auf einem Referenztag)	
	0 – valid (gültig) 7 – manually edited (manuell geändert)	
	zu einem Messwert. Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	
	Das Datenelement <i>quality</i> repräsentiert die eigentliche Statusinformation	
1.42	ReadingQuality – quality	Erforderlich
	Die Klasse ReadingQuality verweist auf keine weiteren Klassen.	
	kennzeichnet werden.	
	Jeder Messwert muss mit einer entsprechenden Statusinformation ge-	
	Die Klasse <i>ReadingQuality</i> repräsentiert den Status eines Messwertes.	
1.41	ReadingQuality	Erforderlich
	beinhalten.	
	Eine Instanz der Klasse <i>IntervalReading</i> muss ein Datenelement <i>status</i>	
	ren Signatur benötigt.	
	SNGW] als octet-String übertragen und wird für die Überprüfung der inne-	
	Dieses Statuswort wird laut FNN Lastenhaft Smart Meter Gateway [FNN	
	Statuswort des Zählers und des Smart Meter Gateways zusammensetzt.	
	Das Datenelement status repräsentiert das Statuswort, welches aus dem	

	tragen. Als Default erhält die ID des Zertifikats des SMGW den Wert 1.	
	Jede Instanz von <i>SMGW</i> muss ein Datenelement vom Typ <i>certId</i> beinhal-	
	ten, sofern eine eichrechtlich-konforme Prüfung durchgeführt werden	
	soll.	
1.48	SMGW – smgwld	Erforderlich
1.10	Das Datenelement <i>smgwld</i> repräsentiert die Kennung des Smart Meter	Litoracinon
	Gateways, von denen die Daten der Nachricht und der öffentliche Schlüs-	
	sel stammen. Jede Instanz der Klasse <i>SMGW</i> muss ein Datenelement vom	
	Typ <i>smgwld</i> enthalten.	
1.49	Certificate	Erforderlich*
15	Die Klasse <i>Certificate</i> repräsentiert das Zertifikat, welches für die Inhalts-	2.10.40.110.1
	datensignierung genutzt wird. Wird von einer anderen Rolle als dem	
	SMGW ein Messwert signiert (z.B. bei manueller Änderung eines Mess-	
	werts), so ist das entsprechende Zertifikat hier zusätzlich einzufügen.	
	Für eine eichrechtlich-konforme Überprüfung der Daten muss die Nach-	
	richt mindestens eine Instanz der Klasse <i>Certificate</i> beinhalten.	
	Die Klasse <i>Certificate</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	
1.50	Certificate – certId	Erforderlich*
	Das Datenelement certid identifiziert ein Zertifikat eindeutig. Das Zertifi-	
	kat des SMGW hat per Default die ID mit der Nummer 1.	
	Jede Instanz der Klasse <i>Certificate</i> muss ein Datenelement vom Typ <i>CertId</i>	
	enthalten.	
1.51	Cerificate – cSig	Erforderlich*
	Das Datenelement <i>cSig</i> enthält das Inhaltsdaten-Signatur-Zertifikat.	
	Jede Instanz der Klasse <i>Certificate</i> muss ein Datenelement vom Typ <i>cSig</i>	
	enthalten.	
1.52	InvoicingParty	Erforderlich
1.52	InvoicingParty Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die	Erforderlich
1.52	•	Erforderlich
1.52	Die Klasse <i>InvoicingParty</i> repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die	Erforderlich
1.52	Die Klasse <i>InvoicingParty</i> repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse <i>InvoicingParty</i> beinhalten.	Erforderlich
1.52	Die Klasse <i>InvoicingParty</i> repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse <i>InvoicingParty</i> beinhalten. Die Klasse <i>InvoicingParty</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	
1.52	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyId	Erforderlich Erforderlich
	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyId Das Datenelement invoicingPartyId wird genutzt, um die eindeutige Ken-	
	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyId Das Datenelement invoicingPartyId wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten	
	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyId Das Datenelement invoicingPartyId wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die	
	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Ken-	
	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede	
	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoi-	
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyld beinhalten.	Erforderlich
	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyId Das Datenelement invoicingPartyId wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyId beinhalten. Customer	
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyld beinhalten. Customer Die Klasse Customer repräsentiert den Letztverbracher, welcher über eine	Erforderlich
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyld beinhalten. Customer Die Klasse Customer repräsentiert den Letztverbracher, welcher über eine je Rechnungsstellende eindeutige Identifikationsnummer beschrieben	Erforderlich
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyId Das Datenelement invoicingPartyId wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyId beinhalten. Customer Die Klasse Customer repräsentiert den Letztverbracher, welcher über eine je Rechnungsstellende eindeutige Identifikationsnummer beschrieben wird. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse Customer beinhalten.	Erforderlich
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyld beinhalten. Customer Die Klasse Customer repräsentiert den Letztverbracher, welcher über eine je Rechnungsstellende eindeutige Identifikationsnummer beschrieben wird. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse Customer beinhalten. Die Klasse Customer verweist auf keine weiteren Klassen.	Erforderlich Erforderlich
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyId Das Datenelement invoicingPartyId wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyId beinhalten. Customer Die Klasse Customer repräsentiert den Letztverbracher, welcher über eine je Rechnungsstellende eindeutige Identifikationsnummer beschrieben wird. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse Customer beinhalten. Die Klasse Customer verweist auf keine weiteren Klassen. Customer – customerId	Erforderlich
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyld beinhalten. Customer Die Klasse Customer repräsentiert den Letztverbracher, welcher über eine je Rechnungsstellende eindeutige Identifikationsnummer beschrieben wird. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse Customer beinhalten. Die Klasse Customer verweist auf keine weiteren Klassen. Customer – customerld Das Datenelement customerld beinhaltet eine eindeutige Identifikation	Erforderlich Erforderlich
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyld beinhalten. Customer Die Klasse Customer repräsentiert den Letztverbracher, welcher über eine je Rechnungsstellende eindeutige Identifikationsnummer beschrieben wird. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse Customer beinhalten. Die Klasse Customer verweist auf keine weiteren Klassen. Customer – customerld Das Datenelement customerld beinhaltet eine eindeutige Identifikation des Letztverbrauchers. Diese Identifikation sollte mindestens je Marktteil-	Erforderlich Erforderlich
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyld beinhalten. Customer Die Klasse Customer repräsentiert den Letztverbracher, welcher über eine je Rechnungsstellende eindeutige Identifikationsnummer beschrieben wird. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse Customer beinhalten. Die Klasse Customer verweist auf keine weiteren Klassen. Customer – customerld Das Datenelement customerld beinhaltet eine eindeutige Identifikation des Letztverbrauchers. Diese Identifikation sollte mindestens je Marktteilnehmer eindeutig sind. Genutzt werden kann hier auch die Vertragsnum-	Erforderlich Erforderlich
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyld beinhalten. Customer Die Klasse Customer repräsentiert den Letztverbracher, welcher über eine je Rechnungsstellende eindeutige Identifikationsnummer beschrieben wird. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse Customer beinhalten. Die Klasse Customer verweist auf keine weiteren Klassen. Customer – customerld Das Datenelement customerld beinhaltet eine eindeutige Identifikation des Letztverbrauchers. Diese Identifikation sollte mindestens je Marktteilnehmer eindeutig sind. Genutzt werden kann hier auch die Vertragsnummer des Letztverbrauchers beim Marktteilnehmer. Die Letztverbraucher-	Erforderlich Erforderlich
1.53	Die Klasse InvoicingParty repräsentiert den Rechnungssteller bzw. die Marktrolle, die für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse InvoicingParty beinhalten. Die Klasse InvoicingParty verweist auf keine weiteren Klassen. InvoicingParty – invoicingPartyld Das Datenelement invoicingPartyld wird genutzt, um die eindeutige Kennung des Marktteilnehmers, welcher für die Tarifierung der Messdaten für den Letztverbraucher verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel die Marktpartner-ID aus den EDIFACT-Nachrichten sein. Die eindeutige Kennung muss dem Letztverbraucher vorab bekannt gemacht werden. Jede Instanz der Klasse InvoicingParty muss ein Datenelement vom Typ invoicingPartyld beinhalten. Customer Die Klasse Customer repräsentiert den Letztverbracher, welcher über eine je Rechnungsstellende eindeutige Identifikationsnummer beschrieben wird. Jede Nachricht muss eine Instanz der Klasse Customer beinhalten. Die Klasse Customer verweist auf keine weiteren Klassen. Customer – customerld Das Datenelement customerld beinhaltet eine eindeutige Identifikation des Letztverbrauchers. Diese Identifikation sollte mindestens je Marktteilnehmer eindeutig sind. Genutzt werden kann hier auch die Vertragsnum-	Erforderlich Erforderlich

m	perid beinhalten.	

6.2 Prüfungsdaten

Die Prüfungsdaten werden zur eichrechtlich konformen Rechnungsprüfung benötigt. Zentrales Datenelement der Prüfungsdaten ist die Klasse *AnalysisProfile*.

Nr.	Beschreibung	Verwendung
2.01	AnalysisProfile	Erforderlich
	Die Klasse <i>AnalysisProfile</i> repräsentiert das Auswerteprofil. Bei der Über-	(Rechnungsprüfung)
	tragung von Daten zu Zwecken der eichrechtskonformen Rechnungsüber-	Optional
	prüfung muss die Nachricht eine Instanz der Klasse enthalten. Bei der Über-	(Alltagsdisplay)
	tragung von Daten für das Alltagsdisplay ist die Nutzung der Klasse <i>Analy-</i>	
	sisProfile optional.	
	Eine Instanz der Klasse <i>AnalysisProfile</i> :	
	 muss auf mindestens eine Instanz der Klasse TariffStage verweisen 	
	• kann auf eine Klasse <i>RuleSystem</i> verweisen	
2.02	AnalysisProfile – billingPeriod	Erforderlich
	Das Datenelement billingPeriod spezifiziert den Abrechnungszeitraum für	
	den dieses Auswerteprofil Gültigkeit hat.	
	Eine Instanz der Klasse <i>AnalysisProfile</i> muss genau ein Datenelement <i>bil</i> -	
	lingPeriod enthalten.	
2.03	Analysis Profile – description	Optional
	Das Datenelement <i>description</i> kann zur Beschreibung des Tarifs genutzt	
	werden, für den das Auswerteprofil gültig ist.	
	Das Datenelement description ist optional.	
2.04	Analysis Profile – tariffld	Erforderlich
	Das Datenelement tariffld entspricht der Tarifkennbezeichnung des Liefe-	
	ranten.	
	Eine Instanz der Klasse AnalysisProfile muss genau ein Datenelement tarif-	
	fld enthalten	
2.05	AnalysisProfile – defaultTariffNumber	Erforderlich
	Das Datenelement <i>defaultTariffNumber</i> ist eine Referenz auf die Standard-	
	tarifstufe, die zu Beginn eines Abrechnungszeitraums gültig ist.	
	Eine Instanz der Klasse <i>AnalysisProfile</i> muss genau ein Datenelement	
2.00	defaultTariffNumber enthalten.	Outional
2.06	RuleSystem	Optional
	Die Klasse <i>RuleSystem</i> repräsentiert das Regelwerk.	
	Eine Instanz der Klasse <i>RuleSystem</i> ist optional . Eine Nutzung im Rahmen	
2.07	des Tarifanwendungsfalls 7 wir empfohlen. RuleSystem - rules	Erforderlich
2.07	Das Datenelement <i>rules</i> spezifiziert eine URI/URL als Link zum Ablageort	Entorueriich
	des Regelwerks. Dieses kann dann von der Basissoftware dort herunterge-	
	laden werden. Eine Instanz der Klasse RuleSystem muss einen Link zum	
	Regelwerk enthalten.	
2.08	TariffStage	Erforderlich
2.00	Die Klasse <i>TariffStage</i> spezifiziert einzelnen Tarifstufen des Auswerteprofils.	Litoracinen
	Ein Auswerteprofil muss mindestens eine Instanz der Klasse <i>TariffStage</i>	
	enthalten.	
	Eine Instanz der Klasse <i>TariffStage</i> :	
	muss auf eine Instanz der Klasse DatetimePeriod verweisen	
	mass dar eine mstanz der Musse Datetimer errou ver weisen	

 kann auf eine oder zwei Instanz der Klasse MinMaxCounter verweisen kann auf Instanzen der Klasse TariffChangeTrigger verweisen kann auf eine Instanz der Klasse Prepaid verweisen TariffStage – tariffNumber Das Datenelement tariffNumber spezifiziert die Tarifnummer der Tarifstufe. Eine instanz der Klasse TariffStage muss genau ein Datenelement tariffNumber enthalten. 	lich
 kann auf Instanzen der Klasse TariffChangeTrigger verweisen kann auf eine Instanz der Klasse Prepaid verweisen 2.09 TariffStage – tariffNumber Das Datenelement tariffNumber spezifiziert die Tarifnummer der Tarifstufe. Eine instanz der Klasse TariffStage muss genau ein Datenelement tariff-Number enthalten. 	lich
• kann auf eine Instanz der Klasse Prepaid verweisen 2.09 TariffStage – tariffNumber Das Datenelement tariffNumber spezifiziert die Tarifnummer der Tarifstufe. Eine instanz der Klasse TariffStage muss genau ein Datenelement tariff- Number enthalten.	lich
2.09 TariffStage – tariffNumber Das Datenelement tariffNumber spezifiziert die Tarifnummer der Tarifstufe. Eine instanz der Klasse TariffStage muss genau ein Datenelement tariff- Number enthalten.	lich
Das Datenelement <i>tariffNumber</i> spezifiziert die Tarifnummer der Tarifstufe. Eine instanz der Klasse <i>TariffStage</i> muss genau ein Datenelement <i>tariff-Number</i> enthalten.	
Eine instanz der Klasse <i>TariffStage</i> muss genau ein Datenelement <i>tariff-Number</i> enthalten.	
Number enthalten.	
2.10 TariffStage – tariffUseCase Erforder	lich
Das Datenelement <i>tariffUseCase</i> spezifiziert den Tarifanwendungsfall für	
den diese Tarifstufe gültig ist. Die angegebene Nummer entspricht dabei	
dem Anwendungsfall wie er in der Technischen Richtlinie des BSI definiert	
wurde.	
Eine Instanz der Klasse TariffStage muss genau ein Datenelement der Klas-	
se tariffUseCase beinhalten.	
2.11 TariffStage – description Optional	ī
Das Datenelement <i>description</i> dient zur freien Beschreibung der Tarifstufe.	
Die Nutzung ist optional .	
2.12 TariffStage – obisCode Erforder	lich
Das Datenelement <i>obisCode</i> der Klasse <i>TariffStage</i> beschreibt den OBIS-	
Code der Tarifstufe. Mit Hilfe des OBIS-Codes ist wird eine Zuordnung der	
Tarifstufen zu Messwertlisten ermöglicht.	
Jede Instanz der Klasse TariffStage muss genau ein Datenelement obisCode	
enthalten.	
2.13 DatetimePeriod Erforder	lich
Die Klasse DateTimeperiod beschreibt den Gültigkeitszeitraum einer tarif-	
stufe. Eine Instanz der Klasse <i>TariffStage</i> muss genau auf eine Instanz der	
Klasse DatetimePeriod verweisen.	
Eine Instanz der Klasse DatetimePeriod muss:	
entweder ein Datenelement datetimeInterval beinhalten	
oder ein Datenelement datetimevar beinhalten Sing Jackson der Klasse Batating Bariad varangist auf Jackson Klassen Klass	
Eine Instanz der Klasse DatetimePeriod verweist auf keine weiteren Klas-	
2.14 DatetimePeriod – datetimeInterval Erforder	li ala
Das Datenelement dateTimeInterval spezifiziert den Gültigkeitszeitraum, zu (bedingt	
dem eine Tarifstufe gültig ist.	,
Bedingung: Entweder muss das Datenelement datetimeInterval oder es	
muss das Datenelement dateTimeVar in der Instanz der Klasse DatetimePe-	
riod angegeben werden.	
2.15 DatetimePeriod – datetimeVar Erforder	lich
Das Datenelement dateTimeVar spezifiziert den Gültigkeitszeitraum unter (bedingt	
der Angabe des Startzeitpunkts.	
Bedingung: Entweder muss das Datenelement datetimeInterval oder es	
muss das Datenelement dateTimeVar in der Instanz der Klasse Datetimpe-	
muss das Datenelement dateTimeVar in der Instanz der Klasse Datetimpe-	ı
muss das Datenelement dateTimeVar in der Instanz der Klasse Datetimperiod angegeben werden. 2.16 MinMaxCounter Die Klasse MinMaxCounter beschreibt die Anzahl und Eigenschaft der Mi-	1
 muss das Datenelement dateTimeVar in der Instanz der Klasse Datetimperiod angegeben werden. 2.16 MinMaxCounter Die Klasse MinMaxCounter beschreibt die Anzahl und Eigenschaft der Minimal- bzw. Maximalwerte, die für eine Tarifstufe ermittelt bzw. angegeben 	l
muss das Datenelement dateTimeVar in der Instanz der Klasse Datetimperiod angegeben werden. 2.16 MinMaxCounter Die Klasse MinMaxCounter beschreibt die Anzahl und Eigenschaft der Minimal- bzw. Maximalwerte, die für eine Tarifstufe ermittelt bzw. angegeben werden sollen.	l
muss das Datenelement dateTimeVar in der Instanz der Klasse Datetimperiod angegeben werden. 2.16 MinMaxCounter Die Klasse MinMaxCounter beschreibt die Anzahl und Eigenschaft der Minimal- bzw. Maximalwerte, die für eine Tarifstufe ermittelt bzw. angegeben werden sollen. Die Verwendung der Klasse MinMaxCounter ist optional	l
muss das Datenelement dateTimeVar in der Instanz der Klasse Datetimperiod angegeben werden. 2.16 MinMaxCounter Die Klasse MinMaxCounter beschreibt die Anzahl und Eigenschaft der Minimal- bzw. Maximalwerte, die für eine Tarifstufe ermittelt bzw. angegeben werden sollen.	I

	Die Klasse MinMaxCounter verweist auf keine weiteren Klassen.	
2.17	MinMaxCounter – count	Erforderlich
	Das Datenelement <i>count</i> spezifiziert die Anzahl der zu ermittelnden bzw.	
	anzugebenden Minimal- oder Maximalwerte.	
	Eine Instanz der Klasse MinMaxCounter muss ein Datenelement count ent-	
	halten werden.	
2.18	MinMaxCounter – maxCounter	Erforderlich
	Das Datenelement maxCounter spezifiziert einen boolschen Wert (Flag). Ist	
	der Wert 1=true, werden Maximalwerte angegeben bzw. ermittelt. Ist der	
	Wert des Datenelements 0=false, werden Minimalwerte angegeben bzw.	
	ermittelt.	
	Eine Instanz der Klasse MinMaxCounter muss ein Datenelement vom Typ	
	maxCounter enthalten.	
	Das Datenelement muss den Wert 0 oder den Wert 1 annehmen.	
2.19	Prepaid	Optional
	Die Klasse <i>Prepaid</i> dient zur Auswertung von Prepaid-Tarifen (TAF12).	
	Eine Instanz der Klasse <i>Prepaid</i> ist optional .	
	Eine Instanz der Klasse <i>Prepaid</i> :	
	 kann auf Instanzen der Klasse Breaker verweisen 	
	 kann auf Instanzen der Klasse ThresholdTrigger verweisen 	
2.20	Prepaid – availableEnergy	Erforderlich
	Das Datenelement availableEnergy spezifiziert die bezahlte und damit ver-	
	fügbare Menge an Energie des Prepaid-Tarifs.	
	Eine Instanz der Klasse Prepaid muss ein Datenelement vom Typ	
	availableEnergy enthalten.	
2.21	Prepaid – powerOfTenMultiplier	Erforderlich
	Das Datenelement powerOfTenMultiplier spezifiziert den Einheitenvorsatz	
	der bezahlten und verfügbaren Menge des Prepaid-Tarifs.	
	Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 = None 1 = deca=x10	
	2 = hecto=x100	
	$-3 = mili = x10^{-3}$	
	3 = kilo=x1000	
	$6 = Mega = x10^6$	
	$-6 = \text{micro} = x10^{-3}$	
	9 = Giga=x10 ⁹ Sing Instance der Klasse Brancid muse ein Determinent von Ture rever	
	Eine Instanz der Klasse Prepaid muss ein Datenelement vom Typ <i>power-OfTanMultipliar</i> enthalten	
2.22	OfTenMultiplier enthalten.	Erforderlich
2.22	Prepaid – toleranceInterval Das Datenelement <i>toleranceInterval</i> spezifiziert die Länge des Zeitraums in	Erioraeriich
	dem der Letztverbraucher nach Verbrauch der verfügbaren Energiemenge	
	noch Energie beziehen kann.	
	Eine Instanz der Klasse <i>Prepaid</i> muss ein Datenelement vom Typ <i>tole-</i>	
	ranceInterval enthalten.	
2.23	Prepaid – uom	Erforderlich
	Das Datenelement <i>uom</i> spezifiziert die Einheit in der die bezahlte und ver-	
	fügbare Menge des Prepaid-Tarifs angeben wird.	
	Eine Instanz der Klasse <i>Prepaid</i> muss ein Datenelement vom Typ uom ent-	
	halten.	
2.24	Breaker	Optional
	Die Klasse <i>Breaker</i> beschreibt die Unterbrecher, die zum Zeitpunkt des Ver-	• •
	brauches der verfügbaren Energiemenge, ein Signal erhalten.	

1	Instanzen der Klasse <i>Breaker</i> sind optional .	
	Eine Instanz der Klasse <i>Breaker</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	
2.25	Breaker – breakerId	Erforderlich
	Das Datenelement <i>breakerld</i> spezifiziert die eindeutige Kennzeichnung des	
	Unterbrechers.	
	Eine Instanz der Klasse <i>Breaker</i> muss ein Datenelement vom Typ <i>breakerld</i>	
	enthalten.	
2.26	TariffChangeTrigger	Optional
	Die Klasse <i>TariffChangeTrigger</i> abstrahiert alle weiteren Triggerformen und	
	damit alle weiteren Tarifumschaltgründe.	
	Eine Instanz der Klasse TariffChangeTrigger:	
	• muss auf genau eine Instanz der folgenden Klassen verweisen:	
	 ThresholdTrigger 	
	 ExternalTrigger 	
	TimeTrigger Fine Instant der Klasse Triffchange Triff gericht autienel	
2.27	Eine Instanz der Klasse <i>TariffChangeTrigger</i> ist optional .	0.11
2.27	ThresholdTrigger	Optional
	Die Klasse <i>ThresholdTrigger</i> beschreibt einen Trigger, der einen Tarifstu-	
	fenwechsel durch Grenzwertüberschreitung oder -unterschreitung auslöst.	
	Eine Instanz der Klasse <i>ThresholdTrigger</i> ist optional .	
	Eine Instanz der Klasse ThresholdTrigger:	
2.20	muss auf eine Instanz der Klasse <i>Threshold</i> verweisen	0.11
2.28	ExternalEventTrigger	Optional
	Die Klasse <i>ExternalEventTrigger</i> beschreibt einen Trigger, der durch externe Events ausgelöst werden kann, um in die referenzierte Tarifstufe zu wech-	
	seln. Eine Instanz der Klasse <i>ExternalEventTrigger</i> ist optional .	
2.30	Threshold	Erforderlich /
2.30	Die Klasse <i>Threshold</i> beschreibt einen mengenbasierten Grenzwert, der	Optional
	aufgrund Grenzwertüberschreitung oder –unterschreitung einen Tarifstu-	Optional
	fenwechsel auslöst.	
	Eine Instanz der Klasse muss angegeben werden, sofern eine Instanz der	
	Klasse <i>ThresholdTrigger</i> existiert.	
	Eine Instanz der Klasse <i>ExternalEvent</i> kann Instanzen der Klasse <i>Threshold</i>	
	referenzieren, hierbei ist eine Instanz der Klasse Threshold optional.	
	Eine Instanz der Klasse <i>Threshold</i> verweist auf keine weiteren Klas-	
	•	
2.31	• Eine Instanz der Klasse <i>Threshold</i> verweist auf keine weiteren Klas-	Optional
2.31	• Eine Instanz der Klasse <i>Threshold</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	Optional
2.31	Eine Instanz der Klasse <i>Threshold</i> verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction	Optional
2.31	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den 	Optional
2.31	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder 	Optional
2.31	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder unterschritten werden müssen, um einen Tarifstufenwechsel oder ein ex- 	Optional
2.31	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder unterschritten werden müssen, um einen Tarifstufenwechsel oder ein externes Event auszulösen. Durch 1=true oder 0=false wird festgelegt, ob ein Über- oder ein Unterschreiten eines Grenzwertes geprüft wird. Bei Prüfung auf Überschreitung (1=true) tritt das Ereignis bei Überschrei- 	Optional
2.31	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder unterschritten werden müssen, um einen Tarifstufenwechsel oder ein externes Event auszulösen. Durch 1=true oder 0=false wird festgelegt, ob ein Über- oder ein Unterschreiten eines Grenzwertes geprüft wird. 	Optional
2.31	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder unterschritten werden müssen, um einen Tarifstufenwechsel oder ein externes Event auszulösen. Durch 1=true oder 0=false wird festgelegt, ob ein Über- oder ein Unterschreiten eines Grenzwertes geprüft wird. Bei Prüfung auf Überschreitung (1=true) tritt das Ereignis bei Überschreitung des "over_limit" ein. Bei Prüfung auf Unterschreitung (0 = false) tritt das Ereignis bei Unter- 	Optional
2.31	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder unterschritten werden müssen, um einen Tarifstufenwechsel oder ein externes Event auszulösen. Durch 1=true oder 0=false wird festgelegt, ob ein Über- oder ein Unterschreiten eines Grenzwertes geprüft wird. Bei Prüfung auf Überschreitung (1=true) tritt das Ereignis bei Überschreitung des "over_limit" ein. Bei Prüfung auf Unterschreitung (0 = false) tritt das Ereignis bei Unterschreitung des "under_limit" ein. 	Optional
	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder unterschritten werden müssen, um einen Tarifstufenwechsel oder ein externes Event auszulösen. Durch 1=true oder 0=false wird festgelegt, ob ein Über- oder ein Unterschreiten eines Grenzwertes geprüft wird. Bei Prüfung auf Überschreitung (1=true) tritt das Ereignis bei Überschreitung des "over_limit' ein. Bei Prüfung auf Unterschreitung (0 = false) tritt das Ereignis bei Unterschreitung des "under_limit' ein. Das Datenelement direction ist optional. 	
2.31	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder unterschritten werden müssen, um einen Tarifstufenwechsel oder ein externes Event auszulösen. Durch 1=true oder 0=false wird festgelegt, ob ein Über- oder ein Unterschreiten eines Grenzwertes geprüft wird. Bei Prüfung auf Überschreitung (1=true) tritt das Ereignis bei Überschreitung des "over_limit' ein. Bei Prüfung auf Unterschreitung (0 = false) tritt das Ereignis bei Unterschreitung des "under_limit' ein. Das Datenelement direction ist optional. Threshold – qualifiedLogicalName 	Optional Erforderlich
	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder unterschritten werden müssen, um einen Tarifstufenwechsel oder ein externes Event auszulösen. Durch 1=true oder 0=false wird festgelegt, ob ein Über- oder ein Unterschreiten eines Grenzwertes geprüft wird. Bei Prüfung auf Überschreitung (1=true) tritt das Ereignis bei Überschreitung des "over_limit" ein. Bei Prüfung auf Unterschreitung (0 = false) tritt das Ereignis bei Unterschreitung des "under_limit" ein. Das Datenelement direction ist optional. Threshold – qualifiedLogicalName Das Datenelement qualifiedLogicalName spezifiziert die Referenz auf 	
	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder unterschritten werden müssen, um einen Tarifstufenwechsel oder ein externes Event auszulösen. Durch 1=true oder 0=false wird festgelegt, ob ein Über- oder ein Unterschreiten eines Grenzwertes geprüft wird. Bei Prüfung auf Überschreitung (1=true) tritt das Ereignis bei Überschreitung des "over_limit' ein. Bei Prüfung auf Unterschreitung (0 = false) tritt das Ereignis bei Unterschreitung des "under_limit' ein. Das Datenelement direction ist optional. Threshold – qualifiedLogicalName Das Datenelement qualifiedLogicalName spezifiziert die Referenz auf Messwertlisten auf die sich die Grenzwertdefinition beziehen. Das Daten- 	
	 Eine Instanz der Klasse Threshold verweist auf keine weiteren Klassen. Threshold – direction Das Datenelement direction spezifiziert, ob die Grenzwerte, welche in den Datenelementen overLimit oder underLimit angegeben werden, über- oder unterschritten werden müssen, um einen Tarifstufenwechsel oder ein externes Event auszulösen. Durch 1=true oder 0=false wird festgelegt, ob ein Über- oder ein Unterschreiten eines Grenzwertes geprüft wird. Bei Prüfung auf Überschreitung (1=true) tritt das Ereignis bei Überschreitung des "over_limit" ein. Bei Prüfung auf Unterschreitung (0 = false) tritt das Ereignis bei Unterschreitung des "under_limit" ein. Das Datenelement direction ist optional. Threshold – qualifiedLogicalName Das Datenelement qualifiedLogicalName spezifiziert die Referenz auf 	

_		
	können auch Grenzwerte in Messwertlisten referenziert werden, die nicht die aktuelle Tarifstufe betreffen (z.B. Grenzwerte der Leistungsmessung).	
	Eine Instanz der Klasse <i>Threshold</i> muss ein Datenelement <i>qualifiedLogical</i> -	
	Name enthalten.	
2.33	Threshold – overLimit	Erforderlich
2.33	Das Datenelement <i>overLimit</i> spezifiziert den oberen Grenzwert eines Ban-	Litoracincii
	des zwischen den Grenzwerten abgebildet durch <i>overLimit</i> und <i>underLimit</i> .	
	Die Datenelemente <i>overLimit</i> und <i>underLimit</i> können auf den gleichen Wert	
	gesetzt werden.	
	Das Datenelement <i>overLimit</i> ist vom Datentyp <i>ThresholdLimit</i> .	
	Eine Instanz der Klasse <i>Threshold</i> muss ein Datenelement <i>overLimit</i> enthal-	
	ten.	
2.34	Threshold – underLimit	Erforderlich
2.54	Das Datenelement <i>underLimit</i> spezifiziert den unteren Grenzwert eines	Litoracinen
	Bandes zwischen den Grenzwerten abgebildet durch overLimit und under-	
	Limit. Die Datenelemente overLimit und underLimit können auf den glei-	
	chen Wert gesetzt werden.	
	Das Datenelement underLimit ist vom Datentyp ThresholdLimit.	
	Eine Instanz der Klasse <i>Threshold</i> muss ein Datenelement <i>underLimit</i> ent-	
	halten.	
2.35	ThresholdLimit	Optional (Da-
	Die Klasse <i>ThresholdLimit</i> spezifiziert den Datentyp für Grenzwerte inkl.	tentyp)
	Einheit und Einheitenvorsatz. Eine Instanz der Klasse ist je nach Verwen-	το, μη
	dung des Datentyps optional .	
	Die Klasse <i>ThresholdLimit</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	
2.36	ThresholdLimit – powerOfTenMultiplier	Erforderlich
	Das Datenelement <i>powerOfTenMultiplier</i> spezifiziert den Einheitenvorsatz	
	des Grenzwertes.	
	Gültige Werte nach ESPI REQ.21 sind:	
	0 = None	
	1 = deca=x10	
	2 = hecto=x100	
	-3 = mili=x10 ⁻³	
	3 = kilo = x1000	
	$6 = Mega = x10^6$ -6 = micro=x10 ⁻³	
	$9 = \text{Giga} = \text{x}10^9$	
	Das Datenelement muss genau einmal angegeben werden.	
2.37	ThresholdLimit – uom	Erforderlich
	Das Datenelement <i>uom</i> spezifiziert die Einheit des Grenzwertes. Das Da-	
	tenelement muss genau einmal angegeben werden.	
2.38	ThresholdLimit – value	Erforderlich
	Das Datenelement value beschreibt den Wert des Grenzwertes. Das Daten-	
	element muss genau einmal angegeben werden.	
2.39	ExternalEvent	Erforderlich
	Eine Instanz der Klasse ExternalEvent beschreibt ein externes Event. Ist eine	
	Instanz der Klasse ExternalEventTrigger vorhanden, muss diese auf genau	
	eine Instanz der Klasse ExternalEvent verweisen.	
	Eine Instanz der Klasse ExternalEvent:	
	kann auf eine oder zwei Instanzen der Klassse Threshold verweisen.	
2.40	ExternalEvent – eventId	Erforderlich
	Das Datenelement <i>eventld</i> spezifiziert die Kennzeichnung eines externen	
	Events und dient zur Zuordnung von Events aus den Logdaten.	

	Fig. 1. day Vlana F. Landford and C. Dalanda and C.	
	Eine Instanz der Klasse ExternalEvent muss ein Datenelement vom Tien gegentlich anthalben. Tien gegentlich anthalben.	
2.44	Typ eventId enthalten.	E.CI. II.I.
2.41	ExternalEvent – eventPeriod	Erforderlich
	Das Datenelement <i>eventPeriod</i> spezifiziert den Zeitraum, in das Event gültig	
	ist.	
	Eine Instanz der Klasse ExternalEvent muss ein Datenelement vom Typ	
	eventid enthalten.	
2.42	TimeTrigger	Optional
	Die Klasse <i>TimeTrigger</i> beschreibt einen Trigger, der anhand von zeitlichen	
	Angaben einen Tarifstufenwechsel auslöst.	
	Eine Instanz der Klasse <i>TimeTrigger</i> ist optional .	
	Eine Instanz der Klasse <i>TimeTrigger</i> :	
	muss auf mindestens eine Instanz der Klasse DayProfile verweisen	
	kann auf Instanzen der Klasse SpecialDayProfile verweisen	
	kann auf Instanzen der Klasse WeekProfile verweisen	
	• kann auf Instanzen der Klasse SeαsonProfile verweisen	
2.43	SeasonProfile	Optional
	Die Klasse SeasonProfile spezifiziert eine zeitliche Saison in der ein be-	
	stimmtes Wochenprofil (Zeit) referenziert wird.	
	Eine Instanz der Klasse SeasonProfile:	
	muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen	
2.44	SeasonProfile – seasonProfileName	Erforderlich
	Das Datenelement <i>seasonProfileName</i> dient zur freien Beschreibung des	
	Saisonnamens.	
	Eine Instanz der Klasse <i>SeasonProfile</i> muss ein Datenelement vom Typ <i>se-</i>	
2.45	asonProfileName enthalten. SeasonProfile – seasonStart	Fufaudaultab
1 //-	SeasonProfile	
2.45		Erforderlich
2.43	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison.	Errorderiich
2.43	Das Datenelement <i>seasonStart</i> spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse <i>SeasonProfile</i> muss ein Datenelement vom Typ <i>se</i> -	Errorderiich
	Das Datenelement <i>seasonStart</i> spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse <i>SeasonProfile</i> muss ein Datenelement vom Typ <i>seasonProfileName</i> enthalten.	
2.45	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName	Erforderlich
	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw.	
	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils.	
	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ	
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten.	Erforderlich
	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile	Erforderlich Erforderlich /
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei	Erforderlich
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekom-	Erforderlich Erforderlich /
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse	Erforderlich Erforderlich /
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine	Erforderlich Erforderlich /
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen.	Erforderlich Erforderlich /
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Die Klasse WeekProfile verweist auf keine weiteren Klassen.	Erforderlich Erforderlich / Optional
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Die Klasse WeekProfile verweist auf keine weiteren Klassen. WeekProfile – monday	Erforderlich Erforderlich /
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Die Klasse WeekProfile verweist auf keine weiteren Klassen.	Erforderlich Erforderlich / Optional
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Die Klasse WeekProfile verweist auf keine weiteren Klassen. WeekProfile – monday Das Datenelement monday referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp DayP-	Erforderlich Erforderlich / Optional
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Die Klasse WeekProfile verweist auf keine weiteren Klassen. WeekProfile – monday Das Datenelement monday referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp DayProfile). Es ist das Datenelement dayld des zu referenzierenden Tageprofils	Erforderlich Erforderlich / Optional
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweist auf keine weiteren Klassen. WeekProfile – monday Das Datenelement monday referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp DayProfile). Es ist das Datenelement dayld des zu referenzierenden Tageprofils einzusetzen.	Erforderlich Erforderlich / Optional
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweist auf keine weiteren Klassen. WeekProfile – monday Das Datenelement monday referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp DayProfile). Es ist das Datenelement dayId des zu referenzierenden Tageprofils einzusetzen. Das Datenelement ist optional.	Erforderlich Erforderlich / Optional Optional
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweist auf keine weiteren Klassen. WeekProfile – monday Das Datenelement monday referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp DayProfile). Es ist das Datenelement dayld des zu referenzierenden Tageprofils einzusetzen. Das Datenelement ist optional. WeekProfile – tuesday	Erforderlich Erforderlich / Optional Optional
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Die Klasse WeekProfile verweist auf keine weiteren Klassen. WeekProfile – monday Das Datenelement monday referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp DayProfile). Es ist das Datenelement dayld des zu referenzierenden Tageprofils einzusetzen. Das Datenelement ist optional. WeekProfile – tuesday Das Datenelement tuesday referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp DayP-	Erforderlich Erforderlich / Optional Optional
2.46	Das Datenelement seasonStart spezifiziert den Start der Saison. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ seasonProfileName enthalten. SeasonProfile – weekProfileName Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw. Identifizierung des referenzierten Wochenprofils. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss ein Datenelement vom Typ weekProfileName enthalten. WeekProfile Die Klasse WeekProfile dient zur Beschreibung eines Wochenprofils. Hierbei kann jeder Tag einer Woche ein eigenes Tagesprofil zugeordnet bekommen. Eine Instanz der Klasse SeasonProfile muss auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Eine Instanz der Klasse TimeTrigger kann auf eine Instanz der Klasse WeekProfile verweisen. Die Klasse WeekProfile verweist auf keine weiteren Klassen. WeekProfile – monday Das Datenelement monday referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp DayProfile). Es ist das Datenelement dayId des zu referenzierenden Tageprofils einzusetzen. Das Datenelement ist optional. WeekProfile – tuesday Das Datenelement tuesday referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp DayProfile). Es ist das Datenelement dayId des zu referenzierenden Tageprofils	Erforderlich / Optional Optional

2.50	WeekProfile – wednesday	Optional
2.50	Das Datenelement <i>wednesday</i> referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp	Optional
	Day Profile). Es ist das Datenelement dayld des zu referenzierenden Tage-	
	profils einzusetzen.	
	Das Datenelement ist optional .	
2.51	WeekProfile – thursday	Optional
2.51	Das Datenelement <i>thursday</i> referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp	Optional
	DayProfile). Es ist das Datenelement dayld des zu referenzierenden Tage-	
	profils einzusetzen.	
	Das Datenelement ist optional .	
2.52	WeekProfile – friday	Optional
2.32	Das Datenelement <i>friday</i> referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp <i>DayPro-</i>	opuona.
	file). Es ist das Datenelement dayld des zu referenzierenden Tageprofils	
	einzusetzen.	
	Das Datenelement ist optional .	
2.53	WeekProfile – saturday	Optional
	Das Datenelement saturday referenziert auf ein Tagesprofil (Datentyp	•
	DayProfile). Es ist das Datenelement dayld des zu referenzierenden Tage-	
	profils einzusetzen.	
	Das Datenelement ist optional .	
2.54	WeekProfile – weekProfileName	Erforderlich
	Das Datenelement weekProfileName spezifiziert die Kennzeichnung bzw.	
	Identifizierung des Wochenprofils.	
	Eine Instanz der Klasse WeekProfile muss ein Datenelement vom Typ week-	
	ProfileName enthalten.	
2.55	DayProfile	Erforderlich
	Instanzen der Klasse <i>DayProfile</i> kapseln ein oder mehrere Instanzen der	
	Klasse DayTimeProfile.	
	Eine Instanz der Klasse <i>DayProfile:</i>	
	 muss genau auf mindestens eine Instanz der Klasse DayTimeProfile 	
	verweisen.	
2.56	DayProfile – dayId	Erforderlich
	Das datenelement <i>dayId</i> identifiziert ein Tagesprofil eindeutig. Es wird von	
	anderen Klassen genutzt, um auf das entsprechende Tagesprofil zu referen-	
	zieren.	
	Jede Instanz der Klasse dayProfile muss ein Datenelement vom Typ dayId beinhalten.	
2.57	DayTimeProfile	Erforderlich
2.37	Die Klasse <i>DayTimeProfile</i> spezifiziert die Tageszeit für die übergeordnete	Litoraeriicii
	DayProfile-Instanz.	
	Die Klasse <i>DayTimeProfile</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	
2.58	DayTimeProfile – startTime	Erforderlich
	Das Datenelement <i>startTime</i> spezifiziert den Startzeitpunkt des referenzie-	
	renden Tagesprofiles (Klasse <i>DayProfile</i>). Der Startzeitpunkt wird aus der	
	(zeitzonenunabhängigen) Angabe der Stunde (<i>TimeVarType - hour</i>) und der	
	Minuten (<i>TimeVarType - minute</i>) gebildet. Als Defaultwert sollten für beide	
	Werte 0 genutzt werden.	
	Jede Instanz der Klasse <i>DayTimeProfile</i> muss ein Datenelement vom Typ	
	startTime enthalten.	
2.59	DayTimeProfile – tariffNumber	Erforderlich
	Das Datenelement tariffNumber verweist auf die Tarifstufe, die zu der an-	
	gegbenen Startzeit (Datenelement startTime) gültig wird. Das Datenele-	

	ment muss auf eine Instanz des Datenelements <i>tariffNumber</i> in der Klassse	
	TariffStage verweisen.	
	Jede Instanz der Klasse <i>DayTimeProfile</i> muss ein Datenelement vom Typ	
2.60	tariffNumber enthalten.	O alta a al
2.60	SpecialDayProfile	Optional
	Die Klasse <i>SpecialDayProfile</i> spezifiziert Sondertage, die ein bestimmtes	
	Tagesprofil abbilden müssen.	
	Instanzen der Klasse SpecialDayProfile sind optional .	
	Eine Instanz der Klasse SpecialDayProfile:	
2.61	muss auf eine Instanz der Klasse DayProfile verweisen.	Fufa ada altab
2.61	SpecialDayProfile – dayId	Erforderlich
	Das Datenelement <i>dayId</i> der Klasse <i>SpecialDayProfile</i> referenziert auf das	
	entsprechende Tagesprofil, welches die Startzeit definiert.	
	Jede Instanz der Klasse <i>SpecialDayProfile</i> muss ein Datenelement vom Typ	
2.62	dayld enthalten.	Fufa ada altab
2.62	SpecialDayProfile – specialDayDate	Erforderlich
	Das Datenelement <i>specialDayDate</i> spezifiziert das Datum des Sondertages.	
	Das Datenelement <i>specialDayDate</i> spezifiziert das Datum des Sondertages. Das Datum wird über die Klasse <i>DayVarType</i> beschrieben.	
	Eine Instanz der Klasse <i>SpecialDayProfile</i> muss ein Datenelement vom Typ	
2.62	specialDayDate enthalten.	Ontional
2.63	TimeVarType	Optional
	Die Klasse <i>TimeVarType</i> kann genutzt werden um feste (zeitzonenunabhän-	
	gige) Zeitangaben als Einzelwerte mit Stunden- und Minutenangabe zu de- finieren	
2.64	Die Klasse <i>TimeVarType</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	Ontional
2.64	TimeVarType – hour	Optional
	Das Datenelement <i>hour</i> der Klasse <i>TimeVarType</i> kann genutzt werden um eine ganzzahlige Stundenangabe zu definieren.	
2.65	Die Nutzung des Datenelements <i>hour</i> ist optional . TimeVarType – minute	Ontional
2.05	••	Optional
	Das Datenelement <i>minute</i> der Klasse <i>TimeVarType</i> kann genutzt werden	
	um eine ganzzahlige Minutenangabe zu definieren. Die Nutzung des Datenelements <i>minute</i> ist optional .	
2.66		Ontional
2.00	TimeVarType – second Das Datenelement <i>second</i> der Klasse <i>TimeVarType</i> kann genutzt werden	Optional
	um eine ganzzahlige Sekundenangabe zu definieren.	
	Die Nutzung des Datenelements <i>second</i> ist optional .	
2.67	TimeVarType – hundreds	Optional
2.07	Das Datenelement <i>hundreds</i> der Klasse <i>TimeVarType</i> kann genutzt werden	Optional
	um eine ganzzahlige Hunderstel-Sekundenangabe zu definieren.	
	Die Nutzung des Datenelements hundreds ist optional .	
2.68	DayVarType	Optional
2.00	Die Klasse <i>DayVarType</i> kann genutzt werden, um Datumsangaben darzu-	Optional
	stellen, zum Beispiel um Feiertage zu beschreiben. Ist in der Klasse <i>DayVar-</i>	
	Type keine Jahresangabe enthalten, so gilt das angegebene Datum jährlich.	
	Sind keine Monatsangaben enthalten, so gilt das angegebene Datum mo-	
	natlich.	
	Die Klasse <i>DayVarType</i> verweist auf keine weiteren Klassen.	
2.69	DayVarType – dayOfMonth	Optional
2.09	Day vai i YDC — uayOliviUlili	Optional
1		-
	Das Datenelement dayOfMonth kann genutzt werden, um den genauen Tag innerhalb eines Monats zu spezifizieren.	

Die Nutzung des Datenelements dayOfMonth ist optional. 2.70 DayVarType – dayOfWeek Das Datenelement dayOfWeek kann genutzt werden, um den Tag innerhalb einer Woche als Wert zwischen 1 und 7 zu spezifizieren. Dabei ist 1 = Montag und 7 = Sonntag, die weiteren Tage entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements dayOfWeek ist optional. 2.71 DayVarType – month Das Datenelement month kann genutzt werden, um den Monat als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Dabei ist 1 = Januar und 12 = Dezember, die weiteren Monate entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType – year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, ob nandelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "Deubuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass i
Das Datenelement dayOfWeek kann genutzt werden, um den Tag innerhalb einer Woche als Wert zwischen 1 und 7 zu spezifizieren. Dabei list 1 = Montag und 7 = Sonntag, die weiteren Tage entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements dayOfWeek ist optional. 2.71 DayVarType – month Das Datenelement month kann genutzt werden, um den Monat als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Dabei list 1 = Januar und 12 = Dezember, die weiteren Monate entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType – year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist opti
einer Woche als Wert zwischen 1 und 7 zu spezifizieren. Dabei ist 1 = Montag und 7 = Sonntag, die weiteren Tage entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements dayOfWeek ist optional. 2.71 DayVarType — month Das Datenelement month kann genutzt werden, um den Monat als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Dabei ist 1 = Januar und 12 = Dezember, die weiteren Monate entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType — year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEtry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEtry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEtry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der Meselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datenelement perentlement ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional.
tag und 7 = Sonntag, die weiteren Tage entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements dayOfWeek ist optional. 2.71 DayVarType - month Das Datenelement month kann genutzt werden, um den Monat als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Dabei ist 1 = Januar und 12 = Dezember, die weiteren Monate entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType - year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry - parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" dens Detenent einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry - recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Gerätefirmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry - repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional.
henfolge. Die Nutzung des Datenelements dayOfWeek ist optional. 2.71 DayVarType – month Das Datenelement month kann genutzt werden, um den Monat als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Dabei ist 1 = Januar und 12 = Dezember, die weiteren Monate entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType – year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" einer kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional.
Die Nutzung des Datenelements dayOfWeek ist optional. 2.71 DayVarType – month Das Datenelement month kann genutzt werden, um den Monat als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Dabei ist 1 = Januar und 12 = Dezember, die weiteren Monate entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType – year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datenelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional
2.71 DayVarType – month Das Datenelement month kann genutzt werden, um den Monat als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Dabei ist 1 = Januar und 12 = Dezember, die weiteren Monate entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType – year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number" so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement is optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence
Das Datenelement month kann genutzt werden, um den Monat als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Dabei ist 1 = Januar und 12 = Dezember, die weiteren Monate entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType – year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional.
zahligen Wert zu beschreiben. Dabei ist 1 = Januar und 12 = Dezember, die weiteren Monate entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType – year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional.
weiteren Monate entsprechend kalendarischer Reihenfolge. Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType – year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verkettleter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence
Die Nutzung des Datenelements month ist optional. 2.72 DayVarType – year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional.
2.72 DayVarType – year Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 1. LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence
Das Datenelement year kann genutzt werden, um ein bestimmtes Jahr als ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" dense zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Doptional
ganzzahligen Wert zu beschreiben. Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent — evidence Optional
Die Nutzung des Datenelements year ist optional. 2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Parent Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
2.73 LogEntry Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence
Die Klasse LogEntry spezifiziert Logeinträge. Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor be- reits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logein- trags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte- Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nach- folgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
Eine Instanz der Klasse LogEntry: • kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence
kann auf eine Instanz der Klasse LogEvent verweisen 2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
2.74 LogEntry – parentRecordNumber Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
Das Datenelement parentRecordNumber dient der Markierung verketteter Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
Ereignisse. Enthält die "Parent Record Number" denselben Wert wie die "Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
"Record Number", so handelt es sich um das Root-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
zusammenhängenden Ereignissen oder um ein Einzel-Ereignis. Enthält die "Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
"Parent Record Number" den Wert der "Record Number" eines zuvor bereits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
reits erzeugten Ereignisses, so handelt es sich um ein Kind-Element einer Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
Kette von zusammenhängenden Ereignissen. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence
2.75 LogEntry – recordNumber Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
Das Datelement recordNumber ist der eineindeutige Bezeichner des Logeintrags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte-Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence
trags. Dieser wird mit Ablegen des Eintrags im Logbuch durch die Geräte- Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76
Firmware erzeugt. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
2.76 LogEntry – repetitionCounter Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
Das Datenelement repetitionCounter beschreibt den Wiederholungszähler und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
und ist bei einem neu auftretenden Ereignis mit "1" zu besetzen. Bei nachfolgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
folgenden Ereignissen kann der "Repetition Counter" in Verbindung mit Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
Logbüchern benutzt werden, um das mehrfache Einfügen der Ereignisse in ein Logbuch zu vermeiden. Dabei ist zu gewährleisten, dass immer der erste und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
und letzte Logbuch-Eintrag vorhanden ist. Das Datenelement ist optional anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
anzugeben. 2.77 LogEvent Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
Die Klasse LogEvent spezifiziert Logereignisse. Instanzen der Klasse sind optional. 2.78 LogEvent – evidence Optional
2.78 LogEvent – evidence Optional
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Zusammenhang mit dem Logereignis aufgetreten ist.
Das Datenelement ist optional anzugeben.
2.79 LogEvent – destination Optional
Das Datenelement destination beinhalten, falls vorhanden die URL des Ad-
ressaten, an den die Aktion gerichtet ist, die das Ereignis ausgelöst hat.

2 00	LogEvent - type	Ontional
2.80	LogEvent – type Das Datanalament type ist die eineindeutige Reschreibung des Ereignisses	Optional
	Das Datenelement <i>type</i> ist die eineindeutige Beschreibung des Ereignisses mit dem Datentyp "Evis.	
	Das Datentyp "Evis. Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.81	LogEvent – level	Optional
2.01	Das Datenelement <i>level</i> beschreibt die dem Ereignis zugeordnete Rubrik als	Optional
	ein Element der Enumeration aus {1=INFO, 2=WARNING, 3=ERROR,	
	4=FATAL, 5=EXTENSION}.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.82	LogEvent – messageExtension	Optional
2.02	Das Datenelement <i>messageExtension</i> liefert die Texte aus ,Message', jene	Optional
	Textteile, die in der Information zum 'type' an Stelle der Platzhalter zu ver-	
	wenden sind. Die Reihenfolge der Texte muss mit der Reihenfolge der	
	Platzhalter übereinstimmen.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.83	LogEvent – outcome	Optional
2.03	Das Datenelement <i>outcome</i> spezifiziert das Ergebnis der mit dem Ereignis	Spersing
	verbundenen Aktion.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.84	LogEvent – subjectIdentity	
	Das Datenelement <i>subjectIdentity</i> beschreibt die Identität der Quelle, die	
	das Ereignis ausgelöst hat. Dieses Attribut wird als Default auf ,0' gesetzt.	
	Die Nutzung des Datenelements subject/dentity ist optional.	
2.85	LogEvent – secondsIndex	Optional
	Das Datenelement <i>secondsIndex</i> beschreibt den monoton steigenden Se-	- 60.01.01
	kundenindex aus dem SMGW.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.86	LogEvent – timestamp	Optional
	Das Datenelement <i>timestamp</i> beschreibt den Zeitstempel mit Zeitpunkt,	•
	wann das Ereignis eingetreten ist.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.87	Evis	Optional
	Die Klasse <i>Evis</i> beschreibt ein LogEvent eineindeutig.	-
	Die Nutzung der Klasse <i>Evis</i> ist optional .	
2.88	Evis – deviceType	Optional
	Das Datenelement <i>deviceType b</i> eschreibt eine physische Ausprägung eines	-
	Gerätes. Im FNN werden diese Einheiten typischerweise über ein Lasten-	
	heft beschrieben. Z.B. FNN Lastenheft Basiszähler etc. Hinweis: Gerätetyp	
	00 beschreibt ein nicht spezifiziertes Gerät.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.89	Evis – eventId	Optional
	Das Datenelement <i>eventld</i> identifiziert ein Ereignis übergreifend über Gerä-	
	tetyp, Modul und Funktion. Sie wird eindeutig pro vendorld beschrieben.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.90	Evis – eventSubId	Optional
	Das Datenelement <i>eventSubId</i> identifiziert die Detailmeldung.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.91	Evis – length	Optional
	Das Datenelement <i>length</i> beschreibt die Länge der Datenstruktur.	
	Das Datenelement <i>length</i> ist optional anzugeben.	
	1	Ontional
2.92	Evis – function Das Datenelement <i>function</i> identifiziert eine funktionale Einheit innerhalb	Optional

	des Moduls. Die funktionale Einheit kann als Hardware oder Software aus-	
	geprägt sein. Hinweis: Funktion 00 beschreibt eine nicht spezifizierte Funk-	
	tion.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.93	Evis – module	Optional
	Das Datenelement <i>module</i> identifiziert ein Modul als Quelle innerhalb eines	
	Gerätes. Das Modul kann als Hardware oder Software ausgeprägt sein.	
	Hinweis: Modul 00 beschreibt ein nicht spezifiziertes Modul.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.94	Evis – vendorld	Optional
	Das Datenelement vendorld gibt die Verwendung gemäß Flag-Kennung "the	-
	flag association" an (siehe FNN COSEM Definition).	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.95	Evis – version	Optional
	Das Datenelement <i>version</i> spezifiziert die Version des Datentyps.	
	Das Datenelement ist optional anzugeben.	
2.96	MessageExtensionType	Optional
50	Die Klasse MessageExtensionType liefert jene Textteile, die in der Informa-	26
	tion zum ,event_type' an Stelle der Platzhalter zu verwenden sind. Die Rei-	
	henfolge der Texte muss mit der Reihenfolge der Platzhalter übereinstim-	
	men und wird über das Datenelement id festgelegt.	
	Die Nutzung der Klasse MessageExtensionType ist optional.	
2.97	MessageExtensionType – id	Erforderlich
2.37	Das Datenelement <i>id</i> der Klasse <i>MessageExtensionType</i> identifiziert einen	Errordernich
	Textteil des Logeintrages und legt die Reihenfolge der Texte fest.	
	Eine Instanz der Klasse <i>MessageExtension</i> muss immer ein Datenelement	
2.98	vom Typ id enthalten.	Erforderlich
2.96	MessageExtensionType – text Das Datenelement enthält den Text des Logeintrags	Eriorderiicii
	Eine Instanz der Klasse MessageExtension muss immer ein Datenelement	
2.00	vom Typ text enthalten.	Ontional
2.99	MathOperation	Optional
	Die Klasse <i>MathOperation</i> spezifiziert mathematische Operationen zwi-	
	schen Messwertlisten, um dadurch Zählerbeziehungen abzubilden.	
	Eine Instanz der Klasse <i>MathOperation</i> :	
	muss auf eine Instanz der Klasse Operand1 verweisen	
	muss auf eine Instanz der Klasse Operator verweisen	
	muss auf eine Instanz der Klasse Operand2 verweisen	
2.100	Operand1	Erforderlich
	Die Klasse <i>Operand1</i> spezifiziert den ersten Operand einer mathematischen	
_	Operation zwischen Messwertlisten.	
2.101	Operand1 – qualifiedLogicalName	Erforderlich
	Das Datenelement <i>qualifiedLogicalName</i> spezifiziert den Identifikator der	
	Messwertreihe dessen Werte mathematisch mit Werten einer weiteren	
	Messwertreihe verknüpft werden sollen. Es muss eine Messwertliste über	
	das Datenelement <i>qualifiedLogicalName</i> referenziert werden.	
2.102	Operator	Erforderlich
	Die Klasse Operator spezifiziert den mathematischen Operator der mathe-	
	matischen Operation als Container für das Datenelement operator.	
2.103	Operator – operator	Erforderlich
	Das Datenelement <i>operator</i> spezifiziert den mathematischen Operator der	
	mathematischen Operation als Element der Enumeration aus {1=Addition,	
		I .

	2=Subtraktion, 3=Division, 4=Multiplikation}. Für eine mathematische Ope-	
	ration muss ein Operator angegeben werden.	
2.104	Operand2	Erforderlich
	Die Klasse Operand2 spezifiziert den zweiten Operand einer mathemati-	
	schen Operation zwischen Messwertlisten.	
2.105	Operand2 – qualifiedLogicalName	Erforderlich
	Das Datenelement <i>qualifiedLogicalName</i> spezifiziert den Identifikator der	
	Messwertreihe dessen Werte mathematisch mit Werten einer weiteren	
	Messwertreihe verknüpft werden sollen. Es muss eine Messwertliste über	
	das Datenelement qualifiedLogicalName referenziert werden.	

7 Sicherheits- und Datenintegritätsanforderungen an die Schnittstelle IF_3D_CON

Die TLS-abgesicherte Schnittstelle zum Download der XML-Datei vom 3D-Portal ist nach Anforderung des BfDI auf dem Sicherheitsniveau von Online-Banking abzusichern.

7.1 Überprüfung der inneren Signatur

Die innere Signatur für Messwerte wird laut Lastenheft SMGW [FNN SMGW] über den Inhalt der folgenden Datenelemente gebildet:

- Logical Name
- Status
- Capture Time
- Value
- Scalar_Unit

Die Daten werden in der Schnittstelle IF_3D_CON über den Inhalt folgender Datenelemente abgebildet:

- Logical Name → ReadingType qualifiedLogicalName
- Status → IntervalReading status
- Capture Time → IntervalReading timePeriod start
- Value → IntervalReading value
- Scalar_Unit → ReadingType powerOfTenMultiplier

Aus Kompatibilitätsgründen werden bestimmte Werte nicht in ihrem originalen Format verschickt. Vor der Bildung des Hash-Wertes zur Überprüfung der inneren Signatur müssen diese Werte wieder in das Format zum Zeitpunkt der Bildung des Hash-Wertes rücküberführt werden:

 IntervalReading – timePeriod - start wird als Wert vom Typ TimeType in UTC-Zeit übertragen und beschreibt die Anzahl der Millisekunden seit dem 01.01.1970 00:00:00. Als COSEM-Wert liegt Capture Time im Format nach ISO8601 vor. Ein entsprechendes Mapping ist durchzuführen.

Die innere Signatur wird im Regelfall vom Smart Meter Gateway generiert. In Ausnahmefällen (nach fehlerhafter Plausibilisierung und Ersatzwertbildung) kann diese auch von anderen Marktrollen gebildet werden, sofern diese die neuen Werte signieren. In diesem Fall ist das Zertifikat der entsprechenden Marktrolle der Nachricht hinzuzufügen und mit dem Datenelement *certld* zu referenzieren.

8 Services der Schnittstelle IF_3D_CON

Die Referenzarchitektur von Green Button beschreibt das Konzept einer kaskadierenden Autorisierung und sollte in einer Folgeversion der Anwendungsregel aufgegriffen werden.

Im Folgenden wird der zur Rechnungsprüfung durch den Letztverbraucher durchzuführende XML-Dateidownload beschrieben. Dieser Ablauf gilt auch für die Bereitstellung von Basisdaten. Der Prozessablauf orientiert sich an dem "Green Button Download My Data" – Prinzip.

Vorteil dieses Prinzip ist es, dass der Letztverbraucher die Hoheit über seine Daten behält und beliebigen Programmen mit einer entsprechenden Importschnittstelle zur Verfügung stellen kann.

Nach dem Login beim 3D-Portal bekommt der Letztverbraucher alle für ihn zur Verfügung stehenden XML-Dateien angezeigt und kann diejenige Datei auswählen, die für ihn in diesem Sinne relevant ist.

8.1 Beschreibung des XML-Dateidownloads zur Rechnungsprüfung

In Abbildung 17 wird der Prozess zur Rechnungsprüfung durch den Letztverbraucher beschrieben.




Abbildung 17: Prozess zur Rechnungsprüfung

Für jede Rechnung die ein Letztverbraucher erhält muss eine entsprechende Datei bereitgestellt werden. Diese muss bei Tarifierung im Smart Meter Gateway mindestens die abgeleiteten Messwertlisten mit Daten über den gesamten Rechnungszeitraum enthalten. Auswerteprofile können optional enthalten sein.

Bei dezentraler Tarifierung (TAF 7) müssen die originäre Messwertliste über den Abrechnungszeitraum, ein Auswerteprofil und ein Verweis auf das Regelwerk in der XML-Datei enthalten sein.

Die von dem 3D-Portal bereitgestellte Datei sollte über den Dateinamen eindeutig identifizierbar sein.

8.2 Beschreibung des XML-Dateidownloads zur Darstellung von Verbrauchsdaten (Energy Awareness)

In Abbildung 18 wird der Prozess der Datenbereitstellung zur Verbrauchsdatenvisualisierung beschrieben.




Abbildung 18: Prozess zur Verbrauchsdatenvisualisierung

Für die Verbrauchsdatenvisualisierung sollte jeden Monat eine Datei mit den abgeleiteten Messwertlisten für den entsprechenden Monat bereitgestellt werden. Die Datei sollte mindestens die Basisdaten enthalten.

Im Falle von TAF 7 sollte ein Regelwerk und ein entsprechendes Auswerteprofil zu Beginn der Lieferbeziehung bereitgestellt werden.

8.3 Regelungen zur Dateibereitstellung

8.3.1 Namensschema für die Dateibereitstellung

Für Abrechnungsdaten: Abrechnung_YYYYMMDD_YYYMMDD.xml

YYYY ist mit der entsprechenden vierstelligen Jahreszahl, MM mit der zweistelligen Nummer des Monats und DD mit der Nummer des entsprechenden Tages zu füllen.

Eine Datei mit Abrechnungsdaten muss immer alle entsprechenden Daten eines Abrechnungszeitraums enthalten. Der enthaltene Abrechnungszeitraum wird im Dateinamen über die Felder DDMMYYYY gekennzeichnet. Das erste Feld wird mit entsprechenden Datumswerten Beginns des

Abrechnungszeitraum gefüllt, dass zweite Feld mit den entsprechende Datumswerten des Abrechnungsendes.

Für Energiedaten: Energiedaten_DDMMYYYY_DDMMYYYY.xml

YYYY ist mit der entsprechenden vierstelligen Jahreszahl, MM mit der zweistelligen Nummer des Monats und DD mit der Nummer des entsprechenden Tages zu füllen.

Die Energiedaten enthalten mindestens die entsprechenden Messwertlisten des über die Felder DDMMYYYY als Beginn und Enddatum gekennzeichneten Zeitraums.

Für Abrechnungsdaten kann der Dateiumfang sehr groß werden, eine entsprechend komprimierte Bereitstellung der Dateien in einem zip-Format ist möglich und sollte aus Sicht des Namensschemas nur zur Änderung der Dateiendung führen. Die im Archiv beinhaltete Datei sollte wieder den oben genannten Vorschlägen entsprechen.

8.3.2 Automatisierung der Dateibereitstellung

Im Sinne dieser Anwendungsregel muss mindestens die manuelle Downloadmöglichkeit für den Nutzer bereitgestellt werden.

Weitere technische Lösungen wie der direkte Download aus einem Programm heraus vom DatenDisplayDienst sind möglich. Technische Spezifikationen obliegen hier aber den entsprechenden Anbietern.

9 Literaturverweise

[BSI TR-03109-1]	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Technische Richtlinie BSI TR-03109-1 "Anforderungen an die Interoperabilität der technischen Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsystems" Version 1.0, BSI.
[FNN 3D-EMT]	FNN-Lastenheft Daten und Prozesse für den Daten-Displaydienst (3D), Entwurfsversion 0.9 vom 04.12.2015, VDE FNN.
[FNN COSEM]	Smart Meter Gateway, Teil 2: Datenmodell und Services nach TR 03109, Version 1.1 vom 28.04.2016, VDE FNN.
[FNN SMGW]	FNN-Lastenheft Smart-Meter-Gateway, Funktionale Anforderungen, Entwurfsversion 1.1 vom 08.07.2016 .
[NAESB REQ.21]	North American Standards Board: REQ.21 - "Energy Services Provider Interface", https://www.naesb.org/ESPI_Standards.asp
[OBIS]	IEC 62056-6-1: COSEM Object Identification System (OBIS)
[PTB-A50.8]	Pysikalisch-Technische Bundesanstalt: PTB-Anforderungen Smart Meter Gateway, Dezember 2014, PTB.

10 Anhang

10.1 XML-Schema

if_3d_con.xsd