Rockchip Developer Guide DVR&DMS Product

文件标识: RK-SM-YF-398

发布版本: V1.2.0

日期: 2023-03-27

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

DVR&DMS 产品方案使用说明。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1126, RV1109	Linux 4.19

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明	
2021-01- 31	V1.0.0	Vicent Chi, Zhihua Wang, Zhichao Yu	初始版本	
2021-03- 01	V1.0.1	Vicent Chi	添加MIPI+DVP方案描述	
2021-03- 15	V1.0.2	Ruby Zhang	完善产品版本信息	
2021-04- 30	V1.1.0	Zhichao Yu	修改AD芯片接入方案描述;增加VP 介绍	
2021-06- 03	V1.1.1	Vicent Chi	添加FAQ	
2021-07- 24	V1.1.2	Zhichao Yu	添加音频相关说明	
2021-10- 11	V1.1.3	Ruby Zhang	修正一些语言表达	
2021-10- 26	V1.1.4	Zhichao Yu	增加CVBS奇偶场合成说明	
2021-10- 27	V1.1.5	Xing Zheng	补充多路音频采集方法说明	
2022-03- 08	V1.1.6	Zhichao Yu	添加一些注意事项	
2022-06- 08	V1.1.7	Zhichao Yu	补充不同分辨率摄像头混接说明	
2022-07- 20	V1.1.8	Yiqing Zeng	修改CVBS奇偶场支持的说明	
2022-11- 29	V1.1.9	Zhichao Yu	添加产品性能优化相关说明	
2023-03- 27	V1.2.0	Yiqing Zeng	完善混接以及复位参数的相关说明	

目录

Rockchip Developer Guide DVR&DMS Product

- 1. 瑞芯微DVR/DMS产品方案说明
 - 1.1 RV1126芯片平台开发DVR/DMS的产品优势
 - 1.2 模拟高清RX芯片选型列表
 - 1.3 RV1126 DVR/DMS产品应用框图
- 2. 模拟高清RX芯片驱动开发说明
 - 2.1 内核config配置
 - 2.2 内核dts配置
- 3. 数据流通路说明
 - 3.1 双路方案通路
 - 3.2 通道对应的video格式限制
 - 3.2.1 VICAP通路
 - 3.2.2 ISP通路
 - 3.3 通道对应的video节点枚举
 - 3.3.1 VICAP通路 MIPI接口
 - 3.4 VICAP通路 DVP接口
 - 3.4.1 ISP通路
 - 3.5 通道对应的video采集限制
 - 3.5.1 ISP通路
 - 3.6 通道对应的分辨率查询、视频信号查询
 - 3.7 实时查询热拔插接口
- 4. 多路音频采集
- 5. rkmedia_vmix_vo_dvr_test应用说明
 - 5.1 支持8路视频采集、H264编码
 - 5.2 支持8路视频合成显示
 - 5.3 支持8路视频切换为前4路、后4路显示
 - 5.4 支持区域画框
 - 5.5 支持RGN Cover
 - 5.6 支持屏幕OSD
 - 5.7 支持通道显示、隐藏
 - 5.8 支持通道的区域亮度获取
- 6. VP模块介绍
- 7. 产品系统性能优化说明
 - 7.1 CPU性能优化方法
 - 7.1.1 关闭高精度定时器
 - 7.1.2 ISPP关闭IOMMU
 - 7.2 RGA性能优化方法
 - 7.2.1 DMA Buffer Cache使能
- 8. FAQ
 - 8.1 热拔插出现画面错开
 - 8.1.1 问题分析
 - 8.1.2 解决方法
 - 8.2 CVBS奇偶场合成功能说明

1. 瑞芯微DVR/DMS产品方案说明

RV1126芯片有两路MIPI接口以及一路DVP接口,另外提供强大的编码性能最高支持8路1080@15fps同时编码,内置2T算力NPU,因此非常适合开发DVR/DMS产品。

1.1 RV1126芯片平台开发DVR/DMS的产品优势

- 支持最高8路1080P模拟高清视频输入;
- 强大的AI处理能力,能够支持DMS+ADAS算法同时运行;
- 强大的编码能力,最高支持8路1080P@15fps同时编码;
- 支持8路视频OSD叠加;
- 支持8路视频分屏显示Demo;

1.2 模拟高清RX芯片选型列表

目前RV1126平台已经适配了比较多的模拟高清RX芯片,并已经在SDK中集成了这些芯片的驱动,可以通过下表选择:

型号	厂家	接口	通道数	最大支持分辨率	
NVP6188	Nextchip	MIPI	4	4K	
N4	Nextchip	MIPI	4	1080P	
TP2815	Techpoint	MIPI	4	1080P	
TP2855	Techpoint	MIPI	4	1080P	
TP9930	Techpoint	DVP	4	2K	
TP9950	Techpoint	MIPI/DVP	1	1080P	
RN6854	Richnex	MIPI	4	1080P	


1.3 RV1126 DVR/DMS产品应用框图

RV1126支持不同AD芯片的接入方式,MIPI + MIPI 以及 MIPI+DVP。

由于RV1126芯片限制,需要限制不同通路图像输出格式:

VICAP通路:要统一采用NV16格式;ISP通路:要统一采用UYVY格式;

Camera输入的参考方案框图如下:



注意: 1、DVP接口输入时, VICAP不支持每个通道设置分辨率, 故不支持不同分辨率混接;

- 2、MIPI接口输入时,VICAP支持每个通道单独设置分辨率,故支持不同分辨率混接;
- 3、MIPI接口输入时,ISP不支持每个通道设置分辨率,故不支持不同分辨率混接;

综上所述,当接入8路AHD时,仅MIPI接口输入接在VICAP的4路AHD支持不同分辨率混接;

2. 模拟高清RX芯片驱动开发说明

2.1 内核config配置

根据需求打开RX芯片相关config配置:

```
CONFIG_VIDEO_NVP6188=y
```

2.2 内核dts配置

以NVP6188 RX芯片为例:

```
nvp6188_0: nvp6188_0@30 {
    compatible = "nvp6188";
    reg = <0x30>;
    clocks = <&cru CLK_MIPICSI_OUT>;
    clock-names = "xvclk";
    power-domains = <&power RV1126_PD_VI>;
    pinctrl-names = "rockchip, camera_default";
    pinctrl-0 = <&mipicsi_clk0>;
    reset-gpios = <&gpio4 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    power-gpios = <&gpio1 RK_PD4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
```

```
vi-gpios = <&gpio3 RK_PC0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    rockchip, camera-module-index = <0>;
    rockchip, camera-module-facing = "front";
    rockchip, camera-module-name = "nvp6188";
    rockchip, camera-module-lens-name = "nvp6188";
    port {
        ucam_out0: endpoint {
            remote-endpoint = <&mipi_in_ucam0>;
            data-lanes = <1 2 3 4>;
        };
    };
};
nvp6188_1: nvp6188_1@32 {
    compatible = "nvp6188";
    reg = <0x32>;
    clocks = <&cru CLK_MIPICSI_OUT>;
    clock-names = "xvclk";
    power-domains = <&power RV1126_PD_VI>;
    pinctrl-names = "rockchip, camera_default";
    pinctrl-0 = <&mipicsi_clk1>;
    reset-gpios = <&gpio4 RK_PA1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    vi-gpios = <&gpio3 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    rockchip, camera-module-index = <1>;
    rockchip, camera-module-facing = "back";
    rockchip, camera-module-name = "nvp6188";
    rockchip, camera-module-lens-name = "nvp6188";
    port {
        ucam_out1: endpoint {
            remote-endpoint = <&csi_dphy1_input>;
            data-lanes = <1 2 3 4>;
        };
    };
};
```


3. 数据流通路说明

3.1 双路方案通路


双MIPI方案

以双片NVP6188为例:

• VICAP通路0




• ISP通路1




MIPI+DVP方案

以TP9930+TP2855为例:

• VICAP通路0



• VICAP通路1



3.2 通道对应的video格式限制

3.2.1 VICAP通路

• 建议使用NV16格式采集,也可支持NV12格式采集 注意: MIPI+DVP方案时,统一使用NV16格式采集

3.2.2 ISP通路

• 要统一使用UYVY格式采集

3.3 通道对应的video节点枚举

3.3.1 VICAP通路 - MIPI接口

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 stream_cif_mipi_id0/1/2/3 的 device node name

```
Media controller API version 4.19.111
Media device information
______
driver rkcif
model rkcif_mipi_lvds
serial
bus info
hw revision 0x0
driver version 4.19.111
Device topology
- entity 1: stream_cif_mipi_id0 (1 pad, 4 links)
           type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video0
        pad0: Sink
               <- "rockchip-mipi-csi2":1 [ENABLED]
               <- "rockchip-mipi-csi2":2 []
               <- "rockchip-mipi-csi2":3 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":4 []
- entity 5: stream_cif_mipi_id1 (1 pad, 4 links)
            type Node subtype V4L flags 0
           device node name /dev/video1
        pad0: Sink
               <- "rockchip-mipi-csi2":1 []
               <- "rockchip-mipi-csi2":2 [ENABLED]
               <- "rockchip-mipi-csi2":3 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":4 []
- entity 9: stream_cif_mipi_id2 (1 pad, 4 links)
            type Node subtype V4L flags 0
           device node name /dev/video2
        pad0: Sink
                <- "rockchip-mipi-csi2":1 []
               <- "rockchip-mipi-csi2":2 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":3 [ENABLED]
               <- "rockchip-mipi-csi2":4 []
- entity 13: stream_cif_mipi_id3 (1 pad, 4 links)
             type Node subtype V4L flags 0
             device node name /dev/video3
        pad0: Sink
               <- "rockchip-mipi-csi2":1 []
               <- "rockchip-mipi-csi2":2 []
               <- "rockchip-mipi-csi2":3 []
                <- "rockchip-mipi-csi2":4 [ENABLED]
```

注意: 四个通道支持不同分辨率接入,即转换芯片可以接入四路不同分辨率的摄像头。

3.4 VICAP通路 - DVP接口

media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 stream_cif_dvp_id0/1/2/3 的 device node name

```
[root@RV1126_RV1109:/]# media-ctl -p -d /dev/media0
Media controller API version 4.19.206
Media device information
______
driver
       rkcif_dvp
              rkcif
model
serial
bus info
hw revision 0x0
driver version 4.19.206
Device topology
- entity 1: stream_cif_dvp_id0 (1 pad, 1 link)
           type Node subtype V4L flags 0
           device node name /dev/video0
       pad0: Sink
               <- "m00_b_techpoint 2-0046":0 [ENABLED]
- entity 5: stream_cif_dvp_id1 (1 pad, 1 link)
           type Node subtype V4L flags 0
           device node name /dev/video1
       pad0: Sink
               <- "m00_b_techpoint 2-0046":1 [ENABLED]
- entity 9: stream_cif_dvp_id2 (1 pad, 1 link)
           type Node subtype V4L flags 0
           device node name /dev/video2
       pad0: Sink
               <- "m00_b_techpoint 2-0046":2 [ENABLED]
- entity 13: stream_cif_dvp_id3 (1 pad, 1 link)
            type Node subtype V4L flags 0
            device node name /dev/video3
       pad0: Sink
               <- "m00_b_techpoint 2-0046":3 [ENABLED]
```

注意: DVP接口不支持输入不同分辨率的摄像头,即DVP接口的转换芯片需要接入四个相同分辨率的摄像头。

3.4.1 ISP通路

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 rkisp_mainpath、rkisp_rawwr0/1/2 的 device node name

```
media-ctl -p -d /dev/media1
Media controller API version 4.19.111

Media device information
```

```
driver
                rkisp
model
                rkisp0
serial
bus info
hw revision
                0x0
driver version 4.19.111
Device topology
- entity 17: rkisp_mainpath (1 pad, 1 link)
             type Node subtype V4L flags 0
             device node name /dev/video5
        pad0: Sink
                <- "rkisp-isp-subdev":2 [ENABLED]
- entity 29: rkisp_rawwr0 (1 pad, 1 link)
             type Node subtype V4L flags 0
             device node name /dev/video7
        pad0: Sink
                <- "rkisp-csi-subdev":2 [ENABLED]
- entity 35: rkisp_rawwr1 (1 pad, 1 link)
             type Node subtype V4L flags 0
             device node name /dev/video8
        pad0: Sink
                <- "rkisp-csi-subdev":3 [ENABLED]
- entity 41: rkisp_rawwr2 (1 pad, 1 link)
             type Node subtype V4L flags 0
             device node name /dev/video9
        pad0: Sink
                <- "rkisp-csi-subdev":4 [ENABLED]
```

注意: ISP通路不支持输入不同分辨率的摄像头,即转换芯片需要接入四个相同分辨率的摄像头。

3.5 通道对应的video采集限制

3.5.1 ISP通路

• pipeline 切换

```
开机启动脚本需要添加 (/dev/media1根据实际isp注册情况决定)

media-ctl -d /dev/media1 -l '"rkisp-isp-subdev":2->"rkisp-bridge-ispp":0[0]'
media-ctl -d /dev/media1 -l '"rkisp-isp-subdev":2->"rkisp_mainpath":0[1]'
```

• stream on 开关

因为rkisp_mainpath、rkisp_rawwr0/1/2 四个通道的stream on开关没有单独的开关,因此如果要采集rkisp_rawwr0/1/2 三路通道任一一路,都要需要保证rkisp_mainpath通道已经在stream on状态之后,该三路才会出流。

• rkisp_mainpath 格式切换

```
默认输出1080p,如果要格式切换720p,需要先执行:

media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"m01_b_nvp6188 1-
0032":0[fmt:UYVY8_2X8/1280x720]'
    media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"rkisp-csi-
subdev":1[fmt:UYVY8_2X8/1280x720]'
    media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"rkisp-isp-
subdev":0[fmt:YUYV8_2X8/1280x720]'
    media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"rkisp-isp-subdev":0[crop:
(0,0)/1280x720]'
    media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"rkisp-isp-
subdev":2[fmt:YUYV8_2X8/1280x720]'
    media-ctl -d /dev/media1 --set-v4l2 '"rkisp-isp-subdev":2[crop:
(0,0)/1280x720]'
```

3.6 通道对应的分辨率查询、视频信号查询

• media-ctl -p -d /dev/mediaX 获取 sensor 的 subdev node name

```
media-ctl -p -d /dev/media1
Media controller API version 4.19.111
Media device information
-----
\begin{array}{ll} \text{driver} & \text{rkisp} \\ \text{model} & \text{rkisp0} \end{array}
serial
bus info
hw revision 0x0
driver version 4.19.111
Device topology
- entity 92: m01_b_nvp6188 1-0032 (1 pad, 1 link)
              type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
              device node name /dev/v4l-subdev6
         pad0: Source
                  [fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none]
                 -> "rockchip-mipi-dphy-rx":0 [ENABLED]
```

• open通道之前获取分辨率

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/videodev2.h>
#define RKMODULE_MAX_VC_CH
struct rkmodule_vc_fmt_info {
    __u32 width[RKMODULE_MAX_VC_CH];
    __u32 height[RKMODULE_MAX_VC_CH];
    __u32 fps[RKMODULE_MAX_VC_CH];
} __attribute__ ((packed));
struct rkmodule_vc_hotplug_info {
    __u8 detect_status;
} __attribute__ ((packed));
#define RKMODULE_GET_VC_FMT_INFO \
    _IOR('V', BASE_VIDIOC_PRIVATE + 12, struct rkmodule_vc_fmt_info)
#define RKMODULE_GET_VC_HOTPLUG_INFO \
    _IOR('V', BASE_VIDIOC_PRIVATE + 13, struct rkmodule_vc_hotplug_info)
int main(int argc, char *argv[]) {
   int ch = 0;
    struct rkmodule_vc_hotplug_info status;
    struct rkmodule_vc_fmt_info fmt;
    int fd = open("/dev/v4l-subdev2", 0_RDWR, 0);
    ioctl(fd, RKMODULE_GET_VC_FMT_INFO, &fmt);
    ioctl(fd, RKMODULE_GET_VC_HOTPLUG_INFO, &status);
    for(ch = 0; ch < 4; ch++) {
        printf("# ch: %d\n", ch);
        printf("\t width: %d\n", fmt.width[ch]);
        printf("\t height: %d\n", fmt.height[ch]);
        printf("\t fps: %d\n", fmt.fps[ch]);
        printf("\t plug in: %d\n", (status.detect_status & (1 << ch)) ? 1 : 0);</pre>
    }
    close(fd);
    return 0;
}
```

3.7 实时查询热拔插接口

• 提供sysfs节点给用户层进行读查询。

```
/sys/devices/platform/ff510000.i2c/i2c-1/1-0032/hotplug_status
/sys/devices/platform/ff510000.i2c/i2c-1/1-0030/hotplug_status
```

4. 多路音频采集

DVR产品音频一般通过TDM的方式采集到RV1126,可以用如下命令来同时采集8个通道的音频数据:

```
arecord -Dhw:0,0 -c 8 -f S16_LE -r 8000 /tmp/record.wav -vv
```

另外我们可以通过修改/etc/asound.conf来利用dsnooper抽出某一通道数据,方法如下:

假设当前有6路音频通过TDM输入,配置asound.conf如下:

```
# Copyright © 2021 Rockchip Electronics Co. Ltd.
# Author: Xing Zheng <zhengxing@rock-chips.com>
pcm.!default
{
    type asym
    playback.pcm "hw:0,0"
    capture.pcm "hw:0,0"
}
pcm.dsnooper_6 {
    type dsnoop
    ipc_key 5978291 # must be unique for all dmix plugins!!!!
    ipc_key_add_uid yes
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        channels 6
    bindings {
        0 0
        1 1
        2 2
        3 3
        4 4
        5 5
    }
}
pcm.cap_ch0_rt {
    type route
    slave {
        pcm dsnooper_6
```

```
channels 6
   }
   ttable {
      0.0 1.0
   }
}
pcm.cap_ch1_rt {
   type route
    slave {
       pcm dsnooper_6
       channels 6
   }
   ttable {
       0.1 1.0
   }
}
pcm.cap_ch2_rt {
   type route
   slave {
        pcm dsnooper_6
       channels 6
   }
   ttable {
      0.2 1.0
   }
}
pcm.cap_ch3_rt {
   type route
    slave {
       pcm dsnooper_6
       channels 6
   }
   ttable {
       0.3 1.0
   }
}
pcm.cap_ch4_rt {
   type route
    slave {
       pcm dsnooper_6
       channels 6
   }
   ttable {
      0.4 1.0
   }
}
pcm.cap_ch5_rt {
   type route
    slave {
        pcm dsnooper_6
       channels 6
   }
    ttable {
```

```
0.5 1.0
    }
}
pcm.cap_ch0 {
    type plug
    slave.pcm "cap_ch0_rt"
}
pcm.cap_ch1 {
    type plug
    slave.pcm "cap_ch1_rt"
}
pcm.cap_ch2 {
    type plug
    slave.pcm "cap_ch2_rt"
}
pcm.cap_ch3 {
    type plug
    slave.pcm "cap_ch3_rt"
}
pcm.cap_ch4 {
    type plug
    slave.pcm "cap_ch4_rt"
}
pcm.cap_ch5 {
    type plug
    slave.pcm "cap_ch5_rt"
}
```

修改上述配置后,可以用以下命令尝试单独录制并抽取出第6通道的音频数据(这里标定ch0为第一通道顺序):

```
arecord -Dcap_ch5 -c 1 -r 16000 -f S16_LE /tmp/record_ch5.wav
```

如果arecord命令可以抽取某一路音频进行录制,可以尝试在APP调用rkmedia的时候,pcm_name用cap_ch5打开,提取第6个channel。同理,其他5个channel的pcm_name用"cap_chX"打开(这里例子为6ch,X取值为0-5)。

注意: RV1126/RV1109芯片只有I2S0才支持TDM模式。

5. rkmedia_vmix_vo_dvr_test应用说明


rkmedia_vmix_vo_dvr_test主要实现8路视频采集、编码,8路视频合成显示。源代码位于SDK/external/rkmedia/examples。

5.1 支持8路视频采集、H264编码

8路视频采集节点、分辨率、格式通过数组配置,方便用户修改调试:

根据双mipi方案的推荐,需要修改为:


8路视频VI通过bind VENC实现8路H264编码,通过GetMediaBuffer线程可以获取到8路VENC编码后的数据,用户可以在这个基础上实现视频传输需求。



5.2 支持8路视频合成显示

8路视频通过数组指定屏幕显示矩形区域,方便用户修改调试:

8路视频合成显示通过VMIX+VO模块实现:



5.3 支持8路视频切换为前4路、后4路显示

通过dvr_bind、dvr_unbind实现8路视频切换为前4路、后4路显示,用户只需要定义前4路和后4路的矩形显示区域即可。

5.4 支持区域画框

通过对整个屏幕画线实现区域画框,增加区域边界,通过数组指定画线区域,线宽最小为2,要求偶数:


通过RK_MPI_VMIX_SetLineInfo设置画线区域。

5.5 支持RGN Cover

支持对每个通道设置敏感区域,通过RK_MPI_VMIX_RGN_SetCover实现。

5.6 支持屏幕OSD

通过VO1实现屏幕OSD,用户可以把OSD绘制在buffer(格式为ABGR)里面,送VO1后通过Alpha即可以实现OSD叠加在VO0视频上面显示的效果。应用里面在osd_thread线程里面每隔500ms绘制一块两条色块的OSD切换显示。



5.7 支持通道显示、隐藏

通过RK_MPI_VMIX_ShowChn、RK_MPI_VMIX_HideChn实现通道显示、隐藏。

5.8 支持通道的区域亮度获取

通过RK_MPI_VMIX_GetChnRegionLuma实现通道的区域亮度获取,每次最多可以获取64个区域亮度,每个通道的区域的坐标都是相对通道的区域起始坐标,不是相对屏幕的起始坐标。可以通过区域亮度实现屏幕OSD反色效果。

6. VP模块介绍

在DVR/DMS产品中,RGA的使用非常频繁,为了缓解RGA的压力,我们将RV1126芯片中的ISPP模块缩放功能利用起来。因此我们在rkmedia提供了一个VP模块,通过VP的接口可以使用ISPP的缩放功能。

VP详细使用文档请参考文档:

docs/RV1126_RV1109/Multimedia/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKMedia_CN.pdfo

需要注意的是: ISPP的缩放功能对Buffer的宽度有限制,需要16Byte对齐。

7. 产品系统性能优化说明

由于DVR产品业务逻辑较为复杂,可能同时存在多路主子码流同时编码、拍照、OSD、算法处理等需求,系统性能常常会遇到瓶颈。因此,本章节总结了目前常用的一些系统性能优化手段,客户可以根据自己产品的实际情况导入。

7.1 CPU性能优化方法

CPU性能优化之前,可以用top、perf等常用工具来分析CPU的占用情况,把可以优化的地方先进行优化。另外,应用上也要尽量限制无效Log打印,Log输出也是需要占用CPU资源。

7.1.1 关闭高精度定时器

关闭高精度定时器配置,可以降低CPU使用率。关闭高精度定时器需要修改kernel的配置,修改方法如下:

-CONFIG_HIGH_RES_TIMERS

修改配置后需要重新编译内核。

注意: 高精度定时器关闭后,可能会影响NPU驱动加载,如果NPU驱动加载失败报错,需要在Redmine申请一份兼容高精度定时器关闭的NPU驱动。

7.1.2 ISPP关闭IOMMU

IOMMU可以将不连续的物理内存映射成连续的物理内存给硬件使用。ISPP默认会使能IOMMU,使用 IOMMU,在进行内存映射时会有额外的CPU开销。可以通过配置一块连续的物理内存给ISPP使用,来达 到关闭IOMMU的目的。以下补丁是修改范例:

```
diff --git a/arch/arm/boot/dts/xxx.dts b/arch/arm/boot/dts/xxx.dts
index e2501ed7f996..360169b7fdd1 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/xxx.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/xxx.dts
@@ -318,7 +318,15 @@
};
&isp_reserved {
   size = <0x064000000>;
    size = <0x0b0000000>;
+};
+&rkispp_mmu {
      status = "disabled";
+};
+&rkispp {
        memory-region = <&isp_reserved>;
};
 &mipi_csi2 {
```

注意: isp_reserved中预留的连续物理内存大小,不同的产品使用大小不同,需要根据产品需求进行合理配置。

7.2 RGA性能优化方法

7.2.1 DMA Buffer Cache使能

DVR产品需要用RGA进行大量的缩放、裁剪等操作。经过RGA处理的Buffer在每次操作之前会进行Buffer映射,消耗CPU资源。本章节提供一种方法可以缓存RGA DMA Buffer的映射信息,从而减少CPU资源消耗。

DMA Buffer Cache在V3.0之后的SDK是默认使能的,如果是更早的SDK,可以通过应用以下补丁来达到使能DMA Buffer Cache的目的(说明:以下3个补丁都需要,并且要按照序号依次、逐个打上)。

1. 补丁1: 0001-dma-buf-dma-buf-cache-fix-error-case-for-attach-deta.patch

```
From 0423f7d60199d4aaf015924d6dd5983ff90b5998 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jianqun Xu <jay.xu@rock-chips.com>
Date: Tue, 28 Dec 2021 14:42:56 +0800
Subject: [PATCH] dma-buf: dma-buf-cache: fix error case for attach / detach

Signed-off-by: Jianqun Xu <jay.xu@rock-chips.com>
Change-Id: I84ff3ac7c1357416bb12ca61aa7134fc652538d6
---
drivers/dma-buf/dma-buf-cache.c | 13 ++++++----
```

```
1 file changed, 8 insertions(+), 5 deletions(-)
diff --qit a/drivers/dma-buf/dma-buf-cache.c b/drivers/dma-buf/dma-buf-cache.c
index 79f35d359241..7bfa6a5e5fc4 100644
--- a/drivers/dma-buf/dma-buf-cache.c
+++ b/drivers/dma-buf/dma-buf-cache.c
@@ -29,7 +29,7 @@ static int dma_buf_cache_destructor(struct dma_buf *dmabuf,
void *dtor_data)
   mutex_lock(&data->lock);
   list_for_each_entry_safe(cache, tmp, &data->head, list) {
       if (cache->sg_table)
       if (!IS_ERR_OR_NULL(cache->sg_table))
            dma_buf_unmap_attachment(cache->attach,
                         cache->sg_table,
                         cache->direction);
@@ -83,6 +83,7 @@ EXPORT_SYMBOL(dma_buf_cache_detach);
struct dma_buf_attachment *dma_buf_cache_attach(struct dma_buf *dmabuf,
                        struct device *dev)
   struct dma_buf_attachment *attach;
    struct dma_buf_cache_list *data;
    struct dma_buf_cache *cache;
@@ -117,8 +118,13 @@ struct dma_buf_attachment *dma_buf_cache_attach(struct
dma_buf *dmabuf,
        return ERR_PTR(-ENOMEM);
   /* Cache attachment */
   cache->attach = dma_buf_attach(dmabuf, dev);
   attach = dma_buf_attach(dmabuf, dev);
   if (IS_ERR_OR_NULL(attach)) {
        kfree(cache);
        return attach;
  }
  cache->attach = attach;
   mutex_lock(&data->lock);
   list_add(&cache->list, &data->head);
    mutex_unlock(&data->lock);
@@ -163,9 +169,6 @@ struct sg_table *dma_buf_cache_map_attachment(struct
dma_buf_attachment *attach,
    cache->sg_table = dma_buf_map_attachment(attach, direction);
   cache->direction = direction;
   if (!cache->sg_table)
        return ERR_PTR(-ENOMEM);
   return cache->sg_table;
EXPORT_SYMBOL(dma_buf_cache_map_attachment);
```

2. 补丁2: 0001-dma-buf-support-to-cache-dma-buf-attachment.patch

```
From 04273ec4b3523ed3420e16828b7731c20ec3a167 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jianqun Xu <jay.xu@rock-chips.com>
Date: Fri, 9 Jul 2021 10:00:21 +0800
```

```
Subject: [PATCH] dma-buf: support to cache dma-buf-attachment
This patch try to fix this issue by caching the dma-buf attachments and
stores the cache list to dtor_data of dma-buf structor. The dma-buf
attach with cache will try to find cached attachment first and return
the valid instance.
This patch also store the deattch operation to dtor of dma-buf structor
by dma_buf_set_destructor.
Change-Id: I4778c3328825f6c04f5d2608994e62fe3478bf1b
Signed-off-by: Jianqun Xu <jay.xu@rock-chips.com>
(cherry picked from commit 36514da674cb71553472a66704eae5981035c44c)
drivers/dma-buf/Kconfig
                                   7 ++
drivers/dma-buf/Makefile
                              | 1+
include/linux/dma-buf-cache.h | 32 +++++
4 files changed, 211 insertions(+)
 create mode 100644 drivers/dma-buf/dma-buf-cache.c
create mode 100644 include/linux/dma-buf-cache.h
diff --git a/drivers/dma-buf/Kconfig b/drivers/dma-buf/Kconfig
index cc70e8bee874..414a05a8b7aa 100644
--- a/drivers/dma-buf/Kconfig
+++ b/drivers/dma-buf/Kconfig
@@ -1,5 +1,12 @@
menu "DMABUF options"
+config DMABUF_CACHE
  bool "DMABUF cache attachment"
  default n
  help
     This option support to store attachments in a list and destroy them by
     set to a callback list in the dtor of dma-buf.
config SYNC_FILE
   bool "Explicit Synchronization Framework"
   default n
diff --git a/drivers/dma-buf/Makefile b/drivers/dma-buf/Makefile
index c33bf8863147..87048e5d5aba 100644
--- a/drivers/dma-buf/Makefile
+++ b/drivers/dma-buf/Makefile
@@ -1,3 +1,4 @@
obj-y := dma-buf.o dma-fence.o dma-fence-array.o reservation.o seqno-fence.o
+obj-$(CONFIG_DMABUF_CACHE) += dma-buf-cache.o
obj-$(CONFIG_SYNC_FILE)
                             += sync_file.o
obj-$(CONFIG_SW_SYNC)
                         += sw_sync.o sync_debug.o
diff --git a/drivers/dma-buf/dma-buf-cache.c b/drivers/dma-buf/dma-buf-cache.c
new file mode 100644
index 000000000000..79f35d359241
--- /dev/null
+++ b/drivers/dma-buf/dma-buf-cache.c
@@ -0,0 +1,171 @@
+// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
+ * Copyright (c) 2021 Rockchip Electronics Co. Ltd.
+ */
```

```
+#include <linux/slab.h>
+#include <linux/dma-buf.h>
+#undef CONFIG_DMABUF_CACHE
+#include <linux/dma-buf-cache.h>
+struct dma_buf_cache_list {
   struct list_head head;
   struct mutex lock;
+};
+
+struct dma_buf_cache {
  struct list_head list;
  struct dma_buf_attachment *attach;
   enum dma_data_direction direction;
   struct sg_table *sg_table;
+};
+
+static int dma_buf_cache_destructor(struct dma_buf *dmabuf, void *dtor_data)
+{
    struct dma_buf_cache_list *data;
    struct dma_buf_cache *cache, *tmp;
   data = dmabuf->dtor_data;
   mutex_lock(&data->lock);
   list_for_each_entry_safe(cache, tmp, &data->head, list) {
        if (cache->sg_table)
+
            dma_buf_unmap_attachment(cache->attach,
                         cache->sg_table,
                         cache->direction);
        dma_buf_detach(dmabuf, cache->attach);
+
        list_del(&cache->list);
        kfree(cache);
   mutex_unlock(&data->lock);
+
   kfree(data);
    return 0;
+}
+static struct dma_buf_cache *
+dma_buf_cache_get_cache(struct dma_buf_attachment *attach)
+{
   struct dma_buf_cache_list *data;
    struct dma_buf_cache *cache;
   struct dma_buf *dmabuf = attach->dmabuf;
   if (dmabuf->dtor != dma_buf_cache_destructor)
        return NULL;
   data = dmabuf->dtor_data;
   mutex_lock(&data->lock);
   list_for_each_entry(cache, &data->head, list) {
        if (cache->attach == attach) {
```

```
mutex_unlock(&data->lock);
            return cache;
        }
+
    }
   mutex_unlock(&data->lock);
+
    return NULL;
+
+}
+
+void dma_buf_cache_detach(struct dma_buf *dmabuf,
              struct dma_buf_attachment *attach)
+{
   struct dma_buf_cache *cache;
+
   cache = dma_buf_cache_get_cache(attach);
   if (!cache)
        dma_buf_detach(dmabuf, attach);
+}
+EXPORT_SYMBOL(dma_buf_cache_detach);
+struct dma_buf_attachment *dma_buf_cache_attach(struct dma_buf *dmabuf,
                        struct device *dev)
+{
    struct dma_buf_cache_list *data;
    struct dma_buf_cache *cache;
   if (!dmabuf->dtor) {
        data = kzalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
        if (!data)
            return ERR_PTR(-ENOMEM);
        mutex_init(&data->lock);
        INIT_LIST_HEAD(&data->head);
+
        dma_buf_set_destructor(dmabuf, dma_buf_cache_destructor, data);
    }
    if (dmabuf->dtor && dmabuf->dtor != dma_buf_cache_destructor)
        return dma_buf_attach(dmabuf, dev);
   data = dmabuf->dtor data;
    mutex_lock(&data->lock);
    list_for_each_entry(cache, &data->head, list) {
        if (cache->attach->dev == dev) {
            /* Already attached */
            mutex_unlock(&data->lock);
            return cache->attach;
        }
    }
    mutex_unlock(&data->lock);
    cache = kzalloc(sizeof(*cache), GFP_KERNEL);
    if (!cache)
        return ERR_PTR(-ENOMEM);
   /* Cache attachment */
    cache->attach = dma_buf_attach(dmabuf, dev);
```

```
mutex_lock(&data->lock);
   list_add(&cache->list, &data->head);
   mutex_unlock(&data->lock);
+
  return cache->attach;
+}
+EXPORT_SYMBOL(dma_buf_cache_attach);
+void dma_buf_cache_unmap_attachment(struct dma_buf_attachment *attach,
                    struct sg_table *sg_table,
                    enum dma_data_direction direction)
+
+{
   struct dma_buf_cache *cache;
  cache = dma_buf_cache_get_cache(attach);
+
+
   if (!cache)
        dma_buf_unmap_attachment(attach, sg_table, direction);
+
+}
+EXPORT_SYMBOL(dma_buf_cache_unmap_attachment);
+struct sg_table *dma_buf_cache_map_attachment(struct dma_buf_attachment *attach,
                          enum dma_data_direction direction)
+
+{
    struct dma_buf_cache *cache;
   cache = dma_buf_cache_get_cache(attach);
   if (!cache)
        return dma_buf_map_attachment(attach, direction);
   if (cache->sg_table) {
       /* Already mapped */
        if (cache->direction == direction)
+
            return cache->sg_table;
        /* Different directions */
        dma_buf_unmap_attachment(attach, cache->sg_table,
                     cache->direction);
+
   }
   /* Cache map */
   cache->sg_table = dma_buf_map_attachment(attach, direction);
   cache->direction = direction;
   if (!cache->sg_table)
        return ERR_PTR(-ENOMEM);
   return cache->sg_table;
+}
+EXPORT_SYMBOL(dma_buf_cache_map_attachment);
diff --git a/include/linux/dma-buf-cache.h b/include/linux/dma-buf-cache.h
new file mode 100644
index 000000000000..d97545560990
--- /dev/null
+++ b/include/linux/dma-buf-cache.h
@@ -0,0 +1,32 @@
+/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
```

```
+/*
+ * Copyright (c) 2021 Rockchip Electronics Co. Ltd.
+#ifndef _LINUX_DMA_BUF_CACHE_H
+#define _LINUX_DMA_BUF_CACHE_H
+#include <linux/dma-buf.h>
+extern void dma_buf_cache_detach(struct dma_buf *dmabuf,
                 struct dma_buf_attachment *attach);
+
+extern void dma_buf_cache_unmap_attachment(struct dma_buf_attachment *attach,
                       struct sg_table *sg_table,
+
+
                       enum dma_data_direction direction);
+extern struct dma_buf_attachment *
+dma_buf_cache_attach(struct dma_buf *dmabuf, struct device *dev);
+extern struct sg_table *
+dma_buf_cache_map_attachment(struct dma_buf_attachment *attach,
                 enum dma_data_direction direction);
+#ifdef CONFIG_DMABUF_CACHE
+/* Replace dma-buf apis to cached apis */
+#define dma_buf_attach dma_buf_cache_attach
+#define dma_buf_detach dma_buf_cache_detach
+#define dma_buf_map_attachment dma_buf_cache_map_attachment
+#define dma_buf_unmap_attachment dma_buf_cache_unmap_attachment
+#endif
+#endif /* _LINUX_DMA_BUF_CACHE_H */
```

3. 补丁3:

```
- a/drivers/video/rockchip/rga2/rga2_drv.c
+++ b/drivers/video/rockchip/rga2/rga2_drv.c
@@ -45,7 +45,7 @@

#if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(4, 4, 0))
#include <linux/pm_runtime.h>
-#include <linux/dma-buf.h>
+#include <linux/dma-buf-cache.h>
#endif
```

内核打开配置:

```
CONFIG_DMABUF_CACHE=y
```

可以加Log打印确认RGA DMA-Cache是否生效:

注意:确认RGA的DMA-Cache生效后,需要将调试Log删除。

8. FAQ

8.1 热拔插出现画面错开



8.1.1 问题分析

此问题出现的主要原因是当摄像头重新插入后AD转换芯片无法保证数据流从Frame Start(FS)开始输出,而主控VICAP要求输入帧的完整性,因此导致了分层的现象;

8.1.2 解决方法

解决此类问题,只能通过复位主控VICAP来实现,需要在dts添加如下配置:

```
&rkcif {
    ....
    rockchip,cif-monitor = <3 200 1000 5 0>;
    ....
};
```

参数从左至右依次:

index0:复位模式,有以下几种:

0: idle,即不启动复位模式;

- 1: continue,用于实时连续监测mipi出错及断流,如有出错或断流时复位vicap;
- 2: trigger,用于监测是否有csi报错,如有出错或断流时复位vicap;
- 3: hotplug,用于监测AD芯片热拔插,如有热拔插时复位vicap;

index1: 定时器监测复位周期,以毫秒为单位;

index2:在发现vicap相关报错后,在该定义时间内,持续对监测,不立即复位,不再新增报错或超时再进行复位,时间单位毫秒

index3:用于设定mipi csi err的出现次数,在达到该次数后,触发复位;

index4: 用户设置复位标志,如设置为0,则vicap检测到复位标志后,自主复位,不受应用控制;如使能为1,则需要应用开启一个线程,检测驱动的复位标志is_need_reset,当is_need_reset为1时,表明此时vicap需要复位,调用RKCIF_CMD_SET_RESET这个IOCTL来控制vicap复位;如果拔插后接入的AHD摄像头分辨率有变化,那么此参数必须置为1,由应用控制vicap复位,具体流程如下:1)先关闭该通道的数据流;2)重新设置新接入AHD摄像头的分辨率;3)应用控制vicap复位;4)重新开启该通道数据流;

8.2 CVBS奇偶场合成功能说明

RV1126平台仅VICAP支持奇偶场合成(即标清摄像头D1输入),RKISP只有selfpath支持奇偶场输出,不适用于多路D1摄像头输入,因此不推荐RKISP接入多路D1摄像头。针对MIPI接口,VICAP支持D1和AHD混接;针对DVP接口,VICAP只能支持四路D1或者四路AHD,不支持D1和AHD混接。

当需要支持D1和AHD混接时,需要加上如下补丁: