智慧家居-垃圾分類

張幃翔

2024/11/19



Outline

- 陸、智慧居家-垃圾分類
 - 。一、案例介紹
 - 。二、資料集與模組訓練
 - 三、在PC上使用Anaconda環境進行訓練
 - 。四、C++軟體流程
 - 五、DEMO影片



一、案例介紹

- (一) 案例介紹 垃圾分類
- (二) 案例介紹 預計結果


(一) 案例介紹 – 垃圾分類



- 簡介及應用
 - 透過nuvoTon開發的M55M1開發板來實作影像辨識垃圾分類,透過鏡頭模組可以有效的辨識垃圾種類、快速的判斷並即時的顯示垃圾種類。
 - 使用YOLOX_nano來訓練模型,透過深度學習來訓練出一個可以辨識多個垃圾種類的模型,並將其燒錄至M55M1中。
 - 在家中,對小孩子來說要分類垃圾有一定的困難度,因為有的顏色相同但 材質不同、大小不同,導致小孩無法有效地去做分類,所以透過垃圾分類 這個實例,可以使小孩只需要拿到鏡頭前,螢幕即可顯示此垃圾種類,並 即時告知孩童,以便達到準確分類的目的。

(二)案例介紹 – 預計結果

- 對於四種垃圾辨識準確率達到90.1%,分別為紙類、塑膠頻、鋁罐、紙杯。
- 模型大小為2MB以下,以達到燒錄開發板標準。
- 同時辨識多種垃圾,並且精準的分類,下圖為預計結果照片。





■ 二、資料集與模組訓練

資料集

- LabelImg
- 資料集
 - Train set: 378 Images
 - Valid set: 36 Images
 - Test set: 19 Images

模型訓練

- 模型: YOLOX-Nano(Light Model)
- 虛擬環境: Anaconda
- 訓練框架: PyTorch
- 資料集格式: COCO JSON



■ 二、資料集與模組訓練

- (一) 資料集蒐集
- (二) LabelImg教學
- (三) 訓練設備
- (四)訓練環境
- (五) 安裝環境
- (六) YOLOX Nano模型訓練
- (七) Train dataset format
- (八) 訓練的自定義參數(train.py檔)
- (九)pytorch to Tflite
- (+) Vela Compiler and Convert to Deplyment Format
- (+−) Evaluate TFlite int8/float Model
- (十二) Test Singl/All Validation Images




(一) 資料集蒐集

- 資料集透過自行蒐集的照片來進行訓練
 - 。STEP1: 蒐集足夠的照片(我使用約400張), 越多訓練效果會較佳
 - 。 STEP2: 進行Label, 透過網路上可以下載的labelimg來進行
 - · STEP3:確認資料集與要訓練的格式相同(本次使用 COCO JSON)
 - STEP4: 把原先yolo格式轉為coco json格式


(二) LabelImg教學

- STEP1:下載此連結,點擊連結內為labelImg.exe
 - https://github.com/tzutalin/labelImg/releases



(二) LabelImg教學

• STEP2:打開後要選取資料集位址,以及要儲存的位址





(二) Labellmg教學

STEP3:選取要儲存的labelimg格式,分別為PascalVOC、YOLO、
 CreateML,依照要訓練的模型不同(yolo版本不相同),來選擇要使用的格式



PascalVOC: XML 文件來保存標註信息,圖片的檔案名、尺寸(高度、寬度)、 以及每個標註框的類別和座標,用於TensorFlow、Keras。

yolo

YOLO

· YOLO (You Only Look Once): 純文字,每行表示一個標註框(本次使用)


- <class_id> <x_center> <y_center> <width> <height>
- 類別id 、 標註框中心座標 、 標註框寬以及高

NjiL CreateML CreateML: JSON 文件保存標註信息,JSON 文件描述一張圖片,包含標註框的位置、類別以及相關元數據



(二) LabelImg教學


- STEP4: 設定標計的種類並進行標計
 - 。 創建一個label.txt,裡面填寫你要的標註種類






開始進行標註,點選Create RectBox後(快捷鍵為W),長案左鍵框住要標註的 物品,標註完整張照片後可以看到所有標註的物品

所有標註 的物品



標註框並 給class





(二) LabelImg教學

- STEP5:使用yolo格式全部標註完以後,透過一段python程式將原本的yolo格式轉成COCO JSON檔,我們要使用的是COCO JSON檔。
- 因為COCO JSON較適合用來做深度學習的任務。
 - 下面為詳細的yolo2cocojson.py檔的連結,為一個python檔跟隨步驟即可變更, 其餘所有都無須更動
 - https://drive.google.com/file/d/15cSq0MiBjgwUIwJn0Z_0t2c51vUY2jh6/view?us

p=sharing

STEP1:加入自己的種類,需按照順序

STEP2:設定自己資料集的路徑,

資料夾名稱必須為Images、labels,

裡面的照片以及標註檔名稱必須相同。

(三)訓練設備

- GPU => Nvidia GTX 1080 ti(可以透過指令來得知自身顯卡規格)
 - 方法一 => 在終端輸入 nvidia-smi
 - 。 方法二 => 打開工作管理員,選擇效能即可看到自身的GPU規格
- 透過GPU 來找相對應的CUDA、Torch版本~
 - 使用下列網站可以看到適合自身顯卡的cuda版本
 - https://pytorch.org/get-started/previous-versions/
- CUDA => 11.8
- Torch => 2.0.0
- Python => 3.10
- 訓練時長 => 約 1.5hr
- 訓練數據 => 400張圖像



(四)訓練環境

- 安裝anaconda3
 - https://www.anaconda.com/download



- 建立新的環境
 - 先在Anaconda Prompt(終端)中建立環境,我們使用python 3.10
 - conda create --name yolox_nu python=3.10
 - conda activate yolox_nu
- 下載yolox_nano github上的zip檔案
 - gh repo clone MaxCYCHEN/yolox-ti-lite_tflite_int8
- 更新pip
 - python -m pip install --upgrade pip setuptools



(五) 安裝環境

- 安裝Pytorch, CUDA, MMCV version需要相互配合,如果無使用cpu來 training,則無需使用CUDA。
- 使用GPU訓練要根據自行的GPU的等級來選用,下列為範例
 - 使用cuda 118版本, torch 2.0版本
 - python -m pip install mmcv==2.0.1 -f
 https://download.openmmlab.com/mmcv/dist/cu118/torch2.0/index.html
- 安裝其他python所需套件,透過requirements.txt來下載
 - python -m pip install --no-input -r requirements.txt
- 安裝YOLOX
 - python setup.py develop



(六) YOLOX_Nano模型訓練

- 因為模型大小限制,在不外接Hyper RAM的情況下,只能使用2MB,因為YOLOX_Nano_ti_lite_nu僅僅0.91MB,為最適合使用在M55M1的Model。
- 訓練
 - \$ python tools/train.py -f exps/default/yolox_nano_ti_lite_nu.py -d 1 -b 64 --fp16 -o -c pretrain/tflite_yolox_nano_ti/320_DW/yolox_nano_320_DW_ti_lite.pth
 - 對應的功能為
 \$ python tools/train.py -f < MODEL_CONFIG_FILE> -d 1 -b < BATCH_SIZE> --fp16 -o -c < PRETRAIN MODEL PATH>
 - 。對上面放置檔案進行解釋
 - MODEL_CONFIG_FILE => 將下載的yolox_nano中的yolox-nano-ti-nu model,連同位址一起放入
 - BATCH_SIZE => 設定一次訓練所要的batch大小,一般設定64,若電腦設備無法承受,可自行往下調(-> 32 -> 16)
 - PRETRAIN MODEL PATH => 放置預先訓練好的權重,亦在下載的yolox_nano中



(七) Train dataset format


- 資料結構按照下列分為
 - Annotations(coco.json檔)、train2017、val2017

• 設定dataset路徑

```
self.data_dir = "datasets/hagrid_coco"
self.train_ann = "hagrid_train.json"
self.val_ann = "hagrid_val.json"
```

【(八) 訓練的自定義參數(train.py檔)

- 主要調整圖片大小、class數量、執行的epoch次數。
 - 。 Class: 標註的種類數量
 - · Epoch:指訓練數據集通過模型一次的完整過程。
 - Epoch次數越多不一定效果越好,通常預設在150-200,超過此數量容易overfitting。
 - Overfitting: 當訓練的epoch太多,反而導致準確率下降。





(九) Pytorch to ONNX

- 轉換成ONNX後續再轉換成要使用的模型框架
 - \$ python tools/export_onnx.py -f <MODEL_CONFIG_FILE> -c <TRAINED_PYTORCH_MODEL> -output-name <ONNX_MODEL_PATH>
 - \$ python tools/export_onnx.py -f exps/default/yolox_nano_ti_lite_nu.py -c YOLOX_outputs/yolox_nano_ti_lite_nu/latest_ckpt.pth --output-name YOLOX_outputs/yolox_nano_ti_lite_nu/yolox_nano_nu_medicine.onnx
 - MODEL_CONFIG_FILE =>用於描述模型結構與參數,也是從下載的yolox_nano當中給予位址
 - TRAINED_PYTORCH_MODEL => 指定已訓練完成的 PyTorch 模型(通常是 .pth 文件),作為轉換的來源
 - ONNX_MODEL_PATH =>轉換後的 ONNX 模型儲存路徑與名稱



(九) ONNX to TFlite

- 透過ONNX轉成要使用的模型框架(TFlite)
 - \$onnx2tf -i <ONNX_MODEL_PATH> -oiqt -qcind images <CALI_DATA_NPY_FILE> "[[[[0,0,0]]]]" "[[[[1,1,1]]]]"
 - \$ onnx2tf -i YOLOX_outputs/yolox_nano_ti_lite_nu/yolox_nano_nu_medicine.onnx -oiqt -qcind images YOLOX_outputs\yolox_nano_ti_lite_nu\calib_data_320x320_n200.npy "[[[[0,0,0]]]]" "[[[[1,1,1]]]]"
 - ONNX_MODEL_PATH =>轉換完ONNX的檔案的路徑
 - CALI_DATA_NPY_FILE=>校準資料檔案的路徑,通常是 .npy 格式的 NumPy 檔案



(+) Vela Compiler and Convert to Deplyment Format

- 使用vela complier
 - \$ set MODEL_SRC_FILE=<your tflite model>
 - \$ set MODEL_OPTIMISE_FILE=<output vela model>
 - \$ set MODEL_SRC_FILE=yolox_nano_ti_lite_nu_hg_150_full_integer_quant.tflite
 - \$ Set MODEL_OPTIMISE_FILE=yolox_nano_ti_lite_nu_hg_150_full_integer_quant_vela.tflite
 - your tflite model => tflite 的模型(.tflite檔)
 - output vela model => 輸出vela的模型(.tflite檔)
- Output file(用於後續處理)
 - \$ vela\generated\yolox_nano_ti_lite_nu_full_integer_quant_vela.tflite.cc



(十一) Evaluate TFlite int8/float Model

- 看訓練出來每一個class的效果,包含各個class的準確率(AP, Average Precision), 訓練的每個IOU的準確率
 - IOU:衡量模型預測框與真實框(Ground Truth)重疊程度的指標。

IoU = 預測框與真實框的交集面積 預測框與真實框的聯集面積

- \$ python demo\TFLite\tflite_inference.py -m <FULL_INTEGER_QUANT_TFLITE> -s <SCORE_THR> i <PATH_OF_IMAGE> -a <PATH_OF_VAL_ANNOTATION_FILE>
- \$ python demo\TFLite\tflite_inference.py -m
 YOLOX_outputs\yolox_nano_ti_lite_nu\yolox_nano_ti_lite_nu_hg_full_integer_quant.tflite -s 0.6
 -i datasets/hagrid_coco/val2017/0001.jpg -a hagrid_coco/annotations/hagrid_val.json
 - FULL_INTEGER_QUANT_TFLITE =>需要評估的全整數量化 TFLite 模型(通常是 .tflite 格式)。
 - SCORE_THR =>分數閾值,指定物體檢測的置信度閾值,只有高於此分數的檢測結果才會被保留。
 - PATH_OF_IMAGE =>影像路徑:指定要進行推論的圖片文件路徑
 - PATH_OF_VAL_ANNOTATION_FILE =>驗證標註檔案,指定包含圖片真實標註的檔案路徑(.json 文件)



| (十二) Test Singl/All Validation Images

- 測試所有的照片集(單張亦可)
 - \$ python demo\TFLite\tflite_inference.py -m <FULL_INTEGER_QUANT_TFLITE> -s <SCORE_THR> i <PATH_OF_IMAGE> -a <PATH_OF_VAL_ANNOTATION_FILE>
 - \$ python demo\TFLite\tflite_inference.py -m
 YOLOX_outputs\yolox_nano_ti_lite_nu\yolox_nano_ti_lite_nu_hg_full_integer_quant.tflite -s 0.6
 -i datasets/hagrid_coco/val2017/0001.jpg -a hagrid_coco/annotations/hagrid_val.json
 - FULL_INTEGER_QUANT_TFLITE =>模型檔案:指定需要執行推論的全整數量化 TFLite 模型(.tflite 格式)。
 - SCORE_THR =>分數閾值:指定物體檢測的置信度閾值,只有高於此分數的檢測結果才會被保留。
 - PATH_OF_IMAGE =>影像路徑:指定要進行推論的圖片文件路徑。
 - PATH OF VAL ANNOTATION FILE =>驗證標註檔案:指定包含圖片真實標註的檔案路徑(.json 文件)



四、C++軟體流程

- (一) 軟體流程
- (二) 系統初始化程式解析(BoardInit.cpp)
- (三) 模型推理程式解析(inferenceTask.cpp)
- (四)後處理程式解析(DetectorProcessing.cpp)
- (五) Main.cpp關鍵程式解析



(一) 軟體流程

- 1. 系統初始化 (System Initialization)
 - 位置: BoardInit.cpp 和 mpu_config_M55M1.h
 - 。 設定硬體資源,包括時鐘、UART、記憶體和NPU。
 - 。 配置記憶體保護單元(MPU),分配記憶體區域和訪問屬性(mpu_config_M55M1)(BoardInit)。
- 2. 資料準備 (Data Preparation)
 - 加載圖片資料,進行必要的預處理如尺寸縮放或格式轉換。
 - InferenceTask.cpp 的任務排程負責接收資料(InferenceTask)。



(一) 軟體流程


- 3. 模型推論 (Model Inference)
 - 。 位置: InferenceTask.cpp使用模型執行推論 (m_model->RunInference()),並獲取模型輸出張量 (GetOutputTensor)。
 - · 推論階段處理了模型運算核心的執行過程,計算出每個分類的機率和預測框(InferenceTask)。
- 4. 結果輸出及後處理 (Post-processing)
 - 。 位置: DetectorPostProcessing.cpp執行非極大值抑制(NMS)過濾低相關預測。
 - 調整預測框尺寸,將模型輸出的結果轉換為原始圖像空間的座標。
 - 使用分類閾值篩選最終的檢測結果(DetectorPostProcessing)。

• 5. Main loop

- 主函數可能包含循環控制,保持系統處於運行狀態,直到觸發退出條件(如接收到退出信號)。
- 確保所有資源在退出時正確釋放。



- 重點功能概述(BoardInit.cpp & mpu_config_M55M1.h):
 - · 系統時鐘與模組時鐘初始化(SYS_Init)
 - UART初始化
 - HyperRAM初始化與模式配置
 - Arm Ethos-U NPU 初始化
 - 確保硬體保護與設定完成





- 1. 系統時鐘與模組時鐘初始化
 - 啟用內部與外部振盪器,並等待其穩定。
 - 。 設置 APLL 鎖相迴路為系統時鐘源,頻率為 180 MHz。
 - 。 開啟必要的硬體模組時鐘。

```
/* 開啟內建 RC 振盪器與外部晶體振盪器 */
CLK_EnableXtalRC(CLK_SRCCTL_HIRCEN_Msk);
CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk);
CLK_EnableXtalRC(CLK_SRCCTL_HXTEN_Msk);
CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HXTSTB_Msk);

/* 設置系統時鐘來源與更新核心時鐘 */
CLK_SetBusClock(CLK_SCLKSEL_SCLKSEL_APLL0, CLK_APLLCTL_APLLSRC_HIRC, FREQ_180MHZ);
SystemCoreClockUpdate();
```



- 2. UART 初始化:
 - 。 設定 UART6 作為調試用串列埠,允許使用 printf 進行標準輸出。
 - · 配置 UART 的時鐘來源與多功能引腳。

```
/* 設置 UART 時鐘為 HIRC 並啟用 */
SetDebugUartCLK();
SetDebugUartMFP();
InitDebugUart(); // 初始化 UART, 支持標準輸出
```

- 3. HyperRAM 初始化與模式配置:
 - · 初始化 HyperRAM 的通訊端口,並進入直接映射模式以提升存取效率。

```
/* 配置 HyperRAM 腳位與初始化 */
HyperRAM_PinConfig(HYPERRAM_SPIM_PORT);
HyperRAM_Init(HYPERRAM_SPIM_PORT);

/* 切換至 Direct Map 模式運行應用 */
SPIM_HYPER_EnterDirectMapMode(HYPERRAM_SPIM_PORT);
```



- 4. Arm Ethos-U NPU 初始化:
 - 如果啟用了 Arm NPU, 進行初始化,並檢查狀態是否成功。
 - 確保嵌入式 AI 模型能正常運行。

```
#if defined(ARM_NPU)
int state;
/* 初始化 Arm Ethos-U NPU, 若失敗則返回錯誤碼 */
if (0 != (state = arm ethosu npu init())) {
   return state;
#endif
```

- 5. 確保硬體保護與設定完成:
 - 。 在初始化完成前解鎖受保護寄存器,最後重新鎖定以確保安全。
 - 。 使用 info 宏輸出初始化完成訊息。

```
/* 解鎖受保護寄存器 */
SYS_UnlockReg();
/* 鎖定寄存器保護 */
SYS_LockReg();
/* 初始化完成訊息輸出 */
info("%s: complete\n", FUNCTION );
```



(三)模型推理程式解析(inferenceTask.cpp)

- 重點功能概述(inferenceTask.cpp)
 - 推論執行(Inference Execution):
 - 呼叫模型的推論函式,處理輸入資料並產生結果。
 - 使用後處理功能(DetectorPostprocessing)來解析模型輸出的 Tensor 資料。
 - 任務處理(Task Handling):
 - 提供 FreeRTOS 任務的執行函式(inferenceProcessTask),負責處理推論任務佇列 (Queue)。
 - 任務間使用訊號量(Semaphore)與互斥鎖(Mutex)進行同步。



(三)模型推理程式解析(inferenceTask.cpp)

- 1. 推論以及執行
 - · m_model->RunInference():執行 YOLO 模型的推論。
 - pPostProc->RunPostProcessing(...):將模型輸出的 Tensor 轉換為可讀的物體偵測結果,包含 座標框與標籤。

```
bool InferenceProcess::RunJob(
    object_detection::DetectorPostprocessing *pPostProc,
   int modelCols,
   int mode1Rows,
   int srcImgWidth,
    int srcImgHeight,
    std::vector<object detection::DetectionResult> *results
#if defined( PROFILE )
#endif
   bool runInf = m model->RunInference();//
#if defined( PROFILE )
#endif
   TfLiteTensor *modelOutput0 = m model->GetOutputTensor(0); // 獲取模型輸出
#if defined( PROFILE )
```

```
pPostProc >RunPostProcessing(
mode1Rows,
modelCols,
srcImgHeight,
srcImgWidth,
modelOutput0,
*results); // 執行後處理
```



(三)模型推理程式解析(inferenceTask.cpp)

- 2. FreeRTOS 的多任務架構
 - 功能用法:
 - 從任務佇列中接收推論請求(xQueueReceive)。
 - 執行推論與後處理。將推論結果傳回給發送者(xQueueSend)。



- 重點功能介紹
 - 。 初始化後處理參數:
 - 設定偵測門檻值、非極大值抑制(NMS)閾值、分類數量及 Top-N 選項。
 - 。 處理模型輸出:
 - 解析 YOLO 模型的輸出 Tensor,計算偵測框的位置與大小,並篩選符合門檻值的物體。
 - · 非極大值抑制(NMS):
 - 移除重疊過高的偵測框,保留最相關的結果。
 - 。 轉換至原始影像尺寸:
 - 將模型輸出的座標框比例轉換至原始影像大小,得到真實的物體位置。



- 1. 後處理初始化
 - 。參數意義:
 - threshold:物體偵測的置信度門檻值,低於此值的偵測框會被忽略。
 - nms:非極大值抑制的 loU 門檻值,用來去除重疊過多的框。
 - numClasses:模型支援的分類數量。
 - topN:返回的最高置信度結果數量。



- 2. 執行後處理
 - 功能:
 - 初始化 YOLO 模型輸出的結構化資料(Network)。
 - modelOutputO:模型輸出 Tensor,包含邊框座標與分類資訊。
 - scale 與 zeroPoint:量化模型輸出的相關參數,用於將 Tensor 值轉換回浮點數格式。

```
Network net
void DetectorPostprocessing::RunPostProcessing(
                                                                                                      .inputWidth = static cast<int>(imgNetCols),
    uint32 t imgNetRows,
                                                                                                      .inputHeight = static_cast<int>(imgNetRows),
    uint32 t imgNetCols,
                                                                                                      .numClasses = m numClasses,
                                                                                                      .branches = {
    uint32 t imgSrcRows,
                                                                                                             .resolution = modelOutput0->dims->data[1],
    uint32 t imgSrcCols,
                                                                                                            .modelOutput = modelOutput0->data.int8,
                                                                                                             .scale = ((TfLiteAffineQuantization *)(modelOutput0->quantization.params))->scale->data[0],
    TfLiteTensor *modelOutput0,
                                                                                                             .zeroPoint = ((TfLiteAffineQuantization *)(modelOutput0->quantization.params))->zero point->data[0],
                                                                                                             .size = modelOutput0->bytes
     std::vector<DetectionResult> &resultsOut /* init postprocessing */
                                                                                                      .topN = m topN
```



- 3. 偵測框解析與篩選
 - 邏輯:
 - 從模型輸出中解析每個偵測框的座標、大小和置信度。
 - 篩選置信度高於 threshold 的框,並將座標從模型輸入比例轉換至原始影像比例。

GetNetworkBoxes(net, originalImageWidth, originalImageHeight, m_threshold, detections);

- 4. 非極大值抑制(NMS)
 - 。目的:
 - 移除重疊率(IoU)高於 nms 門檻值的重複框,只保留最高置信度的框。
 - 確保每個物體僅對應一個框。

```
/* Do nms */
CalculateNMS(detections, net.numClasses, m_nms);
```



- 5. 轉換至原始影像尺寸
 - 。 轉換邏輯:
 - 根據模型輸出的框座標與模型輸入影像的比例,計算對應原始影像的框位置與大小。
- 6. 最終結果生成
 - 。 生成結構化的偵測結果,包含:
 - 框的起點座標(m_x0、m_y0)和大小(m_w、m_h)。
 - 偵測置信度(m_normalisedVal)。
 - 物體分類(m_cls)。

```
DetectionResult tmpResult = {};
  tmpResult.m_normalisedVal = it.prob[j];
  tmpResult.m_x0 = (int)boxX;
  tmpResult.m_y0 = (int)boxY;
  tmpResult.m_w = (int)boxWidth;
  tmpResult.m_h = (int)boxHeight;
  tmpResult.m_cls = j;
  resultsOut.push_back(tmpResult);
}
```

for (auto &it : detections)

it.bbox.x = (it.bbox.x * originalImageWidth) / net.inputWidth; it.bbox.y = (it.bbox.y * originalImageHeight) / net.inputHeight; it.bbox.w = (it.bbox.w * originalImageWidth) / net.inputWidth;


it.bbox.h = (it.bbox.h * originalImageHeight) / net.inputHeight;



- 流程與主循環的對應位置
- 接收數據(回到 資料準備 (Data Preparation) 階段)
 - · 主循環檢查是否有新的數據需要處理,並嘗試從緩衝區獲取完整的幀圖像 (frame buffer)。
 - 若緩衝區中存在數據,則進行進一步的處理:
 - 獲取空間緩衝區 (get_empty_framebuf())。
 - 獲取完整緩衝區 (get_full_framebuf())。
- 推論執行(回到 模型推論 (Model Inference) 階段)
 - · 當緩衝區的數據準備就緒,將數據發送給推論任務:使用 TensorFlow Lite 模型執行推論 (RunInference()方法)。
 - 主循環等待推論結果。
- 結果後處理(回到後處理 (Post-processing) 階段)
 - 推論完成後,對輸出數據進行後處理,執行:
 - · 非極大值抑制(NMS)。
 - 將座標從模型輸出空間轉換到原始圖像空間。
 - 。 篩選有效的檢測結果。
- 顯示與結果輸出(對應流程:回到結果處理與輸出 (Result Handling & Output) 階段)
 - · 將後處理完成的檢測結果顯示在輸出設備(如LCD屏幕或串口)。
 - 。 更新結果緩衝區狀態(如設置為 eFRAMEBUF EMPTY 表示處理完成)。



- 總結
- 主循環的錯誤會導致流程重啟,但它應該根據問題的性質回到以下位置:
- 資料準備: 若幀數據損壞或無效,需重新嘗試獲取數據。
- 模型推論:若模型初始化或執行失敗,需重設模型並重啟推論任務。
- 後處理: 若後處理參數錯誤,需調整輸入參數或模型輸出配置。



- 1. 影像緩衝區管理:
 - 。 這些函式用於取得不同狀態的緩衝區,以便進行影像填充、推論或結果處理。

```
static S_FRAMEBUF *get_empty_framebuf();
static S_FRAMEBUF *get_full_framebuf();
static S_FRAMEBUF *get_inf_framebuf();
```

- get_empty_framebuf():尋找可用於新影像填充的緩衝區(狀態為 eFRAMEBUF_EMPTY)。
- get_full_framebuf():尋找已填充影像且可用於推論的緩衝區(狀態為 eFRAMEBUF_FULL)。
- get_inf_framebuf():尋找正在推論中的緩衝區(狀態為 eFRAMEBUF_INF)。
- 2. 模型初始化:
 - · 初始化 YOLO 模型,分配 Tensor 緩衝區。
 - 。 從模型指標與長度資訊中載入模型。



- 3. 輸入影像處理
 - 使用 imlib_nvt_scale() 將影像縮放到模型要求的尺寸。
 - · 若模型需要有符號資料 (IsDataSigned()),將影像資料轉換為 int8 格式。

```
imlib_nvt_scale(&fullFramebuf->frameImage, &resizeImg, &roi);
if (model.IsDataSigned()) {
    arm::app::image::ConvertImgToInt8(inputTensor->data.data, inputTensor->bytes);
}
```

- 4. 推論觸發
 - 推論任務會根據當前影像進行物體檢測。
 - 使用 FreeRTOS 隊列 (Queue) 傳遞推論任務。

```
xQueueSend(inferenceProcessQueue, &inferenceJob, portMAX_DELAY);
```



- 5. 後處理與結果呈現
 - DrawImageDetectionBoxes():在影像上繪製檢測結果(矩形框和標籤)
 - · PresentInferenceResult():顯示結果資訊(例如物件類別與座標)。

```
DrawImageDetectionBoxes(infFramebuf->results, &infFramebuf->frameImage, labels);
PresentInferenceResult(infFramebuf->results, labels);
```

- 6. 主循環邏輯
 - 主循環中不斷檢查不同狀態的緩衝區並執行相應處理。
 - · 每次循環間加入延遲 (vTaskDelay(1)) 以避免佔用過多 CPU 資源。

```
while (1) {
    infFramebuf = get_inf_framebuf();
    fullFramebuf = get_full_framebuf();
    emptyFramebuf = get_empty_framebuf();
    // 推論、後處理與顯示邏輯...
    vTaskDelay(1);
}
```



五、DEMO影片

Link



Joy of innovation

NUVOTON

谢谢 謝謝 Děkuji Bedankt Thank you Kiitos Merci Danke Grazie ありがとう 감사합니다 Dziękujemy Obrigado Спасибо Gracias Teşekkür ederim Cảm ơn