



# Choreonoid入門

#### 宮本 信彦

国立研究開発法人産業技術総合研究所 インテリジェントシステム研究部門







# 資料

- 配布資料の「WEBpage」のHTMLファイルを開く
  - Choreonoid入門 \_ OpenRTM-aist.html
- もしくは以下のリンク
  - https://openrtm.org/openrtm/ja/node/7150




#### はじめに

Choreonoidはオープンソースのロボット用シミュレーションソフトウェアです。 拡張性が高く、物理エンジン、通信機能、スクリプティング機能、制御アルゴリズム等をC++プラグインとして追加できます。

• Choreonoid ホームページ

このページでは、Choreonoidシミュレータ上の移動ロボットの入出力を行うRTCの作成手順を説明します。








#### Choreonoid

- Choreonoidはオープンソースのロボット用シミュレーションソフトウェア
  - プラグインによる高い拡張性
  - 3DCGによるロボットモデルのアニメーション表示
  - 動力学シミュレーション
  - センサのシミュレーション(カメラ、レーザーレンジセンサ、カセンサ、ジャイロセンサ、・・・)
  - ロボットの動作生成
  - \_ ....








# Choreonoid OpenRTMプラグイン

• ChoreonoidとOpenRTM-aistを連携して、シミュレータ上のオブジェクトの入出力(制御指令やセンサ値の取得)をするRTCを開発可能にする拡張プラグイン




課題: Choreonoid上のRaspberry PiマウスをRobotControllerコンポーネントで操作するための入出力RTCの作成





### シミュレーション環境構築

- Choreonoid上でシミュレーションの実行に必要なアイテムを追加することで、環境を構築する。
- 配布資料 (USBメモリ) のchoreonoidフォルダの choreonoid.batを実行する
- 今回は以下のアイテムを追加する。
  - ワールドアイテム
  - シミュレータアイテム(AISTSimulator)
  - ボディアイテム(地面・Floor)
  - ボディアイテム(Raspberry Piマウス)
  - RTSystemアイテム
  - RTCアイテム(RobotController)
  - pyRTCアイテム(RaspberryPiMouselo)








#### ワールドアイテム追加

ワールド: 仮想世界を表すアイテム¬ファイル → 新規 → ワールド








### シミュレータアイテム追加

- Choreonoidは複数の物理シミュレータ(ODE、Bullet、PhysX) 等から選択できる。
  - 今回はAISTシミュレータを選択する。








#### 地面追加

- 環境に地面を表現するボディアイテムを追加する
  - ファイル → 読み込み → ボディ
  - share/model/misc/floor.bodyを読み込む








# Raspberry Piマウス追加

- Raspberry Piマウスを表現するボディアイテムを追加する
  - share/model/RaspberryPiMouse/RaspberryPiMouse.bodyを読み込む







# RTSystem追加

• Choreonoid上でRTシステムエディタの一部機能を使用できる




アイテム			
☐ ✔ World			
	AISTSimulator		
~	Floor		
~	RaspberryPiMouse		
	RTSystem		





### ネームサーバー、システムエディタ表示

- 初期状態ではネームサーバー、システムエディタが非表示のため設定を変更する
  - 表示 → ビューの表示 → RTC List








### ネームサーバー、システムエディタ表示

- 初期状態ではネームサーバー、システムエディタが非表示のため設定を変更する
  - 表示 → ビューの表示 → RTC Diagram








#### RTCアイテム

- RTCアイテムを追加して、ChoreonoidがRobotControllerコンポーネントを起動するように設定する
  - ファイル → 新規 → RTC

BodyRTC




LINSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (AIST)





#### RobotControllerコンポーネントの設定

RobotControllerアイテムでRobotControllerComp.exeを設定 する



ntrollerComp.exe


RTC directory

PeriodicExecutionC...

RTC module Base directory

Execution context

3. ファイル選択で前の実習で作成した 「RobotControllerComp.exe」を選択する。 ※初期状態ではexeファイルが表示されないので、 「ファイルの種類」を「すべてのファイル(\*)」に変更する








# RaspberryPiMouseloコンポーネント追加

シミュレータ上のRaspberryPiマウスの入出力RTCを追加する
 – ファイル → 新規 → PyRTC









# RaspberryPiMouseloコンポーネント作成

- ※ここからはRTC Builderで作業します
- RTC Builderで以下のRTコンポーネントを作成する
  - コード生成するとRaspberryPiMouselo.pyが作成される


基本		
コンポーネント名	RaspberryPiMouselo	
言語	Python	
アクティビティ		
なし		
データポート(OutPort)		
なし		
データポート(InPort)		
ポート名	velocity	
データ型	RTC::TimedVelocity2D	
コンフィギュレーション		
なし		





- RaspberryPiMouseloクラスに以下のメンバ関数を追加する
  - setBody関数
    - RTC側でChoreonoidのBodyオブジェクトの参照を取得する関数
    - 取得したBodyオブジェクトからLinkオブジェクトを取得することで、対象の Jointの入出力ができる
  - outputToSimulator関数
    - シミュレータ上のオブジェクトから取得したデータをOutPortから出力する処理を行う関数
  - inputFromSimulator関数


InPortの入力データをシミュレータ上のオブジェクトに入力する処理を行う 関数







PaspberryPiMouseilo.pyをIDLEで編集する







onRateChanged関数の下あたりに追加する

```
def onRateChanged(self, ec_id):
                                  Bodyオブジェクトから
             return RTC.RTC OK
                                   [RIGHT WHEEL],
                                   「LEFT WHEEL」のリンクを取得する
         def setBody(self, body):
※インデ<mark>ントに注</mark>え
             self.ioBody = body
             self.wheelR = self.ioBody.link("RIGHT WHEEL")
             self.wheelL = self.ioBody.link("LEFT WHEEL")
                                         outputToSimulator関数は、
         def outputToSimulator(self): 
※インデントに注意
                                         今回は何の処理もしない
             pass
```

RaspberryPiMouseIoクラスのメンバ関数として追加するため、インデントには注意する。 (上の「# def onRateChanged~」の前のインデントと同じにする)






```
def inputFromSimulator(self):
※インデントに注意 if self. velocityIn.isNew():
               data = self._velocityIn.read()
               vx = data.data.vx
               va = data.data.va
                                         InPortで受信した
                                         TimedVeclocity2D型のデー
               wheel_distance = 0.0425
                                         タを車輪の回転速度に変換
               wheel radius = 0.04
               rms = (vx + va*wheel distance)/wheel radius
               lms = (vx - va*wheel distance)/wheel radius
               self.wheelR.dq = rms
               self.wheelL.dq = lms
```

「RIGHT\_WHEEL」、「LEFT\_WHEEL」のリンクオブジェクトの「dq」にJointの回転速度を設定する





### RaspberryPiMouseloコンポーネントの設定







#### アイテムの位置関係


- 全てのアイテムをWorldの子アイテムとして配置
- 「RaspberryPiMouseIo」は「RaspberryPiMouse」の子アイテムとして配置
  - 配置が違う場合はドラッグアンドドロップして移動する

	vvorid
AISTSimulator	- AISTSimulator
✓ Floor	- Floor
✓ RaspberryPiMouse	- RaspberryPiMouse
RaspberryPiMouselo	- RaspberryPiMouselo
RobotController	- RobotController
RTSystem	- RTSystem
アイテム  World AISTSimulator Floor RaspberryPiMouse RTSystem RobotController RaspberryPiMouselo	配置が違う場合はドラッグアンドドロップすれば変更できる。





# ポート接続








#### RobotControllerコンポーネントのアクティブ化

exeファイルを指定したRTCはシミュレーション開始時に自動でアクティブ化されないので手動で操作する。

RobotController0を右クリックして「Activate」を選択する。








#### シミュレーション開始







#### シミュレーション開始









#### コンフィギュレーションパラメータの編集

Choreonoidからはコンフィギュレーションパラメータの編集ができないため、RT System Editorを起動してください



1. ネームサービスビューから RobotController0をクリックし て選択する。 2. コンフィギュレーションビュー から「編集」ボタンを押して、パラ メータを変更する。



コンフィギュレーションパラメータを変更することで、Choreonoid上の Raspberry Piマウスが移動すれば課題達成です





### コンフィギュレーションパラメータの編集

• ネームサービスビューにネームサーバが無い(localhostが非表示の場合)、以下の作業でネームサーバに接続してください

