



### RTミドルウェア応用実習

#### 宮本 信彦

国立研究開発法人産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター








### 資料

- 「WEBページ」フォルダのHTMLファイルを開く
  - チュートリアル(RTミドルウェア応用実習、Raspberry Pi Mouse) \_ OpenRTM-aist.html
- もしくは以下のリンク
  - https://openrtm.org/openrtm/ja/node/6586



このページではLibreOffice Calc用RTCによるRTCの動作確認手順について説明します。 Calcのセルの値を入力、OutPortの出力した値をセルに表示することで対象RTCの挙動を確認できます。







- 以下のコマンドを実行する
  - sudo apt install libreoffice-script-provider-python
  - git clone <a href="https://github.com/Nobu19800/OOoRTCs">https://github.com/Nobu19800/OOoRTCs</a>
  - cd OOoRTCs
  - sh install.sh
- OOoRTCs/OOoCalcRTC/OOoCalcRTC.odsをダブルクリックして開く
  - 以下の画面が表示されたらセキュリティの設定を変更する



This document contains macros.

Macros may contain viruses. Execution of macros is disabled due to the current macro security setting in Tools - Options - LibreOffice - Security.


Therefore, some functionality may not be available.

OK






Tools -> Options








Security -> Macro Security...







Security LevelをLowに設定する




6





#### RTCのテスト


- 開発したRTCの動作確認手順
  - 実機、シミュレータを利用する場合
    - 任意の値を入力するのは難しい
      - 本当に指定の値で停止、走行が切り替わっているか?
    - 意図通りの値が出力されているか?
      - 本当に指定の速度で走行しているか?
    - シミュレータが無い場合は直接実機で動作を確認するため、試行錯誤の手間が増える








### 表計算ソフトによるデータ入出力








### デモ動画







#### デモ動画







#### 手順


- ・ 第2部で作成したRobotControllerComp.exeを起動する。
  - workspace¥RobotControler¥build¥src¥Debug¥RobotControlerComp.exe
- ポータブル版LibreOffice対応RTCの起動
  - USBメモリ内のバッチファイルから起動
- LibreOffice Calc上の操作でポートを接続
  - Calc上のGUIを使用して対象のデータポートを接続
- RT System Editor上の操作でRTCをアクティブ化
  - コンフィギュレーションパラメータを変更したときの挙動を確認
  - インポートへの入力値を変更したときの挙動を確認






### ポータブル版LibreOffice対応RTC

- 配布のUSBメモリに以下のソフトウェアを同梱
  - ポータブル版LibreOffice
  - OpenRTM-aist-Python
  - OpenOffice用RTコンポーネント
- 起動手順(Windows)






- 起動手順(Ubuntu)
  - OOoRTCs/OOoCalcRTC/OOoCalcRTC.odsをダブルクリック






#### RTC起動

• LibreOffice操作RTCを起動する














#### 起動に失敗する場合



















### 操作ダイアログ表示

LibreOffice Calcの画面から操作ダイアログ起動ボタンを 押す








### ポート一覧表示


・ 操作ダイアログの画面からツリー表示ボタンを押して ネームサーバーに登録したRTCのポートー覧を表示








#### ポート接続






RobotController0のoutを選択

「列を移動させる」のチェックを外す





「**作成**」ボタンを押す (操作ダイアログは右上の罰を押して消す)


17





# 動作確認(アウトポート)

 RobotControllerのアウトポートからデータを出力して みる










## 動作確認(アウトポート)

• LibreOffice Calc上で出力データの確認ができる












### 動作確認(インポート)

インポートに指定のデータを入力するとどのような動作となるか







### ポート接続




RobotController0のinを選択






「列を移動させる」のチェックを外す







# 動作確認(インポート)








#### おわりに

- これで実習は一通り終了です。
- 時間が余った場合は、以下のような課題に挑戦してみてください。 (手順は3部)で説明)
  - EV3の/
  - ジョイス ネントで2台同時に握
  - EV3を喋らし
- 実習を終了する。
  - タッチセンサなどの美ださい
  - Raspberry Piマウス、E√

、取り外して実習前の状態で返却してく


して返却してください



真ん中のボタンを1秒以上押す



必ず、両方のスイッチをオフにする



左上のボタンを(数回)押す



Power Offを選択