

Lektion 6

Programmieren mit dem X1 Arduino Roboter

Inhaltsverzeichnis

- O Wie programmiere ich eine LED?
- o Ein Einblick in die höhere Programmierung
- Dein Projekt

Wie programmiere ich eine LED?

analogWrite

- PWM~ Pin angeben: 11
- analog ansprechen: helligkeit

Wichtige Keywords

analogWrite-Wert: 0 - 255

delay

Effekt sichtbar machen

```
1=void setup() {
     pinMode(11, OUTPUT);
 5
 6
   int helligkeit = 0;
 8
 9□void loop() {
10
     analogWrite(11, helligkeit);
11
12
13
     helligkeit = helligkeit + 1;
14
     delay(5);
15
16
17 }
```

Ein Einblick in die höhere Programmierung

- o if
 - In Klammern: Wenn
 - In Geschweiften-Klammern: Dann
- Vergleichsoperator

```
- ==
- <,>
- <=,>=
```

```
1□void setup() {
 2
     pinMode(11, OUTPUT);
  int helligkeit = 0;
 8=void loop() {
 9
     if(helligkeit == 255){
10□
11
12
       helligkeit = 0;
13
14
       }
15
     analogWrite(11, helligkeit);
16
     helligkeit = helligkeit + 1;
17
     delay(5);
18 }
```

Dein Projekt

Lichtspiel

Schreibe ein Programm, dass eine LED langsam heller werden lässt.

Wenn die LED ihre maximale Helligkeit erreicht hat, soll sie aus gehen und von vorne anfangen.

Quellen

- Arduino IDE https://arduino.cc
- Fritzing Steckplatine https://fritzing.org