算法接口说明

1 数据结构

2 函数

(1), void Sport Init(void)

功能:初始化。

说明:该函数需要用户开机调用一次进行相关初始化工作。

(2), void Set_Parameter(uint8_t height, uint8_t weight)

功能:设置用户信息(身高、体重)。

说明:该函数供用户使用设置用户信息,传入的参数 height 为身高,单位 CM; weight 为体重,单位 KG。

(3)、void Sport_Calculator(int32_t x,int32_t y,int32_t z) 功能:运动相关计算主函数。

说明:该函数需要定时调用(执行频率 50HZ, 定时 20MS 调用一次)。传入的参数 x,y,z (32 位有符号整形) 为用户在每次调用该函数前读取的加速度三轴

数据,单位MG。

(4), void Read SportData(SportDataType *data)

功能:运动数据读取。

说明:该函数用于读取运动数据(步数、卡路里、里程),赋值给 SportDataType 型结构体,读取的步数、卡路里、里程数据是自用户上一次读取后开始计算的数据,如果是第一次读取则读取的是从开机运行开始计算的数据。

(5), uint8 t Set SportData(uint32 t step, uint32 t cal, uint32 t dis)

功能:设置运动数据。

说明:该函数用于设置运动数据(步数、卡路里、里程),与 SportDataType 结构体中的数据单位一致。成功返回 1,失败返回 0。

(6), uint32 t Get Version(void)

功能: 获取版本信息。

说明:该函数用于获取版本的信息,例如11,即当前版本为1.1。

(7), uint8 t Set Step Parameter(uint8 t pattern)

功能:设置计步模式。

说明:该函数用于设置计步模式,pattern 值为1时,当前为日常计步模式,pattern 值为2时,当前为跑步、健走模式。跑步、室内跑步、健走、室内健走设置为2,日常计步、骑行、游泳等其他情况设置为1。

(8), uint8 t Set Step Stride(uint32 t stride)

功能:设置步幅。

说明:该函数用于设置高步频下的步幅,设置成功,返回1,设置失败,返回0,表示设置的步幅为异常值。恢复初始状态,则设置步幅为0。

3 说明

算法共有 counter.lib 和 counter.h 两个文件,其中 h 文件里已经对供外部使用的数据结构、函数和状态定义做了声明,用户只需要在使用该数据的文件里包含 counter.h 即可,即 #include "counter.h"。