### uboot的relocation原理详细分析

- 编辑
- 删除

最近在一直在做uboot的移植工作,uboot中有很多值得学习的东西,之前总结过uboot的启动流程,但uboot一个非常核心的功能没有仔细研究,就是uboot的relocation功能。

这几天研究下uboot的relocation功能,记录在此,跟大家共享。

自己辛苦编辑,转载请注明出处,谢谢!

所谓的relocation,就是重定位,uboot运行后会将自身代码拷贝到sdram的 另一个位置继续运行,这个在uboot启动流程分析中说过。

但基于以前的理解,一个完整可运行的bin文件,link时指定的链接地址,load时的加载地址,运行时的运行地址,这3个地址应该是一致的relocation后运行地址不同于加载地址 特别是链接地址,ARM的寻址会不会出现问题?

新版uboot跟老版uboot不太一样的地方在于新版uboot不管uboot的load addr (entry pointer)在哪里,启动后会计算出一个靠近sdram顶端的地址,将自身代码拷贝到该地址,继续运行。

个人感觉uboot这样改进用意有二,一是为kernel腾出低端空间,防止kernel解压覆盖uboot,二是对于由静态存储器(spiflash nandflash)启动,这个relocation是必须的。

但是这样会有一个问题,relocation后uboot的运行地址跟其链接地址不一致,compiler会在link时确定了其中变量以及函数的绝对地址,链接地址 加载地址运行地址应该一致,

这样看来,arm在寻址这些变量 函数时找到的应该是relocation之前的地址, 这样relocation就没有意义了!

当然uboot不会这样,我们来分析一下uboot下relocation之后是如何寻址的, 开始学习之前我是有3个疑问,如下

(1)如何对函数进行寻址调用

- (2)如何对全局变量进行寻址操作(读写)
- (3)对于全局指针变量中存储的其他变量或函数地址在relocation之后如何操作

搞清楚这3个问题,对于我来说relocation的原理就算是搞明白了。 为了搞清楚这些,在uboot的某一个文件中加入如下代码

[cpp] view plain copy print?

```
void test_func(void)
      2. {
      printf("test func\n");
      4.}
      5.
        static void * test_func_val = test_func;
        static int test_val = 10;
      8.
        void rel_dyn_test()
      10. {
      11. test_val = 20;
      12. printf("test = 0x%x\n", test_func);
      13. printf("test_func = 0x%x\n", test_func_val);
      14. test_func();
      15.}
void test func(void)
{
printf("test func\n");
}
static void * test_func_val = test_func;
static int test val = 10;
void rel_dyn_test()
{
test val = 20;
printf("test = 0x\%x \n", test func);
printf("test func = 0x\%x\n", test func val);
test_func();
}
```

rel\_dyn\_test函数中就包含了函数指针 变量赋值 函数调用这3种情况,寻址肯定要汇编级的追踪才可以,编译完成后反汇编,得到u-boot.dump(objdump 用-D选项,将所有section都disassemble出来)

找到rel\_dyn\_test函数,如下:

80e9d3dc: e3a03014 mov r3, #20; 0x14

[cpp] view plain copy print?

```
1. 80e9d3cc <test func>:
      2. 80e9d3cc: e59f0000 ldr r0, [pc, #0] ; 80e9d3d4 <test_func+0x8>
      3. 80e9d3d0: eaffc2fb b 80e8dfc4 < printf>
     4. 80e9d3d4: 80eb1c39 .word 0x80eb1c39
      5.
     6. 80e9d3d8 < rel_dyn_test >:
     7. 80e9d3d8: e59f202c ldr r2, [pc, #44] ; 80e9d40c <rel_dyn_test+0x34>
     8. 80e9d3dc: e3a03014 mov r3, #20; 0x14
     9. 80e9d3e0: e92d4010 push {r4, lr}
     10. 80e9d3e4: e59f1024 ldr r1, [pc, #36] ; 80e9d410 < rel_dyn_test+0x38>
     11. 80e9d3e8: e5823000 str r3, [r2]
     12. 80e9d3ec: e59f0020 ldr r0, [pc, #32] ; 80e9d414 < rel_dyn_test + 0x3c >
     13. 80e9d3f0: ebffc2f3 bl 80e8dfc4 <printf>
     14. 80e9d3f4: e59f301c ldr r3, [pc, #28] ; 80e9d418 < rel_dyn_test+0x40>
     15. 80e9d3f8: e59f001c ldr r0, [pc, #28] ; 80e9d41c < rel_dyn_test+0x44>
     16. 80e9d3fc: e5931000 ldr r1, [r3]
     17. 80e9d400: ebffc2ef bl 80e8dfc4 < printf>
     18. 80e9d404: e8bd4010 pop {r4, lr}
     19. 80e9d408: eaffffef b 80e9d3cc <test func>
     20. 80e9d40c: 80eb75c0 .word 0x80eb75c0
     21. 80e9d410: 80e9d3cc .word 0x80e9d3cc
     22. 80e9d414: 80eb1c44 .word 0x80eb1c44
     23. 80e9d418: 80eaa54c .word 0x80eaa54c
      24. 80e9d41c: 80eb1c51 .word 0x80eb1c51
80e9d3cc <test func>:
80e9d3cc: e59f0000 ldr r0, [pc, #0] ; 80e9d3d4 <test func+0x8>
80e9d3d0: eaffc2fb b 80e8dfc4 <printf>
80e9d3d4: 80eb1c39 .word 0x80eb1c39
80e9d3d8 <rel_dyn_test>:
80e9d3d8: e59f202c ldr r2, [pc, #44] ; 80e9d40c <rel dyn test+0x34>
```

```
80e9d3e0: e92d4010  push \{r4, 1r\}
80e9d3e4: e59f1024 ldr r1, [pc, #36] ; 80e9d410 <re1_dyn_test+0x38>
80e9d3e8: e5823000 str r3, [r2]
80e9d3ec: e59f0020 ldr r0, [pc, #32] ; 80e9d414 <rel_dyn_test+0x3c>
80e9d3f0: ebffc2f3 bl 80e8dfc4 <printf>
80e9d3f4: e59f301c ldr r3, [pc, #28] ; 80e9d418 <rel_dyn_test+0x40>
80e9d3f8: e59f001c ldr r0, [pc, #28] ; 80e9d41c <rel_dyn_test+0x44>
80e9d3fc: e5931000 ldr r1, [r3]
80e9d400: ebffc2ef bl 80e8dfc4 <printf>
80e9d404: e8bd4010 pop {r4, 1r}
80e9d408: eaffffef b 80e9d3cc <test_func>
80e9d40c: 80eb75c0 .word 0x80eb75c0
80e9d410: 80e9d3cc .word 0x80e9d3cc
80e9d414: 80eb1c44 .word 0x80eb1c44
80e9d418: 80eaa54c .word 0x80eaa54c
80e9d41c: 80eb1c51 .word 0x80eb1c51
```

#### data段中

0 0 0

[cpp] view plain copy print?

- 1. 80eb75c0 <test val>:
- 2. 80eb75c0: 0000000a .word 0x0000000a

```
80eb75c0 <test val>:
```

80eb75c0: 0000000a .word 0x0000000a

0 0 0

[cpp] view plain copy print?

- 1. 80eaa54c <test\_func\_val>:
- 2. 80eaa54c: 80e9d3cc .word 0x80e9d3cc

```
80eaa54c <test_func_val>:
```

80eaa54c: 80e9d3cc .word 0x80e9d3cc

rel\_dyn\_test反汇编后,最后多了一部分从0x80e9d40c开始的内存空间,对比发现这部分内存空间地址上的值竟然是函数需要的变量test\_val test\_func\_val的地址。

## 网上资料称这些函数末尾存储变量地址的内存空间为Label , (编译器自动分配)

#### 一条条指令来分析。

|dr r2, [pc, #44] = = = = = > r2 = [pc + 0x2c] = = = = > r2 = [0x80e9d3e0 + 0x2c] = = = = > r2 = [0x80e9d40c]

需要注意,由于ARM的流水线机制,当前PC值为当前地址加8个字节 这样r2获取的是0x80e9d40c地址的值0x80eb75c0,这就是test\_val的值嘛 mov r3 , #20=====> r3 = 20

对应C函数这应该是为test\_val = 20做准备,先跳过后面2条指令,发现str r3, [r2]

很明显了,将立即数20存入0x80eb75c0中也就是test\_val中。

#### 这3条指令说明, ARM对于变量test\_val的寻址如下:

- (1)将变量test\_val的地址存储在函数尾端的Label中(这段内存空间是由编译器自动分配的,而非人为)
- (2)基于PC相对寻址获取函数尾端Label上的变量地址
- (3)对test\_val变量地址进行读写操作

再来看其中的几条指令

|dr r3, [pc, #28] =====> r3 = [0x80e9d3fc + 0x1c] =====> r3 = [0x80e9d418] ====> r3 = 0x80eaa54c

ldr r1, [r3] =====> r1 = [0x80eaa54c] ======> r1 = 0x80e9d3cc 0x80e9d3cc这个地址可以看出是test\_func的入口地址,这里是printf打印 test func val的值

可以看出对于函数指针变量的寻址跟普通变量一样。

接下来来看函数的调用,可以看到对于printf以及test\_func,使用的是指令bl以及b进行跳转,这2条指令都是相对寻址(pc + offset)

说明ARM调用函数使用的是相对寻址指令bl或b,与函数的绝对地址无关对于这3种情况的寻址方法已经知道了,那就需要思考一下relocation之后会有什么变化。

将rel\_dyn\_test relocation之后可以想象,函数的调用还是没有问题的,因为使用了bl或b相对跳转指令。

但是对于变量的寻址就有问题了,寻址的前2步没有问题,相对寻址获取尾部 Label中的变量地址,但获取的变量地址是在 link时就确定下来的绝对地址啊! 而对于指针变量的寻址呢,问题更多了,

首先跟普通变量寻址一样,尾部内存空间的变量地址是link时的绝对地址,再者,指针变量存储的变量指针或者函数指针也是在link时确定的绝对地址,relocation之后这个值也变了!

# 那uboot是如何来处理这些情况的呢?更准确的说应该是compiler和uboot如何一起来处理这些情况的呢?

这里利用了PIC位置无关代码,通过为编译器指定编译选项-fpic或-fpie产生,这样编译产生的目标文件包含了PIC所需要的信息,-fpic,-fpie是gcc的PIC编译选项。ld也有PIC连接选项-pie,要获得一个完整的PIC可运行文件,连接目标文件时必须为ld指定-pie选项,

察看uboot的编译选项发现,在arch/arm/config.mk,如下:

[cpp] view plain copy print?

- 1. # needed for relocation
- 2. LDFLAGS\_u-boot += -pie

# needed for relocation
LDFLAGS\_u-boot += -pie

uboot只指定了-pie给ld,而没有指定-fPIC或-fPIE给gcc。

指定-pie后编译生成的uboot中就会有一个rel.dyn段, uboot就是靠rel.dyn段

### 实现了完美的relocation!

察看u-boot.dump中的rel.dyn段,如下:

[cpp] view plain copy print?

- 1. Disassembly of section .rel.dyn:
- 2.
- 3. 80eb7d54 < \_\_rel\_dyn\_end-0x5c10 >:
- 4. 80eb7d54: rschi r0, r8, r0, lsr #32 80e80020 5. 80eb7d58: andeq r0, r0, r7, lsl r0 00000017 6. 80eb7d5c: rschi r0, r8, r4, lsr #32 80e80024 7. 80eb7d60: 00000017 andeq r0, r0, r7, lsl r0 8. 80eb7d64: rschi r0, r8, r8, lsr #32 80e80028 andeq r0, r0, r7, lsl r0 9. 80eb7d68: 00000017
- 10. . . .

```
11. <span style="color:#FF0000;">80eba944:
                                                   80e9d40c
                                                                 rschi sp, r9, ip, lsl #8
      12. 80eba948:
                       00000017
                                    andeq r0, r0, r7, lsl r0
                                    rschi sp, r9, r0, lsl r4
      13. 80eba94c:
                      80e9d410
      14. 80eba950:
                                    andeq r0, r0, r7, lsl r0
                       00000017
                                    rschi sp, r9, r4, lsl r4
      15. 80eba954:
                       80e9d414
      16. 80eba958:
                       00000017
                                    andeq r0, r0, r7, lsl r0
      17. 80eba95c:
                                    rschi sp, r9, r8, lsl r4
                      80e9d418
      18. 80eba960:
                                    andeq r0, r0, r7, lsl r0
                       00000017
      19. 80eba964:
                       80e9d41c
                                    rschi sp, r9, ip, lsl r4
      20. 80eba968:
                       00000017
                                    andeq r0, r0, r7, lsl r0</span>
      21. . . . .
Disassembly of section .rel.dyn:
80eb7d54 < rel_dyn_end-0x5c10 > :
80eb7d54:
                80e80020
                                 rschi r0, r8, r0, lsr #32
80eb7d58:
                00000017
                                 andeg r0, r0, r7, 1s1 r0
80eb7d5c:
                                       r0, r8, r4, 1sr #32
                80e80024
                                 rschi
80eb7d60:
                00000017
                                 andeg r0, r0, r7, 1s1 r0
80eb7d64:
                                 rschi r0, r8, r8, 1sr #32
                80e80028
80eb7d68:
                00000017
                                 andeq r0, r0, r7, 1s1 r0
0 0 0

<span style="color:#FF0000;">80eba944: 80e9d40c rschi sp, r9, ip, lsl
80eba948:
                00000017
                                 andeq r0, r0, r7, 1s1 r0
80eba94c:
                                       sp, r9, r0, lsl r4
                80e9d410
                                 rschi
80eba950:
                                       r0, r0, r7, lsl r0
                00000017
                                 andeq
80eba954:
                                       sp, r9, r4, lsl r4
                80e9d414
                                 rschi
80eba958:
                00000017
                                 andeq
                                       r0, r0, r7, 1s1 r0
```

#8

80eba95c:

80eba960:

80eba964:

80eba968:

0 0 0 0

80e9d418

00000017

80e9d41c

00000017

有没有注意到, rel\_dyn\_test末尾存储全局变量地址的Label地址也存储在这 里,那有什么用呢,**那就来看一下uboot的核心函数relocate code是如何实现** 自身的relocation的,

rschi sp, r9, r8, lsl r4

andeq

rschi

r0, r0, r7, lsl r0

sp, r9, ip, 1s1 r4

andeq r0, r0, r7, lsl r0 </span>

#### 在arch/arm/lib/relocate.S中

#### [cpp] view plain copy print?

```
1. ENTRY(relocate_code)
2.
            r1, =_image_copy_start /* r1 <- SRC &_image_copy_start */
3.
       subs r4, r0, r1
                             /* r4 <- relocation offset */
4.
       beq relocate_done
                                 /* skip relocation */
5.
       ldr r2, =_image_copy_end /* r2 <- SRC &_image_copy_end */</pre>
6.
7. copy_loop:
       Idmia r1!, {r10-r11}
                                /* copy from source address [r1] */
9.
                               /* copy to target address [r0] */
      stmia r0!, {r10-r11}
                               /* until source end address [r2] */
10.
             r1, r2
        cmp
11.
              copy_loop
        blo
12.
13.
        /*
        * fix .rel.dyn relocations
14.
15.
        */
16.
             r2, =__rel_dyn_start /* r2 <- SRC &__rel_dyn_start */
        ldr
                                   /* r3 <- SRC &__rel_dyn_end */
17.
             r3, =__rel_dyn_end
18. fixloop:
                                /* (r0,r1) <- (SRC location,fixup) */
19.
        Idmia r2!, {r0-r1}
20.
        and r1, r1, #0xff
21.
              r1, #23
                                /* relative fixup? */
        cmp
22.
        bne
              fixnext
23.
        /* relative fix: increase location by offset */
24.
25.
        add
             r0, r0, r4
26.
        ldr r1, [r0]
27.
             r1, r1, r4
        add
28.
        str
             r1, [r0]
29. fixnext:
30.
        cmp
             r2, r3
31.
        blo
              fixloop
32.
33. relocate_done:
```

#### ENTRY (relocate code)

```
ldr r1, =__image_copy_start /* r1 <- SRC &__image_copy_start */
subs r4, r0, r1 /* r4 <- relocation offset */
```

```
beq relocate_done /* skip relocation */
      ldr r2, =_image_copy_end /* r2 <- SRC &_image_copy_end */
copy_loop:
     ldmia r1!, {r10-r11} /* copy from source address [r1] */
     stmia r0!, {r10-r11}
                              /* copy to target address [r0] */
                              /* until source end address [r2] */
     cmp r1, r2
  blo
         copy_loop
/*
      * fix .rel.dyn relocations
         1dr r3, = rel dyn end /* r3 <- SRC & rel dyn end */
fixloop:
  ldmia r2!, \{r0-r1\} /* (r0,r1) \leftarrow (SRC location, fixup) */
     and r1, r1, \#0xff
         r1, #23
                              /* relative fixup? */
      cmp
     bne fixnext
  /* relative fix: increase location by offset */
   add r0, r0, r4
   ldr r1, [r0]
     add
         r1, r1, r4
str r1, [r0]
fixnext:
cmp r2, r3
blo fixloop
relocate done:
```

前半部分在uboot启动流程中讲过,将\_\_image\_copy\_start到 \_\_image\_copy\_end之间的数据进行拷贝 来看一下arm的link script, 在arch/arm/cpu/u-boot.lds,如下: [cpp] view plain copy print?

- 1. OUTPUT\_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
- 2. OUTPUT\_ARCH(arm)

```
3. ENTRY(_start)
4. SECTIONS
5. {
6.  = 0 \times 000000000; 
7.
8.
    . = ALIGN(4);
9.
     .text:
10.
     {
11.
           *(.__image_copy_start)
12.
           CPUDIR/start.o (.text*)
13.
           *(.text*)
14.
     }
15.
16.
     . = ALIGN(4);
17.
      .rodata : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(.rodata*))) }
18.
19.
      . = ALIGN(4);
20.
      .data : {
21.
           *(.data*)
22.
      }
23.
     . = ALIGN(4);
24.
25.
26. . = .;
27.
     . = ALIGN(4);
28.
      .u_boot_list : {
29.
30. 
                                       KEEP(*(SORT(.u_boot_list*)));
31. }
32.
33.
      . = ALIGN(4);
34.
35.
      .image_copy_end :
36.
       {
37.
           *(.__image_copy_end)
38.
      }
39.
40.
      .rel_dyn_start :
41.
       {
42.
           *(.__rel_dyn_start)
43.
      }
```

```
45.
          .rel.dyn : {
     46.
               *(.rel*)
     47. }
     48.
           .rel_dyn_end:
     49.
     50.
          {
               *(.__rel_dyn_end)
     51.
     52. }
     53.
           .end :
     54.
     55.
          {
     56.
               *(.__end)
     57. }
     58.
          _image_binary_end = .;
     59.
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT ARCH(arm)
ENTRY (start)
SECTIONS
{
0 = 0 \times 000000000;
= ALIGN(4);
  .text:
             *(.__image_copy_start)
             CPUDIR/start.o (.text*)
             *(.text*)
}
= ALIGN(4);
.rodata : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(.rodata*))) }
= ALIGN(4);
  .data : {
      *(.data*)
```

44.

```
= ALIGN(4);
. = .;
= ALIGN(4);
.u boot list : {
  KEEP(*(SORT(.u_boot_list*)));
}
= ALIGN(4);
.image_copy_end :
{
*(.__image_copy_end)
}
.rel_dyn_start :
{
*(.__rel_dyn_start)
}
.rel.dyn : {
*(.rel*)
}
.rel_dyn_end :
{
*(.__rel_dyn_end)
}
.end:
{
*(.__end)
}
_image_binary_end = .;
```

可以看出\_\_image\_copy\_start---end之间包括了text data rodata段,但是没有包括rel\_dyn。

继续看relocate\_code函数,拷贝\_\_image\_copy\_start----end之间的数据,但没有拷贝rel.dyn段。

首先获取\_\_rel\_dyn\_start地址到r2,将start地址上连续2个4字节地址的值存在r0r1中

判断r1中的值低8位,如果为0x17,则将r0中的值加relocation offset。

获取以此r0中值为地址上的值,存到r1中

将r1中值加relocation offset,再存回以r0中值为地址上。

以此循环,直到\_\_rel\_dyn\_end。

这样读有些拗口。来以咱们的rel\_dyn\_test举例子。

上面rel.dyn段中有一段如下:

#### [cpp] view plain copy print?

1. 80eba944: 80e9d40c rschi sp, r9, ip, lsl #8 2. 80eba948: 00000017 andeq r0, r0, r7, lsl r0

80eba944: 80e9d40c rschi sp, r9, ip, lsl #8 80eba948: 00000017 andeq r0, r0, r7, lsl r0

按照上面的分析,判断第二个四字节为0x17,r0中存储为0x80e9d40c。这个是rel\_dyn\_test末尾Label的地址啊,

将r0加上relocation offset,则到了relocation之后rel\_dyn\_test的末尾Label。获取r0为地址上的值到r1中,0x80eb75c0,可以看到,这个值就是变量test val的首地址啊。

最后将r1加上relocation offset,写回以r0为地址上。意思是将变量test\_val地址加offset后写回到relocation之后rel\_dyn\_test的末尾Label中。

这样relocate\_code完成后,再来看对test\_val的寻址。寻址第三步获取到的是修改之后的relocation addr啊,这样就可以获取到relocation之后的test\_val值!

### 对于普通变量寻址是这样,那对于指针变量呢,如test\_func\_val呢?

获取test\_func\_val relocation后地址的步骤跟上面一样,但是我们在获取 test\_func\_val的值时要注意,这个变量存储的是函数test\_func指针,之前是

0x80e9d3cc, relocation之后就变化了,所以test\_func\_val的值也应该变化,这个该怎么办?

方法是一样的,可以在rel.dyn段中找到如下一段:

[cpp] view plain copy print?

1. 80ebc18c: 80eaa54c rschi sl, sl, ip, asr #10 2. 80ebc190: 00000017 andeq r0, r0, r7, lsl r0

80ebc18c: 80eaa54c rschi sl, sl, ip, asr #10 80ebc190: 00000017 andeq r0, r0, r7, lsl r0

这上面存储的是test\_func\_val的地址,按照relocate\_code的操作,完成后80eaa54c + offset上的值也应该+offset了。

这就解决了,test\_func\_val的值也就是test\_func的地址也被修改为relocation之后的地址了。