习题3参考答案

3-1

答:标准 51 片内集成有程序存储器、片内数据存储器。89C52 片内程序存储器单元为8K 字节,片内数据存储器单元为256 字节;8031 片内只有128 字节的数据存储器单元。由于无片内程序存储器,所以由它们(还有8032)构成的系统,必须使用外部程序存储器,即单片机要工作于并行总线扩展方式,同时而且[它们的 \overline{EA} 脚必须接低电平,以保证 \overline{CPU} 对程序存储器的有效寻址。

STC89C58 不属于标准 51, 是增强型 51 系列一员。它片内集成了 32K 字节程序、256 字节片内数据、1K 字节外部数据、1K 字节非易失性数据存储器单元。

3-2

答:对与定时/计数有关的寄存器有:TCON、TMOD、TL0、TH0、TL1、TH1,与中断有关的寄存器有:IE、IP、TCON(中断标志),与串行通信有关的寄存器有:SCON、PCON(波特率倍增),与I/O有关的寄存器有:P0、P1、P2、P3。

3-3

答: 堆栈底设置在 DFH, 只对 52 以上单片机型正确。而用于 52 以下单片机型是不正确的,因为 52 以下单片机片内 RAM 只有 0~7FH,即低位地址端 128 字节。所以如 8031、89C51 等单片机,栈底应设置在 5FH 或 6FH。至于到底是 5FH 还是 6FH,应视程序员对堆栈的理解和程序结构的需要而定。

3-4 答:集中在 P3 口上。它们是定时/计数器、外部中断、全双工的异步串口等功能块的输入、输出端。除异步串口的发送端 TXD 为输出外,其它端口均为输入,使用时要特别注意。P3 口是多功能复用口,当 P3 口用作 I/O 口时,可以作为输入,也可用于输出。当 51 机工作于并行总线扩展模式时,双多了读/写控制线 \overline{RD} 和 \overline{WR} ,为输出。

如果要使用它们的外部功能(如计数等),你应做的最基本工作是:通过外部管脚,给它们提供信号。

刘焕成 2011年2月15日再次校稿。