

# חוברת הדרכה

# Optibus OnSchedule





# <u>תוכן עניינים</u>

4	קובץ לוח הזמנים (Dataset)
4	נסיעות (Trips)
5	תחנות (Stations)
5	סוגי רכבים (BusTypes)
6	קטלוג נסיעות ריקות (IdleTrips)
7	מסך לוחות הזמנים
8	מסך המפות
10	
14	סרגל עליון
16	מדדים
18	פילטור
18	פילטר גאנט רכבים
19	פילטר גאנט נהגים
20	מומחה
20	מיון
21	עריכה ידנית
21	שמירה/ביטול
21	המחסנית
22	שינוי שיבוץ נסיעה
24	עריכת זמני נסיעה
24	עריכת זמן כיסוי תור
25	הוספת "מגיע/חוזר כנוסע" או "נסיעה ריקה"
26	הזזת משמרת
27	עריכת נקודת התחלה/סיום משמרת, נקודת התחלה/סיום פיצול
27	עריכת מספר משמרת
27	עריכת מספר רכב
28	הגדרות
28	סוגי הגדרות
29	אפשרויות הגדרות
31	קטגורית רכבים
31	הומוגניות
32	ריווח נסיעות
32	הטגוריה והגיה הטגוריה והגיה



32	ומנוחה
34	סוגי משמרות
35	קטגורית חניונים
35	הגדרת חניונים
35	קטגורית כללי
35	קבוצת קווים
36	תבניות הגדרה
37	הגדרות יצירת משמרות נהגים/סידור רכבים
38	טבלת קנסות
39	
39	(Stats report):
39	סידור רכבים (Vehicle schedule):
40	סידור נהגים (Crew schedule):
42	(Vehicle schedule – appendix j) נספח י'
43	מדדי רכבים (Vehicle metric):
44	מדדי נהגים (Crew metric)
44	כרטיסיות נהג (Paddle)
44	דוח שימוש בחניונים (Depot Allocation)
45	(Aggregated vehicle schedule) דוח סידורי רכבים
45	( Vehicle usage) דוח ניצול רכבים
46	(Aggregated crew schedule)



# (Dataset) קובץ לוח הזמנים

לוח הזמנים הוא קובץ המכיל את כל נתוני הבסיס שמהם המערכת יוצרת את סידור הרכבים וסידור הנהגים. על מנת להתחיל לעבוד עם המערכת וליצור סידור יש להתחיל ביצירת קובץ זה. חשוב להקפיד ליצור את הקובץ בפורמט הזהה לפורמט הבא:

על קובץ לוח הזמנים להכיל 4 גיליונות:

# (Trips) נסיעות.

Р	0	N	М	L	K	J	1	Н	G	F	Ε	D	С	В	А	<b>N</b>
כיסוי תור	יום	מותאם אישית	סידור	קילומטרז	קוד סוג רכב	שעת הגעה	שעת יציאה	קוד יעד	קוד מוצא	חלופה	כיוון	קו	מק"ט	אשכול	מספר סידורי	1
	12345			15.5	Urban Minibus	1/1/2000 6:05	1/1/2000 5:05	733	77	0	2	1B	1	צפון	1	2
	12345			15.9	Urban Minibus	1/1/2000 7:05	1/1/2000 6:05	77	733	0	1	1A	1	צפון	2	3
	12345			15.5	Urban Minibus	1/1/2000 8:05	1/1/2000 7:05	733	77	0	2	1B	1	צפון	3	4
	12345			15.9	Urban Minibus	1/1/2000 9:05	1/1/2000 8:05	77	733	0	1	1A	1	צפון	4	5

גיליון זה מכיל רשימה של כל הנסיעות הקיימות שאותם יש לשבץ בסידור, לפי השדות הבאים:

שדה חובה	תיאור	שם עמודה
+	מפתח ייחודי, חד ערכי לכל נסיעה	מספר סידורי
-	האזור אליו משויכת הנסיעה	אשכול
+	מספר קטלוגי ייחודי לקו	מק"ט
+	מספר הקו	קו
+	הלוך-1, חזור-2, מעגלי-3	כיוון
+	"#" חלופת בסיס תסומן כ-"0" או	חלופה
+	מק"ט תחנת מוצא	קוד מוצא
+	מק"ט תחנת יעד	קוד יעד
+	(*) שעת יציאה בפורמט תאריך + שעה.	שעת יציאה
+	שעת הגעה בפורמט תאריך + שעה. (*)	שעת הגעה
+	בפורמט מספרי / שמי	קוד סוג רכב
+	אורך המסלול בקילומטרים	קילומטרז'
-	יש להשאיר שדה זה ריק	סידור
-	יכול לשמש לאופטימיזציה, ניתן להשאיר ריק.	מותאם אישית
-	(**) קוד יום (1-ראשון, 2- שני, 7-שבת	יום

<sup>02/01/2016</sup> או אחרי שהם שהם לזמנים או 01/01/2016 או אריך \*

<sup>\*\*</sup> במידה ומתבצעת נסיעה ביותר מיום אחד, נזין כמה מספרים יחד (לדוגמא 12345- נסיעה שמבוצעת בימים ראשון- חמישי).



# (Stations) תחנות.2

גיליון זה מכיל את רשימת כל תחנות הקצה מכל הקווים הקיימים, עפ"י השדות הבאים:


F	E	D	C	В	А	
חניון	נ.צ	כתובת	אזור	שם תחנה	מקט תחנה	1
	34.852875,32.096196			הגביש/המחקר	2828	2
	34.852334,32.097463		2828	השלום/הגביש	7746	3
	34.886251,32.094669		2828	גשר השלום/ הגביש	1985	4
						5

שדה חובה	תיאור	שם עמודה
+	מספר קטלוגי ייחודי לתחנה	מקט תחנה
+	שם התחנה (שם זה יוצג בגאנט בלשונית המידע)	שם תחנה
	מצביע למק"ט תחנה הממוקמת במרחק זניח מתחנה זאת. מטרת שדה זה היא איחוד תחנות. אם יש שתי תחנות שמרחקן זו מזו זניח, ניתן להגדיר שאחת התחנות נמצאת באזור של התחנה השנייה.	אזור
	הכתובת בו נמצאת התחנה	כתובת
+	הקואורדינטות של התחנה, כאשר קודם תצוין קואורדינטת האורך ואז הרוחב	1.2
	במידה והתחנה משמשת כחניון\ חניית בית, נסמן לידה "1" (***)	חביון

התחנה אבל שם בעמודה לא סימנו 1 בעמודה המערכת תזהה תחנה בחניון אם לא סימנו 1 בעמודה אבל שם התחנה מתחיל במילה חניון.

# (BusTypes) סוגי רכבים .3

גיליון זה מכיל את כל סוגי הרכבים הדרושים לביצוע הנסיעות.



שדה חובה	הסבר	שם עמודה
+	קוד מספרי או שם סוג הרכב באנגלית	קוד סוג רכב
+	שם סוג הרכב המבצע את הנסיעה (שם זה יופיע בגאנט)	סוג רכב



# (IdleTrips) קטלוג נסיעות ריקות -4

גיליון זה מכיל את זמני הנסיעות הריקות. על מנת שהמערכת תוכל לבצע אופטימיזציה, קטלוג זה חייב להכיל את כל הנסיעות הריקות האפשריות, כלומר כל שילוב אפשרי בין שתי תחנות מתוך רשימת גיליון התחנות (כולל בין תחנה אחת לעצמה). שים לב כי גיליון זה לא יכול להכיל נסיעות ריקות בין תחנות שאינן מופיעות בגיליון התחנות.

יש ברשותנו כלים המאפשרים ליצור קטלוג זה עבור הלקוח ע"י ביצוע דגימות ממערכת ניווט GPS. שברשותנו כלים המאפשרים ליצור קטלוג זה עבור שיא -08:00 ו-08:00, ושעות שפל קטלוג זה יכיל בדר"כ דגימות ממספר שעות מדידה (שעות שיא -08:00 ו-08:00).

	Н	G	ŀ	Ł	D	Ĺ	В	А	
-	זמן בדקות מקור	שעת מדידה	גבול עליון	גבול תחתון	מרחק בקילומטר	זמן בדקות	קוד תחנת יעד	קוד תחנת מקור	1
		8:00	1/1/2015 9:00	1/1/2015 7:00	0	0	2222	2222	2
		12:00			0	0	2222	2222	3
		8:00	1/1/2015 9:00	1/1/2015 7:00	1.503	7	2223	2222	4
		12:00			1.277	5	2223	2222	5


שדה חובה	הסבר	שם עמודה
+	מספר קטלוגי של תחנת המקור של הנסיעה הריקה	קוד תחנת מקור
+	מספר קטלוגי של תחנת היעד של הנסיעה הריקה	קוד תחנת יעד
+	מספר הדקות שלוקח לבצע את הנסיעה הריקה	זמן בדקות
+	המרחק בקילומטרים של הנסיעה הריקה	מרחק בקילומטר
	הגבול התחתון של טווח הזמן שאותו מייצגת דגימה זאת (*)	גבול תחתון
	(*) הגבול העליון של טווח הזמן שאותו מייצגת דגימה זאת	גבול עליון
	שעת הדגימה (*)	שעת מדידה
	אין צורך למלא עמודה זאת	זמן בדקות מקורי

<sup>(\*)</sup> הנתונים של הנסיעה הריקה שנמדדה בשעה 8:00 לדוגמא, ילקחו עבור כל הנסיעות הריקות שהמערכת תיצור בין השעות 7:00 ל-9:00. עבור שאר שעות היום, ילקחו הנתונים של הנסיעה הריקה שנמדדה בשעה 12:00 מכיוון שהשדה ערך גבול תחתון ועליון שלה הם ריקים.




# מסך לוחות הזמנים

עם הכניסה למערכת מוצג לפניך מסך לוחות הזמנים. במסך זה מופיעה רשימת לוחות הזמנים שהועלו למערכת



במסך זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:








הרלוונטי ולחיצה על האייקון הימני בצורת סל מחזור. לחיצה על כפתור זה תפתח חלון המוודא האם ברצונך למחוק את הקובץ, לחץ "וודא" למחיקה או "בטל" אם אינך רוצה למחוק את הקובץ.

# מסך המפות


בחירה באחד מלוחות הזמנים מובילה למסך המפות השייכות לאותו לוח זמנים.



במסך זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

.1	ייבוא לוח זמנים	אם ברצונך לייבא לוח זמנים חדש, יש ללחוץ על כפתור "ייבוא לוח זמנים" בצד השמאלי התחתון של המסך. לחיצה על כפתור זה תפתח חלון המאפשר בחירה בקובץ הרצוי מתוך הקבצים השמורים על המחשב שלך. שים לב כי לא ניתן לייבא לוח זמנים בעל שם זהה ללוח זמנים שקיים כבר ברשימת לוחות הזמנים.
.2	<b>חיפוש מפה</b> הכנס מילות חיפוש	מעל רשימת המפות קיימת תיבת חיפוש. בתיבה זאת ניתן לחפש מפה ספציפית על פי השם המלא או חלק ממנו והרשימה תפולטר על פי המפות התואמות למילת החיפוש.







# גאנט הרכבים וגאנט הנהגים

תצוגת מערכת ה-Optibus OnSchedule מורכבת משני גאנטים – גאנט משמרות נהגים וגאנט רכבים. הגאנט מציג את שיבוץ הנסיעות כציר זמן לאורך שעות היום. התצוגה כוללת אלמנטים רבים נוספים מלבד נסיעות השירות כגון – יציאה/כניסה לחניון, הכנת רכב, נסיעות השירות כגון – יציאה/כניסה לחניון, הכנת רכב, נסיעות השירות כגון

האפשרות לעבור מתצוגה אחת לשנייה מאפשרת עבודה נוחה וגמישה של שיבוץ הנסיעות בהתאם לצרכי המתכנן. על מנת לעבור מתצוגה אחת אל השנייה יש לבחור באחד משני האייקונים בפינה הימנית העליונה של המסך:



הטבלה הבאה מציגה את האלמנטים השונים המוצגים בגאנט. עבור כל אלמנט מצוין האם הוא מופיע רק בגאנט רכבים (חוד בגאנט נהגים (חוד בגאנט רכבים (חוד בגאנט והגים (חוד בגאנט רכבים (חוד בגאנט והגים (חוד בגאנט רכבים (חוד באנט והגים (חו





ריקה

הבלוקים המלבניים השחורים מסמלים נסיעות ריקות. במידת הצורך, המערכת משלימה אוטומטית נסיעות ריקות שלא קיימות בקובץ לוח הזמנים.

לשונית מידע- לחיצה על הבלוק מציגה לשונית המכילה מידע לגבי הנסיעה הריקה: תחנת מוצא ויעד, זמן התחלה וסיום, משך ואורך הנסיעה.



363

2036

@ <u>8</u>

<u>כניסה/</u> יציאה

הבלוקים המלבניים המופיעים בתחילת ובסוף משמרת רכב (בגאנט הרכבים) או בתחילת או בסוף משמרת נהג (בגאנט הנהגים) מייצגים כניסה או יציאה מחניון. כל חניון מקבל צבע בלוק שונה.

36

לשונית מידע – לחיצה על הבלוק תפתח לשונית הכוללת מידע על: מספר רכב, מספר נהג, שעת יציאה, שעת הגעה, אורך ומשך הנסיעה. ובנוסף את :המידע הבא

עבור יציאה מחניון – שם חניון מוצא, תחנה ראשונה של הרכב לאחר היציאה מהחניון.

עבור כניסה לחניון – תחנה אחרונה של הרכב לפני הכניסה לחניון, שם חניון יעד. מחניון

(P) הכנת מכונה

החתמת

כרטים

טרום

ולאחר

נסיעה

30

36

4 ·□·**×** 

מרג:

כניסה לחניון

Downtown Barrie Terminal

Depot - Welham Facility

אלמנט בצורת + המופיע בתחילת/סוף משמרת נהג או סידור רכב מסמל אחת מהאפשרויות הבאות:

- טרום ולאחר נסיעה אלמנט המופיע בתחילת סידור רכב ו/או בסוף סידור רכב (בגאנט הרכבים). אלמנט זה גם מופיע בגאנט הנהגים
- הכנת מכונה אלמנט המופיע בתחילת משמרת נהג ו/או בחזרה מפיצול בגאנט הנהגים. אלמנט זה מופיע גם בגאנט הרכבים בהתאם.
- הופעה למשמרת/ גמר משמרת אלמנט המופיע בתחילת ו/או בסוף משמרת נהג בגאנט הנהגים בלבד.

לשונית מידע- לחיצה על האלמנט תפתח לשונית הכוללת מידע על: מספר הרכב, מספר נהג, שם החניון, זמן התחלה, זמן סוף ומשך האלמנט.







# ישנן 2 אינדיקציות:

לנסיעות

משובצות

ש - **נסיעות לא משובצות במחסנית הרכבים** – על מנת לשבץ את הנסיעות האלו יש ללחוץ על כפתור "הקצאת רכבים".

האלו יש - **נסיעות לא משובצות במחסנית משמרות הנהגים-** על מנת לשבץ את הנסיעות האלו יש להקצות אותן ידנית למשמרות.




בתחתית המפה לצד האינדיקציות יוצגו כל אזהרות הולידציה עבור המפה הנוכחית. הולידציות נוצרות כתוצאה מחוסר התאמה בין המפה **וההעדפות** שהוגדרו עבור המפה.

אזהרות הולידציה יוצגו בתחתית הגאנט כאזהרות ולידצית רכבים, כאזהרות ולידצית משמרות או כאזהרות ולידציה כלליות.


בנוסף, אינדיקציה לאזהרת ולידציה תופיע ליד כל רכב או משמרת שהם לא ולידים בצורת סימן קריאה אדום צמוד למספר הזהות של המשמרת או הרכב.

מימין לאינדיקצית הולידציה, קיים כפתור "טעינה מחדש". באפשרותך לבצע ולידציה מחדש למפה לאחר שביצעת שינויים בהגדרות או בכל דבר אחר במפה.





שים לב כי קיים אלמנט בשם "החלפת רכב" השייך לגאנט הנהגים והוא בעל תצוגה זהה לאלמנט זה אך בעל משמעות שונה (פירוט מופיע תחת טבלת גאנט הנהגים).







# סרגל עליוו


בחלקו העליון של המסך מעל מיקום הגאנט ניתן למצוא מאפיינים ואפשרויות נוספות:




# :אפשרויות כלליות







- מם המפה הצגת שם המפה הנוכחית .2
- 3. בחירת יום להצגה במידה ותכנון לוח הזמנים הנוכחי הינו שבועי או מכיל יותר מיום אחד, ניתן לבחור את היום אותו תרצה לתכנן, ולעבור בקלות מיום אחד לשני.





# מדדים

בחלקו העליון של המסך מוצגים מספר מדדי KPI's עיקריים הכוללים: את מספר משמרות הנהג, מספר סידורי הרכבים, יעילות רכבים, יעילות נהגים ועלות כוללת.

לחיצה על החץ בתחתית המדדים תפתח את רשימת המדדים המלאה (יש לגלול למטה על מנת לצפות במדדים נוספים). חשוב לציין כי באפשרותנו לשנות את המדדים הקיימים או ליצור עבור המשתמש מדדים חדשים המותאמים אישית לצרכיו.



# להלן הסבר על המדדים השונים:

הסבר	מדד
העלות הכוללת היומית המגלמת בתוכה את עלויות הרכבים והנהגים	<b>1280,024</b> עלות כוללת
אחוז יעילות נהגים שנמדדת ע"י חלוקת זמן בתשלום בזמן נהיגה	<b>98%</b> (942/959) יעילות נהגים
אחוז יעילות רכבים שנמדדת ע"י סך הקילומטרים היומי של הנסיעות הריקות מתוך סך הקילומטר היומי	/ 87% יעילות רכבים (נסיעות ריקות: 4,246 ק"מ)
סה"כ מספר סידורי רכבים	י <b>ם 145</b> סידורי רכבים
סה"כ מספר משמרות נהגים	<b>ת 149</b> משמרות נהג
מידת הדמיון לסידור הקודם מבחינת סידורי רכבים (במידה והוגדר דמיון בהגדרות)	<b>© 0%</b> זמיון רכבים
מידת הדמיון לסידור הקודם מבחינת סידורי משמרות נהגים (במידה והוגדר דמיון בהגדרות)	深 0% דמיון משמרות נהג



אורך משמרת נהג ממוצעת	© 8:01 אורך זמן עבודה
סה"כ החלפות מכונה (בסוגריים מספר החלפות המכונה שהתבצעו בזמן משמרת פיצול)	€ 0 החלפות מכונה (בפיצול: 0)
סה"כ משמרות פיצול (בסוגריים סך זמן משמרות הפיצול והאחוז שהן מהוות מתוך כלל המשמרות)	לן 61
סה"כ זמן מגיע/חוזר כנוסע	32 (שעות) זמן כנוסע (שעות) מרחק: 1,884.1 ק"מ
סה"כ זמן הפסקות, כלומר זמן בו הנהג לא מבצע נסיעה או כל פעולה אחרת	746 🕁 746 זמן הפסקות (שעות)
היסטוגרמה המסכמת את סך הרכבים בסידור עפ"י חלוקה לסוגי רכב. לחיצה על ההיסטוגרמה תפתח אותה בחלון חדש.	104 146 21 3 2 Int Urb UrbM UrbM IntM
היסטוגרמה המסכמת את סך המשמרות עפ"י חלוקה לאורך משמרת. לחיצה על ההיסטוגרמה תפתח אותה בחלון חדש.	41 29 20 149 178 0.3 3.5 5.7 7.9 9.12 אורכי משמרות
היסטוגרמה המסכמת את סך המשמרות עפ"י חלוקה לסוגי משמרות בהתאם להגדרות הסידור. לחיצה על ההיסטוגרמה תפתח אותה בחלון חדש.	105 106 107 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
סך עלות אלגוריתמית המייצגת את סך הקנסות במסגרת האופטימיזציה בהתאם להגדרות הסידור.	\$\overline\alpha \delta \del



# פילטור

קיימים מספר פילטרים בגאנט הנהגים ובגאנט המשמרות המאפשרים לפלטר את הסידור ולצפות בסידורים העונים לתנאי הפילטור בלבד. עבור כל פילטר ניתן לבחור בפרמטר אחד או במספר פרמטרים שונים וניתן לשלב מספר פילטרים שונים באותו הגאנט

לכניסה לאפשרות הפילטור יש ללחוץ על אייקון הפילטר הממוקם בפינה השמאלית העליונה מעל הגאנט.



# פילטר גאנט רכבים

:הפילטרים מחולקים ל-2 קבוצות

# 1. רכבים


סוגי רכבים- פילטור על פי סוג הרכב המבצע את הנסיעה על ידי סימון  ${f V}$  ליד אותו סוג רכב.



# 2. נסיעות

- קו- פילטור על פי מספרי קו על ידי בחירת הקו מתוך רשימת גלילה (או ע"י הזנת מספר הקו). ליד כל קו מצוין בסוגריים מספר הקטלוג שלו.
  - **חניונים** פילטור על פי החניון בו מתחילה או מסיימת הנסיעה 🤢
- קבוצת קווים- פילטור על פי קבוצת קווים ע"י בחירת הקבוצה מתוך רשימת הגלילה. קבוצות הקווים שיופיעו ברשימה הינן הקבוצות שהוגדרו תחת "קבוצות קווים" בקטגוריית ההגדרות "כללי".






# פילטר גאנט נהגים

:הפילטר מחולק ל-2 קבוצות

# 1. משמרות


- סוג משמרת- פילטור על פי סוג המשמרת ע"י בחירה מרשימת גלילה (או ע" הזנת סוג המשמרת). סוגי המשמרות לבחירה הן המשמרות שהוגדרו בהגדרות המתקדמות תחת "סוגי משמרות".
  - משמרת כוללת- פילטור על פי משמרות המכילות החלפות מכונה ו/או פיצולים.



# .2 נסיעות


- סוג רכב- פילטור על פי סוג הרכב המבצע את הנסיעה על ידי סימון V ליד אותו סוג 🤨 📀 רכב.
  - קו- פילטור על פי מספרי קו על ידי בחירת הקו מתוך רשימת גלילה (או ע"י הזנת מספר הקו). ליד כל קו מצוין בסוגריים מספר הקטלוג שלו.
    - תניונים- פילטור על פי החניון בו מתחילה או מסיימת הנסיעה 🧇
- קבוצת קווים- פילטור על פי קבוצת קווים ע"י בחירת הקבוצה מתוך רשימת הגלילה. קבוצות הקווים שיופיעו ברשימה הינן הקבוצות שהוגדרו תחת "קבוצות קווים" בקטגוריית ההגדרות "כללי".





#### מומחה


תחת כל פילטר קיימת אפשרות "מומחה". אפשרות זאת מאפשרת ליצור מגוון של פילטרים נוספים בעזרת מספר פרמטרים שהגדרנו תחת ה"מומחה". להצגת מסך כתיבת הקוד עבור אופציית המומחה יש ללחוץ על החץ שנמצא משמאל. להצגת רשימת הפרמטים יש להקיש על "@". להצגת רשימת הערכת האפשריים עבור אותו פרמטר יש להקיש על "#".



#### מיון

במידה ובחרת לפלטר על פי מספר קו מסוים, ניתן לבחור באפשרות המיון המוצגת לצד הפילטר. המיון יציג את סידורי הרכבים/הנהגים על פי סדר יורד של זמן יציאת הנסיעה של קו זה. לחיצה נוספת על כפתור המיון תציג את הנסיעות על פי סדר עולה.








# עריכה ידנית

אחד הדברים החשובים במערכת הינו מצב "עריכה ידנית". באפשרות המתכנן להשתמש בידע ובניסיון שברשותו על מנת לערוך מגוון של שינויים במפת הנהגים. העריכה מאפשרת לבדוק איך כל שינוי משפיע על המדדים השונים. ניתן לבצע מספר רב של שינויים ולבחון את השפעתם ואז לבחור האם לשמור את כל השינויים (על אותו התרחיש או בתור תרחיש חדש) או להחזיר את המצב לקדמותו.

במסגרת העריכה הידנית ניתן: לערוך שיבוץ נסיעות, לערוך זמני נסיעה וזמני כיסוי תור, לערוך את נקודות ההתחלה והסיום של משמרת, לערוך את מספר הזהות של משמרת או רכב ועוד.

על מנת להיכנס או לצאת ממצב עריכה ידנית, יש ללחוץ על האייקון בצורת עפרון (בפינה השמאלית העליונה של המסך)



#### שמירה/ביטול

עם סיום פעולות העריכה ניתן ללחוץ על שמירה (שמירת כל השינויים שביצעת במפה הנוכחית), או ביטול (ביטול כל השינויים שביצעת וחזרה לגרסת המפה השמורה האחרונה).



#### המחסנית


עם הכניסה למצב עריכה ידנית, תועבר לגאנט המשמרות בו מתבצעת העריכה ותפתח מעל הגאנט מחסנית. כל נסיעה שלא משובצת בגאנט תופיע במחסנית. בתחתית המסך ישנה אינדיקציה למספר הנסיעות המשובצות מתוך כלל הנסיעות בגאנט הרכבים ובגאנט הנהגים. במידה ולא כל הנסיעות משובצות חלק זה יופיע באדום.





# שינוי שיבוץ נסיעה

- בחירת נסיעה להזזה- ניתן לבחור נסיעה להזזה בשתי דרכים: 🤢
- לחיצה יחידה על נסיעה רצויה תפתח את לשונית המידע של הנסיעה, לחיצה על כפתור "הזז" תבחר להזיז את הנסיעה.
  - לחיצה כפולה על הנסיעה הרצויה להזזה.






# אפשרויות שיבוץ 🍥

בחירת נסיעה להזזה תציג למשתמש את כל המיקומים האפשריים בהם יוכל למקם נסיעה זאת. כל אפשרות מכילה 2 אינדיקציות:


- **צבע** אדום/כחול. משמעות הצבע האדום היא ששיבוץ הנסיעה במיקום זה מפר את אחד האילוצים לעומת צבע כחול אשר אומר שאופציה זאת לא מפרה אף אילוץ.
  - **דירוג** אופציית השיבוץ. הדירוג מושפע ממידת התאמת האופציה להגדרות ונגזר מסכום הקנסות (דירוג גבוה הוא דירוג המותאם יותר להגדרות).

לחיצה על אחת האופציות תפתח לשונית מידע המציגה את פרטי הנסיעה ואת הפרש העלות המתקבל בבחירה באופציה זאת.





מיקום נסיעה- ניתן למקם את הנסיעה באחת מאפשרויות השיבוץ בשתי דרכים: 🤨




- לחיצה כפולה על מיקום אופציית הנסיעה.

ניתן לבחור גם למקם את הנסיעה במחסנית ע"י לחיצה על אזור המחסנית:





עבור כל משמרת שהתבצעה בה עריכה יופיע קו כחול בצד המשמרת:



כל הרכבים שמשובצים למשמרות שבהם בוצעה עריכה יעברו למחסנית בגאנט הנהגים. לחיצה על כפתור "הקצאת רכבים" תקצה רכבים אלו בחזרה למשמרות.

#### עריכת זמני נסיעה

ניתן לבחור לערוך זמן נסיעה ע"י לחיצה על כפתור "ערוך" בלשונית המידע של הנסיעה. פעולה זאת תפתח את חלון העריכה בו ניתן לשנות את זמני הנסיעה (במידה ומדובר בזמן שהוא אחרי חצות יש לסמן V לצד 'היום הבא').

בסיום העריכה יש ללחוץ על כפתור 'שמור' או 'בטל' במידה ואינך רוצה לשמור את השינויים שביצעת.





נקודה שחורה על גבי בלוק הנסיעה בגאנט הינה אינדיקציה לכך שביצעת עריכה לזמני הנסיעה שלה.



# עריכת זמן כיסוי תור

ניתן לערוך את זמן כיסוי התור עבור כל נסיעה (זמן בו הרכב עומד בתחנה לפני תחילת הנסיעה) או להוסיף זמן זה במידה ולא מוגדר. לביצוע העריכה יש להיכנס ללשונית עריכת נסיעה ע"י לחיצה על כפתור "ערוך" בלשונית המידע של הנסיעה.

באפשרותך להוסיף זמן כיסוי תור ע"י לחיצה על כפתור ה + הצמוד לזמן היציאה או לערוך את זמן הכיסוי במידה וקיים.

בסיום העריכה יש ללחוץ על כפתור 'שמור' או 'בטל' במידה ואינך רוצה לשמור את השינויים שביצעת.








# "הוספת "מגיע/חוזר כנוסע" או "נסיעה ריקה"

ניתן להוסיף למפה אלמנט מסוג "מגיע/חוזר כנוסע" או "נסיעה ריקה" בתחילת/סוף משמרת ובתחילת/סוף הפסקת פיצול. בצורה זאת באפשרות המשתמש לשלוט על המיקום התחלה וסיום משמרת ו/או פיצול של כל נהג ורכב.

הוספת האלמנטים אפשרית רק כאשר הם עדיין לא מוגדרים בנקודה בה אתה רוצה להגדיר אותם רמשמרת

# הוספת מגיע/חוזר כנוסע או נסיעה ריקה:

- העברת הסמן לנקודה בה תרצה להוסיף את האלמנט (בסוף/תחילת משמרת או בסוף/תחילת 🏵 פיצול) ולחיצה על סימן ה"+".
  - בחירה בין מגיע/חוזר כנוסע או נסיעה ריקה (תחת "סוג").
- בחירת מיקום התחלה/סוף (יש לבחור מיקום התחלה במידה ומדובר בתחילת משמרת או פיצול, ויש לבחור מיקום סוף במידה ומדובר במסוף משמרת או פיצול).
  - ."לחיצה על "הוספה".



# :החלפה בין "מגיע/חוזר כנוסע" לבין נסיעה ריקה ולהפך:

ניתן **להחליף** כל **נסיעה ריקה** הממוקמת בסוף/תחילת משמרת (או בסוף/תחילת פיצול) ב-'מגיע/חוזר כנוסע' ולהפך:

- לחיצה על הבלוק אותו תרצו להחליף תפתח את לשונית המידע, לחיצה על "ערוך" תפתח את לשונית העריכה.
  - בחירה בסוג הבלוק אליו נרצה להחליף.



. לחיצה על שמור (ניתן גם לבחור למחוק בלוק זה ע"י לחיצה על סל המחזור).



# מחיקת "מגיע/חוזר כנוסע" או נסיעה ריקה:

ניתן **למחוק** כל **נסיעה ריקה או "מגיע/חוזר כנוסע"** הממוקמים בסוף/תחילת משמרת (או בסוף/תחילת פיצול):

- לחיצה על הבלוק אותו תרצו למחוק תפתח את לשונית המידע, לחיצה על "ערוך" תפתח את לשונית העריכה.
  - לחיצה על סל המחזור.



#### הזזת משמרת

ניתן לשנות את סדר המשמרות בגאנט הרכבים או הנהגים ולבחור למקם משמרת אחת מעל השנייה על מנת להגמיש ולשפר את נוחות התצוגה עבור המתכנן. שימוש נוסף להזזת המשמרות בגאנט הנהגים בלבד הינו השפעה על הקצאת הרכבים. ניתן למקם משמרת אחת מעל השנייה על מנת לתת למערכת העדפה להקצות את אותו הרכב לשתיהן.

ניתן לשנות את סדר המשמרות בגאנט ולהזיז אותן ידנית באחת משתי הדרכים הבאות:

- קליק כפול על משמרת מפעיל את האפשרות להזיז אותה. קליק כפול על המיקום הנבחר, יניח את המשמרת במקום זה.
- קליק יחיד על משמרת יפתח את חלונית המידע של המשמרת. לחיצה על כפתור "הזז" יפעיל את האפשרות להזיז את המשמרת. קליק כפול על המיקום הנבחר, יניח את המשמרת במקום זה.








# עריכת נקודת התחלה/סיום משמרת, נקודת התחלה/סיום פיצול

לחיצה על כפתור "ערוך" בלשונית המידע של המשמרת תפתח את חלון העריכה. בחלון זה ניתן לשנות את מיקום התחלת/סוף המשמרת ואת מיקום התחלת/סוף הפיצול (במידה וקיים).





#### עריכת מספר משמרת

בחלון לשונית המידע של המשמרת ניתן לשנות את מספר המשמרת שהמערכת נתנה לכל מספר אחר. יש ללחוץ על "שמור" על מנת לשמור את השינוי שביצעת.

#### עריכת מספר רכב

ניתן גם לבצע עריכה למספר הרכב בחלון לשונית המידע של הרכב הנמצא בגאנט הרכבים (לחיצה על מספר הרכב תפתח את לשונית המידע של הרכב).





# הגדרות

ההגדרות מהוות חלק אינטגרלי ממערכת ה-Optibus OnSchedule ומעניקות למערכת את הגמישות המרבית המאפיינת אותה ואת היכולת ליצור ולבחון סידורים שונים תחת תרחישים שונים. ישנו מאגר נרחב של הגדרות מוכנות המשפיעות על שלב הקצאת הרכבים, הקצאת הנהגים וחלוקת רכבים לחניונים. כמו כן יש באפשרותנו ליצור אינסוף הגדרות נוספות בהתאם לצרכים הספציפיים של כל לקוח.

לכניסה למסך הגדרות, לחץ על האייקון ה-5 משמאל, שנמצא בסרגל העליון בפינה השמאלית במסך.




#### סוגי הגדרות

קיימות 4 קטגוריות של הגדרות:



- -Quick .1 הגדרות מהירות הנמצאות בשימוש תדיר וניתנות לקסטומיזציה.
- באופן חופשי וליצירת הגדרות נוספות שלא -Expert .2 ממחה. חלק זה פתוח לכתיבת קוד באופן חופשי וליצירת הגדרות נוספות שלא במצאות תחת Advanced. ממשק זה מאפשר ליצור בזמן קצר מאוד מגוון של הגדרות המותאמות אישית לצרכי הלקוח.
  - -Request Parameters .3 הגדרות הקשורות לתצורת תהליך האופטימיזציה.



# פרמטרים לסידור

אפשר נסיעות לא משובצות: הגדרה זאת מאפשרת למערכת במידה ולא הצליחה למצוא פתרון מלא בהינתן שילוב של אילוצים להציג פתרון חלקי, כלומר פתרון בו חלק מהנסיעות אינן משובצות. הנסיעות שלא עונות על האילוצים יופיעו במחסנית.



- פרמטרים אינטראקטיביים: 🤢
- אפשר התאמת רכבים למשמרות: הגדרה זאת מאפשרת לקבע את סידור הרכבים בזמן הזזת נסיעות בעריכה ידנית.
  - התאמת נהגים לרכבים:

הגדרה זאת מאפשרת למתכנן להגדיר את רמת האיזון שהוא מעדיף בין נוחות המשמרות לבין מספר הרכבים ע"י מתן קנס (ראה טבלת קנסות). ככל שהקנס גבוה יותר כך המערכת תיצור משמרות נוחות יותר על חשבון מספר רכבים גדול יותר.

-4 אבררות מתקדמות. הגדרות מקיפות הנמצאות בשימוש נרחב של משתמשי -Advanced המערכת.


לחץ על האייקון השני משמאל על מנת להיכנס להגדרות מתקדמות:



בכניסה לחלק זה מוצגת משמאל רשימת קטגוריות של הגדרות- רכבים, נהגים, חניונים וכללי. בחירה בקטגוריה מסוימת תפתח רשימת קבוצות של הגדרות השייכות לאותה קטגוריה. את חלק מהקבוצות ניתן להגדיר כאילוצים ואת חלקן כהעדפות (בעזרת שימוש בקנסות).


# אפשרויות הגדרות

קיימות מספר אפשרויות בסיסיות העומדות לרשותך עבור כל הגדרה.





- עריכת שם- ניתן לשנות את שם ההעדפה ולתת לה שם בעל משמעות עבורך.
- שמור כתבנית- ניתן לשמור כל הגדרה שיצרת כתבנית הגדרה ולטעון אותה בכל זמן שתרצה מכל סידור שהוא. כל תבנית הגדרה תשמר תחת קבוצת ההגדרות הספציפית בה יצרת אותה. יש לתת שם לתבנית וניתן גם להוסיף תיאור קצר.




- 3. כפתור מחיקת הגדרה- לחיצה על כפתור זה תסיר את ההגדרה שיצרת מרשימת ההגדרות. שים לב כי לאחר מחיקת ההגדרה לא ניתן להחזיר אותה, אלא אם כן היא שמורה כתבנית הגדרה.
- 4. כפתור נטרול/הפעלת הגדרה- במידה וקיימת הגדרה שאינך בטוח שברצונך להשתמש בה, יש באפשרותך לנטרל אותה ע"י לחיצה על כפתור הנטרול/הפעלה. בכל זמן שתרצה, תוכל להפעיל את ההגדרה מחדש בקלות ע"י לחיצה על אותו כפתור פעם נוספת.
- **ערוך פילטרים** לחיצה על כפתור "ערוך פילטרים" תפתח את חלון הפילטרים בו ניתן להגדיר פילטרים מסוגים שונים עבור הגדרה ספציפית. משמעות הפילטרים היא שההגדרה תהיה תקפה רק עבור מה שעומד בהגדרות הפילטר.

#### סוגי פילטרים:

- פילטר מרווחי זמן- ניתן להגדיר טווחי זמן מסוימים ולהפעיל את ההגדרה רק על מה שנמצא בתוך טווח הזמן או מחוץ לטווח הזמן. כמו כן, ניתן להוסיף מספר טווחי זמן עבור פילטר אחד.
  - סוגי רכבים- פילטר זה מאפשר לנו להפעיל את ההגדרה רק עבור סוגי רכב פרציפיים
  - מומחה- ניתן ליצור מגוון של פילטרים נוספים, המותאמים אישית לדרישות הלקוח בעזרת יצירת קוד תחת "מומחה".

בסיום הגדרת הפילטר יש ללחוץ על כפתור "סגור".





- .6 שמור / בטל/ סגור
- לחיצה על "שמור" תשמור את השינויים שביצעת בהגדרות ותסגור את חלון ההגדרות.
  - לחיצה על "בטל" תבטל את השינויים שביצעת ותחזיר את ההעדפות למצב הקודם. 🕏
- לחיצה על "סגור" תסגור את חלון ההגדרות יחד עם השינויים שביצעת אבל לא תשמור את השינויים על הגרסה הנוכחית של המפה.
  - .7 העלה תבנית הגדרה- כפתור זה יפתח בפניך את רשימת התבניות ששמרת בעבר תחת אותה קבוצה. הרשימה תכלול את כל התבניות מכל המפות השייכות לאותה קבוצה. עבור כל תבנית ניתן לערוך את שמה או למחוק אותה מהרשימה.



- אוספת הגדרה- לחיצה על כפתור זה תוסיף הגדרה חדשה תחת קבוצת ההגדרות בה הנך. ומצא
- .9 כפתור גרירת הגדרה- בלחיצה על כפתור זה ניתן לגרור הגדרה אחת מעל או מתחת להגדרה אחרת מאותו סוג ובכך לקבוע את סדר ההגדרות ולאפשר לוגיקה מסוימת (לדוגמא: במצב בו הגדרת מספר סוגי משמרות, אך קיימת משמרת מסוימת במפה אשר מתאימה להגדרה של יותר מסוג משמרת אחד. משמרת זאת תקבל תמיד את ההגדרה של סוג המשמרת הראשון ברשימה אליו היא מתאימה).
- 10. שמירת סט הגדרות- ניתן לשמור את סט ההגדרות המלא שיצרת ע"י לחיצה על כפתור "שמירה בשם", לתת לו שם משמעותי ולטעון אותו בעתיד מכל מפה אחרת שתרצה. לחיצה על כפתור "העלאה" תפתח רשימה המכילה את כל הסטים של ההגדרות ששמרת בעבר מהם אתה יכול לבחור באיזה סט להשתמש

# קטגורית רכבים

קיימות מגוון הגדרות המשפיעות על האופן בו המערכת בוחרת לבצע את סידור הרכבים.

# הומוגניות 🏵






בהגדרה זו ניתן להגדיר העדפה או אילוץ לשילוביות נסיעות בתוך רכבים ע"י קביעת פרמטרים שונים לקשירה בין נסיעות:

- שילוט קו –הפחתת שילוביות קווים על רכב אחד על פי שילוט הקו.
- מסלול הפחתת שילוביות קווים על רכב אחד על פי מספר המק"ט של הקו.
  - אזור- הפחתת שילוביות קווים על רכב אחד על פי אזור הקו.
  - מותאם אישית- ניתן ליצור קריטריונים נוספים מותאמים אישית.

ניתן להגדיר הומוגניות כאילוץ - ללא קנס או כהעדפה - ע"י שימוש בקנס (ראה טבלת קנסות).

# ריווח נסיעות




הגדרה זאת מאפשרת קשירת נסיעות תוך שמירה על מינימום מספר דקות בין כל נסיעה ונסיעה. ניתן להשתמש בהגדרה זאת כ"זמן בטחון" על מנת למנוע איחורים בזמני הנסיעות. שימוש נוסף להגדרה הוא עבור מתן הפסקות לנהגים ברווחים שבין הנסיעות (לדוגמא, בשעות ספציפיות).

ניתן להגדיר ריווח נסיעות כאילוץ או כהעדפה ע"י שימוש בקנס (ראה טבלת קנסות).

#### קטגורית נהגים

קיימות מגוון הגדרות המשפיעות על האופן בו המערכת בוחרת לבצע את שלב השמת נהגים על רכבים.

# תקנות נהיגה ומנוחה




הגדרה זאת מאפשרת ליצור משמרות נהגים תוך שמירה על הגבלות זמני נהיגה ומנוחה.



#### :ס זמן עבודה

- מקס זמן עבודה'- בחלק זה יש להגדיר את מקסימום זמן העבודה המותר למשמרת 'מקס זמן עבודה' בחלק זה יש להגדיר אל כולל זמן בו הנהג נמצא בפיצול). ניתן לסמן V ליד הגמשה" ולהגדיר מספר דקות שעבורן ניתן לחרוג מזמן זה ע"י מתן קנס (ראה טבלת קנסות).
  - 'מקס אורך משמרת'- בחלק זה ניתן להגדיר את מקסימום אורך המשמרת המותר כולל פיצולים. גם אותו ניתן להגמיש. שדה זה הוא אופציונלי, ניתן לבחור להגדיר/לא להגדיר אותו ע"י סימון/הורדת ה-V



# ס הפסקות (כתלות במשך נסיעה רצוף):

בחלק זה נגדיר מהו הזמן המקסימלי שנהג יכול לעבוד מבלי לקבל הפסקה ('זמן עבודה רצוף') ומהו אורך ההפסקה שמגיע לו לאחר זמן זה ('משך הפסקה'). את שני השדות ניתן להגמיש ע"י סימון V ליד המילה הגמשה ומתן קנס (ראה טבלת קנסות). ניתן לבחור האם להגדיר/לא להגדיר חלק זה ע"י לחיצה על כפתור ה-ON/OFF.



#### :צבירת הפסקות

במידה ותקנות העבודה מאפשרות לחלק את ההפסקות למספר הפסקות קטנות יותר יש לסמן חלק זה ב-ON ע"י לחיצה על כפתור ON/OFF. ניתן לבחור אילו מהשדות הבאים להגדיר ע"י סימון V ליד השדה הרצוי:

> מינימום צבירת הפסקה- הזמן המינימלי הנדרש לכל חלק מההפסקה מינימום הפסקה רציפה- חובה לתת לפחות הפסקה אחת הנמשכת זמן זה.

# הפסקות ארוכות (כתלות באורך משמרת):

בחלק זה ניתן להגדיר אפשרות להפסקות ארוכות ע"י לחיצה על כפתור ON/OFF. יש להגדיר את השדות הבאים:

- עבור משמרת מעל- אורך המשמרת המינימלי שעבורו תינתן הפסקה ארוכה.
  - משך הפסקה המינימלי
  - זמן תחילת הפסקה- מהו טווח השעות שבו ניתן לתת את ההפסקה






#### ס חריגות

בחלק זה ניתן להגדיר מאילו אלמנטים ניתן להתעלם בחישוב הזמן שהוגדר כ"זמן עבודה רצוף" תחת הפסקות. כל אלמנט שרצוי להתעלם ממנו, יש לסמן אותו ע"י הדלקת כפתור ה-ON/OFF.



# סוגי משמרות 🌻




בחלק זה נגדיר את כל סוגי המשמרות האפשריות. עבור כל משמרת יש להגדיר שם, תיאור (אופציונאלי), אפשרות לפיצול והאם משמרת זאת "חוקית" או לא, במידה והיא חוקית יש להגדיר קנס המבטא את רמת העדיפות של משמרת זאת ביחס למשמרות האחרות (ראה טבלת קנסות).

בנוסף לכך ניתן להגדיר את שעת התחלת המשמרת, שעת סיום, מספר שעות בתשלום, מספר שעות עבודה ואורך משמרת. אם ברצונך להפעיל כל אחת מהגדרות אלו יש לסמן לידה V ולתת את טווח השעות הרצוי.



#### קטגורית חניונים

הגדרת חניונים 🏵



חלק זה נועד להגדרת חניונים מתוך רשימת התחנות המוגדרות. שדות דרושים:

- סוג חניון לילה (סוף יום) או סוג חניון לילה (סוף יום) או סוג חניון לילה (סוף יום) או סוג חניום, ע"י הדלקת כפתור ה-ON/OFF.
  - קיבולת- ניתן להגדיר בשתי דרכים ע"י סימון האפשרות הרצויה- קיבולת כוללת או קיבולת לפי סוג רכב (יש לחלק את הקיבולת הכוללת בין סוגי הרכבים).

# קטגורית כללי

קבוצת קווים 🍥



הגדרה זאת מאפשרת להגדיר מגוון קבוצות קווים שעבורן נרצה להגדיר הגדרות ספציפיות (למשל יצירת קבוצת קווים לאזור מסוים על מנת להגדיר הומוגניות לקבוצה זאת). יש לתת שם לקבוצת הקווים ולבחור את מספרי הקווים הרצויים מתוך הרשימה תחת Routes (ניתן לזהות את הקו ע"י מספר הקו או מספר המק"ט בסוגריים)




#### תבניות הגדרה

ניתן לשמור כל הגדרה שיצרת כתבנית הגדרה ולטעון אותה בכל זמן שתרצה מכל סידור שהוא. כל תבנית הגדרה תשמר תחת קבוצת ההגדרות הספציפית בה יצרת אותה (הומוגניות, ריווח נסיעות וכו').

להלן דוגמאות לתבניות הגדרה שניתן להוסיף לרשימת תבניות ההגדרה שלך. כמובן שניתן ליצור תבניות נוספות המותאמות אישית על פי דרישה.

#### תבניות הגדרה - הומוגניות:


- מינימום קשירה לפי קו: קביעת מינימום זמן הכולל את זמן הנסיעה + זמן המרווח בין תחילת הנסיעה הנוכחית לתחילת הנסיעה הבאה, שעבורו ניתן לקשור את הנסיעה לנסיעה העוקבת. העדפה זאת מוגדרת עבור קו ספציפי.
- התאמת קשירות לתקנה 168:
   העדפה המאפשרת לקשור שתי נסיעות יחדיו כל עוד הקשירה לא יוצרת מצב שבו שתי
   הנסיעות יחדיו יוצרות זמן ממושך ללא הפסקה לנהג וכך פוגעות בתקנה 168.
  - תכנון קבוצת קווים בנפרד:
     העדפה המאפשרת לבצע הפרדה בתכנון הרכבים בין קבוצת קווים מסוימת לבין שאר
     הקווים.



# תבניות הגדרה- ריווח נסיעות:

- ס הפסקה בין קשירות לפי קבוצת קווים
- ס הפסקה בין קשירות − לפי משך נסיעה וקו ⊙
  - ס הפסקה בין קשירות לפי משך נסיעה
    - הפסקה בין קשירות לפי קו.

תבניות אלו מאפשרות ריווח נסיעות על פי קריטריונים שונים: קבוצת קווים / משך נסיעה/ קו / שילובים בין מספר קריטריונים.






#### הגדרות יצירת משמרות נהגים/סידור רכבים

מימין לכפתור ה- Optibize קיים כפתור הפותח הגדרות נוספות עבור תהליך האופטימיזציה. ניתן להגדיר למערכת אילו סידורים ליצור:

צור משמרות- המערכת תיצור סידור משמרות נהגים. ניתן לבחור ביצירת סידור משמרות בלבד ולא ביצירת סידור רכבים רק במידה ואנחנו מבצעים אופטימיזציה לסידור קיים. במידה ואנו יוצרים סידור חדש לגמרי, יש ליצור גם סידור משמרות וגם סידור רכבים (או סידור רכבים בלבד).

במידה ואנו מבצעים אופטימיזציה לסידור קיים ובחרנו באפשרות יצירת משמרות ולא בחרנו באפשרות של יצירת סידור רכבים, המערכת תציג לנו האם לסמן את האפשרות של "אפשר התאמת רכבים". סימון אפשרות זאת יאפשר למערכת לבצע שינויים במידת הצורך בסידור הרכבים הקיים.

צור רכבים המערכת תיצור סידור רכבים (ניתן לבחור לבצע סידור רכבים בלבד ללא סידור משמרות).





#### טבלת קנסות

חלק מההגדרות ניתן להגדיר כאילוצים (כלומר, המערכת חייבת לקיים את ההגדרה) וחלק כהעדפות. כאשר הגדרה מוגדרת כהעדפה יש לתת לה בנוסף גם קנס (המקביל לקנס כספי אך אינו מחושב בעלות של הסידור). המערכת תיתן את הקנס בכל פעם שההגדרה שאליה הכנסנו את הקנס הופרה (לדוגמא אם הועדפה הומוגניות מלאה בין קווים עם קנס X, בכל פעם שנסיעות משני קווים שונים יקשרו המערכת תוסיף X לחישוב הכללי האלגוריתמי שלה.

להלן טבלה המסכמת את סכומי הקנסות שרצוי להזין עבור כל העדפה עם חלוקה לקנס נמוך בינוני או גבוה. גובה הקנסות תלוי במשתנים נוספים ולכן במקרים מסוימים תתכן חריגה מקטגוריות אלו. יש להתייחס לסכומים אלו ככללי אצבע.

סוג הגדרות קו	קבוצת הגדרות	תת-קבוצת-	העדפה	קנס	קנס	קנס	קנס
		הגדרות		מיני	נמוך	בינוני	גבוה
				מלי			
Advanced	רכבים	הומוגניות		1	10	50	100
				1	10	50	100
				1	10	50	100
		ריווח נסיעות		1	10	50	100
נד	נהגים	תקנות נהיגה ומ	נוחה	1	10	50	100
				1	10	50	100
		סוגי משמרות		100	300	500	1000
Request	התאמת נהגים	קנס מקסימלי לו	משמרת חוקית	100	200	300	700
parameters	לרכבים						



#### דוחות

ניתן להוריד קובץ ZIP המכיל מגוון של דוחות אקסל ומספר דוחות בפורמטים נוספים עבור הסידור הנוכחי. על מנת להוריד את הדוחות יש ללחוץ על האייקון השני מימין בפינה השמאלית העליונה של המסך. ניתן לבחור להוריד את הדוחות עבור היום המוצג במפה הנוכחית או עבור שבוע מלא, במקרה זה אם חלק מהימים זהים הם יופיעו תחת אותו דוח עם אינדיקציה המצביעה על אילו ימים מדובר.





#### להלן פירוט על הדוחות השונים:

- סטטיסטיקות (Stats report):
  בו"ם זה מכול את כל הותונית הי
- דו"ח זה מכיל את כל הנתונים המוצגים תחת קטגוריית המדדים (KPIs) בגאנט.
- סידור רכבים (Vehicle schedule): דו"ם זה מריל את כל המידע על חידור הרררית. כל מחפר שורות מררירות את החידור היומי של רו

דו"ח זה מכיל את כל המידע על סידור הרכבים. כל מספר שורות מרכיבות את הסידור היומי של רכב מסוים על פי סדר הופעתן. כל שורה מייצגת אירוע מסוים של אותו הרכב.



שם עמודה תיאור שדה



חובה		
+	מספר זיהוי לרכב	מפתח רכב
+	<ul> <li>depot_pull_out – יציאה מחניון</li> <li>depot_pull_in – ctrip – coved – coved – ctrip</li> <li>deadhead – coved – ctrip – ctrip</li> <li>deadhead – coved – ctrip</li> </ul>	סוג אירוע
ה	ניתן להגדיר במערכת תיאור לכל סוג אירוע אשר יוצג בשדה זו	תיאור
+	מספר מזהה ייחודי של הנסיעה	מפתח נסיעה
+	מק"ט_כיוון_חלופה	מפתח מסלול
+	מספר הקו המבצע את הנסיעה (*)	שילוט קו
+	הכיוון בו מבוצעת הנסיעה (*)	כיוון
+	חלופת הקו (*)	חלופה
+	זמן תחילת האירוע	זמן יציאה
+	זמן סיום האירוע	זמך הגעה
	זמן כיסוי תור לפני הנסיעה (*)	כיסוי תור
	זמן כיסוי תור לאחר הנסיעה (*)	כיסוי תור בסוף נסיעה
+	מספר קטלוגי של תחנת המוצא	מקט תחנת מוצא
+	שם תחנת המוצא	שם תחנת מוצא
+	מספר קטלוגי של תחנת היעד	מקט תחנת יעד
+	שם תחנת היעד	שם תחנת יעד
	שם סוג הרכב שצריך לבצע את הנסיעה	סוג רכב מוגדר לנסיעה
+	שם סוג הרכב המבצע את הנסיעה בפועל	סוג רכב בפועל
+	מרחק הנסיעה בק"מ	מרחק נסיעה
+	שם התחנה בה הרכב מתחיל את הסידור היומי	שם תחנה ראשונה לרכב
+	שם התחנה בה הרכב מסיים את הסידור היומי	שם תחנה אחרונה לרכב
	מספר דקות החפיפה בין הנסיעה הנוכחית לנסיעה הקודמת	Overlaps
	ימי השבוע בהם קיים אירוע זה	Days

. שדה זה יהיה מלא רק עבור אירוע מסוג נסיעת שירות (\*)

### :(Crew schedule) סידור נהגים

בדו"ח זה כל שורה היא אירוע מסוים המשויך למשמרת נהג, כמו כן ישנן שורות שהן נסיעות ריקות, הכנות מכונה, נסיעות מהחניון ולחניון, פיצולים וכו'. פורמט הדו"ח תואם את הפורמט של הלו"ז אותו מעלים כסידור למערכת. הדו"ח כולל מידע מלא לגבי כל נסיעה ושיבוץ הנסיעה לסידור רכב ולמשמרת נהג.



4	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N	0	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	מפתח משמרת	מפתח רכב	סוג אירוע	תיאור	מפתח נסיעה	מפתח מסלול	שילוט קו	כיוון	חלופה	זמן התחלה	זמן סיום	כיסוי תור	מקט תחנת מוצא	שם תחנת מוצא	מקט תחנת יעד	שם תחנת יעד	סוג רכב מוגדר לנסיעה	סוג רכב בפועל	מרחק נסיעה	תחנה ראשונה למשמרת		Overlap	Days
2	1		sign_on							08:26	08:36		99999	Depot - Wel	99999	Depot - W	elham Facility			Depot - W	Depot - V	elham Fac 1	L
3	1	3	depot_p	ull_out						08:36	08:42		99999	Depot - Wel	777	Park Place		40ft Bus	2.19	Depot - W	Depot - V	elham Fac 1	l
4	1	3	service_	trip	1123	8_1_1	8A	1	1	08:42	09:20	0	777	Park Place	1	Downtow	n Barrie Termina	40ft Bus	13.9	Depot - W	Depot - V	elham Fac 1	l
5	1	3	service_	trip	1139	8_2_0	8B	2	o	09:20	11:50	0	1	Downtown I	1	Downtow	n Barrie Termina	40ft Bus	49.9	Depot - W	Depot - V	elham Fac 1	l
6	1		standby	standb	у					11:50	12:20		1	Downtown I	1	Downtow	n Barrie Termina	al		Depot - W	Depot - V	elham Fac 1	l
7	1		taxi	taxi_in						14:50	15:05		1	Downtown I	99999	Depot - W	elham Facility		6.049	Depot - W	Depot - V	elham Fac 1	l
8	1		sign_off							15:05	15:15		99999	Depot - Wel	99999	Depot - W	elham Facility			Depot - W	Depot - V	elham Fac 1	l

שם עמודה	תיאור	שדה חובה
מפתח משמרת	מספר זיהוי למשמרת	+
מפתח רכב	מספר זיהוי לרכב	+
סוג אירוע	אירועים המשויכים למשמרת בלבד: - changeover - החלפת מכונה - sign_on / sign_off - הופעה למשמרת/ גמר משמרת - sign_on / sign_off - פיצול - standby - נהג במנוחה, לא נמצא בנסיעה - standby - חוזר/מגיע כנוסע - Vehicle preparation - הכנת מכונה - Vehicle preparation - נסיעה ריקה - deadhead - נסיעה ריקה - לפיעה שירות - service_trip - נסיעת שירות - רכב - pre_trip/post_trip - פרב - פרב - יהוב - י	+
תיאור	ניתן להגדיר במערכת תיאור לכל סוג אירוע אשר יוצג בשדה זה	
מפתח נסיעה	מספר מזהה ייחודי של הנסיעה	+
מפתח מסלול	מק"ט_כיוון_חלופה	+
שילוט קו	מספר הקו המבצע את הנסיעה (*)	+
כיוון	הכיוון בו מבוצעת הנסיעה (*)	+
חלופה	חלופת הקו (*)	+
זמן התחלה	זמן תחילת האירוע	+
זמן סיום	זמן סיום האירוע	+
כיסוי תור	זמן כיסוי תור לפני הנסיעה (*)	
מקט תחנת מוצא	מספר קטלוגי של תחנת המוצא	+
שם תחנת מוצא	שם תחנת המוצא	+
מקט תחנת יעד	מספר קטלוגי של תחנת היעד	+
שם תחנת יעד	שם תחנת היעד	+
סוג רכב מוגדר לנסיעה	סוג הרכב שצריך לבצע את הנסיעה	
סוג רכב בפועל	סוג הרכב המבצע את הנסיעה בפועל	+
מרחק נסיעה	מרחק הנסיעה בק"מ	+
תחנה ראשונה	שם התחנה בה מתחילה משמרת הנהג	+



למשמרת	
תחנה אחרונה למשמרת	שם התחנה בה מסתיימת משמרת הנהג
Overlaps	מספר דקות החפיפה בין הנסיעה הנוכחית לנסיעה הקודמת
Days	ימי השבוע בהם קיים אירוע זה

<sup>(\*)</sup> שדה זה יהיה מלא רק עבור אירוע מסוג נסיעת שירות.

# :(Vehicle schedule – appendix j) נספה כי 🏶

דו"ח זה בנוי בפורמט התואם לנספח י' המוגש במכרזים ונבנה עבור צורך זה. כל שורה מייצגת אירוע הכולל נסיעות שירות, כניסות/יציאות מחניון ונסיעות ריקות.

1	Α	В	С	D	E	F	G	Н	-1	J	K	L	М	N	0	р	Q	R	S
1	מספר זיהוי אוטובוס	מספר סידורי של נסיעת אוטובוס	סוג רכב	מספר מקומות ישיבה	קיבולת כוללת (ישיבה+עמידה)	סוג הנסיעה	מק"ט קו	מספר שילוט הקו	קוד כיוון	קוד חלופה	עיר ושם תחנת מוצא	עיר ושם תחנת יעד	אורך נסיעה בק"מ	שעת יציאה	שעת הגעה	סוג רכב מילולי	סוג נסיעה מילולי	משך	מהירות ממוצעת
2	1	1	40ft Bu	???	???	3					Depot - Welha	Royal Victo	11.803	08:24	08:47	40ft Bus	depot_pul	00:23	30.79043
3	1	2	40ft Bu	???	???	1	3	3B	2	o	Royal Victoria	Painswick F	20	08:47	09:47	40ft Bus	service_tri	01:00	20
4	1	3	40ft Bu	???	???	1	3	3A	1	0	Painswick Par	Royal Victo	19.9	09:47	10:47	40ft Bus	service_tri	01:00	19.9
5	1	4	40ft Bu	???	???	1	3	3B	2	0	Royal Victoria	Painswick F	20	10:47	11:47	40ft Bus	service_tri	01:00	20

שדה חובה	תיאור	שם עמודה
+	מספר זיהוי לרכב	מספר זיהוי אוטובוס
+	המספר הסידורי של האירוע עבור הרכב הנוכחי	מספר סידורי של נסיעת אוטובוס
+	סוג הרכב המבצע את הנסיעה	סוג רכב
	שדה זה אמור להכיל מידע שלא נמצא במערכת ולכן אמור להיות מסופק ע"י הלקוח	מספר מקומות ישיבה
	שדה זה אמור להכיל מידע שלא נמצא במערכת ולכן אמור להיות מסופק ע"י הלקוח	קיבולת כוללת (ישיבה + עמידה)
+	1- נסיעת שירות 2- נסיעה ריקה 3- כניסה/יציאה מחניון	סוג הנסיעה
+	מספר הקטלוג של הקו המבצע את הנסיעה (*)	מק"ט קו
+	מספר הקו המבצע את הנסיעה (*)	מספר שילוט הקו
+	הכיוון בו מבוצעת הנסיעה (*)	קוד כיוון
+	חלופת הקו (*)	קוד חלופה
+	שם תחנת המוצא	עיר ושם תחנת מוצא
+	שם תחנת היעד	עיר ושם תחנת יעד
+	מרחק הנסיעה בק"מ	אורך נסיעה בק"מ
+	זמן תחילת הנסיעה	שעת יציאה
+	זמן סיום הנסיעה	שעת הגעה



+	סוג הרכב המבצע את הנסיעה	סוג רכב מילולי
+	סוג האירוע: - deadhead - נסיעה ריקה - depot_pull_in/depot_pull_out – כניסה/יציאה מחניון - service_trip - נסיעת שירות	סוג נסיעה מילולי
+	מסך הנסיעה	משך
+	מהירות רכב ממוצעת (אורך נסיעה בק"מ /משך)	מהירות ממוצעת

<sup>(\*)</sup> שדה זה יהיה מלא רק עבור אירוע מסוג נסיעת שירות.

## :(Vehicle metric) מדדי רכבים

דו"ח זה מכיל מטריצת מדדים מסכמים עבור כל סוג רכב ועבור כל הרכבים יחדיו. להלן המדדים:

הערות	תיאור	שם עמודה
	ק"מ נסיעות שירות	Service trip distance
	ק"מ נסיעות ריקות	Idle trip distance
ק"מ נסיעות שירות + ק"מ נסיעות ריקות	סה"כ ק"מ נסיעות	Total distance
	משך זמן נסיעות השירות	Service trip time
	משך זמן הנסיעות הריקות	Idle trip time
משך נסיעות שירות + משך נסיעות ריקות	סה"כ משך זמן נסיעות	Total driving time
לא כולל זמן הכנת מכונה	משך הזמן שבו הרכב לא נמצא בנסיעה	Standby time
סה"כ משך זמן נסיעות + משך הזמן שבו הרכב לא נמצא בנסיעה	סה"כ זמן תשלום <u>משוער</u> לנהג (*)	Estimated total driver paid time
	מספר רכבים מהסוג הנ"ל	Vehicle count
מספר רכבים * עלות לרכב	עלות רכבים קבועה	Vehicle fixed cost
סה"כ הק"מ * עלות לק"מ	עלות ק"מ	Distance cost
סה"כ משך זמן נסיעות + משך הזמן שבו (סה"כ לא נמצא בנסיעה) * עלות שעת נהג	עלות נהגים משוערת	Driver cost

<sup>\*</sup> מדובר בעלות משוערת, את העלות הכוללת המחושבת של הנהגים ניתן למצוא בדו"ח מדדי נהגים תחת "Paid time cost".

43



דו"ח זה מכיל מטריצת מדדים מסכמים של המשמרות. להלן המדדים:





הערות	תיאור	שם עמודה
כולל זמן נסיעות שרות, זמן נסיעות ריקות, הפסקות, זמן מגיע\חוזר כנוסע, הכנות מכונה, <u>לא כולל</u> זמן פיצול	זמן עבודה כולל	Work time
כולל זמן נסיעות שרות, זמן נסיעות ריקות, הפסקות, זמן מגיע\חוזר כנוסע, הכנות מכונה, <u>לא כולל</u> זמן פיצול	זמן לתשלום כולל	Paid time
לא כולל זמן פיצול או זמן הגעה/חזרה כנוסע	זמן כולל במשמרת שהנהג לא נמצא בנסיעה	Standby time
	מספר פיצולים כולל	Split count
	סך הכול זמן בפיצול	Split time
עבור פיצול	זמן כולל לפיצוי	Compensation time
	מספר החלפות מכונה	Changeover count
	מספר החלפות המכונה תוך כדי פיצול	Changeover during split count
(זמן לתשלום כולל+זמן כולל לפיצוי)*עלות שעתית לנהג	עלות נהגים כוללת	Paid time cost
	מספר משמרות כולל	<b>Duties count</b>
מספר המשמרות הקיימות	מספר משמרות מסוג Morning	Morning
בסידור מכל סוג כפי שהוגדרו בהגדרות סוג משמרת	מספר משמרות מסוג Noon	Noon
	מספר משמרות מסוג Split	Split

## (Paddle) כרטיסיות נהג

בדו"ח זה מוצגים פרטי הסידור של כל נהג בצורת כרטיסיה שניתן לתת לנהג כלו"ז יומי – זמן ומקום התחלת המשמרת, אילו מסלולים הנהג מבצע במשמרת, מקום וזמן סיום המשמרת, וכו'.

### (Depot Allocation) דוח שימוש בחניונים

בדו"ח זה ניתן לראות כמה רכבים מכל סוג שובצו לכל חניון שהוגדר במערכת.

i	Α	В	С	D	E	F
		תחנה מרכזית תל אביב	תחנה מרכזית יבנה	תחנה מרכזית אשקלון	חניון נתניה	מסוף רעננה
	אוטובוס עירוני	10	5	20	20	10
	אוטובוס בינעירוני	0	10	0	10	5
	מיניבוס עירוני	0	0	2	0	8
	אוטובוס בינעירוני ארוך	0	0	5	0	5
l	Total	10	15	27	30	28



## (Aggregated vehicle schedule) דוח סידורי רכבים

דו"ח זה מציג פרטים מסכמים עבור כל סידור רכב, עפ"י השדות הבאים:

4	1 A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K
1	וד סוג רכב	סוג רכב	מקט חניון מוצא	שם חניון מוצא	מקט חניון יעד	שם חניון יעד	Vehicle Efficiency	מרחק נסיעות שרות	מרחק נסיעות ריקות	תחנת מוצא לנסיעה ראשונה	תחנת יעד לנסיעה אחרונה
2	1	אוטובוס בינעירוני	90001	Depot - Welham I	90001	Depot - Wel	90.75247813	398.623	40.619	28624	19987
3	2	אוטובוס עירוני	90001	Depot - Welham I	90001	Depot - Wel	88.5856922	226.953	29.243	37471	13020
4	3	אוטובוס עירוני	90001	Depot - Welham I	90001	Depot - Wel	99.67757088	218.566	0.707	37471	37471

שם עמודה	תיאור	הערות
קוד סוג רכב	מספר זיהוי לרכב	
סוג רכב	סוג הרכב המבצע את הנסיעה	
מקט חניון מוצא	מספר מזהה של חניון המוצא של הרכב	
שם חניון מוצא	שם חניון המוצא של הרכב	
מקט חניון יעד	מספר מזהה של חניון היעד של הרכב	
שם חניון יעד	שם חניון היעד של הרכב	
יעילות רכבים	אחוז יעילות הרכב	ק"מ נסיעות שירות בלבד מתוך סך כל הק"מ (נסיעות שירות + נסיעות ריקות)
מרחק נסיעות שירות	מרחק כולל של נסיעות שירות	
מרחק נסיעות ריקות	מרחק כולל של נסיעות ריקות	
תחנת מוצא לנסיעה ראשונה	מספר מזהה של תחנת המוצא של הרכב	התחנה אליה מגיע הרכב לאחר היציאה מהחניון
תחנת יעד לנסיעה אחרונה	מספר מזהה של תחנת היעד של הרכב	התחנה ממנה יוצא הרכב לפני הכניסה מהחניון

### :( Vehicle usage) דוח ניצול רכבים 🏶

דו"ח זה מפרט כמה רכבים נמצאים בשימוש בכל שעה משעות היממה עפ"י חלוקה לסוג רכב (או עבור כל סוגי הרכבים יחדיו) ועל פי חלוקה לסוג אירוע (או עבור כל סוג אירוע שהוא). לדוגמא: כמות הרכבים מסוג "אוטובוס בינעירוני" המבצעים נסיעות ריקות בשעה 6:00 היא 4 רכבים.



$\Delta$	Α	В	C	D
1	סוג רכב	סוג אירוע	שעה	כמות רכבים לאירוע בשעה
2	All Vehicles	any_drive_event	4	3
26	All Vehicles	deadhead	6	11
46	All Vehicles	depot_pull_in	6	2
68	All Vehicles	depot_pull_out	4	3
87	All Vehicles	service_trip	4	1
11	All Vehicles	vehicle_without_driver	6	2
30	אוטובוס בינעירוני	any_drive_event	5	28
131	אוטובוס בינעירוני	any_drive_event	6	96
153	אוטובוס בינעירוני	deadhead	6	4

הערות		תיאור	שם עמודה
 כל סוג רכ רכב ספציו	ב המבצע את האירוע	סוג הרכ	סוג רכב
	any_drive_event – כל סוגי האירועים deadhead - נסיעה ריקה -depot_pull_out depot_pull_in - כניסה לחניון service_trip - נסיעת שירות – vehicle_without_driver	- - - -	סוג אירוע
	ממה	שעה ביו	שעה
	רכבים מסוג הרכב לאירוע בשעה	כמות הו	כמות רכבים לאירוע בשעה

# (Aggregated crew schedule) דוח משמרות נהגים

דו"ח זה מציג את כל משמרות הנהגים עם פרטים מסכמים לגבי כל משמרת עפ"י השדות הבאים: הבאים:

מפתח משמרת	0 ال	זמן התחלה	זמן סיום	מקט תחנת התחלה	שם תחנת התחלה	מקט תחנת סיום	שם תחנת סיום	Crew Efficiency	אורך משמרת	כמות פיצולים	כמות החלפות מכונה	זמן עבודה	זמן בתשלום	זמן פיצוי פיצול	זמן הפסקות	זמן נהיגה	זמן שאטלים	זמן הפסקה ארוכה ביותר	זמן פיצול ארוך ביותר	מרחק התחלה לסוף	מרחק ארוך ביותר התחלה לתחילת פיצול	מרחק ארוך ביותר תחילת לסוף פיצול	תחנת התחלת פיצול	תחנת סוף פיצול	מרחק מתחנות קצה רצויות	מרחק מתחנות רצויות בפיצול	Penalties
1	Morning	08:26	15:15	99999	Depot - V	v 99999	Depot - V	V 84.107579	6.81667	0	0	6.8167	6.81667	0	0.5	5.733	0.25	0.5	0	0	0	0			0	0	algorithmi
2	Full Day	10:55	22:37	99999	Depot - V	v 99999	Depot - V	V 75.925926	11.7	0	1	11.7	11.7	0	2.483333	8.883	0	1	0	0	0	0			0	0	algorithmi
3	Split	08:30	18:46	99999	Depot - V	v 99999	Depot - V	V 90.146751	10.2667	1	1	7.95	7.95	1	0	7.167	0.45	0	2.316667	0	0	0	Depot - W	Depot - W	0	8.239	algorithmi
4	Other	12:55	22:15	99999	Depot - V	v 99999	Depot - V	V 83.035714	9.33333	0	0	9.3333	9.33333	0	1	7.75	0.25	0.5	0	0	0	0			0	0	algorithm
5	Split	08:31	21:03	99999	Depot - V	v 99999	Depot - V	V 92.748092	12.5333	1	0	8.7333	8.73333	1	0	8.1	0.3	0	3.8	0	0	0	Depot - W	Depot - W	0	5.652	algorithm

שם עמודה	תיאור
מספר משמרת	מספר זיהוי למשמרת
סוג	סוג המשמרת כפי שהוגדר תחת סוגי משמרות
זמן התחלה	זמן התחלת המשמרת
זמן סיום	זמן סיום המשמרת



מקט תחנת התחלה	מספר קטלוגי של התחנה בה מתחילה המשמרת
שם תחנת התחלה	שם התחנה בה מתחילה המשמרת
מקט תחנת סיום	מספר קטלוגי של התחנה בה מסתיימת המשמרת
שם תחנת סיום	שם התחנה בה מסתיימת המשמרת
יעילות נהגים	אחוז הזמן בו הנהגים נמצאים בנהיגה (כולל זמני הכנת מכונה והופעה למשמרת) מתוך המשמרת. (זמן נהיגה / זמן עבודה)
אורך משמרת	משך זמן המשמרת (כולל זמן פיצול)
כמות פיצולים	מספר הפסקות פיצול במשמרת
כמות החלפות מכונה	מספר החלפות מכונה במשמרת
זמן עבודה	משך זמן עבודה כולל במשמרת (לא כולל הפסקות פיצול)
זמן בתשלום	משך הזמן לתשלום במשמרת (לא כולל הפסקות פיצול, ובמידה והוגדרו הפסקות שהן לא בתשלום לא כולל גם אותן)
זמן פיצוי פיצול	זמן המוגדר לפיצוי במשך פיצול
זמן הפסקות	סה"כ משך זמן ההפסקות, לא כולל הפסקות פיצול
זמך נהיגה	סה"כ משך זמן נהיגה (כולל נסיעות ריקות)
זמן שאטלים	"זמן "מגיע/חוזר כנוסע"
זמן הפסקה ארוכה	כפי שהוגדרה תחת "הפסקות ארוכות" בהגדרות של "תקנות נהיגה ומנוחה"
זמן פיצול ארוך ביותר	הפסקת הפיצול הארוכה ביותר במשמרת זאת
מרחק התחלה לסוף	מרחק בין נקודת התחלת המשמרת לבין נקודת סיום המשמרת
מרחק ארוך ביותר התחלה לתחילת פיצול	מרחק בין נקודת התחלת המשמרת לבין נקודת התחלת הפסקת הפיצול
מרחק ארוך ביותר תחילת לסוף פיצול	מרחק בין נקודת התחלת הפיצול לבין נקודת סיום הפסקת הפיצול
תחנת התחלת פיצול	שם התחנה בה התחילה הפסקת הפיצול
תחנת סוף פיצול	שם התחנה בה הסתיימה הפסקת הפיצול
מרחק מתחנות קצה רצויות	המרחק בין נקודת התחלה וסיום המשמרת בפועל לבין הנקודות הרצויות כפי שהוגדרו במערכת
מרחק מתחנות רצויות בפיצול	המרחק בין נקודת התחלה וסיום הפיצול בפועל לבין הנקודות הרצויות כפי שהוגדרו במערכת
Penalties	מחרוזת המכילה את פירוט הקנסות השונים עבור משמרת זאת



- Schedule 🔮
- קובץ בפורמט JSON המכיל את הסידור הנוכחי.
  - Preferences •
- קובץ בפורמט JSON המכיל את כל ההגדרות אשר איתן התבצעה האופטימיזציה עבור הסידור הווכחי
  - data\_set 🔮

מכיל את כל נתוני הבסיס מהם נוצר הסידור. דוח זה קיים גם בפורמט אקסל וגם בפורמט קוד JSON. להסבר על פורמט קובץ האקסל <u>לחץ כאן</u>.