
วิธีใช้ Code

1. กดเอาตำแหน่ง X,Y พัดลมที่ไม่มี UVW (พัดลมสีฟ้า)




ในไฟล์ position.xlsx ชีท sheet 3

- 1.1 เอาค่า x,y ที่ได้วางใน position.xlsx, sheet 3
- 1.2 ใส่ค่า **z =** ความสูงของชั้น
- 1.3 กำหนด **w = 0**
- 1.4 ใส่ค่า direction ว่าพัดลมหันไปทางไหน
- 1.5 กำหนดให้ **x2, y2, x1, y1 = 0**

)	x	у	Z	direction	u	v	w		x2	y2	x1	y1
	47.29787	92.4	. 0	left	0	0	0		0	0	0	0
	69.89362	124	. 0	up	0	0	0		0	0	0	0
	94.78723	92.8	0	right	0	0	0		0	0	0	0
	71.04255	55.8	0	down	0	0	0		0	0	0	0

2.วางตำแหน่งพัดลมที่มีค่า uvw หรือพัดลมสีแดง (ตัวอย่าง left)



ในไฟล์ position.xlsx ชีท sheet 3

- 2.1 เอาค่า x,y ที่ได้วางใน position.xlsx, sheet 3
- 2.2 ใส่ค่า **Z =** ความสูงของชั้น
- 2.3 กำหนด **w = 0**
- 2.4 ใส่ค่า direction ว่าพัดลมหันไปทาง left
- 2.5 กดค่า **x1,y1** แล้ววางใน **excel**
- 2.6 กดค่า **x2,y2** แล้ววางใน **excel**

x	,	у	Z	direction	u	v	w		x2	y2	x1	y1
47.	29787	92.4	0	left	0	0	0		0	0	0	0
69.	89362	124	0	up	0	0	0		0	0	0	0
94.	78723	92.8	0	right	0	0	0		0	0	0	0
71.	04255	55.8	0	down	0	0	0		0	0	0	0
47.	10638	106.2	0	left	-22.5957	6	0		25.46809	112	48.06383	106
46.	53191	76	0	left	-24.1277	0	0		24.70213	76	48.82979	76


3. ทำขั้นตอนที่ 2 กับทิศทางที่เหลือ (right, up, down)


/ /		U			_		J		,	IX.	_	
x	У		Z	direction	u	V	w		x2	y2	x1	y1
47.2978	37	92.4	0	left	0	0	0		0	0	0	0
69.8936	2	124	0	up	0	0	0		0	0	0	0
94.7872	23	92.8	0	right	0	0	0		0	0	0	0
71.0425	5	55.8	0	down	0	0	0		0	0	0	0
47.1063	8	106.2	0	left	-22.5957	6	0		25.46809	112	48.06383	106
46.5319	1	76	0	left	-24.1277	0	0		24.70213	76	48.82979	76
94.9787	2	105.4	0	right	22.21277	7.4	0		116.234	112.2	94.02128	104.8
93.638	3	80.4	0	right	23.3617	-4.6	0		115.4681	75.8	92.10638	80.4
50.361	.7	118.4	0	left	-18.1915	15	0		32.93617	133	51.12766	118
47.2978	37	67.6	0	left	-19.5319	-12.8	0		28.14894	55.2	47.68085	68
93.8297	9	119.2	0	right	18.57447	12	0		111.8298	131	93.25532	119
93.4468	31	65.6	0	right	18	-10	0		111.8298	55.6	93.82979	65.6
59.361	.7	124.6	0	up	-9.19149	21.8	0		50.3617	145.8	59.55319	124
57.4468	31	57.8	0	down	-13.4043	-19.4	0		44.04255	38.8	57.44681	58.2
86.1702	1	125.4	0	up	6.893617	22.8	0		92.68085	148.2	85.78723	125.4
87.1276	6	55.2	0	down	12.82979	-19.2	0		99.19149	36.8	86.3617	56

4. ไปที่ sheet 2 แล้วลาก cell column A-G ลงมาให้ครบตามจำนวนพัดลม โดย column D ต้องเป็นตัวเลข

//	U		U	L	1	J
X	У	Z	direction	u	V	w
47.29787	92.4	0	1	0	0	0
69.89362	124	0	3	0	0	0
94.78723	92.8	0	2	0	0	0
71.04255	55.8	0	4	0	0	0
47.10638	106.2	0	1	-22.5957	6	0
46.53191	76	0	1	-24.1277	0	0
94.97872	105.4	0	2	22.21277	7.4	0
93.6383	80.4	0	2	23.3617	-4.6	0
50.3617	118.4	0	1	-18.1915	15	0
47.29787	67.6	0	1	-19.5319	-12.8	0
93.82979	119.2	0	2	18.57447	12	0
93.44681	65.6	0	2	18	-10	0
59.3617	124.6	0	3	-9.19149	21.8	0
57.44681	57.8	0	4	-13.4043	-19.4	0
86.17021	125.4	0	3	6.893617	22.8	0
87.12766	55.2	0	4	12.82979	-19.2	0

5. Copy sheet 2 column A-G ลงใน sheet 1 โดย paste เป็น value → save file → ปิดใฟล์





6. เปิด Pycharm → เปิดไฟล์ NewFormat.py → กด Run

- ข้อควรระวัง
- ไฟล์ position.xls ต้องอยู่ folder เดียวกันกับ folder ของ NewFormat.py
- อย่าลืมติดตั้ง package
 - import openpyxl as xl
 - import numpy as np


```
Python_1 \ Version control \ PNewFormat \ PNewFormat \ PNewFormat \ PNewFormat.py \ PNewFormat
```

7. Copy code ตั้งแต่บรรทัด &OBST ไปจนข้อมูลสุดท้าย -> paste ลง MS word

```
NewFormat ×
Run
    C:\Users\LENOVO\Desktop\Python_1\venv\Scripts\python.exe C:\Users\LENOVO\Desktop\Python_1\L1_v2\NewFormat.py
    # of fan = 16
    &OBST ID='B1', XB=[46.2979],[48.2979],[92.15],[92.65],[-0.25],[0.25], SURF_ID='INERT'/
    &VENT ID = 'V101', SURF_ID = 'HVAC', XB = [48.2979], [48.2979], [92.15], [92.65], [-0.25], [0.25], RADIUS = 0.225, XYZ = [48
    &VENT ID = 'V102', SURF_ID = 'HVAC', XB = [46.2979], [46.2979], [92.15], [92.65], [-0.25], [0.25], RADIUS = 0.225, XYZ = [46.2979]
    &HVAC ID = 'N101', TYPE_ID = 'NODE', DUCT_ID = 'D1', VENT_ID = 'V101'/
    &HVAC ID = 'N102', TYPE_ID = 'NODE', DUCT_ID = 'D1', VENT_ID = 'V102'/
    &HVAC ID = 'D1', TYPE_ID = 'DUCT', DIAMETER = 0.45, VOLUME_FLOW = 1.6300, NODE_ID = 'N101', 'N102', ROUGHNESS = 1.0E-3, LENG
    &OBST ID='B2', XB=[69.6436],[70.1436],[123.],[125.],[-0.25],[0.25], SURF_ID='INERT'/
    &VENT ID = 'V201', SURF_ID = 'HVAC', XB = [69.6436], [70.1436], [123.], [123.], [-0.25], [0.25], RADIUS = 0.225, XYZ = 69.89
    &VENT ID = 'V202', SURF_ID = 'HVAC', XB = [69.6436], [70.1436], [125.], [125.], [-0.25], [0.25], RADIUS = 0.225, XYZ = 69.89
    &HVAC ID = 'N201', TYPE_ID = 'NODE', DUCT_ID = 'D2', VENT_ID = 'V201'/
    &HVAC ID = 'N202', TYPE_ID = 'NODE', DUCT_ID = 'D2', VENT_ID = 'V202'/
```

9. ใน MS word ให้ replace [ด้วย ช่องว่าง

¬ ตามด้วย replace] ด้วยช่องว่าง อีกรอบนึง



10. Copy code ลงไฟล์ fds และ import เข้า pyrosim