Tutoriel bouton poussoir et interrupteur

Ce tutoriel a pour objectif de proposer un montage Arduino comportant un bouton poussoir et deux interrupteurs, qui seront visibles sur une plateforme OpenTheBox.

Requirements




http:

//openthebox.org

- Arduino IDE > 1.6
- Arduino Uno
- Arduino Wireless Proto Shield
- XBee S1 de digi
- Bibliothèques SimpleBeeMessenger et SimpleBee4Arduino


Montage électronique



le Pin 9 est attribué au bouton poussoir et les pin 10 et 11 à un interrupteur chacun.

Code Arduino

la totalité du code pour ce tutoriel se trouve ici:



Attention lors du téléversement: • Si on est en mode simulation, cf ci dessous, bien prendre garde de téléverser vers la bonne carte arduino. A choisir dans le menu outils > port.

• Quand on téléverse, il faut retirer le module XBee de son support, à défaut on risque de reprogrammer les autres arduino sur le même canal et le même PANID.

Définition de l'interface de changement des états de boutons (fichier checkChangeMixin.h)

Définition d'une interface C++ à implémenter pour les boutons poussoirs et les interupteurs.

Définition des boutons poussoir (fichier PushPinout.h)

Ici il s'agit de réaliser le comportement que l'on souhaite des boutons poussoirs en accord avec les actions de la plateforme OpenTheBox.

Un message heartbeat (Message watchdog dans la spécification) doit être envoyé régulièrement vers OpenTheBox, la méthode **sendHeartBeat** doit être renseignée.

Si un changement d'état survient, on peut émettre immédiatement ce nouvel état, la méthode **checkChange** doit être renseignée et émettre le message.

```
/**
 * Override Push Button to process events
#include "checkChangeMixin.h"
class MyPush : public SBPush, public CheckChangeMixin {
public:
 int pin;
  /**
   * Contructors
 MyPush(const int pin, unsigned long hearbeat_period_ms=60000) : SBPush(hearbeat_period_ms
   pinMode(pin, INPUT);
   value=digitalRead(pin);
 };
  /**
   * Heart beat
 virtual void sendHeartBeat(void) {
   value=digitalRead(pin);
   SBPush::sendHeartBeat();
 };
  /**
   * check hardware changes
 virtual void checkChange(void) {
    char actualValue = digitalRead(pin);
    if (actualValue!=value) {
       value=actualValue;
       sendMessageData();
```

}

```
}
};
```

Définition des interrupteurs (fichier SwitchPinout.h)

Ici il s'agit de réaliser le comportement que l'on souhaite des interrupteurs en accord avec les actions de la plateforme OpenTheBox.

Un message heartbeat (Message watchdog dans la spécification) doit être envoyé régulièrement vers OpenTheBox, la méthode **sendHeartBeat** doit être renseignée.

Si un changement d'état survient, on peut émettre immédiatement ce nouvel état, la méthode **checkChange** doit être renseignée et émettre le message.

```
#include "checkChangeMixin.h"
 * Override Switch to process events
class MySwitch : public SBSwitch, public CheckChangeMixin {
public:
  int pin;
  /**
   * Contructors
 MySwitch(const int pin, unsigned long hearbeat_period_ms=60000) : SBSwitch(hearbeat_period_ms=60000)
    pinMode(pin, INPUT);
    value=digitalRead(pin);
 };
   * Heart beat
  virtual void sendHeartBeat(void) {
    value=digitalRead(pin);
    SBSwitch::sendHeartBeat();
 };
   * check hardware changes
 virtual void checkChange(void) {
    char actualValue = digitalRead(pin);
    if (actualValue!=value) {
```

```
value=actualValue;
    sendMessageData();
}
};
```

Croquis principal (fichier switchbutton.ino)

C'est le programme principal, qui consiste essentiellement à configurer l'ensemble: montage et ses branchemements, l'émission, réception et distribution des messages arrivant de OpenTheBox.

```
/* Switch button example
 * Version:
             0.1.0
             2015-03-02 by Franck Roudet
* Created:
#include <SBMessenger.h>
#include <sbmessage.h>
#include <sbdevice.h>
#include <sbdispatcherdevice.h>
#include "SwitchPinout.h"
#include "PushPinout.h"
  * Dispatcher for incoming Simple Bee message
SBDispatcherDevice disp;
 * Simple bee message manager
SBMessenger sbmessenger(Serial,SBEndOfMessage, &disp, SBCheckSum);
 * Declare my devices
MySwitch switch1(11);
                        // switch1 on pin11 - default heart type
MySwitch switch2(10, 120000); // switch2 on pin10 - 2 min en milli secondes
MyPush
                               // push1 on pin9 - default heart type
         push1(9);
```

```
/**
 * List of monitoring devices
SBDevice * stbDeviceList[]={ &switch1, &switch2, &push1, NULL }; // WARNING: must ends with
/**
 * Sensor list for checking Hardware;
CheckChangeMixin * stbDeviceHardwareList[]={ &switch1, &switch2, &push1, NULL }; // WARNING
void setup() {
  // Start the serial port
 Serial.begin(57600);
  // Set list of device for dispatching
 disp.setDeviceList(stbDeviceList);
 delay(500); // Waiting radio
 // Start device if necessary ia ask for address
  // start all (WARNING OTB don't do that !!!!!! so set addr
  //for (SBDevice **device=stbDeviceList;*device;device++) {
 // (*device)->start();
 //}
  // set addresses
 switch1.setAddr("2001");
 switch2.setAddr("2002");
 push1.setAddr("1001");
void loop() {
  // Looks for incoming message
  sbmessenger.monitor();
  // Check for Hardware changes
 for (CheckChangeMixin **device=stbDeviceHardwareList;*device;device++) {
    (*device)->checkChange();
 }
}
```

Connexion avec OpenTheBox

Voir le tutoriel sur Open The Box

Pour tester sans OpenTheBox

Vous devez avoir Python 2.X installé, et pip.

Puis installer fysom et pyserial:

```
pip install fysom
pip install pyserial
```

Brancher le dongle/montage arduino maître sur le PC.

Utiliser le simulateur python **simplebee.py** OpenTheBox qui de trouve https://github.com/Orange-OpenSource/SimpleBee4Arduino/tree/master/tools/

Avant d'utiliser le simulateur, il faut identifier le port sur lequel est branché le don-gle/montage arduino maître (celà dépends de l'OS - COMX ou /dev/ttyACMX). Lancer le simulateur, par exemple sur linux:

```
$python simplebee.py --debug --baudrate 57600 --port COM6
2015-03-18 17:32:35,069 - DEBUG simplebee - debug is on
2015-03-18 17:32:35,069 - DEBUG simplebee - Reading on COM6
2015-03-18 17:33:39,786 - DEBUG simplebee - Mesg type='W' len=14 'W20010B9C0029:'
2015-03-18 17:33:39,787 - ERROR simplebee - ->Unknown device 2001 auto provide
2015-03-18 17:33:39,787 - DEBUG simplebee - Build that C {'typemodule': u'C002', 'addr': '20
2015-03-18 17:33:39,787 - DEBUG simplebee - PseudoDevice {'typemodule': u'C002', 'addr': '20
2015-03-18 17:33:39,788 - DEBUG simplebee - Module of type C002 at address 2001 detected
2015-03-18 17:33:39,788 - INFO simplebee -
                                                 [Identified 2001]
2015-03-18 17:33:39,788 - INFO simplebee -
                                                  [new value from 2001]
                                                  {'batteryLevel': u'9', 'value': u'0'}
2015-03-18 17:33:39,789 - INFO simplebee -
2015-03-18 17:33:39,789 - INFO simplebee - -> send sensor ack event w20010
2015-03-18 17:33:39,790 - INFO simplebee -
                                                  [Identified 2001]
2015-03-18 17:33:39,791 - DEBUG simplebee - Mesg type='W' len=14 'W10010B9C00198'
2015-03-18 17:33:39,791 - ERROR simplebee - ->Unknown device 1001 auto provide
2015-03-18 17:33:39,791 - DEBUG simplebee - Build that C {'typemodule': u'C001', 'addr': '10
2015-03-18 17:33:39,791 - DEBUG simplebee - PseudoDevice {'typemodule': u'C001', 'addr': '10
2015-03-18 17:33:39,792 - DEBUG simplebee - Module of type C001 at address 1001 detected
2015-03-18 17:33:39,792 - INFO simplebee -
                                                 [Identified 1001]
2015-03-18 17:33:39,792 - INFO simplebee -
                                                 [new value from 1001]
2015-03-18 17:33:39,792 - INFO simplebee - [new value from 1001]
2015-03-18 17:33:39,792 - INFO simplebee - {'batteryLevel': u'9', 'value': u'0'}
2015-03-18 17:33:39,792 - INFO simplebee - -> send sensor ack event w10010
```

```
2015-03-18 17:33:39,794 - INFO simplebee -
                                                [Identified 1001]
2015-03-18 17:34:39,836 - DEBUG simplebee - Mesg type='W' len=14 'W20020B9C0029;'
2015-03-18 17:34:39,837 - ERROR simplebee -
                                              ->Unknown device 2002 auto provide
2015-03-18 17:34:39,837 - DEBUG simplebee - Build that C {'typemodule': u'C002', 'addr': '20
2015-03-18 17:34:39,837 - DEBUG simplebee - PseudoDevice {'typemodule': u'C002', 'addr': '20
2015-03-18 17:34:39,838 - DEBUG simplebee - Module of type C002 at address 2002 detected
2015-03-18 17:34:39,838 - INFO simplebee -
                                                [Identified 2002]
2015-03-18 17:34:39,838 - INFO simplebee -
                                                [new value from 2002]
                                                 {'batteryLevel': u'9', 'value': u'0'}
2015-03-18 17:34:39,838 - INFO simplebee -
2015-03-18 17:34:39,838 - INFO simplebee - -> send sensor ack event w20020
2015-03-18 17:34:39,840 - INFO simplebee -
                                                [Identified 2002]
```

Le simulateur permet: • de voir les messages des devices sur le canal/PANID configuré

- de répondre au messages des devices
- Les leds clignotent au rythme du hearbeat (par défaut 500 ms)
- d'émettre les acquittements des messages des buttons et interupteurs