数字地形测量学总结与复习



基础知识

- 1. 测量学的定义及任务
- 2. 测量工作的内容及三大观测要素

- 1) 自然地球 2) 大地体和水准面 2) 大地体和水准面
 - (3) 大地水准面(4) 参考椭球



一、基础知识

- 4. 坐标系 大地坐标系 平面直角坐标系
- 5. 测量坐标系与数学坐标系的区别
- 6. 高斯投影的特性
- 7. 投影带的划分方法
- 8. 高斯平面直角坐标系的建立方法
- 9. 自然坐标与通用坐标



一、基础知识

- 10. 高程系统: 青岛黄海面 85
- 11. 绝对高程和假定高程
- 12. 高差



13.直线定向三种标准方向(三北)

磁偏角 子午线收敛角 象限角 方位角与象限角关系



三、水准测量

(一)水准测量

- 1. 水准测量原理(了解后视和前视)
- 2. 水准仪及水准尺使用方法(视准轴、视差、符合棱镜、自动安平水准仪、水准尺、尺垫)
- 3. 水准点、转点、测站
- 4. 水准测量操作步骤(粗平-瞄准-精平-读数)
- 5. 高差测量常用方法(双面尺法和两次仪器高法)

三、水准测量

6 水准仪的检验 {2) 检验方法

- 1) 水准仪应满足的几何关系

 - 校正方法



三、水准测量

7 水准测量误差

i角误差 仪器升沉误差 尺垫升沉误差〉减弱措施 水准尺误差 大气折光误差



四、角度、距离测量

- 1. 水平角、垂直角、水平度盘和垂直度盘
- 2. 经纬仪使用方法(对中、整平等)
- 3. 水平角的观测方法 (测回法)
- 4. 竖盘指标差,度盘注记(顺,逆)
- 5. 距离测量的几种方法
- 6. 视距测量常用公式(视线水平和倾斜)
- 7. 电磁波测距(相位式和脉冲式)



水平角观测误差

(仪器对中误差) 目标偏心误差 照准误差 读数误差

减弱办法

外界条件影响



五、测量误差基本知识

- 1. 误差来源
- 2. 系统误差定义
- 3. 偶然误差定义及特性

4.衡量精度指标<

- 1)精度
- 2)中误差*m*
- 3)极限误差
- 4)相对误差



五、测量误差基本知识

5 线性关系误差传播定律

1)
$$Z=KX == \rangle M_Z=KM_X$$

2)
$$Z= x \pm y \implies Mz = \pm \sqrt{Mx^2 + My^2}$$

3)
$$Z=K_1X_1 \pm K_2X_2 \pmKnXn$$

==> $M_7 = \sqrt{K_1^2 M_1^2 + K_2^2 M_2^2 + + K_n^2 M_n^2}$

4) 算术平均值的中误差

例如: P108页表5-2



六、控制测量

(一)控制测量概述

- 1. 控制测量的分类(平面和高程)
- 2. 平面控制测量和高程控制测量布设形式及分类
 - 3. 图根控制测量



六、控制测量

(二)经纬线导线测量

- 1. 导线的布设形式及分类
- 2. 导线测量外业工作包括哪些
- 3. 导线测量内业计算基础 坐标正算和坐标反算的定义
- 4. 坐标方位角推算方法
- 5. 附合导线和闭合导线内业计算案例 (P128, P130)

六、控制测量

(三) 爱会定点

- 1. 几种交会方式
- 2. 危险圆定义

(四) 高程测量

- 1. 水准路线布设形式(附合,闭合,支)
- 2. 水准测量的数据处理方法(闭合差计算及分配, 计算各点高程)
- 3. 三角高程测量原理

七、地形图测绘技术基础

- 1.地形图
- 2.比例尺
- 3.比例尺精度
- 4.地形图的分幅(梯形和矩形)和编号
- 5.地形图的图式符号

地物符号(比例,非比例,线形)

地貌符号

注记符号



八、大比例尺地形图测绘方法

- 1. 碎部点测量方法
- 2. 全站仪极坐标法测量步骤
- 3. 地貌测绘方法 等高线、等高距定义、平距 等高线特性 等高线分类

十、数字测图

- 1. 数字测图系统概念
- 2. 数字测图技术设计主要内容
- 3. 数字测图野外数据采集编码方式

野外采样信息(描述地形点必须具备的三类信息)

- 4. 数字测图野外数据采集模式(草图法等)
- 5. 数字测图野外数据采集方法(全站仪数字测图),全站仪测图工作的步骤?

十一、地形图的应用

- 1. 阅读地形图要具备哪些基本知识
- 2. 地形图有哪些基本应用







