DETALHAMENTO DO CONTEÚDO DOS ARQUIVOS PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE VOO

1. Formato do arquivo e procedimento de envio.

O formato do arquivo e a forma de envio devem seguir as instruções apresentadas nesse item.

1.1. O arquivo deve ser composto pela sigla ICAO ou IATA da empresa, concatenada à data e à hora de geração do arquivo em padrão UTC. O padrão do trigrama escolhido para envio não deve ser alterado sem comunicação prévia.

Ex.: XXX201101240920.XML

- **1.2.** O formato enviado para o arquivo de carga será o XML.
- **1.3.** Os arquivos deverão ser enviados via SFTP, conforme fila a seguir.

XXXAAAAMMDDHHMI.IOT (arquivo em branco, inicia a fila de transmissão)

XXXAAAAMMDDHHMI.XML

XXXAAAAMMDDHHMI.EOT (arquivo em branco, finaliza a fila de transmissão)

Onde:

- A) XXX: trigrama da empresa.
- B) AAAA: número do ano de geração do arquivo em 4 dígitos.
- C) MM: número do mês de geração do arquivo em 2 dígitos.
- D) DD: número do dia de geração do arquivo em 2 dígitos.
- E) HH: número da hora de geração do arquivo em 2 dígitos.
- F) MI: número do minuto de geração do arquivo em 2 dígitos.
- **1.4.** O arquivo gerado deverá seguir as especificações e modelo de arquivos disponibilizados pela ANAC.
 - A) O arquivo de definição XML, de nome "registroVoo_vXX.xsd" encontra-se disponível no *site* da ANAC, acessível a partir do *link*:

https://sistemas.anac.gov.br/schemas/registroVoo_v0.3.xsd

2. Conteúdo do arquivo.

Para cada trecho de voo realizado devem ser apresentadas as informações de acordo com os seguintes campos:

2.1. Empresa: código de identificação da empresa. Padrão ICAO ou IATA. A empresa deve usar nesse campo o mesmo código usado para compor o nome do arquivo, devendo ser sempre o mesmo código em todos os arquivos enviados.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o trigrama da empresa.

2.2. Voo / Número do Voo: número do voo, conforme previsto no Hotran. Padrão numérico: máximo de 4 (quatro) dígitos. Para voo sem Hotran, deve ser 9999. Não preencher com zeros à esquerda.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o número previsto para o voo.

2.3. Voo / Marcas da Aeronave: marcas de identificação da aeronave, conforme registro no RAB. Padrão: AAAAA (cinco caracteres, sem hífen).

Observação 1: em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviada a marca de identificação da aeronave caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é XXXXX.

Observação 2: em caso de voo realizado em aeronave de marcas estrangeiras, devem ser informadas as marcas da mesma.

2.4. Voo / N° do Hotran: número do Hotran a que está vinculado o trecho do voo informado. Código de formato de envio AAA-000000-000. Caso seja um voo não regular e, portanto, não seja vinculado a Hotran, esse campo deve ser enviado nulo.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o número do Hotran previsto para o voo.

2.5. Voo / Tipo de Tripulação: tipo de tripulação, sendo "S" para tripulação simples, "C" para tripulação composta ou "R" para tripulação de revezamento.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é campo nulo, conforme padrão do arquivo XML.

2.6. Tripulação / Número do Tripulante: número que identifica sequencialmente o tripulante dentro do voo. Não preencher com zeros à esquerda.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é 0 (zero).

2.7. Tripulação / Código ANAC: código ANAC do tripulante. Padrão numérico: 999999 (seis dígitos).

Observação 1: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é 0 (zero).

Observação 2: no caso de tripulantes estrangeiros que não possuam código ANAC, deve ser informado o valor 999999.

- **2.8. Tripulação / Cargo (Sigla):** sigla do cargo ocupado pelo tripulante naquele trecho do voo, preenchido conforme lista a seguir:
 - A) CMT: Comandante;
 - B) COP: Co-piloto;
 - C) CMS: Comissário;
 - D) MEC: Mecânico de Voo;
 - E) TEX: Tripulante Extra;
 - F) NAV: Navegador;
 - G) INV: Instrutor de Voo (se é o comandante, deve ser identificado como CMT);
 - H) ALN: Aluno;
 - I) EXC: Examinador Credenciado (se é o comandante, deve ser identificado como CMT); e
 - J) OEE: Operador de Equipamentos Especiais.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, deve ser informado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é valor nulo, conforme padrão do arquivo XML.

2.9. Tripulação / **Início Jornada - Planejada:** data/hora planejadas para início da jornada do tripulante, momento em que se apresenta no local de trabalho. Padrão: 2011-12-31T23:59:59, formato de horário UTC.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, deve ser informado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é 1500-01-01T00:00:00.

2.10. Tripulação / **Início Jornada - Realizada:** data/hora realizado para início da jornada do tripulante, momento em que se apresenta no local de trabalho. Padrão: 2011-12-31T23:59:59, formato de horário UTC.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, deve ser informado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é 1500-01-01T00:00:00.

2.11. Tripulação / **Extensão de Jornada:** campo para indicar se a tripulação optou por fazer jornada estendida no trecho em questão. Preenchimento padrão: "S" para sim, ou "N" para não. Caso o comandante tenha optado por extensão de jornada naquele trecho do voo, preencher com "S" para todos os tripulantes presentes no trecho.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, deve ser informado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é campo nulo.

2.12. Tripulação / **Interrupção de Jornada** – **Início:** data/hora em que começa a interrupção da jornada do tripulante deve ser preenchido na linha de dados do trecho de voo que ocorreu antes da interrupção. Padrão: 2011-12-31T23:59:59, formato de horário UTC.

Observação: em caso de não haver interrupção da jornada, neste campo deve ser enviado o valor 1500-01-01T00:00:00.

2.13. Tripulação / **Interrupção de Jornada** – **Fim:** data/hora em que o tripulante retorna à jornada após uma interrupção, deve ser preenchido na linha de dados do trecho de voo que ocorreu antes da interrupção. Padrão: 2011-12-31T23:59:59, formato de horário UTC.

Observação: em caso de não haver interrupção da jornada, neste campo deve ser enviado o valor neste campo deve ser enviado o valor 1500-01-01T00:00:00.

2.14. Informações do Voo / Hora Prevista / Partida: data/hora previsto para a partida do voo, conforme autorizado no Hotran. Padrão: 2011-12-31T23:59:59, formato de horário UTC. Para voo sem Hotran, informar o mesmo valor que o campo "Informações do Voo / Hora Realizada / Partida Motor.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviada informação prevista para o voo.

2.15. Informações do voo / Hora Prevista / Chegada: data/hora previsto para a chegada do voo, conforme autorizado no Hotran. Padrão: 2011-12-31T23:59:59, formato de horário UTC. Para voo sem Hotran, informar o mesmo valor que o campo "Informações do Voo / Hora Realizada / Corte Motor.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviada informação prevista para o voo.

2.16. Informações do Voo / Trecho / Padrão: padrão utilizado pela empresa para identificar os aeródromos de origem e destino do trecho realizado. Deve ser utilizado somente o padrão ICAO.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor do Padrão conforme previsto para o voo.

2.17. Informações do Voo / Trecho / Origem: código do aeródromo em que se iniciou o trecho do voo. Deve ser o código "ICAO", preenchido com uma sigla de 4 caracteres.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor da Origem conforme previsto para o voo.

2.18. Informações do Voo / Trecho / Destino: código do aeródromo em que foi realmente concluído o trecho do voo. Deve ser o código "ICAO", preenchido com uma sigla de 4 caracteres.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor do Destino conforme previsto para o voo.

2.19. Informações do Voo / Hora Realizada / Partida Motor: data/hora real em que foi dada a partida no motor. Padrão: 2011-12-31T23:59:59, formato de horário UTC.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é 1500-01-01T00:00:00.

2.20. Informações do Voo / Hora Realizada / Decolagem: data/hora real em que a aeronave decolou. Padrão: 2011-12-31T23:59:59, formato de horário UTC.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é 1500-01-01T00:00:00.

2.21. Informações do Voo / Hora Realizada / Pouso: data/hora real em que a aeronave pousou. Padrão: 2011-12-31T23:59:59, formato de horário UTC.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é 1500-01-01T00:00:00.

2.22. Informações do Voo / Hora Realizada / Corte Motor: data/hora real em que os motores da aeronave foram desligados. Padrão: 2011-12-31T23:59:59, formato de horário UTC.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é 1500-01-01T00:00:00 .

2.23. Informações do Voo / Hora Realizada / Diurno: período de voo diurno realizado durante o trecho do voo. Padrão numérico: 99:59 (horas e minutos, sem restrição).

Observação: em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor 00:00.

2.24. Informações do Voo / Hora Realizada / Noturno: período de voo noturno realizado durante o trecho do voo. Padrão numérico: 99:59 (horas e minutos, sem restrição).

Observação: em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor 00:00.

2.25. Informações do Voo / Hora Realizada / IFR: período de voo IFR realizado durante o trecho do voo. Padrão numérico: 99:59 (horas e minutos, sem restrição).

Observação: em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor 00:00.

2.26. Informações do Voo / Combustível / Tipo: sigla do tipo de combustível utilizado pela aeronave para o voo. Preencher com "GA" para gasolina de aviação, com "QA" para querosene de aviação, com "AL" para álcool ou com "OU" para outro tipo.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é campo nulo, conforme padrão do arquivo XML.

2.27. Informações do voo / Combustível / Observação: preencher com o tipo de combustível utilizado, caso tenha informado no campo anterior "OU", indicando outro combustível.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é nulo, conforme padrão do arquivo XML.

2.28. Informações do Voo / Combustível / Unidade: medida utilizada para o cômputo da quantidade de combustível. Valores padrão: "KG" para quilos, "LB" para libras e "GAL" para galões.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é campo nulo, conforme padrão do arquivo XML.

2.29. Informações do Voo / Combustível / Decolagem: quantidade de combustível disponível na aeronave antes da decolagem. Padrão numérico: 999999 (seis algarismos).

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é 0 (zero).

2.30. Informações do Voo / Combustível / Pouso: quantidade de combustível disponível na aeronave após o pouso. Padrão numérico: 999999 (seis algarismos).

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor correto caso haja a informação. No caso de não haver informação para o voo cancelado, o valor padrão informado é 0 (zero).

- **2.31.** Informações do Voo / Natureza do Voo: sigla da natureza do voo, conforme lista apresentada abaixo:
 - A) PV: privado;
 - B) FR: fretamento;
 - C) TN: treinamento;
 - D) TR: traslado da aeronave;
 - E) CQ: exame prático (cheque ou recheque);
 - F) LR: linha regular;

- G) SA: serviço aéreo especializado;
- H) EX: experiência;
- I) AE: autorização especial;
- J) LX: linha não regular;
- K) LS: linha suplementar; e
- L) IN: instrução para INSPAC.

Observação: mesmo em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor correspondente à natureza do voo prevista antes do cancelamento.

- **2.32. Informações do Voo / Status:** informar a situação do trecho do voo, no que se refere à pontualidade, de acordo com os códigos abaixo:
 - A) RP: realizado dentro do prazo previsto;
 - B) RA: realizado com atraso, de acordo com os critérios estabelecidos na IAC 1502;
 - C) CA: cancelado;
 - D) RM: realizado com o aeródromo de destino modificado; e
 - E) RAM: realizado com aeródromo de destino modificado e com atraso.
- **2.33. Informações do Voo / Motivo 1:** motivo principal para o atraso ou cancelamento do voo. Preenchimento padrão conforme lista de códigos para motivos de atraso e cancelamento de voos no item 3 deste Anexo, utilizando apenas a sigla de dois caracteres para identificar o motivo.

Observação: em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor conforme a lista, identificando o motivo do cancelamento.

- **2.34.** Informações do Voo / Tempo de Atraso Motivo 1: tempo de atraso ocasionado pelo Motivo 1 (principal motivo contribuinte do atraso). Padrão numérico: 99:59 (horas e minutos, sem restrição).
- **2.35. Informações do Voo / Observação Motivo 1:** campo livre para observações sobre o motivo informado. Pode ser usado, por exemplo, para detalhar um motivo de atraso classificado como "MX (Diversos)".
- **2.36. Informações do Voo / Motivo 2:** motivo segundo para o atraso ou cancelamento do voo. Preenchimento padrão conforme lista de códigos para motivos de atraso e cancelamento de voos no item 3 deste Anexo, utilizando apenas a sigla de dois caracteres para identificar o motivo.

Observação: em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor conforme a lista, identificando o motivo do cancelamento.

2.37. Informações do Voo / Tempo de Atraso – Motivo 2: tempo de atraso ocasionado pelo Motivo 2 (segundo principal motivo contribuinte do atraso). Padrão numérico: 99:59 (horas e minutos, sem restrição).

- **2.38.** Informações do Voo / Observação Motivo 2: campo livre para observações sobre o motivo informado. Pode ser usado, por exemplo, para detalhar um motivo de atraso classificado como "MX (Diversos)".
- **2.39. Informações do Voo / Motivo 3:** motivo terceiro para o atraso ou cancelamento do voo. Preenchimento padrão conforme lista de códigos para motivos de atraso e cancelamento de voos no item 3 deste Anexo, utilizando apenas a sigla de dois caracteres para identificar o motivo.

Observação: em caso de cancelamento do voo, neste campo deve ser enviado o valor conforme a lista, identificando o motivo do cancelamento.

- **2.40.** Informações do Voo / Tempo de Atraso Motivo 3: tempo de atraso ocasionado pelo Motivo 3 (terceiro principal motivo contribuinte do atraso). Padrão numérico: 99:59 (horas e minutos, sem restrição).
- **2.41. Informações do Voo / Observação Motivo 3:** campo livre para observações sobre o motivo informado. Pode ser usado, por exemplo, para detalhar um motivo de atraso classificado como "MX (Diversos)".
- **2.42. Nome do Arquivo:** nome do arquivo enviado em caixa alta com extensão XML (conforme se apresenta no cabeçalho e rodapé).
- 3. Códigos para motivos de atraso e cancelamento de voos.

Os campos referentes ao motivo de atraso e cancelamento de voos deveram ser preenchidos de acordo com os códigos descritos nesse item.

- **3.1.** AD: Destino: restrições no aeroporto de destino.

 Quando utilizar: aeroporto e/ou pista fechada devido à obstrução, falta de pessoal, redução de barulho, voos especiais.
- **3.2.** AE: Descrição: restrições no fluxo de tráfego aéreo no aeródromo de destino. Quando utilizar: pista de pouso e decolagem fechada devido a obstruções falta de pessoal, restrições por ruídos.
- **3.3.** AF: Descrição: facilidades aeroportuárias.

 Quando utilizar: estacionamentos, congestionamento na rampa, iluminação, estrutura, limitações no *gate*, etc.
- **3.4.** AG: Descrição: imigração, vistoria aduaneira, sanitária/saúde. Quando utilizar: passageiros, tripulação.
- **3.5.** AM: Descrição: restrições no aeroporto de partida.

 Quando utilizar: incluem serviços de tráfego aéreo, partida e *pushback*, aeroporto e/ou pista fechada devido às obstruções ou condições climáticas (restrições por conta de condições climáticas somente nos casos de administração do fluxo de tráfego aéreo), falta de pessoal, voos especiais.
- **3.6.** AS: Descrição: segurança (contra atos ilícitos) mandatória/obrigatória. Quando utilizar: passageiros, bagagem, tripulação, etc.

3.7. AT: Descrição: restrições no fluxo de tráfego aéreo em rota devido à exigências/capacidade do controle de tráfego aéreo.

Quando utilizar: problemas de capacidade/demanda.

3.8. AW: Descrição: restrições no fluxo de tráfego aéreo no aeródromo de destino por condições climáticas.

Quando utilizar: restrições no fluxo no aeródromo de destino por condições climáticas.

3.9. AX: Descrição: restrições no fluxo de tráfego aéreo em rota devido à pessoal/equipamento do controle de tráfego aéreo.

Quando utilizar: capacidade reduzida causada por falta de funcionários, falha de equipamentos, exercício militar ou demanda extraordinária.

3.10. CA: Descrição: atraso na liberação – correios.

Quando utilizar: liberação do correio após o prazo previsto.

3.11. CC: Descrição: atraso na liberação.

Quando utilizar: liberação da carga após o prazo previsto.

3.12. CD: Descrição: documentação.

Quando utilizar: documentação atrasada ou incorreta para a carga a ser posta no avião.

3.13. CE: Descrição: documentação e embalagem – correios.

Quando utilizar: documentação incompleta e/ou incorreta.

3.14. CI: Descrição: embalagem inadequada.

Quando utilizar: necessidade de embalar ou etiquetar a carga novamente.

3.15. CO: Descrição: oversales.

Quando utilizar: excesso de carga, ultrapassando a capacidade (volume ou peso) de carregamento, resultando em recarregamento ou retirada de carga.

3.16. CL: Descrição: carregamento atrasado – correios.

Quando utilizar: atraso na entrega de correio no aeroporto/aeronave.

3.17. CP: Descrição: carregamento atrasado.

Quando utilizar: atraso na entrega da carga no aeroporto/aeronave.

3.18. DF: Descrição: danos durante operações em voo.

Quando utilizar: colisão com pássaro; relâmpago; turbulência; aterrissagem violenta ou com sobrepeso; colisão durante o taxiamento.

3.19. DG: Descrição: danos durante operações em solo.

Quando utilizar: colisões (exceto em taxiamento); danos ao realizar carregamento/descarregamento ou reboque; contaminação; condições climáticas extremas.

3.20. EC: Descrição: preparação da documentação de carga - sistema.

Quando utilizar: falha no sistema de controle de carregamento da carga e/ou na documentação.

3.21. ED: Descrição: controle de partida - sistema.

Quando utilizar: falha nos sistemas automatizados, incluindo *check-in*, sistemas de controle de carregamento e de peso e balanceamento.

3.22. EF: Descrição: planos de voo - sistema.

Quando utilizar: falha no sistema automatizado de plano de voo.

3.23. FA: Descrição: pedidos especiais ou por equívoco da tripulação de cabine. Quando utilizar: pedidos especiais não englobados na rotina operacional.

3.24. FB: Descrição: pedido do comandante para verificações de segurança.

Quando utilizar: pedidos extraordinários além dos requisitos mandatórios.

3.25. FC: Descrição: falta de tripulação de cabine.

Quando utilizar: problemas de saúde, limitações de horas de voos/escala, documentação, etc.

3.26. FF: Descrição: exigências operacionais.

Quando utilizar: alteração tardia de combustível ou de carga paga.

3.27. FL: Descrição: atraso no embarque da tripulação de cabine ou procedimentos de partida.

Quando utilizar: atraso da tripulação de cabine exceto a de reserva; atraso nos *checks* de cabine.

3.28. FP: Descrição: plano de voo.

Quando utilizar: conclusão atrasada ou mudança do plano de voo.

3.29. FR: Descrição: pedido especial da tripulação técnica.

Quando utilizar: pedidos especiais não englobados na rotina operacional.

3.30. FS: Descrição: falta de tripulação técnica.

Quando utilizar: problemas de saúde, limitações de horas de voos/escala, documentação, etc.

3.31. FT: Descrição: atraso no embarque da tripulação ou procedimentos de partida.

Quando utilizar: embarque atrasado da tripulação técnica.

3.32. GB: Descrição: *catering*.

Quando utilizar: atraso e/ou entrega incompleta; atraso no carregamento.

3.33. GC: Descrição: limpeza de aeronave.

Quando utilizar: atraso na limpeza da aeronave.

3.34. GD: Descrição: documentação da aeronave atrasada ou incorreta.

Quando utilizar: documentação de peso e massa incorreta ou atrasada, documento geral, reclamação de passageiros.

3.35. GE: Descrição: equipamento de carregamento.

Quando utilizar: falta e/ou quebra de equipamento; falta de funcionários para a operação do equipamento.

3.36. GF: Descrição: abastecimento/desabastecimento.

Quando utilizar: atraso na entrega do combustível; exclui pedidos atrasados.

3.37. GL: Descrição: carregamento e descarregamento.

Quando utilizar: grandes volumes, carregamento especial, falta de funcionários para o carregamento.

3.38. GS: Descrição: equipamentos de manutenção.

Quando utilizar: falta e/ou quebra de equipamento; falta de funcionários para a operação do equipamento.

3.39. GT: Descrição: equipamento técnico.

Quando utilizar: falta e/ou quebra de equipamento; falta de funcionários para a operação do equipamento; incluí gerador, *air-start*, *pushback tug*, *de-icing*.

3.40. GU: Descrição: container.

Quando utilizar: falta e/ou inoperação de contêineres ou *pallets*.

3.41. MI: Descrição: ação sindical na própria companhia aérea.

Quando utilizar: ação sindical na própria companhia aérea.

3.42. MO: Descrição: ação sindical fora da companhia aérea.

Quando utilizar: ação sindical fora da companhia aérea (exceto serviços de controle de tráfego aéreo).

3.43. MX: Descrição: diversos.

Quando utilizar: inexistência de código apropriado. Fundamentar razões em texto livre.

3.44. OA: Descrição: não há posição/finger disponível para a aeronave.

Quando utilizar: demora da liberação devido à atividade da empresa aérea.

3.45. PB: Descrição: procedimentos com as bagagens.

Quando utilizar: bagagens distribuídas incorretamente ou tardiamente.

3.46. PC: Descrição: atraso ou incorreção de pedido feito ao fornecedor.

Quando utilizar: pedido de catering.

3.47. PD: Descrição: *check-in* atrasado – passageiro.

Quando utilizar: *check-in* reaberto para passageiros atrasados.

3.48. PE: Descrição: erro de *check-in*.

Quando utilizar: erros relacionados aos passageiros ou bagagens.

3.49. PH: Descrição: embarque.

Quando utilizar: discrepâncias na chamada de passageiros, falta de checagem de passageiros.

3.50. PL: Descrição: *check-in* atrasado.

Quando utilizar: *check-in* não realizado à tempo do fechamento do voo.

3.51. PO: Descrição: *overbooking*.

Quando utilizar: erros de registros – não resolvidos no *check-in*.

3.52. PS: Descrição: publicidade comercial/comodidade do passageiro.

Quando utilizar: decisão local de atrasar o voo para VIP's ou imprensa; atraso devido a embarque de passageiros com necessidades especiais.

3.53. RA: Descrição: revezamento de aeronave.

Quando utilizar: chegada atrasada da aeronave de outro voo ou de uma localização anterior.

3.54. RC: Descrição: revezamento da tripulação técnica.

Quando utilizar: tripulação à espera de outro voo.

3.55. RL: Descrição: conexão de carga.

Quando utilizar: à espera de carga de outro voo.

3.56. RO: Descrição: controle operacional.

Quando utilizar: mudança de rota, desvio, consolidação, mudança de aeronaves exceto por razões técnicas.

3.57. RS: Descrição: revezamento da tripulação de cabine.

Quando utilizar: tripulação à espera de outro voo.

3.58. RT: Descrição: durante erro de *check-in*.

Quando utilizar: erros de *check-in* com passageiros ou bagagens na origem.

3.59. SG: Descrição: tempo em solo programado.

Quando utilizar: atraso gerado devido a tempo em solo inferior ao necessário (turnaround).

3.60. TA: Descrição: peças de reposição para AOG (*Aircraft on Ground*).

Quando utilizar: aguardo de peças a serem enviados para outra base a fim de atender a aeronave em AOG.

3.61. TC: Descrição: mudanças na aeronave.

Quando utilizar: por conta de razões técnicas, por exemplo, atraso técnico prolongado.

3.62. TD: Descrição: defeitos técnicos.

Quando utilizar: defeitos na aeronave, incluindo itens considerados pelo MEL (*Minimum Equipment List*).

3.63. TL: Descrição: aeronave de reserva.

Quando utilizar: aeronave de reserva indisponível por razões técnicas.

3.64. TM: Descrição: manutenção programada.

Quando utilizar: liberação atrasada pela manutenção.

3.65. TN: Descrição: manutenção não-programada.

Quando utilizar: verificações especiais e/ou reparos adicionais além da manutenção programada.

3.66. TS: Descrição: manutenção e peças de reposição.

Quando utilizar: falta de peças de reposição, falta de e/ou quebra de equipamentos especializados necessários para reparos.

3.67. WG: Descrição: *ground handling* dificultado por condições climáticas adversas.

Quando utilizar: ventos fortes, chuva forte, nevascas, etc.

3.68. WI: Descrição: degelo da aeronave.

Quando utilizar: remoção do gelo e/ou neve; exclui falta ou não funcionamento de equipamentos.

3.69. WO: Descrição: local de partida.

Quando utilizar: abaixo dos limites operacionais.

3.70. WR: Descrição: em rota ou local alternativo.

Quando utilizar: abaixo dos limites operacionais.

3.71. WS: Descrição: remoção de gelo, neve, água e areia do aeroporto.

Quando utilizar: condições das pistas de pouso e decolagem e de taxiamento.

3.72. WT: Descrição: local de destino.

Quando utilizar: abaixo dos limites operacionais.