Documentation corrigée des spots SPOTEX-15



Version 5 canaux			Version 6 canaux		
canal	valeur	effet	canal	valeur	effet
1	0-255	Pan sens horaire	1	0-255	Pan sens anti-horaire
2	0-255	Tilt	2	0-255	Tilt
3	0-7	Pas de lumière	3	0-7	Pas de lumière
	8-134	Obturateur 100-0% lumière		8-134	Obturateur 100-0% lumière
	135-239	Stroboscope (lent→rapide)		135-239	Stroboscope (lent→rapide)
	≥ 240	Lumière maximum		≥ 240	Lumière maximum
4	≤ 7	Pas de lumière	5	≤ 7	Pas de lumière
	8-21	Violet		8-21	Violet
	22-35	Rouge		22-35	Rouge
	36-49	Vert		36-49	Vert
	50	Bleu		50	Bleu
		A COMPLETER			A COMPLETER
		Arc-en-ciel			Arc-en-ciel
5	0-127	Motif (gobo)	6	0-127	Motif (gobo)
		Gobo			Gobo \$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
		66-77 78-90 91-103 104-116 117-127			65-77 78-90 91-103 104-116 117-127
	128-255	Variation des motifs (lent→rapide)		128-255	Variation des motifs (lent→rapide)