801336

ARCHITECTURAL STRUCTURE 3

MIDTERM

1 เรื่องที่ควรคำนึงถึง / การกระจายแรง / ขั้นตอนการออกแบบ

2 วัสดุมุง

3 โครงสร้างหลังคา

เรื่องที่ควรคำนึงถึง / การกระจายแรง / ขั้นตอนการออกแบบ

เรื่องที่ควรคำนึงถึง (สไลด์จาร)


- น้ำหนักของวัสดุส่งผลต่อวัสดุโครงสร้างหลัก
- ประเภทของโครงสร้าง
- ระยะแป ขึ้นกับขนาดของวัสดุแต่ละประเภท
- Function การใช้งานอาคารทางสถาปัตยกรรม ระยะช่วงเสา กำหนดการออกแบบหลังคา
- ประเภทโครงสร้างหลังคา มีผลต่อระยะความสูงระดับ Floor-Celling ชั้นบนสุด

้เรื่องที่ควรคำนึงถึง (สไลด์ผี่สเปซ)

- 1. Function การใช้งานอาคาร
- 2. หลักการกระจายแรง เพื่อความสวยงามของโครงสร้างหลังคา
- 3. แนวเสาที่จะไปรับโครงสร้างคานหลังคา เผื่อเป็นโครงหลักรับแรงทั้งหมด

การกระจายแรง

- แบบคานและเสา เป็นชิ้นส่วนโครงสร้าง กระจายแรงบนลงล่าง
- หลักการ distribution load และ Point Load ปกติ



ขั้นตอนการออกแบบ

- 1. เลือกรูปแบบ ออกแบบ truss (ขนาด ระยะ)
- 2. Load : ตัวมุงหลังคา วัสดุ ระยะมุงหลังคา
- 3. ระยะแป จันทัน เป็นตัวกำหนด spacing
- 4. มี Sag rod , frame ยึดกันการเคลื่อนตัวของ member มั้ย
- 5. DL, wind load ดูจากผังบริเวณ ตน.ที่ตั้ง ทิศทางลม
- 6. usy DL,WL
- 7. Design members : ขนาด จำนวน (วิศวะคำนวณ ดาปัตกำหนดรูปแบบ)
- 8. Design bracing system : ให้ขนาดเหล็ก
- 9. ออกแบบรอยต่อ รอยเชื่อม : สถ.ทำหนดว่าจะต่อแบบไหน(เชื่อม/น็อต)
- 10. detailing


สถ.

(Lecans)

- 1. กระเบื้อง CPAC กระเบื้องโบราณจำนวก ดินขอ หรือ แผ่นเศษไม้
- 2. Metal Sheet
- 3. หลังคาใส Poly Carbonate
- 4. หลังคา Shingle roof
- 5. หลังคาคอนทรีตหรือ Roof Concrete with Metal Deck



หลังคา Shingle roof



(Lecนี่สเปซ)

- 1. กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน(ซีแมคโมเนีย)
 - ขนาด 33 ซม. X 42 ซม.
 - ประมาณ 40-50 กก./ตร.ม.
 - ระยะห่างของแป 32-34 ซม.
- 2. กระเบ้้องคอนกรีตแบบเรียบ
 - ขนาด 33 ซม. X 42 ซม.
 - ประมาณ 40-50 กก./ตร.ม.
 - ระยะห่างของแป 32-34 ซม.
- 3. กระเบื้องลอนคู่
 - ขนาด 0.4x50x120 ซน.
 - ประมาณ 15 กก./ตร.ม.
 - ระยะห่างของแป 100 ซม.
- 4. หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal sheet)
 - ประมาณ 5-10 กก./ตร.ม.
 - ระยะห่างของแป 1.00-1.20 ซม
- 5. หลังคา Shingle
 - ประมาณ 20-25 กก./ตร.ม.
 - ระยะห่างของแป 40 ซม.
- 6. กระเบื้องดินเผา
 - ประมาณ 50-85 กก./ตร.ม.
 - ระยะห่างของระแนง 11-12 ซม.
- 7. กระเบื้องว่าว
 - ประมาณ 35-45ทก./ตร.ม.
 - ระยะห่างระแนง 14ซม.

จากน้ำหนักน้อยไปมาก

- 1. Metal sheet
- 2. กระเบื้องลอนคู่
- 3. หลังคา Shingle
- 4. กระเบื้องว่าว
- 5. กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน(ซีแผคโมเนีย)
- 6. กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ
- 7. กระเบ้้องดินเผา



โครงสร้างหลังคา

Roof Element


Truss 2D


Truss 3D Space Truss

Cellular beam



PEB





L/12, L/10 กระจายแรง 2D

span ประมาณ L/20 Deflection ไม่ควรเกิน L/360 กระจายแรง 3D

1.aauu.บรรทุกของตัวเอง (Self w eighteight) ที่ความสูงเท่ากัน

2.เพิ่มค่า Section modulus ให้กับคานรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น

3.งานระบบต่างๆผ่านได้ มีผื้นที่ระดับความสูงภายในอาคารมากขึ้น

4.รูปทรงมีความสวยงาม


5.สว่าง การระบายอากาศดีขึ้น

6.ประหยัดค่าก่อสร้างประมาณ 10-20 %


Pre Engineering Building (PEB) สร้างมาจากโครงสร้างที่เป็นเหล็กสำเร็จรูป โครงข้อแข็ง ออกแบบสอดคล้องกับการรับแรงของอาคาร ทำเสร็จ

จากโรงงาน ติดตั้งที่หน้างาน ประกอบด้วยการยึดต่อด้วยสลักเกลียวหรือน๊อต


เหล็กรูปพรรณ ตัดทแยงมุม สลับด้านเชื่อมกลับโครงสร้างใน ไม่มีเศษเหล็ก ไม่ต้องใช้เหล็กแผ่นเกิดรอยเชื่อมตรงแนวเดียว ตรวาสอบคุณภาพง่าย








รูปที่ 9.14 การยึด sag rod กับแปโดยการขันเกลียว



รูปที่ 9.15 การวาง sag rod เบี่ยงหลบกันในผังโครงหลังคา

การยึดรั้ง Bracing



รูปที่ 9.16 การยึดรั้งในโครงอาคารเหล็ก



โครงสร้างหลังคา

หลังคาไร้โครงสร้าง


หลังคาเหล็กไร้โครง ใช้กับอาคารที่ต้องการหลังคาช่วงกว้างผิเศษ อย่างเช่น สร้างโกดัง, โรงงาน, สนามกีฬา, โรงเก็บเครื่องบิน (Hangar) อาคาร อเนกประสงค์ เป็นต้น ก่อสร้างด้วยระบบ Seaming lock

Space frame



Space Truss


แรงเกิดขึ้นในทุกชิ้นส่วน เป็น Tension or Compression Force เท่านั้น ตัวอย่างแรงเกิดขึ้นในชิ้นส่วนของโครงสร้าง ซึ่งเป็น แรงกระทำภายนอกที่กระทำต่อ Space Truss เช่น แรงกดของแผ่นหลังคาที่ลงเป็นจุดๆ




Space frame

มีลักษณะคล้ายๆกับโครงสร้างแบบระนาบโครงถัก 3 มิติ (Space Truss) แต่จะต่างกันที่โครงสร้างแบบ ระนาบโครงถัก 3 มิติ จะถูกวางในลักษณะการพาด

แต่โครงสร้างแบบโครงข้อแข็ง 3 มิติ (Space Frame) าะเป็นเฟรมโครงสร้างแบบแผ่ (มี ขนาดความยาว และความกว้างที่ค่อนข้างมาก) ที่ถูกวางปกคลุมผื้นขนาดใหญ่














· Exterior wall

· Interior wall





or masonry bearing wall distributes its support points along a line. Steel bearing plates anchored into concrete or bond beam



Grid Shell


Gridshell เป็นระบบโครงสร้างผิวเปลือกอาคารชนิดหนึ่งที่ใช้การจัดวางโครงสร้างไปตามระนาบผื้นผิว โครงสร้างถักร้อยกันเป็นตาข่ายเผื่อรองรับ วัสดุเปลือกอาคาร ซึ่งอาจจะใช้งานเป็นผื้น ผนัง หลังคาเปลือกหุ้มอาคาร







Tensile Structure



รับเฉพาะแรงดึงเท่านั้น ไม่สามารถรับแรงอัดได้/ Bending Moment ได้


- ใช้เป็นเฉพาะส่วนของโครงสร้างหลังคา หรือ ส่วนที่ต้องการสแปนที่ยาวเพื่อการปกคลุม เท่านั้น
- ใช้ได้เนื่องจากประหยัดและสามารถมีช่วงอาคารที่ยาวมากๆ ได้
- ลักษณะโครงสร้างของ Tensile Structure มีการใช้งานเหมือนกับ
- เต้นท์ เสาและเชือกดึงทำหน้าที่เป็นแรงดึงให้เกิดการตึงตัวของแผ่นหลังคา ซึ่งทำหน้าที่รับน้ำหนักทั่วไป
- 1. Tensile Cable Structure
- 2. Frame Support Structure Building
- 3. Air Support Structure Building

ตารางที่ 3.9.3.1 โครงหลังคาแผ่นผ้าใบ

ชนิกโครงสร้าง	รูปสามมิติ	Typical Span (L) เมฅร	Typical Curvature เมตร	หมายเหตุ
เด็นที่ผ้าใบ (Fabric Tent)	A AAA	9 – 18	25 - 35	- ผิวใค้งแบบอานม้าอัดแรง ในแผ่นผ้าใบ (5 – 10 kN/m)
เต็นท์ฝ้าใบเสริมแรงด้วยลาย เคเบิล (Cable reinforced fabric tents)		18 – 60	80 – 100	- ผิวโค้งแบบอานม้าอัดแรง โดยการดึงสายเคเบิล

ชนิคโครงสร้าง	รูปสามมิติ	(L) เมคร	rypical Curvature ដោកទ	หมายเหตุ
ตาข่ายเหล็กเสริมแรงคลุมด้วย ผ้าใบ (Prestressed steel net with fabric covering)		25 – 100	-	- ตารางตาข่ายประมาณ 500 มม. × 500 มม. ความเค้น ในเส้นลวด ≈ 40 – 60 kN/m
แผ่นเมมเบรนชัดชากาศภายใน (Air supported membrane)		15 – 45	-	-
แผ่นเมเบรนธัดอากาศภายใน และมีสายเคเบิลจึง (Cable stayed air supported membrane)		90 – 180	80 – 100	- สายเคเบิลยึดติดกับคาน ขอบ (Ring beam)

ชนิกใครงสร้าง	<u>รู</u> ปสามมิติ	Typical Span (L) เมตร	Typical Curvature เมตร	หมายเหตุ
โครงนิวเมติกแบบท่อลูกโป่ง (Pneumatic frame – prestressed tube)		6 – 45	20 – 150	 ท่อลูกโปงค้องอัดอากาศ ความดันสูงและมี เล้นฝ่าศูนย์กลางใหญ่จึงจะ มีความแข็งพอ



WEAVING-WARPING PROCESS

Warping- A process of transfer the warp yarm from the single yarm packages to an even sheet of yarm representing hundreds of ends and then wound onto a warp beam.

