

1 FIRE

BUILDING TRANSPORTATION SYSTEMS

3 ACOUSTICS

4 LIGHT

5 OTTV

#### FIRE



## Stage of fire

- Heat Stage ไฟ

- Flame Stage ไฟ + ควัน

- Smoldering Stage ควัน (ดับทัน)

- Incipient Stage ค.ร้อน

## ประเภทเผลิง

n. (A) วัสดุไวไฟธรรมดา : ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ผลาสติก

ข. (B) วัสดุไวไฟ : น้ำมัน น้ำมันผสมสี สีทา แลกเกอร์ แก๊สติดไฟ

ค. (C) อุปกรณ์ไฟฟ้า : มอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

ง. (D) วัตถุที่เผาใหม้ได้ : Mg Na K Zr Li

า. (K) ไขมันผ**ื**ช/สัตว์

## Fire Extinguisher

n. (A) น้ำ

ข. (B) ผงเคมี โฟม เคมีแห้ง (ดังแดง)

ค. (C) CO<sub>2</sub> (ถังแดง)

ง. (D) Halon gas (ถังเหลืองทำลายโอโซน)

٦. (K) Potassium Acetate

# กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33( 2535 ) ฉบับที่ 39( 2537 ) ฉบับที่ 47( 2540 ) ฉบับที่ 48( 2540 ) ฉบับที่ 50( 2540 )
- พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัยประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2495 แก้ไขเผิ่มเติมปี 2499
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
- มาตรฐาน การป้องกันอัคคีภัย วสท.
- มาตรฐานNational Fire Protection Association, NFPA สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ

## <mark>ทฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)</mark> อาคารสูง / อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมี

- ข้อ 3. ถนนรอบ ≥ 6.00 m.
- ้ข้อ 18. มีระบบป้องกันเพลิงใหม้ประกอบด้วย ระบบท่อยืน ที่เก็บน้ำสำรองและหัวรับน้ำดับเพลิง
- ข้อ 19. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสำหรับประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น โดยให้มี 1 เครื่องต่อ ≤ 1,000 m² ทุกระยะ ≤ 45 m ไม่ ≤ 1 เครื่องต่อชั้น บนสุดตัวเครื่อง สูงจากพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 m มีขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 kg.
- 20. **มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น sprinkler system** ครอบคลุมฝั้นที่ทั้งหมดทุกชั้น ให้แสดงแบบแปลนและรายการประกอบด้วย

## กฏกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)

ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ติดตั้งเครื่องดับเผลิงแบบมือถือ คูหาละ 1 เครื่อง

## กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)

้ข้อ3 ข้อ4 อาคารก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายให้ดูแลควบคุมความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยและให้อำนาจเจ้ามนักงาน

# ทำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ (พ.ศ.2555)

ข้อ23 สถานบริการประเภท ค และ ๆ ที่มีความสูงสามชั้นหรือ 15 เมตรขึ้นไป มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ประกอบด้วย **ระบบท่อยืน ที่เก็บน้ำสำรอง หัวรับน้ำดับเพลิง ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง** 

# นิยามตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย : EIT3002-51 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

## หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler)

เปิดออกอัตโนมัติ เมื่อความร้อนจาก เพลิงทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นสูงกว่า อุณหภูมิทำงาน(Temperature Rating)

# หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Nozzles)

ใช้ฉีดน้ำดับเพลิง ทำจากโลหะเบา ปลายหัวฉีดปรับเป็นลำฝอย/ม่านน้ำ อีกปลายเป็นข้อต่อสวมเร็วเข้าสายฉีด/ ต่อด้วยเกลียวกับปลายสายฉีดพร้อมใช้

## หัวดับเพลิง (Hydrant)

หัวต่อสายฉีดน้ำดับเผลิงอยู่นอก อาคาร มีหัวต่อสายฉีดน้ำดับเผลิงสวม เร็วชนิดตัวเมียผร้อมฝาครอบและโช่ต่อ ทับหัวดับเผลิงอย่างถาวรด้วยเกลียว

# หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)

ข้อต่อให้พนักงานดับเพลิงต่อสายส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำเข้าระบบดับเพลิง หัวต่อเป็น หัวต่อสวมเร็วตัวผู้พร้อมฝาครอบและ โซ่ประกอบดาวรกับหัวรับน้ำดับเพลิง ด้วยเกลียวมีสิสนกันกลับภายในหัวรับ น้ำจะต้องมีหัวต่ออย่างน้อย2ทาง









# ประเภทอาคารที่มีอัตราการเสี่ยงรุนแรงจากเพลิงที่เกิดขึ้น

# อาคารประเภทที่ 1 อัตราการเสี่ยงจากเพลิงที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง (Light Hazard Occupancies)

ลำดับ 1 เช่น บ้านไม้ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อาคารมาณิชย์ไม่เกิน 4 ชั้น สำนักงานเล็ก ร้านค้า ร้านชำ วัด สโมสร

ลำดับ 2 เช่น โรงแรม โรงพยาบาล สถานพักฟื้น โรงภาพยนตร์ มหรสพ

สถานศึกษา ทุกระดับ ผิพิธภัณฑ์ เรือนจำ อาคารสูงที่เป็น

สำนักงานและที่อยู่อาศัย

# อาคารประเภทที่ 2 อัตราการเสี่ยงจากเพลิงที่เกิดขึ้นรุนแรงปานกลาง (Ordinary Hazard Occupancies)

ลำดับ 1 เช่น โรงจอดรถยนต์เปิดโล่งเหนือพื้นดิน โรงงานอิเลคทรอนิกส์

ร้านซักผ้า โรงทำขนมปัง โรงงานอาหารกระป๋อง แก้ว

ลำดับ2 เช่น โรงงานเครื่องหนัง เครื่องประดับ ทอผ้า ยาสูบ ลูกกวาด

โกดัง ห้องเย็น โรงพิมพ์ ผลิตสารเคมี โรงสีข้าว โรงกลึง โรง

เก็บรถยนต์ชั้นใต้ดิน

ลำดับ 3 เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ โรงงานยาง โกดังเก็บวัสดุที่ติดไฟง่าย

โรงงานผลิตกระดาษ ท่าเรือ โรงบดอาหาร

# อาคารประเภทที่ 3 อัตราการเสี่ยงจากเพลิงที่เกิดขึ้นรุนแรงมาก (Extra Hazard Occupancies)

โรงงานที่ใช้เชื้อเฟลิงเหลว เช่น โรงงานผลิตไม้อัดแผ่นไม้ โรงงานผลิตสี โรงเลื่อย โรงเก็บ เครื่องบิน โรงงานสร้างรถยนต์ ซ่อมเครื่องบิน อู่ต่อเรือ เครื่องบิน โรงงานผลิตภัณฑ์ฟลาสติก ถลุงแร่ยาง มะตอย กลั่นน้ำมัน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆที่คล้ายคลึง

\* หากตีความประเภทอาคารไม่ชัดเจนให้ทำหนดเป็นอาคารที่อัตราเสี่ยงจากเพลิงที่เกิดขึ้นรุนแรงมากกว่า

## ประเภทของผื้นที่ป้องกัน

ผื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตป้องกันเผลิงของอาคาร / ผื้นที่ที่กำหนดนอกเขตป้องกัน เผลิงให้เป็นผื้นที่ที่ถูกป้องกันโดยไม่ผิจารณาถึงชนิดของการก่อสร้างให้อยู่ในประเภทที่กำหนด จำแนกอัตราเสี่ยงจากประเภทวัสดุ

# พื้นที่ป้องกันประเภทที่ 1 (Light Hazard Class)

ห้องนอน ห้องน้ำ สำนักงาน ห้องคอมผิวเตอร์ ห้องท่อน้ำในแนวดิ่ง ห้อง เครื่องปรับอากาศ ห้องสมุดขนาดเล็ก ห้องปั้มน้ำ ห้องประชุมขนาดเกิน 50 คน ผื้นที่ป้องกันประเภทที่ 2 (Ordinary Hazard Class)

ห้องเก็บเอกสาร ห้องเก็บคอมมิวเตอร์ ห้องไฟฟ้า ห้องทิ้งผ้า ห้องเก็บเครื่องมือ ห้องครัว ห้องซักผ้า อู่ซ่อมรถยนต์ ห้องมั่นคง ห้องสมุดขนาดใหญ่

## ่ เม้นที่ป้องกันประเภทที่ 3 (Extra Hazard Class)

ห้องหม้อไอน้ำ ห้องเครื่องปั่นไฟ ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องเก็บดังน้ำมัน เชื้อเฟลิง ห้องตู้ไฟแรงสูง ห้องตู้เมนไฟแรงต่ำ ห้องผสมสีห้องจุ่มสี พื้นที่ทดสอบเครื่องยนต์ สถานีบรรทุกน้ำมัน

## หลักการออกแบบ

Fire Safety

- เข้าใจในลักษณะของทรัพย์สินที่จะป้องกัน
- เข้าใจลักษณะของระบบป้องกันอัคคีภัยที่เลือกใช้
- ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยที่ใช้งานได้
- ตรวาสอบง่าย
- ไม่ทวนระบบเดิมเยอะ
- ออกแบบไม่ขัดการทำงานของระบบ
- บำรุงรักษาง่ายแต่ไม่จำเป็นต้องออกแบบระบบที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษา
- ใช้งานง่ายแต่ไม่จำเป็นต้องออกแบบระบบที่ทนต่อความรู้เท่าไม่ดึงการณ์

## Passive (su)

- Fire Compartment คุมไม่ให้ไฟลาม
- Mean of egress วิธีหนี (ควรเป็นทางตรงไม่ซับซ้อน)
- Fire Seal ควบคุมผื้นที่ไฝไหม้


# Active (sn)

- Fire Monitoring
- Fire Protection
- Smoke Control

**งานวางโครงการระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย** เฉพาะกรณีโครงการขนาดใหญ่ใช้ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยหลายระบบประกอบกัน/จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางเลือกระบบที่เหมาะสม


1 การ<u>ประเมิน</u>เพื่อแยกแยะ กำหนดเสี่ยง ระบุความต้องการระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

- (1) ระดับความเสี่ยงของแต่ละผึ้นที่ตามการใช้สอยปัจจุบัน
- (2) โอกาสและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้สอยผื้นที่ในอนาคตกับการดัดแปลงระบบดับเผลิง กันอัคคีภัยในอนาคต
- 2 การ<u>กำหนดเกณฑ</u>์การคัดเลือกระบบๆ (1) น่าเชื่อดือ (2) ค่าใช้จ่ายลงทุนจัดหา ติดตั้ง (3)ค่าใช้จ่ายดูแลบำรุงรักษา (4)ความยากง่ายในการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา
- 3 การ<u>กำหนดทางเลือก</u>ที่เป็นไปได้
- 4 การ<u>จัดทำรายละเอียด</u>ข้อกำหนดของระบบๆ



ความปลอดกัยของผู้ใช้อาคาร ความปลอดกัยของทรัพย์สิน ความต่อเมื่องในการดำเนินกิจการ

#### ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)



#### 1. Fire Alarm System

• อุปกรณ์ตรวจจับเผลิงไหม้ (Fire Detector)

• อปกรณ์แจ้งเหตด้วยมือ (Manual Station)

• แผงควบคุมย่อย (Control Panel)

• อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ (Alarm)

• ระบบสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Communication)

อุปกรณ์แจ้งเหตุ

ตู้ควบคุม

อุปกรณ์เตือนภัย

# ่ นี้นที่ออกแบบเมื่อป้องกันชีวิต (ติดตั้ง Smoke Detector)


- ที่เสี่ยงอัคคีภัย : ห้องเก็บของ ช่องเปิด ห้องเครื่อง ห้องเก็บสารไวไฝ

- ผื้นที่ปิดกั้นทางออกหนีไฟ : ทางออกไปบันไดหนีไฟ

- ส่วนที่ผัก : ห้องนอน ห้องผัก

## พื้นที่ออกแบบเพื่อป้องกันทรัพย์สิน (ติดตั้ง Heat Detector)

- -ห้องซักผ้า ห้องน้ำ ห้องครัว ที่จอดรถ ห้องหม้อไอน้ำ
- -ระดับความสูงไม่เกิน 4.00 เมตร
- ห่างจากเพดานหรือหลังคาในแนวดิ่ง 180 -350 mm.
- ห่างไม่เกิน 7.20 เมตร ทางเดินกว้างน้อยกว่า 3.60 เมตร ห่างกันไม่เกิน 9.50 เมตร



\_INE/IG: @\_p4u5n6p6u4

## 2. Fire Suppression System



## ระบบดับเพลิง (Fire Suppression System)

- ถังสำรองน้ำดับเพลิง
- ระบบส่งน้ำดับเพลิง
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
- ระบบท่อยืน (Standpipe System)
- สายส่งน้ำดับเพลิง (Fire Hose)
- ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System)
- ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System)
- ระบบท่อแห้งแบบกระจายน้ำเข้า (Preaction System)
- หัวกระจายน้ำดับเพลิง

2.ระบบดับเพลิงแบบโปรยน้ำฝอย (Sprinkler System)

1.ระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดสายสูบ

(Hydrant & Stand Pipe System)

<mark>ทฎกระทรวง 33 ติ</mark>ดตั้งเครื่องดับเผลิงแบบมือดือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสำหรับประเภท ของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น โดยให้มี 1 เครื่องต่อ ≤ 1,000 m² ทุกระยะ ≤ 45 m ไม่ ≤ 1 เครื่องต่อชั้น บนสดตัวเครื่องสงจากพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 m มีขนาดบรรจสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 kg.

(Portable Fire Extinguisher)

4 ระบบด้าแพลิงแบบพิเศษ


3.เครื่องมือดับเพลิงมือถือ

#### ระบบที่ใช้สารสะอาดดับเพลิง

(Clean Agent Fire Extinguishing System) ใช้สารดับเพลิง เช่น ก๊าซไนโตรเจน มาใช้ในระบบหัวฉีด (Discharge Nozzle) ที่เมื่อดับเพลิงแล้วไม่ทำความเสีย หายกับอุปกรณ์ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอุปกรณ์ โทรคมนาคม ที่ใช้น้ำเป็นสารดับเพลิงไม่ได้




ตัวอย่างระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบใช้สารเคมี ในสถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ




ถังน้ำสำรองต้องสามารถใช้ ดับเพลิงได้อย่างน้อย 30 นาที หรือ 15m<sup>3</sup> ความยาวสายทั่วไปจะมีความยาว 15, 23 และ 30 m

#### พื้นที่ป้องกันสูงสุดต่อระบบท่อยืน

ประเภทพื้นที่ครอบครอง	พื้นที่ป้องกันสูงสุด
	ตารางเมตร (ตารางฟุต)
อันตรายน้อย	4,831 (52,000)
อันตรายปานกลาง	4,831 (52,000)
อันตรายมาก	
-Pipe schedule	2,323 (25,000)
-Hydraulically calculated	3,716 (40,000)







ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) ระบบนี้จะมีน้ำในท่อตลอดเวลา เมื่อเกิดเพลิงไหม้ Sprinkler Head ตรงฐานเพลิงจะแตกออกอัตโนมัติ และ น้ำไหลออกทันที


ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) ไม่มีน้ำ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะต้องรอน้ำปั้มเข้าสู่ท่อ และ ต้องมีวาล์วไล่อากาศติดตั้งด้วยเพื่อไล่ลมเวลาปล่อยน้ำเข้า มา นิยมใช้กับประเทศเมืองหนาว หรือห้องที่อุณภูมิต่ำ


ท่อแห้งแบบซะลอน้ำเข้า (Preaction System) ระบบท่อแห้งที่จะทำงานร่วมกับ Fire Detector เพื่อ ยืนอันการเกิดเพลิงก่อนเปิดน้ำเข้าสู่ระบบ


LINE/IG: @\_p4u5n6p6u4r

## 3. Smoke Control Systems

- ป้องกันไม่ให้ควันเข้าโถงบันไดหรือลิฟท์ (ที่หนีไฟ)
- ระบายควัน ด้าซเมิษและความร้อนออกจากบริเวณที่เกิดอัคคีกัย
- ► การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (ช่องเปิดตายสู่ภายนอก>1.4sqm/ชั้น)
- ►ระบบอัดอากาศ, Pressurizing System (พัดลมอัดอากาศ)
  - ช่องShaft ที่ไม่มีการระบายอากาศออกสู่ภายนอก
  - ผิวภายในปล่องจะต้องเรียบเพื่อรับแรงเสียดทานของลม
  - มีหน้ากากเป่าลมทุกชั้น
  - จะต้องมีการระบุความดันที่เหมาะสม (กฎหมายเทศบัญญัติจะระบุไว้)
  - ปล่องอัดอากาศสำหรับโถงลิฟท์ต้องแยกจากปล่องของบันไดหนีไฟ








## ► ระบบระบายควัน+การนำอากาศเข้าเพื่อเจือจางควันไฟ

- เน้นบริเวณโถงสูง (Atrium, Convention Hall, Exhibition Hall) หรือพื้นที่สำนักงาน
- ใช้พัดลมระบายอากาศเอาควันออก (Smoke Exhaust System) เพื่อเจือจางอากาศพิษและลด ความร้อนซึ่งจะชลอการถล่มของโครงสร้างอาคาร (\*พัดลมชนิดนี้จะต้องทนความร้อนสูง สายไฟ ชนิดทนไฟ และใช้ไฟจากเครื่องไฟฟ้าสำรอง)

(\*การทำงานของระบบพัดลม ควรทำงานร่วมกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้)



## 4. Fire Escape

#### • การทนไฟ

Fire Rating - จะพูดถึงอัตราการทนไฟ เช่น 1.5, 2\* หรือ 4 ชั่วโมง

Combustible Material - วัสดุที่ติดไฟได้

Fire Resistant Material - วัสดุทนไฟ

Flame Retardant Material - วัสดุที่มีสารหน่วงไฟ

Flammable - สารไวไฟ


Fire Seal - สารที่อุดช่องระหว่างผื้น หรือผนังเผื่อป้องกันไฟลาม

Fire/Smoke Compartment - อาคารจะมีการแบ่ง Zone จะมีการจัดผื้นที่ที่สามารถป้องกันการลามของไฟ และกันควันไฟ

• เส้นทางหนีไฟ (บันได,ประตูและไฟฉุกเฉิน) เส้นทางซึ่งต่อเนื่องกันเพื่อออกจากภายในอาคารไปสู่บันไดหนีไฟ หรือที่เปิดโล่ง ภายนอกอาคารที่ระดับพื้นดินหรือออกสู่ทางสาธารณะ


#### • ลิฟท์ดับเผลิง

- เข้าถึงได้ง่าย และนำไปสู่บริเวณปล่อยคนหรือลานจุดรวมผล Assembly Point
- ตำแหน่งบันได ทุกระยะ 60.00 ม. ต้องมีอย่างน้อย 2 บันได และอย่างน้อย 1/2 จะต้องออกสู่ ภายนอกอาคารได้โดยตรง
- กรณีมีจำนวนคนในพื้นที่ใด ชั้นใดเกิน 500 ควรเพิ่มเป็น 3 ทาง และ 4 ทางเมื่อเกิน 1000 คน
- ขนาดของบันไดจะต้องเพียงพอสำหรับการอพยพภายใน 1 ชั่วโมง มีความกว้างมีราวจับ และขั้นบันไดที่ได้มาตรฐาน
- ทางเดินภายในอาคารที่ใช้เป็นทางหนีไฟาะต้องปิดล้อมทนไฟอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- ระยะทางตันไม่เกิน 10.00 ม.
- จะต้องต่อเนื่องจากชั้นดาดฝ้าจนถึงชั้นล่างของอาคาร
- มีแสงสว่างที่เผียงผอ
- ช่องทางดับเผลิง
- ผื้นที่นิรภัย
- ป้ายบอกทาง
- อันตรายต่อ/จากผื้นที่ข้างเคียง



บันไดหนีไฟอาคารสูงไม่เกิน 23 ม ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร





บันไดหนีไฟอาคารสูงเกิน 23 ม. ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร

LINE/IG: @\_p4u5n6p6u4i

#### 4. Fire Escape

- ช่องทางดับเผลิง
- นั้นที่นิรภัย
- ป้ายบอกทาง ห่างกันในระยะที่มองเห็นได้หรือในระยะ 30 เมตร
- อันตรายต่อ/จากผื้นที่ข้างเคียง














ป้ายทางหนีไฟ ตามมาตรฐาน วสท. และมาตรฐาน มอก.



เบบ Core ลิฟต์แยกและเข้าออกจากนอกอาคารโดยตรง








## - ในอาคารสูงต้องมีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งชุดและให้มีขนาดมวล


ลิฟต์ดับเพลิง


- ในอาคารสูงต้องมีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งชุดและให้มีขนาดมวะ บรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 8 คน หรือ630 กิโลกรัม
- ลิฟต์ที่เมื่อเกิดอัสคีภัย จะสามารถทำงานได้เพื่อให้พนักงานดับเพลิง เข้ามาดับเพลิงและช่วยอพยพคนโดยต้องมีระบบควบคุมพิเศษ สำหรับพนักงานดับเพลิงใช้ขณะเกิดเพลิงใหม่โดยเฉพาะ
- โถงลิฟต์ตับเพลิงจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6 sq.m. และต้องมีการอัต อากาศ นอกจากนี้ควรจะพิจารณาให้มีพื้นที่หลบภัยสำหรับผู้พิการ หรือผู้ป่วย หากสามารถทำได้
- บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นต้องติดตั้งตู้สายฉีดน้ำดับ เพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น
- ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของลิฟต์ตับเพลิงระหว่างชั้น ล่างสุดกับชั้นบนสุดของอาคารต้องไม่เกินหนึ่งนาทีและต้องจอดได้ ทุกชั้นของอาคาร (ในเวลาปกติลิฟต์ดับเพลิงสามารถใช้เป็นลิฟต์ โดยสารได้)





- ทางเข้าออกหรือช่องประตูสู่บันไดหนีไฟ ต้องมีความกว้างไม่น้อย กว่า 80 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร\*
- เปิดโดยการผลักออกอย่างเดียว โดยทำมุมอย่างน้อย 90° และ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ปิดเองได้ ประตูไม่ควรเปิดทิ้งไว้เนื่องจากจะ ส่งผลต่อระบบอัดอากาศ





#### 

OSCG EXPERIENCE

ประตูหนีไฟ

1.40 เมตร ขณิให้กำนานไม่กร่างใช้ ไม่กัน 1.40 เมตร \$1.60 เมตร \$1.60 เมตร \$3.00 เมตร

#### **BUILDING TRANSPORTATION SYSTEMS**

การขนส่งในอาคาร Building Transportation Systems

การขนส่งแนวราบและแนวดิ่งที่มีพาหนะช่วยทุ่นแรงไปยังตำแหน่งต่างๆของอาคาร

ลิฟต์ Elevator (US) or Lift (UK)

พาหนะโดยสารแนวตั้งสำหรับอาคารสูง มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายคนหรือ

สิ่งของระหว่างชั้นในอาคาร

O บันไดเลื่อน Escalator

บันไดที่สามารถเคลื่อนไหวเพื่อขนส่งผู้คนจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งของอาคารได้


## ลิฟต์ (Elevator/Lift)

# ส่วนประกอบผื้นฐาน


- 1. ระบบขับเคลื่อน ( Driven System )
- : 1. Traction or Rope Drive
  - 1.1 Gearless Traction
  - 1.2 Geared Traction
- 2. Hydraulics Drive
- 2. รางขนส่ง (Shaft or Hoist way)
- 3. ตู้โดยสาร (Car)
- 4. ระบบควบคุม (Control System)
- 5. ระบบความปลอดภัย (Safety System)

## ลิฟต์ดับเผลิง

- อาคารสูงต้องมีอย่างน้อย 1 ชุด บรรทุกไม่น้อยกว่า 8 คน (630 kg)
- ทำงานได้เมื่อเกิดอัคคีภัย ผนักงานดับเผลิงใช้ดับเผลิง อผยผคน มีระบบควบคุมผิเศษ
- โถงลิฟต์ผื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6 sq.m. มีการอัดอากาศ มีผื้นที่หลบภัยผู้ฝึการ/ผู้ป่วย
- โดงหน้าลิฟต์ติดตั้งตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง/หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น
- ระยะเวลาเคลื่อนที่ชั้นล่างสุด-บนสุดไม่เกิน 1 นาที จอดได้ทุกชั้นของอาคาร







# ระบบขับเคลื่อน ( Driven System )

## Electro - Mechanical Types

## : Traction or Rope Drive

ผ่อนแรงน้ำหนักด้วยรอก ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ประกอบไปด้วยสายเคเบิล/สลิง,รอกและ ลูกตุ้มด่วงน้ำหนัก


- ไม่มีข้อจำกัดทางความสูง
- มีความเร็วที่หลากหลาย
- มีหลายรูปแบบ เป็นทางเลือกของลิฟต์ประเภทต่างๆ
- ต้องมีห้องเครื่องลิฟต์อยู่ชั้นบน

#### **Geared Traction**

- ขับเคลื่อนด้วยฝันเฝือง (Worm Gear)
- มีชุดเกียร์ลดความเร็วรอบ มอเตอร์ใฝฟ้าลดกำลังไฟฟ้า ในการหมุนรอกขับลิฟต์
- ເຈົ້ວ 350-500 ft/min (1.7-2.5 m/s)
- หนักบรรทุก 30,000 ปอนด์ (13,600 kg)
- ถูกกว่าระบบแบบไร้เกียร์

#### ลิฟต์ขนของอื่นๆ

- Food delivery
- Library book
- Light goods-wine delivery



#### Gearless Traction

ระบบขับเคลื่อน (Driven System)

ระบบความปลอดภัย (Safety System)

รางขนส่ง (Shaft/Hoistway)

ระบบควบคม (Control System)


Traction/Rope Drive


- ความเร็ว 500 ฟุตต่อนาที (2.49 m/s)
- ออกแบบจำกัดความสูงห้องเครื่องได้
- ทำให้มีตึกสูงระฟ้าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

## Electro - Hydraulic Types

## : Hydraulics Drive

- เหมาะกับอาคารสูงไม่เกิน 20 เมตร (5-6 ชั้น)
- ความเร็วต่ำ และ เงียบ
- ไม่เปลืองผื้นที่ห้องเครื่องด้านบน
- ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก ใช้กำลังไฟฟ้าสูง แพงกว่า
- ลักษณะผื้นฐานคล้ายระบบRope แต่ไม่ได้ใช้สลิง
- น้ำหนักบรรทุก 20,000 kg
- ช้า แมง ใช้กับอาคารที่มีข้อจำกัดเรื่องความสูง
- ห้องเครื่องวางห่างไม่เกิน 10 m จาก Safety System
- ระวังรั่ว น้ำมัน Hydraulic เป็นพิษ ลิฟต์ตกได้





# <u>ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบลิฟต์</u>

- 1. ปริมาณการใช้งาน (Handling Capacity) หรือ ความจุรองรับผู้โดยสาร
  - จำนวนคนที่ลิฟต์สามารถขนส่งได้ภายในเวลาที่กำหนด (ปกติจะใช้ช่วงเวลา 5 นาที)
  - มีหน่วยเป็น \* ของUser/5นาที = Five Minute Handling Capacity

2. คุณภาพในเรื่องการรอเพื่อใช้งาน (Waiting Time Interval) หรือ ช่วงเวลารอคอยที่ชั้น Ground ในส่วน Main Lobby

	nanagan 3 min	านทองงานมาเหมื่งยุ่ม
สำนักงานระดับหรูหรา	15-25 %	ขาขึ้น
สำนักงานให้เช่า	11-13 %	ขาขึ้น
สำนักงานของรัฐ	15 %	ขาขึ้น
อพาร์ทเมนต์	5-7 %	ขาขึ้นและขาลง

10-14 %

ความจในการใช้งานที่แนะนำ

#### Waiting Time

Office	20-25 sec	Excellent
	25-30sec	Good
	30–35 sec	Fair
	> 35 sec	Bad
Apartment	< 60 sec	Excellent
	60-80 sec	Good
	> 80	Bad
Hotel	< 40 sec	Excellent
	40-50 sec	Good
	> 50 sec	Bad

Traffic Analysis

ลิฟต์ขาด - ไม่พอใช้ รอนาน แออัด ระบบเสียบ่อย

**ลิฟต์เทิน** - มาถึงเร็วเทินความจำเป็น เปลืองเงิน เปลืองไฟ

้ ผลจากการคำนวน : ขนาดลิฟต์ ความเร็ว จำนวนลิฟต์และรอบที่เพียงพอกับความต้องการ

สิ่งที่ต้องรั :

- ความสูงและจำนวนชั้นของอาคาร
- ประเททอาคาร เช่น โรงแรม หรือสำนักงาน
- พื้นที่ใช้สอยในแต่ละชั้น หรือ จำนวนคนอยู่อาศัย
- ชั้นที่มีกิจกรรมเฉพาะ เช่น ภัตตาคาร ห้องประชุม ที่จอดรถ เป็นต้น
- ตำแหน่งที่ติดตั้ง

์ อื่นไ

- รู้ชนิด ความเร็ว และขนาดของลิฟต์ที่ตอบโจทย์กับโครงการ
- การจัดกลุ่มและวางตำแหน่งลิฟต์
- การเข้าถึง Approach
- นั้นที่รอลิปต์
- สิ่งกีดขวางหรือCirculation อื่นๆที่ใกล้กับตำแหน่งลิฟต์
- โครงสร้างเนื่อรองรับระบบลิเปต์

1. จำนวนลิฟต์

ที่มา:สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย

ขาขึ้นและขาลง

ขาขึ้นและขาลง

ประเภทอาคาร		ลิฟต์โดยสาร(Passenger Lift)	ลิฟต์บริการ(Service Lift)	
อาคารสำนักงาน	เจ้าของเดียว	200- 250 คน/เครื่อง	20,000-30,000ตร.ม/เครื่อง	
	แบ่งให้เช่า	250-300 คน/เครื่อง	20,000-30,000ตร.ม/เครื่อง	
อาคารที่พักอาศัย รัฐ คอนโดมิเนียม/ อพาร์ทเมนท์ เอกชน		80-100 ห้อง/เครื่อง	ไม้กำหนด ไม้กำหนด	
		70-80 ห้อง/เครื่อง		
uenoel		100-140ห้อง/เครื่อง	160-180 ท้อง/เครื่อง	
รงพยาบาล		100-150 เตียง/เครื่อง	150-300 เตียง/เครื่อง	
ท้างสรรพสินค้า		ลีฟต์ 5.000-6.000 ตร.ม./เครื่อง	7,000-8,000 ตร.ม/เครื่อง	
		บันไดเลื่อน 7.000-10.000 ตร.ม./คู่		

#### 2. ขนาดบรรทกของลิฟต์โดยสาร (P= Persons)

ปา	ระเภทอาคาร	P8	P9	P10	P11	P13	P15	P17	P20	P24	P27
สำนักงาน	เล็ก/กลาง	ajc	*	非	a)c	ajc	冰				
ใหญ่						*	*	*	*		
โรงแรม เล็ก/กลาง ใหญ่		*	*	*	*	*					
						*	3/4	*	*		
อาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม/ อพา	ร์ทเมนท์	冰	*	*	*	*					
โรงพยาบาล					*		*			*	
ท้างสรรพสินค้า									**	2/4	*


#### 3. ความเร็ว (F= Floor)

จำนวนชั้น	4F	6F	9F	10F	20F	30F	40F	50F	60F
ความเร็วลิฟต์ เมตร/นาที	45 - 60	60 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 150	150 - 210	210 - 360	360 - 420	420 - 600

หมายเหตุ ในกรณีที่เป็นอาคารประเภทที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเมนท์ สามารถเลือกใช้ความเร็วที่ลดลงหนึ่งระดับได้

การออกแบบ

Car Grouping



Multiple Arrangement

การออกแบบ Approach







## <u>คำนวณจำนวนลิฟต์</u>

ลากโลทย์ กำหนดให้ อาคารสำนักงาน 8 ชั้นสูงชั้นละ 3 เมตุร ตั้งแต่สั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 8 มีบุค สากรทำงานชั้นละ 100 คน ใช้ลิฟต์โดยสารความเร็วคงที่ 1 m/s ขนาดห้องโดยสาร 15 คน จอทำการจิเคราะห์ Traffic Analysis หาจำนวนลิฟต์โดยสารที่เหมาะสมกับอาการนี้ \* ANN 7.55-8.00 91. : 5 min Peak interval " Travel 1st Floor - 8th Floor · Passenger car : 15 Au (70 kg/Au) Speed : 1 m/s s = v + ] 997 5 min peak Passenger · office 7 84 @ 100 Au 524 700 pu . 8 flr x 3.00 m. = 24 m. · HC 12% 470 = 84 A2 . 7 SEUEX 3.00 m. = 21 m. 4 and 2 - 6 m2 910 V= 1 m/5 [ ARMAN Waiting time] [ + = S/v] อ. เวลาประตูเปิดใช้ด 6 sec/ครั้ง (เปิด 3 ชืด 3) 911 V= 1 m/s. b. 12216 457 2 SEC/A4 · + 114 1 1 10 1 C. เวลาเดินoon 2 sec/คน 21 = 21.0 sec 1.0 + quas 1 sou ป เวลาเคลื่อนที่ของลิฟต์ ปควที่ 21.0 x 2 = 42.0 sec

ลิฟต์โดยสาร 15 คร. จึงเลย 1 ลิยน ใช้เวลาทั้งนุมด = (6×7)+4(15)+42 = 144 sec. ตัวมีผู้โดยสาร 84 คน ลิฟต์จะขึ้นลง = 84 = 5.6 → 630บ ใช้เวลาทั้งนุมด = 144×6 = 864 sec.

ลานวนลีปุต	ลิฟต์ จึง	93 T-2017	เอลาทั้งแผดก็ ใช้ เมื่อมั		
Дител	ลำนวนคน	เองามใน	ผู้โดยสาร	84 NH	
1	15	144 sec	864 sec.	14.4 min	
2	30	144 sec	432 sec	7.2 min	
3	45	144 SEL	288 300	4.8 min	
4	60	144 sec	216 Sec	3.6 min	
5	75	144 Sec	176.8 sec	2.88 min	
6	90	14.4 Sec	144 sec	2.4 min	

จำนวนลิปต์ที่เหมาะสมกับอาคารนี้คือ 3 เครื่อง เพราะสามารถใน้คน 84 คนุซึ่งคิดเป็น Hc 12% โดยสารขึ้นลงภายใน 5 นาที่ (5 min Peak interval) ได้ ซื้อใช้เวลา 4.8 นาที่ นากลิปต์ นังยกว่านี้จะทำในใช้เวลาเกิน 5 นาที่ นากลิปต์ พากกานี้ จะใช้เวลานั้งยลว แต่จะสร้านวนลิปต์ ที่มากเกินความจำเป็น

631710040 Vanuns monthos

## บันไดเลื่อน Escalator


# ส่วนประกอบผื้นฐาน


- 1. โครงสร้าง (Structure)
- 2. ขั้นบันได (Steps)
- 3. ราวบันได (Handrail) ราวจับขับเคลื่อนความเร็วเท่ากับขั้นบันได Speed ไม่ควรเทิน 0.5m/s
- 4. อุปทรณ์ขับเคลื่อน ( Drive )
- 5. อุปกรณ์ควบคุม ( Control Equipment )

#### Standard

#### Handling Capacity


ความกว้างของขั้นบันได	ความเร็ว	จำนวนผู้โดยสารต่อชั่วโมง			
พ 3 เมก 3 กรองรถนะเท	41 3 1912 3	Maximum	Nominal	Observed	
ผู้ผลิตตามมาตรฐาน อังกฤษ และอเ	มริกา				
32 นิ้ว	90 ฟุตต่อนาที	5,000	3,750	2,100	
	120 ฟุตต่อนาที	6,666	5,025	2,800	
48 นิ้ว	90 ฟุตต่อนาที	8,000	6,000	4,000	
	120 ฟุตต่อนาที	10,665	8,025	5,500	
ผู้ผลิตตามมาตรฐาน SI					
800 มิลลิเมตร	30 เมตร/นาที	6,000	-	-	
1,200 มิลลิเมตร	30 เมตร/นาที	9,000	-	-	





## Travolator / Moving Walkway

- ช่วยลดระยะการเดินของคนหรือผ่อนแรงการขน/ลากของหนักในระยะทางที่ไกล
- เหมาะกับอาคารประเภท สนามบิน ขนส่งมวลชน หรือ Supermaket
- ความชันไม่มาก (0 12 องศา) ระยะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งค่อนข้างไกล (ได้ถึง 120m)
- Speed ไม่ควรเกิน 0.35m/s
- กว้าง 1.00 1.40m



# 3 ACOUSTICS การคำนวณเสียง

A car horn outdoors produces a sound intensity level of 90 dB at 10 ft away.


1. Intensity at 10 ft is found by

$$1L = 10 \log \frac{1}{10^{-16}}$$

$$90 = 10 \log \frac{1}{10^{-16}}$$

$$9 = \log \frac{I_1}{10^{-16}}$$

$$I_1 = 10^9 \times 10^{-16} = 10^{-7} \text{ watt/cm}^2 \text{ at } 10' \text{ away}$$



2) Sound power can be found by the following formula if intensity is known at a given distance:

I = 
$$\frac{W}{4\pi d^2} \cdot (\frac{1}{930})$$
 เปลี่ยนหน่วยจาก ft เป็น cm

and by cross-multiplication we get W =  $4\pi d^2 \times 930 \times 1$ 

By substitution W = 4 
$$\times$$
 3.14  $\times$  10<sup>2</sup>  $\times$  930  $\times$  10<sup>-7</sup> because I<sub>1</sub> = 10<sup>-7</sup> watt/cm<sup>2</sup> at d<sub>1</sub> = 10'.

$$W = 0.12$$
 watt

3. Intensity level at 80 ft away by inverse-square law:

$$\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2$$

$$\frac{10^{-7}}{I_2} = \left(\frac{80}{10}\right)^2 = 6^4$$

$$I_2 = \frac{1}{64} \times 10^{-7}$$

 $I_2 = 1.56 \times 10^{-9} \text{ watt/cm}^2 \text{ at } 80' \text{ away}$ 

and 
$$IL_2 = 10 \log \frac{I_2}{10^{-16}} = 10 \log \frac{1.56 \times 10^{-9}}{10^{-16}}$$

$$IL_2 = 10 \log 1.56 \times 10^7 = 10 (7.1931) = 72 dB at 80' away$$

which means a listener moving from location No. 1 to No. 2 at 80 ft away would observe a change in intensity level of 18 dB (i.e., 90 less 72 dB) — "very much quieter," as indicated by the table on the following page. Note, however, that the car horn at 72 dB would still be judged "loud" by most people.

## <u>การคำนวณเสียง</u>

Suppose that the sound of one trombone is received at our ears at an intensity level of 60 dB. Then the intensity level of sound from 76 trombones is found as follows:

One trombone:

$$\begin{split} \text{IL}_1 &= 10 \, \log \frac{\text{I}_1}{\text{I}_0} \\ 60 &= 10 \, \log \frac{\text{I}_1}{10^{-16}} \\ 6 &= \log \frac{\text{I}_1}{10^{-16}} \\ \text{I}_1 &= 10^6 \times 10^{-16} = 10^{-10} \, \, \text{watt/cm}^2 \end{split}$$

76 trombones: If we assume that all the trombones play with identical frequency content, we can then combine their intensities. Therefore,

$$\begin{split} &I_2 = 76I_1 \\ &IL_2 = 10 \log \frac{76I_1}{10^{-16}} \\ &IL_2 = 10 \log \frac{76 \times 10^{-10}}{10^{-16}} = 10 \log 7.6 \times 10^7 \\ &IL_2 = 10(7.8808) = 79 \text{ dB} \end{split}$$

## <u>การคำนวณเสียง</u>

When two decibel values differ by:

0 or 1 dB

2 or 3 dB

4 to 8 dB

9 dB or more

Add the following amount to the higher value:

3 dB


2 dB

1 dB

0 dB

## For example:


dB



# SOUND ABSORPTION: Example Problem—Room Noise Reduction

Assume a room  $10' \times 10' \times 10'$  finished in concrete. The absorption coefficient of concrete is  $\alpha = 0.02$  in the middle frequencies. Find the noise reduction in the room at 500 Hz only in this example; but in most design situations, one should also make computations at other important frequencies. The total room surface area S is 600 sq ft. The absorption coefficient assumed for acoustical tile at 500 Hz is  $\alpha = 0.70$ .

First, consider the room with no acoustical treatment.




S = 
$$600 \text{ sq ft}$$
 and  $\alpha$  for concrete =  $0.02$ 

$$a_1 = \Sigma S \alpha$$

$$a_1 = 600 (0.02) = 12 \text{ sabins}$$

Now, cover the ceiling with acoustical tile.



$$a_2 = \Sigma S \alpha$$
 $a_2 = 500 (0.02) + 100 (0.70) = 80 \text{ sabins}$ 

NR =  $10 \log a_2/a_1$ 
=  $10 \log 80/12$ 
=  $10 \log (6.66)$ 
=  $10 (0.82)$ 

NR =  $8 dB$ 

If this were a noisy shop, the reverberant noise would be 8 dB less after adding the acoustical tile, which is a significant improvement.

Now, also cover the four walls with acoustical tile.



$$a_3 = \Sigma S \alpha$$
  
 $a_3 = 100 (0.02) + 500 (0.70) = 352 \text{ sabins}$   
NR = 10 log  $a_3/a_1$   
= 10 log 352/12  
= 10 log (29.3)  
= 10 (1.47)  
NR = 15 dB

SUMMARY: Surfaces Covered with Fuzz

- 1. Ceiling only
- 2. Ceiling + one wall
- 3. Ceiling + four walls

Room Noise Reduction at 500 Hz

8 dB

11 dB

15 dB, which is about the maximum NR possible by adding fuzz to a room and would not be as great at

\_INE/IG: @\_p4u5n6p6u4

## Luminous(I) ; cd ความเข้มของการส่องสว่าง


- ส่องแสงเป็น sphere 360 องศา
- -1 cd = 12.57 lumen


## Illuminance(E) ; lumen/m² = lux ความส่องสว่าง

- แสงเป็นจุด 1 cd กระทบ 1 **m**² ที่ระยะ 1 m.

## Luminance(L); cd/m² ความสว่าง

- แสงเป็นผื้นผิว ความสว่างที่สะท้อนจากวัสดุ เช่น แสงจากจอรับภาพโปรเจคเตอร์สะท้อนเข้าตา





# **Light Sources**

# Blackbodies




Fig. 5.1 Blackbody radiation at several color temperatures.

## OTTV

## ผนังทึบ

# นนั้งโปร่งแสง

## Facade

 $OTTV_{i} = (U_{w})(1-WWR)(TD_{eq}) + (U_{f})(WWR)(\Delta T) + (WWR)(SHGC)(SC)(ESR)$ 

 $\bigcup_{w}$ 

สัมประสิทธิ์ก.ถ่ายเทค.ร้อนรวมผนังทึบ (W/(m² °C))

U ุ ของผนังโปร่งแสง / กระจก (W/(m²⋅°C))

สัมประสิทธิ์ก.ด่ายเทค.ร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่านผนังโปร่งแสง / กระจก SHGC

SC

ส้มประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด

1 - W W R

**อัตราส่วนพท.ผนังทึบ**ต่อพท.ทั้งหมดผนังด้านที่ผิจารณา

WWR

**อัตราส่วนพท.หน้าต่าง/ผนังโปร่งแสง** ต่อพท.ทั้งหมดผนังด้านที่พิจารณา

 $TD_{ea}$ 

ค่าค.ต่างอุณหภูมิเทียบเท่า ภายนอก-ในอาคาร รวมผล <u>การดูดกลื้นรั้งส</u>ื่อาทิตย์ผนังทึบ (°C)

Δ T ค่าค.ต่างอุณหภูมิภายนอก-ในอาคาร (°C)

WWR

$$R = \frac{\Delta x}{k}$$

 $t_s = t_1 - 4 \left( L_{gs} - L_{gl} \right) + E_{gt}$ 

 $R_T = R_0 + \frac{\Delta x_1}{\nu} + \frac{\Delta x_2}{\nu} + \cdots + \frac{\Delta x_n}{\nu} + R_1$ 

 $R_f = R_o + \frac{\Delta x}{h} + R_i$ 

 $E_{at} = 9.87(\sin 2B) - 7.53(\cos B) - 1.5(\sin B)$ 

 $R_T = R_0 + \frac{\Delta x_1}{k} + \frac{\Delta x_2}{k} + \cdots + R_0 + \cdots + \frac{\Delta x_n}{k} + R_i$ 

 $DSH_i = (\rho_i)(c_i)(\Delta x_i)$ 

R<sub>F</sub> ค.**ต้านทาน**ค.ร้อนรวมผนังโปร่งแสง ((m2.°C)/W)

t。เวลาสริยะ t<sub>เ</sub> เวลามาตรฐานท้องถิ่น

R ค.**ต้านทาน**ค.ร้อนรวมผนังอาคาร ((m2.°C)/W)

∆x ค.หนากระจก/ผนังโปร่งแสง (m.)

(W/(m2.°C))

L<sub>ns</sub> เส้นแวงหลักมาตรฐานสำหรับประเทศไทยเท่ากับ 105 องศาตะวันออก

Δx ค.หนาวัสดุแต่ละชนิดที่ประกอบเป็นผนังอาคาร (m.)

L<sub>a</sub> เส้นแวงของตำแหน่งที่ผิจารณาสำหรับประเทศไทย ให้ใช้ค่าเท่ากับ 100.5 องศาตะวันออก E<sub>nt</sub> สมการของเวลา หรือผลต่างของเวลาสุริยะกับเวลาปกติ มีหน่วยเป็นนาที

k **ส้มประสิทธิ์การนำความร้อน**ของวัสดูแต่ละชนิด

J<sub>d</sub> วันจูเลียนลำดับที่ของวันในหนึ่งปี

DSH ผลคณของความหนาแน่น( / )และความร้อนจำเพาะ(c)

k<sub>a</sub> **สัมประสิทธิ์ก.นำค.ร้อน**กระจกหรือผนังโปร่งแสง

\*equation of time แทนโลกเอียง บางเดือนเร็วบางเดือนซ้า

$$t_{s} = t_{1} - 4(L_{0s} - L_{0l}) \cdot E_{ql}$$

$$E_{ql} = 9.87(\sin 2B) - 7.53(\cos B) - 1.5(\sin B)$$

$$B = \frac{(360^{\circ})(j - 81)}{364}$$

$$\delta = 23.45 \sin(\frac{(360)(284 + jd)}{365})$$

$$\sin \alpha_{s} = (\sin L_{1})(\sin \delta) \cdot (\cos L_{1})(\cos \delta)(\cos \omega)$$

$$Sin \alpha_{s} = (\cos \delta)(\sin \omega)$$

$$(\cos \alpha_{s})$$

$$\cos \theta = (V_{s}^{\circ}, V_{s}^{\circ})$$

$$= (\sin \alpha_{s})(\cos \beta) + (\cos \alpha_{s})(\sin \gamma_{s})(\sin \beta)(\sin \gamma_{p}) + (\cos \alpha_{s})(\cos \gamma_{s})(\sin \beta)(\cos \gamma_{p})$$

$$E_{st_{\theta}} = (E_{ex})(\cos \delta) + (E_{ed})(\frac{(1 + \cos \beta)}{2})$$

$$E_{st_{\theta}} = (E_{ex})(\cos \delta) + (E_{ed})(\frac{(1 + \cos \beta)}{2})$$

# ส้มประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด

$$\sin a_s = (\sin L_t)(\sin \delta) + (\cos L_t)(\cos \delta)(\cos \omega)$$


$$Sin \Upsilon_s = (\cos \delta)(\sin \omega)$$


$$(\cos a_s)$$

$$\omega = \pi(t_s-12)/12$$


$$\delta = 23.45 \sin(\frac{(360)(284+jd)}{365})$$


- J<sub>d</sub> วันจูเลียนลำดับที่ของวันในหนึ่งปี
- Lt เส้นรุ้ง (latitude) ของตำแหน่งที่ผิจารณา เช่น กรุงเทพมหานคร ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๓.๗ องศาเหนือ
- นุมเบี่ยงของดวงอาทิตย์ หรือมุมเดคลิเนชั่น (declination angle)มีหน่วยเป็นเรเดียน (rad)
- 🗯 มุมแทนตำแหน่งของดวงอาทิตย์ก่อนหรือหลังเวลาเที่ยงสุริยะ (solar hour angle) มีหน่วยเป็นเรเดียน (rad)





**ò** มุมระหว่างแนวลำแสงอาทิตย์เมื่อเที่ยงสุริยะกับระนาบ ศูนย์สูตร ทำหนดให้มีค่าเป็นบวกเมื่อวัดไปทางทิศเหนือ และมีค่าเป็นลบเมื่อวัดไปทางทิศใต้ มุมเดคลิเนชันมีค่า เปลี่ยนไปทุกวันระหว่าง -23.45 องศา ถึง 23.45 องศา





$$\cos \theta = (V_s^x, V_n^x)$$

$$= (\sin \alpha_s)(\cos \beta) + (\cos \alpha_s)(\sin \gamma_s)(\sin \beta)(\sin \gamma_p) + (\cos \alpha_s)(\cos \gamma_s)(\sin \beta)(\cos \gamma_p)$$

$$E_{ew} = (A_{fu}/A_f)(E_{es})(\cos \theta) + (E_{ed})(\frac{(1+\cos \beta)}{2})$$

 $\mathsf{E}_{\mathsf{ete}} = (\mathsf{E}_{\mathsf{es}})(\mathsf{cose}) + (\mathsf{E}_{\mathsf{ed}})(\frac{(1+cos\beta)}{2})$ 

**Y** ๓ มุมอะซิมุท

E<sub>ew</sub> รังสีอาทิตย์ที่ผ่านอุปกรณ์บังแดดบนหน้าต่าง(W/m²)


E<sub>pd</sub> รังสีกระจายของดวงอาทิตย์บนผื้นผิวแนวนอน (W/m²)

E<sub>es</sub> รังสีตรงของดวงอาทิตย์ (W/m²)


β มมเอียงของระนาบที่ผิจารณา


E<sub>rla</sub> รังสีรวมของดวงอาทิตย์ทั้งหมดที่ตกกระทบบนหน้าต่าง (W/m²)





# SUN PATH DIAGRAM





# SUN PATH DIAGRAM

รู้เวลา สถานที่

ได้มุมอะซิมุท มุมแอลติจูด


21ST AUGUST 10 AM


AZ N 120° E HŠO AZ S 60° E

ALTITUDE = 56°



## Q N A : OTTV





# ้างหาค่า OTTV



Ku = 0.015 m.1. ปูนฉาบ  $k_1 = 0.72 \text{ W/m} \circ \text{c}$ Ku = 7.0 cm.  $\Delta x_2 = 0.015 \text{ m}.$ 2. อิฐมอญ  $k_2 = 0.72 \text{ W/m} \, ^{\circ}\text{c}$ 3. ปูนฉาบ  $\text{Ku} \cap 1.5 \text{ cm.}$   $\Delta x_3 = 0.015 \text{ m.}$  $k_3 = 0.72 \text{ W/m} \, ^{\circ}\text{c}$ 4. กระเบื้อง หนา 0.5 cm. Δx<sub>4</sub> = 0.015 m. แกรนิต  $k_4 = 0.72 \text{ W/m} \circ \text{c}$ 5. กระจกสะท้อนแสงเคลื่อบไททาเนียม 30 %  $\Delta x_5 = 0.06$  m.  $k_5 = 0.931 \, \text{W/m} \, ^{\circ}\text{C}$  $P_5 = 2500 \text{ kg/m}^3$  $C_5 = 0.88 \text{ kJ/kg} \circ c$ 

ผนังทึบ

$$(U_w)(1-WWR)(TD_{eq}) = 2.793(0.714)(19.04) = 37.97 W/m^2$$

## หาค่า U<sub>w</sub>

\* 
$$R_T = R_0 + \frac{\Delta x_1}{k_1} + \frac{\Delta x_2}{k_2} + \frac{\Delta x_3}{k_3} + \frac{\Delta x_4}{k_4} + R_i$$
  
 $R_T = 0.044 + 0.021 + 0.148 + 0.004 + 0.120$   
 $R_T = 0.358 \text{ W/m}^2 \cdot \text{°C}$   
\*  $U_w = \frac{1}{R}$   
 $U_w = \frac{1}{0.358} = \frac{2.793}{0.358} \text{ m}^2 \cdot \text{°C/W}$ 

DSH = 23.436 + 88.48 + 23.436 + 10.665 = 146.017 kJ/m<sup>2</sup> oc

#### 2. หาค่า 1 - WWR

WWR = 
$$\frac{A_f}{A_w} = \frac{4.0 \times 1.5}{6.0 \times 3.5} = 0.286$$
  
1 - WWR = 1 - 0.286 = 0.714

## 3. หาค่า TD<sub>eq</sub>

1. ปูนฉาบ	$\Delta x_1 = 0.015 \text{ m}.$	$P_1 = 1860 \text{ kg/m}^3$	$DSH_1 = (\rho_1)(c_1)(\Delta x_1)$
		$C_1 = 0.84 \text{ kJ/kg} \circ c$	= 23.436
2. อิฐมอญ	$\Delta x_2 = 0.015 \text{ m}.$	$P_2 = 2700 \text{ kg/m}^3$	$DSH_2 = (p_2)(c_2)(\Delta x_2)$
		$C_2 = 0.79 \text{ kJ/kg} \circ \text{c}$	= 88.48
3. ปูนฉาบ	$\Delta x_2 = 0.015 \text{ m}.$	$P_3 = 1860 \text{ kg/m}^3$	$DSH_3 = (p_3)(c_3)(\Delta x_3)$
		$C_3 = 0.84 \text{ kJ/kg} \circ \text{c}$	= 23.436
4. กระเบื้อง	$\Delta x_2 = 0.015 \text{ m}.$	$P_4 = 1600  \text{kg/m}^3$	$DSH_4 = (\rho_4)(c_4)(\Delta x_4)$
		$C_4 = 0.72 \text{ kJ/kg} \circ \text{c}$	= 10.665


$$\bigcup_{W} = \frac{1}{R_{T}}$$

$$R_{T} = R_{0} + \frac{\Delta x_{1}}{k_{1}} + \frac{\Delta x_{2}}{k_{2}} + \cdots + \frac{\Delta x_{n}}{k_{n}} + R_{i}$$

R<sub>o</sub> = 0.044 ผนังด้านนอก สปส.การแผ่รังสีสูง R<sub>i</sub> = 0.120 ผนังด้านใน สปส.การแผ่รังสีสูง

$$DSH_{i} = (\rho_{i})(c_{i})(\Delta x_{i})$$

a = 0.7 ผนังสีเทาปูนฉาบ
 มุมเอียง 90°
 ทิศใต้
 เอาไปหาค่า TD<sub>eq</sub> ในตาราง (DSH มาก TD<sub>eq</sub> น้อย)



TD<sub>ea</sub> = 19.04 °C

ผนังโปร่งแสง

# $(U_f)(WWR)(\Delta T) = 5.868(0.268)(5) = 8.391 W/m^2$

หาค่า U<sub>f</sub>

\* 
$$R_{Tf} = R_0 + \frac{\Delta x_f}{k_f} + R_i$$
  
 $R_{Tf} = 0.044 + \frac{0.006}{0931} + 0.120$   
 $R_{Tf} = 0.1704 \text{ W/m}^2 \cdot \text{°C}$   
\*  $U_w = \frac{1}{R}$   
 $U_w = \frac{1}{0.1704} = 5.868 \text{ m}^2 \cdot \text{°C/W}$ 

2. หาค่า WWR

WWR = 
$$\frac{A_f}{A_w} = \frac{4.0 \times 1.5}{6.0 \times 3.5} = 0.286$$

3. หาค่า **∆** T

ี ดูกฎหมายหน้า 13 ตาราง 1.6 : สถานศึกษา ห้าง อาคารชุมนุมคน = <mark>5 ºc</mark>

$$R_{Tf} = R_0 + \frac{\Delta x}{k} + \frac{\Delta x}{k} + \cdots + \frac{\Delta x}{k} + R_i$$

R<sub>o</sub> = 0.044 ผนังด้านนอก สปส.การแผ่รังสีสูง R<sub>i</sub> = 0.120 ผนังด้านใน สปส.การแผ่รังสีสูง

กระจกสะท้อนแสงเคลือบไททาเนียม 30 %

 $\Delta x_5 = 0.06 \text{ m}.$ 

 $k_5 = 0.931 \, \text{W/m} \, ^{\circ}\text{C}$ 

 $P_5 = 2500 \text{ kg/m}^3$ 

 $C_5 = 0.88 \text{ kJ/kg} \circ c$ 

Facade

(WWR)(SHGC)(SC)(ESR) = 2.793(0.714)(19.04) = 37.97 W/m<sup>2</sup>

#### 1. หาค่า SHCG

$$SHCG = 0.35$$

#### 2. หาค่า SC

$$B = \frac{(360^{\circ})(80-81)}{364} = -0.989$$

E at = 9.87(sin2B)-7.53(cos B)-1.5(sin B) = -7.21 min (เวลาช้ากว่าดวงอาทิตย์)

$$t_s = t_1 - 4 (L_{gs} - L_{gl}) + E_{qt}$$
  
= 10:00 - 4 (105 - 99) + (-7.21)  
= 9.29  $\rightarrow$  9\frac{29}{60} = 9.48 min

$$\omega = \pi (9.48-12)/12 = -0.660$$
 radian

$$\delta = 23.45 \sin(\frac{(360)(284 + 80)}{365}) = 1.186 \text{ radian}$$

$$\sin a_s = (\sin L_t)(\sin \delta) + (\cos L_t)(\cos \delta)(\cos \omega)$$
  $\sin \Upsilon_s = (\cos \delta)(\sin \omega)$   $(\cos a_s)$ 

หา altitude กับ azimuth แล้วเอามาหา cose หาE ew กับ E ete แล้วหา SC

SC = 0.75

#### 3. หาค่า ESR

 $ESR = \frac{267.41}{} W/m^2$ 

ESR ดูจากตาราง ผนังทางด้านทิศใต้ มุมเอียง 90º

กระจกสะท้อนแสงเคลื่อบไททาเนียม 30 % SHCG = 0.35

$$t_s = t_1 - 4 (L_{gs} - L_{gl}) + E_{qt}$$

$$E_{at} = 9.87(\sin 2B) - 7.53(\cos B) - 1.5(\sin B)$$

$$B = \frac{(360^{\circ})(j-81)}{364^{d}}$$

$$\omega = \pi(t_s-12)/12$$

$$\delta = 23.45 \sin(\frac{(360)(284 + jd)}{365})$$

$$sina_s = (sinL_t)(sin\delta) + (cosL_t)(cos\delta)(cos\omega)$$

$$Sin \Upsilon_s = (\cos \delta)(\sin \omega)$$

$$(\cos a_s)$$

t<sub>1</sub> 10:00

L<sub>gs</sub> เส้นแวงหลักมาตรฐานสำหรับประเทศไทยเท่ากับ 105 องศาตะวันออก L<sub>gl</sub> เส้นแวงของตำแหน่งที่ผิจารณา เชียงใหม่เท่ากับ 99 องศาตะวันออก J<sub>d</sub> วันที่ 21 มีนาคม = 80

