1. Rural area : พื้นที่ชนบท/พื้นที่ทาง ธรรมชาติ/ความหนาแน่นต่ำ

<u>ปัจจัยหลักของโครงการ</u> : บริบท/ภูมิทัศน์/

ความโดดเด่นทางธรรมชาติ




ศูนย์เรียนรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจง และเชื่อมโยง

กับพื้นที่

2. Urban infill : พื้นที่ใกล้เขตเมือง
/ชุมชนเมือง/ พื้นที่ความหนาปานกลาง
<u>ปัจจัยหลักของโครงการ</u> : จุดดึงดูด, บริบท
เมือง, การเข้าถึง การขนส่งสาธารณะ
สาธารณูปโภค



โครงการขนาดใหญ่ เช่น หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง อาคารราชการ ศูนย์ประชุม ห้างสรรพ สินค้าขนาดใหญ่ 3. City centre : พื้นที่เมือง หนาแน่นสูง ปัจจัยหลักของโครงการ : บริบททาง สถาปัตยกรรม พฤติกรรมชุมชน ประวัติศาสตร์ การเข้าถึง มุมมอง



อาคารพานิชย์, ตลาด, โรงแรมขนาดเล็ก อาคาร mix-used ร้านอาหารเครื่องดื่ม ศูนย์การค้า ขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน การออกแบบปรับปรุง พื้นที่สาธารณะของเมือง ฯลฯ

Analytical methodologies (วิธีการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ)

Interpret analysis answer the **So what?** Questions

Gather information

into a series to

summarise findings

Interpret analysis

การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการตั้งคาถามและตีความ โดยนาข้อมูลที่ได้แต่ละหัวข้อการวิเคราะห์มาตั้ง คำถาม So what?(ข้อมูลนี้เมื่อรู้แล้วมีผลอย่าง ไร, นำไปใช้ต่อยอดในการออกแบบวางผังอาคาร ได้อย่างไรบ้าง)

Analytical subjects and factors (หัวข้อและปัจจัยในการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ)

1. Regulation & Community

กฎหมาย, นโยบาย, หลักปฏิบัติ

- Site location
- Planning context
- Surrounding land & building use
- Neighbourhood structure
- Socio economic contexts

2. Natural contexts บริบททางธรรมชาติ

- Topography
- Green & blue infrastructure
- Ecology
- Ground conditions
- Microclimate

3. Movement & Infrastructure

การเคลื่อนที่ การเข้าถึง

- Road hierarchy & access
- Public transport
- Utilities & infrastructure

4. Built Form บริบททางกายภาพ

- Urban form
- History & archaeology
- Building scale, height & density
- Building character & building traditions

1. Regulation & Community

กฎหมาย, นโยบาย, หลักปฏิบัติ

- Site location
- Planning context
 - ผังสี
 - i.พื้นที่อยู่อาศัย (เหลือง)
 - 1. ย.1-ย.4 : ที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อย
 - 2. ย.5-ย.7 : ที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลาง
 - 3. ย.8-ย.10 : ที่พักอาศัยอาศัยความหนาแน่นสูง
 - ii.พื้นที่พาณิชยกรรม (แดง)
 - iii.พื้นที่ทางราชการ (น้ำเงิน)
 - iv.พื้นที่ทางอุตสาหกรรม (ม่วง)
 - v.พื้นที่อนุรักษ์(เขียว) และพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ชนบท และการเษตรกรรม (สีขาวมีเส้นทแยงเขียว)
 - vi.พื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และ ศิลปวัฒนธรรมไทย (น้ำตาลอ่อน)

- o setback แบ่งตาม
 - ประเภทอาคาร
 - ความสูงอาคาร
 - ขนาดอาคาร
- ขนาดอาคาร
- ความสูง
- OSR FAR
 - OSR (Open Space Ratio) อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อ พื้นที่อาคารรวม
 - FAR (Floor to Area Ratio) พื้นที่อาคาร:พื้นที่ดิน
- ข้อกำหนดชุมชน นโยบายเมือง
- Surrounding land & building use
- Neighbourhood structure
- Socio economic contexts

3. Physical context

บริบททางกายภาพ

- กฎ 10 ข้อในการออกแบบวางผังเพื่อสภาพแวดล้อมเมืองที่ดี
 - 1. การซึมผ่านของเมือง Permeability urban grain (fine grain)
 - Frontage area
 - 2.ความหลากหลาย Variety
 - พื้นที่ที่รองรับความหลากหลายของการใช้งาน, กิจกรรม, ผู้คน ความมีชีวิตชีวาในพื้นที่
 - 3.การมีลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย จดจำได้ง่าย Legibility
 - เกิดจาก node edge paths districts landmarks
 - การวิเคราะห์ Serial vision : องค์ประกอบ มุมมอง อารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ ความทรงจำ/การระลึกถึง ฯลฯ clarifyความซับซ้อนของภูมิทัศน์เมือง
 - 4.มีความเพียบพร้อม Robustness
 - รองรับหลายรูปแบบ/กิจกรรม ช่วงเวลา สภาพอากาศ ช่วงอายุ ปรับเปลี่ยนได้ (flexible space)
 - 5.การมีทัศนียภาพที่ดี Visual appropriateness หน้าตาอาคารที่สื่อถึงการใช้งาน
 - สนองรสนิยม ความชอบของคนพื้นที่

อาคารใหม่และเก่ามีความสอดคล้องกัน

- 6.การมีลักษณะเฉพาะตัว Personalization
 - ให้ความรู้สึกและความหมาย ประสบการณ์หลากหลายกับผู้คน มีทางเลือกให้กับความชอบและการใช้งานที่หลากหลาย
- 7.ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม Richness
 - ผู้คนแสดงออกถึงอัตลักษณ์/ความชอบลงในอาคาร/พื้นที่ ของตัวเอง สร้างผลกระทบ/คาแรคเตอร์ให้กับถิ่นที่/ชุมชน ของตัวเองได้
- 8. การควบคุม/การมีส่วนร่วมของชุมชน Community control
- 9. ความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity
- 10. พลังงานสะอาด ลดโลกร้อน cleanliness

- โครงสร้างทางกายภาพของเมือง (urban structure)
 - รูปร่างลักษณะของเมือง (Urban grain)
 - "รูปแบบของการจัดวาง ถนน, แปลงที่ดิน, อาคาร ในชุมชน/ เมือง/ย่านนั้นๆ"
 - Fine Grain / Course-Grain
 - บอกขนาดแปลงที่ดิน ถนน ความหลากหลายของการใช้พื้นที่ การเข้าถึงแปลงที่ดิน โดยรถ,คน เข้าถึง
 - ภูมิทัศน์และพื้นที่ว่างของเมือง (urban landscape and open space)
 - Node จุดตัด
 - Landmark จุดหมายตา
 - Path ทาง (ทางเท้า ถนน)
 - Edge ขอบเขต/แนวถนน ทางเท้า
 - District ย่าน
 - ความหนาแน่นและหลากหลายพื้นที่เมือง (Density & Mix)
 - ความหนาแน่น แสดงผ่านสัดส่วนที่ดินต่อพื้นที่อาคาร
 - ความหลากหลาย แสดงผ่าน ประเภทการใช้งานอาคาร
 - ขนาดและความสูง (Scale= Mass + Height)
 - ความสูง : การมองเห็น ทัศนียภาพบริบท เส้นขอบฟ้า ของบริเวณ/ย่านนั้นๆ
 - ปริมาตร : ขนาดอาคาร การจัดวางแนวอาคาร ฟาซาด อาคาร และคาแรคเตอร์ของพื้นที่/ย่านนั้นๆ
 - รูปร่างและรายละเอียดอาคาร (Details + Materials)
 - งานผีมือ, ส่วนตกแต่ง, รายละเอียดอาคาร, ไฟฟ้า,
 โครงสร้าง, วัสดุ, สีสัน, ผิวสัมผัส
 - บ่งบอก Character

B.Analytical subjects and factors

4. socio cultural context

บริบททางสังคมวัฒนธรรม

1.Sense of Place

ความรู้สึก/ความหมาย/การรับรู้ของผู้คนต่อสถานที่ๆหนึ่ง ซึ่ง เกิดจากหลายปัจจัยของสถานที่นั้นๆประกอบกัน ทั้งลักษณะทาง กายภาพ กิจกรรม/พิธีกรรม และผู้คน

- Activity : กิจกรรมของพื้นที่นั้นๆ อาจจะเป็นกิจกรรมทั่วไปในประจำ ในชีวิตประจำวัน, กิจกรรมทางศาสนา, วัฒนธรรม, ประเพณี ที่เกิด ขึ้นตามเทศกาลต่างๆ
- Physical settings : องค์ประกอบทางกายภาพ urban form, grain, รูปร่าง,สีสันอาคาร ส่วนตกแต่งหน้าอาคาร (สัญลักษณ์ (symbolic วัสดุถนน ทางเท้า รูปร่างพื้นที่ว่าง ภูมิทัศน์ทาง ธรรมชาติ(ต้นไม้, พุ่มไม้, แหล่งน้ำ) องค์ประกอบปลีกย่อยต่างๆ (street furniture, signage, pole etc.)
- Meaning ความหมาย, ความรู้สึก, มุมมองหรือทัศนคติ ที่คนรับรู้ และจดจำจาก physical setting + activity





Figure 2. Components of a sense of place. Source: Punter (1991).




2. Land use

- ระดับย่าน (district) ดูคาแรคเตอร์ของการใช้ที่ดินทั้งย่าน ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้นของโครงการ
- ระดับชุมชน (neighbourhood ดูfacility/context ของชุมชนดูว่าการใช้ที่ดินแบบไหนเกิน/ขาด ต้องการให้โครงการนำชุมชนนั้นไปใน ทิศทางไหน ใช้ศึกษาความเหมาะสมของการเลือกที่ตั้งโครงการ
- ระดับที่ตั้งโครงการ(site) ใช้ในการออกแบบวางผังโครงการ (function, zoning etc.)
 - 2.1 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 - ทั่วไป : การวิเคราะห์การใช้งานที่ดินในปัจจุบัน
 - \circ เชิงลึกและเฉพาะเจาะจง : การวิเคราะห์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ใช้กับโครงการพัฒนา/รื้อฟื้น อัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน
 - 2.2 การใช้ land use useเพื่อการออกแบบวางผังอาคาร
 - ความสอดคล้องกันของการใช้งานที่ดิน ความเหมาะสมกับบริบทโดยรอบ
 - การพัฒนาสภาพแวดล้อม ex. เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 - การพัฒนาที่ดินและเศรษฐกิจ


3. Density

- ประเภทของความหนาแน่น
 - ความหนาแน่นของผังที่ดิน วัดจาก OSR มาก หนาแน่นน้อย
 - ความหนาแน่นของอาคาร วัดจาก FAR มาก หนาแน่นสูง



4. Life Rhythm

้กิจกรรมในพื้นที่ที่เกิดขึ้นซ้าๆอาจจะเป็นกิจกรรมประจำวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี



C. Planning Design

Open spaces การออกแบบพื้นที่เปิดโล่ง


- Positive space พื้นที่ปิดล้อม ระบุการใช้งาน และความหมายได้ มี ขอบเขตที่ชัดเจน รูปร่างถูกกำหนดชัดเจนตามอาคารที่ล้อมรอบ
- Negative space พื้นที่ว่างที่ระบุการใช้งาน และความหมายไม่ได้ ซัดเจนไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน รูปร่าง ไม่ถูกกำหนดชัดเจน เช่น พื้นที่ มุมอาคารข้างอาคาร (waste space)


การสร้าง Positive space

Spatial containment > Floor/Surrounding structure/Sky > Enclosure space

<u>การสร้าง enclosure space</u>

- single building : ทำขอบเขต ขอบฟุตบาท ระนาบปิดล้อม
- Building rows





Subspace to add variety (advance)



Turbine or windmill space

The most powerful

enclosure

Streets & Squares

- Streets: Roads, paths, avenues, lanes, boulevards
 - "Dynamic spaces with a sense of movement"

fast walk / slow walk

Height to Width ratios :

1:1 minimum comfortable 1:2,1:2.5 good

Over 1:4 weak sense of enclosure

Squares: plazas, circuses, piazzas, places, courts
 "Static spaces with less sense of movement"

Square ≥ 1:3 ≥ Street (Width to Length ratio)

- Formal space : strong sense of enclosure symmetrical layout
- Informal space : an asymmetric layout.
- The Squares
 - Enclosure
 - Freestanding sculptural mass
 - Shape
 - Monuments
- The Squares
 - The closed square: space self-contained
 - The dominated square: space directed
 - The nuclear square: space formed around a centre
 - Grouped squares space units combined

Urban architecture & Landscape การออกแบบอาคารและภูมิทัศน์

- Façade design
 - A. Create a sense of space
 - B. Mediate between inside and out and between private and public spaces
 - C. Have windows that suggest the potential presence of people and that reveal and 'frame' internal life.
 - D Design & Material Aesthetic
- critetia for Façade design
 - Order & Unity
 - Expression
 - Integrity
 - Plan & Section
 - Detail
 - o integration: 1. stylistic uniformity 2. juxtaposition or contrast 3. continuity involves interpretation

C. Planning Design

- หลักการออกแบบอาคารให้เข้ากับบริบทเดิม
 - Siting: URBAN GRAIN Plot patterns/Street patterns
 - Massing: Plot ratios / FARs. (Height) / OSRs (Open space)
 - Scale
 - Proportion
 - Rhythm
 - Materials
- Floorscape
 - Hard landscape: i.e. brick, stone slabs, cobbles, concrete, macadam
 - a. Indicate where different types of traffic should go
 - b. A change of flooring material can indicate a change of ownership
 - c.Floorscape patterns often break down the scale of large , hard surfaces into more manageable, human proportions
 - d.Floorscape can check the flow of space by suggesting a feeling of repose with a visually static or contained pattern. non linear paving tends to slow the visual pace and to reinforce qualities of a place to stop or linger.
 - e.designed to provide a sense of repose are usually associated with areas where people stop and rest (i.e. with urban squares)
 - street furniture
 - Designto incorporate the minimum of street furniture.
 - Whereverpossible, integrate elements into a single unit
 - Remove all superfluous street furniture
 - Consider street furniture as a family of items, suiting the quality of the environment and helpingto give it a coherent identity.
 - Position street furniture to help create and delineate space.
 - Locate street furniture so as not to impede pedestrians, vehicles or desire lines.
- Soft landscape
 - Creating character and identity.
 - Expressing the changing seasons.
 - Enhancing views, approach and character of townscape and architectures

Frontage Area/Active Frontage การออกแบบพื้นที่หน้าอาคาร

พื้นที่ส่วนหน้าอาคารที่ติดกับพื้นที่สาธารณะ ที่ถูกออกแบบให้มีความน่า สนใจ, กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมและสร้างความปลอดภัยให้กับคนเดินถนน และเจ้าของอาคาร

- สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับเมือง
- ลดอาชญากรรม
- ลดการสร้าง super block เพิ่ม visual permeability
- ลดทางตันเพิ่ม accessibility & permeability ให้เมือง
- กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมบนพื้นที่สาธารณะ ทาให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดี

การออกแบบ Active frontage (public building)

- เปิดช่องเปิดให้โปร่งใส มองเห็นกิจกรรมภายใน
- เปิดช่องเปิดให้โปร่งใส + เพิ่ม activity space+ shading
- เปิดช่องเปิดให้โปร่งใส ยกระดับพื้นชั้นล่าง+private open space
- เปิดช่องเปิดให้โปร่งใส+private open space (with long distance)+ boundary (low fence, pond)
- ระดับของ active frontage
 - o public
 - semi-public
 - o semi-public (option)