每个都具有一个定向天线,它们可以将其定向天线指向对方,并基本上是在一个点对点的 链路上运行802.11协议。如果商用802.11硬件产品价格低廉,那么使用定向天线以及增 加传输功率使得802.11成为一个在数十公里距离中提供无线点对点连接的廉价手段。 「Raman 2007」描述了这样一个运行于印度恒河郊区平原上的多跳无线网络,其中包含了 点对点 802.11 链路。

## IEEE 802. 11 帧 6.3.3

尽管802.11 帧与以太网帧有许多共同特点, 但它也包括了许多特定用于无线链路的 字段。8021.11 帧如图 6-13 所示,在该帧上的每个字段上面的数字代表该字段的字节长 度:在该帧控制字段中,每个子字段上面的数字代表该子字段的比特长度。现在我们杳看 该帧中各字段以及帧控制字段中一些重要的子字段。




图 6-13 802.11 帧

## 1. 有效载荷与 CRC 字段

帧的核心是有效载荷,它通常是由一个 IP 数据报或者 ARP 分组组成。尽管这一字段 允许的最大长度为 2312 字节,但它通常小于 1500 字节,放置一个 IP 数据报或一个 ARP 分组。如同以太网帧一样,802.11 帧包括一个循环冗余校验(CRC),从而接收方可以检 测所收到帧中的比特错误。如我们所看到的那样,比特错误在无线局域网中比在有线局域 网中更加普遍,因此 CRC 在这里更加有用。

## 2. 地址字段

也许802.11 帧中最引人注意的不同之处是它具有4个地址字段,其中每个都可以包 含一个 6 字节的 MAC 地址。但为什么要 4 个地址字段呢?如以太网中那样,一个源 MAC 地址字段和一个目的 MAC 地址字段不就足够了?事实表明,出于互联目的需要 3 个地址 字段,特别是将网络层数据报从一个无线站点通过一个 AP 送到一台路由器接口。当 AP 在自组织模式中互相转发时使用第四个地址。由于我们这里仅仅考虑基础设施网络、所以 只关注前3个地址字段。802.11标准定义这些字段如下:

- 地址2是传输该帧的站点的 MAC 地址。因此,如果一个无线站点传输该帧,该站 点的 MAC 地址就被插入在地址 2 字段中。类似地,如果一个 AP 传输该帧,该 AP 的 MAC 地址也被插入在地址 2 字段中。
- 地址1是要接收该帧的无线站点的 MAC 地址。因此,如果一个移动无线站点传输 该帧, 地址 1 包含了该目的 AP 的 MAC 地址。类似地, 如果一个 AP 传输该帧, 地址1包含该目的无线站点的 MAC 地址。