组织	r	c	<i>b</i> <sub>r</sub>	$b_c$	$\max(b_r, b_c)$
16×1					
16×4					
128×8					
512×4					
1024×4					




图 6-5 读一个内存模块的内容

## 5. 增强的 DRAM

有许多种 DRAM 存储器,而生产厂商试图跟上迅速增长的处理器速度,市场上就会定期推出新的种类。每种都是基于传统的 DRAM 单元,并进行一些优化,提高访问基本 DRAM 单元的速度。

- 快页模式 DRAM(Fast Page Mode DRAM, FPM DRAM)。传统的 DRAM 将超单元的一整行复制到它的内部行缓冲区中,使用一个,然后丢弃剩余的。FPM DRAM 允许对同一行连续地访问可以直接从行缓冲区得到服务,从而改进了这一点。例如,要从一个传统的 DRAM 的行 i 中读 4 个超单元,内存控制器必须发送 4 个 RAS/CAS 请求,即使是行地址 i 在每个情况中都是一样的。要从一个 FPM DRAM 的同一行中读取超单元,内存控制器发送第一个 RAS/CAS 请求,后面跟三个 CAS 请求。初始的 RAS/CAS 请求将行 i 复制到行缓冲区,并返回 CAS 寻址的那个超单元。接下来三个超单元直接从行缓冲区获得,因此返回得比初始的超单元更快。
- 扩展数据输出 DRAM(Extended Data Out DRAM, EDO DRAM)。FPM DRAM 的 一个增强的形式,它允许各个 CAS 信号在时间上靠得更紧密一点。