制器,也依赖固件翻译来自 CPU 的 I/O(输入/输出)请求。

## 7. 访问主存

数据流通过称为总线(bus)的共享电子电路在处理器和 DRAM 主存之间来来回回。每次 CPU 和主存之间的数据传送都是通过一系列步骤来完成的,这些步骤称为总线事务 (bus transaction)。读事务(read transaction)从主存传送数据到 CPU。写事务(write transaction)从 CPU 传送数据到主存。

总线是一组并行的导线,能携带地址、数据和控制信号。取决于总线的设计,数据和地址信号可以共享同一组导线,也可以使用不同的。同时,两个以上的设备也能共享同一总线。控制线携带的信号会同步事务,并标识出当前正在被执行的事务的类型。例如,当前关注的这个事务是到主存的吗?还是到诸如磁盘控制器这样的其他 I/O 设备?这个事务是读还是写?总线上的信息是地址还是数据项?

图 6-6 展示了一个示例计算机系统的配置。主要部件是 CPU 芯片、我们将称为 I/O 桥接器(I/O bridge)的芯片组(其中包括内存控制器),以及组成主存的 DRAM 内存模块。这些部件由一对总线连接起来,其中一条总线是系统总线(system bus),它连接 CPU 和 I/O 桥接器,另一条总线是内存总线(memory bus),它连接 I/O 桥接器和主存。I/O 桥接器将系统总线的电子信号翻译成内存总线的电子信号。正如我们看到的那样,I/O 桥也将系统总线和内存总线连接到 I/O 总线,像磁盘和图形卡这样的 I/O 设备共享 I/O 总线。不过现在,我们将注意力集中在内存总线上。




图 6-6 连接 CPU 和主存的总线结构示例

## 旁注 关于总线设计的注释

总线设计是计算机系统一个复杂而且变化迅速的方面。不同的厂商提出了不同的总线体系结构,作为产品差异化的一种方法。例如,Intel 系统使用称为北桥(northbridge)和南桥(southbridge)的芯片组分别将 CPU 连接到内存和 I/O 设备。在比较老的 Pentium 和 Core 2 系统中,前端总线(Front Side Bus, FSB)将 CPU 连接到北桥。来自 AMD 的系统将 FSB替换为超传输(HyperTransport)互联,而更新一些的 Intel Core i7 系统使用的是快速通道(QuickPath)互联。这些不同总线体系结构的细节超出了本书的范围。反之,我们会使用图6-6 中的高级总线体系结构作为一个运行示例贯穿本书。这是一个简单但是有用的抽象,使得我们可以很具体,并且可以掌握主要思想而不必与任何和有设计的细节绑得太紧。

考虑当 CPU 执行一个如下加载操作时会发生什么

movq A, %rax

这里, 地址 A 的内容被加载到寄存器%rax 中。CPU 芯片上称为总线接口(bus interface)