阶段	通用	具体
	ret	ret
取指	$icode:ifun \leftarrow M_1[PC]$	icode: ifun $\leftarrow M_1[0x041] = 9:0$
	TOTAL SOCIETY	The last transfer of transfer of the last transfer
	valP ← PC+1	valP ← 0x041+1=0x042
译码	valA ← R[%rsp]	valA ← R[%rsp]=120
	valB ← R[%rsp]	valB ← R[%rsp]=120
执行	valE ← valB+8	valE ← 120+8=128
访存	valM ← M <sub>8</sub> [valA]	valM ← M <sub>8</sub> [120] = 0x040
写回	R[%rsp]← valE	R[%rsp]← 128
		of the state of th
更新 PC	PC ← valM	PC ← 0x040

## 4.3.2 SEQ 硬件结构

实现所有 Y86-64 指令所需要的计算可以 被组织成6个基本阶段:取指、译码、执行、 访存、写回和更新 PC。图 4-22 给出了一个能 执行这些计算的硬件结构的抽象表示。程序计 数器放在寄存器中,在图中左下角(标明为 "PC")。然后,信息沿着线流动(多条线组合在 一起就用宽一点的灰线来表示), 先向上, 再 向右。同各个阶段相关的硬件单元(hardware units)负责执行这些处理。在右边,反馈线路 向下,包括要写到寄存器文件的更新值,以及 更新的程序计数器值。正如在 4.3.3 节中讨论 的那样,在 SEQ 中,所有硬件单元的处理都 在一个时钟周期内完成。这张图省略了一些小 的组合逻辑块,还省略了所有用来操作各个硬 件单元以及将相应的值路由到这些单元的控制 逻辑。稍后会补充这些细节。我们从下往上画 处理器和流程的方法似乎有点奇怪。在开始设计 流水线化的处理器时,我们会解释这么画的原因。

硬件单元与各个处理阶段相关联:

取指: 将程序计数器寄存器作为地址,指令内存读取指令的字节。PC增加器(PC incrementer)计算 valP,即增加了的程序计数器。

译码:寄存器文件有两个读端口 A 和 B, 从这两个端口同时读寄存器值 valA 和 valB。




图 4-22 SEQ 的抽象视图,一种顺序实现。指令执行 过程中的信息处理沿着顺时针方向的流程进 行,从用程序计数器(PC)取指令开始,如图 中左下角所示